



Entwicklerhandbuch

AWS RoboMaker



AWS RoboMaker: Entwicklerhandbuch

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Die Handelsmarken und Handelsaufmachung von Amazon dürfen nicht in einer Weise in Verbindung mit nicht von Amazon stammenden Produkten oder Services verwendet werden, durch die Kunden irregeführt werden könnten oder Amazon in schlechtem Licht dargestellt oder diskreditiert werden könnte. Alle anderen Handelsmarken, die nicht Eigentum von Amazon sind, gehören den jeweiligen Besitzern, die möglicherweise zu Amazon gehören oder nicht, mit Amazon verbunden sind oder von Amazon gesponsert werden.

Table of Contents

.....	xi
Was ist AWS RoboMaker?	1
Features	1
Preisgestaltung	2
Erste Schritte	3
Konzepte	3
Container	3
Aufgabensimulation	4
Simulation WorldForge	4
Umgebung	4
Anwendung	4
Anwendungskonfiguration	5
Einrichtung	5
Melden Sie sich an für ein AWS-Konto	5
Erstellen eines Benutzers mit Administratorzugriff	6
Deine erste Simulation ausführen	7
Entwicklung	8
Anwendungscontainer erstellen	8
Voraussetzungen	9
Anwendungscontainer aus einem ROS-Workspace erstellen	9
Testen Sie Ihre Container	14
Anwendungscontainer veröffentlichen	15
Versionierung von Anwendungen	16
Arbeiten mit Roboteranwendungen	18
Eine Roboteranwendung erstellen	18
Version einer Roboteranwendung erstellen	19
Eine Roboteranwendung anzeigen	19
Eine Roboteranwendung aktualisieren	20
Löschen einer Roboteranwendung	20
Löschen einer Roboteranwendungsversion	21
Arbeiten mit Simulationsanwendungen	22
Erstellen einer Simulationsanwendung	22
Version einer Simulationsanwendung erstellen	23
Eine Simulationsanwendung anzeigen	23

Aktualisierung einer Simulationsanwendung	24
Löschen einer Simulationsanwendung	25
Löschen einer Version einer Simulationsanwendung	25
Versionierung von Anwendungen	26
Versionierung von Anwendungen mit Bildern	27
Die \$LATEST-Version	27
Aktualisierung einer Anwendungsversion	28
Löschen einer Anwendungsversion	28
Verwendung von Bildern zur Entwicklung von Anwendungen	29
Migration von ROS-Anwendungen zu Containern	30
ROS-Behälter FAQs	31
Anforderungen für AWS RoboMaker kompatible Container	35
Bilder für die Ausführung von GPU-Anwendungen erstellen	59
Erstellen von Images zur Ausführung der Hello World-Beispielanwendung	60
Simulation	82
Eine Simulation ausführen	82
Konfiguration einer Simulation	86
Konfiguration eines Simulationsjobs für den Amazon VPC-Zugriff	86
Internetzugang für Simulationsjobs	87
Compute konfigurieren SimulationJob	88
Konfiguration benutzerdefinierter Simulationstools	89
Root-Zugriff und Systemfunktionen	90
Verwaltung einer Simulation	91
Einen Simulationsjob erstellen	92
Einen Simulationsjob anzeigen	97
Abbrechen eines Simulationsauftrags	98
Einen Simulationsjob klonen	99
Einen Simulationsjob neu starten	100
Eine Simulation protokollieren	101
Hinzufügen einer benutzerdefinierten Upload-Konfiguration	102
Umgebungsvariablen, erstellt von AWS RoboMaker	103
Batch-Simulationen	104
Einen Simulationsauftragsstapel starten	104
Einen Simulationsauftragsstapel anzeigen	106
Einen Simulationsauftragsstapel abbrechen	107
Einen Simulationsauftragsstapel klonen	108

Welten erschaffen	110
WorldForge Simulationskonzepte	110
Vorlagen für Simulationswelten verstehen	111
Grundriss	112
Innenräume	113
Allgemeine Aufgaben	116
Angaben einer Liste von Räumen für eine Etage	116
Ich bitte um einen langen Flur	118
Eine Tür zwischen den Zimmern beantragen	119
Eine Konfiguration auf alle Räume anwenden	120
Türen in Türöffnungen werden angefordert	121
Bitte keine Türen in den Türöffnungen	123
Beantragen Sie einen großen Grundriss	124
Eine benutzerdefinierte Deckenhöhe anfordern	125
Angabe der gleichen Materialtypen für Fußböden in verschiedenen Räumen	126
Angabe verschiedener Materialtypen für Fußböden zwischen Räumen desselben Typs	127
Spezifizierung von mehr und weniger Möbeln in Räumen	128
Hinzufügen bestimmter Möbeltypen zu allen Schlafzimmern und einem gemeinsamen Wohn- und Esszimmer	130
Spezifizieren Sie einen Raum ohne Möbel	132
JSON-Schema für den Vorlagentext der Simulationswelt	133
Beispiele für Weltvorlagen in JSON	172
Haus mit einem Schlafzimmer	172
Nur ein Zimmer	176
Zwei Zimmer	178
Verwaltung von Vorlagen für Simulationswelten	179
Erstellung von Vorlagen	180
Eine Vorlage anzeigen	198
Eine Vorlage ändern	199
Löschen einer Vorlage	200
Veröffentlichungen von Vorlagen	201
Verwaltung von Arbeitsplätzen für die Weltgeneration	203
Erstellen eines-Auftrags	203
Einen Job ansehen	205
Einen Job stornieren	206
Verwaltung von weltweiten Exportjobs	206

Einen Exportauftrag erstellen	207
Einen Exportauftrag anzeigen	208
Verwendung exportierter Welten in der Simulation	209
Eine exportierte Welt als Datenquelle verwenden	210
Verwenden einer exportierten Welt in ROS und Gazebo	212
Verwenden einer exportierten Welt mit benutzerdefinierter Physik, Beleuchtung und Modellen	213
Sicherheit	215
Datenschutz	215
Authentifizierung und Zugriffskontrolle	216
Einführung in die Autorisierung und Zugriffskontrolle	217
Erforderliche Berechtigungen	217
Wie AWS RoboMaker funktioniert mit IAM	225
Fehlerbehebung bei Authentifizierung und Zugriffskontrolle	226
Was sind Richtlinien?	227
AWS verwaltete Richtlinien	230
Verwenden von serviceverknüpften Rollen	235
Erste Schritte mit IAM	238
Protokollierung und Überwachung	241
Überwachung AWS RoboMaker mit Amazon CloudWatch	242
Anrufe protokollieren mit AWS CloudTrail	245
Taggen von -Ressourcen	247
Grundlagen zu Tags (Markierungen)	248
Tag-Beschränkungen und -Einschränkungen	249
Verwenden von Tags mit IAM-Richtlinien	249
Sicherheits-Compliance	252
Ausfallsicherheit	253
Sicherheit der Infrastruktur	253
VPC-Endpunkte (AWS PrivateLink)	254
Überlegungen zu AWS RoboMaker VPC-Endpunkten	254
Erstellen eines Schnittstellen-VPC-Endpunkts für AWS RoboMaker	255
Erstellen einer VPC-Endpunktrichtlinie für AWS RoboMaker	255
API-Referenz	257
Aktionen	257
BatchDeleteWorlds	260
BatchDescribeSimulationJob	263

CancelDeploymentJob	270
CancelSimulationJob	273
CancelSimulationJobBatch	276
CancelWorldExportJob	279
CancelWorldGenerationJob	282
CreateDeploymentJob	285
CreateFleet	295
CreateRobot	300
CreateRobotApplication	306
CreateRobotApplicationVersion	313
CreateSimulationApplication	319
CreateSimulationApplicationVersion	327
CreateSimulationJob	333
CreateWorldExportJob	350
CreateWorldGenerationJob	358
CreateWorldTemplate	367
DeleteFleet	373
DeleteRobot	376
DeleteRobotApplication	379
DeleteSimulationApplication	382
DeleteWorldTemplate	385
DeregisterRobot	388
DescribeDeploymentJob	392
DescribeFleet	398
DescribeRobot	403
DescribeRobotApplication	409
DescribeSimulationApplication	415
DescribeSimulationJob	421
DescribeSimulationJobBatch	432
DescribeWorld	445
DescribeWorldExportJob	450
DescribeWorldGenerationJob	456
DescribeWorldTemplate	463
GetWorldTemplateBody	468
ListDeploymentJobs	472
ListFleets	478

ListRobotApplications	483
ListRobots	488
ListSimulationApplications	493
ListSimulationJobBatches	498
ListSimulationJobs	502
ListTagsForResource	507
ListWorldExportJobs	510
ListWorldGenerationJobs	515
ListWorlds	520
ListWorldTemplates	524
RegisterRobot	528
RestartSimulationJob	532
StartSimulationJobBatch	535
SyncDeploymentJob	552
TagResource	560
UntagResource	564
UpdateRobotApplication	567
UpdateSimulationApplication	573
UpdateWorldTemplate	580
Datentypen	584
BatchPolicy	586
Compute	588
ComputeResponse	590
DataSource	592
DataSourceConfig	594
DeploymentApplicationConfig	597
DeploymentConfig	599
DeploymentJob	601
DeploymentLaunchConfig	604
Environment	606
FailedCreateSimulationJobRequest	607
FailureSummary	609
Filter	610
FinishedWorldsSummary	612
Fleet	614
LaunchConfig	616

LoggingConfig	619
NetworkInterface	620
OutputLocation	622
PortForwardingConfig	623
PortMapping	624
ProgressDetail	626
RenderingEngine	628
Robot	629
RobotApplicationConfig	632
RobotApplicationSummary	635
RobotDeployment	637
RobotSoftwareSuite	640
S3KeyOutput	641
S3Object	642
SimulationApplicationConfig	644
SimulationApplicationSummary	647
SimulationJob	649
SimulationJobBatchSummary	655
SimulationJobRequest	658
SimulationJobSummary	662
SimulationSoftwareSuite	665
Source	666
SourceConfig	668
TemplateLocation	670
TemplateSummary	671
Tool	673
UploadConfiguration	675
VPCCConfig	677
VPCCConfigResponse	679
WorldConfig	681
WorldCount	682
WorldExportJobSummary	683
WorldFailure	686
WorldGenerationJobSummary	688
WorldSummary	691
Häufige Fehler	692


Geläufige Parameter	694
Endpunkte und Kontingente	697
Service-Endpunkte	697
Servicekontingente	698
Fehlerbehebung	703
Simulationsaufträge	703
Simulation WorldForge	707
Support-Richtlinie	710
Änderungen am Support: 15. Dezember 2022	710
Änderungen am Support: 2. Mai 2022	710
Änderungen am Support: 15. März 2022	712
Support endete: 31. Januar 2022	712
Support endete: 30. April 2021	713
Dokumentverlauf	715

Ende des Supporthinweises: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.

Was ist AWS RoboMaker?

AWS RoboMaker ist ein cloudbasierter Simulationsdienst, mit dem Robotikentwickler Simulationen ausführen, skalieren und automatisieren können, ohne eine Infrastruktur verwalten zu müssen. Mit AWS RoboMaker können Robotikentwickler Simulationsworkloads kostengünstig skalieren und automatisieren, groß angelegte und parallel Simulationen mit einem einzigen API-Aufruf ausführen und benutzerdefinierte, randomisierte virtuelle 3D-Umgebungen erstellen. Mithilfe des Simulationsdienstes können Sie Anwendungstests beschleunigen und Hunderte neuer Welten aus von Ihnen definierten Vorlagen erstellen.



AWS RoboMaker ist in der Lage, Tests innerhalb einer CI/CD-Pipeline (Continuous Integration and Continuous Delivery) zu automatisieren, Verstärkungsmodelle mit großen Mengen iterativer Versuche zu trainieren und mehrere Simulationen gleichzeitig zu Testzwecken mit Ihrer Flottenmanagement-Software zu verbinden. In Kombination mit AWS maschinellen Lern-, Überwachungs- und Analysediensten können Roboter Daten streamen, navigieren, kommunizieren, verstehen und lernen.

Die [AWS RoboMaker Ressourcenseite enthält Links zu Ressourcen](#) für die Simulationsausbildung, Ressourcen zur Simulationswelt, Beispielanwendungen, Workshop- und Tutorialbibliotheken sowie Hardware-Entwicklerkits.

AWS RoboMaker features

AWS RoboMaker umfasst die folgenden Funktionen.

- [Simulation mit AWS RoboMaker](#)— Ein vollständig verwalteter Simulationsservice, mit dem Sie Simulationsjobs ausführen können, ohne Infrastruktur bereitstellen oder verwalten zu müssen. Der Service unterstützt groß angelegte und parallel Simulationen und skaliert automatisch auf der Grundlage der Komplexität der getesteten Szenarien. Die AWS RoboMaker Simulation kann

verwendet werden, um die Robotersoftware und den Simulator Ihrer Wahl auszuführen, darunter ROS, benutzerdefinierte Roboteranwendungen, Gazebo, Unity, Unreal und Nvidia Isaac-basierte Simulationen.

- [Mit Simulation Welten erschaffen WorldForge](#)— Erstellen Sie automatisch Hunderte von vordefinierten, randomisierten Simulationswelten, die reale Bedingungen nachahmen, ohne technische Investitionen oder die Verwaltung der weltweiten Infrastruktur. Heute WorldForge bietet Simulation Welten für Innenräume, komplett mit konfigurierbaren Grundrissen und Einrichtungsgegenständen.

AWS RoboMaker Preisgestaltung

Wie bei anderen AWS Produkten gibt es keine Verträge oder Mindestverpflichtungen für die Nutzung AWS RoboMaker. Weitere Informationen zu den AWS RoboMaker Nutzungskosten finden Sie unter [AWS RoboMaker Preise](#).

Um mit dem Service zu beginnen AWS RoboMaker und mehr über ihn zu erfahren, fahren Sie fort mit [Erste Schritte mit AWS RoboMaker](#).

Erste Schritte mit AWS RoboMaker

AWS RoboMaker führt Robotersimulationen in der Cloud aus. Zu Beginn erstellen Sie ein AWS Konto mit einer [IAM-Rolle](#), sodass Sie einen simulierten Roboter und eine simulierte Umgebung in der Konsole sehen können. Als Nächstes erstellen Sie Container sowohl für die Umgebung als auch für die Roboteranwendung, um Simulationsjobs auszuführen. Anschließend erfassen Sie Protokolle und Daten aus dem Simulationsjob.

Themen

- [AWS RoboMaker Konzepte](#)
- [Einrichten AWS RoboMaker](#)
- [Deine erste Simulation ausführen](#)

AWS RoboMaker Konzepte

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Konzepte und Begriffe beschrieben, die Sie verstehen müssen, um sie AWS RoboMaker effektiv verwenden zu können. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS RoboMaker FAQs](#).

Konzepte

- [Container](#)
- [Aufgabensimulation](#)
- [Simulation WorldForge](#)
- [Umgebung](#)
- [Anwendung](#)
- [Anwendungskonfiguration](#)

Container

Container-Images werden in Amazon ECR gespeichert. Ein Container wird aus einem Image erstellt, wenn es vom Service ausgeführt wird. Eine typische Simulation könnte das Robot Operating System (ROS) verwenden, wobei ein Container die Umgebung in Gazebo und ein zweiter Container den Roboter simuliert. Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist Amazon ECR?](#) im Amazon ECR-Benutzerhandbuch.

Aufgabensimulation

Ein einzelner Simulationsjob führt eine oder zwei Anwendungen aus. Ein typischer Simulationsjob umfasst die Kopplung einer Roboteranwendung (benutzerdefinierte Logik, die auf Umgebungsdaten reagiert) mit einer Umgebung (Modelle der Welt, in der Ihr Roboter lebt). Ein Simulationsjob liefert Ergebnisse und Metriken. Weitere Informationen finden Sie unter [Simulation mit AWS RoboMaker](#).

Simulation WorldForge

Simulation WorldForge macht es einfacher und schneller, Simulationswelten aus den von Ihnen definierten Vorlagen zu generieren. Darüber hinaus kann es Ihnen helfen, Simulationsworkloads zu verwalten, die eine große Anzahl von Simulationswelten mit Domänen-Randomisierung erfordern. Weitere Informationen finden Sie unter [Mit Simulation Welten erschaffen WorldForge](#).

Umgebung

Eine Anwendung spezifiziert die Konfiguration und die Tools, die in einer Umgebung ausgeführt werden sollen. Tools, die in einer Umgebung ausgeführt werden, verwenden dasselbe Dateisystem, dieselben Umgebungsvariablen und dasselbe Netzwerk. Die Anwendung und die Tools, die in einer Umgebung ausgeführt werden, sollten Änderungen an den Dateien in der Umgebung widerspiegeln, und die Umgebung sollte die verfügbaren Tools bereitstellen. Sie müssen ein Container-Image für die Umgebung bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von Bildern zur Entwicklung von AWS RoboMaker Anwendungen](#).

Anwendung

Bevor Sie einen Simulationsjob erstellen können, müssen Sie eine Roboteranwendung oder Simulationsanwendung in erstellen AWS RoboMaker. Eine Roboteranwendung enthält Robotercode für Navigation und Wahrnehmung. Eine Simulationsanwendung enthält alle Ressourcen und die Logik, die zur Simulation einer Umgebung erforderlich sind. AWS RoboMaker unterstützt die Erstellung von mehr als einer Version Ihrer Roboter- und Simulationsanwendung. Weitere Informationen finden Sie unter [Versionierung von Anwendungen](#).

Unsere Anwendungen bestehen aus zwei (Haupt-) Komponenten:

- Ein Container, bei dem es sich um eine Standard-Softwareeinheit handelt, die Code und all seine Abhängigkeiten zusammenfasst, sodass die Anwendung schnell und zuverlässig von einer Computerumgebung zur anderen ausgeführt werden kann.

- Eine Softwaresuite, die die Umgebung angibt, aus der der Inhalt des Pakets extrahiert, bezogen, validiert und ausgeführt werden kann. Derzeit werden die Softwaresuiten Allgemein (für Roboteranwendungen) und SimulationRuntime(für Simulationsanwendungen) unterstützt.

Anwendungskonfiguration

Wenn Sie eine Simulations- oder Roboteranwendung in a bereitstellen [CreateSimulationJob](#), geben Sie tatsächlich a [RobotApplicationConfig](#) und a an [SimulationApplicationConfig](#). Mit anderen Worten, geben Sie den tatsächlichen ARN und die Version der Anwendung sowie die folgende Startkonfiguration, Upload-Konfiguration und Tools an.

- [LaunchConfig](#)— Teilt dem Simulationsdienst mit, wie Ihr Anwendungscode in der Umgebung ausgeführt werden soll.
- [UploadConfiguration](#)— Sie können bis zu 10 Upload-Konfigurationen pro Anwendung übergeben. AWS RoboMaker lädt Dateien, die in den Upload-Konfigurationspfad geschrieben wurden, in Ihren Ausgabe-Bucket hoch.
- [Tool](#)— Eine Liste der benutzerdefinierten Prozesse, die im Anwendungscontainer ausgeführt werden sollen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Simulation mit AWS RoboMaker](#).

Einrichten AWS RoboMaker

Für die Einrichtung AWS RoboMaker müssen Sie zunächst ein AWS Konto und einen IAM-Administratorbenutzer erstellen.

Melden Sie sich an für ein AWS-Konto

Wenn Sie noch keine haben AWS-Konto, führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine zu erstellen.

Um sich für eine anzumelden AWS-Konto

1. Öffnen Sie <https://portal.aws.amazon.com/billing/die-Anmeldung>.
2. Folgen Sie den Online-Anweisungen.

Ein Teil des Anmeldevorgangs umfasst den Empfang eines Telefonanrufs oder einer Textnachricht und die Eingabe eines Bestätigungscode auf der Telefontastatur.

Wenn Sie sich für eine anmelden AWS-Konto, wird eine Root-Benutzer des AWS-Kontos erstellt. Der Root-Benutzer hat Zugriff auf alle AWS-Services und Ressourcen des Kontos. Als bewährte Sicherheitsmethode weisen Sie einem Administratorbenutzer Administratorzugriff zu und verwenden Sie nur den Root-Benutzer, um [Aufgaben auszuführen, die Root-Benutzerzugriff erfordern](#).

AWS sendet Ihnen nach Abschluss des Anmeldevorgangs eine Bestätigungs-E-Mail. Du kannst jederzeit deine aktuellen Kontoaktivitäten einsehen und dein Konto verwalten, indem du zu <https://aws.amazon.com/> gehst und Mein Konto auswählst.

Erstellen eines Benutzers mit Administratorzugriff

Nachdem Sie sich für einen angemeldet haben AWS-Konto, sichern Sie Ihren Root-Benutzer des AWS-Kontos AWS IAM Identity Center, aktivieren und erstellen Sie einen Administratorbenutzer, sodass Sie den Root-Benutzer nicht für alltägliche Aufgaben verwenden.

Sichern Sie Ihre Root-Benutzer des AWS-Kontos

1. Melden Sie sich [AWS Management Console](#) als Kontoinhaber an, indem Sie Root-Benutzer auswählen und Ihre AWS-Konto E-Mail-Adresse eingeben. Geben Sie auf der nächsten Seite Ihr Passwort ein.

Hilfe bei der Anmeldung mit dem Root-Benutzer finden Sie unter [Anmelden als Root-Benutzer](#) im AWS-Anmeldung Benutzerhandbuch zu.

2. Aktivieren Sie die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für den Root-Benutzer.

Anweisungen finden Sie unter [Aktivieren eines virtuellen MFA-Geräts für Ihren AWS-Konto Root-Benutzer \(Konsole\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Erstellen eines Benutzers mit Administratorzugriff

1. Aktivieren Sie das IAM Identity Center.

Anweisungen finden Sie unter [Aktivieren AWS IAM Identity Center](#) im AWS IAM Identity Center Benutzerhandbuch.

2. Gewähren Sie einem Administratorbenutzer im IAM Identity Center Benutzerzugriff.

Ein Tutorial zur Verwendung von IAM-Identity-Center-Verzeichnis als Identitätsquelle finden Sie IAM-Identity-Center-Verzeichnis im Benutzerhandbuch unter [Benutzerzugriff mit der Standardeinstellung konfigurieren](#). AWS IAM Identity Center

Anmelden als Administratorbenutzer

- Um sich mit Ihrem IAM-Identity-Center-Benutzer anzumelden, verwenden Sie die Anmelde-URL, die an Ihre E-Mail-Adresse gesendet wurde, als Sie den IAM-Identity-Center-Benutzer erstellt haben.

Hilfe bei der Anmeldung mit einem IAM Identity Center-Benutzer finden Sie [im AWS-Anmeldung Benutzerhandbuch unter Anmeldung beim AWS Access-Portal](#).

Weiteren Benutzern Zugriff zuweisen

1. Erstellen Sie im IAM-Identity-Center einen Berechtigungssatz, der den bewährten Vorgehensweisen für die Anwendung von geringsten Berechtigungen folgt.

Anweisungen hierzu finden Sie unter [Berechtigungssatz erstellen](#) im AWS IAM Identity Center Benutzerhandbuch.

2. Weisen Sie Benutzer einer Gruppe zu und weisen Sie der Gruppe dann Single Sign-On-Zugriff zu.

Eine genaue Anleitung finden Sie unter [Gruppen hinzufügen](#) im AWS IAM Identity Center Benutzerhandbuch.

Deine erste Simulation ausführen

In den folgenden Abschnitten dieses Handbuchs wird erklärt, wie Sie Ihre erste Simulation ausführen. Sie sollten daher der Reihe nach vorgehen.

So führen Sie Ihre erste Simulation durch

1. [Erstellen Sie eine containerisierte Anwendung](#)
2. [In Amazon ECR veröffentlichen](#)
3. [Führen Sie eine Simulation durch](#)

Entwicklung mit AWS RoboMaker

Dieser Abschnitt hilft Ihnen bei den Vorbereitungen für die Entwicklung AWS RoboMaker. Erfahren Sie, wie Sie Images erstellen und in Amazon ECR veröffentlichen und Images zur Entwicklung von Anwendungen verwenden.

Themen

- [Anwendungscontainer erstellen](#)
- [Anwendungscontainer in Amazon ECR veröffentlichen](#)
- [Arbeiten mit Roboteranwendungen](#)
- [Arbeiten mit Simulationsanwendungen](#)
- [Versionierung von Anwendungen](#)
- [Verwenden von Bildern zur Entwicklung von AWS RoboMaker Anwendungen](#)

Anwendungscontainer erstellen

Das Senden eines Simulationsjobs erfolgt in drei Schritten AWS RoboMaker: Erstellen Sie die Anwendungscontainer, verknüpfen Sie den Container mit einer AWS RoboMaker Anwendung und verwenden Sie die Container, um einen Simulationsjob einzureichen. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Anwendungscontainer mithilfe von Docker for AWS RoboMaker erstellt werden. Wir verwenden die [Hello-World-Beispielanwendung](#), um die Schritte zu demonstrieren, die zum Erstellen von Beispielcontainern für Roboter- und Simulationsanwendungen für ein ROS-basiertes Beispiel erforderlich sind. Auf dieser Seite wird auch gezeigt, wie Sie Ihren Container lokal testen können.

Wenn Sie ROS nicht verwenden, lesen Sie den Blogbeitrag, [in dem beschrieben wird, wie Sie jede High-Fidelity-Simulation AWS RoboMaker mit GPU- und Container-Unterstützung ausführen](#) können.

Sections

- [Voraussetzungen](#)
- [Anwendungscontainer aus einem ROS-Workspace erstellen](#)
- [Testen Sie Ihre Container](#)

Voraussetzungen

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Ihre Entwicklungsumgebung über die erforderlichen Abhängigkeiten verfügt. Sie müssen Docker AWS CLI, das und das VCS Import Tool auf Ihrem Computer installiert haben.

- [Installieren Sie: -started-install.html AWS CLI https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/getting](https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/getting-started-install.html)
- Installieren Sie Docker: <https://docs.docker.com/get-docker/>
- Installieren Sie das [VCS Import Tool](#) (falls für Ihren Workflow erforderlich):

```
sudo pip3 install vcstool
```

Sie benötigen außerdem ein AWS Konto mit einer [IAM-Rolle mit den folgenden Berechtigungen](#):

- Erstellen einer IAM-Rolle
- AWS RoboMaker Ressourcen erstellen (Simulationsjobs, Roboter und Simulationsanwendungen)
- Amazon ECR-Repositorys erstellen und hochladen

Schließlich müssen Sie Ihre Kontonummer kennen und eine Region auswählen, in der die Simulation ausgeführt werden soll. AWS RoboMaker wird in den folgenden aufgelisteten Regionen unterstützt [AWS RoboMaker Endpunkte und Kontingente](#)

Anwendungscontainer aus einem ROS-Workspace erstellen

AWS RoboMaker Simulationen bestehen aus einer Simulationsanwendung und einer optionalen Roboteranwendung. Jede dieser Anwendungen wird durch einen Namen und ein Container-Image definiert. In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie das Container-Image sowohl für eine Simulationsanwendung als auch für eine Roboteranwendung erstellt wird. Im folgenden Beispiel werden beide Anwendungen in einem einzigen Workspace erstellt. Der folgende Ansatz lässt sich leicht auf jedes ROS-Projekt verallgemeinern.

Klonen Sie zunächst das `hello world` Repository und importieren Sie die Quelle.

```
git clone https://github.com/aws-robotics/aws-robomaker-sample-application-helloworld.git helloworld
cd helloworld
vcs import robot_ws < robot_ws/.rosinstall
```

```
vcs import simulation_ws < simulation_ws/.rosinstall
```

Erstellen Sie als Nächstes eine neue Textdatei im helloworld Verzeichnis und geben Sie ihr einen Namen Dockerfile. Kopieren Sie den folgenden Inhalt und fügen Sie ihn ein:

```
# ===== ROS/Colcon Dockerfile =====
# This sample Dockerfile will build a Docker image for AWS RoboMaker
# in any ROS workspace where all of the dependencies are managed by rosdep.
#
# Adapt the file below to include your additional dependencies/configuration
# outside of rosdep.
# =====

# ==== Arguments ====
# Override the below arguments to match your application configuration.
# =====

# ROS Distribution (ex: melodic, foxy, etc.)
ARG ROS_DISTRO=melodic
# Application Name (ex: helloworld)
ARG APP_NAME=robomaker_app
# Path to workspace directory on the host (ex: ./robot_ws)
ARG LOCAL_WS_DIR=workspace
# User to create and use (default: robomaker)
ARG USERNAME=robomaker
# The gazebo version to use if applicable (ex: gazebo-9, gazebo-11)
ARG GAZEBO_VERSION=gazebo-9
# Where to store the built application in the runtime image.
ARG IMAGE_WS_DIR=/home/${USERNAME}/workspace

# ===== ROS Build Stages =====
# ${ROS_DISTRO}-ros-base
#   -> ros-robomaker-base
#     -> ros-robomaker-application-base
#       -> ros-robomaker-build-stage
#         -> ros-robomaker-app-runtime-image
# =====

# ==== ROS Base Image =====
# If running in production, you may choose to build the ROS base image
# from the source instruction-set to prevent impact from upstream changes.
# ARG UBUNTU_DISTRO=focal
# FROM public.ecr.aws/lts/ubuntu:${UBUNTU_DISTRO} as ros-base
```

```

# Instruction for each ROS release maintained by OSRF can be found here:
# https://github.com/osrf/docker_images
# =====

# ==== Build Stage with AWS RoboMaker Dependencies ====
# This stage creates the robomaker user and installs dependencies required
# to run applications in RoboMaker.
# =====

FROM public.ecr.aws/docker/library/ros:${ROS_DISTRO}-ros-base AS ros-robomaker-base
ARG USERNAME
ARG IMAGE_WS_DIR

RUN apt-get clean
RUN apt-get update && apt-get install -y \
    lsb \
    unzip \
    wget \
    curl \
    xterm \
    python3-colcon-common-extensions \
    devilspie \
    xfce4-terminal

RUN groupadd $USERNAME && \
    useradd -ms /bin/bash -g $USERNAME $USERNAME && \
    sh -c 'echo "$USERNAME ALL=(root) NOPASSWD:ALL" >> /etc/sudoers'

USER $USERNAME
WORKDIR /home/$USERNAME

RUN mkdir -p $IMAGE_WS_DIR

# ==== ROS Application Base ====
# This section installs exec dependencies for your ROS application.
# Note: Make sure you have defined 'exec' and 'build' dependencies correctly
# in your package.xml files.
# =====
FROM ros-robomaker-base as ros-robomaker-application-base
ARG LOCAL_WS_DIR
ARG IMAGE_WS_DIR
ARG ROS_DISTRO
ARG USERNAME

```

```

WORKDIR $IMAGE_WS_DIR
COPY --chown=$USERNAME:$USERNAME $LOCAL_WS_DIR/src $IMAGE_WS_DIR/src

RUN sudo apt update && \
    rosdep update && \
    rosdep fix-permissions

# Note: This will install all dependencies.
# You could further optimize this by only defining the exec dependencies.
# Then, install the build dependencies in the build image.
RUN rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y

# ==== ROS Workspace Build Stage ====
# In this stage, we will install copy source files, install build dependencies
# and run a build.
# =====
FROM ros-robomaker-application-base AS ros-robomaker-build-stage
LABEL build_step="${APP_NAME}Workspace_Build"
ARG APP_NAME
ARG LOCAL_WS_DIR
ARG IMAGE_WS_DIR

RUN . /opt/ros/$ROS_DISTRO/setup.sh && \
    colcon build \
    --install-base $IMAGE_WS_DIR/$APP_NAME

# ==== ROS Robot Runtime Image ====
# In the final stage, we will copy the staged install directory to the runtime
# image.
# =====
FROM ros-robomaker-application-base AS ros-robomaker-app-runtime-image
ARG APP_NAME
ARG USERNAME
ARG GAZEBO_VERSION

ENV USERNAME=$USERNAME
ENV APP_NAME=$APP_NAME
ENV GAZEBO_VERSION=$GAZEBO_VERSION

RUN rm -rf $IMAGE_WS_DIR/src

COPY --from=ros-robomaker-build-stage $IMAGE_WS_DIR/$APP_NAME $IMAGE_WS_DIR/$APP_NAME

# Add the application source file to the entrypoint.

```

```

WORKDIR /
COPY entrypoint.sh /entrypoint.sh
RUN sudo chmod +x /entrypoint.sh && \
    sudo chown -R $USERNAME /entrypoint.sh && \
    sudo chown -R $USERNAME $IMAGE_WS_DIR/$APP_NAME

ENTRYPOINT ["/entrypoint.sh"]

```

Das Dockerfile, das Sie gerade erstellt haben, ist ein Befehlssatz, der zum Erstellen von Docker-Images verwendet wird. Lesen Sie sich die Kommentare im `Dockerfile`, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was gebaut wird, und passen Sie es nach Bedarf an Ihre Bedürfnisse an. Um die Entwicklung zu vereinfachen, basiert das auf den offiziellen ROS-Docker-Images, die von der [Open Source Robotics Foundation \(OSRF\)](#) verwaltet werden. Bei der Ausführung in der Produktion können Sie sich jedoch dafür entscheiden, das ROS-Basisimage mit den [OSRF-Quellbefehlen zu erstellen, um Auswirkungen durch Upstream-Änderungen GitHub](#) zu vermeiden.

Erstellen Sie als Nächstes eine neue Datei mit dem Namen `entrypoint.sh`

```

#!/bin/bash
set -e
source "/home/$USERNAME/workspace/$APP_NAME/setup.bash"
if [[ -f "/usr/share/$GAZEBO_VERSION/setup.sh" ]]
then
    source /usr/share/$GAZEBO_VERSION/setup.sh
fi
printenv
exec "${@:1}"

```

Eine ENTRYPOINT Datei ist eine ausführbare Datei, die ausgeführt wird, wenn der Docker-Container gestartet wird. Wir verwenden einen Einstiegspunkt als Quelle für den ROS-Workspace, sodass wir Befehle problemlos ausführen können. `roslaunch AWS RoboMaker` Möglicherweise möchten Sie dieser ENTRYPOINT Datei Ihre eigenen Schritte zur Konfiguration der Umgebung hinzufügen.

Unser `Dockerfile` verwendet einen mehrstufigen Build und integriertes Caching mit Docker. BuildKit Mehrstufige Builds ermöglichen Workflows mit separaten Build-Schritten, sodass die Build-Abhängigkeiten und der Quellcode nicht in das Runtime-Image kopiert werden. Dadurch wird die Größe des Docker-Images reduziert und die Leistung verbessert. Die Caching-Operationen beschleunigen future Builds, indem zuvor erstellte Dateien gespeichert werden.

Erstellen Sie die Roboteranwendung mit dem folgenden Befehl:


```
DOCKER_BUILDKIT=1 docker build . \
--build-arg ROS_DISTRO=melodic \
--build-arg LOCAL_WS_DIR=./robot_ws \
--build-arg APP_NAME=helloworld-robot-app \
-t robomaker-helloworld-robot-app
```

Nachdem die Roboteranwendung erstellt wurde, können Sie die Simulationsanwendung wie folgt erstellen:

```
DOCKER_BUILDKIT=1 docker build . \
--build-arg GAZEBO_VERSION=gazebo-9 \
--build-arg ROS_DISTRO=melodic \
--build-arg LOCAL_WS_DIR=./simulation_ws \
--build-arg APP_NAME=helloworld-sim-app \
-t robomaker-helloworld-sim-app
```

Führen Sie den Befehl `docker images`, um zu bestätigen, dass die Docker-Images erfolgreich erstellt wurden. Die Ausgabe sollte wie folgt aussehen:

```
Administrator:~/environment/helloworld (ros1) $ docker images
```

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
robomaker-helloworld-sim-app	latest	5cb08816b6b3	6 minutes ago	2.8GB
robomaker-helloworld-robot-app	latest	b5f6f755feec	10 minutes ago	2.79GB

Zu diesem Zeitpunkt haben Sie Ihre Docker-Images erfolgreich erstellt. Es ist eine gute Idee, diese lokal zu testen, bevor Sie sie zur Verwendung mit hochladen. AWS RoboMaker Im nächsten Abschnitt wird beschrieben, wie das geht.

Testen Sie Ihre Container

Mit den folgenden Befehlen können Sie die Anwendung in Ihrer lokalen Entwicklungsumgebung ausführen.

Starten Sie die Roboteranwendung:

```
docker run -it -v /tmp/.X11-unix/:/tmp/.X11-unix/ \
-u robomaker -e ROBOMAKER_GAZEBO_MASTER_URI=http://localhost:5555 \
-e ROBOMAKER_ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311 \
robomaker-helloworld-robot-app:latest roslaunch hello_world_robot rotate.launch
```

Starten Sie die Simulationsanwendung:

```
docker run -it -v /tmp/.X11-unix/:/tmp/.X11-unix/ \
-u robomaker -e ROBOMAKER_GAZEBO_MASTER_URI=http://localhost:5555 \
-e ROBOMAKER_ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311 \
robomaker-helloworld-sim-app:latest roslaunch hello_world_simulation empty_world.launch
```

Sobald Sie bestätigt haben, dass Ihre Container ordnungsgemäß funktionieren, können Sie [Anwendungscontainer in Amazon ECR veröffentlichen](#) und dann [einen Simulationsjob einreichen](#).

Anwendungscontainer in Amazon ECR veröffentlichen

Container, die AWS RoboMaker in einem Simulationsjob verwendet werden, müssen in [Amazon Elastic Container Registry \(ECR\)](#), einer vollständig verwalteten Container-Registry, gespeichert werden. Sobald Sie [Ihre Anwendungscontainer erfolgreich erstellt](#) haben, müssen Sie sie auf Amazon ECR übertragen. In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr darüber.

Zu Beginn können Sie sich wiederholtes Tippen ersparen, indem Sie einige Umgebungsvariablen festlegen, die in den folgenden Befehlen wiederverwendet werden.

```
export robotapp=robomaker-helloworld-robot-app
export simapp=robomaker-helloworld-sim-app
export account=<YOUR AWS ACCOUNT NUMBER>
export region=<YOUR AWS REGION>
export ecruri=$account.dkr.ecr.$region.amazonaws.com
```

Melden Sie sich als Nächstes an und erstellen Sie zwei neue Repositories.

```
aws ecr get-login-password --region $region | docker login --username AWS --password-
stdin $ecruri
aws ecr create-repository --repository-name $robotapp
aws ecr create-repository --repository-name $simapp
```

Sie können Ihre Docker-Images mit der URI des Amazon ECR-Repositorys taggen.

```
docker tag $robotapp $ecruri/$robotapp:latest
docker tag $simapp $ecruri/$simapp:latest
```

Als Nächstes übertragen Sie die Docker-Images auf Amazon ECR.

```
docker push $ecruri/$robotapp
docker push $ecruri/$simapp
```

Schließlich können Sie Ihre auf Amazon ECR hochgeladenen Bilder bestätigen, indem Sie die folgenden Befehle ausführen.

```
aws ecr list-images --repository-name $simapp
aws ecr list-images --repository-name $robotapp
```

Der folgende Codeausschnitt zeigt die erwartete Ausgabe:

```
Administrator:~/environment/helloworld (ros1) $ aws ecr list-images --repository-name
$simapp
{
  "imageIds": [
    {
      "imageDigest": "sha256:28cad40230402343024kf303f30fk20f2f2fa0a8148",
      "imageTag": "latest"
    }
  ]
}
Administrator:~/environment/helloworld (ros1) $ aws ecr list-images --repository-name
$robotapp
{
  "imageIds": [
    {
      "imageDigest": "sha256:28cad40230402343024kf303f30fk20f2f2fa0a8148",
      "imageTag": "latest"
    }
  ]
}
```

Ihre Roboter- und Simulations-Docker-Images werden jetzt in Amazon ECR gehostet. Sie müssen diese Bilder einer [Roboteranwendung oder einer Simulationsanwendung](#) zuordnen, bevor Sie einen [Simulationsjob einreichen](#) können.

Versionierung von Anwendungen

AWS RoboMaker unterstützt die Erstellung von mehr als einer Version Ihrer Roboter- und Simulationsanwendungen. Auf diese Weise können Sie steuern, welchen Code Ihre Roboter und

Simulationen verwenden. Eine Version ist ein nummerierter Snapshot der `$LATEST`-Version Ihrer Anwendung. Sie können eine Version erstellen, um sie in verschiedenen Teilen Ihres Entwicklungs-Workflows zu verwenden. Beispiel: Entwicklung, Beta-Bereitstellung oder Produktion.

Wenn Sie eine Version einer AWS RoboMaker Roboter- oder Simulationsanwendung erstellen, erstellen Sie einen Snapshot der Anwendung. Amazon ECR verwendet Bildauszüge, um die Version Ihrer Anwendung anzugeben. AWS RoboMaker merkt sich den Image-Digest für jede Version.

Wenn Sie das Bild auf Amazon ECR hochgeladen haben und den Image-Digest nicht geändert haben, können Sie auf diese Version Ihrer Anwendung zugreifen und sie verwenden. Sie können maximal 40 Versionen pro Anwendung erstellen.

Wenn Sie ein Bild erstellen, können Sie es auch mit Tags versehen. Sie können den Wert des Tag-Felds wie `latest` für die `$LATEST` Version angeben. Diese Werte unterscheiden sich voneinander.

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ein Bild das `latest` Tag erhält:

- Sie haben ein Tag mit dem Wert von `angegebenlatest`.
- Sie pushen ein Bild, das keine Tags hat. In diesem Fall aktualisiert Amazon ECR das Bild mit dem `latest` Tag.

Wenn Sie in ein Tag für ein Bild angeben AWS RoboMaker, wird das Bild immer als `$LATEST` Version ausgewählt. Wenn Sie beispielsweise eine Roboteranwendung mit dem Imagename `myImage`, dem Tag `xyz` und dem Image-Digest erstellen `123`, ist die `$LATEST` Version `myImage:xyz` mit dem `123` Digest enthalten.

Im Folgenden sind die Szenarien aufgeführt, in denen Sie ein Tag hinzufügen sollten:

- Sie aktualisieren die `$LATEST` Version, um ein neues Tag zu verwenden. Wenn Sie beispielsweise über das Bild verfügen `myImage`, können Sie Ihr Bild mit dem Tag aktualisieren `abc`. Die `$LATEST` Version des Bildes zeigt auf `myImage:abc`.
- Sie aktualisieren das Bild und taggen es erneut. Sie können beispielsweise Änderungen an einem Bild vornehmen, das das Tag `abc` enthält. Sie können das Tag verwenden, `xyz` nachdem Sie es aktualisiert haben. Die `$LATEST` Version zeigt auf `myImage:xyz`.

Weitere Informationen finden Sie unter [Versionierung von Anwendungen](#).

Arbeiten mit Roboteranwendungen

Eine AWS RoboMaker Roboteranwendung ist ein Container-Image, das für die Ausführung des Anwendungsstapels Ihres Roboters verantwortlich ist. Das Image der Roboteranwendung muss in Amazon ECR gehostet werden. Ihre Roboteranwendung wird häufig mit einer Simulationsanwendung kombiniert, um einen Simulationsjob zu erstellen.

Sections

- [Eine Roboteranwendung erstellen](#)
- [Version einer Roboteranwendung erstellen](#)
- [Eine Roboteranwendung anzeigen](#)
- [Eine Roboteranwendung aktualisieren](#)
- [Löschen einer Roboteranwendung](#)
- [Löschen einer Roboteranwendungsversion](#)

Eine Roboteranwendung erstellen

Using the console

1. Melden Sie sich bei der AWS RoboMaker Konsole an unter <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>.
2. Wählen Sie im linken Bereich Development (Entwicklung) und anschließend Robot applications (Roboteranwendungen) aus.
3. Wählen Sie Create robot application (Roboteranwendung erstellen) aus.
4. Geben Sie auf der Seite Create robot application (Roboteranwendung erstellen) im Feld Name einen Namen für die Roboteranwendung ein. Wählen Sie einen Namen, mit dem Sie den Roboter identifizieren können.
5. Stellen Sie Ihr Amazon ECR-Container-Image bereit. Sie können Bilder verwenden, die Sie an Amazon ECR übertragen haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist Amazon Elastic Container Registry?](#).
6. Weitere Informationen zum Tagging finden Sie unter [Ressourcen taggen AWS RoboMaker](#).
7. Wählen Sie Create (Erstellen) aus.

Using the AWS CLI

```
aws robomaker create-robot-application \  
--name my-robot-app \  
--robot-software-suite name=General \  
--environment uri=<ACCOUNT>.dkr.ecr.<REGION>.amazonaws.com/my-robot-app:latest
```

Version einer Roboteranwendung erstellen

Using the console

1. Melden Sie sich bei der AWS RoboMaker Konsole an unter <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Development (Entwicklung) und anschließend Robot applications (Roboteranwendungen) aus.
3. Wählen Sie im Feld Name einen Namen für die Roboteranwendung.
4. Wählen Sie auf der Seite Robot applications details (Details der Roboteranwendungen) die Option Create new version (Neue Version erstellen) und danach Create (Erstellen) aus.

Using the AWS CLI

```
aws robomaker create-robot-application-version --name my-robot-app-arn
```

Eine Roboteranwendung anzeigen

Using the console

1. Melden Sie sich bei der AWS RoboMaker Konsole an unter <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Development (Entwicklung) und anschließend Robot applications (Roboteranwendungen).

3. Wählen Sie im Feld Name den Namen einer Roboteranwendung.

Using the AWS CLI

```
aws robomaker describe-robot-application --application my-robot-application-arn
```

Eine Roboteranwendung aktualisieren

Using the console

1. Melden Sie sich bei der AWS RoboMaker Konsole an unter <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Development (Entwicklung) und anschließend Robot applications (Roboteranwendungen).
3. Markieren Sie das Kontrollkästchen neben der Roboteranwendung, die Sie aktualisieren möchten.
4. Wählen Sie Actions (Aktionen) und anschließend Update (Aktualisieren) aus.
5. Sie können Quellen hinzufügen oder entfernen, jedoch muss mindestens eine Quell-Roboteranwendungsdatei vorhanden sein.
6. Wählen Sie Create (Erstellen) aus, um die Roboteranwendung zu aktualisieren.

Using the AWS CLI

```
aws robomaker update-robot-application \  
--application my-robot-application-arn \  
--robot-software-suite name=General \  
--environment uri=<ACCOUNT>.dkr.ecr.<REGION>.amazonaws.com/my-robot-app:latest
```

Löschen einer Roboteranwendung

Using the console

1. Melden Sie sich bei der AWS RoboMaker Konsole an unter <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Development (Entwicklung) und anschließend Robot applications (Roboteranwendungen).
3. Wählen Sie im Feld Name den Namen einer Roboteranwendung zum Anzeigen von Details, einschließlich der Erstellungszeit und des letzten Änderungsdatums.
4. Klicken Sie auf der Seite „Details der Roboteranwendungen“ auf Delete (Löschen) und dann zum Bestätigen erneut auf Delete (Löschen).

Using the AWS CLI

```
aws robomaker delete-robot-application --application my-robot-application-arn
```

Löschen einer Roboteranwendungsversion

Using the console

1. Melden Sie sich bei der AWS RoboMaker Konsole an unter <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Development (Entwicklung) und anschließend Robot applications (Roboteranwendungen).
3. Wählen Sie im Feld Name den Namen der Roboteranwendung, um zugehörige Versionen anzuzeigen.
4. Klicken Sie auf der Roboterdetailseite auf Version, um Versionsdetails anzuzeigen.
5. Klicken Sie auf der Seite „Details der Roboteranwendungen“ auf Delete (Löschen) und dann zum Bestätigen erneut auf Delete (Löschen).

Using the AWS CLI

```
aws robomaker delete-robot-application-version \  
--application my-robot-application-arn \  
--version my-robot-application-version
```



```
--version 2
```

Arbeiten mit Simulationsanwendungen

Eine AWS RoboMaker Simulationsanwendung ist ein Container-Image, das für die Ausführung des Simulationsstapels Ihres Roboters verantwortlich ist. Das Image der Simulationsanwendung muss in Amazon ECR gehostet werden. Ihre Simulationsanwendung wird häufig mit einer Roboteranwendung kombiniert, um einen Simulationsjob zu erstellen.

Sections

- [Erstellen einer Simulationsanwendung](#)
- [Version einer Simulationsanwendung erstellen](#)
- [Eine Simulationsanwendung anzeigen](#)
- [Aktualisierung einer Simulationsanwendung](#)
- [Löschen einer Simulationsanwendung](#)
- [Löschen einer Version einer Simulationsanwendung](#)

Erstellen einer Simulationsanwendung

Using the console

1. Melden Sie sich bei der AWS RoboMaker Konsole an unter <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Development (Entwicklung) und anschließend Simulation applications (Simulationsanwendungen) aus.
3. Wählen Sie Simulationsanwendung erstellen aus.
4. Geben Sie auf der Seite Simulationsanwendung erstellen einen Namen für die Simulationsanwendung ein. Wählen Sie einen Namen, mit dem Sie die Simulation identifizieren können.
5. Stellen Sie Ihr Amazon ECR-Container-Image bereit. Sie können Bilder verwenden, die Sie an Amazon ECR übertragen haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist Amazon ECR?](#).
6. Weitere Informationen zum Tagging finden Sie unter [Ressourcen taggen AWS RoboMaker](#).

7. Wählen Sie Create (Erstellen) aus.

Using the AWS CLI

```
aws robomaker create-simulation-application \  
--name my-sim-app \  
--simulation-software-suite name=SimulationRuntime \  
--robot-software-suite name=General \  
--environment uri:<ACCOUNT>.dkr.ecr.<REGION>.amazonaws.com/my-sim-app:latest
```

Version einer Simulationsanwendung erstellen

Using the console

1. Melden Sie sich bei der AWS RoboMaker Konsole an unter <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Development (Entwicklung) und anschließend Simulation applications (Simulationsanwendungen) aus.
3. Wählen Sie den Namen der Simulationsanwendung.
4. Wählen Sie auf der Detailseite der Simulationsanwendungen die Option Neue Version erstellen und dann Erstellen aus.

Using the AWS CLI

```
aws robomaker create-simulation-application-version --name my-simulation-  
application-arn
```

Eine Simulationsanwendung anzeigen

Using the console

1. Melden Sie sich bei der AWS RoboMaker Konsole an unter <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Development (Entwicklung) und anschließend Simulation applications (Simulationsanwendungen) aus.
3. Wählen Sie im Feld Name den Namen einer Simulationsanwendung zum Anzeigen von Details aus, einschließlich der Erstellungszeit und des letzten Änderungsdatums.

Using the AWS CLI

```
aws robomaker describe-simulation-application --job my-simulation-job-arn
```

Aktualisierung einer Simulationsanwendung

Using the console

1. Melden Sie sich bei der AWS RoboMaker Konsole an unter <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Development (Entwicklung) und anschließend Simulation applications (Simulationsanwendungen) aus.
3. Markieren Sie das Kontrollkästchen neben der Simulationsanwendung, die Sie aktualisieren möchten.
4. Wählen Sie Actions (Aktionen) und dann Update (Aktualisieren) aus.
5. Sie können Quellen hinzufügen oder entfernen, jedoch muss mindestens eine Quell-Simulationsanwendungsdatei vorhanden sein.
6. Wählen Sie Update (Aktualisieren) aus, um die Simulationsanwendung zu aktualisieren.

Using the AWS CLI

```
aws robomaker update-simulation-application \
--application my-simulation-application-arn \
--robot-software-suite name=General \
--simulation-software-suite name=SimulationRuntime \
```

```
--environment uri=<ACCOUNT>.dkr.ecr.<REGION>.amazonaws.com/my-simulation-app:latest
```

Löschen einer Simulationsanwendung

Using the console

1. Melden Sie sich bei der AWS RoboMaker Konsole an unter <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Development (Entwicklung) und anschließend Simulation applications (Simulationsanwendungen) aus.
3. Wählen Sie den Name (Namen) einer Simulationsanwendung aus. Diese zeigt Details wie die Zeit der Erstellung und der letzten Aktualisierung.
4. Wählen Sie auf der Detailseite der Simulationsanwendung Delete (Löschen) und dann zur Bestätigung erneut Delete (Löschen).

Using the AWS CLI

```
aws robomaker delete-simulation-application --application my-simulation-application-arn
```

Löschen einer Version einer Simulationsanwendung

Using the console

1. Melden Sie sich bei der AWS RoboMaker Konsole an unter <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Development (Entwicklung) und anschließend Simulation applications (Simulationsanwendungen) aus.
3. Wählen Sie im Feld Name den Namen der Simulationsanwendung aus, um zugehörige Versionen anzuzeigen.
4. Wählen Sie auf der Seite mit den Simulationsdetails die Option Version aus, um Details zu sehen.

5. Wählen Sie auf der Detailseite Löschen und anschließend zur Bestätigung Löschen aus.

Using the AWS CLI

```
aws robomaker delete-simulation-application-version \  
--application my-simulation-application-arn \  
--version 2
```

Versionierung von Anwendungen

AWS RoboMaker unterstützt die Erstellung mehrerer Versionen Ihrer Roboter- und Simulationsanwendungen. Auf diese Weise können Sie steuern, welchen Code Ihre Roboter und Simulationen verwenden. Eine Version ist ein nummerierter Snapshot der `$LATEST`-Version Ihrer Anwendung. Sie können eine Version erstellen, die Sie in verschiedenen Teilen Ihres Entwicklungsworkflows verwenden können, z. B. in der Entwicklung, Betabereitstellung oder Produktion.

Wenn Sie eine Version einer AWS RoboMaker Roboter- oder Simulationsanwendung erstellen, erstellen Sie einen Snapshot der Anwendung.

Wenn Sie Ihre Anwendungen erstellen, AWS RoboMaker merkt sich der Amazon S3 S3-Pfad und ETag die Datei für jede Version. `colcon` Sie können die Version der Anwendung so verwenden, wie sie zum Zeitpunkt der Erstellung der Version existierte, sofern sie noch im Amazon S3 S3-Pfad vorhanden ist und nicht geändert wurde (sie ETag ist unverändert).

Wenn Sie Container-Images für Ihre Anwendungen verwenden, laden Sie Ihre Bilder auf Amazon ECR hoch. Amazon ECR verwendet Bildauszüge, um die Version Ihrer Anwendung anzugeben. AWS RoboMaker merkt sich den Image-Digest für jede Version.

Wenn Sie das Bild auf Amazon ECR hochgeladen haben und den Image-Digest nicht geändert haben, können Sie auf diese Version Ihrer Anwendung zugreifen und sie verwenden.

Sie können maximal 40 Versionen pro Anwendung erstellen.

Themen

- [Versionierung von Anwendungen mit Bildern](#)
- [Die `\$LATEST`-Version](#)

- [Aktualisierung einer Anwendungsversion](#)
- [Löschen einer Anwendungsversion](#)

Versionierung von Anwendungen mit Bildern

Sie können die \$LATEST-Version Ihres Container-Images aktualisieren, während Sie Ihre Anwendung entwickeln. Wenn Sie die \$LATEST-Version auswählen, können Sie sie von dem von Ihnen angegebenen Amazon ECR-Speicherort abrufen.

Wenn Sie ein Bild erstellen, können Sie es auch mit Tags versehen. Sie können den Wert des Tag-Felds wie "latest" für die \$LATEST-Version angeben. Diese Werte unterscheiden sich voneinander.

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ein Bild das "latest" Tag erhält:

- Sie haben ein Tag mit dem Wert von angegeben "latest".
- Sie pushen ein Bild, das keine Tags hat. In diesem Fall aktualisiert Amazon ECR das Bild mit dem "latest" Tag.

Wenn Sie in ein Tag für ein Bild angeben AWS RoboMaker, wird dieses Bild immer als \$LATEST-Version ausgewählt. Wenn Sie beispielsweise eine Roboteranwendung mit dem Imagennamen "myImage", dem Tag und dem Image-Digest erstellen "xyz", ist die \$LATEST-Version myImage:xyz mit dem Digest "123" enthalten. "123"

Im Folgenden sind die Szenarien aufgeführt, in denen Sie ein Tag hinzufügen möchten:

- Sie möchten die \$LATEST-Version aktualisieren, um ein neues Tag zu verwenden. Wenn Sie beispielsweise das Bild haben "myImage", können Sie Ihr Bild mit dem Tag "abc" aktualisieren. Die \$LATEST-Version des Bildes zeigt auf myImage:abc.
- Sie möchten das Bild aktualisieren und erneut taggen. Sie können beispielsweise Änderungen an einem Bild vornehmen, das das Tag "abc" enthält. Sie können das Tag verwenden, "xyz" nachdem Sie es aktualisiert haben. Die \$LATEST-Version zeigt auf myImage:xyz.

Die \$LATEST-Version

Wenn Sie eine Version erstellen, wird AWS RoboMaker ein Snapshot der \$LATEST Version erstellt und die Versionsnummer um 1 erhöht. AWS RoboMaker merkt sich den Amazon S3 S3-Pfad und

ETag die Datei. Der Pfad wird verwendet, um die Datei abzurufen. Das ETag wird verwendet, um zu bestätigen, dass es sich nicht geändert hat. Versionsnummern werden niemals wiederverwendet. Wenn Ihre neueste Version beispielsweise 10 ist und Sie sie entfernen und dann eine neue Version erstellen, ist die neue Version Version 11.

Sie können die \$LATEST-Version aktualisieren, während Sie Ihre Anwendung entwickeln. Wenn Sie die \$LATEST Version auswählen, wird sie von dem von Ihnen angegebenen Amazon S3 S3-Speicherort abgerufen. Wenn Sie beispielsweise einen Simulationsjob mit der neuesten Version Ihrer Roboteranwendung und Simulationsanwendung starten und dann Änderungen an der Roboteranwendung im Amazon S3-Pfad vornehmen, wird die aktualisierte Roboteranwendung verwendet, wenn der Simulationsjob neu gestartet wird.

Wenn Sie eine Roboteranwendung bereitstellen, müssen Sie eine bestimmte nummerierte Version auswählen, um die Bereitstellung zu ermöglichen. Weitere Informationen zum Erstellen einer Roboteranwendungsversion finden Sie unter [Version einer Roboteranwendung erstellen](#).

Weitere Informationen zum Erstellen einer Version einer Simulationsanwendung finden Sie unter [Version einer Simulationsanwendung erstellen](#). Weitere Informationen zu finden Sie ETags unter [Allgemeine Antwortheader](#).

Aktualisierung einer Anwendungsversion

Sie können nur die \$LATEST Version einer AWS RoboMaker Anwendung aktualisieren. Die aktualisierte Version steht dann für die Verwendung in AWS RoboMaker zur Verfügung. Wenn Sie beispielsweise einen Simulationsjob neu starten, wird die neueste Version der Anwendungen in der Simulation verwendet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter [Eine Roboteranwendung aktualisieren](#) und [Aktualisierung einer Simulationsanwendung](#).

Löschen einer Anwendungsversion

Eine nicht mehr benötigte Anwendungsversion können Sie löschen. Weitere Informationen erhalten Sie unter [Löschen einer Roboteranwendungsversion](#) und [Löschen einer Version einer Simulationsanwendung](#).

Verwenden von Bildern zur Entwicklung von AWS RoboMaker Anwendungen

Important

Ab dem 15. März 2022 haben wir Änderungen an der AWS RoboMaker Simulation vorgenommen, die sich möglicherweise auf Ihre bereits bestehenden Simulationsjobs ausgewirkt haben. Weitere Informationen zu diesen Änderungen und Migrationsschritten, die Sie für Ihre Roboteranwendungen, Simulationsanwendungen und Simulationsjobs befolgen können, finden Sie unter [Migration von ROS-Anwendungen zu Containern](#).

Sie können ein oder mehrere Container-Images verwenden, um Ihre Simulations- und Roboteranwendungen zu entwickeln und auszuführen. Informationen zu Images finden Sie unter [Docker-Grundlagen für Amazon ECS](#). Die von Ihnen verwendeten Images müssen die unter aufgeführten Anforderungen erfüllen. [Anforderungen für AWS RoboMaker kompatible Container](#)

Sie können Ihre eigenen Images mit verwenden, AWS RoboMaker wenn Sie eine der von uns unterstützten Entwicklungsumgebungen verwenden.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Container-Images zur Entwicklung Ihrer Anwendungen zu verwenden. Beispiele für die Entwicklung Ihrer Anwendungen finden Sie unter [Erstellen von Images zur Ausführung der Hello World-Beispielanwendung](#).

Nachdem Sie Images zur Entwicklung Ihrer Anwendungen verwendet haben, können Sie sie testen. Um zu testen, ob Ihre Anwendungen funktionieren, können Sie sie auf Ihrem lokalen Linux-Computer visualisieren.

Nachdem Sie getestet haben, ob Ihre Simulation funktioniert, können Sie Ihre Bilder auf Amazon ECR übertragen und Simulationsjobs ausführen, um zu sehen, wie Ihr Roboter in einer virtuellen Umgebung interagieren würde.

Themen

- [Migration von ROS-Anwendungen zu Containern](#)
- [ROS-Behälter FAQs](#)
- [Anforderungen für AWS RoboMaker kompatible Container](#)
- [Bilder für die Ausführung von GPU-Anwendungen erstellen](#)

- [Erstellen von Images zur Ausführung der Hello World-Beispielanwendung](#)

Migration von ROS-Anwendungen zu Containern

Ab Oktober 2021 wurde der Support AWS RoboMaker erweitert, um jede Art von Roboter- und Simulationssoftware zu ermöglichen. Bisher waren Robot Operating System (ROS) und Gazebo die einzigen unterstützten Roboter- und Simulationssoftwarekonfigurationen, in AWS RoboMaker denen sie ausgeführt werden durften. Mit dieser Änderung können Sie jetzt jeden Roboter und jede Simulationssoftware Ihrer Wahl konfigurieren, während Sie Simulationen in AWS RoboMaker ausführen.

Was bedeutet das für Kunden, die ROS und Gazebo weiterhin nutzen möchten?

Das bedeutet, dass Sie zu einem Docker-basierten Workflow wechseln müssen, um Ihre eigenen Anwendungscontainer für die Verwendung in zu erstellen. AWS RoboMaker Docker ist ein branchenübliches Tool, das es Entwicklern ermöglicht, die Abhängigkeiten ihrer Anwendungen zu bündeln und ihre Software als gebündeltes Paket (Container) auszuliefern. Weitere Informationen finden Sie unter [Docker-Grundlagen für Amazon ECS](#). Die von Ihnen verwendeten Images müssen die unter aufgeführten Anforderungen erfüllen. [Anforderungen für AWS RoboMaker kompatible Container](#)

Was ist, wenn ich bereits ROS-basierte Container verwende?

Dann hast du den größten Teil des Weges geschafft! Sie müssen die Software-Suite Ihrer [Roboter](#) - und [Simulationsanwendung](#) über die AWS Konsole oder CLI von ROS-bezogenen Softwaresuiten auf die Runtime-Softwaresuite General und Simulation aktualisieren. Folgen Sie dann den Schritten für [Eine Simulation ausführen](#).

Wie migriert man zu einem Docker-basierten Workflow

1. Wählen Sie je nach Ihrer gewünschten Version von ROS eines der folgenden Tutorials und folgen Sie den darin enthaltenen Schritten.
 - [Ausführen einer Beispielanwendung mit ROS Melodic und Gazebo 9](#)
 - [Ausführen einer Beispielanwendung mit ROS 2 Foxy und Gazebo 11](#)
2. Nachdem Sie Container erstellt haben, können Sie mit dem Absenden Ihres Simulationsjobs fortfahren.
 - [Eine Simulation ausführen](#)

ROS-Behälter FAQs

Auf dieser Seite finden Sie häufig gestellte Fragen und Antworten zur Migration von ROS-basierten Roboter- und Simulationsanwendungen zu Docker-Containern, in denen sie ausgeführt werden können. AWS RoboMaker

In unserem Workflow werden Simulationsaufträge mithilfe **colcon** gebündelter Roboter- und Simulationsanwendungen eingereicht. Muss ich migrieren?

Ja, Sie müssen migrieren. Die Schritte zur Migration befinden sich unter [Migration von ROS-Anwendungen zu Containern](#).

Ich bin mir nicht sicher, ob meine Roboter- und Simulationsanwendungen migriert werden müssen. Woran erkenne ich das?

Sie können dies über die AWS Konsole oder die überprüfen AWS CLI. Anweisungen finden Sie auf der folgenden entsprechenden Registerkarte.

Using the console

1. Melden Sie sich an der [AWS RoboMaker -Konsole](#) an.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Development (Entwicklung) und anschließend Simulation applications (Simulationsanwendungen) aus.
3. Wählen Sie den Namen einer Simulationsanwendung aus, um deren Details zu sehen.

Wenn Sie „Allgemein“ und „Simulationslaufzeit“ sehen, ist keine Migration erforderlich. Wenn Sie ROS- oder Gazebo-spezifische Werte sehen, müssen Sie migrieren.

Using the AWS CLI

Example

Im Folgenden finden Sie einen AWS CLI Beispielfehl, der den Schritten auf der Konsole entspricht.

```
aws robomaker describe-simulation-application --application YOUR-SIM-APP-ARN
```

Dieser Befehl gibt eine Ausgabe zurücksimulationSoftwareSuite, die den, robotSoftwareSuite (falls zutreffend) und den environment URI angibt. Wenn für Simulation Runtime die Option simulationSoftwareSuite und für Allgemein die robotSoftwareSuite Option angezeigt wird und Ihr environment URI festgelegt ist, müssen Ihre Simulationsanwendungen nicht migriert werden.

Wie kommunizieren der Roboter und die Container der Simulationsanwendung miteinander?

Es unterscheidet sich nicht von der Art und Weise, wie ROS-basierte Anwendungen normalerweise mithilfe von ROS-Middleware miteinander kommunizieren. Sie müssen jedoch einige ROS-spezifische Umgebungsvariablen in den Startkonfigurationsobjekten Ihrer Simulationsjobanforderung festlegen.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Einstellungen, die Sie für die Roboteranwendung verwenden müssen. launchConfig

```
"robotApplications": [  
  {  
    "application": "YOUR-ROBOT-APP-ARN",  
    "applicationVersion": "$LATEST",  
    "launchConfig": {  
      "environmentVariables": {  
        "ROS_IP": "ROBOMAKER_ROBOT_APP_IP",  
        "ROS_MASTER_URI": "http://ROBOMAKER_ROBOT_APP_IP:11311",  
        "GAZEBO_MASTER_URI": "http://ROBOMAKER_SIM_APP_IP:11345"  
      },  
      ... # Removed extra data for clarity  
    }  
  }  
]
```

Im Folgenden finden Sie einen Beispielausschnitt der Einstellungen, die Sie für die Simulationsanwendung verwenden müssen. launchConfig

```
"simulationApplications": [  
  {  
    "application": "YOUR-SIM-APP-ARN",  
    "applicationVersion": "$LATEST",  
    "launchConfig": {  
      "environmentVariables": {  
        "ROS_IP": "ROBOMAKER_SIM_APP_IP",
```

```
        "ROS_MASTER_URI": "http://ROBOMAKER_ROBOT_APP_IP:11311",
        "GAZEBO_MASTER_URI": "http://ROBOMAKER_SIM_APP_IP:11345"
    },
    ... # Removed extra data for clarity
}
]
```

Die Container kommunizieren erwartungsgemäß miteinander, wenn Sie die bereitgestellten ROBOMAKER_* Zeichenfolgen und Portnummern verwenden, um ROS_IPROS_MASTER_URI, und festzulegen. GAZEBO_MASTER_URI

Weitere Informationen finden Sie unter [Eine Simulation ausführen](#).

Wo ist meine RTF-Metrik (Real-Time Factor) geblieben? Wie kann ich sie wiederherstellen?

AWS RoboMaker veröffentlicht diese Metrik nicht mehr automatisch. Wenn Sie diese Metrik veröffentlichen möchten CloudWatch, müssen Sie das [AWS RoboMaker CloudWatch Publisher-Paket](#) in Ihre Simulationsanwendung importieren und Ihre Simulationsstartdatei gemäß den Anweisungen in der [README.md](#) Datei ändern.

Wie storniere und markiere ich meine Simulationsjobs?

Sie können die VPC-Konfiguration verwenden, um Ihre AWS RoboMaker Simulationsjobs mithilfe der generischen Version selbst zu taggen oder abubrechen. AWS APIs Um den folgenden Ansatz zu verwenden, muss der Container in einer VPC mit einer öffentlichen Route über ein [NAT](#) oder [IGW](#) zum laufen. AWS APIs Der einfachste Ansatz besteht darin, ein öffentliches Subnetz in Ihrer [Standard-VPC](#) zu verwenden, um eine Verbindung zu AWS herzustellen. APIs Wenn Sie Simulationen in einem privaten Subnetz ausführen möchten, können Sie alternativ ein NAT oder einen VPC-Schnittstellen-Endpunkt einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS RoboMaker und Schnittstellen-VPC-Endpunkte \(\)AWS PrivateLink](#).

Note

Wenn Sie das IGW verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die Einstellungen `assignPublicIp=True` wie in der folgenden Dokumentation beschrieben vornehmen. Wenn Sie eine öffentliche IP verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihre Sicherheitsgruppen ausreichend gesperrt sind.

Sie müssen den Anforderungsparametern den folgenden Block hinzufügen.

```
vpcConfig={
  'subnets': [
    'string',
  ],
  'securityGroups': [
    'string',
  ],
  'assignPublicIp': True|False
},
```

Darüber hinaus muss der AWS RoboMaker Simulationsjob über eine IAM-Rolle mit Berechtigungen zum Markieren und Stornieren von Simulationsaufträgen verfügen.

In Ihrem Simulationsjob können Sie entweder die AWS CLI oder die boto3 Python-Bibliothek verwenden, um public aufzurufen AWS RoboMaker APIs. Sie müssen die AWS CLI boto3 and-Bibliothek in Ihrem Container vorinstalliert haben, bevor Sie sie in einem AWS RoboMaker Simulationsjob verwenden können. Der folgende Python-Beispielcode zeigt, wie ein Simulationsjob abgebrochen wird.

```
class RoboMakerUtils:

    def __init__(self):
        self.job_arn = os.getenv('AWS_ROBOMAKER_SIMULATION_JOB_ARN')
        self.client = boto3.client('robomaker',
            region_name=os.getenv('AWS_ROBOMAKER_REGION', 'us-east-1'))

    def tag_robomaker_sim_job(self, key, value):
        self.client.tag_resource(
            resourceArn=self.job_arn,
            tags={
                key: str(value)
            }
        )

    def cancel_robomaker_sim_job(self):
        self.tag_robomaker_sim_job("END_TIME", time.time())
        response = self.client.cancel_simulation_job(
            job=self.job_arn
        )
```

Wie importiere ich WorldForge Simulationswelten in den Simulationsjob?

Wenn Sie WorldForge Simulations-Assets in Ihren Simulationsjob importieren müssen, verwenden Sie die [DataSourceAPI](#). Auf diese Weise können Sie Welt-Assets aus dem Amazon S3 S3-Ausgabeverzeichnis des Weltexportauftrags in ein Ziel Ihrer Wahl innerhalb Ihres Simulationsjob-Containers importieren.

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwendung exportierter Welten in der Simulation](#).

Die Protokolldateien meiner Anwendung werden nicht erstellt. Was ist los?

Stellen Sie sicher, dass Sie alle Ausgabeverzeichnisse erstellt haben, auf die Sie sich für das Debuggen verwandter Artefakte in Ihrem Dockerfile verlassen. Sie können Ihrem Dockerfile beispielsweise die folgende Zeile hinzufügen.

```
RUN mkdir -p $YOUR_LOG_DIR
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen einer benutzerdefinierten Upload-Konfiguration](#).

Meine Simulationsanwendung ist mit der Meldung „run_id auf dem Parameterserver entspricht nicht der deklarierten run_id“ fehlgeschlagen. Was soll ich tun?

Wenn Sie Ihren ROS-Simulationsjob sowohl mit einer Roboteranwendung als auch mit einer Simulationsanwendung starten, sollten Sie die Roslaunch-Befehle ergänzen. `--wait`

Anforderungen für AWS RoboMaker compatible Container

Sie müssen eine Reihe von Anforderungen erfüllen, um einen AWS RoboMaker kompatiblen Container (Container-Image) auszuführen und eine Simulation erfolgreich zu starten. Wenn Sie diese Anforderungen erfüllt haben und immer noch Probleme beim Ausführen der Simulation haben, finden Sie weitere Informationen unter [Simulationsaufträge](#) und [Simulation WorldForge](#).

Anforderungen an die Simulationslaufzeit

Ihr Container-Image kann VOLUME im Dockerfile nicht verwendet werden. Wenn VOLUME es sich im Dockerfile befindet, schlägt Ihre Simulation mit einem Fehlercode fehl. 4XX

Ihr Container-Image kann nicht EXPOSE in der Dockerfile verwendet werden. Wenn EXPOSE es sich in der Dockerfile befindet, AWS RoboMaker wird Ihre Simulation mit einem Fehlercode fehlschlagen. 4XX

Ihr Container-Image MUSS komprimiert weniger als oder gleich 20 GB groß sein. Wenn Ihr Container-Image mehr als 20 GB komprimiert ist, schlägt AWS RoboMaker die Simulation mit einem 4XX Fehlercode fehl.

Sie können CMD in Ihrem Dockerfile nichts angeben. Wenn Sie dies tun, AWS RoboMaker überschreibt es mit dem Paketnamen und der Startdatei. Stattdessen können Sie den command Parameter jeder Simulationsanwendung oder Roboteranwendung in Ihrer [CreateSimulationJob](#)Anfrage verwenden, um eine Liste von Startbefehlen bereitzustellen. `launchConfig` Dies wird wie CMD im Simulationsjob festgelegt. Ein Beispiel einer commandist `["/bin/bash", "-c", "sleep 365d"]`.

Wenn Sie Ihrem Simulationsjob Tools hinzufügen möchten, MÜSSEN Sie sie bash auf Ihrem Container-Image installieren. Ihre Tools werden mit gestartet `["/bin/bash", "-c", "<command>"]`.

Wenn auf Ihrem Container ROS läuft und Sie eine Kommunikation zwischen Ihrer Roboteranwendung und Ihrer Simulationsanwendung benötigen, sollten Sie die folgenden Robotik-Frameworks einrichten:

- ROS-Meister
- Meister der Gartenlaube
- HAGEBUTTE SPITZE

Sie können die `/etc/resolv.conf` Datei in Ihrem Container nicht anpassen. AWS RoboMaker überschreibt die Datei mit einer eigenen Datei.

Wenn Sie Ihr Dockerfile darauf ausführen AWS, können Sie das Image nicht MOUNTEN. Wenn Sie Mount im Dockerfile angeben, AWS RoboMaker wird Ihre Simulation mit einem Fehlercode fehlschlagen. 4XX

Ihr Container-Image kann keine Systemaufrufen verwenden, die durch das Docker-Standardprofil blockiert werden. seccomp Informationen zu blockierten Systemaufrufen finden Sie unter [Seccomp-Sicherheitsprofile](#).

Um einen Benutzer anzugeben, der ein Image ausführt, können Sie ein USER Schlüsselwort in der Docker-Datei angeben. Wenn Sie keinen Benutzer angeben, wird der Root-Benutzer im Container AWS RoboMaker verwendet.

In Ihrem Container-Image können Sie entweder den USER als Namen oder als UID:GID angeben. Wenn Ihr Container-Image keine UID hat, hat es den Standardwert. 1000

Ihr Container-Image kann keine Daten in /opt/amazon/robomaker oder in einem seiner Unterordner speichern. AWS RoboMaker Kann nur dieses Verzeichnis verwenden. Ihre Simulation verhält sich möglicherweise nicht richtig, wenn Sie dieses Verzeichnis verwenden.

Die folgenden Laufzeitkonfigurationen werden nicht unterstützt.

	Docker-Run-Argument	Beschreibung
1	<code>--add-host</code>	Fügen Sie eine benutzerdefinierte host-to-IP Zuordnung hinzu (host:ip)
2	<code>--attach</code> , <code>-a</code>	An STDIN, STDOUT oder STDERR anhängen
3	<code>--blkio-weight</code>	Block-IO (relative Gewichtung), zwischen 10 und 1000 oder 0 zum Deaktivieren (Standard 0)
4	<code>--blkio-weight-device</code>	Block-IO-Gewicht (relatives Gerätegewicht)
5	<code>--cap-add</code>	Fügen Sie Linux-Funktionen hinzu
6	<code>--cap-drop</code>	Löschen Sie die Linux-Funktionen
7	<code>--cgroup-parent</code>	Optionale übergeordnete Cgroup für den Container
8	<code>--cgroupns</code>	API 1.41+ < https://docs.docker.com/engine/api/v1.41/ > __cgroup-Namespaces zur Verwendung von (host private) 'host': Führen Sie den

	Docker-Run-Argument	Beschreibung
		Container im Cgroup-Namespace 'private' des Docker-Hosts aus: Führen Sie den Container in seinem eigenen privaten Cgroup-Namespaces aus „: Verwenden Sie den cgroup-Namespaces, wie er durch die Option auf dem Daemon konfiguriert wurde (Standard) default-cgroupns-mode
9	<code>--cidfile</code>	Schreiben Sie die Container-ID in die Datei
10	<code>--cpu-count</code>	CPU-Anzahl (nur Windows)
11	<code>--cpu-percent</code>	CPU-Prozentsatz (nur Windows)
12	<code>--cpu-period</code>	Beschränken Sie den CPU-CFS-Zeitraum (Completely Fair Scheduler)
13	<code>--cpu-quota</code>	Beschränken Sie das CPU-CFS-Kontingent (Completely Fair Scheduler)
14	<code>--cpu-rt-period</code>	API 1.25+ < https://docs.docker.com/engine/api/v1.25/ >__Begrenzen Sie den CPU-Echtzeitzeitraum in Mikrosekunden

	Docker-Run-Argument	Beschreibung
15	<code>-\-cpu-rt-runtime</code>	API 1.25+ < api/ v1.25/>__ Begrenzen Sie die CPU-Echtzeitlaufzeit in Mikrosekunden https://docs.docker.com/engine/
16	<code>-\-cpu-shares , -c</code>	CPU-Anteile (relatives Gewicht)
17	<code>-\-cpus</code>	API 1.25+ < https://docs.docker.com/engine/ api/ v1.25/ >__Anzahl der CPUs
18	<code>-\-cpuset-cpus</code>	CPUs in dem die Ausführung erlaubt werden soll (0-3, 0,1)
19	<code>-\-cpuset-mems</code>	MEMs in dem die Ausführung erlaubt werden soll (0-3, 0,1)
20	<code>-\-detach , -d</code>	Führen Sie den Container im Hintergrund aus und geben Sie die Container-ID aus
21	<code>-\-detach-keys</code>	Überschreiben Sie die Tastenfolge zum Trennen eines Containers
22	<code>-\-device</code>	Fügen Sie dem Container ein Host-Gerät hinzu
23	<code>-\-device-cgroup-rule</code>	Fügen Sie der Liste der zugelassenen Geräte von cgroup eine Regel hinzu
24	<code>-\-device-read-bps</code>	Beschränken Sie die Leserate (Byte pro Sekunde) von einem Gerät

	Docker-Run-Argument	Beschreibung
25	<code>--device-read-iops</code>	Beschränken Sie die Leserate (I/O pro Sekunde) von einem Gerät
26	<code>--device-write-bps</code>	Beschränken Sie die Schreibrate (Byte pro Sekunde) auf ein Gerät
27	<code>--device-write-iops</code>	Beschränken Sie die Schreibrate (IO pro Sekunde) für ein Gerät
28	<code>--disable-content-trust</code>	Überspringen Sie die Bildverifizierung
29	<code>--dns</code>	Richten Sie benutzerdefinierte DNS-Server ein
30	<code>--dns-opt</code>	Stellen Sie die DNS-Optionen ein
31	<code>--dns-option</code>	Stellen Sie die DNS-Optionen ein
32	<code>--dns-search</code>	Legen Sie benutzerdefinierte DNS-Suchdomänen fest
33	<code>--domainname</code>	NIS-Domainname des Containers
34	<code>--gpus</code>	API 1.40+ < https://docs.docker.com/engine/api/v1.40/ > __GPU-Geräte, die dem Container hinzugefügt werden sollen ('all', um alles zu übergeben) GPUs

	Docker-Run-Argument	Beschreibung
35	<code>--group-add</code>	Fügen Sie weitere Gruppen hinzu, denen Sie beitreten möchten
36	<code>--health-cmd</code>	Befehl, der ausgeführt werden soll, um den Zustand zu überprüfen
37	<code>--health-interval</code>	Zeit zwischen der Ausführung der Prüfung (ms h) (Standard 0s)
38	<code>--health-retries</code>	Aufeinanderfolgende Fehler waren erforderlich, um fehlerhafte Fehler zu melden
39	<code>--health-start-period</code>	API 1.29+ < https://docs.docker.com/engine/api/v1.29/ > __Startzeitraum für die Initialisierung des Containers vor dem Start des Countdowns für Integritätswiederholungen (ms h) (Standard 0s)
40	<code>--health-timeout</code>	Maximale Zeit für die Ausführung einer Prüfung (ms h) (Standard 0s)
41	<code>--help</code>	Nutzung des Drucks
42	<code>--hostname</code> , <code>-h</code>	Hostname des Containers

	Docker-Run-Argument	Beschreibung
43	<code>--init</code>	API 1.25+ < https://docs.docker.com/engine/api/v1.25/ >__Führe eine Init-Anweisung innerhalb des Containers aus, die Signale weiterleitet und Prozesse wiedergibt
44	<code>--interactive , -i</code>	Halten Sie STDIN offen, auch wenn es nicht angehängt ist
45	<code>--io-maxbandwidth</code>	Maximales I/O-Bandbreitenlimit für das Systemlaufwerk (nur Windows)
46	<code>--io-maxiops</code>	I/Os Höchstgrenze für das Systemlaufwerk (nur Windows)
47	<code>--ip</code>	IPv4 Adresse (z. B. 172.30.10.104)
48	<code>--ip6</code>	IPv6 Adresse (z. B. 2001:db8::33)
49	<code>--ipc</code>	Zu verwendender IPC-Modus
50	<code>--isolation</code>	Technologie zur Isolierung von Containern
51	<code>--kernel-memory</code>	Kernel-Speicherlimit
52	<code>--label , -l</code>	Legen Sie Metadaten für einen Container fest
53	<code>--label-file</code>	Liest eine durch Zeilen getrennte Datei mit Beschriftungen ein

	Docker-Run-Argument	Beschreibung
54	<code>--link</code>	Link zu einem anderen Container hinzufügen
55	<code>--link-local-ip</code>	IPv4/IPv6 Container-/Link-lokale Adressen
56	<code>--log-driver</code>	Logging-Treiber für den Container
57	<code>--log-opt</code>	Treiberoptionen protokollieren
58	<code>--mac-address</code>	MAC-Adresse des Containers (z. B. 92:d0:c 6:0 a: 29:33)
59	<code>--memory</code> , <code>-m</code>	Speicherlimit
60	<code>--memory-reservation</code>	Soft-Limit für den Speicher
61	<code>--memory-swap</code>	Swap-Limit entspricht Arbeitsspeicher plus Swap: '-1', um unbegrenzten Swap zu ermöglichen
62	<code>--memory-swappiness</code>	Passen Sie die Speicherauslagerungen im Container an (0 bis 100)
63	<code>--name</code>	Weisen Sie dem Container einen Namen zu
64	<code>--net</code>	Einen Container mit einem Netzwerk Connect
65	<code>--net-alias</code>	Fügen Sie einen netzwerkbezogenen Alias für den Container hinzu

	Docker-Run-Argument	Beschreibung
66	<code>-\-network</code>	Einen Container mit einem Netzwerk Connect
67	<code>-\-network-alias</code>	Fügen Sie einen netzwerkbezogenen Alias für den Container hinzu
68	<code>-\-no-healthcheck</code>	Deaktivieren Sie jeden containerspezifischen HEALTHCHECK
69	<code>-\-oom-kill-disable</code>	Deaktivieren Sie OOM Killer
70	<code>-\-oom-score-adj</code>	Passen Sie die OOM-Einstellungen des Hosts an (-1000 bis 1000)
71	<code>-\-pid</code>	Zu verwendender PID-Namespace
72	<code>-\-pids-limit</code>	Passen Sie das Limit für Container-PIDs an (setzen Sie -1 für unbegrenzt)
73	<code>-\-platform</code>	API 1.32+ < https://docs.docker.com/engine/api/v1.32/ > __Plattform festlegen, wenn der Server plattformübergreifend einsetzbar ist
74	<code>-\-privileged</code>	Erteilen Sie diesem Container erweiterte Rechte
75	<code>-\-publish , -p</code>	Veröffentlichen Sie die Ports eines Containers auf dem Host

	Docker-Run-Argument	Beschreibung
76	<code>-\publish-all , -P</code>	Veröffentlichen Sie alle exponierten Ports an zufällige n Ports
77	<code>-\pull</code>	Bild vor dem Ausführen abrufen („immer“ "nie")
78	<code>-\read-only</code>	Hängen Sie das Root-Dateisystem des Containers schreibgeschützt ein
79	<code>-\restart</code>	Starten Sie die Richtlinie neu, die angewendet werden soll, wenn ein Container beendet wird
80	<code>-\rm</code>	Entfernen Sie den Container automatisch, wenn er beendet wird
81	<code>-\runtime</code>	Laufzeit, die für diesen Container verwendet werden soll
82	<code>-\security-opt</code>	Sicherheitsoptionen
83	<code>-\shm-size</code>	Größe of /dev/shm
84	<code>-\sig-proxy</code>	Der Proxy hat Signale an den Prozess empfangen
85	<code>-\stop-timeout</code>	API 1.25+ < https://docs.docker.com/engine/api/v1.25/ >__Timeout (in Sekunden) zum Stoppen eines Containers

	Docker-Run-Argument	Beschreibung
86	<code>--storage-opt</code>	Speichertreiberoptionen für den Container
87	<code>--sysctl</code>	Sysctl-Optionen
88	<code>--tmpfs</code>	Hängen Sie ein Tmpfs-Verzeichnis ein
89	<code>--tty , -t</code>	Ordnen Sie ein Pseudo-TTY zu
90	<code>--ulimit</code>	Ulimit-Optionen
91	<code>--usersns</code>	Zu verwendender Benutzernamespace
92	<code>--uts</code>	Zu verwendender UTS-Namespace
93	<code>--volume , -v</code>	Binden, ein Volume einhängen
94	<code>--volume-driver</code>	Optionaler Volumentreiber für den Container
95	<code>--volumes-from</code>	Mounten Sie Volumes aus den angegebenen Containern

Wenn Sie einen Simulationsjob mit den vorherigen Laufzeitkonfigurationen ausführen, schlägt AWS RoboMaker Ihre Simulation mit einem 4XX Fehlercode fehl.

Anforderungen an Metadaten

Ihr Container-Image:

- MUSS eine Beschwerde über [die Open Container Initiative \(OCI\)](#) sein.
- MUSS für die X86_64-Architektur gebaut werden. Wenn es für eine andere Architektur gebaut wurde, schlägt AWS RoboMaker die Simulation mit einem 4XX Fehlercode fehl.

- MUSS unkomprimiert kleiner oder gleich 40 GB sein. Wenn Ihr Container-Image unkomprimiert größer als 40 GB ist, schlägt AWS RoboMaker die Simulation mit einem 4XX Fehlercode fehl.
- MUSS über ein V2-Image-Manifest verfügen, das mit Schemaversion 2 kompatibel ist.
- MUSS ein Basis-Image verwenden, das auf Linux basiert. Wenn Sie kein Basis-Image verwenden, das auf Linux basiert, schlägt AWS RoboMaker die Simulation mit einem 4XX Fehlercode fehl.
- MÜSSEN eine Entwicklungsumgebung und ein Betriebssystem verwenden, die miteinander kompatibel sind. Im Folgenden finden Sie Beispiele für kompatible Kombinationen von Entwicklungsumgebungen und Betriebssystemen:
 - Roboter-Betriebssystem (ROS) Melodic — ubuntu:bionic
 - Roboter-Betriebssystem (ROS) 2 Foxy — Ubuntu:focal

Wenn Sie keine kompatible Kombination aus Robotik-Framework und Betriebssystem verwenden, zeigt Ihre Simulation möglicherweise ein unerwartetes Verhalten.

Binäre Anforderungen

Im Folgenden sind die binären Anforderungen für Ihr Container-Image aufgeführt:

Um GUI-Streaming zu unterstützen, empfehlen wir, die folgenden Binärdateien zu installieren und zu beziehen:

- `devilspie`

Wir empfehlen, dass Ihr Container-Image absolute Pfade für seine ausführbaren Dateien verwendet. Wir empfehlen außerdem, dass die ausführbare Datei im Container korrekt ausgeführt wird. Ihre Simulation wird fehlschlagen, wenn sie den Pfad zu Ihren ausführbaren Dateien nicht finden kann.

GPU-Anforderungen

Ihr Container-Image:

- MUSS `glvnd` installiert haben, wenn Sie OpenGL in Ihren Anwendungen verwenden.
- MUSS NVIDIA CUDA 11.2 oder niedriger haben, wenn Sie CUDA in Ihren Anwendungen verwenden.
- MUSS OpenGL Version 4.6 oder niedriger haben, wenn Sie OpenGL in Ihren Anwendungen verwenden.
- MUSS Vulkan Version 1.2 oder niedriger haben, wenn Sie Vulkan in Ihren Anwendungen verwenden möchten. APIs

- MUSS OpenCL Version 1.2 oder niedriger haben, wenn Sie OpenCL in Ihren Anwendungen verwenden.

Hinweis

AWS RoboMaker unterstützt Vulkan nur für Offscreen-Rendering und ist in GUI-Displays nicht betriebsbereit. StreamUI sollte also auf eingestellt sein, `false` wenn Sie Vulkan verwenden.

Eine ausführliche Anleitung, wie GPU-Images erstellt werden können, finden Sie unter. [Bilder für die Ausführung von GPU-Anwendungen erstellen](#)

Anforderungen an Dockerfile und Umgebungsvariablen

Ein Container-Image MUSS ein Einstiegsskript für die Beschaffung bereitstellen. Das Entrypoint-Skript MUSS die letzte Zeile haben `exec "${@:1}"`, damit das Entrypoint-Skript ausgeführt AWS RoboMaker werden kann. Wenn Sie das Entrypoint-Skript ausführen, können Sie den Befehl `roslaunch` *package-name launch-file* Befehl zum Ausführen der Container.

Ihr Container-Image kann nicht `VOLUME` in der Dockerfile verwendet werden. Wenn `VOLUME` es sich im Dockerfile befindet, schlägt Ihre Simulation mit einem Fehlercode fehl. 4XX

Das `EXPOSE` Schlüsselwort in Ihrem Dockerfile wird von ignoriert. AWS RoboMaker Alle durch das `EXPOSE` Schlüsselwort offengelegten Ports werden nicht automatisch vom System verfügbar gemacht. Wenn Sie Ports in Ihrer Simulation verfügbar machen möchten, können Sie die AWS RoboMaker [Port-Forwarding-Konfiguration verwenden](#).

AWS RoboMaker verwendet die folgenden Umgebungsvariablen. Wenn Sie Ihre Simulation auf ausführen AWS, AWS RoboMaker überschreibt alle Werte, die Sie für diese Umgebungsvariablen angeben:

- `ROBOMAKER*`
- `DCV_VIRTUAL_SESSION`
- `XDG_SESSION_ID`
- `DCV_SESSION_ID`
- `XDG_SESSION_TYPE`
- `XDG_RUNTIME_DIR`
- `SHLVL`

- XAUTHORITY

Sie können CMD in Ihrem Dockerfile nichts angeben. Wenn Sie dies tun, AWS RoboMaker überschreibt es mit dem Befehl in Ihrer Simulation. `launchConfig`

Netzwerk-, Mount-, Sicherheits- und Benutzeranforderungen

Wenn auf Ihrem Container ROS läuft und Sie eine Kommunikation zwischen Ihrer Roboteranwendung und Ihrer Simulationsanwendung benötigen, sollten Sie die folgenden Robotik-Frameworks einrichten:

- ROS-Meister
- Meister der Gartenlaube
- HAGEBUTTE SPITZE

Sie können die `/etc/resolv.conf` Datei in Ihrem Container nicht anpassen. AWS RoboMaker überschreibt die Datei mit einer eigenen Datei.

Wenn Sie Ihr Dockerfile darauf ausführen AWS, können Sie das Image nicht MOUNTEN. Wenn Sie Mount im Dockerfile angeben, AWS RoboMaker wird Ihre Simulation mit einem Fehlercode fehlschlagen. 4XX

Ihr Container-Image kann keine Systemaufrufen verwenden, die durch das Docker-Standardprofil blockiert werden. `seccomp` Informationen zu blockierten Systemaufrufen finden Sie unter [Seccomp-Sicherheitsprofil](#).

Um einen Benutzer anzugeben, der ein Image ausführt, können Sie ein USER Schlüsselwort in der Docker-Datei angeben. Wenn Sie keinen Benutzer angeben, wird der Root-Benutzer im Container AWS RoboMaker verwendet.

In Ihrem Container-Image können Sie das entweder USER als Namen oder als `UID:GID` angeben. Wenn Ihr Container-Image keine UID hat, hat es den Standardwert. `1000`

Weitere Voraussetzungen

Ihr Container-Image kann keine Daten in `/opt/amazon/robomaker` oder in einem seiner Unterordner speichern. AWS RoboMaker Kann nur dieses Verzeichnis verwenden. Ihre Simulation verhält sich möglicherweise nicht richtig, wenn Sie dieses Verzeichnis verwenden.

Die folgenden Laufzeitkonfigurationen werden nicht unterstützt.

	Docker-Run-Argument	Beschreibung
1	<code>--add-host</code>	Fügen Sie eine benutzerdefinierte host-to-IP Zuordnung hinzu (host:ip)
2	<code>--attach</code> , <code>-a</code>	An STDIN, STDOUT oder STDERR anhängen
3	<code>--blkio-weight</code>	Block-IO (relative Gewichtung), zwischen 10 und 1000 oder 0 zum Deaktivieren (Standard 0)
4	<code>--blkio-weight-device</code>	Block-IO-Gewicht (relatives Gerätegewicht)
5	<code>--cap-add</code>	Fügen Sie Linux-Funktionen hinzu
6	<code>--cap-drop</code>	Löschen Sie die Linux-Funktionen
7	<code>--cgroup-parent</code>	Optionale übergeordnete Cgroup für den Container
8	<code>--cgroupns</code>	API 1.41+ < https://docs.docker.com/engine/api/v1.41/ > __cgroup-Namespace zur Verwendung von (host private) 'host': Führen Sie den Container im Cgroup-Namespace 'private' des Docker-Hosts aus: Führen Sie den Container in seinem eigenen privaten Cgroup-Namespace aus „: Verwenden Sie den cgroup-Namespace, wie er

	Docker-Run-Argument	Beschreibung
		durch die Option auf dem Daemon konfiguriert wurde (Standard) default-cgroupns-mode
9	<code>--cidfile</code>	Schreiben Sie die Container-ID in die Datei
10	<code>--cpu-count</code>	CPU-Anzahl (nur Windows)
11	<code>--cpu-percent</code>	CPU-Prozentsatz (nur Windows)
12	<code>--cpu-period</code>	Beschränken Sie den CPU-CFS-Zeitraum (Completely Fair Scheduler)
13	<code>--cpu-quota</code>	Beschränken Sie das CPU-CFS-Kontingent (Completely Fair Scheduler)
14	<code>--cpu-rt-period</code>	API 1.25+ < https://docs.docker.com/engine/api/v1.25/ __Begrenzen Sie den CPU-Echtzeitzeitraum in Mikrosekunden
15	<code>--cpu-rt-runtime</code>	API 1.25+ < api/ v1.25/ >__Begrenzen Sie die CPU-Echtzeitlaufzeit in Mikrosekunden https://docs.docker.com/engine/
16	<code>--cpu-shares</code> , <code>-c</code>	CPU-Anteile (relatives Gewicht)

	Docker-Run-Argument	Beschreibung
17	<code>--cpus</code>	API 1.25+ < https://docs.docker.com/engine/api/v1.25/ > __Anzahl der CPUs
18	<code>--cpuset-cpus</code>	CPUs in dem die Ausführung erlaubt werden soll (0-3, 0,1)
19	<code>--cpuset-mems</code>	MEMs in dem die Ausführung erlaubt werden soll (0-3, 0,1)
20	<code>--detach , -d</code>	Führen Sie den Container im Hintergrund aus und geben Sie die Container-ID aus
21	<code>--detach-keys</code>	Überschreiben Sie die Tastenfolge zum Trennen eines Containers
22	<code>--device</code>	Fügen Sie dem Container ein Host-Gerät hinzu
23	<code>--device-cgroup-rule</code>	Fügen Sie der Liste der zugelassenen Geräte von cgroup eine Regel hinzu
24	<code>--device-read-bps</code>	Beschränken Sie die Leserate (Byte pro Sekunde) von einem Gerät
25	<code>--device-read-iops</code>	Beschränken Sie die Leserate (I/O pro Sekunde) von einem Gerät
26	<code>--device-write-bps</code>	Beschränken Sie die Schreibrate (Byte pro Sekunde) auf ein Gerät

	Docker-Run-Argument	Beschreibung
27	<code>--device-write-iops</code>	Beschränken Sie die Schreibrate (IO pro Sekunde) für ein Gerät
28	<code>--disable-content-trust</code>	Überspringen Sie die Bildverifizierung
29	<code>--dns</code>	Richten Sie benutzerdefinierte DNS-Server ein
30	<code>--dns-opt</code>	Stellen Sie die DNS-Optionen ein
31	<code>--dns-option</code>	Stellen Sie die DNS-Optionen ein
32	<code>--dns-search</code>	Legen Sie benutzerdefinierte DNS-Suchdomänen fest
33	<code>--domainname</code>	NIS-Domainname des Containers
34	<code>--gpus</code>	API 1.40+ < https://docs.docker.com/engine/api/v1.40/ > __GPU-Geräte, die dem Container hinzugefügt werden sollen ('all', um alles zu übergeben) GPUs
35	<code>--group-add</code>	Fügen Sie weitere Gruppen hinzu, denen Sie beitreten möchten
36	<code>--health-cmd</code>	Lauf, um den Zustand zu überprüfen

	Docker-Run-Argument	Beschreibung
37	<code>--health-interval</code>	Zeit zwischen der Ausführung der Prüfung (msm h) (Standard 0s)
38	<code>--health-retries</code>	Aufeinanderfolgende Fehler waren erforderlich, um fehlerhafte Fehler zu melden
39	<code>--health-start-period</code>	API 1.29+ < https://docs.docker.com/engine/api/v1.29/ >__Startzeitraum für die Initialisierung des Containers vor dem Start des Countdowns für Integritätswiederholungen (msm h) (Standard 0s)
40	<code>--health-timeout</code>	Maximale Zeit für die Ausführung einer Prüfung (msm h) (Standard 0s)
41	<code>--help</code>	Nutzung des Drucks
42	<code>--hostname , -h</code>	Hostname des Containers
43	<code>--init</code>	API 1.25+ < https://docs.docker.com/engine/api/v1.25/ >__Führe eine Init-Anweisung innerhalb des Containers aus, die Signale weiterleitet und Prozesse wiedergibt
44	<code>--interactive , -i</code>	Halten Sie STDIN offen, auch wenn es nicht angehängt ist
45	<code>--io-maxbandwidth</code>	Maximales I/O-Bandbreitenlimit für das Systemlaufwerk (nur Windows)

	Docker-Run-Argument	Beschreibung
46	<code>--io-maxiops</code>	I/Os Höchstgrenze für das Systemlaufwerk (nur Windows)
47	<code>--ip</code>	IPv4 Adresse (z. B. 172.30.10.0.104)
48	<code>--ip6</code>	IPv6 Adresse (z. B. 2001:db8: :33)
49	<code>--ipc</code>	Zu verwendender IPC-Modus
50	<code>--isolation</code>	Technologie zur Isolierung von Containern
51	<code>--kernel-memory</code>	Kernel-Speicherlimit
52	<code>--label , -l</code>	Legen Sie Metadaten für einen Container fest
53	<code>--label-file</code>	Liest eine durch Zeilen getrennte Datei mit Beschriftungen ein
54	<code>--link</code>	Link zu einem anderen Container hinzufügen
55	<code>--link-local-ip</code>	IPv4IPv6 Container-/Link-lokale Adressen
56	<code>--log-driver</code>	Logging-Treiber für den Container
57	<code>--log-opt</code>	Treiberoptionen protokollieren
58	<code>--mac-address</code>	MAC-Adresse des Containers (z. B. 92:d0:c 6:0 a: 29:33)

	Docker-Run-Argument	Beschreibung
59	<code>--memory , -m</code>	Speicherlimit
60	<code>--memory-reservation</code>	Soft-Limit für den Speicher
61	<code>--memory-swap</code>	Swap-Limit entspricht Arbeitsspeicher plus Swap: '-1', um unbegrenzten Swap zu ermöglichen
62	<code>--memory-swappiness</code>	Passen Sie die Speicherauslagerungen im Container an (0 bis 100)
63	<code>--name</code>	Weisen Sie dem Container einen Namen zu
64	<code>--net</code>	Einen Container mit einem Netzwerk Connect
65	<code>--net-alias</code>	Fügen Sie einen netzwerkbezogenen Alias für den Container hinzu
66	<code>--network</code>	Einen Container mit einem Netzwerk Connect
67	<code>--network-alias</code>	Fügen Sie einen netzwerkbezogenen Alias für den Container hinzu
68	<code>--no-healthcheck</code>	Deaktivieren Sie jeden containerspezifischen HEALTHCHECK
69	<code>--oom-kill-disable</code>	Deaktivieren Sie OOM Killer

	Docker-Run-Argument	Beschreibung
70	<code>--oom-score-adj</code>	Passen Sie die OOM-Einstellungen des Hosts an (-1000 bis 1000)
71	<code>--pid</code>	Zu verwendender PID-Namespace
72	<code>--pids-limit</code>	Passen Sie das Limit für Container-PIDs an (setzen Sie -1 für unbegrenzt)
73	<code>--platform</code>	API 1.32+ < https://docs.docker.com/engine/api/v1.32/ > __Plattform festlegen, wenn der Server plattformübergreifend einsetzbar ist
74	<code>--privileged</code>	Erteilen Sie diesem Container erweiterte Rechte
75	<code>--publish , -p</code>	Veröffentlichen Sie die Ports eines Containers auf dem Host
76	<code>--publish-all , -P</code>	Veröffentlichen Sie alle exponierten Ports an zufälligen Ports
77	<code>--pull</code>	Bild vor dem Ausführen abrufen („immer“ "nie")
78	<code>--read-only</code>	Hängen Sie das Root-Dateisystem des Containers schreibgeschützt ein

	Docker-Run-Argument	Beschreibung
79	<code>--restart</code>	Starten Sie die Richtlinie neu, die angewendet werden soll, wenn ein Container beendet wird
80	<code>--rm</code>	Entfernen Sie den Container automatisch, wenn er beendet wird
81	<code>--runtime</code>	Laufzeit, die für diesen Container verwendet werden soll
82	<code>--security-opt</code>	Sicherheitsoptionen
83	<code>--shm-size</code>	Größe of /dev/shm
84	<code>--sig-proxy</code>	Der Proxy hat Signale an den Prozess empfangen
85	<code>--stop-timeout</code>	API 1.25+ < https://docs.docker.com/engine/api/v1.25/ >__Timeout (in Sekunden) zum Stoppen eines Containers
86	<code>--storage-opt</code>	Speichertreiberoptionen für den Container
87	<code>--sysctl</code>	Sysctl-Optionen
88	<code>--tmpfs</code>	Hängen Sie ein Tmpfs-Verzeichnis ein
89	<code>--tty , -t</code>	Ordnen Sie ein Pseudo-TTY zu
90	<code>--ulimit</code>	Ulimit-Optionen

	Docker-Run-Argument	Beschreibung
91	<code>--users</code>	Zu verwendender Benutzernamespace
92	<code>--uts</code>	Zu verwendender UTS-Namespace
93	<code>--volume , -v</code>	Binden, ein Volume einhängen
94	<code>--volume-driver</code>	Optionaler Volumentreiber für den Container
95	<code>--volumes-from</code>	Mounten Sie Volumes aus den angegebenen Containern

Wenn Sie einen Simulationsjob mit den vorherigen Laufzeitkonfigurationen ausführen, schlägt AWS RoboMaker Ihre Simulation mit einem 4XX Fehlercode fehl.

Bilder für die Ausführung von GPU-Anwendungen erstellen

AWS RoboMaker GPU-Simulationsjobs unterstützen den API-Zugriff auf CUDA, OpenGL, OpenCL und Vulkan. Daher APIs sollten in den Images der Anwendung, die diese verwendet, die entsprechenden Treiber installiert sein.

Note

Wir empfehlen die Verwendung von Nvidia-Basisimages, um OpenGL APIs zu erhalten. Das in den Tutorials verwendete Dockerfile-Beispiel behandelt nur `dasnvidia/opengl:1.0-gl` und `runtime-ubuntu20.04`, was OpenGL-Unterstützung bietet. In der Nvidia-Dokumentation finden Sie Container-Images, die CUDA, Vulkan und OpenCL unterstützen.

Um die DCV-Anzeige mit GPU-Rendering zu verwenden, müssen Sie installieren. `nice-dcv-gl`
Beachten Sie, dass X0 der Xorg-Prozess des Systems ist, der mit der GPU kommuniziert. X1 und X2 sind stattdessen XDCV-Prozesse. Wenn Sie eine OpenGL-Anwendung auf X1 oder X2 starten, kümmert sich `nice-dcv-gl` darum, die Aufrufe umzuleiten und das Rendern auf X0 durchzuführen, wo die GPU verfügbar ist.

Laden Sie zur Installation das Archiv `nice-dcv-gl`, entpacken Sie es und installieren Sie das `nice-dcv-gl` Paket gemäß der öffentlichen DCV-Dokumentation. Siehe [Den NICE DCV Server unter Linux](#) installieren.

Das folgende Beispiel zeigt, wie Dockerfile `nice-dcv-gl_2021.2` auf einem Ubuntu18.04-Basisimage installiert.

```
FROM nvidia/opengl:1.0-glvnd-runtime-ubuntu20.04

ENV DEBIAN_FRONTEND="noninteractive"

RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
    ca-certificates \
    gnupg2 \
    wget

RUN wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/NICE-GPG-KEY && gpg --import NICE-GPG-KEY && \
    wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2021.2/Servers/nice-dcv-2021.2-11048-ubuntu1804-x86_64.tgz && \
    tar xvzf nice-dcv-2021.2-11048-ubuntu1804-x86_64.tgz && \
    cd nice-dcv-2021.2-11048-ubuntu1804-x86_64 && \
    apt install -y ./nice-dcv-gl_2021.2.944-1_amd64.ubuntu1804.deb
```

Detaillierte Anweisungen zum Erstellen einer GPU-Anwendung finden Sie unter [Ausführen einer GPU-Beispielanwendung mit ROS2 Foxy und Gazebo 11](#)

Erstellen von Images zur Ausführung der Hello World-Beispielanwendung

Sie können die von uns bereitgestellte Hello World-Beispielanwendung verwenden, um zu verstehen, wie Sie Ihre Simulations- und Roboteranwendungen erstellen und ausführen. In den folgenden Abschnitten zeigen wir Ihnen, wie Sie Images für die folgenden Entwicklungsumgebungen erstellen und ausführen:

- ROS Melodic und Gazebo 9
- ROS 2 Foxy und Gazebo 11

ROS ist das Roboter-Betriebssystem, das für Ihre Roboteranwendungen verwendet wird. Gazebo ist das Betriebssystem für Ihre Simulationsanwendungen. AWS RoboMaker verwendet beide Softwaresuiten, um Container-Images zu verwenden und Validierungsprüfungen durchzuführen.

Die Tutorials führen Sie durch die Verwendung von AWS RoboMaker Container-Images zur Einrichtung des Hello World-Roboters und der Simulationsanwendungen. Die Hello World-Anwendungen sind Beispielanwendungen, die Ihnen helfen, zu verstehen, wie man damit arbeitet AWS RoboMaker.

Für jedes Tutorial erstellen Sie Bilder sowohl für Ihre Roboter- als auch für Simulationsanwendungen. Sie können die Bilder lokal ausführen, um zu testen, wie sie funktionieren. Wenn Ihre Simulationen ordnungsgemäß funktionieren, können Sie sie auf Amazon ECR übertragen und Simulationsjobs in der Cloud ausführen. Weitere Informationen zu Simulationsaufträgen finden Sie unter [Simulation mit AWS RoboMaker](#).

Ausführen einer Beispielanwendung mit ROS 2 Foxy und Gazebo 11

Das folgende Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie Container-Images für die Entwicklung mit ROS 2 Foxy und Gazebo 11 verwenden, indem Sie die Hello World-Roboteranwendung und Simulationsanwendung erstellen und ausführen. Sie können die Beispielanwendung zum Laufen bringen, indem Sie die in diesem Dokument beschriebenen Befehle ausführen.

Für dieses Tutorial erstellen und verwenden wir drei Container-Images. Im Folgenden wird die Verzeichnisstruktur gezeigt, die wir für diese Beispielanwendung verwenden.

```
### HelloWorldSampleAppROS2FoxyGazebo11 // Base Image
#   ### Dockerfile
### HelloWorldSampleAppROS2FoxyGazebo11RobotApp // Image for Robot App
#   ### Dockerfile
#   ### robot-entrypoint.sh
### HelloWorldSampleAppROS2FoxyGazebo11SimApp // Image for Simulation App
#   ### Dockerfile
#   ### simulation-entrypoint.sh
```

Jedes Dockerfile enthält die Anweisungen, die zum Erstellen jedes Images erforderlich sind;

- Das Dockerfile für das Basis-Image enthält die Befehle zum Einrichten von ROS und Gazebo.
- Das Dockerfile für die Roboteranwendung enthält die Befehle zum Einrichten der Hello World-Roboteranwendung.
- Das Dockerfile für die Simulationsanwendung enthält die Befehle zum Einrichten der Hello World-Simulationsanwendung.

Sowohl die Roboteranwendung als auch die Simulationsanwendung verfügen über ein Entrypoint-Skript. Diese Skripte beziehen die Umgebungen für ihre jeweiligen Anwendungen. Sie richten den Pfad ein, über den Sie Befehle ausführen können, um Ihre Roboter- und Simulationsanwendungen zu starten.

Ein Basis-Image erstellen

Um ein Basis-Image zu erstellen, speichern Sie die Befehle zum Erstellen Ihrer Umgebung in einem Dockerfile. Anschließend erstellen Sie das Dockerfile.

- Speichern Sie die folgenden Befehle in einem Dockerfile.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
FROM ros:foxy

ENV DEBIAN_FRONTEND noninteractive

RUN apt-get clean
RUN apt-get update && apt-get install -y \
    lsb \
    unzip \
    wget \
    curl \
    sudo \
    python3-vcstool \
    python3-rosinstall \
    python3-colcon-common-extensions \
    ros-foxy-rviz2 \
    ros-foxy-rqt \
    ros-foxy-rqt-common-plugins \
    devilspie \
    xfce4-terminal

RUN wget https://packages.osrfoundation.org/gazebo.key -O - | sudo apt-key add -; \
    sh -c 'echo "deb http://packages.osrfoundation.org/gazebo/ubuntu-stable`lsb_release -cs` main" > /etc/apt/sources.list.d/gazebo-stable.list'
RUN apt-get update && apt-get install -y gazebo11

ENV QT_X11_NO_MITSHM=1

ARG USERNAME=robomaker
RUN groupadd $USERNAME
```

```

RUN useradd -ms /bin/bash -g $USERNAME $USERNAME
RUN sh -c 'echo "$USERNAME ALL=(root) NOPASSWD:ALL" >> /etc/sudoers'
USER $USERNAME

RUN sh -c 'cd /home/$USERNAME'

# Download and build our Robot and Simulation application
RUN sh -c 'mkdir -p /home/robomaker/workspace'
RUN sh -c 'cd /home/robomaker/workspace && wget https://github.com/aws-robotics/aws-robomaker-sample-application-helloworld/archive/3527834.zip && unzip 3527834.zip && mv aws-robomaker-sample-application-helloworld-3527834771373beff0ed3630c13479567db4149e aws-robomaker-sample-application-helloworld-ros2'
RUN sh -c 'cd /home/robomaker/workspace/aws-robomaker-sample-application-helloworld-ros2'

RUN sudo rosdep fix-permissions
RUN rosdep update

```

Nachdem Sie das Dockerfile erstellt haben, erstellen Sie es mit den folgenden Befehlen auf Ihrem Terminal.

```

cd ../HelloWorldSampleAppROS2FoxyGazebo11
docker build -t helloworldsampleappros2foxygazebo11:latest .

```

Beim Erstellen des Basis-Images werden ROS 2 Foxy und Gazebo 11 installiert. Sie müssen beide Bibliotheken installiert haben, um Ihre Anwendungen erfolgreich ausführen zu können.

Ein Image für die Robot-Anwendung erstellen

Nachdem Sie das Basis-Image erstellt haben, können Sie das Image für Ihre Roboteranwendung erstellen. Sie speichern das folgende Skript in einem Dockerfile und erstellen es. Dieses Skript lädt die Hello World-Roboteranwendung herunter und richtet sie ein.

```

# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
FROM helloworldsampleappros2foxygazebo11:latest

# Build the Robot application

```

```

RUN cd /home/robomaker/workspace/aws-robomaker-sample-application-helloworld-ros2/
robot_ws && \
/bin/bash -c "source /opt/ros/foxy/setup.bash && vcs import < .rosinstall && rosdep
install --rosdistro foxy --from-paths src --ignore-src -r -y && colcon build"

COPY robot-entrypoint.sh /home/robomaker/robot-entrypoint.sh
RUN sh -c 'sudo chmod +x /home/robomaker/robot-entrypoint.sh'
RUN sh -c 'sudo chown robomaker:robomaker /home/robomaker/robot-entrypoint.sh'

CMD ros2 launch hello_world_robot rotate.launch.py
ENTRYPOINT [ "/home/robomaker/robot-entrypoint.sh" ]

```

Der folgende Befehl erstellt das Image für die Roboteranwendung aus dem Dockerfile.

```

cd HelloWorldSampleAppROS2FoxyGazebo11RobotApp/
HelloWorldSampleAppROS2FoxyGazebo11RobotApp
docker build -t helloworldsampleappros2foxygazebo11robotapp:latest .

```

Im Folgenden finden Sie den Inhalt des Skripts, unter dem Sie speichern können. `robot-entrypoint.sh` Dieses Skript quellt die Umgebung für die Roboteranwendung.

```

#!/bin/bash

if [ ! -z $GAZEBO_MASTER_URI ]; then
    tmp_GAZEBO_MASTER_URI=$GAZEBO_MASTER_URI
fi

cd /home/robomaker/workspace/aws-robomaker-sample-application-helloworld-ros2/robot_ws
source /opt/ros/foxy/setup.bash
source /usr/share/gazebo-11/setup.sh
source ./install/setup.sh

if [ ! -z $tmp_GAZEBO_MASTER_URI ]; then
    export GAZEBO_MASTER_URI=$tmp_GAZEBO_MASTER_URI
    unset tmp_GAZEBO_MASTER_URI
fi

printenv

exec "${@:1}"

```

Ein Bild für die Simulationsanwendung erstellen

Nachdem Sie das Basis-Image und das Image für die Roboteranwendung erstellt haben, können Sie das Image für Ihre Simulationsanwendung erstellen. Sie speichern das folgende Skript in einem Dockerfile und erstellen es. Dieses Skript lädt die Hello World-Roboteranwendung herunter und richtet sie ein.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
FROM helloworldsampleappros2foxygazebo11:latest

# Build the Simulation application
RUN cd /home/robomaker/workspace/aws-robomaker-sample-application-helloworld-ros2/
simulation_ws && \
/bin/bash -c "source /opt/ros/foxy/setup.bash && vcs import < .rosinstall && rosdep
install --rosdistro foxy --from-paths src --ignore-src -r -y && colcon build"

COPY simulation-entrypoint.sh /home/robomaker/simulation-entrypoint.sh

RUN sh -c 'sudo chmod +x /home/robomaker/simulation-entrypoint.sh'
RUN sh -c 'sudo chown robomaker:robomaker /home/robomaker/simulation-entrypoint.sh'

CMD ros2 launch hello_world_simulation empty_world.launch.py
ENTRYPOINT [ "/home/robomaker/simulation-entrypoint.sh" ]
```

Der folgende Befehl erstellt das Bild.

```
cd HelloWorldSampleAppROS2FoxyGazebo11SimApp/HelloWorldSampleAppROS2FoxyGazebo11SimApp
docker build -t helloworldsampleappros2foxygazebo11simapp:latest .
```

Im Folgenden finden Sie den Inhalt des Skripts, unter dem Sie speichern können `simulation-entrypoint.sh`. Dieses Skript bezieht die Umgebung für die Simulationsanwendung.

```
#!/bin/bash

if [ ! -z $GAZEBO_MASTER_URI ]; then
    tmp_GAZEBO_MASTER_URI=$GAZEBO_MASTER_URI
fi
```

```
cd /home/robomaker/workspace/aws-robomaker-sample-application-helloworld-ros2/
simulation_ws
source /opt/ros/foxy/setup.bash
source /usr/share/gazebo-11/setup.sh
source ./install/setup.sh

if [ ! -z $tmp_GAZEBO_MASTER_URI ]; then
    export GAZEBO_MASTER_URI=$tmp_GAZEBO_MASTER_URI
    unset tmp_GAZEBO_MASTER_URI
fi

printenv

exec "${@:1}"
```

Die Anwendung ausführen und auf Amazon ECR übertragen

Nachdem Sie Ihre Images erstellt haben, stellen Sie sicher, dass sie in Ihrer lokalen Linux-Umgebung ordnungsgemäß ausgeführt werden. Nachdem Sie überprüft haben, ob Ihr Image ausgeführt wird, können Sie Ihr Docker-Image auf Amazon ECR übertragen und einen Simulationsjob erstellen.

Mit den folgenden Befehlen können Sie die Hello World-Anwendung in Ihrer lokalen Linux-Umgebung ausführen.

```
docker run -it -e DISPLAY -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix/ --name robot_app \
-u robomaker -e ROBOMAKER_GAZEBO_MASTER_URI=http://localhost:5555 \
-e ROBOMAKER_ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311 \
helloworldsampleappros2foxygazebo11robotapp:latest
```

```
docker run -it -e DISPLAY -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix/ --name sim_app \
-u robomaker -e ROBOMAKER_GAZEBO_MASTER_URI=http://localhost:5555 \
-e ROBOMAKER_ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311 \
helloworldsampleappros2foxygazebo11simapp:latest
```

Wenn Sie die Container für die Roboteranwendung und die Simulationsanwendung ausführen, können Sie die Simulation mit dem Gazebo-GUI-Tool visualisieren. Verwenden Sie die folgenden Befehle, um:

1. Connect zu Ihrem Container her, auf dem die Simulationsanwendung ausgeführt wird.

2. Visualisieren Sie Ihre Anwendung, indem Sie die grafische Benutzeroberfläche (GUI) von Gazebo ausführen.

```
# Enable access to X server to launch Gazebo from docker container
$ xhost +

# Check that the robot_app and sim_app containers are running. The command should list both containers
$ docker container ls

# Connect to the sim app container
$ docker exec -it sim_app bash

# Launch Gazebo from within the container
$ /home/robomaker/simulation-entrypoint.sh ros2 launch gazebo_ros gzclient.launch.py
```

Sie können Ihren Bildern Tags hinzufügen. Mit den folgenden Befehlen können Sie Ihre Bilder taggen.

```
docker tag helloworldsampleappros2foxygazebo11robotapp:latest accountID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/helloworldsampleappros2foxygazebo11robotapp:latest
```

```
docker tag helloworldsampleappros2foxygazebo11simapp:latest accountID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/helloworldsampleappros2foxygazebo11simapp:latest
```

Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Anwendung ordnungsgemäß funktioniert, können Sie mit den folgenden Befehlen zu Amazon ECR pushen.

```
aws ecr get-login-password --region us-west-2 | docker login --username AWS --password-stdin accountID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com
docker push accountID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/helloworldsampleappros2foxygazebo11robotapp:latest
docker push accountID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/helloworldsampleappros2foxygazebo11simapp:latest
```

Anschließend können Sie einen Simulationsjob für das Bild ausführen. Weitere Informationen zu Simulationsaufträgen finden Sie unter [Simulation mit AWS RoboMaker](#).

Ausführen einer Beispielanwendung mit ROS Melodic und Gazebo 9

Das folgende Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie Container-Images für die Entwicklung mit ROS und Gazebo 9 verwenden, indem Sie die Hello World-Roboteranwendung und Simulationsanwendung erstellen und ausführen. Sie können die Beispielanwendung zum Laufen bringen, indem Sie die in diesem Dokument beschriebenen Befehle ausführen.

Für dieses Tutorial erstellen und verwenden wir drei Container-Images. Im Folgenden wird die Verzeichnisstruktur gezeigt, die wir für diese Beispielanwendung verwenden.

```
### HelloWorldSampleAppROSMelodicGazebo9 // Base Image
#   ### Dockerfile
### HelloWorldSampleAppROSMelodicGazebo9RobotApp // Image for Robot App
#   ### Dockerfile
#   ### robot-entrypoint.sh
### HelloWorldSampleAppROSMelodicGazebo9SimApp // Image for Simulation App
#   ### Dockerfile
#   ### simulation-entrypoint.sh
```

Jedes Dockerfile enthält die Anweisungen, die zum Erstellen jedes Images erforderlich sind.

- Das Dockerfile für das Basis-Image enthält die Befehle zum Einrichten von ROS und Gazebo.
- Das Dockerfile für die Roboteranwendung enthält die Befehle zum Einrichten der Hello World-Roboteranwendung.
- Das Dockerfile für die Simulationsanwendung enthält die Befehle zum Einrichten der Hello World-Simulationsanwendung.

Sowohl die Roboteranwendung als auch die Simulationsanwendung verfügen über Einstiegsskripte. Diese Skripte beziehen die Umgebungen für ihre jeweiligen Anwendungen. Sie legen den Pfad fest, über den Sie Befehle ausführen können, mit denen Sie Ihre Roboter- und Simulationsanwendungen ausführen können.

Ein Basis-Image erstellen

Um ein Basis-Image zu erstellen, speichern Sie die Befehle im Beispiel, um Ihre Umgebung in einem Dockerfile zu erstellen. Erstellen Sie dann das Dockerfile.

1. Speichern Sie die folgenden Befehle in einem Dockerfile.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
FROM ros:melodic

ENV DEBIAN_FRONTEND noninteractive

RUN apt-get clean
RUN apt-get update && apt-get install -y \
    lsb \
    unzip \
    wget \
    curl \
    sudo \
    python-vcstool \
    python-rosinstall \
    python3-colcon-common-extensions \
    ros-melodic-rviz \
    ros-melodic-rqt \
    ros-melodic-rqt-common-plugins \
    devilspie \
    xfce4-terminal \
    ros-melodic-gazebo-ros-pkgs \
    ros-melodic-gazebo-ros-control \
    ros-melodic-turtlebot3

ENV QT_X11_NO_MITSHM=1

ARG USERNAME=robomaker
RUN groupadd $USERNAME
RUN useradd -ms /bin/bash -g $USERNAME $USERNAME
RUN sh -c 'echo "$USERNAME ALL=(root) NOPASSWD:ALL" >> /etc/sudoers'
USER $USERNAME

RUN sh -c 'cd /home/$USERNAME'

# Download and build our Robot and Simulation application
RUN sh -c 'mkdir -p /home/robomaker/workspace'
RUN sh -c 'cd /home/robomaker/workspace && wget https://github.com/aws-robotics/
aws-robomaker-sample-application-helloworld/archive/ros1.zip && unzip ros1.zip'
RUN sh -c 'cd /home/robomaker/workspace/aws-robomaker-sample-application-
helloworld-ros1'
```



```
RUN sudo rosdep fix-permissions
RUN rosdep update
```

2. Nachdem Sie das Dockerfile erstellt haben, erstellen Sie es mit den folgenden Befehlen auf Ihrem Terminal.

```
cd ../HelloWorldSampleAppROSMelodicGazebo9
docker build -t helloworldsampleapprosmelodicgazebo9:latest .
```

Beim Erstellen des Basis-Images werden ROS Melodic und Gazebo 9 installiert. Sie müssen beide Bibliotheken installiert haben, um Ihre Anwendungen erfolgreich ausführen zu können.

Ein Image für die Roboteranwendung erstellen

Nachdem Sie das Basis-Image erstellt haben, erstellen Sie das Image für Ihre Roboteranwendung.

1. Speichern Sie das folgende Skript in einem Dockerfile und erstellen Sie es. Dieses Skript lädt die Hello World-Roboteranwendung herunter und richtet sie ein.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
FROM helloworldsampleapprosmelodicgazebo9:latest

# Build the Robot application
RUN cd /home/robomaker/workspace/aws-robomaker-sample-application-helloworld-ros1/
robot_ws && \
/bin/bash -c "source /opt/ros/melodic/setup.bash && vcs import < .rosinstall &&
rosdep install --rosdistro melodic --from-paths src --ignore-src -r -y && colcon
build"

COPY robot-entrypoint.sh /home/robomaker/robot-entrypoint.sh

RUN sh -c 'sudo chmod +x /home/robomaker/robot-entrypoint.sh'
RUN sh -c 'sudo chown robomaker:robomaker /home/robomaker/robot-entrypoint.sh'

CMD roslaunch hello_world_robot rotate.launch
ENTRYPOINT [ "/home/robomaker/robot-entrypoint.sh" ]
```

2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Image für die Roboteranwendung aus dem Dockerfile zu erstellen.

```
cd HelloWorldSampleAppROSMelodicGazebo9RobotApp/
HelloWorldSampleAppROSMelodicGazebo9RobotApp
docker build -t helloworldsampleapprosmelodicgazebo9robotapp:latest image/.
```

3. Im Folgenden finden Sie den Inhalt des Skripts, unter dem Sie speichern können. `robot-entrypoint.sh` Dieses Skript quellt die Umgebung für die Roboteranwendung.

```
#!/bin/bash

if [ ! -z $GAZEBO_MASTER_URI ]; then
    tmp_GAZEBO_MASTER_URI=$GAZEBO_MASTER_URI
fi

cd /home/robomaker/workspace/aws-robomaker-sample-application-helloworld-ros1/
robot_ws
source /opt/ros/melodic/setup.bash
source /usr/share/gazebo-9/setup.sh
source ./install/setup.sh

if [ ! -z $tmp_GAZEBO_MASTER_URI ]; then
    export GAZEBO_MASTER_URI=$tmp_GAZEBO_MASTER_URI
    unset tmp_GAZEBO_MASTER_URI
fi

printenv

exec "${@:1}"
```

Ein Bild für die Simulationsanwendung erstellen

Nachdem Sie das Basis-Image und das Image für die Roboteranwendung erstellt haben, können Sie das Image für Ihre Simulationsanwendung erstellen.

1. Speichern Sie das folgende Skript in einem Dockerfile und erstellen Sie es. Dieses Skript lädt die Hello World-Roboteranwendung herunter und richtet sie ein.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
FROM helloworldsampleapprosmelodicgazebo9:latest
```

```
# Build the Simulation application
RUN cd /home/robomaker/workspace/aws-robomaker-sample-application-helloworld-ros1/
simulation_ws && \
    /bin/bash -c "source /opt/ros/melodic/setup.bash && vcs import < .rosinstall &&
rosdep install --rosdistro melodic --from-paths src --ignore-src -r -y && colcon
build"

COPY simulation-entrypoint.sh /home/robomaker/simulation-entrypoint.sh

RUN sh -c 'sudo chmod +x /home/robomaker/simulation-entrypoint.sh'
RUN sh -c 'sudo chown robomaker:robomaker /home/robomaker/simulation-entrypoint.sh'

CMD roslaunch hello_world_simulation empty_world.launch
ENTRYPOINT [ "/home/robomaker/simulation-entrypoint.sh" ]
```

2. Speichern Sie das folgende `simulation-entrypoint.sh` Skript. Dieses Skript bezieht die Umgebung für die Simulationsanwendung.

```
#!/bin/bash

if [ ! -z $GAZEBO_MASTER_URI ]; then
    tmp_GAZEBO_MASTER_URI=$GAZEBO_MASTER_URI
fi

cd /home/robomaker/workspace/aws-robomaker-sample-application-helloworld-ros1/
simulation_ws
source /opt/ros/melodic/setup.bash
source /usr/share/gazebo-9/setup.sh
source ./install/setup.sh

if [ ! -z $tmp_GAZEBO_MASTER_URI ]; then
    export GAZEBO_MASTER_URI=$tmp_GAZEBO_MASTER_URI
    unset tmp_GAZEBO_MASTER_URI
fi

printenv

exec "${@:1}"
```

Die Anwendung ausführen und an ECR übertragen

Nachdem Sie Ihre Images erstellt haben, stellen Sie sicher, dass sie in Ihrer lokalen Linux-Umgebung ordnungsgemäß ausgeführt werden. Nachdem Sie überprüft haben, ob das Docker-Image ausgeführt wird, können Sie es auf Amazon ECR übertragen und einen Simulationsjob erstellen.

1. Verwenden Sie die folgenden Befehle, um die Hello World-Anwendung in Ihrer lokalen Linux-Umgebung auszuführen.

```
docker run -it -e DISPLAY -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix/ \
-u robomaker -e ROBOMAKER_GAZEBO_MASTER_URI=http://localhost:5555 \
-e ROBOMAKER_ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311 \
helloworldsampleapprosmelodicgazebo9robotapp:latest
```

```
docker run -it -e DISPLAY -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix/ \
-u robomaker -e ROBOMAKER_GAZEBO_MASTER_URI=http://localhost:5555 \
-e ROBOMAKER_ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311 \
helloworldsampleapprosmelodicgazebo9simapp:latest
```

2. Führen Sie die Container der Roboteranwendung und der Simulationsanwendung aus, um die Simulation mit dem Gazebo-GUI-Tool zu visualisieren. Verwenden Sie die folgenden Befehle, um:

1. Connect zu Ihrem Container her, auf dem die Simulationsanwendung ausgeführt wird.
2. Visualisieren Sie Ihre Anwendung, indem Sie die grafische Benutzeroberfläche (GUI) von Gazebo ausführen.

```
# Enable access to X server to launch Gazebo from docker container
$ xhost +

# Check that the robot_app and sim_app containers are running. The command should
  list both containers
$ docker container ls

# Connect to the sim app container
$ docker exec -it sim_app bash

# Launch Gazebo from within the container
$ rosrun gazebo_ros gzclient
```

3. Fügen Sie Ihren Bildern Tags hinzu, um sie zu organisieren. Verwenden Sie die folgenden Befehle, um Ihre Bilder zu taggen.

```
docker tag
helloworldsampleapprosmelodicgazebo9robotapp:latest accountID.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/helloworldsampleapprosmelodicgazebo9robotapp:latest
```

```
docker tag helloworldsampleapprosmelodicgazebo9simapp:latest accountID.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/helloworldsampleapprosmelodicgazebo9simapp:latest
```

4. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Anwendung ordnungsgemäß funktioniert, können Sie mit den folgenden Befehlen zu Amazon ECR pushen.

```
aws ecr get-login-password --region us-west-2 | docker login --username AWS --
password-stdin accountID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com
docker push accountID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/
helloworldsampleapprosmelodicgazebo9robotapp:latest
docker push accountID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/
helloworldsampleapprosmelodicgazebo9simapp:latest
```

Anschließend können Sie einen Simulationsjob für das Bild ausführen. Weitere Informationen zu Simulationsaufträgen finden Sie unter [Simulation mit AWS RoboMaker](#).

Ausführen einer GPU-Beispielanwendung mit ROS2 Foxy und Gazebo 11

In diesem Tutorial wird erklärt, wie GPU-Treiber in Container-Images für die Entwicklung mit ROS 2 Foxy und Gazebo 11 verwendet werden, indem die Hello World-Roboteranwendung und die Simulationsanwendung mithilfe von drei Container-Images erstellt und ausgeführt werden, die im folgenden Beispiel beschrieben werden.

```
### SampleGPUBaseApp // Base Image
#   ### Dockerfile
### SampleGPURobotApp // Image for Robot App
#   ### Dockerfile
#   ### robot-entrypoint.sh
### SampleGPUSimulationApp // Image for Simulation App
#   ### Dockerfile
```

```
#   ### simulation-entrypoint.sh
```

Jedes Dockerfile enthält die Anweisungen, die zum Erstellen der einzelnen Images erforderlich sind.

- Das Dockerfile für das Basis-Image enthält Befehle zum Einrichten von ROS-, Gazebo- und GPU-Treibern.
- Das Dockerfile für die Roboteranwendung enthält die Befehle zum Einrichten der Hello World-Roboteranwendung.
- Das Dockerfile für die Simulationsanwendung enthält die Befehle zum Einrichten der Hello World-Simulationsanwendung.

Sowohl die Roboteranwendung als auch die Simulationsanwendung verfügen über ein Entrypoint-Skript. Diese Skripte beziehen die Umgebungen für ihre jeweiligen Anwendungen und richten den Pfad ein, über den Sie Befehle ausführen können, um Ihre Roboter- und Simulationsanwendungen zu starten.

Erstellen eines GPU-Basisimages

Das folgende Dockerfile enthält die Befehle zum Erstellen eines Basis-Images von NVIDIA OpenGL und zum Installieren von DCV.

- Speichern Sie die folgenden Befehle in der Dockerdatei im Verzeichnis. `SampleGPUBaseApp`

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
FROM nvidia/opengl:1.0-glvnd-runtime-ubuntu20.04

ENV DEBIAN_FRONTEND="noninteractive"
ENV QT_X11_NO_MITSHM=1

RUN apt-get clean
RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
    ca-certificates \
    devilspie \
    gnupg2 \
    mesa-utils \
    sudo \
    unzip \
    wget \
    xfce4-terminal
```

```
RUN wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/NICE-GPG-KEY && gpg --import NICE-GPG-KEY && \
    wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2021.2/Servers/nice-dcv-2021.2-11048-ubuntu1804-x86_64.tgz && \
    tar xvzf nice-dcv-2021.2-11048-ubuntu1804-x86_64.tgz && \
    cd nice-dcv-2021.2-11048-ubuntu1804-x86_64 && \
    apt install -y ./nice-dcv-gl_2021.2.944-1_amd64.ubuntu1804.deb

RUN apt update && apt -y install locales && \
    locale-gen en_US en_US.UTF-8 && \
    update-locale LC_ALL=en_US.UTF-8 LANG=en_US.UTF-8

ENV LANG=en_US.UTF-8

RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends curl lsb-release

RUN curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg && \
    curl -s https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.asc | apt-key add - && \
    echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(lsb_release -cs) main" | \
    tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null && \
    apt update && \
    apt install -y ros-foxy-desktop && \
    /bin/bash -c "source /opt/ros/foxy/setup.bash"

RUN apt -y install ros-foxy-gazebo-ros-pkgs

RUN apt-key adv --fetch-keys 'http://packages.osrfoundation.org/gazebo.key' && \
    apt update && \
    apt install -y python3-rosdep git

RUN if [ ! -f "/etc/ros/rosdep/sources.list.d/20-default.list" ]; then \
    rosdep init; \
fi

RUN rosdep update

RUN apt-get install -y python3-apt python3-pip python3-vcstool python3-testresources

RUN pip3 install -U pytest setuptools colcon-ros-bundle
```

```
RUN useradd --create-home robomaker && \
    sh -c 'echo "robomaker ALL=(root) NOPASSWD:ALL" >> /etc/sudoers'

RUN sh -c 'mkdir -p /home/robomaker/workspace' && \
    sh -c 'cd /home/robomaker/workspace && wget https://github.com/aws-robotics/
aws-robomaker-sample-application-helloworld/archive/ros2.zip && unzip ros2.zip'
```

Nachdem Sie das Dockerfile erstellt haben, erstellen Sie es mit den folgenden Befehlen auf Ihrem Terminal.

```
cd SampleGPUBaseApp
docker build -t samplelegpubaseapp:latest .
```

Beim Erstellen des Basis-Images werden ROS 2 Foxy, Gazebo 11, NVIDIA OpenGL und NICE-DCV installiert.

Ein Image für die Roboteranwendung erstellen

Nachdem Sie das Basis-Image erstellt haben, können Sie das Image für Ihre Roboteranwendung erstellen. Speichern Sie das folgende Skript in der Dockerfile im SampleGPURobotApp Verzeichnis und erstellen Sie es. Dieses Skript lädt die Hello World-Roboteranwendung herunter und richtet sie ein.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
FROM samplelegpubaseapp:latest

# Build the Robot application
RUN cd /home/robomaker/workspace/aws-robomaker-sample-application-helloworld-ros2/
robot_ws && \
/bin/bash -c "source /opt/ros/foxy/setup.bash && vcs import < .rosinstall && rosdep
install --rosdistro foxy --from-paths src --ignore-src -r -y && colcon build"

COPY robot-entrypoint.sh /home/robomaker/robot-entrypoint.sh
RUN sh -c 'sudo chmod +x /home/robomaker/robot-entrypoint.sh'
RUN sh -c 'sudo chown robomaker:robomaker /home/robomaker/robot-entrypoint.sh'

CMD ros2 launch hello_world_robot rotate.launch.py
ENTRYPOINT [ "/home/robomaker/robot-entrypoint.sh" ]
```

Im Folgenden finden Sie den Inhalt des Skripts, unter dem Sie speichern `robot-entrypoint.sh`. Dieses Skript quellt die Umgebung für die Roboteranwendung.


```
#!/bin/bash
cd /home/robomaker/workspace/aws-robomaker-sample-application-helloworld-ros2/robot_ws
source /opt/ros/foxy/setup.bash
source /usr/share/gazebo-11/setup.sh
source ./install/setup.sh
printenv

exec "${@:1}"
```

Der folgende Befehl erstellt das Image für die Roboteranwendung aus dem Dockerfile.

```
cd SampleGPURobotApp
docker build -t samplegpurobotapp:latest .
```

Erstellen eines Images für die Simulationsanwendung

Ein Bild für die Simulationsanwendung erstellen

Nachdem Sie das Basisimage und das Image für die Roboteranwendung erstellt haben, können Sie das Image für Ihre Simulationsanwendung erstellen. Sie speichern das folgende Skript in einem Dockerfile im SampleGPUSimulationApp Verzeichnis und erstellen es dann. Dieses Skript lädt die Hello World-Simulationsanwendung herunter und richtet sie ein.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
FROM samplepubbaseapp:latest

# Build the Simulation application
RUN cd /home/robomaker/workspace/aws-robomaker-sample-application-helloworld-ros2/
simulation_ws && \
/bin/bash -c "source /opt/ros/foxy/setup.bash && vcs import < .rosinstall && rosdep
install --rosdistro foxy --from-paths src --ignore-src -r -y && colcon build"

COPY simulation-entrypoint.sh /home/robomaker/simulation-entrypoint.sh

RUN sh -c 'sudo chmod +x /home/robomaker/simulation-entrypoint.sh'
RUN sh -c 'sudo chown robomaker:robomaker /home/robomaker/simulation-entrypoint.sh'

CMD ros2 launch hello_world_simulation empty_world.launch.py
ENTRYPOINT [ "/home/robomaker/simulation-entrypoint.sh" ]
```

Im Folgenden finden Sie den Inhalt des Skripts, unter dem Sie speichern `simulation-entrypoint.sh`. Dieses Skript bezieht die Umgebung für die Simulationsanwendung.

```
#!/bin/bash
if [ ! -z $GAZEBO_MASTER_URI ]; then
    tmp_GAZEBO_MASTER_URI=$GAZEBO_MASTER_URI
fi

cd /home/robomaker/workspace/aws-robomaker-sample-application-helloworld-ros2/
simulation_ws
source /opt/ros/foxy/setup.bash
source /usr/share/gazebo-11/setup.sh

if [ ! -z $tmp_GAZEBO_MASTER_URI ]; then
    export GAZEBO_MASTER_URI=$tmp_GAZEBO_MASTER_URI
    unset tmp_GAZEBO_MASTER_URI
fi

source ./install/setup.sh
printenv

exec "${@:1}"
```

Der folgende Befehl erstellt das Bild.

```
cd SampleGPUSimulationApp
docker build -t samplegpusimulationapp:latest .
```

Die Anwendung ausführen und auf Amazon ECR übertragen

Nachdem Sie Ihre Images erstellt haben, stellen Sie sicher, dass sie in Ihrer lokalen Linux-Umgebung ordnungsgemäß ausgeführt werden. Nachdem Sie überprüft haben, ob Ihr Image ausgeführt wird, können Sie Ihr Docker-Image auf Amazon ECR übertragen und einen Simulationsjob erstellen.

Mit den folgenden Befehlen können Sie die Hello World-Anwendung in Ihrer lokalen Linux-Umgebung ausführen.

```
docker run -it -e DISPLAY -v /tmp/.X11-unix/:/tmp/.X11-unix/ --name gpu_robot_app \
-u robomaker -e ROBOMAKER_GAZEBO_MASTER_URI=http://localhost:5555 \
```

```
-e ROBOMAKER_ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311 \  
samplegpurobotapp:latest  
  
docker run -it -e DISPLAY -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix/ --name gpu_sim_app \  
-u robomaker -e ROBOMAKER_GAZEBO_MASTER_URI=http://localhost:5555 \  
-e ROBOMAKER_ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311 \  
samplegpusimulationapp:latest
```

Wenn Sie die Container für die Roboteranwendung und die Simulationsanwendung ausführen, können Sie die Simulation mit dem Gazebo-GUI-Tool visualisieren. Verwenden Sie die folgenden Befehle, um:

- Connect zu Ihrem Container her, auf dem die Simulationsanwendung ausgeführt wird.
- Visualisieren Sie Ihre Anwendung, indem Sie die grafische Benutzeroberfläche (GUI) von Gazebo ausführen.

```
# Enable access to X server to launch Gazebo from docker container  
$ xhost +  
  
# Check that the robot_app and sim_app containers are running. The command should list  
  both containers  
$ docker container ls  
  
# Connect to the sim app container  
$ docker exec -it gpu_sim_app bash  
  
# Launch Gazebo from within the container  
$ /home/robomaker/simulation-entrypoint.sh ros2 launch gazebo_ros gzclient.launch.py
```

Sie können Ihren Bildern Tags hinzufügen. Mit den folgenden Befehlen können Sie Ihre Bilder taggen.

```
docker tag samplegpurobotapp:latest accountID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/  
samplegpurobotapp:latest  
  
docker tag samplegpusimulationapp:latest accountID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/  
samplegpusimulationapp:latest
```

Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Anwendung ordnungsgemäß funktioniert, können Sie sie mit den folgenden Befehlen an Amazon ECR übertragen.

```
aws ecr get-login-password --region us-west-2 | docker login --username AWS --password-stdin accountID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com
docker push accountID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/samplegpurobotapp:latest
docker push accountID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/samplegpusimulationapp:latest
```

Mit diesen Bildern können Sie jetzt einen Simulationsjob mit GPU Compute ausführen. Weitere Informationen zu Simulationsaufträgen finden Sie unter [Simulation mit AWS RoboMaker](#).

Simulation mit AWS RoboMaker

Ein AWS RoboMaker Simulationsjob ist eine Kombination aus einer Roboteranwendung und einer Simulationsanwendung, die in der Cloud ausgeführt wird. Während der Ausführung eines Simulationsjobs können Sie mit ihm mithilfe grafischer Tools und eines Terminals interagieren, um Sensordaten zu visualisieren und Komponenten des Roboters zu steuern. In den folgenden Themen wird beschrieben, wie AWS RoboMaker Simulationsjobs ausgeführt, konfiguriert, verwaltet, protokolliert und stapelweise ausgeführt werden.

Themen

- [Eine Simulation ausführen](#)
- [Konfiguration einer Simulation](#)
- [Verwaltung einer Simulation](#)
- [Eine Simulation protokollieren](#)
- [Batch-Simulationen](#)

Eine Simulation ausführen

Um mit der Ausführung einer Simulation zu beginnen, verwenden Sie die folgenden AWS CLI-Befehle, um Ihre Anwendungen zu beschreiben. Diese Befehle liefern eine Ausgabe, anhand derer Sie überprüfen können, ob Sie bereit sind, mit der Erstellung eines Simulationsjobs fortzufahren.

Mit dem folgenden Befehl werden Daten abgerufen, die mit Ihrer Roboteranwendung verknüpft sind.

```
aws robomaker describe-robot-application --application YOUR-ROBOT-APP-ARN
```

Die Ausgabe für `describe-robot-application` enthält die folgenden Daten.

```
{
  "arn": "YOUR-ROBOT-APP-ARN",
  "name": "YOUR-ROBOT-APP-NAME",

  ... # Removed extra data for clarity

  "robotSoftwareSuite": {
    "name": "General"
```

```

    },

... # Removed extra data for clarity

    "environment": {
        "uri": "YOUR-ROBOT-APP-ECR-URI"
    }
}

```

Mit dem nächsten Befehl werden die mit Ihrer Simulationsanwendung verknüpften Daten abgerufen.

```
aws robomaker describe-simulation-application --application YOUR-SIM-APP-ARN
```

Die Ausgabe für `describe-simulation-application` enthält die folgenden Daten.

```

{
    "arn": "YOUR-SIM-APP-ARN",
    "name": "YOUR-SIM-APP-NAME",

... # Removed extra data for clarity

    "simulationSoftwareSuite": {
        "name": "SimulationRuntime"
    },
    "robotSoftwareSuite": {
        "name": "General"
    },

... # Removed extra data for clarity

    "environment": {
        "uri": "YOUR-SIM-APP-ECR-URI"
    }
}

```

Speichern Sie die zurückgegebenen Werte für `YOUR-ROBOT-APP-ARN` und `YOUR-SIM-APP-ARN`. Sie benötigen beide, um Ihren Simulationsjob einzureichen. Wenn Sie WorldForge Assets in Ihren Simulationsjob importieren müssen, verwenden Sie die [DataSource](#) API. Auf diese Weise können Sie Welt-Assets aus dem Amazon S3 S3-Ausgabeverzeichnis des Weltexportauftrags in ein Ziel Ihrer Wahl innerhalb Ihres Simulationsjob-Containers importieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwendung exportierter Welten in der Simulation](#).

Um Ihren Simulationsjob einzureichen, erstellen Sie in Ihrem Arbeitsverzeichnis eine JSON-Datei mit dem Namen `create_simulation_job.json`. Kopieren Sie die durch den roten kursiven Text gekennzeichneten Zeichenfolgen, fügen Sie sie ein und bearbeiten Sie sie so, dass sie `YOUR-IAM-ROLE-ARN`, `YOUR-ROBOT-APP-ARN`, und enthalten sollen `YOUR-SIM-APP-ARN`. Der `roslaunch` Befehl, die TurtleBot Umgebungsvariable und die Tool Einstellungen unten sind spezifisch für die [Hello World-Beispielanwendung](#). Sie müssen diese Einstellungen je nach den Anforderungen Ihres Simulationsjobs auf Ihre eigenen benutzerdefinierten Werte aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in der [CreateSimulationJob-API](#).

```
{
  "maxJobDurationInSeconds": 3600,
  "iamRole": "IAM-ROLE-ARN",
  "robotApplications": [
    {
      "application": "YOUR-ROBOT-APP-ARN",
      "applicationVersion": "$LATEST",
      "launchConfig": {
        "environmentVariables": {
          "ROS_IP": "ROBOMAKER_ROBOT_APP_IP",
          "ROS_MASTER_URI": "http://ROBOMAKER_ROBOT_APP_IP:11311",
          "GAZEBO_MASTER_URI": "http://ROBOMAKER_SIM_APP_IP:11345"
        },
        "streamUI": false,
        "command": [
          "/bin/bash", "-c", "roslaunch hello_world_robot rotate.launch"
        ]
      },
      "tools": [
        {
          "streamUI": true,
          "name": "robot-terminal",
          "command": "/entrypoint.sh && xfce4-terminal",
          "streamOutputToCloudWatch": true,
          "exitBehavior": "RESTART"
        }
      ]
    }
  ],
  "simulationApplications": [
    {
      "application": "YOUR-SIM-APP-ARN",
      "launchConfig": {
```

```

    "environmentVariables": {
      "ROS_IP": "ROBOMAKER_SIM_APP_IP",
      "ROS_MASTER_URI": "http://ROBOMAKER_ROBOT_APP_IP:11311",
      "GAZEBO_MASTER_URI": "http://ROBOMAKER_SIM_APP_IP:11345",
      "TURTLEBOT3_MODEL": "waffle_pi"
    },
    "streamUI": true,
    "command": [
      "/bin/bash", "-c", "roslaunch hello_world_simulation
empty_world.launch --wait"
    ]
  },
  "tools": [
    {
      "streamUI": true,
      "name": "gzclient",
      "command": "/entrypoint.sh && gzclient",
      "streamOutputToCloudWatch": true,
      "exitBehavior": "RESTART"
    }
  ]
}
]
}
}

```

Note

Beachten Sie insbesondere die Einstellungen ROS_ und die GAZEBO_ spezifischen Umgebungsvariableneinstellungen im launchConfig Objekt im Roboter und in der Simulationsanwendung. Die ROBOMAKER_* Zeichenkettenwerte und Portnummern sind erforderlich, damit Ihr Roboter-Anwendungscontainer mit Ihrem Simulationsanwendungscontainer kommunizieren kann.

Sobald Sie Ihre Job-Einstellungen bestätigt haben, können Sie den Job mit dem folgenden Befehl einreichen.

```
aws robomaker create-simulation-job --cli-input-json file://create_simulation_job.json
```

Um zu überprüfen, ob Ihre Simulation ausgeführt wird AWS RoboMaker, besuchen Sie die Seite Simulationsjobs in der [AWS RoboMaker Konsole](#). Suchen Sie nach Ihrem laufenden Job und

wählen Sie ihn aus, um die Details anzuzeigen und alle zugehörigen Tools zu starten. Herzlichen Glückwunsch! Ihr Simulationsjob läuft jetzt AWS RoboMaker!

Konfiguration einer Simulation

In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Simulationsjobs konfiguriert werden. Weitere Informationen finden Sie in dem Konzept, das beschrieben wird [Anwendungskonfiguration](#).

Sections

- [Konfiguration eines Simulationsjobs für den Amazon VPC-Zugriff](#)
- [Internetzugang für Simulationsjobs](#)
- [Compute konfigurieren SimulationJob](#)
- [Konfiguration benutzerdefinierter Simulationstools](#)
- [Root-Zugriff und Systemfunktionen](#)

Konfiguration eines Simulationsjobs für den Amazon VPC-Zugriff

Wenn Sie Ressourcen in der Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) erstellen, können sie nicht über das öffentliche Internet gelesen werden. Beispielressourcen könnten Amazon Redshift Data Warehouses oder ElastiCache Amazon-Cluster sein. Dies könnten auch Ihre Dienste auf einer Amazon Elastic Compute Cloud-Instance sein. Standardmäßig sind Ressourcen in einer Amazon VPC für einen AWS RoboMaker Simulationsjob nicht zugänglich.

Note

AWS RoboMaker führt Ihren Simulationsjob in einem isolierten Netzwerk ohne externe Konnektivität aus. Damit Ihr Job auf Ressourcen in Ihrer Amazon VPC zugreifen kann, müssen Sie VPC-spezifische Daten angeben, die das Amazon IDs VPC-Subnetz und die Sicherheitsgruppe umfassen. IDs AWS RoboMaker [verwendet diese Daten, um elastische Netzwerkschnittstellen einzurichten \(\)](#). ENIs ENIs helfen Sie Ihrem Job dabei, sich sicher mit anderen Ressourcen in Ihrer privaten Amazon VPC zu verbinden.

AWS RoboMaker stellt keine Verbindung zu Ressourcen innerhalb eines dedizierten VPCs Mietvertrags her. Weitere Informationen finden Sie unter [Dedicated VPCs](#).

Sie können Amazon VPC-Daten zu Ihrem AWS RoboMaker Simulationsjob hinzufügen, indem Sie den `VpcConfig` Parameter bei der Erstellung eines Jobs verwenden (siehe [CreateSimulationJob](#)). Im Folgenden finden Sie ein AWS CLI Beispiel, bei dem eine öffentliche IP zugewiesen wird.

```
aws robomaker create-simulation-job \
--output-location s3Bucket=amzn-s3-demo-bucket,s3Prefix=my-output-folder \
--max-job-duration-in-seconds 3600 \
--iam-role my-role-arn \
--failure-behavior Continue \
--robot-applications application='my-robot-application-
arn,launchConfig={command=["roslaunch", "hello_world_robot", "rotate.launch"]}' \
--simulation-applications application='my-simulation-application-
arn,launchConfig={command=["roslaunch", "hello_world_simulation",
"empty_world.launch"]}' \
--vpc-config assignPublicIp=true,subnets=comma-separated-vpc-subnet-
ids,securityGroups=comma-separated-security-group-ids
```

Note

Wenn ein Simulationsauftrag so konfiguriert ist, dass er in einer VPC ausgeführt wird, erfolgt eine ENI-Verzögerung. Die Adressauflösung kann verzögert werden, wenn Sie versuchen, eine Verbindung zu Netzwerkressourcen herzustellen.

Internetzugang für Simulationsjobs

AWS RoboMaker verwendet die VPC-Daten, die Sie für die Einrichtung ENIs angeben. ENIs ermöglichen Sie Ihrem Job den Zugriff auf VPC-Ressourcen. Jeder ENI ist eine private IP-Adresse aus dem Bereich der von Ihnen angegebenen Subnetze zugewiesen. Den ENIs werden standardmäßig keine öffentlichen IP-Adressen zugewiesen.

Wenn Ihr Job Internetzugang erfordert (vielleicht um AWS Dienste zu finden, die keine VPC-Endpunkte haben) und Sie private Subnetze verwenden, können Sie ein NAT in Ihrer VPC einrichten. Sie können das Amazon VPC NAT-Gateway verwenden und die AWS RoboMaker Zuweisung einer öffentlichen IP beantragen. Weitere Informationen finden Sie unter [NAT-Gateways](#) im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.

Note

Sie können kein Internet-Gateway verwenden, das direkt an Ihre VPC angeschlossen ist, da für eine Internetverbindung die ENI über öffentliche IP-Adressen verfügen muss. Standardmäßig hat Ihr ENI eine private IP-Adresse.

Um den Internetzugang bei der Verwendung öffentlicher Subnetze `assignPublicIp=true` zu konfigurieren, stellen Sie ein, dass Ihrem ENI eine öffentliche IP zugewiesen wird.

Wenn Ihr Simulationsjob nur öffentlichen Zugriff erfordert AWS APIs und Sie mehr Datenschutz wünschen, finden Sie weitere Informationen unter [AWS RoboMaker und Schnittstellen-VPC-Endpunkte \(AWS PrivateLink\)](#). Mit diesen Informationen können Sie Ihren Schnittstellen-VPC-Endpunkt erstellen und die VPC mithilfe der [CreateSimulationJob](#) API hinzufügen.

Compute konfigurieren **SimulationJob**

Um GPU in Ihrem zu verwenden `SimulationJobs`, können Sie den für die Verwendung `ComputeType` von GPU Compute konfigurieren. `SimulationJob` Sie profitieren von den folgenden Vorteilen, wenn Sie Simulationsjobs verwenden, die auf der Graphics Processing Unit (GPU) basieren AWS RoboMaker.

- GPU-basierte Simulationsjobs ermöglichen die Ausführung von Anwendungen, die GPU-fähige Sensor-Plugins sowie High-Fidelity-Rendering und Leistung mit OpenGL, CUDA, OpenCL und Vulkan erfordern.
- GPU-basierte Simulationsjobs stellen sicher, dass die AWS RoboMaker GUI-Tools über eine hochwertige HD-Auflösung verfügen, sodass Sie Objekte detaillierter betrachten können. Die Erfahrung mit den GUI-Tools ist ideal, da die GPU eine höhere Bildrate pro Sekunde gewährleistet.
- Die GPU-basierte Simulation beschleunigt die Fertigstellung der Simulationsaufgabe. Mit der GPU können Sie komplexe Simulationsszenen ausführen, ohne die Leistung des Echtzeitfaktors und der Bilder pro Sekunde zu beeinträchtigen.
- GPU-basierte Simulationsjobs verbessern das Training von Reinforcement-Learning-Modellen.

Datenverarbeitung

Der `Compute` Parameter in der `CreateSimulationJob` Anfrage kann verwendet werden, um zu konfigurieren, welche Art von Compute für die benötigt wird. `SimulationJob`

ComputeType

ComputeType gibt die Art der Rechenleistung an, die für den Job erforderlich ist. Gültige Werte sind CPU und GPU_AND_CPU. Der Standardwert ist CPU. Wenn GPU_AND_CPU angegeben, kann der erstellte Job die GPU zusammen mit der CPU verwenden.

GpuUnitLimit

Mithilfe des GpuUnitLimit Parameters können Sie die Anzahl der GPU-Einheiten angeben, die Ihrem Job zugewiesen werden müssen. Für GPU_AND_CPU ComputeType muss es 1 sein. Für CPU ComputeType muss es 0 sein.

Informationen zum Erstellen von Containern zur Nutzung der GPU finden Sie unter [Bilder für die Ausführung von GPU-Anwendungen erstellen](#).

Konfiguration benutzerdefinierter Simulationstools

Mit AWS RoboMaker können Sie benutzerdefinierte Tools für die Anwendungen in einem Simulationsjob konfigurieren. Verwenden Sie benutzerdefinierte Tools, um mit der Simulation zu interagieren, als Diagnosewerkzeuge oder für andere Zwecke. Sie können auch Standardtools wie `rqt` oder `rviz` bereitgestellt von konfigurieren AWS RoboMaker. Wenn Ihr Simulationsjob Teil einer automatisierten Pipeline ist, können Sie Standardwerkzeuge deaktivieren und weniger Ressourcen verbrauchen.

Sie können bis zu 10 benutzerdefinierte Tools konfigurieren. Benutzerdefinierte Tools werden gestartet, nachdem der ROS-Hauptprozess gestartet wurde.

Eine benutzerdefinierte Werkzeugkonfiguration umfasst die folgenden Elemente:

- **Werkzeugname** — Der Name des Tools.
- **Befehl** — Der Befehl zum Aufrufen des Tools in einer bash Shell. Sie müssen den Namen der ausführbaren Datei des Tools angeben. Sie können Umgebungsvariablen, einschließlich benutzerdefinierter Variablen, in Ihren Argumenten verwenden. Um beispielsweise die aktuelle Simulationsjob-ID zu verwenden, können Sie auf diese verweisen `AWS_ROBOMAKER_SIMULATION_JOB_ID`.
- **Verhalten beim Beenden** — Legt fest, welche Aktion ausgeführt wird, wenn das benutzerdefinierte Tool beendet wird. Wenn Sie dies angeben `fail`, schlägt der Simulationsjob fehl. Wenn Sie dies angeben `restart`, wird das Tool neu gestartet. Der Standardwert ist `restart`.
- **UI-Streaming** — Gibt an, ob eine Streaming-Sitzung für das Tool konfiguriert ist. Bei `True` wird eine Verbindung AWS RoboMaker konfiguriert, sodass Sie mit dem Tool interagieren können, während

es in der Simulation ausgeführt wird. Es muss über eine grafische Benutzeroberfläche verfügen. Der Standardwert ist `false`.

- Verhalten protokollieren — Gibt an, ob das Tool `stdout` in CloudWatch Logs gestreamt `stderr` wird. Der Standardwert ist `false`.

Root-Zugriff und Systemfunktionen

AWS RoboMaker bietet eingeschränkten Root (`sudo`) -Zugriff auf Anwendungen, die in einem Simulationsjob ausgeführt werden. Die folgende Liste enthält wichtige (aber nicht alle) Systemaufrufe, die blockiert sind.

- `acct`
- `add_key`
- `bpf`
- `clock_adjtime`
- `clock_settime`
- `clone`
- `create_module`
- `delete_module`
- `finit_module`
- `get_kernel_syms`
- `get_mempolicy`
- `init_module`
- `ioperm`
- `iopl`
- `kcmp`
- `kexec_file_load`
- `kexec_load`
- `keyctl`
- `lookup_dcookie`
- `mbind`
- `mount`
- `move_pages`
- `name_to_handle_at`

- nfsservctl
- open_by_handle_at
- perf_event_open
- personality
- pivot_root
- process_vm_readv
- process_vm_writev
- ptrace
- query_module
- quotactl
- reboot
- request_key
- set_mempolicy
- setns
- settimeofday
- stime
- swapon
- swapoff
- sysfs
- _sysctl
- umount
- umount2
- unshare
- uselib
- userfaultfd
- ustat
- vm86
- vm86old

Verwaltung einer Simulation

In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Sie Simulationsaufträge erstellen, anzeigen, abbrechen, klonen und neu starten.

Sections

- [Einen Simulationsjob erstellen](#)
- [Einen Simulationsjob anzeigen](#)
- [Abbrechen eines Simulationsauftrags](#)
- [Einen Simulationsjob klonen](#)
- [Einen Simulationsjob neu starten](#)

Einen Simulationsjob erstellen

Erstellen Sie einen Simulationsjob, wenn Sie Ihre Roboteranwendung mit einer beliebigen Simulationsplattform in einer virtuellen Welt ausführen möchten. Sie wählen den Namen der Software-Suite aus, wenn Sie die Simulationsanwendung angeben. Wir unterstützen derzeit allgemeine Versionen und SimulationRuntimeSoftwaresuiten.

So erstellen Sie einen Simulationsauftrag

Befolgen Sie die Schritte unter einer der folgenden Registerkarten:

Using the console

1. Melden Sie sich bei der AWS RoboMaker Konsole an unter <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Simulation run und dann Simulation jobs aus.
3. Wählen Sie Create simulation job (Simulationsauftrag erstellen) aus.
4. Wählen Sie auf der Seite Simulation configuration (Simulationskonfiguration) die Simulation Job Duration (Dauer des Simulationsauftrags) aus. Wählen Sie einen Wert zwischen 5 Minuten und 14 Tagen aus.

Important

Weitere Informationen darüber, wie Ihnen Gebühren berechnet werden, finden Sie AWS RoboMaker unter [AWS RoboMaker Preise](#).

5. Wählen Sie ein Failure behavior (Fehlerverhalten) aus. Wählen Sie Fail, um die Host-Instance zu beenden, falls der Simulationsjob fehlschlägt. Wählen Sie Fortfahren, um die Host-Instanz

beizubehalten, sodass Sie eine Verbindung herstellen und Nachforschungen anstellen können.

Wenn Sie in einem nachfolgenden Schritt einen optionalen S3-Ordner angeben, enthält dieser Simulationsdaten. Diese sind unabhängig vom ausgewählten Fehlerverhalten verfügbar.

6. Wählen Sie für IAM-Rolle eine Rolle aus, oder wählen Sie Neue Rolle erstellen aus, um eine Rolle zu erstellen. AWS RoboMaker verwendet diese Rolle, um in Ihrem Namen auf Ressourcen zuzugreifen. Es wird auch von Ihrer Anwendung verwendet, um auf AWS Ressourcen wie Amazon Rekognition oder Amazon Lex zuzugreifen.
7. Optional: Wählen Sie unter Compute (Berechnen) einen Grenzwert für Simulationseinheiten aus. Ihrer Simulation wird CPU und Speicher proportional zur angegebenen Simulationseinheit zugewiesen. Eine Simulationseinheit umfasst 1 vcpu und 2 GB Speicher. Der Standardwert ist 15.
8. Optional: Geben Sie unter Ausgabeziel den Namen eines Amazon S3 S3-Ordners ein, in dem die Simulationsauftragsausgabe gespeichert wird. Wählen Sie optional Neuen S3-Ordner erstellen, um einen neuen Amazon S3 S3-Ordner zu erstellen.
9. Optional: Wenn Ihre Roboteranwendung oder Simulationsanwendung auf Ressourcen in einer Amazon VPC zugreift, wählen Sie unter Netzwerk die VPC, Subnetze und Sicherheitsgruppen aus. Wählen Sie alle verfügbaren Subnetze aus, um sicherzustellen, dass alle Ressourcenlimits verfügbar sind. [Weitere Informationen finden Sie unter und Subnetze. VPCs](#)

Wenn Sie von außerhalb der VPC auf den Simulationsauftrag zugreifen möchten, wählen Sie Assign public IP (Öffentliche IP-Adresse zuweisen).

10. Geben Sie optional unter Tags einen oder mehrere Tags für den Simulationsauftrag an. Tags sind Wörter oder Ausdrücke, die als Metadaten zur Identifizierung und Organisation Ihrer AWS Ressourcen dienen. Jedes Tag besteht aus einem Schlüssel und einem Wert. Sie können Tags für Ihren Simulationsauftrag auf der Seite Simulation Job details (Details des Simulationsauftrags) verwalten.

Weitere Informationen zum Tagging finden Sie unter [Using Cost Allocation Tags](#) im AWS Billing and Cost Management User Guide.

11. Wählen Sie Weiter.
12. Wählen Sie auf der Seite Specify robot application (Roboteranwendung angeben) unter Robot application (Roboteranwendung) die Option Create new application (Neue Anwendung

erstellen). Optional wählen Sie die Option Choose existing application (Vorhandene Anwendung auswählen) aus, um eine bereits vorhandene Roboteranwendung zu verwenden.

13. Geben Sie in das Feld Name einen Namen für die Roboteranwendung ein.
14. Geben Sie unter Container-Image den Amazon ECR-Repository-Speicherort für den Roboteranwendungscontainer an. Weitere Informationen finden Sie unter [Anforderungen für AWS RoboMaker kompatible Container](#).

 Note

Die Verwendung von \$LATEST schützt Sie nicht vor Änderungen in Amazon ECR. Wenn AWS RoboMaker auf das Repository zugegriffen wird, wird es auf schreibgeschützt gesetzt.

Weitere Informationen über das Versioning finden Sie unter [Versionierung von Anwendungen](#).

15. Geben Sie in der Konfiguration der Roboteranwendung den Startbefehl für Ihre Roboteranwendung ein.
16. Optional: Um Roboter-Anwendungstools zu konfigurieren, erweitern Sie Roboteranwendungstools. Wählen Sie Standardtools verwenden aus, um vorkonfigurierte Tools zu verwenden. Wählen Sie Tools anpassen aus, um benutzerdefinierte Tools zur Verwendung mit der Anwendung hinzuzufügen, zu entfernen oder zu bearbeiten.

Um ein neues benutzerdefiniertes Tool hinzuzufügen:

- a. Wählen Sie Tool hinzufügen aus.
- b. Geben Sie im Tool „Anwendung hinzufügen“ einen Namen für das Tool an.
- c. Geben Sie die Befehlszeilenargumente für das Tool an. Sie müssen den Namen der ausführbaren Datei des Tools angeben.
- d. Wählen Sie ein Exit-Verhalten. Wenn Sie „Fehlgeschlagen“ wählen, schlägt der Simulationsjob fehl, wenn das Tool beendet wird. Wählen Sie Neu starten, um das Tool neu zu starten. Die Standardeinstellung ist Restart.
- e. Wählen Sie, ob Sie das UI-Streaming aktivieren oder deaktivieren möchten. UI-Streaming ist standardmäßig deaktiviert.
- f. Wählen Sie Ausgabe senden an aus CloudWatch, um Protokolle für das Tool aufzuzeichnen. Die Protokolle sind in verfügbar CloudWatch. Die Ausgabe wird

CloudWatch standardmäßig nicht an gesendet. Benutzerdefinierte Tools werden erst gestartet, nachdem der Haupt-ROS-Startvorgang gestartet wurde.

17. Optional: Wenn Ihre Anwendung eine grafische Benutzeroberfläche enthält, wählen Sie Mit Streaming-Sitzung ausführen aus. AWS RoboMaker konfiguriert eine Verbindung, sodass Sie mit Ihrer Anwendung interagieren können, während sie in der Simulation ausgeführt wird. Sie können eine Verbindung herstellen, indem Sie auf der Detailseite des Simulationsauftrags unter Simulationstools die Option Roboteranwendung auswählen.
18. Optional: Wenn Ihre Roboteranwendung Umgebungsvariablen verwendet, geben Sie die Name- und Wert-Paare an. Umgebungsvariablennamen müssen mit A-Z oder Unterstrich beginnen und bestehen aus A-Z, 0-9 und Unterstrich. Namen, die mit `aws` beginnen, sind reserviert.

Wählen Sie Add environment variable (Umgebungsvariable hinzufügen), um zusätzliche Umgebungsvariablen hinzuzufügen.

Sie können Umgebungsvariablen in einer Startdatei mithilfe von [Substitution Args](#) für roslaunch verwenden.

19. Optional: Konfigurieren Sie die Weiterleitung des Datenverkehrs vom Simulationsjob-Port zum Anwendungsport. Das Netzwerk für Simulationsjobs muss konfiguriert werden, um die Portzuweisung für Ihre Roboter- und Simulationsanwendungen zu spezifizieren.
20. Optional: Geben Sie eine oder mehrere Konfigurationen zum Hochladen von Roboteranwendungen an. Um Upload-Konfigurationen angeben zu können, muss ein Ausgabeziel für Simulationsjobs konfiguriert werden. Jede Konfiguration spezifiziert ein Upload-Verhalten, eine Unix-Regel für den globalen Dateiabgleich und einen Speicherort für passende Dateien. Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Uploads finden Sie unter [Hinzufügen einer benutzerdefinierten Upload-Konfiguration](#).
21. Wählen Sie Weiter.
22. Wählen Sie auf der Seite Specify simulation application (Simulationsanwendung angeben) die Option Create new application (Neue Anwendung erstellen). Optional können Sie die Option Bestehende Anwendung auswählen auswählen, um eine Simulationsanwendung zu verwenden, die Sie bereits erstellt haben.
23. Geben Sie in das Feld Name einen Namen für die Simulationsanwendung ein.
24. Geben Sie unter Container-Image den Amazon ECR-Repository-Speicherort für den Roboteranwendungscontainer an. Weitere Informationen finden Sie unter [???](#) Die Verwendung `$LATEST` schützt Sie nicht vor Änderungen in Amazon ECR. Wenn AWS RoboMaker auf das Repository zugegriffen wird, wird das Repository auf schreibgeschützt gesetzt.

Weitere Informationen über das Versioning finden Sie unter [Versionierung von Anwendungen](#).

25. Geben Sie in der Konfiguration der Simulationsanwendung den Startbefehl für Ihre Roboteranwendung ein.
26. Optional: Um Roboter-Anwendungstools zu konfigurieren, erweitern Sie Simulationsanwendungstools. Wählen Sie Standardwerkzeuge verwenden aus, um vorkonfigurierte Tools zu verwenden. Wählen Sie Tools anpassen aus, um benutzerdefinierte Tools zur Verwendung mit der Anwendung hinzuzufügen, zu entfernen oder zu bearbeiten.

Um ein neues benutzerdefiniertes Tool hinzuzufügen:

- a. Wählen Sie Tool hinzufügen aus.
- b. Geben Sie im Tool „Anwendung hinzufügen“ einen Namen für das Tool an.
- c. Geben Sie die Befehlszeilenargumente für das Tool an. Sie müssen den Namen der ausführbaren Datei des Tools angeben.
- d. Wählen Sie ein Exit-Verhalten. Wenn Sie „Fehlgeschlagen“ wählen, schlägt der Simulationsjob fehl, wenn das Tool beendet wird. Wählen Sie Neu starten, um das Tool neu zu starten. Die Standardeinstellung ist Restart.
- e. Wählen Sie, ob Sie das UI-Streaming aktivieren oder deaktivieren möchten. UI-Streaming ist standardmäßig deaktiviert.
- f. Wählen Sie Ausgabe senden an aus CloudWatch, um Protokolle für das Tool aufzuzeichnen. Die Protokolle sind in verfügbar CloudWatch. Die Ausgabe wird CloudWatch standardmäßig nicht an gesendet.

Benutzerdefinierte Tools werden erst gestartet, nachdem der Hauptstartvorgang gestartet wurde.

27. Optional: Wenn Ihre Anwendung eine grafische Benutzeroberfläche enthält, wählen Sie Mit Streaming-Sitzung ausführen aus. AWS RoboMaker konfiguriert eine Verbindung, sodass Sie mit Ihrer Anwendung interagieren können, während sie in der Simulation ausgeführt wird. Sie können eine Verbindung herstellen, indem Sie auf der Detailseite des Simulationsauftrags unter Simulationstools die Option Simulationsanwendung auswählen.
28. Optional: Wenn Ihre Simulationsanwendung Umgebungsvariablen verwendet, geben Sie die Name- und Wert-Paare an. Wählen Sie Add environment variable (Umgebungsvariable hinzufügen), um zusätzliche Umgebungsvariablen hinzuzufügen.

29. Optional: Konfigurieren Sie die Weiterleitung des Datenverkehrs vom Simulationsjob-Port zum Anwendungsport. Das Netzwerk für Simulationsjobs muss konfiguriert werden, um die Portzuweisung für Ihre Roboter- und Simulationsanwendungen zu spezifizieren.
30. Optional: Geben Sie eine oder mehrere Upload-Konfigurationen für Simulationsanwendungen an. Um Upload-Konfigurationen angeben zu können, muss ein Ausgabeziel für Simulationsjobs konfiguriert werden. Jede Konfiguration spezifiziert ein Upload-Verhalten, eine Unix-Regel für den globalen Dateiabgleich und einen Speicherort für passende Dateien.

Die Standard-Upload-Konfigurationen gewährleisten die Abwärtskompatibilität mit den Ausgabekonfigurationen früherer Simulationsjobs. Die Standardkonfiguration wird zu zusätzlichen Upload-Konfigurationen hinzugefügt, die Sie erstellen. Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Uploads finden Sie unter [Hinzufügen einer benutzerdefinierten Upload-Konfiguration](#).

31. Wählen Sie Weiter.
32. Wählen Sie Create (Erstellen) aus, um den Simulationsauftrag zu erstellen.

Using the AWS CLI

Example

Im Folgenden finden Sie einen AWS CLI Beispielfehl, der der Erstellung eines Simulationsauftrags auf der anderen Registerkarte entspricht.

```
aws robomaker create-simulation-job --max-job-duration-in-seconds 3600
--iam-role arn:aws:iam::111111111111:role/MyRole --robot-applications
application=arn:aws:robomaker:us-west-2:111111111111:robot-application/
MyRobotApplication/1551203485821,launchConfig="{command=["roslaunch",
"hello_world_robot", "rotate.launch"]}" --simulation-applications
application=arn:aws:robomaker:us-west-2:111111111111:simulation-application/
MySimulationApplication/1551203427605,launchConfig="{command=["roslaunch",
"hello_world_simulation", "empty_world.launch"]}" --tags Region=North
```

Einen Simulationsjob anzeigen

Sie können Informationen über einen Simulationsjob anzeigen und, falls der Job ausgeführt wird, grafische Tools und ein Terminal starten, um mit der Simulation zu interagieren. Sie können auch Details zum Simulationsauftrag anzeigen und Tags verwalten.

Um einen Simulationsjob anzuzeigen

Befolgen Sie die Schritte unter einer der folgenden Registerkarten:

Using the console

1. Melden Sie sich bei der AWS RoboMaker Konsole an unter <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Simulations (Simulationen) und anschließend Simulation jobs (Simulationsaufträge) aus.
3. Wählen Sie die ID eines Simulationsauftrags, um dessen Details einschließlich der Erstellungszeit und der Startbefehle für die Roboteranwendung und Simulationsanwendung anzuzeigen.

Using the AWS CLI

Example

Im Folgenden finden Sie einen AWS CLI Beispielbefehl, der das Äquivalent zum konsolenbasierten View-Simulationsjob auf der anderen Registerkarte ausführt.

```
aws robomaker list-simulation-jobs
aws robomaker describe-simulation-job --job my-simulation-job-arn
```

Abbrechen eines Simulationsauftrags

Ein Simulationsauftrag kann abgebrochen werden, wenn er ausgeführt und nicht mehr benötigt wird.

So brechen Sie einen Simulationsauftrag ab

Befolgen Sie die Schritte unter einer der folgenden Registerkarten:

Using the console

1. Melden Sie sich bei der AWS RoboMaker Konsole an unter <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>.

2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Simulations (Simulationen) und anschließend Simulation jobs (Simulationsaufträge) aus.
3. Wählen Sie die ID des Simulationsjobs aus, den Sie abbrechen möchten.
4. Klicken Sie auf der Seite Simulation job detail (Details des Simulationsauftrags) unter Aktionen auf Abbrechen.
5. Wählen Sie auf der Seite Cancel simulation job (Simulationsauftrag abbrechen) die Option Yes, cancel (Ja, abbrechen).

Using the AWS CLI

Example

Hier ist ein AWS CLI Beispielbefehl, der das Äquivalent des konsolenbasierten Simulationsauftrags „Abbrechen“ auf der anderen Registerkarte ausführt.

```
aws robomaker list-simulation-jobs
aws robomaker cancel-simulation-job --job my-simulation-job-arn
```

Informationen zum Abbrechen innerhalb eines Simulationsauftrags finden Sie unter [ROS-Behälter FAQs](#)

Einen Simulationsjob klonen

Sie können einen neuen Simulationsjob aus einem vorhandenen Simulationsjob erstellen, indem Sie ihn auf der Detailseite des Simulationsauftrags klonen. AWS Management Console

Note

Simulationsjobs mit ROS und der Gazebo-Softwaresuite sind nicht zum Klonen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter [Support-Richtlinie](#).

1. Melden Sie sich bei der AWS RoboMaker Konsole an unter <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>

2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Simulations (Simulationen) und anschließend Simulation jobs (Simulationsaufträge) aus.
3. Wählen Sie die ID eines laufenden Simulationsauftrags, den Sie neu starten möchten.
4. Klicken Sie auf der Seite Simulation job detail (Details des Simulationsauftrags) unter Aktionen auf Klonen.
5. Wählen Sie im Simulationsjob Überprüfen und erstellen die Option Bearbeiten aus, um Änderungen vorzunehmen.
6. Wählen Sie Create (Erstellen) aus, um den Simulationsauftrag zu erstellen.

Einen Simulationsjob neu starten

Ein ausgeführter Simulationsauftrag kann neu gestartet werden. Beim Neustart verwendet der Simulationsjob die Quelldateien der Roboteranwendung und der Simulationsanwendung am Amazon S3 S3-Speicherort sowie alle anderen Konfigurationseinstellungen, die bei der Erstellung des Simulationsjobs angegeben wurden.

So starten Sie einen Simulationsauftrag neu

Befolgen Sie die Schritte unter einer der folgenden Registerkarten:

Using the console

1. Melden Sie sich bei der AWS RoboMaker Konsole an unter <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Simulations (Simulationen) und anschließend Simulation jobs (Simulationsaufträge) aus.
3. Wählen Sie die ID eines laufenden Simulationsauftrags, den Sie neu starten möchten.
4. Klicken Sie auf der Seite Simulation job detail (Details des Simulationsauftrags) unter Aktionen auf Neustart.
5. Wählen Sie auf der Seite Restart simulation job (Simulationsauftrag neu starten) die Option Yes, restart (Ja, neu starten).

Using the AWS CLI

Example

Im Folgenden finden Sie einen AWS CLI Beispielbefehl, der das Äquivalent des konsolenbasierten Neustart-Simulationsauftrags auf der anderen Registerkarte ausführt. Der Simulationsauftrag muss ausgeführt werden.

```
aws robomaker restart-simulation-job --job my-simulation-job-arn
```

Eine Simulation protokollieren

Um Ausgabedateien und andere Artefakte aus Ihrem Simulationsjob zu erfassen, können Sie benutzerdefinierte Uploads konfigurieren. Sie können benutzerdefinierte Uploads für Ihre Roboteranwendung und Ihre Simulationsanwendung konfigurieren. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Upload konfigurieren, werden die von Ihnen angegebenen Dateien aus dem Simulationsjob an den von Ihnen angegebenen Amazon S3 S3-Simulationsausgabespeicherort hochgeladen. Dies kann nützlich sein, wenn Sie die während eines Simulationslaufs generierte Anwendungsausgabe überprüfen oder analysieren oder Artefakte wiederverwenden möchten.

Bevor Sie benutzerdefinierte Uploads konfigurieren können, müssen Sie ein Amazon S3 S3-Ausgabeziel für Ihren Simulationsjob angeben. AWS RoboMaker lädt passende Dateien unter einem von Ihnen angegebenen Namen in einen Ordner hoch. Passende Dateien können hochgeladen werden, wenn alle Simulationsjob-Tools heruntergefahren werden, oder sie können bei der Erstellung hochgeladen und dann entfernt werden.

Standard-Upload-Konfigurationen werden automatisch zu Ihren benutzerdefinierten Upload-Konfigurationen hinzugefügt, sofern Sie sie nicht deaktivieren. Die Standard-Upload-Konfiguration lädt die ROS- und Gazebo-Standardprotokollierungsausgabe hoch. Dadurch wird die Kompatibilität mit früheren Konfigurationen für die Ausgabe von Simulationsjobs gewahrt, bei denen die ROS- und Gazebo-Standardprotokollierungsausgabe hochgeladen wurde. Sie können die Standard-Upload-Konfiguration deaktivieren, wenn Sie einen Simulationsjob in der Konsole konfigurieren. Sie können ihn auch ausschalten, indem Sie `false` in der [CreateSimulationJob](#) API `useDefaultUploadConfigurations` auf einstellen.

Ihre Simulationsanwendungen werden auf eine einzelne 128-GB-Partition extrahiert, und Sie haben Schreibzugriff auf die Partition.

Sections

- [Hinzufügen einer benutzerdefinierten Upload-Konfiguration](#)

- [Umgebungsvariablen, erstellt von AWS RoboMaker](#)

Hinzufügen einer benutzerdefinierten Upload-Konfiguration

Um eine benutzerdefinierte Upload-Konfiguration zu erstellen, müssen Sie ein Namenspräfix angeben, das angibt, wohin die Dateien in Amazon S3 hochgeladen werden, einen Unix-Glob-Pfad, der die hochzuladenden Dateien angibt, und ein Upload-Verhalten, das angibt, wann die Dateien hochgeladen werden.

Name

Ein Name ist ein Präfix, das angibt, wie Dateien in Amazon S3 hochgeladen werden. Es wird an den Speicherort der Simulationsausgabe angehängt, um den endgültigen Pfad zu bestimmen.

Wenn Ihr Speicherort für die Simulationsausgabe beispielsweise lautet `s3://amzn-s3-demo-bucket` und Ihr Name der Upload-Konfiguration lautet `robot-test`, werden Ihre Dateien in hochgeladen. `s3://amzn-s3-demo-bucket/<simid>/<runid>/robot-test`

Pfad

Der Pfad gibt an, welche Dateien hochgeladen werden. Standard-Unix-Glob-Abgleichsregeln werden unter den folgenden Bedingungen akzeptiert:

- Der Pfad muss mit `/home/robomaker/` oder `/var/log` beginnen.
- Der Pfad darf keinen umgekehrten Pfadausdruck (`/ . .`) enthalten.
- Symbolischen Links wird nicht gefolgt.
- Sie können es `**` als Super-Sternchen in Ihrem Pfad verwenden. Beispiel: Angeben von `/var/log/**.log` bewirkt, dass alle `.log`-Dateien in der `/var/log`-Verzeichnisstruktur erfasst werden.

Sie können das Standardsternchen auch als Standardplatzhalter verwenden. Beispiel: `/var/log/system.log*` findet Dateien wie `system.log_1111`, `system.log_2222` usw. in `/var/log`.

Verhalten beim Hochladen

Sie können eines der folgenden Upload-Verhaltensweisen auswählen:

- Upload on terminate (UPLOAD_ON_TERMINATE) lädt alle Dateien hoch, die dem Pfad entsprechen, sobald der Simulationsjob in den Endzustand übergeht. AWS RoboMaker versucht, Protokolle für maximal 60 Minuten hochzuladen.

AWS RoboMaker beginnt erst mit dem Hochladen von Dateien, wenn alle Ihre in der Simulation ausgeführten Tools gestoppt wurden.

- Beim fortlaufenden Upload mit auto remove (UPLOAD_ROLLING_AUTO_REMOVE) werden alle Dateien, die dem Pfad entsprechen, so hochgeladen, wie sie generiert wurden. Pfade werden alle 5 Sekunden überprüft. Wenn die Dateien hochgeladen werden, werden die Quelldateien gelöscht. Sobald eine Datei gelöscht wurde und eine neue Datei mit demselben Namen generiert wird, ersetzt sie die zuvor hochgeladene Datei. AWS RoboMaker führt eine letzte Überprüfung auf Dateien durch, sobald alle Ihre in der Simulation ausgeführten Anwendungen gestoppt wurden.

Rolling Upload mit auto Entfernen ist nützlich, um fortlaufende Logs hochzuladen. Schreiben oder streamen Sie die Ausgabe in eine „aktive“ Datei, die nicht durch den Pfad Glob abgedeckt wird. Sobald Sie mit dem Schreiben in die aktive Datei fertig sind, rollen Sie die Datei an einen Ort, der vom Pfadglob abgedeckt wird, um sie hochzuladen und zu entfernen.

Diese Einstellung kann Ihnen helfen, Platz in Ihrem Simulationsjob zu sparen. Sie kann Ihnen auch dabei helfen, auf Dateien zuzugreifen, bevor Ihr Simulationsjob beendet wird.

Die Partitionsgröße des Simulationsjobs beträgt 128 GB. Wenn Ihr Simulationsjob aus irgendeinem Grund endet, AWS RoboMaker versucht er, alle in Ihrer benutzerdefinierten Upload-Konfiguration angegebenen Dateien hochzuladen.

Umgebungsvariablen, erstellt von AWS RoboMaker

AWS RoboMaker definiert die folgenden Umgebungsvariablen für Simulationsjobs.

- AWS_ROBOMAKER_SIMULATION_JOB_ID
- AWS_ROBOMAKER_SIMULATION_JOB_ARN
- AWS_ROBOMAKER_SIMULATION_RUN_ID

Sie können diese Variablen aus Ihrer Anwendung oder über die Befehlszeile abrufen. Um beispielsweise den aktuellen Simulationsjob Amazon Resource Name (ARN) in Python abzurufen, verwenden Sie `os.environ.get("AWS_ROBOMAKER_SIMULATION_JOB_ARN")`.

Wenn Sie einen Amazon Simple Storage Service-Ausgabe-Bucket für den Simulationsjob angegeben haben, können Sie die Umgebungsvariablen verwenden, um den Ausgabepfad zu finden. AWS RoboMaker schreibt die Ausgabe ins3: `://bucket-name/AWS_ROBOMAKER_SIMULATION_JOB_ID/AWS_ROBOMAKER_SIMULATION_RUN_ID`. Verwenden Sie dies, um Objekte in Amazon S3 über den Code oder die Befehlszeile zu verwalten.

AWS RoboMaker verarbeitet auch spezifische Umgebungsvariablen, die so eingerichtet sind `CreateSimulationJobRequest`, dass Roboter- und Simulationsanwendungscontainer miteinander kommunizieren können. Weitere Informationen finden Sie unter [ROS-Behälter FAQs](#).

Batch-Simulationen

Dieser Abschnitt enthält Informationen darüber, wie Sie Simulationsauftragsstapel starten und verwalten können. Mit einem Simulationsjob-Batch können Sie viele Simulationen mit einem einzigen API-Aufruf starten und ausführen, um Regressionstests, Parameteroptimierung, Modelltraining mit maschinellem Lernen und die Generierung synthetischer Daten durchzuführen.

Note

Batches von Simulationsaufträgen können nur mit dem AWS RoboMaker SDK oder gestartet werden. AWS CLI Sie können Simulationsstapel mithilfe der Konsole anzeigen, klonen und stornieren. AWS RoboMaker

Sections

- [Einen Simulationsauftragsstapel starten](#)
- [Einen Simulationsauftragsstapel anzeigen](#)
- [Einen Simulationsauftragsstapel abbrechen](#)
- [Einen Simulationsauftragsstapel klonen](#)

Einen Simulationsauftragsstapel starten

Batches von Simulationsaufträgen werden vom AWS-SDK oder AWS CLI aus gestartet. Ein Simulationsauftragsstapel enthält eine oder mehrere Simulationsauftragsanforderungen. Bei jeder Simulationsauftragsanfrage wird angegeben, welche Anwendungen in der jeweiligen Simulation

verwendet werden sollen, die maximale Dauer des Auftrags sowie weitere Informationen. Sie können Tags auf den Simulationsauftragsstapel und jede Simulationsauftragsanforderung anwenden.

Um einen Simulationsauftragsstapel zu starten, müssen Sie folgende Schritte ausführen:

1. Installieren Sie das AWS Command Line Interface. Weitere Informationen zur Installation von finden Sie unter [Installation von AWS CLI](#). AWS CLI
2. Kopieren Sie den folgenden JSON-Code in eine Datei mit dem Namen `startsimjobbatch.json`. Ändern Sie die Datei so, dass sie Ihrer gewünschten Konfiguration entspricht, und speichern Sie diese anschließend.

```
{
  "batchPolicy": {
    "timeoutInSeconds": 400,
    "maxConcurrency": 2
  },
  "createSimulationJobRequests": [
    {
      "maxJobDurationInSeconds": 300,
      "iamRole": "arn:aws:iam::111111111111:role/MyRole",
      "failureBehavior": "Fail",
      "robotApplications": [
        {
          "application": "arn:aws:robomaker:us-east-1:111111111111:robot-application/MyRobotApplicationArn",
          "launchConfig": {
            "packageName": "hello_world_robot",
            "launchFile": "rotate.launch"
          }
        }
      ],
      "simulationApplications": [
        {
          "application": "arn:aws:robomaker:us-east-1:111111111111:simulation-applicationMySimulationApplicationArn",
          "launchConfig": {
            "command": [
              "roslaunch", "hello_world_robot", "rotate.launch"
            ]
          }
        }
      ]
    }
  ],
}
```

```

        "tags": {
            "myRequestTagKey" : "myRequestTagValue"
        },
        {
            "maxJobDurationInSeconds": 300,
            "iamRole": "arn:aws:iam::111111111111:role/MyRole",
            "failureBehavior": "Fail",
            "simulationApplications": [
                {
                    "application": "arn:aws:robomaker:us-
east-1:111111111111:simulation-applicationMySimulationApplicationArn",
                    "launchConfig": {
                        "command": [
                            "roslaunch", "hello_world_simulation",
                            "empty_world.launch"
                        ]
                    }
                }
            ]
        },
        "tags": {
            "myBatchTagKey" : "myBatchTagValue"
        }
    ]
}

```

- Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung und führen Sie dann den folgenden AWS CLI Befehl aus:

```

$ aws robomaker start-simulation-job-batch --cli-input-json
file:///startsimjobbatch.json

```

Informationen zum Anzeigen des Simulationsauftrags finden Sie unter [Einen Simulationsauftragsstapel anzeigen](#).

Einen Simulationsauftragsstapel anzeigen

Sie können sich Informationen über einen Simulationsauftragsstapel einschließlich Details über Simulationsauftragsanforderungen in dem Stapel anzeigen lassen.

So lassen Sie sich die Details eines Simulationsauftragsstapels anzeigen

Befolgen Sie die Schritte unter einer der folgenden Registerkarten:

Using the console

1. Melden Sie sich bei der AWS RoboMaker Konsole an unter <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Simulations (Simulationen) und dann die Option Simulation Job Batches (Simulationsauftragsstapel).
3. Wählen Sie die ID eines Simulationsauftragsstapels aus, um sich dessen Details anzeigen zu lassen.

Using the AWS CLI

Example

Im Folgenden finden Sie einen AWS CLI Beispielbefehl, der das Äquivalent zum konsolenbasierten View-Simulationsjob auf der anderen Registerkarte ausführt.

```
aws robomaker list-simulation-job-batches
aws robomaker describe-simulation-job-batch --job my-simulation-job-batch-arn
```

Einen Simulationsauftragsstapel abbrechen

Ein Simulationsauftrag kann abgebrochen werden, wenn er ausgeführt und nicht mehr benötigt wird.

So brechen Sie einen Simulationsauftrag ab

Befolgen Sie die Schritte unter einer der folgenden Registerkarten:

Using the console

1. Melden Sie sich bei der AWS RoboMaker Konsole an unter <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Simulations (Simulationen) und dann die Option Simulation Job Batches (Simulationsauftragsstapel).

3. Wählen Sie die ID des Simulationsauftragsstapels aus, den Sie abbrechen möchten.
4. Wählen Sie auf der Seite Simulation job batch detail (Details zum Simulationsauftragsstapel) unter Batch actions (Stapel-Aktionen) die Option Cancel batch (Stapel abbrechen) aus.
5. Wählen Sie auf der Seite Cancel simulation job batch (Simulationsauftragsstapel abbrechen) die Option Cancel (Abbrechen) aus.

Using the AWS CLI

Example

Im Folgenden finden Sie einen AWS CLI Beispielbefehl, der das Äquivalent des konsolenbasierten Abbruchsimulationsauftrags auf der anderen Registerkarte ausführt.

```
$ aws robomaker list-simulation-job-batches
$ aws robomaker cancel-simulation-job-batch --job my-simulation-job-batch-arn
```

Einen Simulationsauftragsstapel klonen

Sie können einen neuen Simulationsauftragsstapel starten, indem Sie einen vorhandenen Stapel klonen. Beim Klonen können Sie alle Simulationsauftragsanforderungen einbeziehen oder eine Teilmenge von Anforderungen auswählen.

Note

Batches von Simulationsaufträgen mit ROS und der Gazebo-Softwaresuite sind nicht zum Klonen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter [Support-Richtlinie](#).

So klonen Sie einen Simulationsauftragsstapel:

1. Melden Sie sich bei der Konsole an unter AWS RoboMaker . <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Simulations (Simulationen) und dann die Option Simulation Job Batches (Simulationsauftragsstapel).
3. Wählen Sie die ID des Simulationsauftragsstapels aus, den Sie klonen möchten.

4. Um den gesamten Stapel zu klonen, wählen Sie auf der Seite Simulation job batch detail (Details zum Simulationsauftragsstapel) unter Batch actions (Stapel-Aktionen) die Option Clone batch (Stapel klonen) aus.

Um bestimmte Simulationsauftragsanforderungen aus dem Stapel zu klonen, markieren Sie unter Simulationsauftragsanforderungen die Simulationsauftragsanforderungen, die Sie klonen möchten, wählen Sie dann Aktionen anfordern und dann Anfrage klonen aus.

5. Wählen Sie auf der Seite Clone simulation job batch (Simulationsauftragsstapel klonen) die Option Submit (Senden) aus.

Mit Simulation Welten erschaffen WorldForge

Mit Simulation WorldForge werden Welten aus den von Ihnen definierten Vorlagen für Simulationswelten generiert. Die Vorlage für die Simulationswelt gibt den Grundriss der Welt, die Raumabmessungen, die Möblierung, die Art und Weise, wie Räume miteinander verbunden sind, und andere Details an. Wände und Böden sowie andere Raumelemente können Materialeigenschaften haben. Zimmer können automatisch nach Zimmertyp eingerichtet werden, oder Sie können potenzielle Einrichtungsgegenstände auswählen. Generierte Welten können in Ihren Simulationsjobs verwendet und zur Verwendung auf Ihrem Entwicklercomputer exportiert werden.

Simulation WorldForge kann Ihnen helfen, Simulationsworkloads zu verwalten, die eine große Anzahl von Simulationswelten mit Domänen-Randomisierung erfordern. Zu den gängigen WorldForge Simulationsszenarien gehören die folgenden:

- **Regressionstests** — Testen Sie Ihre Robotikanwendungen in Hunderten von Welten, um das korrekte Verhalten zu überprüfen.
- **Generierung synthetischer Bilddaten** — Sie können Bilder aus den generierten Welten aufnehmen, um sie in anderen Roboteranwendungen zu verwenden. Sie können beispielsweise Bilder von Räumen mit unterschiedlicher Möblierung und Materialzusammensetzung aufnehmen.
- **Reinforcement-Learning** — Erschaffen Sie Hunderte einzigartiger Welten mit einer inneren Struktur, die Sie mit Ihrer Roboteranwendung erkunden können. Sie kontrollieren die Zusammensetzung der Welt.
- **Entwicklung von Algorithmen** — Ein Robotik-Navigationsingenieur kann überprüfen, ob ein Navigationsalgorithmus in einem bekannten Layout mit unterschiedlicher Anordnung der Möbel erfolgreich ist. Ein Lokalisierungstechniker für Robotik kann sicherstellen, dass ein Layoutalgorithmus verschiedene Strukturelemente in verschiedenen Grundrissen erkennt.

Sie müssen keine Algorithmen zur weltweiten Generierung kennen oder wissen, wie man Infrastruktur erstellt und verwaltet. Simulation WorldForge und AWS RoboMaker vollständig verwaltete Dienste.

WorldForge Simulationskonzepte

Die Simulation WorldForge verwendet eine Sammlung von Parametern (eine Vorlage für eine Simulationswelt), um zu bestimmen, wie neue Welten erzeugt werden können. Mit einer Vorlage für eine Simulationswelt können Hunderte von Welten generiert werden. Jede Welt enthält ein Gebäude. Das Gebäude hat ein einziges Stockwerk. Das Stockwerk hat eine Grundrissvorlage,

die die Größen und Formen der Räume beschreibt. Es wird auch vorgeschlagen, wie die Räume miteinander verbunden werden könnten. Für Fußböden gibt es auch eine Vorlage für den Innenausbau, die festlegt, wie die tragenden Elemente wie Wände und Geschossdecken im Grundriss ausgeführt werden. Die Innenraumvorlage enthält auch Parameter, die beschreiben, wie jeder Raum mit Einrichtungsgegenständen wie Tischen und Sofas und Accessoires wie Kleidung und Küchenutensilien bestückt werden kann.

Sie können aus einer Beispielvorlage eine Vorlage für eine Simulationswelt erstellen, eine vorhandene Vorlage klonen oder mithilfe der Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/robomaker/> ganz neu beginnen. Wenn Sie beispielsweise Welten mit einem Schlafzimmer generieren möchten, können Sie mit der Beispielvorlage für ein Apartment mit einem Schlafzimmer beginnen. Es handelt sich um einen offenen Grundriss mit einem Schlafzimmer, einem Badezimmer, einer Küche und einem Wohnzimmer. Es werden typische Materialien sowie Möbel und Accessoires verwendet, die für jeden Zimmertyp geeignet sind. Nachdem Sie es gespeichert haben, können Sie einen Weltgenerator-Job starten, um Welten zu generieren. In einem Job zur Weltgenerierung kannst du bis zu 50 Welten generieren.

Sie können mit dem SDK oder dem auch eine Vorlage für eine Simulationswelt erstellen AWS Command Line Interface. Um beispielsweise eine Vorlage aus dem zu erstellen AWS CLI, erstellen Sie zunächst ein JSON-Dokument mit Weltvorlage und dem Vorlagentext. Es gibt die Parameter für das Gebäude, Grundrisse, Innenräume und andere Details an. Nachdem Sie es gespeichert haben, können Sie eine Vorlage für eine Simulationswelt erstellen, indem Sie die JSON-Datei aufrufen `create-world-template` und angeben:

```
aws robomaker create-world-template --name "my-template" --templateBody file://  
my_template_body.json
```

Nachdem Sie eine Vorlage für eine Simulationswelt konfiguriert und gespeichert haben, können Sie einen Job zur Weltgenerierung erstellen und Welten generieren. Hunderte von Welten können aus einer einzigen Vorlage für eine Simulationswelt generiert werden. Sie können bis zu 100 Welten in einem einzigen Job zur Weltgenerierung generieren. Welten können zusammen mit einer Simulation verwendet werden AWS RoboMaker. Sie können auch Welten exportieren, um sie zu ändern und in Ihrer eigenen ROS-Umgebung zu verwenden.

Vorlagen für Simulationswelten verstehen

In diesem Abschnitt werden die Komponenten einer Vorlage für Simulationswelten beschrieben. Zu den Komponenten gehören der Grundriss und die Präferenzen für Innenmaterialien und Möbel.

Die Simulation WorldForge bietet Standardeinstellungen für viele Komponenten, einschließlich Materialien, Möbelauswahl und Raumkonnektivität. Sie können die Standardeinstellungen mit Ihren eigenen Einstellungen überschreiben. Die Simulation WorldForge bemüht sich nach besten Kräften, Ihren Präferenzen bei der Generierung von Welten zu folgen.

Grundriss

Der Grundriss gibt einen Innengrundriss für ein einstöckiges Wohnhaus vor. Er umfasst die Weltdimensionen, die Anzahl und Art der Räume sowie Parameter, die beeinflussen, wie Räume miteinander verbunden sind.

In jeder Welt gibt es garantiert einen durchsichtigen 1-Meter-Zylinder in der Mitte der Koordinate $(0, 0, 0)$, der Standardstartposition des Roboters. Die Simulation WorldForge bestimmt den Raum.

Dimensionen der Welt

Sie können ein Seitenverhältnis und eine Deckenhöhe für das Gebäude konfigurieren. Gültige Seitenverhältnisse liegen zwischen 1:4 und 4:1. Die gültige Deckenhöhe beträgt 2,4 bis 4,0 Meter. Alle Maße sind in Metern und Quadratmetern angegeben. Die Konsole unterstützt die Konvertierung zwischen dem US-amerikanischen und dem metrischen System.

Räume

Sie können die Anzahl der Zimmer, den Zimmertyp, den Zimmernamen, die gewünschte Fläche, das gewünschte Seitenverhältnis und die Innenausstattung angeben. Die folgenden Zimmertypen werden unterstützt:

- Schlafzimmer
- Badezimmer
- Living
- Essen
- Küche
- Flur
- Schrank

Möbel, Wandmaterial und Bodenmaterial werden aus den für den Zimmertyp geeigneten Typen ausgewählt. Einem Badezimmer könnte beispielsweise eine Fliesenwand und ein Linoleumboden zugewiesen werden und es könnte über eine Toilette und eine Dusche verfügen.

Verbindungen

Die Simulation verbindet standardmäßig WorldForge automatisch alle Räume. Sie können Räume durch eine Öffnung oder eine Tür miteinander verbinden. Wenn Räume durch eine Öffnung miteinander verbunden sind, befinden sich die Räume in einem offenen Grundriss. Es gibt keine Mauer. Räume, die durch eine Tür miteinander verbunden sind, haben eine schmale, türlose Öffnung. Türöffnungen werden nach dem Zufallsprinzip entlang der angrenzenden Wand angeordnet.

Sie können Standardverbindungen durch die gewünschten Verbindungen überschreiben. Wenn Sie beispielsweise über eine Küche, ein Esszimmer und ein Schlafzimmer verfügen, können Sie eine Türverbindung zwischen Küche und Schlafzimmer anfordern. Die Simulation WorldForge bemüht sich nach besten Kräften, die Verbindung herzustellen, dies kann jedoch nicht garantiert werden.

Innenräume

Sie können aus einer Reihe verschiedener Innenmaterialien und Möbeltypen wählen. Die Simulation weist Räumen WorldForge nach dem Zufallsprinzip Fußböden, Wände und Möbel nach Raumtyp zu. Beispielsweise könnten einer Küche ein Ofen und ein Esstisch mit Stühlen zugewiesen werden.

Sie können Materialtypen für Fußböden und Wände als benutzerdefiniertes Set auswählen. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Set erstellen, können Sie die benutzerdefinierte Zuweisung nach Raumtyp oder Raumname anwenden. Sie können mehrere benutzerdefinierte Sets haben. Wenn es einen Konflikt gibt, hat eine benutzerdefinierte Zuweisung für einen Raum immer Vorrang vor einer Zuweisung für den Raumtyp.

Nehmen wir zum Beispiel an, dass allen Schlafzimmern der benutzerdefinierte Satz „Moderner Bodenbelag“ und dem Raum „Hauptschlafzimmer“ der benutzerdefinierte Satz „Schicker Bodenbelag“ zugewiesen ist. Wenn die Simulation Bodenbeläge WorldForge zuweist, wird „Hauptschlafzimmer“ ein Bodenbelag aus dem Set „Schicker Bodenbelag“ zugewiesen. In anderen Schlafzimmern wurde ein Bodenbelag aus dem Set „Moderner Bodenbelag“ ausgewählt.

Diese Regel gilt auch für maßgefertigte Möbelsets.

Arten von Bodenbelägen

Zu den unterstützten Bodenbelägen gehören die folgenden:

- Teppichboden
- Beton
- Dielen
- Linoleum
- Parkett
- Fliesen

Das Bodenbelagsmaterial wird nach dem Zufallsprinzip aus allen ausgewählten Bodenbelagsarten ausgewählt. Wenn Sie beispielsweise, `linoleum` und `parquetry` angeben `CarpetConcrete`, könnte der Fußboden Ihres Raums aus Beton bestehen.

Arten von Wandmaterialien

Zu den unterstützten Wandmaterialtypen gehören:

- Ziegelstein
- Beton
- Stein
- Fliesen
- Paneele aus Holz
- Wandfarbe
- Hintergrundbild

Das Wandmaterial wird nach dem Zufallsprinzip aus allen ausgewählten Wandmaterialtypen ausgewählt. Wenn Sie beispielsweise, `bricktiles` angeben, könnte Ihr Raum Wände haben `Wallpaper`, für die Fliesen und Tapeten verwendet werden. Die Simulation weist `WorldForge` möglicherweise nicht allen ausgewählten Wandmaterialtypen Wandmaterial zu.

Arten von Möbeln

Die Simulation `WorldForge` unterstützt die folgenden Möbeltypen:

- Bäder
- Barschränke

- Betten
- Bücherregale
- Kaffeetische
- Konsolentische
- Eckschränke
- Schreibtischstühle
- Schreibtische
- Esszimmerstühle
- Esstische
- Geschirrspülmaschinen
- Kommoden
- Beistelltische und Beistelltische
- Stehlampen
- Kühlschränke
- Stühle für das Wohnzimmer
- Kücheninseln und Karren
- Medienspeicher
- Nachttische
- Osmanen
- Backöfen
- Servierwagen
- Duschen
- Sideboards und Buffets
- Sofas
- Speicher
- Lagerbänke
- Toiletten
- Waschtische
- Waschmaschinen und Trockner

Die Möbel werden nach dem Zufallsprinzip aus allen ausgewählten Möbeltypen ausgewählt. Wenn Sie beispielsweise Sofas und Console tables angeben, hat Ihr Zimmer möglicherweise ein Sofa und zwei Konsolentische, aber kein Sideboard oder Buffet. Die Simulation weist WorldForge möglicherweise nicht allen ausgewählten Möbeltypen Materialtypen zu.

Allgemeine Aufgaben

Dieser Abschnitt enthält allgemeine Aufgaben zum Erstellen von Vorlagen für Simulationswelten. Viele der Aufgaben spezifizieren gewünschte Verbindungen oder gewünschte Formen. Die Simulation WorldForge bemüht sich nach besten Kräften, Welten anhand der Vorlagenparameter der Simulationswelt zu generieren. Generierte Welten enthalten möglicherweise nicht immer alle gewünschten Eigenschaften.

Themen

- [Angaben einer Liste von Räumen für eine Etage](#)
- [Ich bitte um einen langen Flur](#)
- [Eine Tür zwischen den Zimmern beantragen](#)
- [Eine Konfiguration auf alle Räume anwenden](#)
- [Türen in Türöffnungen werden angefordert](#)
- [Bitte keine Türen in den Türöffnungen](#)
- [Beantragen Sie einen großen Grundriss](#)
- [Eine benutzerdefinierte Deckenhöhe anfordern](#)
- [Angabe der gleichen Materialtypen für Fußböden in verschiedenen Räumen](#)
- [Angabe verschiedener Materialtypen für Fußböden zwischen Räumen desselben Typs](#)
- [Spezifizierung von mehr und weniger Möbeln in Räumen](#)
- [Hinzufügen bestimmter Möbeltypen zu allen Schlafzimmern und einem gemeinsamen Wohn- und Esszimmer](#)
- [Spezifizieren Sie einen Raum ohne Möbel](#)

Angaben einer Liste von Räumen für eine Etage

Der Raumtyp beeinflusst den Grundriss, indem er zu den angrenzenden Räumen beiträgt. Der Raumtyp wird auch verwendet, um die Materialarten für Fußböden und Wände sowie die Arten von Möbeln zu bestimmen, die standardmäßig nach dem Zufallsprinzip angeordnet werden sollen. Sie

können die standardmäßigen Materialtypen und Möbeltypen für Fußböden und Wände anhand des Raumtyps oder des Raumnamens überschreiben.

Sie können aus den folgenden Zimmertypen wählen: Schlafzimmer, Badezimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Flur, Schrank.

Das folgende Beispiel beschreibt ein Haus mit drei Zimmern. Die Größen und Formen der Räume werden standardmäßig festgelegt.

Using the console

1. Wählen Sie im Bearbeitungsbildschirm für die Vorlage „Simulationswelt“ unter Grundriss die Option Räume aus.
2. Wählen Sie im Bereich „Räume“ die Option „Raum hinzufügen“ aus.
3. Fügen Sie Details für den Raum hinzu. Sie können einen Raumnamen, einen Raumtyp, eine gewünschte Fläche und ein gewünschtes Seitenverhältnis angeben.
4. Wählen Sie Speichern, um den neuen Raum zu speichern. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie die gewünschten Räume haben. Wenn Sie zu viele hinzufügen, können Sie sie aus dem Bereich Räume löschen.

Using the AWS CLI

Example

Sie können den folgenden JSON-Code im `templateBody` als Teil eines Aufrufs von `verwendencreate-world-template`.

```
"Rooms": [  
  {  
    "Type": "Bedroom",  
    "Name": "My Master Bedroom",  
  },  
  {  
    "Type": "Bathroom",  
    "Name": "My Ensuite",  
  },  
  {  
    "Type": "Kitchen",  
    "Name": "My Kitchen",  
  }  
]
```


]

Ich bitte um einen langen Flur

Sie können die `DesiredShape` Unterkunft nutzen, um die bevorzugte Raumform anzufordern. `Type` hat keinen Einfluss auf die Form. Im folgenden Beispiel ist das `Hallway` Seitenverhältnis niedrig. Wenn es mit einem ausreichend großen Flur kombiniert wird `Area`, deutet dies auf den Wunsch nach einem langen, schmalen Flur hin. Bei der Simulation wird `WorldForge` versucht, Räume zu erzeugen, die der gewünschten Form ähneln.

Using the console

1. Wählen Sie auf dem Bearbeitungsbildschirm für die Vorlage „Simulationswelt“ unter Grundriss die Option Räume aus.
2. Wählen Sie im Bereich „Räume“ die Option „Raum hinzufügen“ aus.
3. Geben Sie einen Raumnamen ein und wählen Sie dann als Zimmertyp die Option Flur aus.
4. Geben Sie eine gewünschte Fläche von 20 und ein gewünschtes Seitenverhältnis von `an4:1`.
5. Wählen Sie Speichern, um den Flur zu speichern.

Using the AWS CLI

Example

Sie können den folgenden JSON-Code `templateBody` als Teil eines Aufrufs von `create-world-template` verwenden.

```
"Rooms": [  
  {  
    "Type": "Hallway",  
    "Name": "My Hallway",  
    "DesiredShape": {  
      "Area": 20.0,  
      "AspectRatio": {  
        "x": 4, "y": 1  
      }  
    }  
  }  
]
```

```
]
```

Der zulässige Raumflächenbereich liegt zwischen 10 und 300 Metern. Der gültige Bereich für das Raumseitenverhältnis liegt zwischen 1:4 und 4:1.

Eine Tür zwischen den Zimmern beantragen

Wenn Sie zwei Zimmer haben und sich die Zimmer mindestens eine Wand teilen, können Sie eine `DesiredConnections` Verbindung zwischen den beiden Räumen beantragen. Bei der Simulation wird `WorldForge` versucht, die Räume aneinander anzuordnen und, je nachdem `ConnectionType`, entweder `Doorway` an einer beliebigen Stelle entlang einer angrenzenden Wand zu platzieren oder eine Wand zu erstellen, `Opening` indem eine angrenzende Wand vollständig entfernt wird.

Im folgenden Beispiel wird eine offene Verbindung für das Wohnzimmer und die Küche angefordert. Außerdem wird eine separate Türverbindung für das Schlafzimmer und das Badezimmer benötigt:

Using the console

1. Wählen Sie auf dem Bearbeitungsbildschirm für die Vorlage „Simulationswelt“ unter Grundriss die Option Verbindungen aus.
2. Wählen Sie im Bereich Verbindungen die Option Verbindung hinzufügen aus.
3. Wählen Sie im Bereich Gewünschte Verbindungen als Verbindungstyp die Option Öffnung aus und wählen Sie dann einen Raum für Standort 1 und Standort 2 aus, z. B. „Mein Wohnzimmer“ und „Meine Küche“.
4. Wählen Sie Speichern, um die gewünschten Verbindungen zu speichern.
5. Wiederholen Sie den Vorgang, um eine Tür als gewünschte Verbindung zwischen zwei anderen Orten hinzuzufügen, z. B. „Mein Schlafzimmer“ und „Mein Badezimmer“.

Using the AWS CLI

Example

Sie können den folgenden JSON-Code im `templateBody` als Teil eines Aufrufs von `verwendencreate-world-template`.

```
"DesiredConnections": [  
  {  
    "Location": [ "My Living Room", "My Kitchen" ],
```

```
    "ConnectionType": "Opening"
  },
  {
    "Location": [ "My Bedroom", "My Bathroom" ],
    "ConnectionType": "Doorway"
  }
]
```

Die gültige Anzahl von Verbindungen pro Raum beträgt 4 und maximal eine Öffnungsverbindung für jedes Zimmerpaar.

Eine Konfiguration auf alle Räume anwenden

Note

Sie können eine Konfiguration nur mithilfe von Vorlagen der Version 2 und höher auf alle Räume anwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Eine Konfiguration auf alle Räume anwenden](#).

Sie können das Target `.All` Schlüsselwort verwenden, um eine Konfiguration auf alle Räume anzuwenden.

Im folgenden Beispiel wird der Türstatus für alle Türen geändert.

Using the console

Das folgende Verfahren gibt Ihnen die Möglichkeit, eine Konfiguration für alle Türen in Ihrer Welt anzuwenden. Sie können auch eine einzige Konfiguration auf alle Fußböden, Materialgruppen, Wände und Möbel anwenden.

1. Wählen Sie auf dem Bearbeitungsbildschirm für die Simulationsweltvorlage unter Innenräume die Option Türen aus.
2. Wählen Sie im Bereich Türen die Option Benutzerdefinierte Türen hinzufügen aus.
3. Geben Sie im Feld Name des Sets einen Namen für Ihren Satz von benutzerdefinierten Türen ein.
4. Geben Sie für Betroffene Räume den Wert Alle Räume an.
5. Wählen Sie für Türstatus den geöffneten Zustand der Tür aus.

6. Wählen Sie Speichern, um die Türkonfiguration zu speichern.

Using the AWS CLI

Example

Sie können den folgenden JSON-Code im `templateBody` als Teil eines Aufrufs von `create-world-template` verwenden. Das folgende Beispiel zielt auf alle Türen innerhalb eines Türöffnungssatzes ab.

```
"Interior": {
  "Doorways": {
    "DoorwaySets": [
      {
        "Name": "your-doorway-set",
        "TargetSet": "Target.All",
        "Door": {
          "InitialState": {
            "OpenPosition": {
              "Percent": "percentage-that-you-specify"
            }
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

Türen in Türöffnungen werden angefordert

Note

Sie können Türöffnungen nur mithilfe von Weltvorlagen der Version 2 und höher so konfigurieren, dass sie Türen enthalten.

Sie können eine Vorlage verwenden, um Türen in Türöffnungen in Ihrer AWS RoboMaker WorldForge Simulationswelt zu spezifizieren.

Sie können die folgenden Arten von Türen angeben:

- Drehtür

Sie können den Prozentsatz konfigurieren, in dem diese Türen geöffnet sind. Dies sind beispielsweise einige offene Zustände, die Sie angeben können:

- 0% offen — geschlossen
- 50% geöffnet — halb geöffnet
- 70% geöffnet — meistens geöffnet
- 100% offen — vollständig geöffnet

Sie können auch festlegen, dass jeder Tür ein zufälliger Prozentsatz für die Öffnung AWS RoboMaker zugewiesen wird.

Sie können das folgende Verfahren verwenden, um Türen zu Ihren Türöffnungen hinzuzufügen.

Using the console

1. Wählen Sie auf dem Bearbeitungsbildschirm für die Vorlage Simulation World unter Innenräume die Option Türen aus.
2. Wählen Sie im Bereich Türen die Option Benutzerdefinierte Türen hinzufügen aus.
3. Geben Sie im Feld Name des Sets einen Namen für Ihr benutzerdefiniertes Türset ein.
4. Wählen Sie unter Standort für Betroffene Räume die Räume aus, für die Sie Türen wünschen.
5. Wählen Sie unter Anpassungen für Türtyp den Türtyp aus, den Sie hinzufügen möchten.
6. Wählen Sie unter Türstatus aus, ob die Tür offen, geschlossen, teilweise geöffnet oder in einem zufälligen Zustand ist.
7. Wählen Sie Speichern, um die Konfiguration zu speichern.

Using the AWS CLI

Example

Sie können den folgenden JSON-Code `templateBody` als Teil eines Aufrufs von `verwendencreate-world-template`.

```
"Interior": {
  "Doorways": {
    "DoorwaySets": [
      {
        "Name": "your-doorway-set",
        "TargetSet": "the-doorways-that-you-want-to-target",
        "Door": {
          "InitialState": {
            "OpenPosition": {
              "Percent": "the-open-percentage-that-you-specify-for-the-doors-that-you're-targeting"
            }
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

Bitte keine Türen in den Türöffnungen

Note

Sie können nur explizit angeben, dass keine Türen in Türöffnungen vorhanden sind, indem Sie Weltvorlagen verwenden, die Version 2 und höher sind.

Sie können eine Vorlage verwenden, um explizit anzugeben, dass die Türen in Ihrer AWS RoboMaker WorldForge Simulationswelt keine Türen in den Türöffnungen haben.

Im folgenden Beispiel wird verlangt, dass sich in den Türöffnungen zwischen Räumen keine Türen befinden.

Using the console

1. Wählen Sie auf dem Bearbeitungsbildschirm für die Vorlage „Simulation World“ unter Innenräume die Option Türen aus.
2. Wählen Sie im Bereich Türen die Option Benutzerdefinierte Türen hinzufügen aus.
3. Wählen Sie für den Bereich Betroffene Räume unter Standort die Option Alle Räume aus.

4. Wählen Sie unter Anpassungen für Türtyp die Option Keine Tür in der Türöffnung aus.
5. Wählen Sie Save (Speichern) aus.

Using the AWS CLI

Example

Sie können den folgenden JSON-Code im `templateBody` als Teil eines Aufrufs von `create-world-template` verwenden.

```
"Interior": {  
  "Doorways": {  
    "DoorwaySets": [  
      {  
        "Name": "doorway-set-name",  
        "TargetSet": "Target.All",  
        "Door": null  
      }  
    ]  
  }  
}
```

Beantragen Sie einen großen Grundriss

Wenn Sie einen längeren oder breiteren Grundriss wünschen, der sich auf alle Räume auswirkt, können Sie einen `DesiredAspectRatio` für den `anforderFootprint` angeben. Die `Simulation WorldForge` verwendet diese Einstellung, um die Gesamtform und Position der Räume so zu beeinflussen, dass der Grundriss besser zum gewünschten Grundriss-Seitenverhältnis passt. Das gewünschte Seitenverhältnis ist optional und standardmäßig quadratisch.

Im folgenden Beispiel wird das standardmäßige Quadratverhältnis (1:1) außer Kraft gesetzt, sodass ein breiteres Layout bevorzugt wird, bei dem alle Räume eher gestreckt und so platziert werden, dass eine nicht quadratische Grundfläche entsteht:

Using the console

1. Wählen Sie auf dem Bearbeitungsbildschirm für die Vorlage `Simulation World` unter Grundriss die Option `Weltdimensionen` aus.

2. Geben Sie im Bereich Weltdimensionen unter Gewünschtes Seitenverhältnis eine Breite von 1 und eine Länge von an4.
3. Wählen Sie Speichern, um den neuen Raum zu speichern.

Using the AWS CLI

Example

Sie können den folgenden JSON-Code im `templateBody` als Teil eines Aufrufs von `verwendencreate-world-template`.

```
"Footprint": {  
  "DesiredAspectRatio": {  
    "x": 1, "y": 4  
  }  
}
```

Der gültige Bereich für `DesiredAspectRatio` ist ein Bereich von 1:4 bis 4:1.

Eine benutzerdefinierte Deckenhöhe anfordern

Die Deckenhöhe des Grundrisses bestimmt die Höhe der Wände für alle Räume. Die Standarddeckenhöhe beträgt 2,4 Meter. In diesem Beispiel überschreiben wir die Standardeinstellung auf 3,2 Meter:

Using the console

1. Wählen Sie auf dem Bearbeitungsbildschirm für die Simulationsweltvorlage unter Grundriss die Option Weltdimensionen aus.
2. Geben Sie im Bereich Weltdimensionen eine Deckenhöhe von an3 . 2.
3. Wählen Sie Speichern, um den neuen Raum zu speichern.

Using the AWS CLI

Example

Sie können den folgenden JSON-Code im `templateBody` als Teil eines Aufrufs von `verwendencreate-world-template`.


```
"Ceiling": {  
  "Height": 3.2  
}
```

Angabe der gleichen Materialtypen für Fußböden in verschiedenen Räumen

Verwenden Sie entweder Raumtypen oder Raumnamen und listen Sie mehrere Räume für den Bereich Bodenbeläge im Innenbereich auf. Im folgenden Beispiel wurde allen Schlafzimmern, Wohn- und Esszimmern ein zufälliges Bodendielenmaterial zugewiesen.

Using the console

1. Wählen Sie auf dem Bearbeitungsbildschirm für die Vorlage „Simulationswelt“ unter Innenräume die Option Bodenbeläge aus.
2. Wählen Sie im Bereich Bodenbelag die Option Bodenbelag hinzufügen aus.
3. Geben Sie im Bereich Benutzerdefinierter Bodenbelag einen Namen für den Bodenbelagssatz ein, z. B. „Bodenbelagsmaterialsatz 1“.
4. Wählen Sie unter Filtertyp die Option Nach Raumtyp aus.
5. Wählen Sie unter Zimmertypen die Optionen Schlafzimmer, Wohnzimmer und Esszimmer aus.
6. Wählen Sie unter Benutzerdefinierter Bodenbelag die Option Material hinzufügen und dann Bodenplatte aus.
7. Wählen Sie Speichern, um den Bodenbelagssatz zu speichern.

Using the AWS CLI

Example

Sie können den folgenden JSON-Code im `templateBody` als Teil eines Aufrufs von `verwendencreate-world-template`.

```
"Flooring": {  
  "MaterialSets": [  
    {  
      "Name": "Flooring Material Set 1",  
      "TargetSet": {  
        "RoomTypes": [ "Bedroom", "Living", "Dining" ]  
      }  
    }  
  ]  
}
```

```
    },  
    "SampleSet": {  
      "MaterialTypes": [ "Floorboards" ]  
    }  
  }  
]  
}
```

Angabe verschiedener Materialtypen für Fußböden zwischen Räumen desselben Typs

Im folgenden Beispiel wurde allen Schlafzimmern, Wohn- und Esszimmern ein beliebiges Bodendielenmaterial zugewiesen, mit Ausnahme Bedroom 3 von. Ihm wird ein zufälliges Teppichmaterial zugewiesen.

Using the console

1. Wählen Sie auf dem Bearbeitungsbildschirm für die Vorlage Simulation World unter Innenräume die Option Bodenbeläge aus.
2. Wählen Sie im Bereich Bodenbelag die Option Bodenbelag hinzufügen aus.
3. Geben Sie im Bereich Benutzerdefinierter Bodenbelag einen Namen für den Bodenbelagssatz ein, z. `Flooring Material Set 1 B`.
4. Wählen Sie unter Filtertyp die Option Nach Raumtyp aus.
5. Wählen Sie unter Zimmertypen die Optionen Schlafzimmer, Wohnzimmer und Esszimmer aus.
6. Wählen Sie unter Benutzerdefinierter Bodenbelag die Option Material hinzufügen und dann Bodenplatte aus.
7. Wählen Sie Speichern, um den Bodenbelagssatz zu speichern.
8. Wählen Sie im Bereich Bodenbelag die Option Bodenbelag hinzufügen aus.
9. Geben Sie im Bereich Benutzerdefinierter Bodenbelag einen Namen für den Bodenbelagssatz ein, z. `Flooring Material Set for Bedroom 3 B`.
10. Wählen Sie unter Filtertyp die Option Nach Raumname aus.
11. Wählen Sie unter Raumname einen Raumnamen aus, z. `Bedroom 3 B`.
12. Wählen Sie unter Benutzerdefinierter Bodenbelag die Option Material hinzufügen und anschließend Teppich aus.

13. Wählen Sie Speichern, um den Bodenbelagssatz zu speichern.

Using the AWS CLI

Example

Sie können den folgenden JSON-Code im `templateBody` als Teil eines Aufrufs von `verwendencreate-world-template`.

```
"Flooring": {
  "MaterialSets": [
    {
      "Name": "Flooring Material Set 1",
      "TargetSet": {
        "RoomTypes": [ "Bedroom", "Living", "Dining" ]
      },
      "SampleSet": {
        "MaterialTypes": [ "Floorboards" ]
      }
    },
    {
      "Name": "Flooring Material Set for Bedroom 3",
      "TargetSet": {
        "RoomNames": [ "Bedroom 3" ]
      },
      "SampleSet": {
        "MaterialTypes": [ "Carpet" ]
      }
    }
  ]
}
```

Spezifizierung von mehr und weniger Möbeln in Räumen

Sie können anhand von Raumnamen oder Zimmertypen angeben, wie dicht die Möbel angeordnet sind. Standardmäßig werden Räume nach dem Zufallsprinzip mit moderaten Abständen eingerichtet. Im folgenden Beispiel sind alle Schlafzimmer nach dem Zufallsprinzip eingerichtet und haben dichte Abstände. Das Wohnzimmer und das Esszimmer sind spärlich eingerichtet. Alle anderen Räume sind standardmäßig eingerichtet.

Using the console

1. Wählen Sie auf dem Bearbeitungsbildschirm für die Vorlage „Simulationswelt“ unter Innenräume die Option Möbel aus.
2. Wählen Sie im Bereich Möbel die Option Benutzerdefiniertes Mobiliar hinzufügen aus.
3. Geben Sie im Bereich Benutzerdefiniertes Möbelset einen Namen für ein benutzerdefiniertes Möbelset an, z. Dense Furniture Arrangement B.
4. Wählen Sie unter Filtertyp die Option Nach Raumtyp aus.
5. Wählen Sie unter Zimmertypen die Option Schlafzimmer aus.
6. Aktivieren Sie die Option Möbel überschreiben, um Standardmöbel zu verwenden.
7. Wählen Sie unter Möbeldichte die Option Dichte aus.
8. Wählen Sie Speichern, um das Möbelset zu speichern.
9. Wählen Sie im Bereich Möbel die Option Benutzerdefiniertes Mobiliar hinzufügen aus.
10. Geben Sie im Bereich Benutzerdefiniertes Möbelset einen Namen für ein benutzerdefiniertes Möbelset an, z. Sparse Furniture Arrangement B.
11. Wählen Sie unter Filtertyp die Option Nach Raumname aus.
12. Wählen Sie unter Raumnamen die Räume aus, für die Sie eine geringe Möbeldichte wünschen, z. B. My Living Room und My Dining Room.
13. Aktivieren Sie die Option Möbel überschreiben, um Standardmöbel zu verwenden.
14. Wählen Sie unter Möbeldichte die Option Sparse aus.
15. Wählen Sie Speichern, um das Möbelset zu speichern.

Using the AWS CLI

Example

Sie können den folgenden JSON-Code im `templateBody` als Teil eines Aufrufs von `verwendencreate-world-template`.

```
"Furniture": {
  "FurnitureArrangements": [
    {
      "Name": "Dense Furniture Arrangement",
      "TargetSet": {
```

```
    "RoomTypes": [ "Bedroom" ]
  },
  "DesiredSpatialDensity": "Dense"
},
{
  "Name": "Sparse Furniture Arrangement",
  "TargetSet": {
    "RoomNames": [ "My Living Room", "My Dining Room" ]
  },
  "DesiredSpatialDensity": "Sparse"
}
]
```

Hinzufügen bestimmter Möbeltypen zu allen Schlafzimmern und einem gemeinsamen Wohn- und Esszimmer

Sie können die Möbeltypen für einen Raum anhand von Raumnamen oder Zimmertypen angeben. Im folgenden Beispiel sind alle Schlafzimmer moderat mit zufälligen Betten, Schreibtischen, Kommoden und Stehlampen eingerichtet. Der Raum „Mein Wohn-/Esszimmer“ ist dicht mit zufälligen Esstischen, Esszimmerstühlen, Stehlampen, Sofas und Kaffeetischen eingerichtet. Alle anderen Räume sind standardmäßig eingerichtet.

Using the console

1. Wählen Sie auf dem Bearbeitungsbildschirm für die Vorlage „Simulationswelt“ unter Innenräume die Option Möbel aus.
2. Wählen Sie im Bereich Möbel die Option Benutzerdefiniertes Mobiliar hinzufügen aus.
3. Geben Sie im Bereich Benutzerdefiniertes Möbelset einen Namen für ein benutzerdefiniertes Möbelset an, z. Bedroom Furniture B.
4. Wählen Sie unter Filtertyp die Option Nach Raumtyp aus.
5. Wählen Sie unter Zimmertypen die Option Schlafzimmer aus.
6. Vergewissern Sie sich, dass Override furniture ausgewählt ist. Wenn sie nicht ausgewählt ist, WorldForge verwendet Standardmöbel.
7. Wählen Sie unter Möbeltypen die Option Möbel hinzufügen und anschließend Betten, Schreibtische, Kommoden und Stehlampen aus.
8. Wählen Sie Speichern, um das Möbelset zu speichern.

9. Wählen Sie im Bereich Möbel die Option Benutzerdefiniertes Mobiliar hinzufügen aus.
10. Geben Sie im Bereich Benutzerdefiniertes Möbelset einen Namen für ein benutzerdefiniertes Möbelset an, z. Living and Dining Furniture B.
11. Wählen Sie unter Filtertyp die Option Nach Raumname aus.
12. Wählen Sie unter Raumnamen einen Raum aus, z. My living and dining room B.
13. Vergewissern Sie sich, dass Override furniture ausgewählt ist. Wenn sie nicht ausgewählt ist, WorldForge verwendet Simulation Standardmöbel.
14. Wählen Sie unter Möbeltypen die Optionen DiningTables, DiningChairs, FloorLamps, Sofas und aus CoffeeTables.
15. Wählen Sie unter Möbeldichte die Option Dichte aus.
16. Wählen Sie Speichern, um das Möbelset zu speichern.

Using the AWS CLI

Example

Sie können den folgenden JSON-Code im `templateBody` als Teil eines Aufrufs von `verwendencreate-world-template`.

```
"Furniture": {
  "FurnitureArrangements": [
    {
      "Name": "Bedroom Furniture",
      "TargetSet": {
        "RoomTypes": [ "Bedroom" ]
      },
      "SampleSet": {
        "ModelTypes": [
          "Beds",
          "Desks",
          "Dressers",
          "FloorLamps"
        ]
      }
    }
  ]
}
{
  "Name": "Living and Dining Furniture",
  "TargetSet": {
```

```
    "RoomNames": [ "My living and dining room" ]
  },
  "SampleSet": {
    "ModelTypes": [
      "DiningTables",
      "DiningChairs",
      "FloorLamps",
      "Sofas",
      "CoffeeTables"
    ],
    "DesiredSpatialDensity": "Dense"
  }
}
]
```

Spezifizieren Sie einen Raum ohne Möbel

Geben Sie eine leere Liste für das Modellset für die Möblierung an. Alle anderen Räume sind standardmäßig eingerichtet:

Using the console

1. Wählen Sie auf dem Bearbeitungsbildschirm für die Vorlage „Simulationswelt“ unter Innenräume die Option Möbel aus.
2. Wählen Sie im Bereich Möbel die Option Benutzerdefiniertes Mobiliar hinzufügen aus.
3. Geben Sie im Bereich Benutzerdefiniertes Möbelset einen Namen für ein benutzerdefiniertes Möbelset an, z. B. `furniture B`.
4. Wählen Sie unter Filtertyp die Option Nach Raumname aus.
5. Wählen Sie unter Raumnamen die Räume aus, die Sie nicht möbliert haben möchten, wie `My Spare Room` z.
6. Stellen Sie sicher, dass „Möbel überschreiben“ ausgewählt ist. Wenn sie nicht ausgewählt ist, verwendet WorldForge Simulation Standardmöbel.
7. Vergewissern Sie sich, dass unter Möbeltypen keine Typen ausgewählt sind.
8. Wählen Sie Speichern, um das Möbelset zu speichern.

Using the AWS CLI

Example

Sie können den folgenden JSON-Code im `templateBody` als Teil eines Aufrufs von `create-world-template` verwenden.

```
"Furniture": {
  "FurnitureArrangements": [
    {
      "Name": "No Furniture",
      "TargetSet": {
        "RoomNames": [ "My Spare Room" ]
      },
      "SampleSet": {
        "ModelTypes": []
      }
    }
  ]
}
```

JSON-Schema für den Vorlagentext der Simulationswelt

Der `templateBody` (Hauptteil der Vorlage für die Simulationswelt) ist ein Eingabeparameter der [CreateWorldTemplate](#) Operation. Dieser Parameter ist eine JSON-formatierte Zeichenfolge. Die JSON-Datei spezifiziert eine Vorlage für die Simulationswelt und enthält die Parameter, die Simulation zur Generierung von Welten WorldForge verwendet.

Im Folgenden wird das Schema für die verschiedenen Versionen der Weltvorlage gezeigt.

Version 2

Im Folgenden finden Sie die Vorlage für das Schema von Version 2

```
{
  "title": "WorldTemplate",
  "description": "The top-level template for parameterizing a randomly generated world. By default, a single\nresidential building with one floor and one room is generated.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "Version": {
```



```
    "title": "Version",
    "type": "string"
  },
  "Buildings": {
    "title": "Buildings",
    "default": [
      {
        "Floors": [
          {
            "Floorplan": {
              "Footprint": {
                "DesiredAspectRatio": {
                  "x": 1.0,
                  "y": 1.0
                }
              },
            },
            "Ceiling": {
              "Height": 3.0
            },
            "Rooms": [
              {
                "Type": "Living",
                "Name": "My_Living_Room",
                "OriginalName": "My Living Room",
                "DesiredShape": {
                  "Area": 20.0,
                  "AspectRatio": {
                    "x": 1.0,
                    "y": 1.0
                  }
                }
              }
            ],
            "DesiredConnections": []
          },
        ],
        "Interior": {
          "Doorways": {
            "DoorwaySets": []
          },
          "Flooring": {
            "MaterialSets": []
          },
          "Walls": {
            "MaterialSets": []
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

        },
        "Furniture": {
            "FurnitureArrangements": []
        }
    }
}
]
}
],
"type": "array",
"items": {
    "$ref": "#/definitions/BuildingTemplate"
},
"minItems": 1,
"maxItems": 1
}
},
"required": [
    "Version"
],
"additionalProperties": false,
"definitions": {
    "AspectRatio": {
        "title": "AspectRatio",
        "type": "object",
        "properties": {
            "x": {
                "title": "X",
                "default": 1,
                "minimum": 1,
                "maximum": 4,
                "type": "number"
            },
            "y": {
                "title": "Y",
                "default": 1,
                "minimum": 1,
                "maximum": 4,
                "type": "number"
            }
        }
    },
    "additionalProperties": false
},
"FloorplanFootprint": {

```

```

    "title": "FloorplanFootprint",
    "description": "The desired footprint of this floorplan.",
    "type": "object",
    "properties": {
      "DesiredAspectRatio": {
        "title": "Desiredaspectratio",
        "default": {
          "x": 1.0,
          "y": 1.0
        },
        "allOf": [
          {
            "$ref": "#/definitions/AspectRatio"
          }
        ]
      }
    },
    "additionalProperties": false
  },
  "FloorplanCeiling": {
    "title": "FloorplanCeiling",
    "description": "The height of the ceiling for this floorplan in metres.",
    "type": "object",
    "properties": {
      "Height": {
        "title": "Height",
        "default": 3.0,
        "type": "number",
        "minimum": 2.4,
        "maximum": 4.0
      }
    },
    "additionalProperties": false
  },
  "Rectangle": {
    "title": "Rectangle",
    "description": "A rectangle defined by area in square metres and aspect ratio.",
    "type": "object",
    "properties": {
      "Area": {
        "title": "Area",
        "type": "number"
      },
      "AspectRatio": {

```

```

        "$ref": "#/definitions/AspectRatio"
    }
},
"required": [
    "Area",
    "AspectRatio"
],
"additionalProperties": false
},
"FloorplanRoom": {
    "title": "FloorplanRoom",
    "description": "A description for single room for this floorplan.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "Type": {
            "title": "Type",
            "enum": [
                "Bedroom",
                "Bathroom",
                "Living",
                "Dining",
                "Kitchen",
                "Hallway",
                "Closet"
            ],
            "type": "string"
        },
        "Name": {
            "title": "Name",
            "maxLength": 255,
            "minLength": 1,
            "pattern": "^[a-zA-Z0-9_\\- ]*$",
            "type": "string"
        },
        "OriginalName": {
            "title": "Originalname",
            "type": "string"
        },
        "DesiredShape": {
            "title": "Desiredshape",
            "default": {
                "Area": 20.0,
                "AspectRatio": {
                    "x": 1.0,

```

```

        "y": 1.0
      }
    },
    "allOf": [
      {
        "$ref": "#/definitions/Rectangle"
      }
    ]
  },
  "required": [
    "Type",
    "Name"
  ],
  "additionalProperties": false
},
"FloorplanConnection": {
  "title": "FloorplanConnection",
  "description": "Describes the desired layout of the rooms and their adjacent
rooms. A connection can be either a doorway or\nan open space without any walls. Two
rooms cannot both share an interior doorway and an opening.\n\nThe same two rooms can
have multiple doorways, up to a limit.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "Location": {
      "title": "Location",
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "minItems": 2,
      "maxItems": 2
    },
    "ConnectionType": {
      "title": "Connectiontype",
      "enum": [
        "Doorway",
        "Opening"
      ],
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "Location",

```

```

    "ConnectionType"
  ],
  "additionalProperties": false
},
"FloorplanTemplate": {
  "title": "FloorplanTemplate",
  "description": "The top-level floorplan template that parameterizes the randomly
generated\narchitectural layout. By default, a residential floorplan with bedroom
and\nliving room are generated with a random doorway or opening connection.\n\nThe
footprint contributes to the overall shape of the floor layout along\nwith rooms. The
footprint shape is desired as it is a preference and not\nnguaranteed.\n\nThe ceiling
determines the height of the walls. There are minimum and maximum ceiling heights.
The ceiling height is guaranteed.\n\nRooms are required. Each room has a desired
shape. Together, the room\nshapes and footprint determine floor layout. The room
types contribute to\nthe layout and are used when randomly selecting furniture and
materials for\nthe walls and floors.\n\nDesiredConnections are optional. Two rooms are
connected if they share a\nwall and doorway or adjacent without any wall aka \"opening
\". All rooms are\nnguaranteed to be connected randomly if they are not specified in the
\nconnections list. Connections that are specified are _not_ guaranteed but\nwill be
attempted as best-effort.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "Footprint": {
      "title": "Footprint",
      "default": {
        "DesiredAspectRatio": {
          "x": 1.0,
          "y": 1.0
        }
      },
      "allOf": [
        {
          "$ref": "#/definitions/FloorplanFootprint"
        }
      ]
    },
    "Ceiling": {
      "title": "Ceiling",
      "default": {
        "Height": 3.0
      },
      "allOf": [
        {
          "$ref": "#/definitions/FloorplanCeiling"
        }
      ]
    }
  }
}

```

```

    }
  ]
},
"Rooms": {
  "title": "Rooms",
  "default": [
    {
      "Type": "Living",
      "Name": "My_Living_Room",
      "OriginalName": "My Living Room",
      "DesiredShape": {
        "Area": 20.0,
        "AspectRatio": {
          "x": 1.0,
          "y": 1.0
        }
      }
    }
  ]
},
"type": "array",
"items": {
  "$ref": "#/definitions/FloorplanRoom"
},
"minItems": 1,
"maxItems": 6
},
"DesiredConnections": {
  "title": "Desiredconnections",
  "default": [],
  "type": "array",
  "items": {
    "$ref": "#/definitions/FloorplanConnection"
  },
  "minItems": 0,
  "maxItems": 12
}
},
"additionalProperties": false
},
"RoomNameList": {
  "title": "RoomNameList",
  "description": "The set of all rooms matching any of the listed room names.",
  "type": "object",
  "properties": {

```

```
    "RoomNames": {
      "title": "Roomnames",
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "minItems": 1,
      "maxItems": 6
    },
    "required": [
      "RoomNames"
    ],
    "additionalProperties": false
  },
  "RoomTypeList": {
    "title": "RoomTypeList",
    "description": "The set of all rooms matching any of the listed room types.",
    "type": "object",
    "properties": {
      "RoomTypes": {
        "title": "Roomtypes",
        "type": "array",
        "items": {
          "enum": [
            "Bedroom",
            "Bathroom",
            "Living",
            "Dining",
            "Kitchen",
            "Hallway",
            "Closet"
          ],
          "type": "string"
        },
        "minItems": 1,
        "maxItems": 7
      }
    },
    "required": [
      "RoomTypes"
    ],
    "additionalProperties": false
  },
}
```



```

"RoomPairTargetFilter": {
  "title": "RoomPairTargetFilter",
  "description": "Defines a target set as a pair of rooms. The pairs are defined as
the cross product of two lists\nFrom and To.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "From": {
      "title": "From",
      "anyOf": [
        {
          "$ref": "#/definitions/RoomNameList"
        },
        {
          "$ref": "#/definitions/RoomTypeList"
        }
      ]
    },
    "To": {
      "title": "To",
      "anyOf": [
        {
          "$ref": "#/definitions/RoomNameList"
        },
        {
          "$ref": "#/definitions/RoomTypeList"
        }
      ]
    }
  },
  "required": [
    "From",
    "To"
  ],
  "additionalProperties": false
},
"DoorOpenPosition": {
  "title": "DoorOpenPosition",
  "description": "Defines the amount of openness of an InteriorDoor.\n\nThe range
for Percent is [0., 100.]",
  "type": "object",
  "properties": {
    "Percent": {
      "title": "Percent",
      "default": 100.0,

```

```

        "anyOf": [
            {
                "type": "number",
                "minimum": 0.0,
                "maximum": 100.0
            },
            {
                "const": "Random",
                "type": "string"
            }
        ]
    },
    "additionalProperties": false
},
"DoorInitialState": {
    "title": "DoorInitialState",
    "description": "Defines the initial state for an InteriorDoor object\n\nOpenPosition specifies how much the door should be open.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "OpenPosition": {
            "title": "Openposition",
            "default": {
                "Percent": 100.0
            },
            "allOf": [
                {
                    "$ref": "#/definitions/DoorOpenPosition"
                }
            ]
        }
    },
    "additionalProperties": false
},
"InteriorDoor": {
    "title": "InteriorDoor",
    "description": "Custom configuration for each Doorway Set.\n\nInitial State of doors includes the ability to configure how much the door should be open in\npercent [0., 100.]",
    "type": "object",
    "properties": {
        "InitialState": {
            "title": "Initialstate",

```

```

    "default": {
      "OpenPosition": {
        "Percent": 100.0
      }
    },
    "allOf": [
      {
        "$ref": "#/definitions/DoorInitialState"
      }
    ]
  }
},
"additionalProperties": false
},
"InteriorDoorwaySet": {
  "title": "InteriorDoorwaySet",
  "description": "A set of doors to randomly assign to a set of interior target elements.\n\nThe target set determines *what room pairs* are receive the doors as specified in `Door`. \nRooms may be targeted by room type or room name.\n\nThe Door customizes the configuration for doors added in the specified target set.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "Name": {
      "title": "Name",
      "maxLength": 255,
      "minLength": 1,
      "pattern": "^[a-zA-Z0-9_\\- ]*$",
      "type": "string"
    }
  },
  "TargetSet": {
    "title": "Targetset",
    "anyOf": [
      {
        "const": "Target.All",
        "type": "string"
      },
      {
        "$ref": "#/definitions/RoomPairTargetFilter"
      }
    ]
  },
  "Door": {
    "title": "Door",
    "anyOf": [

```

```

        {
            "$ref": "#/definitions/InteriorDoor"
        },
        {
            "const": null
        }
    ]
}
},
"required": [
    "Name",
    "TargetSet"
],
"additionalProperties": false
},
"InteriorDoorways": {
    "title": "InteriorDoorways",
    "description": "Describes the interior template parameters for all doorways for this floorplan.\nAll doorways not explicitly targeted will have a random door assigned fully opened.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "DoorwaySets": {
            "title": "Doorwaysets",
            "default": [],
            "type": "array",
            "items": {
                "$ref": "#/definitions/InteriorDoorwaySet"
            },
            "minItems": 0,
            "maxItems": 13
        }
    },
    "additionalProperties": false
},
"MaterialSetByMaterialType": {
    "title": "MaterialSetByMaterialType",
    "description": "The set of materials that match any of the material types listed. An empty\nset is invalid since all targets require materials.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "MaterialTypes": {
            "title": "Materialtypes",
            "type": "array",

```

```

    "items": {
      "type": "string"
    },
    "minItems": 1
  }
},
"required": [
  "MaterialTypes"
],
"additionalProperties": false
},
"InteriorMaterialSet": {
  "title": "InteriorMaterialSet",
  "description": "A set of sample materials to randomly assign to a set of interior
target elements.\n\nThe target set determines *what rooms* receive the materials
in the sample\nset. The targets in a room are the walls and flooring. Rooms may be
targeted\nby room type or room name.\n\nThe sample set determines *what materials* to
randomly select for the\ntarget rooms' walls and floors.\n\nThe sample set is optional
and when not specified (null) materials are\nrandomly selected according to the room
type for each room in the target\nset.\n\nA sample set with an empty material set is
invalid since all wall\nand flooring targets require materials.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "Name": {
      "title": "Name",
      "maxLength": 255,
      "minLength": 1,
      "pattern": "^[a-zA-Z0-9_\\- ]*$",
      "type": "string"
    },
    "TargetSet": {
      "title": "Targetset",
      "anyOf": [
        {
          "const": "Target.All",
          "type": "string"
        },
        {
          "anyOf": [
            {
              "$ref": "#/definitions/RoomNameList"
            },
            {
              "$ref": "#/definitions/RoomTypeList"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  }
}

```

```

        }
    ]
}
],
"SampleSet": {
    "$ref": "#/definitions/MaterialSetByMaterialType"
},
"required": [
    "Name",
    "TargetSet"
],
"additionalProperties": false
},
"InteriorFlooring": {
    "title": "InteriorFlooring",
    "description": "Describes the interior template parameters for all floors for
this floorplan.\nAll floors not explicitly targeted will have a random floor material
assigned by room type.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "MaterialSets": {
            "title": "Materialsets",
            "default": [],
            "type": "array",
            "items": {
                "$ref": "#/definitions/InteriorMaterialSet"
            },
            "minItems": 0,
            "maxItems": 6
        }
    },
    "additionalProperties": false
},
"InteriorWalls": {
    "title": "InteriorWalls",
    "description": "Describes the interior template parameters for all walls for
this floorplan.\nAll walls not explicitly targeted will have a random wall material
assigned by room type.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "MaterialSets": {
            "title": "Materialsets",

```

```
        "default": [],
        "type": "array",
        "items": {
            "$ref": "#/definitions/InteriorMaterialSet"
        },
        "minItems": 0,
        "maxItems": 6
    }
},
"additionalProperties": false
},
"ModelTypeList": {
    "title": "ModelTypeList",
    "description": "The set of all models matching any of the listed model types.\nAn empty set means zero models to sample/select.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "ModelTypes": {
            "title": "Modeltypes",
            "type": "array",
            "items": {
                "enum": [
                    "Baths",
                    "BarCabinets",
                    "Beds",
                    "Bookcases",
                    "CoffeeTables",
                    "ConsoleTables",
                    "CornerCabinets",
                    "DeskChairs",
                    "Desks",
                    "DiningChairs",
                    "DiningTables",
                    "DishWashers",
                    "Dressers",
                    "EndAndSideTables",
                    "FloorLamps",
                    "Fridges",
                    "LivingRoomChairs",
                    "KitchenIslandsAndCarts",
                    "MediaStorage",
                    "Nightstands",
                    "Ottomans",
                    "Ovens",
```

```

        "ServingCarts",
        "Showers",
        "SideboardsAndBuffets",
        "Sofas",
        "Storage",
        "StorageBenches",
        "Toilets",
        "VanityCounters",
        "WashingMachinesAndDryers"
    ],
    "type": "string"
},
"minItems": 0
}
},
"required": [
    "ModelTypes"
],
"additionalProperties": false
},
"FurnitureArrangementSet": {
    "title": "FurnitureArrangementSet",
    "description": "Describes the interior template for placing furniture in one
or more rooms.\n\n- TargetSet is the set of rooms to furnish, filter by room name or
room\n type.\n- SampleSet is a set of all furnishing models to randomly choose and\n
place.\n- DesiredSpatialDensity is the desired level of free space after placing\n
furniture.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "Name": {
            "title": "Name",
            "maxLength": 255,
            "minLength": 1,
            "pattern": "^[a-zA-Z0-9_\\- ]*$",
            "type": "string"
        },
    },
    "TargetSet": {
        "title": "Targetset",
        "anyOf": [
            {
                "const": "Target.All",
                "type": "string"
            },
        ],
    },
    {

```



```

        "anyOf": [
            {
                "$ref": "#/definitions/RoomNameList"
            },
            {
                "$ref": "#/definitions/RoomTypeList"
            }
        ]
    },
    "SampleSet": {
        "$ref": "#/definitions/ModelTypeList"
    },
    "DesiredSpatialDensity": {
        "title": "Desiredspatialdensity",
        "default": "Moderate",
        "enum": [
            "Sparse",
            "Moderate",
            "Dense"
        ],
        "type": "string"
    },
    "required": [
        "Name",
        "TargetSet"
    ],
    "additionalProperties": false
},
"InteriorFurnishings": {
    "title": "InteriorFurnishings",
    "description": "Describes the types of furniture models for randomly placing into
each room\n\nin the world. Rooms are targeted by room type or room name. Rooms that
are\nnot targeted are furnished at random by their room type with moderate density.
\nndensity. For an empty room, specify an empty sample set.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "FurnitureArrangements": {
            "title": "Furniturearrangements",
            "default": [],
            "type": "array",
            "items": {

```

```

        "$ref": "#/definitions/FurnitureArrangementSet"
    },
    "minItems": 0,
    "maxItems": 6
  }
},
"additionalProperties": false
},
"InteriorTemplate": {
  "title": "InteriorTemplate",
  "description": "Top-level template for parameterizing the interior finishes and
furnishings for\nthis floorplan.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "Doorways": {
      "title": "Doorways",
      "default": {
        "DoorwaySets": []
      },
      "allOf": [
        {
          "$ref": "#/definitions/InteriorDoorways"
        }
      ]
    },
    "Flooring": {
      "title": "Flooring",
      "default": {
        "MaterialSets": []
      },
      "allOf": [
        {
          "$ref": "#/definitions/InteriorFlooring"
        }
      ]
    },
    "Walls": {
      "title": "Walls",
      "default": {
        "MaterialSets": []
      },
      "allOf": [
        {
          "$ref": "#/definitions/InteriorWalls"
        }
      ]
    }
  }
}

```

```

    }
  ]
},
"Furniture": {
  "title": "Furniture",
  "default": {
    "FurnitureArrangements": []
  },
  "allOf": [
    {
      "$ref": "#/definitions/InteriorFurnishings"
    }
  ]
}
},
"additionalProperties": false
},
"FloorTemplate": {
  "title": "FloorTemplate",
  "description": "Describes a single floor within a building. Defaults to a
single residential room\nof a random type and size, and the interior is randomly
furnished.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "Floorplan": {
      "title": "Floorplan",
      "default": {
        "Footprint": {
          "DesiredAspectRatio": {
            "x": 1.0,
            "y": 1.0
          }
        }
      },
    },
    "Ceiling": {
      "Height": 3.0
    },
    "Rooms": [
      {
        "Type": "Living",
        "Name": "My_Living_Room",
        "OriginalName": "My Living Room",
        "DesiredShape": {
          "Area": 20.0,
          "AspectRatio": {

```

```

        "x": 1.0,
        "y": 1.0
    }
}
],
"DesiredConnections": []
},
"allOf": [
    {
        "$ref": "#/definitions/FloorplanTemplate"
    }
]
},
"Interior": {
    "title": "Interior",
    "default": {
        "Doorways": {
            "DoorwaySets": []
        },
        "Flooring": {
            "MaterialSets": []
        },
        "Walls": {
            "MaterialSets": []
        },
        "Furniture": {
            "FurnitureArrangements": []
        }
    },
    "allOf": [
        {
            "$ref": "#/definitions/InteriorTemplate"
        }
    ]
}
},
"additionalProperties": false
},
"BuildingTemplate": {
    "title": "BuildingTemplate",
    "description": "Describes a building to be randomly generated. Defaults to one residential floor.",
    "type": "object",

```

```
"properties": {
  "Floors": {
    "title": "Floors",
    "default": [
      {
        "Floorplan": {
          "Footprint": {
            "DesiredAspectRatio": {
              "x": 1.0,
              "y": 1.0
            }
          },
          "Ceiling": {
            "Height": 3.0
          },
          "Rooms": [
            {
              "Type": "Living",
              "Name": "My_Living_Room",
              "OriginalName": "My Living Room",
              "DesiredShape": {
                "Area": 20.0,
                "AspectRatio": {
                  "x": 1.0,
                  "y": 1.0
                }
              }
            }
          ],
          "DesiredConnections": []
        },
        "Interior": {
          "Doorways": {
            "DoorwaySets": []
          },
          "Flooring": {
            "MaterialSets": []
          },
          "Walls": {
            "MaterialSets": []
          },
          "Furniture": {
            "FurnitureArrangements": []
          }
        }
      ]
    ]
  }
}
```

```

        }
    },
    ],
    "type": "array",
    "items": {
        "$ref": "#/definitions/FloorTemplate"
    },
    "minItems": 1,
    "maxItems": 1
}
},
"additionalProperties": false
}
}
}

```

Version 1

Im Folgenden finden Sie die Vorlage für das Schema der Version 1.

```

{
  "title": "WorldTemplate",
  "description": "The top-level template for parameterizing a randomly generated world. By default, a single\nresidential building with one floor and one room is generated.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "Version": {
      "title": "Version",
      "default": "1",
      "type": "string"
    },
    "Buildings": {
      "title": "Buildings",
      "default": [
        {
          "Floors": [
            {
              "Floorplan": {
                "Footprint": {
                  "DesiredAspectRatio": {
                    "x": 1.0,
                    "y": 1.0
                  }
                }
              }
            }
          ]
        }
      ]
    }
  }
}

```

```

    },
    "Ceiling": {
      "Height": 3.0
    },
    "Rooms": [
      {
        "Type": "Living",
        "Name": "My Living Room",
        "DesiredShape": {
          "Area": 20.0,
          "AspectRatio": {
            "x": 1.0,
            "y": 1.0
          }
        }
      },
      {
        "Type": "Bedroom",
        "Name": "My Bedroom",
        "DesiredShape": {
          "Area": 20.0,
          "AspectRatio": {
            "x": 1.0,
            "y": 1.0
          }
        }
      }
    ],
    "DesiredConnections": [],
  },
  "Interior": {
    "Flooring": {
      "MaterialSets": []
    },
    "Walls": {
      "MaterialSets": []
    },
    "Furniture": {
      "FurnitureArrangements": []
    }
  }
}

```

```

    ],
    "type": "array",
    "items": {
      "$ref": "#/definitions/BuildingTemplate"
    },
    "minItems": 1,
    "maxItems": 1
  }
},
"additionalProperties": false,
"definitions": {
  "AspectRatio": {
    "title": "AspectRatio",
    "type": "object",
    "properties": {
      "x": {
        "title": "X",
        "default": 1,
        "minimum": 1,
        "maximum": 4,
        "type": "number"
      },
      "y": {
        "title": "Y",
        "default": 1,
        "minimum": 1,
        "maximum": 4,
        "type": "number"
      }
    },
    "additionalProperties": false
  },
  "FloorplanFootprint": {
    "title": "FloorplanFootprint",
    "description": "The desired footprint of this floorplan.",
    "type": "object",
    "properties": {
      "DesiredAspectRatio": {
        "title": "Desiredaspectratio",
        "default": {
          "x": 1.0,
          "y": 1.0
        },
        "allOf": [

```



```

        {
            "$ref": "#/definitions/AspectRatio"
        }
    ]
}
},
"additionalProperties": false
},
"FloorplanCeiling": {
    "title": "FloorplanCeiling",
    "description": "The height of the ceiling for this floorplan in metres.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "Height": {
            "title": "Height",
            "default": 3.0,
            "type": "number",
            "minimum": 2.4,
            "maximum": 4.0
        }
    },
    "additionalProperties": false
},
"Rectangle": {
    "title": "Rectangle",
    "description": "A rectangle defined by area in square metres and aspect ratio.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "Area": {
            "title": "Area",
            "type": "number"
        },
        "AspectRatio": {
            "$ref": "#/definitions/AspectRatio"
        }
    },
    "required": [
        "Area",
        "AspectRatio"
    ],
    "additionalProperties": false
},
"FloorplanRoom": {
    "title": "FloorplanRoom",

```

```

    "description": "A description for single room for this floorplan.",
    "type": "object",
    "properties": {
      "Type": {
        "title": "Type",
        "enum": [
          "Bedroom",
          "Bathroom",
          "Living",
          "Dining",
          "Kitchen",
          "Hallway",
          "Closet"
        ],
        "type": "string"
      },
      "Name": {
        "title": "Name",
        "type": "string"
      },
      "DesiredShape": {
        "title": "Desiredshape",
        "default": {
          "Area": 20.0,
          "AspectRatio": {
            "x": 1.0,
            "y": 1.0
          }
        },
        "type": "object"
      },
      "allOf": [
        {
          "$ref": "#/definitions/Rectangle"
        }
      ]
    },
    "required": [
      "Type",
      "Name"
    ],
    "additionalProperties": false
  },
  "FloorplanConnection": {
    "title": "FloorplanConnection",

```

```

    "description": "Describes the desired layout of the rooms and their adjacent
rooms. A connection can be either a doorway or \nan open space without any walls. Two
rooms cannot both share an interior doorway and an opening. \nThe same two rooms can
have multiple doorways, up to a limit.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "Location": {
            "title": "Location",
            "type": "array",
            "items": {
                "type": "string"
            },
            "minItems": 2,
            "maxItems": 2
        },
        "ConnectionType": {
            "title": "Connectiontype",
            "enum": [
                "Doorway",
                "Opening"
            ],
            "type": "string"
        }
    },
    "required": [
        "Location",
        "ConnectionType"
    ],
    "additionalProperties": false
},
"FloorplanTemplate": {
    "title": "FloorplanTemplate",
    "description": "The top-level floorplan template that parameterizes the randomly
generated \narchitectural layout. By default, a residential floorplan with bedroom
and \nliving room are generated with a random doorway or opening connection. \n\nThe
footprint contributes to the overall shape of the floor layout along\nwith rooms. The
footprint shape is desired as it is a preference and not\nguaranteed.\n\nThe ceiling
determines the height of the walls. There are minimum and\nmaximum ceiling heights.
The ceiling height is guaranteed.\n\nRooms are required. Each room has a desired
shape. Together, the room\nshapes and footprint determine floor layout. The room
types contribute to\nthe layout and are used when randomly selecting furniture and
materials for\nthe walls and floors.\n\nDesiredConnections are optional. Two rooms are
connected if they share a\nwall and doorway or adjacent without any wall aka \"opening
\". All rooms are\nguaranteed to be connected randomly if they are not specified in the

```

```

\nconnections list. Connections that are specified are _not_ guaranteed but\nwill be
  attempted as best-effort.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "Footprint": {
      "title": "Footprint",
      "default": {
        "DesiredAspectRatio": {
          "x": 1.0,
          "y": 1.0
        }
      },
    },
    "allOf": [
      {
        "$ref": "#/definitions/FloorplanFootprint"
      }
    ]
  },
  "Ceiling": {
    "title": "Ceiling",
    "default": {
      "Height": 3.0
    },
    "allOf": [
      {
        "$ref": "#/definitions/FloorplanCeiling"
      }
    ]
  },
  "Rooms": {
    "title": "Rooms",
    "default": [
      {
        "Type": "Living",
        "Name": "My Living Room",
        "DesiredShape": {
          "Area": 20.0,
          "AspectRatio": {
            "x": 1.0,
            "y": 1.0
          }
        }
      }
    ],
  },
  {

```

```

        "Type": "Bedroom",
        "Name": "My Bedroom",
        "DesiredShape": {
            "Area": 20.0,
            "AspectRatio": {
                "x": 1.0,
                "y": 1.0
            }
        }
    },
    "type": "array",
    "items": {
        "$ref": "#/definitions/FloorplanRoom"
    },
    "minItems": 1,
    "maxItems": 6
},
"DesiredConnections": {
    "title": "Desiredconnections",
    "default": [],
    "type": "array",
    "items": {
        "$ref": "#/definitions/FloorplanConnection"
    },
    "minItems": 0,
    "maxItems": 12
},
"additionalProperties": false
},
"RoomNameList": {
    "title": "RoomNameList",
    "description": "The set of all rooms matching any of the listed room names.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "RoomNames": {
            "title": "Roomnames",
            "type": "array",
            "items": {
                "type": "string"
            }
        }
    }
},

```

```

    "required": [
      "RoomNames"
    ],
    "additionalProperties": false
  },
  "RoomTypeList": {
    "title": "RoomTypeList",
    "description": "The set of all rooms matching any of the listed room types.",
    "type": "object",
    "properties": {
      "RoomTypes": {
        "title": "Roomtypes",
        "type": "array",
        "items": {
          "enum": [
            "Bedroom",
            "Bathroom",
            "Living",
            "Dining",
            "Kitchen",
            "Hallway",
            "Closet"
          ],
          "type": "string"
        }
      }
    }
  },
  "required": [
    "RoomTypes"
  ],
  "additionalProperties": false
},
"MaterialSetByMaterialType": {
  "title": "MaterialSetByMaterialType",
  "description": "The set of materials that match any of the material types listed.  
An empty\nset is invalid since all targets require materials.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "MaterialTypes": {
      "title": "Materialtypes",
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "string"
      }
    }
  },

```

```

        "minItems": 1
    },
    "required": [
        "MaterialTypes"
    ],
    "additionalProperties": false
},
"InteriorMaterialSet": {
    "title": "InteriorMaterialSet",
    "description": "A set of sample materials to randomly assign to a set of interior
target elements.\n\nThe target set determines *what rooms* receive the materials
in the sample\nset. The targets in a room are the walls and flooring. Rooms may be
targeted \nby room type or room name. \n\nThe sample set determines *what materials*
to randomly select for the\ntarget rooms' walls and floors. \n\nThe sample set is
optional and when not specified (null) materials are\nrandomly selected according to
the room type for each room in the target\nset.\n\nA sample set with an empty material
set is invalid since all wall \nand flooring targets require materials.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "Name": {
            "title": "Name",
            "type": "string"
        },
        "TargetSet": {
            "title": "Targetset",
            "anyOf": [
                {
                    "$ref": "#/definitions/RoomNameList"
                },
                {
                    "$ref": "#/definitions/RoomTypeList"
                }
            ]
        },
        "SampleSet": {
            "$ref": "#/definitions/MaterialSetByMaterialType"
        }
    },
    "required": [
        "Name",
        "TargetSet"
    ],
    "additionalProperties": false
}

```

```

    },
    "InteriorFlooring": {
      "title": "InteriorFlooring",
      "description": "Describes the interior template parameters for all floors for
this floorplan.\nAll floors not explicitly targeted will have a random floor material
assigned by room type.",
      "type": "object",
      "properties": {
        "MaterialSets": {
          "title": "Materialsets",
          "default": [],
          "type": "array",
          "items": {
            "$ref": "#/definitions/InteriorMaterialSet"
          },
          "minItems": 0,
          "maxItems": 6
        }
      },
      "additionalProperties": false
    },
    "InteriorWalls": {
      "title": "InteriorWalls",
      "description": "Describes the interior template parameters for all walls for
this floorplan.\nAll walls not explicitly targeted will have a random wall material
assigned by room type.",
      "type": "object",
      "properties": {
        "MaterialSets": {
          "title": "Materialsets",
          "default": [],
          "type": "array",
          "items": {
            "$ref": "#/definitions/InteriorMaterialSet"
          },
          "minItems": 0,
          "maxItems": 6
        }
      },
      "additionalProperties": false
    },
    "ModelTypeList": {
      "title": "ModelTypeList",

```



```

    "description": "The set of all models matching any of the listed model types.\nAn
empty set means zero models to sample/select.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "ModelTypes": {
            "title": "Modeltypes",
            "type": "array",
            "items": {
                "type": "string"
            },
            "minItems": 0
        }
    },
    "required": [
        "ModelTypes"
    ],
    "additionalProperties": false
},
"FurnitureArrangementSet": {
    "title": "FurnitureArrangementSet",
    "description": "Describes the interior template for placing furniture in one
or more rooms.\n\n- TargetSet is the set of rooms to furnish, filter by room name or
room\n type.\n- SampleSet is a set of all furnishing models to randomly choose and\n
place. \n- DesiredSpatialDensity is the desired level of free space after placing\n
furniture.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "Name": {
            "title": "Name",
            "type": "string"
        },
        "TargetSet": {
            "title": "Targetset",
            "anyOf": [
                {
                    "$ref": "#/definitions/RoomNameList"
                },
                {
                    "$ref": "#/definitions/RoomTypeList"
                }
            ]
        },
        "SampleSet": {
            "$ref": "#/definitions/ModelTypeList"
        }
    }
}

```

```

    },
    "DesiredSpatialDensity": {
      "title": "Desiredspatialdensity",
      "default": "Moderate",
      "enum": [
        "Sparse",
        "Moderate",
        "Dense"
      ],
      "type": "string"
    }
  ],
  "required": [
    "Name",
    "TargetSet"
  ],
  "additionalProperties": false
},
"InteriorFurnishings": {
  "title": "InteriorFurnishings",
  "description": "Describes the types of furniture models for randomly placing into
each room\nin the world. Rooms are targeted by room type or room name. Rooms that
are\nnot targeted are furnished at random by their room type with moderate density.
\ndensity. For an empty room, specify an empty sample set.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "FurnitureArrangements": {
      "title": "Furniturearrangements",
      "default": [],
      "type": "array",
      "items": {
        "$ref": "#/definitions/FurnitureArrangementSet"
      },
      "minItems": 0,
      "maxItems": 6
    }
  },
  "additionalProperties": false
},
"InteriorTemplate": {
  "title": "InteriorTemplate",
  "description": "Top-level template for parameterizing the interior finishes and
furnishings for\nthis floorplan.",
  "type": "object",

```

```

    "properties": {
      "Flooring": {
        "title": "Flooring",
        "default": {
          "MaterialSets": []
        },
        "allOf": [
          {
            "$ref": "#/definitions/InteriorFlooring"
          }
        ]
      },
      "Walls": {
        "title": "Walls",
        "default": {
          "MaterialSets": []
        },
        "allOf": [
          {
            "$ref": "#/definitions/InteriorWalls"
          }
        ]
      },
      "Furniture": {
        "title": "Furniture",
        "default": {
          "FurnitureArrangements": []
        },
        "allOf": [
          {
            "$ref": "#/definitions/InteriorFurnishings"
          }
        ]
      }
    },
    "additionalProperties": false
  },
  "FloorTemplate": {
    "title": "FloorTemplate",
    "description": "Describes a single floor within a building. Defaults to a single residential room\nof a random type and size, and the interior is randomly furnished.",
    "type": "object",
    "properties": {

```

```
"Floorplan": {
  "title": "Floorplan",
  "default": {
    "Footprint": {
      "DesiredAspectRatio": {
        "x": 1.0,
        "y": 1.0
      }
    },
    "Ceiling": {
      "Height": 3.0
    },
    "Rooms": [
      {
        "Type": "Living",
        "Name": "My Living Room",
        "DesiredShape": {
          "Area": 20.0,
          "AspectRatio": {
            "x": 1.0,
            "y": 1.0
          }
        }
      },
      {
        "Type": "Bedroom",
        "Name": "My Bedroom",
        "DesiredShape": {
          "Area": 20.0,
          "AspectRatio": {
            "x": 1.0,
            "y": 1.0
          }
        }
      }
    ],
    "DesiredConnections": []
  },
  "allOf": [
    {
      "$ref": "#/definitions/FloorplanTemplate"
    }
  ]
},
```

```

    "Interior": {
      "title": "Interior",
      "default": {
        "Flooring": {
          "MaterialSets": []
        },
        "Walls": {
          "MaterialSets": []
        },
        "Furniture": {
          "FurnitureArrangements": []
        }
      },
      "allOf": [
        {
          "$ref": "#/definitions/InteriorTemplate"
        }
      ]
    },
    "additionalProperties": false
  },
  "BuildingTemplate": {
    "title": "BuildingTemplate",
    "description": "Describes a building to be randomly generated. Defaults to one residential floor.",
    "type": "object",
    "properties": {
      "Floors": {
        "title": "Floors",
        "default": [
          {
            "Floorplan": {
              "Footprint": {
                "DesiredAspectRatio": {
                  "x": 1.0,
                  "y": 1.0
                }
              },
              "Ceiling": {
                "Height": 3.0
              },
              "Rooms": [
                {

```

```

        "Type": "Living",
        "Name": "My Living Room",
        "DesiredShape": {
            "Area": 20.0,
            "AspectRatio": {
                "x": 1.0,
                "y": 1.0
            }
        }
    },
    {
        "Type": "Bedroom",
        "Name": "My Bedroom",
        "DesiredShape": {
            "Area": 20.0,
            "AspectRatio": {
                "x": 1.0,
                "y": 1.0
            }
        }
    }
],
"DesiredConnections": [],
"Interior": {
    "Flooring": {
        "MaterialSets": []
    },
    "Walls": {
        "MaterialSets": []
    },
    "Furniture": {
        "FurnitureArrangements": []
    }
}
},
"type": "array",
"items": {
    "$ref": "#/definitions/FloorTemplate"
},
"minItems": 1,
"maxItems": 1
}

```

```
    },  
    "additionalProperties": false  
  }  
}  
}
```

Beispiele für Weltvorlagen in JSON

Der `templateBody` (Hauptteil der Vorlage für die Simulationswelt) ist ein Eingabeparameter der [CreateWorldTemplate](#) API. Dieser Parameter ist eine JSON-formatierte Zeichenfolge. Die JSON-Datei spezifiziert eine Vorlage für eine Simulationswelt und enthält die Parameter, die Simulation WorldForge verwendet, um Welten zu generieren.

Dieser Abschnitt enthält Beispiele für Vorlagenkörper für Simulationswelten.

Themen

- [Haus mit einem Schlafzimmer](#)
- [Nur ein Zimmer](#)
- [Zwei Zimmer](#)

Haus mit einem Schlafzimmer

Das folgende Beispiel gibt ein Haus mit einem Schlafzimmer an. Es spezifiziert Materialien und Möbel für den Innenausbau.

```
{  
  "name": "OneBedroomHouse",  
  "templateBody": {  
    "Version": "2",  
    "Buildings": [  
      {  
        "Floors": [  
          {  
            "Floorplan": {  
              "Footprint": {  
                "DesiredAspectRatio": {  
                  "x": 1,  
                  "y": 1  
                }  
              }  
            },  
            },  
          ],  
        }  
      ],  
    }  
  }  
}
```

```
"Ceiling": {
  "Height": 3
},
"Rooms": [
  {
    "Type": "Bedroom",
    "Name": "Bedroom",
    "DesiredShape": {
      "Area": 25,
      "AspectRatio": {
        "x": 1,
        "y": 1.2
      }
    }
  },
  {
    "Type": "Living",
    "Name": "Living room",
    "DesiredShape": {
      "Area": 30,
      "AspectRatio": {
        "x": 1,
        "y": 1.5
      }
    }
  },
  {
    "Type": "Bathroom",
    "Name": "Bathroom",
    "DesiredShape": {
      "Area": 10,
      "AspectRatio": {
        "x": 1,
        "y": 1.5
      }
    }
  },
  {
    "Type": "Kitchen",
    "Name": "Kitchen",
    "DesiredShape": {
      "Area": 15,
      "AspectRatio": {
        "x": 1.5,
```



```

        "y": 1
      }
    }
  ],
  "DesiredConnections": [
    {
      "Location": [
        "Bathroom",
        "Living room"
      ],
      "ConnectionType": "Doorway"
    },
    {
      "Location": [
        "Living room",
        "Kitchen"
      ],
      "ConnectionType": "Opening"
    },
    {
      "Location": [
        "Bedroom",
        "Living room"
      ],
      "ConnectionType": "Doorway"
    }
  ],
  "Interior": {
    "Flooring": {
      "MaterialSets": [
        {
          "Name": "Floorboard room types",
          "TargetSet": {
            "RoomTypes": [
              "Kitchen"
            ]
          },
          "SampleSet": {
            "MaterialTypes": [
              "Floorboards"
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
}

```

```
    },
    {
      "Name": "Carpet room types",
      "TargetSet": {
        "RoomTypes": [
          "Living",
          "Bedroom"
        ]
      },
      "SampleSet": {
        "MaterialTypes": [
          "Carpet"
        ]
      }
    },
    {
      "Name": "Bathroom",
      "TargetSet": {
        "RoomNames": [
          "Bathroom"
        ]
      },
      "SampleSet": {
        "MaterialTypes": [
          "Parquetry"
        ]
      }
    }
  ],
  "Walls": {
    "MaterialSets": [
      {
        "Name": "Brick room types",
        "TargetSet": {
          "RoomTypes": [
            "Living"
          ]
        },
        "SampleSet": {
          "MaterialTypes": [
            "Brick"
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
    },  
    {  
      "Name": "Tiles room types",  
      "TargetSet": {  
        "RoomTypes": [  
          "Bathroom"  
        ]  
      },  
      "SampleSet": {  
        "MaterialTypes": [  
          "Tiles"  
        ]  
      }  
    }  
  ],  
},  
"Furniture": {  
  "FurnitureArrangements": [  
    {  
      "Name": "Dense furniture room types",  
      "TargetSet": {  
        "RoomTypes": [  
          "Living",  
          "Bedroom",  
          "Kitchen",  
          "Bathroom"  
        ]  
      },  
      "DesiredSpatialDensity": "Dense"  
    }  
  ]  
}  
}
```

Nur ein Zimmer

Das folgende Beispiel gibt ein Haus mit einem Schlafzimmer an. Es spezifiziert Innenmöbel.

```
{
  "Version": "2",
  "Buildings": [
    {
      "Floors": [
        {
          "Floorplan": {
            "Footprint": {
              "DesiredAspectRatio": {
                "x": 1,
                "y": 1
              }
            },
            "Ceiling": {
              "Height": 3
            },
            "Rooms": [
              {
                "Type": "Bedroom",
                "Name": "Bedroom",
                "DesiredShape": {
                  "Area": 40,
                  "AspectRatio": {
                    "x": 1,
                    "y": 1.61
                  }
                }
              }
            ],
            "DesiredConnections": []
          },
          "Interior": {
            "Furniture": {
              "FurnitureArrangements": [
                {
                  "Name": "Bedroom furniture",
                  "TargetSet": {
                    "RoomNames": [
                      "Bedroom"
                    ]
                  }
                }
              ],
              "DesiredSpatialDensity": "Dense"
            }
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ]
  }
}
]
}
]
}

```

Zwei Zimmer

Das folgende Beispiel gibt ein Haus mit einem Schlafzimmer an. Die Simulation WorldForge bestimmt Details wie Bodenmaterial, Wandmaterial, Platzierung der Möbel und Konnektivität.

```

{
  "name": "TwoRooms",
  "templateBody": {
    "Version": "2",
    "Buildings": [
      {
        "Floors": [
          {
            "Floorplan": {
              "Footprint": {
                "DesiredAspectRatio": {
                  "x": 1,
                  "y": 1
                }
              },
            },
            "Ceiling": {
              "Height": 3
            },
            "Rooms": [
              {
                "Type": "Living",
                "Name": "Living room",
                "DesiredShape": {
                  "Area": 30,
                  "AspectRatio": {
                    "x": 1,
                    "y": 1.5
                  }
                }
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

```

```
    },
    {
      "Type": "Dining",
      "Name": "Dining room",
      "DesiredShape": {
        "Area": 30,
        "AspectRatio": {
          "x": 1,
          "y": 1.5
        }
      }
    }
  ],
  "DesiredConnections": [],
},
"Interior": {}
}
]
}
]
}
}
```

Verwaltung von Vorlagen für Simulationswelten

Dieser Abschnitt enthält Informationen darüber, wie Sie Vorlagen für Simulationswelten erstellen und verwalten können. Sie verwenden eine Vorlage für Simulationswelten, um anzugeben, wie Simulation Welten WorldForge generiert. Sie können die Anzahl der Räume, ihre Verbindung, die Möbel und die für Innenelemente verwendeten Materialtypen angeben.

Um mehr über Vorlagen für Simulationswelten zu erfahren, beginnen Sie mit [Vorlagen für Simulationswelten verstehen](#). Sie können sich auch die JSON-Datei `aneshentemplateBody`, die eine Vorlage für eine Simulationswelt beschreibt. Weitere Informationen finden Sie unter [JSON-Schema für den Vorlagentext der Simulationswelt](#).

Themen

- [Eine Vorlage für eine Simulationswelt erstellen](#)
- [Vorlage für eine Simulationswelt anzeigen](#)
- [Ändern einer Vorlage für eine Simulationswelt](#)
- [Löschen einer Vorlage für eine Simulationswelt](#)

- [Versionen, Funktionen und Änderungen von Vorlagen für Simulationswelten](#)

Eine Vorlage für eine Simulationswelt erstellen

Erstellen Sie eine Vorlage für eine Simulationswelt, um festzulegen, wie Simulation Welten WorldForge generiert. Wenn Ihre Vorlage für die Simulationswelt fertig ist, erstellen Sie einen Job zur Generierung von Welten, um Welten mit unterschiedlichen Raum- und Innenkonfigurationen zu generieren.

Sie können eine Vorlage für eine Simulationswelt anhand einer Beispieldvorlage, einer gespeicherten Vorlage oder von Grund auf neu erstellen. Nachdem die Vorlage erstellt wurde, können Sie den Grundriss, die Innenausstattung und andere Details ändern. Weitere Informationen zum Ändern der Vorlage „Simulationswelt“ finden Sie unter [Ändern einer Vorlage für eine Simulationswelt](#).

So erstellen Sie eine Vorlage für eine Simulationswelt

Befolgen Sie die Schritte auf einer der folgenden Registerkarten:

Using the console

Um eine Vorlage für eine Simulationswelt zu erstellen

1. Melden Sie sich bei der AWS RoboMaker Konsole an unter <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>.
2. Erweitern Sie auf der AWS RoboMaker Konsole links die Option Simulation WorldForge und wählen Sie dann Weltvorlagen aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Weltvorlagen die Option Vorlage erstellen aus.
4. Wählen Sie auf der Seite „Eine Weltvorlage erstellen“ eine der Vorlagenoptionen aus. Sie können eine der vorkonfigurierten Beispieldvorlagen auswählen, eine gespeicherte Vorlage klonen und ändern oder mit einer Standardwelt von vorne beginnen.
5. Wählen Sie auf der Seite mit den Vorlagendetails oben links die Option Umbenennen aus und geben Sie dann einen Namen für die Vorlage an.
6. (Optional) Passen Sie den Grundriss und die Innendetails an. Weitere Informationen finden Sie unter [Vorlagen für Simulationswelten verstehen](#).
7. Wählen Sie auf der Seite mit den Vorlagendetails die Option Speichern und beenden aus.

Using the AWS CLI

Example

Sie können die Vorlage für die Simulationswelt mit dem aktualisieren AWS CLI. Erstellen Sie zunächst ein JSON-Dokument, das die Welten spezifiziert, die Simulation WorldForge generiert. Verwenden Sie es als Nächstes, `create-world-template` um die Vorlage für die Simulationswelt zu erstellen.

Das folgende JSON-Dokument spezifiziert beispielsweise ein Haus mit einem Schlafzimmer.

```
{
  "title": "WorldTemplate",
  "description": "The top-level template for parameterizing a randomly generated world. By default, a single\nresidential building with one floor and one room is generated.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "Version": {
      "title": "Version",
      "default": "1",
      "type": "string"
    },
    "Buildings": {
      "title": "Buildings",
      "default": [
        {
          "Floors": [
            {
              "Floorplan": {
                "Footprint": {
                  "DesiredAspectRatio": {
                    "x": 1.0,
                    "y": 1.0
                  }
                },
                "Ceiling": {
                  "Height": 3.0
                },
                "Rooms": [
                  {
                    "Type": "Living",
```



```

        "Name": "My Living Room",
        "DesiredShape": {
            "Area": 20.0,
            "AspectRatio": {
                "x": 1.0,
                "y": 1.0
            }
        }
    ],
    "DesiredConnections": []
},
"Interior": {
    "Flooring": {
        "MaterialSets": []
    },
    "Walls": {
        "MaterialSets": []
    },
    "Furniture": {
        "FurnitureArrangements": []
    }
}
]
}
],
"type": "array",
"items": {
    "$ref": "#/definitions/BuildingTemplate"
},
"minItems": 1,
"maxItems": 1
}
},
"additionalProperties": false,
"definitions": {
    "AspectRatio": {
        "title": "AspectRatio",
        "type": "object",
        "properties": {
            "x": {
                "title": "X",
                "default": 1,

```

```
        "minimum": 1,
        "maximum": 4,
        "type": "number"
    },
    "y": {
        "title": "Y",
        "default": 1,
        "minimum": 1,
        "maximum": 4,
        "type": "number"
    }
},
"additionalProperties": false
},
"FloorplanFootprint": {
    "title": "FloorplanFootprint",
    "description": "The desired footprint of this floorplan.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "DesiredAspectRatio": {
            "title": "Desiredaspectratio",
            "default": {
                "x": 1.0,
                "y": 1.0
            },
            "allOf": [
                {
                    "$ref": "#/definitions/AspectRatio"
                }
            ]
        }
    }
},
"additionalProperties": false
},
"FloorplanCeiling": {
    "title": "FloorplanCeiling",
    "description": "The height of the ceiling for this floorplan in metres.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "Height": {
            "title": "Height",
            "default": 3.0,
            "type": "number",
            "minimum": 2.4,
```

```
        "maximum": 4.0
      },
    },
    "additionalProperties": false
  },
  "Rectangle": {
    "title": "Rectangle",
    "description": "A rectangle defined by area in square metres and aspect ratio.",
    "type": "object",
    "properties": {
      "Area": {
        "title": "Area",
        "type": "number"
      },
      "AspectRatio": {
        "$ref": "#/definitions/AspectRatio"
      }
    },
    "required": [
      "Area",
      "AspectRatio"
    ],
    "additionalProperties": false
  },
  "FloorplanRoom": {
    "title": "FloorplanRoom",
    "description": "A description for single room for this floorplan.",
    "type": "object",
    "properties": {
      "Type": {
        "title": "Type",
        "enum": [
          "Bedroom",
          "Bathroom",
          "Living",
          "Dining",
          "Kitchen",
          "Hallway",
          "Closet"
        ],
        "type": "string"
      },
      "Name": {
```

```

    "title": "Name",
    "maxLength": 255,
    "minLength": 1,
    "pattern": "^[a-zA-Z0-9_\\- ]*$",
    "type": "string"
  },
  "DesiredShape": {
    "title": "Desiredshape",
    "default": {
      "Area": 20.0,
      "AspectRatio": {
        "x": 1.0,
        "y": 1.0
      }
    },
    "allOf": [
      {
        "$ref": "#/definitions/Rectangle"
      }
    ]
  },
  "required": [
    "Type",
    "Name"
  ],
  "additionalProperties": false
},
"FloorplanConnection": {
  "title": "FloorplanConnection",
  "description": "Describes the desired layout of the rooms and their adjacent rooms. A connection can be either a doorway or \nan open space without any walls. Two rooms cannot both share an interior doorway and an opening. \nThe same two rooms can have multiple doorways, up to a limit.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "Location": {
      "title": "Location",
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "string"
      }
    },
    "minItems": 2,
    "maxItems": 2
  }
}

```

```

    },
    "ConnectionType": {
      "title": "Connectiontype",
      "enum": [
        "Doorway",
        "Opening"
      ],
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "Location",
    "ConnectionType"
  ],
  "additionalProperties": false
},
"FloorplanTemplate": {
  "title": "FloorplanTemplate",
  "description": "The top-level floorplan template that parameterizes the randomly generated \narchitectural layout. By default, a residential floorplan with bedroom and \nliving room are generated with a random doorway or opening connection. \n\nThe footprint contributes to the overall shape of the floor layout along\nwith rooms. The footprint shape is desired as it is a preference and not \nguaranteed.\n\nThe ceiling determines the height of the walls. There are minimum and\nmaximum ceiling heights. The ceiling height is guaranteed.\n\nRooms are required. Each room has a desired shape. Together, the room\nshapes and footprint determine floor layout. The room types contribute to\nthe layout and are used when randomly selecting furniture and materials for\nthe walls and floors.\n\nDesiredConnections are optional. Two rooms are connected if they share a\nwall and doorway or adjacent without any wall aka \"opening\". All rooms are\nguaranteed to be connected randomly if they are not specified in the\nconnections list. Connections that are specified are _not_ guaranteed but\nwill be attempted as best-effort.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "Footprint": {
      "title": "Footprint",
      "default": {
        "DesiredAspectRatio": {
          "x": 1.0,
          "y": 1.0
        }
      }
    },
    "allOf": [

```

```
        {
          "$ref": "#/definitions/FloorplanFootprint"
        }
      ]
    },
    "Ceiling": {
      "title": "Ceiling",
      "default": {
        "Height": 3.0
      },
      "allOf": [
        {
          "$ref": "#/definitions/FloorplanCeiling"
        }
      ]
    },
    "Rooms": {
      "title": "Rooms",
      "default": [
        {
          "Type": "Living",
          "Name": "My Living Room",
          "DesiredShape": {
            "Area": 20.0,
            "AspectRatio": {
              "x": 1.0,
              "y": 1.0
            }
          }
        }
      ]
    },
    "type": "array",
    "items": {
      "$ref": "#/definitions/FloorplanRoom"
    },
    "minItems": 1,
    "maxItems": 6
  },
  "DesiredConnections": {
    "title": "Desiredconnections",
    "default": [],
    "type": "array",
    "items": {
      "$ref": "#/definitions/FloorplanConnection"
    }
  }
}
```

```
    },
    "minItems": 0,
    "maxItems": 12
  }
},
"additionalProperties": false
},
"RoomNameList": {
  "title": "RoomNameList",
  "description": "The set of all rooms matching any of the listed room names.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "RoomNames": {
      "title": "Roomnames",
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "minItems": 1,
      "maxItems": 6
    }
  },
  "required": [
    "RoomNames"
  ],
  "additionalProperties": false
},
"RoomTypeList": {
  "title": "RoomTypeList",
  "description": "The set of all rooms matching any of the listed room types.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "RoomTypes": {
      "title": "Roomtypes",
      "type": "array",
      "items": {
        "enum": [
          "Bedroom",
          "Bathroom",
          "Living",
          "Dining",
          "Kitchen",
          "Hallway",
          "Closet"
        ]
      }
    }
  }
}
```

```

        ],
        "type": "string"
    },
    "minItems": 1,
    "maxItems": 7
}
},
"required": [
    "RoomTypes"
],
"additionalProperties": false
},
"MaterialSetByMaterialType": {
    "title": "MaterialSetByMaterialType",
    "description": "The set of materials that match any of the material types
listed. An empty\nset is invalid since all targets require materials.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "MaterialTypes": {
            "title": "Materialtypes",
            "type": "array",
            "items": {
                "type": "string"
            },
            "minItems": 1
        }
    },
    "required": [
        "MaterialTypes"
    ],
    "additionalProperties": false
},
"InteriorMaterialSet": {
    "title": "InteriorMaterialSet",
    "description": "A set of sample materials to randomly assign to a set of
interior target elements.\n\nThe target set determines *what rooms* receive the
materials in the sample\nset. The targets in a room are the walls and flooring.
Rooms may be targeted\nby room type or room name.\n\nThe sample set determines
*what materials* to randomly select for the\ntarget rooms' walls and floors.\n
\nThe sample set is optional and when not specified (null) materials are\nrandomly
selected according to the room type for each room in the target\nset.\n\nA sample
set with an empty material set is invalid since all wall\nand flooring targets
require materials.",
    "type": "object",

```



```

    "properties": {
      "Name": {
        "title": "Name",
        "maxLength": 255,
        "minLength": 1,
        "pattern": "^[a-zA-Z0-9_\\- ]*$",
        "type": "string"
      },
      "TargetSet": {
        "title": "Targetset",
        "anyOf": [
          {
            "$ref": "#/definitions/RoomNameList"
          },
          {
            "$ref": "#/definitions/RoomTypeList"
          }
        ]
      },
      "SampleSet": {
        "$ref": "#/definitions/MaterialSetByMaterialType"
      }
    },
    "required": [
      "Name",
      "TargetSet"
    ],
    "additionalProperties": false
  },
  "InteriorFlooring": {
    "title": "InteriorFlooring",
    "description": "Describes the interior template parameters for all floors for this floorplan.\\nAll floors not explicitly targeted will have a random floor material assigned by room type.",
    "type": "object",
    "properties": {
      "MaterialSets": {
        "title": "Materialsets",
        "default": [],
        "type": "array",
        "items": {
          "$ref": "#/definitions/InteriorMaterialSet"
        },
        "minItems": 0,

```

```

        "maxItems": 6
    }
},
"additionalProperties": false
},
"InteriorWalls": {
    "title": "InteriorWalls",
    "description": "Describes the interior template parameters for all walls for
this floorplan.\nAll walls not explicitly targeted will have a random wall material
assigned by room type.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "MaterialSets": {
            "title": "Materialsets",
            "default": [],
            "type": "array",
            "items": {
                "$ref": "#/definitions/InteriorMaterialSet"
            },
            "minItems": 0,
            "maxItems": 6
        }
    },
    "additionalProperties": false
},
"ModelTypeList": {
    "title": "ModelTypeList",
    "description": "The set of all models matching any of the listed model types.
\nAn empty set means zero models to sample/select.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "ModelTypes": {
            "title": "Modeltypes",
            "type": "array",
            "items": {
                "enum": [
                    "Baths",
                    "BarCabinets",
                    "Beds",
                    "Bookcases",
                    "CoffeeTables",
                    "ConsoleTables",
                    "CornerCabinets",
                    "DeskChairs",

```

```

        "Desks",
        "DiningChairs",
        "DiningTables",
        "DishWashers",
        "Dressers",
        "EndAndSideTables",
        "FloorLamps",
        "Fridges",
        "LivingRoomChairs",
        "KitchenIslandsAndCarts",
        "MediaStorage",
        "Nightstands",
        "Ottomans",
        "Ovens",
        "ServingCarts",
        "Showers",
        "SideboardsAndBuffets",
        "Sofas",
        "Storage",
        "StorageBenches",
        "Toilets",
        "VanityCounters",
        "WashingMachinesAndDryers"
    ],
    "type": "string"
},
"minItems": 0
}
},
"required": [
    "ModelTypes"
],
"additionalProperties": false
},
"FurnitureArrangementSet": {
    "title": "FurnitureArrangementSet",
    "description": "Describes the interior template for placing furniture in one
or more rooms.\n\n- TargetSet is the set of rooms to furnish, filter by room name
or room\n type.\n- SampleSet is a set of all furnishing models to randomly choose
and\n place.\n- DesiredSpatialDensity is the desired level of free space after
placing\n furniture.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "Name": {

```

```

        "title": "Name",
        "maxLength": 255,
        "minLength": 1,
        "pattern": "^[a-zA-Z0-9_\\- ]*$",
        "type": "string"
    },
    "TargetSet": {
        "title": "Targetset",
        "anyOf": [
            {
                "$ref": "#/definitions/RoomNameList"
            },
            {
                "$ref": "#/definitions/RoomTypeList"
            }
        ]
    },
    "SampleSet": {
        "$ref": "#/definitions/ModelTypeList"
    },
    "DesiredSpatialDensity": {
        "title": "Desiredspatialdensity",
        "default": "Moderate",
        "enum": [
            "Sparse",
            "Moderate",
            "Dense"
        ],
        "type": "string"
    }
},
"required": [
    "Name",
    "TargetSet"
],
"additionalProperties": false
},
"InteriorFurnishings": {
    "title": "InteriorFurnishings",
    "description": "Describes the types of furniture models for randomly placing
into each room\nin the world. Rooms are targeted by room type or room name. Rooms
that are\nnot targeted are furnished at random by their room type with moderate
density.\ndensity. For an empty room, specify an empty sample set.",
    "type": "object",

```

```

    "properties": {
      "FurnitureArrangements": {
        "title": "Furniturearrangements",
        "default": [],
        "type": "array",
        "items": {
          "$ref": "#/definitions/FurnitureArrangementSet"
        },
        "minItems": 0,
        "maxItems": 6
      }
    },
    "additionalProperties": false
  },
  "InteriorTemplate": {
    "title": "InteriorTemplate",
    "description": "Top-level template for parameterizing the interior finishes
and furnishings for\nthis floorplan.",
    "type": "object",
    "properties": {
      "Flooring": {
        "title": "Flooring",
        "default": {
          "MaterialSets": []
        },
        "allOf": [
          {
            "$ref": "#/definitions/InteriorFlooring"
          }
        ]
      },
      "Walls": {
        "title": "Walls",
        "default": {
          "MaterialSets": []
        },
        "allOf": [
          {
            "$ref": "#/definitions/InteriorWalls"
          }
        ]
      },
      "Furniture": {
        "title": "Furniture",

```

```

        "default": {
            "FurnitureArrangements": []
        },
        "allOf": [
            {
                "$ref": "#/definitions/InteriorFurnishings"
            }
        ]
    },
    "additionalProperties": false
},
"FloorTemplate": {
    "title": "FloorTemplate",
    "description": "Describes a single floor within a building. Defaults to a
single residential room\nof a randomy type and size, and the interior is randomly
furnished.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "Floorplan": {
            "title": "Floorplan",
            "default": {
                "Footprint": {
                    "DesiredAspectRatio": {
                        "x": 1.0,
                        "y": 1.0
                    }
                },
                "Ceiling": {
                    "Height": 3.0
                },
                "Rooms": [
                    {
                        "Type": "Living",
                        "Name": "My Living Room",
                        "DesiredShape": {
                            "Area": 20.0,
                            "AspectRatio": {
                                "x": 1.0,
                                "y": 1.0
                            }
                        }
                    }
                ]
            }
        }
    }
},

```

```

        "DesiredConnections": []
    },
    "allOf": [
        {
            "$ref": "#/definitions/FloorplanTemplate"
        }
    ]
},
"Interior": {
    "title": "Interior",
    "default": {
        "Flooring": {
            "MaterialSets": []
        },
        "Walls": {
            "MaterialSets": []
        },
        "Furniture": {
            "FurnitureArrangements": []
        }
    },
    "allOf": [
        {
            "$ref": "#/definitions/InteriorTemplate"
        }
    ]
}
},
"additionalProperties": false
},
"BuildingTemplate": {
    "title": "BuildingTemplate",
    "description": "Describes a building to be randomly generated. Defaults to one residential floor.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "Floors": {
            "title": "Floors",
            "default": [
                {
                    "Floorplan": {
                        "Footprint": {
                            "DesiredAspectRatio": {
                                "x": 1.0,

```

```

        "y": 1.0
      }
    },
    "Ceiling": {
      "Height": 3.0
    },
    "Rooms": [
      {
        "Type": "Living",
        "Name": "My Living Room",
        "DesiredShape": {
          "Area": 20.0,
          "AspectRatio": {
            "x": 1.0,
            "y": 1.0
          }
        }
      }
    ],
    "DesiredConnections": [],
  },
  "Interior": {
    "Flooring": {
      "MaterialSets": []
    },
    "Walls": {
      "MaterialSets": []
    },
    "Furniture": {
      "FurnitureArrangements": []
    }
  }
],
"type": "array",
"items": {
  "$ref": "#/definitions/FloorTemplate"
},
"minItems": 1,
"maxItems": 1
}
},
"additionalProperties": false
}

```



```
}  
}
```

Wenn Sie die JSON-Datei in einer Datei mit dem Namen `one-bedroom-house.json`, können Sie sie zusammen mit der Vorlage AWS CLI zur Erstellung einer Simulationswelt verwenden:

```
$ aws robomaker create-world-template --template my-simulation-world-template-arn --  
template-body file://one-bedroom-house.json
```

Vorlage für eine Simulationswelt anzeigen

Sehen Sie sich Details zu einer Vorlage für eine Simulationswelt an.

Um die Details einer Vorlage für eine Simulationswelt zu sehen

Befolgen Sie die Schritte auf einer der folgenden Registerkarten:

Using the console

1. Melden Sie sich bei der AWS RoboMaker Konsole an unter <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Simulation WorldForge und anschließend Weltvorlagen aus.
3. Wählen Sie die ID einer Vorlage für eine Simulationswelt aus, um deren Details, einschließlich des Grundrisses und der Innenausstattung, anzuzeigen. Sie können Welten auch in der Detailansicht generieren.

Using the AWS CLI

Example

Im folgenden AWS CLI Beispiel werden vorhandene Vorlagen aufgelistet und anschließend werden die Details einer Vorlage für Simulationswelten verwendet `describe-world-template` und `get-world-template-body` angezeigt. `list-world-templates`

```
$ aws robomaker list-world-templates
$ aws robomaker describe-world-template --template my-simulation-world-template-arn
$ aws robomaker get-world-template-body --template my-simulation-world-template-arn
```

Ändern einer Vorlage für eine Simulationswelt

Wählen Sie den Grundriss aus, um die Anzahl und Art der Räume sowie die Verbindungen zwischen den Räumen im Grundriss anzupassen. Wählen Sie Innenräume, um Fußböden, Wände und Möbel individuell zu gestalten.

Um eine Vorlage für eine Simulationswelt zu ändern

Befolgen Sie die Schritte auf einer der folgenden Registerkarten:

Using the console

Um die Vorlage für die Simulationswelt zu ändern

1. Melden Sie sich bei der AWS RoboMaker Konsole an unter <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>.
2. Erweitern Sie auf der AWS RoboMaker Konsole WorldForge im linken Navigationsbereich die Option Simulation und wählen Sie dann World-Vorlagen aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Weltvorlagen die Vorlage für die Simulationswelt aus, die Sie ändern möchten.
4. Wählen Sie neben jedem Element, das Sie ändern möchten, die Option Bearbeiten oder Überschreiben aus. Weitere Informationen zu Vorlagenkomponenten für Simulationswelten finden Sie unter [Vorlagen für Simulationswelten verstehen](#).

Using the AWS CLI

Example

Im folgenden AWS CLI Beispiel werden `list-world-templates` vorhandene Vorlagen aufgelistet. Anschließend werden die Details einer Simulationswelt-Vorlage angezeigt und `get-world-template-body` der JSON-Code für den Vorlagentext abgerufen und in eine Datei geschrieben. `describe-world-template`

```
$ aws robomaker list-world-templates
$ aws robomaker describe-world-template --template my-simulation-world-template-arn
$ aws robomaker get-world-template-body --template my-simulation-world-template-arn
  --output json > myTemplateBody.json
$ aws robomaker update-world-template-body --template my-simulation-world-template-arn
  --template-body file://myTemplateBody.json
```

Löschen einer Vorlage für eine Simulationswelt

Wenn Sie eine Vorlage für eine Simulationswelt nicht mehr benötigen, können Sie sie löschen.

Using the console

1. Melden Sie sich bei der AWS RoboMaker Konsole an unter <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Simulation WorldForge und anschließend Weltvorlagen aus.
3. Wählen Sie die ID einer Simulationswelt-Vorlage aus, wählen Sie Vorlagenaktionen und dann Löschen aus, und bestätigen Sie den Löschvorgang, indem Sie im Dialogfeld auf Löschen klicken.

Using the AWS CLI

Example

Im folgenden AWS CLI Beispiel werden `list-world-templates` vorhandene Vorlagen aufgelistet und anschließend eine Vorlage `delete-world-template` für eine Simulationswelt gelöscht.

```
$ aws robomaker list-world-templates
$ aws robomaker delete-world-template --template my-simulation-world-template-arn
```

Versionen, Funktionen und Änderungen von Vorlagen für Simulationswelten

AWS RoboMaker Simulation WorldForge veröffentlicht neue Versionen der Weltvorlagen. Sie können die neuen Funktionen und Verbesserungen in diesen Vorlagen verwenden, um Welten zu erstellen, die für Ihren Anwendungsfall besser geeignet sind.

Um alle Funktionen einer Weltvorlage nutzen zu können, aktualisieren Sie Ihre Weltvorlage auf die neueste Version. Die neueste Version einer Weltvorlage verfügt über alle Funktionen, die in früheren Versionen vorhanden waren.

Sie können Ihre Weltvorlagen entweder über die AWS RoboMaker Konsole oder über aktualisieren AWS CLI. Wenn du die AWS RoboMaker Konsole verwendest, siehst du eine Aufforderung, mit der du deine Vorlage aktualisieren kannst.

Um Ihre World-Vorlage mithilfe der API auf die neueste Version zu aktualisieren, setzen Sie das `Version` JSON-Feld, das die Weltvorlage definiert, auf den numerischen Wert für die neueste Version. Wenn Version 2 beispielsweise die neueste Version ist, würden Sie dies `"Version": "2"` im Hauptteil der World-Vorlage angeben. Informationen zum aktuellen Schema finden Sie unter [JSON-Schema für den Vorlagentext der Simulationswelt](#).

Die folgenden Beschreibungen enthalten Informationen zu Funktionen und Updates für die World-Vorlagen. Die Updates für die neueste Version werden zuerst angezeigt.

Version 2 der Vorlage für Simulationswelten

Die Updates für Version 2 beinhalten:

- Die Fähigkeit, deinen Welten Flügeltüren hinzuzufügen.
- Die Möglichkeit, eine Konfiguration auf alle Räume anzuwenden.
- Ein neues Feld, das deine Welt beschreibt.
- Änderungen der Reibungswerte für den Boden.
- Versionsunabhängige Updates.

Türen

Sie können Version 2 der AWS RoboMaker WorldForge Simulationsvorlage verwenden, um eine Welt mit Flügeltüren zu erstellen.

Sie können den Prozentsatz konfigurieren, in dem diese Türen geöffnet sind. Dies sind beispielsweise einige offene Zustände, die Sie angeben können:

- 0% offen — geschlossen
- 50% geöffnet — halb geöffnet
- 70% geöffnet — meistens geöffnet
- 100% offen — vollständig geöffnet

Sie können auch angeben, dass die Simulation die Öffnung der WorldForge Türen nach dem Zufallsprinzip bestimmt, indem Sie den Prozentsatz der geöffneten Türen auf einen zufälligen Wert setzen.

Sie können die Türen, die Sie in Ihrer Welt sehen möchten, im `Interior` Abschnitt Ihrer Weltvorlage konfigurieren. Informationen dazu, wie Sie mithilfe einer Weltvorlage einen Raum mit Türen erstellen, finden Sie unter [Türen in Türöffnungen werden angefordert](#).

Eine Konfiguration auf alle Räume anwenden

Sie können das `Target.All` Schlüsselwort der Weltvorlage verwenden, um eine Konfigurationsänderung auf alle Räume anzuwenden. Dies sind einige der Dinge, die Sie in allen Räumen ändern können:

- Material für Bodenbeläge
- Material der Wand
- Türöffnungen
- Anordnungen von Möbeln

Wenn Sie beispielsweise in Ihrer Weltvorlage angeben möchten, dass jede Tür geschlossen ist, können Sie angeben, dass die Türen zu null Prozent geöffnet sind, und das `Target.All` Schlüsselwort verwenden, um diese Bedingung auf alle Türen anzuwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Eine Konfiguration auf alle Räume anwenden](#).

Ein neues Feld, das Ihre Welten beschreibt

Die Welten, die mit einer Version 2-Vorlage erstellt wurden, haben eine `world_description.json` Datei. Diese Datei befindet sich im selben Verzeichnis wie die WorldForge `.world` Gazebo-Datei.

Die `world_description.json` Datei listet alle Türen in Ihrer WorldForge Simulationswelt auf. Sie können die [DescribeWorld](#) Operation verwenden, um eine Beschreibung Ihrer Welt zu sehen. Die Beschreibung ist der Wert des `worldDescriptionBody` Feldes. Wenn Ihre Welt mit einer Version 1-Vorlage erstellt wurde, ist der Wert des Felds leer.

Version 2 ändert die Reibungswerte für den Boden

In Version 2 haben die Geschosse dieselben Reibungswerte wie die Bodenfläche des Pavillons. Die Bodenreibungswerte in Version 1 sind unverändert.

Versionsunabhängige Updates

Bei allen Weltvorlagen werden die Leerzeichen in den Raumnamen durch Unterstriche in Ihren Gazebo-Modellnamen ersetzt. Diese Änderung gibt Ihnen die Möglichkeit, ROS-Themen für alle Ihre Simulation WorldForge Gazebo-Modelle zu verwenden. Sie können ROS-Themen verwenden, um Informationen zu Ihrem Modell zu erhalten oder Änderungen an Ihrem Modell vorzunehmen.

Verwaltung von Arbeitsplätzen für die Weltgeneration

Verwenden Sie einen Job zur Weltgenerierung, um Welten aus einer Vorlage für eine Simulationswelt zu generieren. Wenn Sie einen Job zur Weltgenerierung erstellen, geben Sie die Anzahl der verschiedenen Grundrisse und Innenkonfigurationen an. Sie können bis zu 50 Welten pro Job der Weltgeneration generieren.

Themen

- [Schaffung eines Jobs für die Weltgeneration](#)
- [Einen Job der Weltgeneration ansehen](#)
- [Einen Job der Weltgeneration stornieren](#)

Schaffung eines Jobs für die Weltgeneration

Schaffen Sie einen Job zur Weltgeneration, um Welten mit unterschiedlichen Raum- und Innenkonfigurationen zu generieren. Jeder Job der Weltgeneration kann bis zu 50 Welten generieren.

Um einen Job für die Weltgeneration zu schaffen

Befolgen Sie die Schritte auf einer der folgenden Registerkarten:

Using the console

Um eine Vorlage für eine Simulationswelt zu erstellen

1. Melden Sie sich bei der AWS RoboMaker Konsole an unter <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>.
2. Erweitern Sie auf der AWS RoboMaker Konsole links Simulation WorldForge und wählen Sie dann Weltvorlagen aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Weltvorlagen die Vorlage für Simulationswelten aus, die Sie zum Generieren von Welten verwenden möchten, und wählen Sie dann Welten generieren aus.
4. Geben Sie auf der Seite Welten generieren die Anzahl der Grundrisse an. Die Anzahl der Grundrisse multipliziert mit der Anzahl der Innenvarianten pro Grundriss darf 50 nicht überschreiten.
5. Geben Sie die Anzahl der Innenraumvarianten pro Grundriss an. Die Anzahl der Grundrisse multipliziert mit der Anzahl der Innenvarianten pro Grundriss darf 50 nicht überschreiten.
6. Optional: Fügen Sie Welt-Tags hinzu, die allen von Ihnen generierten Welten zugewiesen sind.
7. Optional: Fügen Sie Generierungs-Job-Tags hinzu, die dem Generierungsjob zugewiesen sind. Diese Tags gelten nicht für Welten, die Sie generieren.
8. Wählen Sie Generate (Erstellen).

Du kannst den Fortschritt deines World-Generation-Jobs auf der Detailseite zur Weltgenerierung verfolgen. Die Zeit, die für die Generierung deiner Welten benötigt wird, hängt von der Komplexität der Vorlage für die Simulationswelt und der Anzahl der Welten ab, die du generierst.

Using the AWS CLI

Example

Mit dem können Sie Welten aus einer Vorlage für eine Simulationswelt generieren AWS CLI. Wird verwendet `create-world-generation-job`, um den Job zur Weltgenerierung zu erstellen.

Das folgende AWS CLI Beispiel zeigt, wie 4 Welten mit 2 Grundrissen mit 2 verschiedenen Innengrundrissen generiert werden.

```
$ aws robomaker list-world-templates
$ aws robomaker create-world-generation-job --template my-simulation-world-template-arn --worldCount floorplanCount=2,interiorCountPerFloorplan=2
$ aws robomaker list-world-generation-jobs
$ aws robomaker describe-world-generation-job --job my-world-generation-job-arn
```

Einen Job der Weltgeneration ansehen

Sie können sich den Fortschritt von World Generation, Übersichtsinformationen und andere Details zu einem Job der Weltgeneration ansehen.

Um die Details eines Jobs der Weltgeneration zu sehen

Befolgen Sie die Schritte auf einer der folgenden Registerkarten:

Using the console

1. Melden Sie sich bei der AWS RoboMaker Konsole an unter <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Simulation WorldForge und anschließend Weltvorlagen aus.
3. Wählen Sie die ID eines World Generation-Jobs aus, um dessen Details anzuzeigen. Generierungsjobs können Sie mithilfe der Suchleiste finden.

Using the AWS CLI

Example

Im folgenden AWS CLI Beispiel werden `list-world-generation-jobs` die vorhandenen Jobs der Weltgeneration aufgelistet und anschließend `describe-world-generation-job` die Details eines bestimmten Jobs der Weltgeneration angezeigt.

```
$ aws robomaker list-world-generation-jobs
$ aws robomaker describe-world-generation-job --job my-world-generation-job-arn
```


Einen Job der Weltgeneration stornieren

Sie können einen laufenden Job der Weltgeneration stornieren.

Um einen Job der Weltgeneration zu stornieren

Befolgen Sie die Schritte unter einer der folgenden Registerkarten:

Using the console

1. Melden Sie sich bei der AWS RoboMaker Konsole an unter <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Simulation WorldForge und anschließend Generierung von Aufträgen aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Generierungsjobs den Job zur weltweiten Generierung aus, den Sie stornieren möchten.
4. Klicken Sie auf Abbrechen. Wählen Sie auf der Seite Generierungsjob stornieren die Option Job stornieren, um den Job abzuberechnen.

Using the AWS CLI

Example

Im folgenden AWS CLI Beispiel werden `list-world-generation-jobs` die vorhandenen Jobs der weltweiten Generation aufgelistet und anschließend ein bestimmter Job der weltweiten Generation storniert. `cancel-world-generation-job`

```
$ aws robomaker list-world-generation-jobs
$ aws robomaker cancel-world-generation-job --job my-world-generation-job-arn
```

Verwaltung von weltweiten Exportjobs

Sie können mit Simulation generierte Welten exportieren WorldForge , um sie in Ihrer eigenen Umgebung zu verwenden. Welten werden in einer ZIP-Datei in Ihren Amazon S3 S3-Bucket exportiert. Die ZIP-Datei enthält Gazebo-Assets und einen ROS-Arbeitsbereich für die Welten.

Themen

- [Einen Weltexportauftrag erstellen](#)
- [Einen Weltexportauftrag anzeigen](#)

Einen Weltexportauftrag erstellen

Sie können Welten auswählen, die in Ihren Amazon S3 S3-Bucket exportiert werden sollen. Alle für den Export ausgewählten Welten befinden sich in einer einzigen ZIP-Datei.

Um einen Weltexportauftrag zu erstellen

Befolgen Sie die Schritte auf einer der folgenden Registerkarten:

Using the console

Sie können pro Exportauftrag eine Welt exportieren.

Um eine Vorlage für eine Simulationswelt zu erstellen

1. Melden Sie sich bei der AWS RoboMaker Konsole an unter <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>.
2. Erweitern Sie auf der AWS RoboMaker Konsole WorldForge im linken Navigationsbereich die Option Simulation und wählen Sie dann Welten aus.
3. Wählen Sie auf der Seite „Welten“ die Option „Exportauftrag erstellen“ aus.
4. Wählen Sie auf der Seite „Exportauftrag erstellen“ eine Welt aus, die exportiert werden soll.
5. Wählen Sie eine IAM-Rolle mit PutObject GetObject und AbortMultipartUpload Berechtigungen für Ihren Amazon S3 S3-Bucket. Wählen Sie Erstellen, um eine Rolle mit den entsprechenden Berechtigungen für Sie erstellen zu lassen.
6. Wählen Sie ein S3-Ziel für die Weltausgabe. Sie können auch einen neuen Amazon S3 S3-Bucket erstellen, indem Sie unten auf der Seite die Option Neuen S3-Bucket erstellen auswählen.
7. Optional: Fügen Sie auf der Seite Exportjob erstellen Tags hinzu, die der exportierten Welt zugewiesen sind.
8. Wählen Sie Erstellen, um den Weltexportauftrag zu erstellen.

Sie können den Fortschritt des Exportauftrags auf der Detailseite des Weltexportauftrags verfolgen. Sie werden automatisch dorthin weitergeleitet, nachdem Sie den Job erstellt haben.

Using the AWS CLI

Example

Sie können Welten mit dem exportieren AWS CLI. Wird verwendet `create-world-export-job`, um den Weltexport-Job zu erstellen. Sie können eine Welt pro Exportauftrag exportieren.

Das folgende AWS CLI Beispiel zeigt, wie eine Welt exportiert wird. Zuerst können Sie Welten mit Amazon Resource Name (ARN) auflisten und dann aufrufen `list-worlds`, indem Sie einen weltweiten Amazon-Ressourcennamen (ARN) `create-world-export-job` angeben. Sie können den Status überprüfen, indem Sie `list-world-export-jobs` und aufrufend `describe-world-export-job`.

```
aws robomaker list-worlds
aws robomaker create-world-export-job --worlds my-simulation-world-arn --iam-role
  my-iam-role-arn --outputLocation s3Bucket=amzn-s3-demo-bucket,s3prefix=prefix
aws robomaker list-world-export-jobs
aws robomaker describe-world-export-job --job my-world-export-job-arn
```

Einen Weltexportauftrag anzeigen

Sehen Sie sich den Status und andere Details eines Weltexportauftrags an.

Um die Details eines Weltexportauftrags zu sehen

Befolgen Sie die Schritte auf einer der folgenden Registerkarten:

Using the console

1. Melden Sie sich bei der AWS RoboMaker Konsole an unter <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>.

2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Simulation WorldForge und anschließend Jobs exportieren aus.
3. Wählen Sie die ID eines Weltexportauftrags aus, um dessen Details anzuzeigen. Sie können auch nach Weltexportaufträgen suchen und diese stornieren.

Using the AWS CLI

Example

Im folgenden AWS CLI Beispiel werden `list-world-export-jobs` die vorhandenen Weltexportaufträge aufgelistet und anschließend `describe-world-export-job` die Details eines bestimmten Weltexportauftrags angezeigt.

```
aws robomaker list-world-export-jobs
aws robomaker describe-world-export-job --job my-world-export-job-arn
```

Verwendung exportierter Welten in der Simulation

Die Simulation WorldForge kann verwendet werden, um Welten für die Verwendung mit zu erstellen AWS RoboMaker. Sobald Welten erstellt wurden, müssen sie exportiert werden, um sie in Simulationen zu verwenden. Sie können auch Welten hochladen, um sie in Ihrer Simulation zu verwenden.

Das Exportieren von Welten bietet die Möglichkeit, Folgendes zu nutzen:

- Physik, die sich von der [Standard-SDF-Physik](#) unterscheidet
- Spezialisierte Beleuchtung
- Benutzerdefinierte Modelle

In den folgenden Abschnitten finden Sie weitere Informationen zur Verwendung generierter Welten in Ihrer Simulation.

Important

Weitere Informationen darüber, wie Ihnen Gebühren berechnet werden AWS RoboMaker, finden Sie unter [AWS RoboMaker Preise](#).

Sections

- [Eine exportierte Welt als Datenquelle verwenden](#)
- [Verwenden einer exportierten Welt in ROS und Gazebo](#)
- [Verwenden einer exportierten Welt mit benutzerdefinierter Physik, Beleuchtung und Modellen](#)

Eine exportierte Welt als Datenquelle verwenden

Mit Simulation können Sie Welten exportieren WorldForge, die Sie in Ihrer ROS-Umgebung verwenden können. Die Welt, die Sie exportieren möchten, wird in eine einzige .zip-Datei in einem Amazon S3 S3-Bucket kopiert. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie eine exportierte Welt in einem Amazon S3 S3-Bucket in einem Simulationsjob verwendet wird. Er enthält Anweisungen zur Anpassung der Startdatei und zum Erstellen eines Simulationsauftrags entweder über die AWS Management Console oder über die Befehlszeilenschnittstelle.

Sie müssen zuerst die Startdatei Ihrer Simulationsanwendung aktualisieren, bevor Sie das AWS Management Console oder verwenden AWS CLI , um eine Datenquelle hinzuzufügen.

So aktualisieren Sie Ihre Startdatei für die Simulation:

1. Führen Sie die folgenden Startbefehle aus:

```
<launch>
  <!-- Always set GUI to false for AWS RoboMaker Simulation
  Use gui:=true on roslaunch command-line to run with gzclient.
  -->
  <arg name="gui" default="false"/>

  <include file="$(find aws_robomaker_worldforge_worlds)/launch/
launch_world.launch">
  <arg name="gui" value="$(arg gui)"/>
  </include>

  <!-- Your other launch commands go here. -->
</launch>
```

Du kannst deinen Roboter bei (0, 0, 0) spawnen. Bei den Welten, die die Simulation WorldForge generiert, ist garantiert ein Zylinder von 1 Meter Abstand(0, 0, 0).

2. Erstellen Sie Ihr Bild neu und drücken Sie wie gewohnt. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von Bildern zur Entwicklung von AWS RoboMaker Anwendungen](#).

Um eine Datenquelle hinzuzufügen

Befolgen Sie die Schritte unter einer der folgenden Registerkarten:

Using the console

1. Folgen Sie dem Verfahren unter [Einen Weltexportauftrag erstellen](#) So exportieren Sie eine Welt.
2. Fügen Sie beim Erstellen eines Simulationsjobs eine neue Datenquelle hinzu. Geben Sie der Datenquelle einen aussagekräftigen Namen `WorldForge`, wie er im Beispiel verwendet wird.
3. Geben Sie optional ein Zielverzeichnis an, in dem die Welt abgelegt werden soll.

Note

Verwenden Sie nicht Ihr Workspace-Verzeichnis als Ziel, da es das Ziel mit DataSource-Dateien AWS RoboMaker überschreibt. Stattdessen können Sie unter dem Workspace ein separates Verzeichnis angeben, z. `your_workspace/src/aws_exported_world` B. das Ziel.

4. Wählen Sie Archiv als Typ aus. AWS RoboMaker entpackt die Welt in das Zielverzeichnis.
5. Wählen Sie Browse S3 und suchen Sie den richtigen, weltweit generierten Export.
6. Fahren Sie wie gewohnt mit der Erstellung des Simulationsjobs fort.

Using the AWS CLI

Example

Folgen Sie den Anweisungen unter [Einen Weltexportauftrag erstellen](#) So exportieren Sie eine Welt.

Unter der Annahme, dass sich der Workspace im Container unter befindet `/home/simulation_ws`, extrahiert der folgende Befehl die Welt in das Standardzielverzeichnis:

```
aws robomaker create-simulation-job \
  --max-job-duration-in-seconds <time> \
  --iam-role <IAM role ARN> \
```

```
--data-sources ' [{
  "name": "WorldForge",
  "type": "Archive",
  "destination": "/home/simulation_ws/src/aws_exported_world",
  "s3Bucket": "worldforge-test",
  "s3Keys": ["aws-robomaker-worldforge-export-q376mqk4z7gm.zip"]
}]' \
--robot-applications <config> \
--simulation-applications <config>
```

Verwenden einer exportierten Welt in ROS und Gazebo

Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, WorldForge exportiert Simulation die von Ihnen gewählte Welt in eine einzige ZIP-Datei. Die ZIP-Datei enthält alle Ressourcen, die zur Modifizierung und Visualisierung der Welten mithilfe von ROS und Gazebo benötigt werden. Sie enthält die folgenden wichtigen Ordner:

- Der Stammordner, `workspace_src`, ist der ROS-Arbeitsbereich. Er enthält gemeinsam genutzte Modelle, Weltkarten und andere Informationen für die Welten. Es ist kompatibel mit ROS 1 und ROS 2.
- Geteilte Modelle werden nach `kopiertworkspace_src/src/aws_robomaker_worldforge_shared_models/models`. Wenn derselbe Stuhl beispielsweise in mehr als einer Welt verwendet wird, wird er im Ordner für gemeinsam genutzte Modelle platziert.
- Weltkarten werden nach `kopiertworkspace_src/src/aws_robomaker_worldforge_worlds/worlds/`.

Um Ihre Simulationsstartdatei zu aktualisieren:

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Einen Weltexportauftrag erstellen](#) Um eine Welt zu exportieren.
2. Unzip die Welt in einen ROS-Workspace.

```
cd MyApplication/simulation_ws
unzip MyExportedWorld.zip
```

3. Baue die Welt.

```
rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y$ colcon build
```

4. Starte die Welt.

```
source install/setup.sh
roslaunch aws_robomaker_worldforge_worlds launch_world.launch gui:=true
```

So baust du die Welt in einem Simulationsjob auf und startest sie:

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Einen Weltexportauftrag erstellen](#) So exportieren Sie eine Welt.
2. Importieren Sie die exportierte Welt /home/simulation_ws/src/aws_exported_world mithilfe von DataSource in das Workspace-Quellpaketverzeichnis
3. Ändern Sie die LaunchConfig Simulationsanwendung.

```
"launchConfig": {
  "environmentVariables": {
    "ROS_IP": "ROBOMAKER_SIM_APP_IP",
    "ROS_MASTER_URI": "http://ROBOMAKER_ROBOT_APP_IP:11311",
    "GAZEBO_MASTER_URI": "http://ROBOMAKER_SIM_APP_IP:11345",
    "GAZEBO_MODEL_PATH": "@GAZEBO_MODEL_PATH:/home/
simulation_ws/src/aws_exported_world/aws_robomaker_worldforge_pkgs/
aws_robomaker_worldforge_shared_models/models"
  },
  "streamUI": true,
  "command": [
    "/bin/bash", "-c", "cd /home/simulation_ws && colcon build && source
install/setup.sh && roslaunch hello_world_simulation worldforge_world.launch"
  ]
},
```

Verwenden einer exportierten Welt mit benutzerdefinierter Physik, Beleuchtung und Modellen

Wenn Ihr Simulationsszenario eine Anpassung erfordert, können Sie die Welt exportieren und ändern. Sie können beispielsweise benutzerdefinierte Physik und verschiedene Lichteffekte anwenden, benutzerdefinierte Modelle hinzufügen oder andere Änderungen vornehmen.

Nachdem die Welt exportiert wurde, müssen Sie die `.world` Datei so ändern, dass sie das exportierte Weltmodell enthält. Die `.world` Datei verwendet SDF. Weitere Hinweise zu SDF finden Sie unter [SDFFormat](#)

So ändern Sie Ihre **.world** Datei so, dass sie das exportierte Weltmodell enthält:

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Einen Weltexportauftrag erstellen](#) So exportieren Sie eine Welt.
2. Kopieren Sie den folgenden Code in Ihre `.world` Datei. Stellen Sie sicher, dass der Weltname mit dem exportierten Modellnamen übereinstimmt.

```
<sdf version="1.6">
  <world name="generation_82856b0yq33y_world_16">
    <model name="WorldForge World">
      <include>
        <uri>model://generation_82856b0yq33y_world_16</uri>
      </include>
    </model>
    <!-- Your other <world> elements go here -->
  </world>
</sdf>
```

3. Stellen Sie sicher, dass Ihre Startdatei die geänderte `.world` Datei enthält. Verwenden Sie die aktualisierte Startdatei, um Ihre Simulation zu starten.

Sicherheit

Dieser Abschnitt enthält Richtlinien zum Schutz verschiedener Aspekte von AWS RoboMaker.

Themen

- [Datenschutz in AWS RoboMaker](#)
- [Authentifizierung und Zugriffskontrolle für AWS RoboMaker](#)
- [Einloggen und Überwachen AWS RoboMaker](#)
- [Ressourcen taggen AWS RoboMaker](#)
- [Sicherheits-Compliance](#)
- [Resilienz in AWS RoboMaker](#)
- [Infrastruktursicherheit in AWS RoboMaker](#)
- [AWS RoboMaker und Schnittstellen-VPC-Endpunkte \(\)AWS PrivateLink](#)

Datenschutz in AWS RoboMaker

Das [Modell der AWS gemeinsamen Verantwortung](#) und geteilter Verantwortung gilt für den Datenschutz in AWS RoboMaker. Wie in diesem Modell beschrieben, AWS ist verantwortlich für den Schutz der globalen Infrastruktur, auf der alle Systeme laufen AWS Cloud. Sie sind dafür verantwortlich, die Kontrolle über Ihre in dieser Infrastruktur gehosteten Inhalte zu behalten. Sie sind auch für die Sicherheitskonfiguration und die Verwaltungsaufgaben für die von Ihnen verwendeten AWS-Services verantwortlich. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter [Häufig gestellte Fragen zum Datenschutz](#). Informationen zum Datenschutz in Europa finden Sie im Blog-Beitrag [AWS -Modell der geteilten Verantwortung und in der DSGVO](#) im AWS -Sicherheitsblog.

Aus Datenschutzgründen empfehlen wir, dass Sie AWS-Konto Anmeldeinformationen schützen und einzelne Benutzer mit AWS IAM Identity Center oder AWS Identity and Access Management (IAM) einrichten. So erhält jeder Benutzer nur die Berechtigungen, die zum Durchführen seiner Aufgaben erforderlich sind. Außerdem empfehlen wir, die Daten mit folgenden Methoden schützen:

- Verwenden Sie für jedes Konto die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA).
- Verwenden Sie SSL/TLS, um mit Ressourcen zu kommunizieren. AWS Wir benötigen TLS 1.2 und empfehlen TLS 1.3.

- Richten Sie die API und die Protokollierung von Benutzeraktivitäten mit ein. AWS CloudTrail Informationen zur Verwendung von CloudTrail Pfaden zur Erfassung von AWS Aktivitäten finden Sie unter [Arbeiten mit CloudTrail Pfaden](#) im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch.
- Verwenden Sie AWS Verschlüsselungslösungen zusammen mit allen darin enthaltenen Standardsicherheitskontrollen AWS-Services.
- Verwenden Sie erweiterte verwaltete Sicherheitsservices wie Amazon Macie, die dabei helfen, in Amazon S3 gespeicherte persönliche Daten zu erkennen und zu schützen.
- Wenn Sie für den Zugriff AWS über eine Befehlszeilenschnittstelle oder eine API FIPS 140-3-validierte kryptografische Module benötigen, verwenden Sie einen FIPS-Endpunkt. Weitere Informationen über verfügbare FIPS-Endpunkte finden Sie unter [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-3](#).

Wir empfehlen dringend, in Freitextfeldern, z. B. im Feld Name, keine vertraulichen oder sensiblen Informationen wie die E-Mail-Adressen Ihrer Kunden einzugeben. Dies gilt auch, wenn Sie mit der Konsole, der AWS RoboMaker API oder auf andere AWS-Services Weise arbeiten oder diese verwenden. AWS CLI AWS SDKs Alle Daten, die Sie in Tags oder Freitextfelder eingeben, die für Namen verwendet werden, können für Abrechnungs- oder Diagnoseprotokolle verwendet werden. Wenn Sie eine URL für einen externen Server bereitstellen, empfehlen wir dringend, keine Anmeldeinformationen zur Validierung Ihrer Anforderung an den betreffenden Server in die URL einzuschließen.

Authentifizierung und Zugriffskontrolle für AWS RoboMaker

AWS Identity and Access Management (IAM) ist ein AWS Dienst, der einem Administrator hilft, den Zugriff auf Ressourcen sicher zu AWS RoboMaker kontrollieren. Administratoren verwenden IAM, um zu kontrollieren, wer authentifiziert (angemeldet) und autorisiert ist (über Berechtigungen verfügt), um Ressourcen zu verwenden. AWS RoboMaker IAM ist eine Funktion Ihres AWS Kontos, die ohne zusätzliche Kosten angeboten wird.

Important

Um schnell loszulegen, lesen Sie die einführenden Informationen auf dieser Seite und lesen Sie dann [Erste Schritte mit IAM](#), und [Was sind Richtlinien?](#).

Topics

- [Einführung in die Autorisierung und Zugriffskontrolle](#)
- [Erforderliche Berechtigungen](#)
- [Verstehen, wie es mit IAM AWS RoboMaker funktioniert](#)
- [Fehlerbehebung bei Authentifizierung und Zugriffskontrolle](#)

Einführung in die Autorisierung und Zugriffskontrolle

AWS RoboMaker ist in AWS Identity and Access Management (IAM) integriert, das eine Vielzahl von Funktionen bietet:

- Erstellen Sie Benutzer und Gruppen in Ihrem AWS-Konto.
- Teilen Sie Ihre AWS Ressourcen ganz einfach zwischen den Benutzern in Ihrem AWS-Konto.
- Weisen Sie jedem Benutzer eindeutige Sicherheitsanmeldedaten zu.
- Kontrollieren Sie den Zugriff jedes Benutzers auf Dienste und Ressourcen.
- Holen Sie sich eine einzige Rechnung für alle Benutzer in Ihrem AWS-Konto.

Weitere Informationen zu IAM finden Sie unter:

- [AWS Identity and Access Management \(ICH BIN\)](#)
- [Erste Schritte](#)
- [IAM Benutzerhandbuch](#)

Erforderliche Berechtigungen

Um Autorisierung und Zugriffskontrolle für sich selbst oder andere zu verwenden AWS RoboMaker oder zu verwalten, benötigen Sie die richtigen Berechtigungen.

Erforderliche Berechtigungen für die Verwendung der AWS RoboMaker -Konsole

Um auf die AWS RoboMaker Konsole zugreifen zu können, müssen Sie über Mindestberechtigungen verfügen, die es Ihnen ermöglichen, die AWS RoboMaker Ressourcen in Ihrem AWS Konto aufzulisten und Details zu ihnen anzuzeigen. Wenn Sie eine identitätsbasierte Berechtigungsrichtlinie erstellen, die restriktiver als die mindestens erforderlichen Berechtigungen ist, funktioniert die Konsole für Entitäten mit dieser Richtlinie nicht wie vorgesehen.

Verwenden Sie für den schreibgeschützten Zugriff auf die AWS RoboMaker Konsole die `AWSRoboMakerReadOnlyAccess` Richtlinie.

Wenn ein IAM-Benutzer einen Simulationsjob erstellen möchte, müssen Sie diesem Benutzer die `iam:PassRole` entsprechende Berechtigung erteilen. Weitere Informationen zum Übergeben einer Rolle finden Sie unter [Gewähren von Berechtigungen, mit denen ein Benutzer eine Rolle an einen AWS-Service übergeben kann](#).

Sie können z. B. die folgende Richtlinie einem Benutzer zuweisen. Sie bietet die Berechtigung zum Erstellen eines Simulationsauftrags:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/S3AndCloudWatchAccess"
    }
  ]
}
```

Sie müssen Benutzern, die nur die API AWS CLI oder die AWS API aufrufen, keine Mindestberechtigungen für die Konsole gewähren. Stattdessen benötigen Sie nur die Berechtigungen, die mit der API-Operation übereinstimmen, die Sie ausführen möchten.

Zum Anzeigen von Welten AWS RoboMaker in der Konsole sind Berechtigungen erforderlich

Du kannst die zum Ansehen von AWS RoboMaker Welten erforderlichen Berechtigungen in der AWS RoboMaker Konsole gewähren, indem du einem Benutzer die folgende Richtlinie anhängst:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "robomaker: DescribeWorld"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],  
    "Resource": "*",  
    "Effect": "Allow"  
  }  
]  
}
```

Für die Verwendung der AWS RoboMaker Simulationstools sind die erforderlichen Berechtigungen erforderlich

Der zur Erstellung der Simulation verwendete IAM-Benutzer oder die IAM-Rolle erhält automatisch die Berechtigung, auf die Simulationstools zuzugreifen. Wenn es sich um einen anderen Benutzer oder eine andere Rolle handelt, sollte dieser/diese über die `robomaker:CreateSimulationJob`-Berechtigung verfügen.

Erforderliche Berechtigungen für die Authentifizierungsverwaltung

Um Ihre eigenen Anmeldeinformationen wie Passwort, Zugriffsschlüssel und Multifaktor-Authentifizierungs (MFA)-Geräte zu verwalten, muss Ihnen Ihr Administrator die erforderlichen Berechtigungen erteilen. Die Richtlinie mit diesen Berechtigungen finden Sie unter [Erlauben Sie Benutzern, ihre Anmeldeinformationen selbst zu verwalten](#).

Als AWS Administrator benötigen Sie vollen Zugriff auf IAM, damit Sie Benutzer, Gruppen, Rollen und Richtlinien in IAM erstellen und verwalten können. Sie sollten die [AdministratorAccess](#) AWS verwaltete Richtlinie verwenden, die vollen Zugriff auf alle umfasst. AWS Diese Richtlinie gewährt keinen Zugriff auf die AWS Fakturierung und Kostenmanagement Konsole und erlaubt auch keine Aufgaben, für die Root-Benutzeranmeldedaten erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Aufgaben, für die AWS-Konto Root-Benutzeranmeldedaten erforderlich](#) sind in der Allgemeine AWS-Referenz.

Warning

Nur ein Administratorbenutzer sollte vollen Zugriff auf haben AWS. Jeder, für den diese Richtlinie gilt, hat die Berechtigung, die Authentifizierung und die Zugriffskontrolle vollständig zu verwalten, zusätzlich zur Änderung aller Ressourcen in AWS. Informationen zum Erstellen dieses Benutzers finden Sie unter [Erstellen Sie Ihren IAM-Admin-Benutzer](#).

Für die Zugriffskontrolle sind Berechtigungen erforderlich

Wenn Ihr Administrator Ihnen die IAM-Benutzeranmeldedaten zur Verfügung gestellt hat, hat er Ihrem IAM-Benutzer Richtlinien zugewiesen, um zu kontrollieren, auf welche Ressourcen Sie zugreifen können. Um die Ihrem Benutzer zugewiesenen Richtlinien in der anzeigen zu können AWS Management Console, benötigen Sie die folgenden Berechtigungen:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
      ]
    },
    {
      "Sid": "ListUsersViewGroupsAndPolicies",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie zusätzliche Berechtigungen benötigen, bitten Sie Ihren Administrator, Ihre Richtlinien zu aktualisieren, damit Sie auf die von Ihnen benötigten Aktionen zugreifen können.

Für einen Simulationsjob erforderliche Berechtigungen

Wenn Sie einen Simulationsjob erstellen, muss er über eine IAM-Rolle mit den folgenden Berechtigungen verfügen.

- Ersetzen Sie `amzn-s3-demo-source-bucket` durch den Namen des Buckets mit den Roboter- und Simulationsanwendungspaketen.
- Ersetzen Sie `amzn-s3-demo-destination-bucket`, um auf den Bucket zu verweisen, in den die Ausgabedateien geschrieben AWS RoboMaker werden sollen.
- Ersetzen Sie `account#` mit Ihrer Kontonummer.

Öffentliche ECR-Jobs erfordern separate Berechtigungen, wie z. B. `ecr-public:GetAuthorizationToken`, `sts:GetServiceBearerToken`, und alle anderen Berechtigungen, die für Ihre endgültige Implementierung erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter [Richtlinien für öffentliche Repositorien](#) im Amazon ECR-Benutzerhandbuch.

Jobs with Private ECR images

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket/*"
      ],
    },
  ],
}
```



```

        "Effect": "Allow"
    },
    {
        "Action": "s3:Put*",
        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
        ],
        "Effect": "Allow"
    },
    {
        "Action": [
            "logs:CreateLogGroup",
            "logs:CreateLogStream",
            "logs:PutLogEvents",
            "logs:DescribeLogStreams"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:logs:*:account#:log-group:/aws/robomaker/SimulationJobs*"
        ],
        "Effect": "Allow"
    },
    {
        "Action": [
            "ecr:BatchGetImage",
            "ecr:GetAuthorizationToken",
            "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
            "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
        ],
        "Resource":
            "arn:partition:ecr:region:account#:repository/repository_name",
        "Effect": "Allow"
    }
]
}

```

Jobs with Public ECR images

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": "s3:ListBucket",

```

```

    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket"
    ],
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Action": [
      "s3:Get*",
      "s3:List*"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket/*"
    ],
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Action": "s3:Put*",
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
    ],
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Action": [
      "logs:CreateLogGroup",
      "logs:CreateLogStream",
      "logs:PutLogEvents",
      "logs:DescribeLogStreams"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:logs:*:account:log-group:/aws/robomaker/SimulationJobs*"
    ],
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Action": [
      "ecr-public:GetAuthorizationToken",
      "sts:GetServiceBearerToken"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow"
  }
]

```

```
}
```

Die Richtlinie muss einer Rolle mit der folgenden Vertrauensrichtlinie zugeordnet werden.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": { "Service": "robomaker.amazonaws.com" },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "account#" // Account where the simulation job
resource is created
      },
      "StringEquals": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:robomaker:region:account#:simulation-job/*"
      }
    }
  }
}
```

Bedingungsschlüssel verhindern, dass ein AWS-Service bei Transaktionen zwischen Services als [verwirrter Stellvertreter](#) verwendet wird. Weitere Informationen [SourceAccountSourceArn](#) zu Bedingungsschlüsseln finden Sie unter und.

Erforderliche Berechtigungen für die Verwendung von Tags aus einer ROS-Anwendung oder über eine ROS-Befehlszeile

Sie können Tags in Ihrem Simulationsauftrag über die ROS-Befehlszeile oder in Ihrer ROS-Anwendung markieren, deren Markierung aufheben und auflisten, während sie ausgeführt wird. Sie müssen über eine IAM-Rolle mit den folgenden Berechtigungen verfügen. Ersetzen Sie *account#* mit Ihrer Kontonummer.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "robomaker:TagResource",
```

```

        "robomaker:UntagResource",
        "robomaker:ListTagsForResource",
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:robomaker:*:account:simulation-job*"
    ],
    "Effect": "Allow"
}
]
}

```

Die Richtlinie muss einer Rolle mit der folgenden Vertrauensrichtlinie angefügt werden:

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": { "Service": "robomaker.amazonaws.com" },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "account" // Account where the simulation job
resource is created
      },
      "StringEquals": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:robomaker:region:account:simulation-job/*"
      }
    }
  }
}

```

Bedingungsschlüssel verhindern, dass ein AWS-Service bei Transaktionen zwischen Services als [verwirrter Stellvertreter](#) verwendet wird. Weitere Informationen [SourceAccountSourceArn](#) zu Bedingungsschlüsseln finden Sie unter und.

Verstehen, wie es mit IAM AWS RoboMaker funktioniert

Dienste können auf verschiedene Arten mit IAM zusammenarbeiten:

- Aktionen — AWS RoboMaker unterstützt die Verwendung von Aktionen in einer Richtlinie. Dadurch kann ein Administrator steuern, ob eine Entity eine Operation in AWS RoboMaker

durchführen kann. Damit eine Entität beispielsweise eine Richtlinie anzeigen kann, indem sie den `GetPolicy` AWS API-Vorgang ausführt, muss ein Administrator eine Richtlinie anhängen, die die `iam:GetPolicy` Aktion zulässt.

- **Berechtigungen auf Ressourcenebene** — unterstützt AWS RoboMaker keine Berechtigungen auf Ressourcenebene. Mit Berechtigungen auf Ressourcenebene können Sie einzelne Ressourcen in der [ARNs](#)Richtlinie angeben. Da diese Funktion AWS RoboMaker nicht unterstützt wird, müssen Sie im [visuellen Editor für Richtlinien](#) die Option Alle Ressourcen auswählen. In einem JSON-Richtliniendokument müssen Sie `*` im `Resource`-Element verwenden.
- **Autorisierung auf Basis von Tags** — AWS RoboMaker unterstützt autorisierungsbasierte Tags. Mit dieser Funktion können Sie [Ressourcen-Tags](#) in der Bedingung einer Richtlinie verwenden.
- **Temporäre Anmeldeinformationen** — AWS RoboMaker unterstützt temporäre Anmeldeinformationen. Mit dieser Funktion können Sie sich mit einem Verbund anmelden, eine IAM-Rolle oder eine kontoübergreifende Rolle übernehmen. Sie erhalten temporäre Sicherheitsanmeldedaten, indem Sie AWS STS API-Operationen wie [AssumeRole](#) oder [GetFederationToken](#) aufrufen.
- **Dienstbezogene Rollen** — AWS RoboMaker unterstützt Servicerollen. Diese Funktion ermöglicht einem Service das Annehmen einer [serviceverknüpften Rolle](#) in Ihrem Namen. Diese Rolle gewährt dem Service Zugriff auf Ressourcen in anderen Diensten, um eine Aktion in Ihrem Namen auszuführen. Mit Diensten verknüpfte Rollen werden in Ihrem IAM-Konto angezeigt und gehören dem Dienst. Ein IAM-Administrator kann die Berechtigungen für Service-verknüpfte Rollen anzeigen, aber nicht bearbeiten.
- **Servicerollen** — AWS RoboMaker unterstützt Servicerollen. Dieses Feature ermöglicht einem Service das Annehmen einer [Servicerolle](#) in Ihrem Namen. Diese Rolle gewährt dem Service Zugriff auf Ressourcen in anderen Diensten, um eine Aktion in Ihrem Namen auszuführen. Servicerollen werden in Ihrem IAM-Konto angezeigt und gehören dem Konto. Dies bedeutet, dass ein IAM-Administrator die Berechtigungen für diese Rolle ändern kann. Dies kann jedoch die Funktionalität des Services beeinträchtigen.

Fehlerbehebung bei Authentifizierung und Zugriffskontrolle

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um häufig auftretende Probleme zu diagnostizieren und zu beheben, die bei der Arbeit mit IAM auftreten können.

Themen

- [Ich bin nicht berechtigt, eine Aktion durchzuführen in AWS RoboMaker](#)

- [Ich bin Administrator und möchte anderen Zugriff gewähren AWS RoboMaker](#)

Ich bin nicht berechtigt, eine Aktion durchzuführen in AWS RoboMaker

Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten AWS Management Console , die Ihnen mitteilt, dass Sie nicht berechtigt sind, eine Aktion auszuführen, müssen Sie sich an den Administrator wenden, der Ihnen Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort zur Verfügung gestellt hat.

Der folgende Beispielfehler tritt auf, wenn ein IAM-Benutzer mit dem Namen my-user-name versucht, die CreateRobotApplication Aktion über die Konsole auszuführen, aber nicht über die erforderlichen Berechtigungen verfügt.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/my-user-name is not authorized to perform: aws-robomaker:CreateRobotApplication on resource: my-example-robot-application
```

Bitte Sie in diesem Beispiel Ihren Administrator, Ihre Richtlinien zu aktualisieren, damit Sie über die Aktion `aws-robomaker:CreateRobotApplication` auf die Ressource `my-example-robot-application` zugreifen können.

Ich bin Administrator und möchte anderen Zugriff gewähren AWS RoboMaker

Um anderen den Zugriff zu ermöglichen, müssen AWS RoboMaker Sie eine IAM-Entität (Benutzer oder Rolle) für die Person oder Anwendung erstellen, die Zugriff benötigt. Sie werden die Anmeldeinformationen für diese Einrichtung verwenden, um auf AWS zuzugreifen. Anschließend müssen Sie der Entität eine Richtlinie anfügen, die dieser die korrekten Berechtigungen in AWS RoboMaker gewährt.

Informationen zu den ersten Schritten finden Sie unter [Erste Schritte mit IAM](#).

Was sind Richtlinien?

Sie kontrollieren den Zugriff, AWS indem Sie Richtlinien erstellen und diese an IAM-Identitäten oder -Ressourcen anhängen. AWS

Note

Um schnell loszulegen, lesen Sie sich die einführenden Informationen unter durch [Authentifizierung und Zugriffskontrolle für AWS RoboMaker](#) und lesen Sie dann unter. [Erste Schritte mit IAM](#)

Eine Richtlinie ist ein Objekt, AWS das, wenn es einer Entität oder Ressource zugeordnet ist, deren Berechtigungen definiert. AWS wertet diese Richtlinien aus, wenn ein Principal, z. B. ein Benutzer, eine Anfrage stellt. Die Berechtigungen in den Richtlinien legen fest, ob eine Anforderung zugelassen oder abgelehnt wird. Die meisten Richtlinien werden AWS als JSON-Dokumente gespeichert.

IAM-Richtlinien definieren Berechtigungen für eine Aktion unabhängig von der Methode, die Sie zur Ausführung der Aktion verwenden. Wenn eine Richtlinie die [GetUser](#)Aktion beispielsweise zulässt, kann ein Benutzer mit dieser Richtlinie Benutzerinformationen von der AWS Management Console AWS CLI, der oder der AWS API abrufen. Wenn Sie einen IAM-Benutzer erstellen, können Sie den Benutzer so einrichten, dass er Konsolen- oder programmgesteuerten Zugriff gewährt. Der IAM-Benutzer kann sich mit einem Benutzernamen und einem Passwort an der Konsole anmelden. Oder sie können Zugriffsschlüssel verwenden, um mit der CLI oder API zu arbeiten.

Um Zugriff zu gewähren, fügen Sie Ihren Benutzern, Gruppen oder Rollen Berechtigungen hinzu:

- Benutzer und Gruppen in AWS IAM Identity Center:

Erstellen Sie einen Berechtigungssatz. Befolgen Sie die Anweisungen unter [Erstellen eines Berechtigungssatzes](#) im AWS IAM Identity Center -Benutzerhandbuch.

- Benutzer, die in IAM über einen Identitätsanbieter verwaltet werden:

Erstellen Sie eine Rolle für den Identitätsverbund. Befolgen Sie die Anleitung unter [Eine Rolle für einen externen Identitätsanbieter \(Verbund\) erstellen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

- IAM-Benutzer:

- Erstellen Sie eine Rolle, die Ihr Benutzer annehmen kann. Befolgen Sie die Anleitung unter [Eine Rolle für einen IAM-Benutzer erstellen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- (Nicht empfohlen) Weisen Sie einem Benutzer eine Richtlinie direkt zu oder fügen Sie einen Benutzer zu einer Benutzergruppe hinzu. Befolgen Sie die Anweisungen unter [Hinzufügen von Berechtigungen zu einem Benutzer \(Konsole\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Nicht unterstützte Richtlinien mit AWS RoboMaker

Ressourcenbasierte Richtlinien und Zugriffskontrolllisten (ACLs) werden von nicht unterstützt. AWS RoboMaker Weitere Informationen finden Sie im [IAM-Benutzerhandbuch unter Richtlinien](#)typen.

Themen

- [Identitätsbasierte Richtlinien](#)
- [Klassifizierungen auf Zugriffsebene für Richtlinien](#)

Identitätsbasierte Richtlinien

Richtlinien können IAM-Identitäten angefügt werden. Sie können z. B. Folgendes tun:

- Ordnen Sie einem Benutzer oder einer Gruppe in Ihrem Konto eine Berechtigungsrichtlinie zu — Um einem Benutzer Berechtigungen zum Erstellen einer AWS RoboMaker Ressource, z. B. einer Roboteranwendung, zu erteilen, können Sie einem Benutzer oder einer Gruppe, zu der der Benutzer gehört, eine Berechtigungsrichtlinie zuordnen.
- Einer Rolle eine Berechtigungsrichtlinie zuweisen (kontoübergreifende Berechtigungen gewähren) – Sie können einer IAM-Rolle eine identitätsbasierte Berechtigungsrichtlinie zuweisen, um kontoübergreifende Berechtigungen zu erteilen. Der Administrator in Konto A kann beispielsweise wie folgt eine Rolle erstellen, um einem anderen Konto (z. B. AWS Konto B) oder einem AWS Dienst kontoübergreifende Berechtigungen zu gewähren:
 1. Der Administrator von Konto A erstellt eine IAM-Rolle und fügt ihr eine Berechtigungsrichtlinie an, die Berechtigungen für Ressourcen in Konto A erteilt.
 2. Der Administrator von Konto A weist der Rolle eine Vertrauensrichtlinie zu, die Konto B als den Prinzipal identifiziert, der die Rolle übernehmen kann.
 3. Der Administrator von Konto B kann dann die Berechtigungen zur Übernahme der Rolle an alle Benutzer in Konto B delegieren. Auf diese Weise können Benutzer in Konto B Ressourcen in Konto A erstellen oder darauf zugreifen. Der Principal in der Vertrauensrichtlinie kann auch ein AWS Dienstprinzipal sein, wenn Sie einem AWS Dienst die Berechtigungen zur Übernahme der Rolle erteilen möchten.

Weitere Informationen zum Delegieren von Berechtigungen mithilfe von IAM finden Sie unter [Zugriffsverwaltung](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen zu Benutzern, Gruppen, Rollen und Berechtigungen finden Sie im Thema [Identitäten \(Benutzer, Gruppen und Rollen\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Klassifizierungen auf Zugriffsebene für Richtlinien

In der IAM-Konsole werden Aktionen anhand der folgenden Zugriffsebenenklassifizierungen gruppiert:

- **Liste** — Erteilen Sie die Berechtigung, Ressourcen innerhalb des Dienstes aufzulisten, um festzustellen, ob ein Objekt vorhanden ist. Aktionen mit dieser Zugriffsebene können Objekte auflisten, aber nicht die Inhalte einer Ressource sehen. Die meisten Aktionen der Zugriffsebene Liste können nicht in einer bestimmten Ressource ausgeführt werden. Beim Erstellen einer Richtlinienanweisung mit diesen Aktionen müssen Sie All resources (Alle Ressourcen) angeben ("*").
- **Lesen** — Erteilt die Berechtigung, den Inhalt und die Attribute von Ressourcen im Service zu lesen, aber nicht zu bearbeiten. Zum Beispiel haben die Amazon S3-Aktionen `GetObject` und `GetBucketLocation` die Zugriffsebene `Read`.
- **Schreiben** — Erteilen Sie die Berechtigung zum Erstellen, Löschen oder Ändern von Ressourcen im Service. Zum Beispiel die Amazon S3 S3-Aktionen `CreateBucket`, `DeleteBucket` und `PutObject` haben die Zugriffsebene `Schreiben`.
- **Rechteverwaltung** — Erteilen Sie die Erlaubnis, Ressourcenberechtigungen im Service zu gewähren oder zu ändern. Beispielsweise haben die meisten IAM- und AWS Organizations Richtlinienaktionen die Zugriffsebene `Permissions Management`.

Tipp

Um die Sicherheit Ihres AWS Kontos zu verbessern, sollten Sie Richtlinien einschränken oder regelmäßig überwachen, zu denen auch die Zugriffsebenenklassifizierung für die Berechtigungsverwaltung gehört.

- **Tagging** — Erteilen Sie die Berechtigung zum Erstellen, Löschen oder Ändern von Tags, die an eine Ressource im Service angehängt sind. Zum Beispiel haben Amazon EC2 `CreateTags` und `DeleteTags` Aktionen die Zugriffsebene `Tagging`.

AWS verwaltete Richtlinien für AWS RoboMaker

Um Benutzern, Gruppen und Rollen Berechtigungen hinzuzufügen, ist es einfacher, AWS verwaltete Richtlinien zu verwenden, als Richtlinien selbst zu schreiben. Es erfordert Zeit und Fachwissen,

um [von Kunden verwaltete IAM-Richtlinien zu erstellen](#), die Ihrem Team nur die benötigten Berechtigungen bieten. Um schnell loszulegen, können Sie unsere AWS verwalteten Richtlinien verwenden. Diese Richtlinien decken allgemeine Anwendungsfälle ab und sind in Ihrem AWS-Konto verfügbar. Weitere Informationen zu AWS verwalteten Richtlinien finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter [AWS Verwaltete Richtlinien](#).

AWS Dienste verwalten und aktualisieren AWS verwaltete Richtlinien. Sie können die Berechtigungen in AWS verwalteten Richtlinien nicht ändern. Dienste fügen einer AWS verwalteten Richtlinie gelegentlich zusätzliche Berechtigungen hinzu, um neue Funktionen zu unterstützen. Diese Art von Update betrifft alle Identitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen), an welche die Richtlinie angehängt ist. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Dienste eine AWS verwaltete Richtlinie aktualisieren, wenn eine neue Funktion eingeführt wird oder wenn neue Operationen verfügbar werden. Dienste entfernen keine Berechtigungen aus einer AWS verwalteten Richtlinie, sodass durch Richtlinienaktualisierungen Ihre bestehenden Berechtigungen nicht beeinträchtigt werden.

AWS Unterstützt außerdem verwaltete Richtlinien für Jobfunktionen, die sich über mehrere Dienste erstrecken. Die ReadOnlyAccess AWS verwaltete Richtlinie bietet beispielsweise schreibgeschützten Zugriff auf alle AWS Dienste und Ressourcen. Wenn ein Dienst eine neue Funktion startet, werden nur Leseberechtigungen für neue Operationen und Ressourcen AWS hinzugefügt. Eine Liste und Beschreibungen der Richtlinien für Auftragsfunktionen finden Sie in [Verwaltete AWS -Richtlinien für Auftragsfunktionen](#) im IAM-Leitfaden.

AWS verwaltete Richtlinie: AWSRoboMaker_FullAccess

Diese Richtlinie gewährt Mitwirkenden Berechtigungen, die es AWS ermöglichen, Images oder Bundles RoboMaker zu lesen, mit denen Sie Anwendungen erstellen können. Darüber hinaus erhalten Sie mit dieser Richtlinie Zugriff auf alle RoboMaker AWS-Ressourcen und -Vorgänge. Außerdem wird eine IAM-Rolle in Ihrem Konto erstellt, die EC2 Amazon-Ressourcen in Ihrem Konto verwaltet.

Details zu Berechtigungen

Diese Richtlinie umfasst die folgenden Berechtigungen.

- `s3:GetObject`— Wenn Sie ein Bundle für Ihre Roboter- oder Simulationsanwendung verwenden, können AWS RoboMaker Sie damit die ZIP-Dateien aus Ihrem Amazon S3 S3-Bucket abrufen.

- `ecr:BatchGetImage`— Wenn Sie ein Bild entweder für Ihren Roboter oder Ihre Simulationsanwendung verwenden, können AWS RoboMaker Sie das Bild aus Ihrem Amazon ECR-Repository abrufen.
- `ecr-public:DescribeImages`— Wenn Sie ein öffentlich verfügbares Bild für Ihren Roboter oder Ihre Simulationsanwendung verwenden, können Sie AWS RoboMaker damit Informationen über dieses Bild aus dem Amazon ECR-Repository abrufen.
- `iam:CreateServiceLinkedRole`— Bietet AWS RoboMaker Zugriff auf die EC2 Amazon-Ressourcen, die es für einen erfolgreichen Betrieb benötigt. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von serviceverknüpften Rollen für AWS RoboMaker](#)

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "robomaker:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:CalledViaFirst": "robomaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ecr:BatchGetImage",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:CalledViaFirst": "robomaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
```

```

        "Action": "ecr-public:DescribeImages",
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:CalledViaFirst": "robomaker.amazonaws.com"
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:AWSServiceName": "robomaker.amazonaws.com"
                }
            }
        }
    ]
}

```

AWS verwaltete Richtlinie: AWSRobo MakerReadOnlyAccess

Dieses Beispiel für eine verwaltete Richtlinie bietet nur Lesezugriff AWS RoboMaker über das SDK AWS Management Console und.

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "robomaker:List*",
                "robomaker:BatchDescribe*",
                "robomaker:Describe*",
                "robomaker:Get*"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}

```

```
}
```

AWS RoboMaker Aktualisierungen AWS verwalteter Richtlinien

Hier finden Sie Informationen zu Aktualisierungen AWS verwalteter Richtlinien, die AWS RoboMaker seit Beginn der Nachverfolgung dieser Änderungen durch diesen Dienst vorgenommen wurden. Abonnieren Sie den RSS-Feed auf der Seite AWS RoboMaker Dokumentenverlauf, um automatische Benachrichtigungen über Änderungen an dieser Seite zu erhalten.

Änderung	Beschreibung	Datum
AWSRoboMaker_FullAccess – Neue Richtlinie	AWS RoboMaker hat eine neue Richtlinie hinzugefügt, die den Zugriff auf Ressourcen ermöglicht, die für eine erfolgreiche Ausführung erforderlich sind. Diese Richtlinie gewährt AWS RoboMaker Zugriff auf die Amazon ECR-Bilder oder ZIP-Dateien, die Sie auf Amazon S3 gespeichert haben, um Ihre Roboter- und Simulationsanwendungen zu erstellen. Es bietet auch AWS RoboMaker die Möglichkeit, auf das Amazon zuzugreifen, das EC2 es für einen erfolgreichen Betrieb benötigt.	27. Juli 2021
AWSRoboMakerReadOnlyAccess – Neue Richtlinie	AWS RoboMaker Es wurde eine neue Richtlinie hinzugefügt, um den schreibgeschützten	11. Januar 2022

Änderung	Beschreibung	Datum
	Zugriff auf AWS RoboMaker Ressourcen zu ermöglichen.	
AWS RoboMaker hat begonnen, Änderungen zu verfolgen	AWS RoboMaker hat begonnen, Änderungen für die AWS verwalteten Richtlinien zu verfolgen.	27. Juli 2021

Verwenden von serviceverknüpften Rollen für AWS RoboMaker

AWS RoboMaker verwendet AWS Identity and Access Management (IAM) [serviceverknüpfte](#) Rollen. Eine serviceverknüpfte Rolle ist ein einzigartiger Typ von IAM-Rolle, mit der direkt verknüpft ist. AWS RoboMaker Mit Diensten verknüpfte Rollen sind vordefiniert AWS RoboMaker und enthalten alle Berechtigungen, die der Dienst benötigt, um andere AWS Dienste in Ihrem Namen aufzurufen.

Eine dienstbezogene Rolle AWS RoboMaker erleichtert die Einrichtung, da Sie die erforderlichen Berechtigungen nicht manuell hinzufügen müssen. AWS RoboMaker definiert die Berechtigungen ihrer dienstbezogenen Rollen und AWS RoboMaker kann, sofern nicht anders definiert, nur ihre Rollen übernehmen. Die definierten Berechtigungen umfassen die Vertrauens- und Berechtigungsrichtlinie. Diese Berechtigungsrichtlinie kann keinen anderen IAM-Entitäten zugewiesen werden.

Sie können eine serviceverknüpfte Rolle erst löschen, nachdem ihre verwandten Ressourcen gelöscht wurden. Dadurch werden Ihre AWS RoboMaker Ressourcen geschützt, da Sie nicht versehentlich die Zugriffsberechtigung für die Ressourcen entziehen können.

Informationen zu anderen Services, die serviceverknüpfte Rollen unterstützen, finden Sie unter [AWS-Services, die mit IAM funktionieren](#). Suchen Sie nach den Services, für die Ja in der Spalte Serviceverknüpfte Rolle angegeben ist. Wählen Sie über einen Link Ja aus, um die Dokumentation zu einer serviceverknüpften Rolle für diesen Service anzuzeigen.

Mit dem Dienst verknüpfte Rollenberechtigungen für AWS RoboMaker

AWS RoboMaker verwendet die serviceverknüpfte Rolle mit dem Namen `AWSServiceRoleForRoboMaker`— Erlaubt RoboMaker den Zugriff auf EC2 und Lambda-Ressourcen in Ihrem Namen.

Die AWSService RoleForRoboMaker serviceverknüpfte Rolle vertraut darauf, dass die folgenden Dienste die Rolle übernehmen:

- `robomaker.amazonaws.com`

Die Richtlinie für Rollenberechtigungen AWS RoboMaker ermöglicht es, die folgenden Aktionen für die angegebenen Ressourcen durchzuführen:

- Erstellen und Abbrechen eines Simulationsauftrags, der als Teil eines Simulationsauftragsstapels erstellt wurde
- EC2 Amazon-Netzwerkressourcen verwalten
- AWS Lambda Funktionen erstellen und abrufen

Sie müssen Berechtigungen konfigurieren, damit eine juristische Stelle von IAM (z. B. Benutzer, Gruppe oder Rolle) eine serviceverknüpfte Rolle erstellen, bearbeiten oder löschen kann. Weitere Informationen finden Sie unter [serviceverknüpfte Rollenberechtigungen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Erstellen einer serviceverknüpften Rolle

Sie müssen eine serviceverknüpfte Rolle nicht manuell erstellen. Wenn Sie SimulationJob oder DeploymentJob in der AWS Management Console, der oder der AWS API AWS CLI, die serviceverknüpfte Rolle für Sie AWS RoboMaker erstellt.

Wenn Sie diese serviceverknüpfte Rolle löschen und sie dann erneut erstellen müssen, können Sie dasselbe Verfahren anwenden, um die Rolle in Ihrem Konto neu anzulegen. Wenn Sie ein SimulationJob,, oder erstellen SimulationJobBatch DeploymentJob, AWS RoboMaker wird die dienstbezogene Rolle erneut für Sie erstellt.

Sie können auch die IAM-Konsole verwenden, um eine serviceverknüpfte Rolle mit dem RoboMakerAnwendungsfall zu erstellen. Erstellen Sie in der AWS CLI oder der AWS API eine dienstverknüpfte Rolle mit dem `robomaker.amazonaws.com` Dienstnamen. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen einer serviceverknüpfte Rolle](#) im IAM-Leitfaden. Wenn Sie diese serviceverknüpfte Rolle löschen, können Sie mit demselben Verfahren die Rolle erneut erstellen.

Bearbeiten einer serviceverknüpften Rolle

AWS RoboMaker erlaubt es Ihnen nicht, die AWSService RoleForRoboMaker dienstbezogene Rolle zu bearbeiten. Da möglicherweise verschiedene Entitäten auf die Rolle verweisen, kann der

Rollenname nach dem Erstellen einer serviceverknüpften Rolle nicht mehr geändert werden. Sie können jedoch die Beschreibung der Rolle mit IAM bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter [Bearbeiten einer serviceverknüpften Rolle](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Löschen einer serviceverknüpften Rolle

Wenn Sie ein Feature oder einen Service, die bzw. der eine serviceverknüpfte Rolle erfordert, nicht mehr benötigen, sollten Sie diese Rolle löschen. Auf diese Weise haben Sie keine ungenutzte Entität, die nicht aktiv überwacht oder verwaltet wird. Sie müssen jedoch die Ressourcen für Ihre serviceverknüpfte Rolle zunächst bereinigen, bevor Sie sie manuell löschen können.

Note

Wenn der AWS RoboMaker Dienst die Rolle verwendet, wenn Sie versuchen, die Ressourcen zu löschen, schlägt das Löschen möglicherweise fehl. Wenn dies passiert, warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es erneut.

So löschen Sie die serviceverknüpfte Rolle mit IAM

Verwenden Sie die IAM-Konsole, die oder die AWS API AWS CLI, um die AWSService RoleForRoboMaker dienstverknüpfte Rolle zu löschen. Weitere Informationen finden Sie unter [Löschen einer serviceverknüpften Rolle](#) im IAM-Leitfaden.

Unterstützte Regionen für serviceverknüpfte Rollen AWS RoboMaker

AWS RoboMaker unterstützt die Verwendung von dienstbezogenen Rollen in allen Regionen, in denen der Dienst verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS -Regionen und Endpunkte](#).

AWS RoboMaker unterstützt nicht die Verwendung von dienstbezogenen Rollen in allen Regionen, in denen der Dienst verfügbar ist. Sie können die AWSService RoleForRoboMaker Rolle in den folgenden Regionen verwenden.

Name der Region	Regions-ID	Support in AWS RoboMaker
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	Ja

Name der Region	Regions-ID	Support in AWS RoboMaker
USA Ost (Ohio)	us-east-2	Ja
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	Ja
USA West (Oregon)	us-west-2	Ja
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	Ja
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	Ja
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	Ja
Asien-Pazifik (Singapore)	ap-southeast-1	Ja
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	Ja
Asien-Pazifik (Tokyo)	ap-northeast-1	Ja
Kanada (Zentral)	ca-central-1	Ja
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	Ja
Europa (Irland)	eu-west-1	Ja
Europa (London)	eu-west-2	Ja
Europa (Paris)	eu-west-3	Ja
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	Ja
AWS GovCloud (US)	us-gov-west-1	Nein

Erste Schritte mit IAM

AWS Identity and Access Management (IAM) ist ein AWS Service, mit dem Sie den Zugriff auf Dienste und Ressourcen sicher verwalten können. IAM ist eine Funktion Ihres AWS Kontos, die ohne zusätzliche Kosten angeboten wird.

 Note

Bevor Sie mit IAM beginnen, lesen Sie sich die einführenden Informationen zu durch.
[Authentifizierung und Zugriffskontrolle für AWS RoboMaker](#)

Wenn Sie eine erstellen AWS-Konto, beginnen Sie mit einer Anmeldeidentität, die vollständigen Zugriff auf alle AWS-Services Ressourcen im Konto hat. Diese Identität wird als AWS-Konto Root-Benutzer bezeichnet. Sie können darauf zugreifen, indem Sie sich mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort anmelden, mit denen Sie das Konto erstellt haben. Wir raten ausdrücklich davon ab, den Root-Benutzer für Alltagsaufgaben zu verwenden. Schützen Sie Ihre Root-Benutzer-Anmeldeinformationen. Verwenden Sie diese nur, um die Aufgaben auszuführen, die nur der Root-Benutzer ausführen kann. Eine vollständige Liste der Aufgaben, für die Sie sich als Root-Benutzer anmelden müssen, finden Sie unter [Aufgaben, die Root-Benutzer-Anmeldeinformationen erfordern](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Erstellen Sie Ihren IAM-Admin-Benutzer

Wählen Sie zum Erstellen eines Administratorbenutzers eine der folgenden Optionen aus.

Wählen Sie eine Möglichkeit zur Verwaltung Ihres Administrators aus.	Bis	Von	Sie können auch
Im IAM Identity Center (Empfohlen)	Verwendung von kurzfristigen Anmeldeinformationen für den Zugriff auf AWS. Dies steht im Einklang mit den bewährten	Beachtung der Anweisungen unter Erste Schritte im AWS IAM Identity Center - Benutzerhandbuch.	Konfigurieren Sie den programmatischen Zugriff, indem Sie den AWS IAM Identity Center im AWS Command Line Interface Benutzerhandbuch AWS CLI

Wählen Sie eine Möglichkeit zur Verwaltung Ihres Administrators aus.	Bis	Von	Sie können auch
	Methoden für die Sicherheit. Weitere Informationen zu bewährten Methoden finden Sie unter Bewährte Methoden für die Sicherheit in IAM im IAM-Benutzerhandbuch.		zu verwendenden konfigurieren.
In IAM (Nicht empfohlen)	Verwendung von langfristigen Anmeldeinformationen für den Zugriff auf AWS.	Folgen Sie den Anweisungen unter Erstellen eines IAM-Benutzers für den Notfallzugriff im IAM-Benutzerhandbuch.	Konfigurieren Sie den programmatischen Zugriff unter Zugriffsschlüssel für IAM-Benutzer verwalten im IAM-Benutzerhandbuch.

Erstellen Sie delegierte Benutzer für AWS RoboMaker

Um mehrere Benutzer in Ihrem AWS Konto zu unterstützen, müssen Sie die Erlaubnis delegieren, damit andere Personen nur die Aktionen ausführen können, die Sie zulassen möchten. Erstellen Sie dazu eine IAM-Gruppe mit den Berechtigungen, die diese Personen benötigen, und fügen Sie dann IAM-Benutzer zu den erforderlichen Gruppen hinzu, während Sie sie erstellen. Sie können diesen Prozess verwenden, um die Gruppen, Benutzer und Berechtigungen für Ihr gesamtes AWS Konto einzurichten. Diese Lösung eignet sich am besten für kleine und mittlere Unternehmen, in denen ein AWS Administrator die Benutzer und Gruppen manuell verwalten kann. Für große Organisationen können Sie [benutzerdefinierte IAM-Rollen](#), [Verbund](#) oder [Single Sign-On](#) verwenden.

Beispiele und weitere Informationen [zu delegierten Benutzern finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter Erstellen einer Rolle zum Delegieren von Berechtigungen](#) an einen IAM-Benutzer.

Erlauben Sie Benutzern, ihre Anmeldeinformationen selbst zu verwalten

Sie müssen über physischen Zugriff auf die Hardware verfügen, die als Host für das virtuelle MFA-Gerät des Benutzers dient, um MFA konfigurieren zu können. Beispielsweise können Sie MFA für einen Benutzer konfigurieren, der ein virtuelles MFA-Gerät verwendet, das auf einem Smartphone ausgeführt wird. In diesem Fall müssen Sie das Smartphone zur Verfügung haben, um den Assistenten zu beenden. Aus diesem Grund kann es sinnvoll sein, die Konfiguration und Verwaltung der virtuellen MFA-Geräte von den Benutzern selbst vornehmen zu lassen. In diesem Fall müssen Sie den Benutzern die Berechtigungen zur Ausführung der erforderlichen IAM-Aktionen erteilen.

Ein Beispiel für [eine Richtlinie zur Erteilung der erforderlichen Berechtigungen finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter IAM: Ermöglicht IAM-Benutzern die Selbstverwaltung eines MFA-Geräts](#).

Aktivieren Sie MFA für Ihren IAM-Benutzer

Um die Sicherheit zu erhöhen, empfehlen wir allen IAM-Benutzern, die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) zu konfigurieren, um Ihre Ressourcen zu schützen. AWS RoboMaker MFA bietet zusätzliche Sicherheit, da Benutzer zusätzlich zu ihren regulären Anmeldeinformationen eine eindeutige Authentifizierung von einem AWS unterstützten MFA-Gerät aus vornehmen müssen. Anweisungen [zur Einrichtung und weitere Informationen zu AWS MFA-Optionen finden Sie unter Aktivieren von MFA-Geräten](#) für Benutzer im IAM-Benutzerhandbuch.

Note

Sie benötigen physischen Zugriff auf das Mobilgerät, das das virtuelle MFA-Gerät des Benutzers hostet, um MFA für einen IAM-Benutzer zu konfigurieren.

Einloggen und Überwachen AWS RoboMaker

Die Überwachung ist ein wichtiger Bestandteil der Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit AWS RoboMaker und Leistung Ihrer AWS Lösungen. Sie sollten Überwachungsdaten aus allen Teilen Ihrer AWS Lösung sammeln, damit Sie einen Ausfall an mehreren Stellen leichter debuggen können, falls einer auftritt.

Themen

- [Überwachung AWS RoboMaker mit Amazon CloudWatch](#)
- [Anrufe protokollieren mit AWS CloudTrail](#)

Überwachung AWS RoboMaker mit Amazon CloudWatch

AWS RoboMaker sendet Metriken an Amazon CloudWatch. Sie können die AWS Management Console, die oder eine API verwenden AWS CLI, um die Metriken aufzulisten, AWS RoboMaker an die gesendet wird CloudWatch.

Metriken existieren nur in der Region, in der sie erstellt wurden. Metriken können zwar nicht gelöscht werden, laufen aber nach 15 Monaten ab, wenn in ihnen keine neuen Daten veröffentlicht werden.

Weitere Informationen zu Amazon CloudWatch finden Sie im [CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch](#).

Themen

- [AWS RoboMaker Simulationsmetriken](#)
- [AWS RoboMaker Nutzungsmetriken](#)

AWS RoboMaker Simulationsmetriken

Sie können AWS RoboMaker Simulationsjobs mit Amazon überwachen. Amazon CloudWatch sammelt Informationen aus Ihrem Simulationsjob und erstellt lesbare Metriken nahezu in Echtzeit. Daten werden in Intervallen von jeweils 1 Minute bereitgestellt.

Die folgenden Metriken sind in der Dimension „SimulationJobId“ verfügbar.

Metrik	Beschreibung
RealTimeFactor	Dabei handelt es sich um das Verhältnis der Menge der simulierten Zeit zur tatsächlichen Zeit. Beispiel: Wenn zum Simulieren einer Stunde 30 Minuten benötigt werden, lautet der Faktor 0,5.

Metrik	Beschreibung
	Komplexere Simulationen haben einen niedrigeren Echtzeitfaktor.
vCPU*	Anzahl der vom Simulationsauftrag verwendeten virtuellen CPU-Kerne Einheit: Anzahl
Memory*	Menge des Speichers in GB, der vom Simulationsjob verwendet wird Einheit: GB
SimulationUnit*	SimulationUnit wird auf der Grundlage des vCPU- und Speicherverbrauchs des Simulationsjobs berechnet Einheit: Anzahl

Wichtig

Die mit einem* markierten Metriken dienen zu Schätzzwecken. AWS RoboMaker gibt Metriken aus, während die Ausführung eines Simulationsjobs vorbereitet wird. Es fallen erst dann Gebühren an, wenn sich der Simulationsauftrag im Status `Running` befindet.

AWS RoboMaker Nutzungsmetriken

Sie können CloudWatch Nutzungsmetriken verwenden, um einen Überblick über die Ressourcennutzung Ihres Kontos zu erhalten. Verwenden Sie diese Metriken, um Ihre aktuelle Servicenutzung in CloudWatch Diagrammen und Dashboards zu visualisieren.

AWS RoboMaker Nutzungsmetriken entsprechen den AWS Servicekontingenten. Sie können Alarmer konfigurieren, mit denen Sie benachrichtigt werden, wenn sich Ihre Nutzung einem Servicekontingent nähert. Weitere Informationen zur CloudWatch Integration mit Service Quotas finden Sie unter [Servicekontingentintegration und Nutzungsmetriken](#).

Die folgenden Metriken sind in der Dimension „AWS/Usage“ verfügbar.

Metrik	Beschreibung
ResourceCount	Die Anzahl der angegebenen Ressourcen, die in Ihrem Konto ausgeführt werden. Die Ressourcen werden durch die Dimensionen definiert, die der Metrik zugeordnet sind. Die nützlichste Statistik für diese Metrik ist MAXIMUM, die die maximale Anzahl der Ressourcen darstellt, die während des 1-Minuten-Zeitraums verwendet werden.

Die folgenden Dimensionen werden verwendet, um die Nutzungsmetriken zu verfeinern, die von AWS RoboMaker veröffentlicht werden.

Dimension	Beschreibung
Service	Der Name des AWS Dienstes, der die Ressource enthält. Für AWS RoboMaker Nutzungsmetriken lautet der Wert für diese Dimension <code>RoboMaker</code> .
Type	Der Typ von Entität, die gemeldet wird. Derzeit ist der einzige gültige Wert für AWS RoboMaker -Nutzungsmetriken <code>Resource</code> .
Resource	Der Typ der Ressource, die ausgeführt wird. Derzeit sind die gültigen Werte für AWS RoboMaker Nutzungsmetriken <code>RobotApplication</code> , <code>SimulationApplication</code> , <code>ActiveSimulationJob</code> und <code>ActiveSimulationJobBatch</code> .
Class	Die Klasse der nachverfolgten Ressource. Für AWS RoboMaker <code>ActiveSimulationJob</code>

Dimension	Beschreibung
	Nutzungsmetriken mit dem Wert der Ressource ndimension sind die gültigen WerteCPU GPU_AND_CPU . Der Wert für diese Dimension definiert die Art der Rechenressourcen, die von den Simulationsjobs verwendet werden, die von dieser Metrik gemeldet werden. Für andere ist der KlassenwertNone.

Diese Metriken werden jede Minute ausgegeben. Verwenden Sie diese Metriken, um die Nutzung zu überwachen, und fordern Sie bei Bedarf eine entsprechende Limiterhöhung an. Weitere Informationen zur Überwachung Ihrer Nutzung finden Sie unter [Visualisieren Ihrer Servicekontingenten und Einstellen von Alarmen](#).

Anrufe protokollieren mit AWS CloudTrail

AWS RoboMaker ist in einen Dienst integriert AWS CloudTrail, der eine Aufzeichnung der Aktionen bereitstellt, die von einem Benutzer, einer Rolle oder einem AWS Dienst in ausgeführt wurden AWS RoboMaker. CloudTrail erfasst alle API-Aufrufe AWS RoboMaker als Ereignisse. Zu den erfassten Aufrufen gehören Aufrufe von der AWS RoboMaker Konsole und Codeaufrufen für die AWS RoboMaker API-Operationen. Wenn Sie einen Trail erstellen, können Sie die kontinuierliche Bereitstellung von CloudTrail Ereignissen an einen Amazon S3 S3-Bucket aktivieren, einschließlich Ereignissen für AWS RoboMaker. Wenn Sie keinen Trail konfigurieren, können Sie die neuesten Ereignisse trotzdem in der CloudTrail Konsole im Ereignisverlauf anzeigen. Anhand der von gesammelten Informationen können Sie die Anfrage ermitteln CloudTrail, an die die Anfrage gestellt wurde AWS RoboMaker, die IP-Adresse, von der aus die Anfrage gestellt wurde, wer die Anfrage gestellt hat, wann sie gestellt wurde, und weitere Details.

Weitere Informationen CloudTrail dazu finden Sie im [AWS CloudTrail Benutzerhandbuch](#).

AWS RoboMaker Informationen in CloudTrail

CloudTrail ist in Ihrem AWS Konto aktiviert, wenn Sie das Konto erstellen. Wenn eine Aktivität in stattfindet AWS RoboMaker, wird diese Aktivität zusammen mit anderen AWS Serviceereignissen in der CloudTrail Ereignishistorie in einem Ereignis aufgezeichnet. Sie können aktuelle Ereignisse in Ihrem AWS Konto ansehen, suchen und herunterladen. Weitere Informationen finden Sie unter [Ereignisse mit CloudTrail Ereignisverlauf anzeigen](#).

Für eine fortlaufende Aufzeichnung der Ereignisse in Ihrem AWS Konto, einschließlich der Ereignisse für AWS RoboMaker, erstellen Sie einen Trail. Ein Trail ermöglicht CloudTrail die Übermittlung von Protokolldateien an einen Amazon S3 S3-Bucket. Wenn Sie einen Trail in der Konsole anlegen, gilt dieser für alle AWS -Regionen. Der Trail protokolliert Ereignisse aus allen Regionen der AWS Partition und übermittelt die Protokolldateien an den von Ihnen angegebenen Amazon S3 S3-Bucket. Darüber hinaus können Sie andere AWS Dienste konfigurieren, um die in den CloudTrail Protokollen gesammelten Ereignisdaten weiter zu analysieren und darauf zu reagieren. Weitere Informationen finden Sie hier:

- [Übersicht zum Erstellen eines Trails](#)
- [CloudTrail Unterstützte Dienste und Integrationen](#)
- [Konfiguration von Amazon SNS SNS-Benachrichtigungen für CloudTrail](#)
- [Empfangen von CloudTrail Protokolldateien aus mehreren Regionen](#) und [Empfangen von CloudTrail Protokolldateien von mehreren Konten](#)

Alle AWS RoboMaker Aktionen werden von der [AWS RoboMaker API-Referenz](#) protokolliert CloudTrail und sind in dieser dokumentiert. Beispielsweise generieren Aufrufe von `RegisterRobot` und `UpdateRobotApplication` Aktionen Einträge in den CloudTrail Protokolldateien. `CreateSimulationJob`

Jeder Ereignis- oder Protokolleintrag enthält Informationen zu dem Benutzer, der die Anforderung generiert hat. Die Identitätsinformationen unterstützen Sie bei der Ermittlung der folgenden Punkte:

- Ob die Anfrage mit Root- oder AWS Identity and Access Management (IAM-) Benutzeranmeldedaten gestellt wurde.
- Gibt an, ob die Anforderung mit temporären Sicherheitsanmeldeinformationen für eine Rolle oder einen Verbundbenutzer gesendet wurde.
- Ob die Anfrage von einem anderen AWS Dienst gestellt wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter [CloudTrail userIdentity-Element](#).

AWS RoboMaker Logdateieinträge verstehen

Ein Trail ist eine Konfiguration, die die Übertragung von Ereignissen als Protokolldateien an einen von Ihnen angegebenen Amazon S3 S3-Bucket ermöglicht. CloudTrail Protokolldateien enthalten einen oder mehrere Protokolleinträge. Ein Ereignis stellt eine einzelne Anforderung aus einer beliebigen

Quelle dar und enthält Informationen über die angeforderte Aktion, Datum und Uhrzeit der Aktion, Anforderungsparameter usw. CloudTrail Protokolldateien sind kein geordneter Stack-Trace der öffentlichen API-Aufrufe, sodass sie nicht in einer bestimmten Reihenfolge angezeigt werden.

Das folgende Beispiel zeigt einen CloudTrail Protokolleintrag, der die DescribeRobot Aktion demonstriert.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "my-principal-id",
    "arn": "my-arn",
    "accountId": "my-account-id",
    "accessKeyId": "my-access-key",
    "userName": "my-user-name"
  },
  "eventTime": "2018-12-07T00:28:03Z",
  "eventSource": "robomaker.amazonaws.com",
  "eventName": "DescribeRobot",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "my-ip-address",
  "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.455
Linux/4.4.83-0.1.fm.327.54.326.metal1.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.192-b12
java/1.8.0_192,",
  "requestParameters": {
    "robot": "my-robot-arn"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "f54cdf8b-f9b6-11e8-8883-c3f04579eca3",
  "eventID": "affb0303-ff48-4f65-af8e-d7d19710bac3",
  "readOnly": true,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "my-recipient-account-id"
}
```

Ressourcen taggen AWS RoboMaker

Um Ihre Flotten, Roboter, Roboteranwendungen, Simulationsanwendungen und Simulationsjobs zu verwalten und zu organisieren, können Sie bestimmten Ressourcen optional Ihre eigenen Metadaten in Form von Tags zuweisen. In diesem Abschnitt werden Tags und deren Erstellung beschrieben.

Grundlagen zu Tags (Markierungen)

Mithilfe von Tags können Sie Ihre AWS RoboMaker Ressourcen auf unterschiedliche Weise kategorisieren, z. B. nach Zweck, Eigentümer oder Umgebung. Dies ist hilfreich, wenn Sie viele Ressourcen desselben Typs haben. In diesem Fall können Sie basierend auf den zugewiesenen Tags schnell bestimmte Ressourcen identifizieren. Jedes Tag besteht aus einem Schlüssel und einem optionalen Wert, die Sie beide selbst definieren können. Sie können zum Beispiel eine Reihe von Tags für Ihre Roboter definieren, die Ihnen helfen, Ihre Geräte nach Funktion nachzuverfolgen. Wir empfehlen die Erstellung von Tag-Schlüsseln, die die Anforderungen der jeweiligen Ressourcenart erfüllen. Die Verwendung einheitlicher Tag-Schlüssel vereinfacht das Verwalten der -Ressourcen.

Sie können die Ressourcen auf Grundlage der hinzugefügten oder angewendeten Tags durchsuchen und filtern. Sie können auch Tags verwenden, um den Zugriff auf Ihre Ressourcen zu steuern (in [Verwenden von Tags mit IAM-Richtlinien](#) beschrieben).

Aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit AWS Management Console bietet der Tag-Editor im eine zentrale, einheitliche Möglichkeit, Ihre Tags zu erstellen und zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter [Arbeiten mit dem Tag-Editor](#) in [Arbeiten mit dem AWS Management Console](#).

Sie können auch mithilfe der AWS CLI und der AWS RoboMaker API mit Tags arbeiten. Sie können Tags mit Dinggruppen, Dingtypen, Themenregeln, Aufträgen, Sicherheitsprofilen und Abrechnungsgruppen verknüpfen, wenn Sie sie erstellen, indem Sie das Feld Tags in den folgenden Befehlen verwenden:

- [CreateRobotApplication](#)
- [CreateSimulationApplication](#)
- [CreateSimulationJob](#)
- [CreateWorldExportJob](#)
- [CreateWorldGenerationJob](#)
- [CreateWorldTemplate](#)
- [StartSimulationJobBatch](#)

Sie können Tags für vorhandene Ressourcen, die das Markieren unterstützen, hinzufügen, ändern oder löschen. Verwenden Sie dazu die folgenden Befehle:

- [TagResource](#)

- [ListTagsForResource](#)
- [UntagResource](#)

Sie können Tag (Markierung)-Schlüssel und -Werte bearbeiten und Tags (Markierungen) jederzeit von einer Ressource entfernen. Sie können den Wert eines Tags (Markierung) zwar auf eine leere Zeichenfolge, jedoch nicht null festlegen. Wenn Sie ein Tag (Markierung) mit demselben Schlüssel wie ein vorhandener Tag (Markierung) für die Ressource hinzufügen, wird der alte Wert mit dem neuen überschrieben. Wenn Sie eine Ressource löschen, werden alle der Ressource zugeordneten Tags ebenfalls gelöscht.

Tag-Beschränkungen und -Einschränkungen

Die folgenden grundlegenden Einschränkungen gelten für Tags (Markierungen):

- Maximale Anzahl von Tags pro Ressource: 50
- Maximale Schlüssellänge: 127 Unicode-Zeichen in UTF-8
- Maximale Wertlänge: 255 Unicode-Zeichen in UTF-8
- Bei Tag-Schlüsseln und -Werten wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
- Verwenden Sie das `aws:` Präfix nicht in Ihren Tagnamen oder -Werten, da es für die AWS Verwendung reserviert ist. Sie können keine Tag-Namen oder Werte mit diesem Präfix bearbeiten oder löschen. Tags mit diesem Präfix werden nicht zum Limit für Tags pro Ressource gezählt.
- Wenn Ihr Markierungsschema für mehrere -Services und -Ressourcen verwendet wird, denken Sie daran, dass andere Services möglicherweise Einschränkungen für zulässige Zeichen haben. Im allgemeinen zulässige Zeichen: Buchstaben, Leerzeichen und Zahlen, die in UTF-8 darstellbar sind, sowie die folgenden Sonderzeichen: `+ - = . _ : / @`.

Verwenden von Tags mit IAM-Richtlinien

Sie können Tag-basierte Berechtigungen auf Ressourcenebene in den IAM-Richtlinien anwenden, die Sie für AWS RoboMaker -API-Aktionen verwenden. Dies ermöglicht Ihnen eine bessere Kontrolle darüber, welche Ressourcen ein Benutzer erstellen, ändern oder verwenden kann. Sie können das `Condition`-Element (auch als `Condition-Block` bezeichnet) mit den folgenden Bedingungskontextschlüsseln und Werten in einer IAM-Richtlinie zum Steuern des Benutzerzugriffs (Berechtigungen) basierend auf den Tags einer Ressource verwenden:

- Verwenden Sie `aws:ResourceTag/tag-key: tag-value`, um Benutzeraktionen für Ressourcen mit bestimmten Tags zuzulassen oder zu verweigern.
- Verwenden Sie `aws:RequestTag/tag-key: tag-value`, um festzulegen, dass ein bestimmtes Tag verwendet (oder nicht verwendet) wird, wenn Sie eine API-Anfrage stellen, um eine Ressource zu erstellen oder zu ändern, die Tags zulässt.
- Verwenden Sie `aws:TagKeys: [tag-key, ...]`, um zu verlangen, dass ein bestimmter Satz von Tag-Schlüsseln verwendet wird (oder nicht), wenn eine API-Anforderung zum Erstellen einer Ressource durchgeführt wird, die Tags zulässt.

Note

Die Bedingungskontextschlüssel und -werte in einer IAM-Richtlinie gelten nur für die AWS RoboMaker -Aktionen, bei denen eine Kennung für eine Ressource, die Tags zulässt, ein erforderlicher Parameter ist. Beispielsweise [ListFleets](#) wird die Verwendung von auf der Grundlage von Zustandskontextschlüsseln und -werten nicht erlaubt oder verweigert, weil in dieser Anfrage auf keine markierbare Ressource (Flotte, Roboter, Roboteranwendung, Simulationsanwendung, Simulationsaufgabe, Einsatzauftrag) verwiesen wird.

Weitere Informationen finden Sie unter [Steuern des Zugriffs auf AWS Ressourcen mithilfe von Tags](#) im AWS Identity and Access Management-Benutzerhandbuch. Der Abschnitt [IAM-JSON-Richtlinienreferenz](#) dieses Handbuchs enthält die detaillierte Syntax sowie Beschreibungen und Beispiele für Elemente, Variablen und die Auswertungslogik von JSON-Richtlinien in IAM.

Die folgende Beispielrichtlinie wendet zwei auf Tags basierende Einschränkungen an. Ein von dieser Richtlinie eingeschränkter IAM-Benutzer:

- Es kann kein Roboter mit Tag erstellt werden "env=prod" (im Beispiel siehe Zeile `"aws:RequestTag/env" : "prod"`).
- Ein Roboter mit einem vorhandenen Tag kann nicht gelöscht werden "env=prod" (im Beispiel siehe Zeile `"aws:ResourceTag/env" : "prod"`).

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```

    "Effect" : "Deny",
    "Action" : "robomaker:CreateRobot",
    "Resource" : "*",
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "aws:RequestTag/env" : "prod"
      }
    }
  },
  {
    "Effect" : "Deny",
    "Action" : "robomaker>DeleteRobot",
    "Resource" : "*",
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "aws:ResourceTag/env" : "prod"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "robomaker:*",
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

Sie können auch mehrere Tag-Werte für einen bestimmten Tag-Schlüssel angeben, indem Sie sie wie folgt in einer Liste angeben:

```

    "StringEquals" : {
      "aws:ResourceTag/env" : ["dev", "test"]
    }
}

```

Note

Wenn Sie Benutzern den Zugriff zu Ressourcen auf der Grundlage von Tags (Markierungen) gewähren oder verweigern, müssen Sie daran denken, Benutzern explizit das Hinzufügen und Entfernen dieser Tags (Markierungen) von den jeweiligen Ressourcen unmöglich zu

machen. Andernfalls können Benutzer möglicherweise Ihre Einschränkungen umgehen und sich Zugriff auf eine Ressource verschaffen, indem sie ihre Tags (Markierungen) modifizieren.

Sicherheits-Compliance

Informationen darüber, ob AWS-Service ein [AWS-Services in den Geltungsbereich bestimmter Compliance-Programme fällt](#), finden Sie unter [Umfang nach Compliance-Programm AWS-Services](#) unter . Wählen Sie dort das Compliance-Programm aus, an dem Sie interessiert sind. Allgemeine Informationen finden Sie unter [AWS Compliance-Programme AWS](#) .

Sie können Prüfberichte von Drittanbietern unter herunterladen AWS Artifact. Weitere Informationen finden Sie unter [Berichte herunterladen unter](#) .

Ihre Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften bei der Nutzung AWS-Services hängt von der Vertraulichkeit Ihrer Daten, den Compliance-Zielen Ihres Unternehmens und den geltenden Gesetzen und Vorschriften ab. AWS stellt die folgenden Ressourcen zur Verfügung, die Sie bei der Einhaltung der Vorschriften unterstützen:

- [Compliance und Governance im Bereich Sicherheit](#) – In diesen Anleitungen für die Lösungsimplementierung werden Überlegungen zur Architektur behandelt. Außerdem werden Schritte für die Bereitstellung von Sicherheits- und Compliance-Features beschrieben.
- [Referenz für berechtigte HIPAA-Services](#) – Listet berechtigte HIPAA-Services auf. Nicht alle AWS-Services sind HIPAA-fähig.
- [AWS Compliance-Ressourcen](#) — Diese Sammlung von Arbeitsmappen und Leitfäden gilt möglicherweise für Ihre Branche und Ihren Standort.
- [AWS Leitfäden zur Einhaltung von Vorschriften für Kunden](#) — Verstehen Sie das Modell der gemeinsamen Verantwortung aus dem Blickwinkel der Einhaltung von Vorschriften. In den Leitfäden werden die bewährten Verfahren zur Sicherung zusammengefasst AWS-Services und die Leitlinien den Sicherheitskontrollen in verschiedenen Frameworks (einschließlich des National Institute of Standards and Technology (NIST), des Payment Card Industry Security Standards Council (PCI) und der International Organization for Standardization (ISO)) zugeordnet.
- [Evaluierung von Ressourcen anhand von Regeln](#) im AWS Config Entwicklerhandbuch — Der AWS Config Service bewertet, wie gut Ihre Ressourcenkonfigurationen den internen Praktiken, Branchenrichtlinien und Vorschriften entsprechen.
- [AWS Security Hub](#) — Auf diese AWS-Service Weise erhalten Sie einen umfassenden Überblick über Ihren internen Sicherheitsstatus. AWS Security Hub verwendet Sicherheitskontrollen, um

Ihre AWS -Ressourcen zu bewerten und Ihre Einhaltung von Sicherheitsstandards und bewährten Methoden zu überprüfen. Die Liste der unterstützten Services und Kontrollen finden Sie in der [Security-Hub-Steuerelementreferenz](#).

- [Amazon GuardDuty](#) — Dies AWS-Service erkennt potenzielle Bedrohungen für Ihre Workloads AWS-Konten, Container und Daten, indem es Ihre Umgebung auf verdächtige und böswillige Aktivitäten überwacht. GuardDuty kann Ihnen helfen, verschiedene Compliance-Anforderungen wie PCI DSS zu erfüllen, indem es die in bestimmten Compliance-Frameworks vorgeschriebenen Anforderungen zur Erkennung von Eindringlingen erfüllt.
- [AWS Audit Manager](#) — Auf diese AWS-Service Weise können Sie Ihre AWS Nutzung kontinuierlich überprüfen, um das Risikomanagement und die Einhaltung von Vorschriften und Industriestandards zu vereinfachen.

Resilienz in AWS RoboMaker

Die AWS globale Infrastruktur basiert auf AWS Regionen und Verfügbarkeitszonen. AWS Regionen bieten mehrere physisch getrennte und isolierte Availability Zones, die über Netzwerke mit niedriger Latenz, hohem Durchsatz und hoher Redundanz miteinander verbunden sind. Mithilfe von Availability Zones können Sie Anwendungen und Datenbanken erstellen und ausführen, die automatisch Failover zwischen Zonen ausführen, ohne dass es zu Unterbrechungen kommt. Availability Zones sind besser verfügbar, fehlertoleranter und skalierbarer als herkömmliche Infrastrukturen mit einem oder mehreren Rechenzentren.

Weitere Informationen zu AWS Regionen und Availability Zones finden Sie unter [AWS Globale Infrastruktur](#).

Zusätzlich zur AWS globalen Infrastruktur AWS RoboMaker bietet es mehrere Funktionen zur Unterstützung Ihrer Datenausfallsicherheit und Backup-Anforderungen.

Infrastruktursicherheit in AWS RoboMaker

Als verwalteter Dienst AWS RoboMaker ist er durch AWS globale Netzwerksicherheit geschützt. Informationen zu AWS Sicherheitsdiensten und zum AWS Schutz der Infrastruktur finden Sie unter [AWS Cloud-Sicherheit](#). Informationen zum Entwerfen Ihrer AWS Umgebung unter Verwendung der bewährten Methoden für die Infrastruktursicherheit finden Sie unter [Infrastructure Protection](#) in Security Pillar AWS Well-Architected Framework.

Sie verwenden AWS veröffentlichte API-Aufrufe für den Zugriff AWS RoboMaker über das Netzwerk. Kunden müssen Folgendes unterstützen:

- Transport Layer Security (TLS). Wir benötigen TLS 1.2 und empfehlen TLS 1.3.
- Verschlüsselungs-Suiten mit Perfect Forward Secrecy (PFS) wie DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) oder ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). Die meisten modernen Systeme wie Java 7 und höher unterstützen diese Modi.

Außerdem müssen Anforderungen mit einer Zugriffsschlüssel-ID und einem geheimen Zugriffsschlüssel signiert sein, der einem IAM-Prinzipal zugeordnet ist. Alternativ können Sie mit [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen erstellen, um die Anforderungen zu signieren.

AWS RoboMaker und Schnittstellen-VPC-Endpunkte (AWS PrivateLink)

Sie können eine private Verbindung zwischen Ihrer VPC und AWS RoboMaker durch die Erstellung eines Schnittstellen-VPC-Endpunkts herstellen. Schnittstellenendpunkte werden mit einer Technologie betrieben [AWS PrivateLink](#), mit der Sie privat AWS RoboMaker APIs ohne Internet-Gateway, NAT-Gerät, VPN-Verbindung oder AWS Direct Connect Connect-Verbindung zugreifen können. Instances in Ihrer VPC benötigen keine öffentlichen IP-Adressen für die Kommunikation. AWS RoboMaker APIs Datenverkehr zwischen Ihrer VPC und AWS RoboMaker verlässt das Amazon-Netzwerk nicht.

Jeder Schnittstellenendpunkt wird durch eine oder mehrere [Elastic-Netzwerk-Schnittstellen](#) in Ihren Subnetzen dargestellt.

Weitere Informationen finden Sie im [Handbuch unter Interface VPC Endpoints \(AWS PrivateLink\)](#).AWS PrivateLink

Überlegungen zu AWS RoboMaker VPC-Endpunkten

Bevor Sie einen Schnittstellen-VPC-Endpunkt für einrichten, stellen Sie sicher AWS RoboMaker, dass Sie die [Eigenschaften und Einschränkungen der Schnittstellenendpunkte](#) im AWS PrivateLink Handbuch lesen.

AWS RoboMaker unterstützt Aufrufe aller API-Aktionen von Ihrer VPC aus.

Erstellen eines Schnittstellen-VPC-Endpunkts für AWS RoboMaker

Sie können einen VPC-Endpunkt für den AWS RoboMaker Service entweder mit der Amazon VPC-Konsole oder mit AWS Command Line Interface (AWS CLI) erstellen. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch unter [Erstellen eines Schnittstellenendpunkts](#) AWS PrivateLink .

Erstellen Sie einen VPC-Endpunkt für die AWS RoboMaker Verwendung des folgenden Dienstnamens:

- `com.amazonaws. region. Robomaker`

Wenn Sie einen privaten DNS für den Endpunkt aktivieren, können Sie mittels seines standardmäßigen DNS-Namen für die Region, beispielsweise `robomaker.us-east-1.amazonaws.com`, API-Anforderungen an AWS RoboMaker senden.

Weitere Informationen finden Sie unter [Zugriff auf einen Service über einen Schnittstellenendpunkt](#) im AWS PrivateLink -Leitfaden.

Erstellen einer VPC-Endpunktrichtlinie für AWS RoboMaker

Sie können eine Endpunktrichtlinie an Ihren VPC-Endpunkt anhängen, der den Zugriff auf AWS RoboMaker steuert. Die Richtlinie gibt die folgenden Informationen an:

- Prinzipal, der die Aktionen ausführen kann.
- Aktionen, die ausgeführt werden können
- Die Ressourcen, für die Aktionen ausgeführt werden können.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch unter [Steuern des Zugriffs auf Dienste mit VPC-Endpunkten](#). AWS PrivateLink

Beispiel: VPC-Endpunktrichtlinie für Aktionen AWS RoboMaker

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Endpunktrichtlinie für AWS RoboMaker. Wenn diese Richtlinie an einen Endpunkt angehängt ist, gewährt sie allen Prinzipalen auf allen Ressourcen Zugriff auf die aufgelisteten AWS RoboMaker Aktionen.

```
{
  "Statement": [
    {
```

```
    "Principal": "*",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "robomaker:ListSimulationJobs",
        "robomaker:ListSimulationJobBatches"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

API-Referenz

Dieses Kapitel enthält die API-Referenzdokumentation für AWS RoboMaker. Es besteht aus den folgenden Abschnitten.

Sections

- [Aktionen](#)
- [Datentypen](#)
- [Häufige Fehler](#)
- [Geläufige Parameter](#)

Aktionen

Folgende Aktionen werden unterstützt:

- [BatchDeleteWorlds](#)
- [BatchDescribeSimulationJob](#)
- [CancelDeploymentJob](#)
- [CancelSimulationJob](#)
- [CancelSimulationJobBatch](#)
- [CancelWorldExportJob](#)
- [CancelWorldGenerationJob](#)
- [CreateDeploymentJob](#)
- [CreateFleet](#)
- [CreateRobot](#)
- [CreateRobotApplication](#)
- [CreateRobotApplicationVersion](#)
- [CreateSimulationApplication](#)
- [CreateSimulationApplicationVersion](#)
- [CreateSimulationJob](#)
- [CreateWorldExportJob](#)
- [CreateWorldGenerationJob](#)

- [CreateWorldTemplate](#)
- [DeleteFleet](#)
- [DeleteRobot](#)
- [DeleteRobotApplication](#)
- [DeleteSimulationApplication](#)
- [DeleteWorldTemplate](#)
- [DeregisterRobot](#)
- [DescribeDeploymentJob](#)
- [DescribeFleet](#)
- [DescribeRobot](#)
- [DescribeRobotApplication](#)
- [DescribeSimulationApplication](#)
- [DescribeSimulationJob](#)
- [DescribeSimulationJobBatch](#)
- [DescribeWorld](#)
- [DescribeWorldExportJob](#)
- [DescribeWorldGenerationJob](#)
- [DescribeWorldTemplate](#)
- [GetWorldTemplateBody](#)
- [ListDeploymentJobs](#)
- [ListFleets](#)
- [ListRobotApplications](#)
- [ListRobots](#)
- [ListSimulationApplications](#)
- [ListSimulationJobBatches](#)
- [ListSimulationJobs](#)
- [ListTagsForResource](#)
- [ListWorldExportJobs](#)
- [ListWorldGenerationJobs](#)
- [ListWorlds](#)

- [ListWorldTemplates](#)
- [RegisterRobot](#)
- [RestartSimulationJob](#)
- [StartSimulationJobBatch](#)
- [SyncDeploymentJob](#)
- [TagResource](#)
- [UntagResource](#)
- [UpdateRobotApplication](#)
- [UpdateSimulationApplication](#)
- [UpdateWorldTemplate](#)

BatchDeleteWorlds

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Löscht eine oder mehrere Welten in einem Batch-Vorgang.

Anforderungssyntax

```
POST /batchDeleteWorlds HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "worlds": [ "string" ]
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

worlds

Eine Liste von Amazon-Ressourcennamen (ARNS), die Welten entsprechen, die gelöscht werden sollen.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 100 Elemente.

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "unprocessedWorlds": [ "string" ]
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

[unprocessedWorlds](#)

Eine Liste unbearbeiteter Welten, die mit dem Anruf verknüpft sind. Diese Welten wurden nicht gelöscht.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 100 Elemente.

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

BatchDescribeSimulationJob

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Beschreibt einen oder mehrere Simulationsjobs.

Anforderungssyntax

```
POST /batchDescribeSimulationJob HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "jobs": [ "string" ]
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

jobs

Eine Liste von Amazon Resource Names (ARNs) von Simulationsjobs, die beschrieben werden sollen.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 100 Elemente.

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: arn:.*

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

HTTP/1.1 200

Content-type: application/json

```
{
  "jobs": [
    {
      "arn": "string",
      "clientRequestToken": "string",
      "compute": {
        "computeType": "string",
        "gpuUnitLimit": number,
        "simulationUnitLimit": number
      },
      "dataSources": [
        {
          "destination": "string",
          "name": "string",
          "s3Bucket": "string",
          "s3Keys": [
            {
              "etag": "string",
              "s3Key": "string"
            }
          ],
          "type": "string"
        }
      ],
      "failureBehavior": "string",
      "failureCode": "string",
      "failureReason": "string",
      "iamRole": "string",
      "lastStartedAt": number,
      "lastUpdatedAt": number,
      "loggingConfig": {
        "recordAllRosTopics": boolean
      },
      "maxJobDurationInSeconds": number,
```

```

    "name": "string",
    "networkInterface": {
      "networkInterfaceId": "string",
      "privateIpAddress": "string",
      "publicIpAddress": "string"
    },
    "outputLocation": {
      "s3Bucket": "string",
      "s3Prefix": "string"
    },
    "robotApplications": [
      {
        "application": "string",
        "applicationVersion": "string",
        "launchConfig": {
          "command": [ "string ],
          "environmentVariables": {
            "string" : "string"
          },
          "launchFile": "string",
          "packageName": "string",
          "portForwardingConfig": {
            "portMappings": [
              {
                "applicationPort": number,
                "enableOnPublicIp": boolean,
                "jobPort": number
              }
            ]
          },
          "streamUI": boolean
        },
        "tools": [
          {
            "command": "string",
            "exitBehavior": "string",
            "name": "string",
            "streamOutputToCloudWatch": boolean,
            "streamUI": boolean
          }
        ],
        "uploadConfigurations": [
          {
            "name": "string",

```

```

        "path": "string",
        "uploadBehavior": "string"
    }
],
"setDefaultTools": boolean,
"setDefaultUploadConfigurations": boolean
}
],
"simulationApplications": [
{
    "application": "string",
    "applicationVersion": "string",
    "launchConfig": {
        "command": [ "string" ],
        "environmentVariables": {
            "string" : "string"
        },
        "launchFile": "string",
        "packageName": "string",
        "portForwardingConfig": {
            "portMappings": [
                {
                    "applicationPort": number,
                    "enableOnPublicIp": boolean,
                    "jobPort": number
                }
            ]
        },
        "streamUI": boolean
    },
    "tools": [
        {
            "command": "string",
            "exitBehavior": "string",
            "name": "string",
            "streamOutputToCloudWatch": boolean,
            "streamUI": boolean
        }
    ],
    "uploadConfigurations": [
        {
            "name": "string",
            "path": "string",
            "uploadBehavior": "string"
        }
    ]
}
]

```

```

    }
  ],
  "useDefaultTools": boolean,
  "useDefaultUploadConfigurations": boolean,
  "worldConfigs": [
    {
      "world": "string"
    }
  ]
}
],
"simulationTimeMillis": number,
"status": "string",
"tags": {
  "string" : "string"
},
"vpcConfig": {
  "assignPublicIp": boolean,
  "securityGroups": [ "string" ],
  "subnets": [ "string" ],
  "vpcId": "string"
}
}
],
"unprocessedJobs": [ "string" ]
}

```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

[jobs](#)

Eine Liste von Simulationsjobs.

Typ: Array von [SimulationJob](#)-Objekten

[unprocessedJobs](#)

Eine Liste der unbearbeiteten Amazon Resource Names (ARNs) für Simulationsjobs.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 100 Elemente.

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)

- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

CancelDeploymentJob

Diese Aktion ist veraltet.

Important

Diese API wird nicht mehr unterstützt. Weitere Informationen finden Sie im Update vom 2. Mai 2022 auf der Seite mit den [Support-Richtlinien](#).

Bricht den angegebenen Bereitstellungsauftrag ab.

Anforderungssyntax

```
POST /cancelDeploymentJob HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "job": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

job

Der ARN des Bereitstellungsauftrags, der abgebrochen werden soll.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, gibt der Dienst eine HTTP 200-Antwort mit leerem HTTP-Textinhalt zurück.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

CancelSimulationJob

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Bricht den angegebenen Simulationsjob ab.

Anforderungssyntax

```
POST /cancelSimulationJob HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "job": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

job

Der ARN des Simulationsauftrags, der abgebrochen werden soll.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, gibt der Dienst eine HTTP 200-Antwort mit leerem HTTP-Textinhalt zurück.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

CancelSimulationJobBatch

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Bricht einen Simulationsauftragsstapel ab. Wenn Sie einen Simulationsauftragsstapel stornieren, stornieren Sie damit auch alle aktiven Simulationsaufträge, die als Teil des Batches erstellt wurden.

Anforderungssyntax

```
POST /cancelSimulationJobBatch HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "batch": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

batch

Die ID des Batches, der storniert werden soll.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, gibt der Dienst eine HTTP 200-Antwort mit leerem HTTP-Textinhalt zurück.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

CancelWorldExportJob

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Bricht den angegebenen Exportauftrag ab.

Anforderungssyntax

```
POST /cancelWorldExportJob HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "job": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

job

Der Amazon-Ressourcenname (arn) des Weltexportauftrags, der storniert werden soll.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, gibt der Dienst eine HTTP 200-Antwort mit leerem HTTP-Textinhalt zurück.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

CancelWorldGenerationJob

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Bricht den angegebenen Weltgenerator-Job ab.

Anforderungssyntax

```
POST /cancelWorldGenerationJob HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "job": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

job

Der Amazon-Ressourcenname (arn) des World Generator-Jobs, der abgebrochen werden soll.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, gibt der Dienst eine HTTP 200-Antwort mit leerem HTTP-Textinhalt zurück.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

CreateDeploymentJob

Diese Aktion ist veraltet.

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Important

Diese API wird nicht mehr unterstützt und gibt einen Fehler aus, wenn sie verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie im Update vom 31. Januar 2022 auf der Seite mit den [Support-Richtlinien](#).

Stellt eine bestimmte Version einer Roboteranwendung für Roboter in einer Flotte bereit.

Aus Konsistenzgründen muss die Anwendung über eine nummerierte `applicationVersion` verfügen. Informationen zum Erstellen einer neuen Version finden Sie

CreateRobotApplicationVersion unter [Version einer Roboteranwendung erstellen](#).

Note

Nach 90 Tagen Bereitstellung verfallen Aufträge und werden gelöscht. Sie sind nicht mehr zugänglich.

Anforderungssyntax

```
POST /createDeploymentJob HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "clientRequestToken": "string",
```



```

"deploymentApplicationConfigs": [
  {
    "application": "string",
    "applicationVersion": "string",
    "launchConfig": {
      "environmentVariables": {
        "string" : "string"
      },
      "launchFile": "string",
      "packageName": "string",
      "postLaunchFile": "string",
      "preLaunchFile": "string"
    }
  }
],
"deploymentConfig": {
  "concurrentDeploymentPercentage": number,
  "downloadConditionFile": {
    "bucket": "string",
    "etag": "string",
    "key": "string"
  },
  "failureThresholdPercentage": number,
  "robotDeploymentTimeoutInSeconds": number
},
"fleet": "string",
"tags": {
  "string" : "string"
}
}

```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

clientRequestToken

Eindeutiger Bezeichner mit Berücksichtigung von Groß- und Kleinschreibung, den Sie angeben, um die Idempotenz der Anfrage sicherzustellen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 64 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-=]*`

Erforderlich: Ja

[deploymentApplicationConfigs](#)

Die Konfiguration der Bereitstellungsanwendung.

Typ: Array von [DeploymentApplicationConfig](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Feste Anzahl von 1 Element.

Erforderlich: Ja

[deploymentConfig](#)

Die angeforderte Bereitstellungsconfiguration.

Typ: [DeploymentConfig](#) Objekt

Erforderlich: Nein

[fleet](#)

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Flotte, die bereitgestellt werden soll.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

[tags](#)

Eine Map, die Tag-Schlüssel und Tag-Werte enthält, die dem Deployment-Job zugeordnet sind.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "arn": "string",
  "createdAt": number,
  "deploymentApplicationConfigs": [
    {
      "application": "string",
      "applicationVersion": "string",
      "launchConfig": {
        "environmentVariables": {
          "string": "string"
        },
        "launchFile": "string",
        "packageName": "string",
        "postLaunchFile": "string",
        "preLaunchFile": "string"
      }
    }
  ],
  "deploymentConfig": {
    "concurrentDeploymentPercentage": number,
    "downloadConditionFile": {
      "bucket": "string",
      "etag": "string",
      "key": "string"
    },
    "failureThresholdPercentage": number,
    "robotDeploymentTimeoutInSeconds": number
  },
  "failureCode": "string",
  "failureReason": "string",
```

```
"fleet": "string",  
"status": "string",  
"tags": {  
    "string" : "string"  
}  
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

[arn](#)

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Bereitstellungsauftrags.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

[createdAt](#)

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, als die Flotte geschaffen wurde.

Typ: Zeitstempel

[deploymentApplicationConfigs](#)

Die Konfiguration der Bereitstellungsanwendung.

Typ: Array von [DeploymentApplicationConfig](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Feste Anzahl von 1 Element.

[deploymentConfig](#)

Die Bereitstellungskonfiguration.

Typ: [DeploymentConfig](#) Objekt

[failureCode](#)

Der Fehlercode des Simulationsjobs, falls er fehlgeschlagen ist:

BadPermissionError

AWS Greengrass benötigt eine Rollenberechtigung auf Service-Ebene, um auf andere Services zugreifen zu können. Die Rolle muss die [AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy](#) Richtlinie enthalten.

ExtractingBundleFailure

Die Roboteranwendung konnte nicht aus dem Paket extrahiert werden.

FailureThresholdBreached

Der Prozentsatz der Roboter, die nicht aktualisiert werden konnten, hat den für die Bereitstellung festgelegten Prozentsatz überschritten.

GreengrassDeploymentFailed

Die Roboteranwendung konnte nicht für den Roboter bereitgestellt werden.

GreengrassGroupVersionDoesNotExist

Die einem Roboter zugeordnete AWS Greengrass-Gruppe oder -Version fehlt.

InternalServerError

Ein interner Fehler ist aufgetreten. Versuchen Sie es erneut mit Ihrer Anfrage, aber wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie uns mit weiteren Informationen.

MissingRobotApplicationArchitecture

Die Roboteranwendung hat keine Quelle, die der Architektur des Roboters entspricht.

MissingRobotDeploymentResource

Eine oder mehrere der für die Roboteranwendung angegebenen Ressourcen fehlen. Verfügt die Roboteranwendung beispielsweise über das richtige Startpaket und die richtige Startdatei?

PostLaunchFileFailure

Das Post-Launch-Skript ist fehlgeschlagen.

PreLaunchFileFailure

Das Pre-Launch-Skript ist fehlgeschlagen.

ResourceNotFound

Eine oder mehrere Bereitstellungsressourcen fehlen. Existieren beispielsweise noch Quellpakete für Roboteranwendungen?

RobotDeploymentNoResponse

Es gibt keine Antwort vom Roboter. Er ist möglicherweise nicht eingeschaltet oder nicht mit dem Internet verbunden.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: ResourceNotFound | EnvironmentSetupError | EtagMismatch | FailureThresholdBreached | RobotDeploymentAborted | RobotDeploymentNoResponse | RobotAgentConnectionTimeout | GreengrassDeploymentFailed | InvalidGreengrassGroup | MissingRobotArchitecture | MissingRobotApplicationArchitecture | MissingRobotDeploymentResource | GreengrassGroupVersionDoesNotExist | LambdaDeleted | ExtractingBundleFailure | PreLaunchFileFailure | PostLaunchFileFailure | BadPermissionError | DownloadConditionFailed | BadLambdaAssociated | InternalServerError | RobotApplicationDoesNotExist | DeploymentFleetDoesNotExist | FleetDeploymentTimeout

[failureReason](#)

Der Fehlergrund des Bereitstellungsauftrags, falls er fehlgeschlagen ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: .*

[fleet](#)

Die Zielflotte für den Einsatzjob.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: arn:.*

[status](#)

Der Status des Bereitstellungsauftrags.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: Pending | Preparing | InProgress | Failed | Succeeded | Canceled

tags

Die Liste aller Tags, die dem Bereitstellungsauftrag hinzugefügt wurden.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: [a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: [a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

ConcurrentDeploymentException

Der prozentuale Schwellenwert für den Ausfall wurde erreicht.

HTTP Status Code: 400

IdempotentParameterMismatchException

Für die Anforderung wird das gleiche Client-Token wie für eine vorherige, aber nicht identische Anforderung verwendet. Verwenden Sie keine Client-Token für mehrere Anforderungen, es sei denn, die Anforderungen sind identisch.

HTTP Status Code: 400

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

LimitExceededException

Die angeforderte Ressource überschreitet die maximal zulässige Anzahl, oder die Anzahl gleichzeitiger Stream-Anfragen überschreitet die zulässige Höchstzahl.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)

- [AWS SDK for Ruby V3](#)

CreateFleet

Diese Aktion ist veraltet.

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Important

Diese API wird nicht mehr unterstützt und gibt einen Fehler aus, wenn sie verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie im Update vom 31. Januar 2022 auf der Seite mit den [Support-Richtlinien](#).

Erstellt eine Flotte, eine logische Gruppe von Robotern, auf denen dieselbe Roboteranwendung ausgeführt wird.

Anforderungssyntax

```
POST /createFleet HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "name": "string",
  "tags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

name

Der Name der Flotte.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-]*`

Erforderlich: Ja

tags

Eine Map, die Tag-Schlüssel und Tag-Werte enthält, die der Flotte zugeordnet sind.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "arn": "string",
  "createdAt": number,
```

```
"name": "string",  
"tags": {  
  "string" : "string"  
}  
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

arn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Flotte

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

createdAt

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, als die Flotte geschaffen wurde.

Typ: Zeitstempel

name

Der Name der Flotte.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-]*`

tags

Die Liste aller der Flotte hinzugefügten Tags.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

LimitExceededException

Die angeforderte Ressource überschreitet die maximal zulässige Anzahl, oder die Anzahl gleichzeitiger Stream-Anfragen überschreitet die zulässige Höchstzahl.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

CreateRobot

Diese Aktion ist veraltet.

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Important

Diese API wird nicht mehr unterstützt und gibt einen Fehler aus, wenn sie verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie im Update vom 31. Januar 2022 auf der Seite mit den [Support-Richtlinien](#).

Erzeugt einen Roboter.

Anforderungssyntax

```
POST /createRobot HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "architecture": "string",
  "greengrassGroupId": "string",
  "name": "string",
  "tags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

[architecture](#)

Die Zielarchitektur des Roboters.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: X86_64 | ARM64 | ARMHF

Erforderlich: Ja

[greengrassGroupld](#)

Die Greengrass-Gruppen-ID.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: .*

Erforderlich: Ja

[name](#)

Der Name für den Roboter.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: [a-zA-Z0-9_\-]*

Erforderlich: Ja

[tags](#)

Eine Zuordnung mit Tag-Schlüsseln und Tag-Werten, die mit dem Roboter verknüpft sind.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "architecture": "string",
  "arn": "string",
  "createdAt": number,
  "greengrassGroupId": "string",
  "name": "string",
  "tags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

[architecture](#)

Die Zielarchitektur des Roboters.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: X86_64 | ARM64 | ARMHF

[arn](#)

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Roboters.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 1224.

Pattern: `arn:.*`

createdAt

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, in der der Roboter geschaffen wurde.

Typ: Zeitstempel

greengrassGroupId

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Greengrass-Gruppe, die dem Roboter zugeordnet ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `.*`

name

Der Name des Roboters.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-]*`

tags

Die Liste aller Tags, die dem Roboter hinzugefügt wurden.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: [a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

LimitExceededException

Die angeforderte Ressource überschreitet die maximal zulässige Anzahl, oder die Anzahl gleichzeitiger Stream-Anfragen überschreitet die zulässige Höchstzahl.

HTTP Status Code: 400

ResourceAlreadyExistsException

Die angegebene Ressource ist bereits vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

CreateRobotApplication

⚠ Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Erstellt eine Roboteranwendung.

Anforderungssyntax

```
POST /createRobotApplication HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "environment": {
    "uri": "string"
  },
  "name": "string",
  "robotSoftwareSuite": {
    "name": "string",
    "version": "string"
  },
  "sources": [
    {
      "architecture": "string",
      "s3Bucket": "string",
      "s3Key": "string"
    }
  ],
  "tags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

environment

Das Objekt, das den URI des Docker-Images enthält, das Sie für Ihre Roboteranwendung verwenden.

Typ: [Environment](#) Objekt

Erforderlich: Nein

name

Der Name der Roboteranwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-]*`

Erforderlich: Ja

robotSoftwareSuite

Die von der Roboter-Anwendung verwendete Roboter-Software-Suite.

Typ: [RobotSoftwareSuite](#) Objekt

Erforderlich: Ja

sources

Die Quellen der Robotersanwendung.

Typ: Array von [SourceConfig](#)-Objekten

Erforderlich: Nein

tags

Eine Zuordnung mit Tag-Schlüsseln und Tag-Werten, die mit der Roboteranwendung verknüpft sind.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

HTTP/1.1 200

Content-type: application/json

```

{
  "arn": "string",
  "environment": {
    "uri": "string"
  },
  "lastUpdatedAt": number,
  "name": "string",
  "revisionId": "string",
  "robotSoftwareSuite": {
    "name": "string",
    "version": "string"
  },
  "sources": [
    {
      "architecture": "string",
      "etag": "string",
      "s3Bucket": "string",
      "s3Key": "string"
    }
  ]
}

```

```
],  
  "tags": {  
    "string" : "string"  
  },  
  "version": "string"  
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

[arn](#)

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Roboteranwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 1224.

Pattern: `arn:.*`

[environment](#)

Ein Objekt, das den Docker-Image-URI enthält, der zur Erstellung Ihrer Roboteranwendung verwendet wurde.

Typ: [Environment](#) Objekt

[lastUpdatedAt](#)

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, zu der die Roboteranwendung zuletzt aktualisiert wurde.

Typ: Zeitstempel

[name](#)

Der Name der Roboteranwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: [a-zA-Z0-9_\-]*

revisionId

Die Revisions-ID der Roboteranwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 40.

Pattern: [a-zA-Z0-9_\-]*

robotSoftwareSuite

Die von der Roboter-Anwendung verwendete Roboter-Software-Suite.

Typ: [RobotSoftwareSuite](#) Objekt

sources

Die Quellen der Robotersanwendung.

Typ: Array von [Source](#)-Objekten

tags

Die Liste aller Tags, die der Roboteranwendung hinzugefügt wurden.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: [a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: [a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*

version

Die Version der Roboteranwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: (\\$LATEST)|[0-9]*

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

IdempotentParameterMismatchException

Für die Anforderung wird das gleiche Client-Token wie für eine vorherige, aber nicht identische Anforderung verwendet. Verwenden Sie keine Client-Token für mehrere Anforderungen, es sei denn, die Anforderungen sind identisch.

HTTP Status Code: 400

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

LimitExceededException

Die angeforderte Ressource überschreitet die maximal zulässige Anzahl, oder die Anzahl gleichzeitiger Stream-Anfragen überschreitet die zulässige Höchstzahl.

HTTP Status Code: 400

ResourceAlreadyExistsException

Die angegebene Ressource ist bereits vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

CreateRobotApplicationVersion

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Erstellt eine Version einer Roboteranwendung.

Anforderungssyntax

```
POST /createRobotApplicationVersion HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "application": "string",
  "currentRevisionId": "string",
  "imageDigest": "string",
  "s3Etags": [ "string" ]
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

application

Die Anwendungsinformationen der Roboteranwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

currentRevisionId

Die aktuelle Versions-ID der Roboteranwendung. Wenn Sie einen Wert angeben, der mit der neuesten Versions-ID übereinstimmt, wird eine neue Version erstellt.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 40.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_.\-]*`

Erforderlich: Nein

imageDigest

Eine SHA256 Kennung für das Docker-Image, das Sie für Ihre Roboteranwendung verwenden.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge von 72.

Pattern: `[Ss][Hh][Aa]256:[0-9a-fA-F]{64}`

Erforderlich: Nein

s3Etags

Die Amazon S3 S3-ID für das ZIP-Dateipaket, das Sie für Ihre Roboteranwendung verwenden.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "arn": "string",
  "environment": {
    "uri": "string"
```

```
},
"lastUpdatedAt": number,
"name": "string",
"revisionId": "string",
"robotSoftwareSuite": {
  "name": "string",
  "version": "string"
},
"sources": [
  {
    "architecture": "string",
    "etag": "string",
    "s3Bucket": "string",
    "s3Key": "string"
  }
],
"version": "string"
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

[arn](#)

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Roboteranwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 1224.

Pattern: `arn:.*`

[environment](#)

Das Objekt, das den Docker-Image-URI enthält, der zur Erstellung Ihrer Roboteranwendung verwendet wurde.

Typ: [Environment](#) Objekt

[lastUpdatedAt](#)

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, zu der die Roboteranwendung zuletzt aktualisiert wurde.

Typ: Zeitstempel

name

Der Name der Roboteranwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-]*`

revisionId

Die Revisions-ID der Roboteranwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 40.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_.\-]*`

robotSoftwareSuite

Die von der Roboter-Anwendung verwendete Roboter-Software-Suite.

Typ: [RobotSoftwareSuite](#) Objekt

sources

Die Quellen der Robotersanwendung.

Typ: Array von [Source](#)-Objekten

version

Die Version der Roboteranwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `(\$\{LATEST\})|[0-9]*`

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

IdempotentParameterMismatchException

Für die Anforderung wird das gleiche Client-Token wie für eine vorherige, aber nicht identische Anforderung verwendet. Verwenden Sie keine Client-Token für mehrere Anforderungen, es sei denn, die Anforderungen sind identisch.

HTTP Status Code: 400

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

LimitExceededException

Die angeforderte Ressource überschreitet die maximal zulässige Anzahl, oder die Anzahl gleichzeitiger Stream-Anfragen überschreitet die zulässige Höchstzahl.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

CreateSimulationApplication

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Erstellt eine Simulationsanwendung.

Anforderungssyntax

POST /createSimulationApplication HTTP/1.1

Content-type: application/json

```
{
  "environment": {
    "uri": "string"
  },
  "name": "string",
  "renderingEngine": {
    "name": "string",
    "version": "string"
  },
  "robotSoftwareSuite": {
    "name": "string",
    "version": "string"
  },
  "simulationSoftwareSuite": {
    "name": "string",
    "version": "string"
  },
  "sources": [
    {
      "architecture": "string",
      "s3Bucket": "string",
      "s3Key": "string"
    }
  ],
}
```

```
"tags": {  
  "string" : "string"  
}  
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

environment

Das Objekt, das den Docker-Image-URI enthält, der zur Erstellung Ihrer Simulationsanwendung verwendet wurde.

Typ: [Environment](#) Objekt

Erforderlich: Nein

name

Der Name der Simulationsanwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: [a-zA-Z0-9_\-]*

Erforderlich: Ja

renderingEngine

Die Rendering-Engine der Simulationsanwendung.

Typ: [RenderingEngine](#) Objekt

Erforderlich: Nein

robotSoftwareSuite

Die Roboter-Software-Suite, die von der Simulationsanwendung verwendet wird.

Typ: [RobotSoftwareSuite](#) Objekt

Erforderlich: Ja

[simulationSoftwareSuite](#)

Die Simulations-Software-Suite der Simulationsanwendung.

Typ: [SimulationSoftwareSuite](#) Objekt

Erforderlich: Ja

[sources](#)

Die Quellen der Simulationsanwendung.

Typ: Array von [SourceConfig](#)-Objekten

Erforderlich: Nein

[tags](#)

Eine Zuordnung mit Tag-Schlüsseln und Tag-Werten, die mit der Simulationsanwendung verknüpft sind.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
```

```

"arn": "string",
"environment": {
  "uri": "string"
},
"lastUpdatedAt": number,
"name": "string",
"renderingEngine": {
  "name": "string",
  "version": "string"
},
"revisionId": "string",
"robotSoftwareSuite": {
  "name": "string",
  "version": "string"
},
"simulationSoftwareSuite": {
  "name": "string",
  "version": "string"
},
"sources": [
  {
    "architecture": "string",
    "etag": "string",
    "s3Bucket": "string",
    "s3Key": "string"
  }
],
"tags": {
  "string" : "string"
},
"version": "string"
}

```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

arn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Simulationsanwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

environment

Das Objekt, das den Docker-Image-URI enthält, mit dem Sie Ihre Simulationsanwendung erstellt haben.

Typ: [Environment](#) Objekt

lastUpdatedAt

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, zu der die Simulationsanwendung zuletzt aktualisiert wurde.

Typ: Zeitstempel

name

Der Name der Simulationsanwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-\ ]*`

renderingEngine

Die Rendering-Engine der Simulationsanwendung.

Typ: [RenderingEngine](#) Objekt

revisionId

Die Revisions-ID der Simulationsanwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 40.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-\ ]*`

robotSoftwareSuite

Informationen zur Roboter-Software-Suite.

Typ: [RobotSoftwareSuite](#) Objekt

[simulationSoftwareSuite](#)

Die Simulations-Software-Suite der Simulationsanwendung.

Typ: [SimulationSoftwareSuite](#) Objekt

[sources](#)

Die Quellen der Simulationsanwendung.

Typ: Array von [Source](#)-Objekten

[tags](#)

Die Liste aller Tags, die der Simulationsanwendung hinzugefügt wurden.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

[version](#)

Die Version der Simulationsanwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `(\$\{LATEST\})| [0-9]*`

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

IdempotentParameterMismatchException

Für die Anforderung wird das gleiche Client-Token wie für eine vorherige, aber nicht identische Anforderung verwendet. Verwenden Sie keine Client-Token für mehrere Anforderungen, es sei denn, die Anforderungen sind identisch.

HTTP Status Code: 400

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

LimitExceededException

Die angeforderte Ressource überschreitet die maximal zulässige Anzahl, oder die Anzahl gleichzeitiger Stream-Anfragen überschreitet die zulässige Höchstzahl.

HTTP Status Code: 400

ResourceAlreadyExistsException

Die angegebene Ressource ist bereits vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

CreateSimulationApplicationVersion

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Erstellt eine Simulationsanwendung mit einer bestimmten Revisions-ID.

Anforderungssyntax

```
POST /createSimulationApplicationVersion HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "application": "string",
  "currentRevisionId": "string",
  "imageDigest": "string",
  "s3Etags": [ "string" ]
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

[application](#)

Die Anwendungsinformationen der Simulationsanwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

currentRevisionId

Die aktuelle Versions-ID der Simulationsanwendung. Wenn Sie einen Wert angeben, der mit der neuesten Versions-ID übereinstimmt, wird eine neue Version erstellt.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 40.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_.\-]*`

Erforderlich: Nein

imageDigest

Der SHA256 Digest, der zur Identifizierung des Docker-Image-URI verwendet wurde, mit dem die Simulationsanwendung erstellt wurde.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Die maximale Länge beträgt 72.

Pattern: `[Ss][Hh][Aa]256:[0-9a-fA-F]{64}`

Erforderlich: Nein

s3Etags

Die Amazon S3 ETag-ID für das ZIP-Dateipaket, mit dem Sie die Simulationsanwendung erstellen.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
```

```

{
  "arn": "string",
  "environment": {
    "uri": "string"
  },
  "lastUpdatedAt": number,
  "name": "string",
  "renderingEngine": {
    "name": "string",
    "version": "string"
  },
  "revisionId": "string",
  "robotSoftwareSuite": {
    "name": "string",
    "version": "string"
  },
  "simulationSoftwareSuite": {
    "name": "string",
    "version": "string"
  },
  "sources": [
    {
      "architecture": "string",
      "etag": "string",
      "s3Bucket": "string",
      "s3Key": "string"
    }
  ],
  "version": "string"
}

```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

arn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Simulationsanwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

[environment](#)

Das Objekt, das den Docker-Image-URI enthält, der zur Erstellung der Simulationsanwendung verwendet wurde.

Typ: [Environment](#) Objekt

[lastUpdatedAt](#)

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, zu der die Simulationsanwendung zuletzt aktualisiert wurde.

Typ: Zeitstempel

[name](#)

Der Name der Simulationsanwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-]*`

[renderingEngine](#)

Die Rendering-Engine der Simulationsanwendung.

Typ: [RenderingEngine](#) Objekt

[revisionId](#)

Die Revisions-ID der Simulationsanwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 40.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\. \-]*`

[robotSoftwareSuite](#)

Informationen zur Roboter-Software-Suite.

Typ: [RobotSoftwareSuite](#) Objekt

[simulationSoftwareSuite](#)

Die Simulations-Software-Suite der Simulationsanwendung.

Typ: [SimulationSoftwareSuite](#) Objekt

[sources](#)

Die Quellen der Simulationsanwendung.

Typ: Array von [Source](#)-Objekten

[version](#)

Die Version der Simulationsanwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: ([\\\$LATEST](#)) | [0-9]*

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

IdempotentParameterMismatchException

Für die Anforderung wird das gleiche Client-Token wie für eine vorherige, aber nicht identische Anforderung verwendet. Verwenden Sie keine Client-Token für mehrere Anforderungen, es sei denn, die Anforderungen sind identisch.

HTTP Status Code: 400

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

LimitExceededException

Die angeforderte Ressource überschreitet die maximal zulässige Anzahl, oder die Anzahl gleichzeitiger Stream-Anfragen überschreitet die zulässige Höchstzahl.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

CreateSimulationJob

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Erstellt einen Simulationsjob.

Note

Simulationsaufträge laufen nach 90 Tagen ab und werden gelöscht. Sie sind nicht mehr zugänglich.

Anforderungssyntax

```
POST /createSimulationJob HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "clientRequestToken": "string",
  "compute": {
    "computeType": "string",
    "gpuUnitLimit": number,
    "simulationUnitLimit": number
  },
  "dataSources": [
    {
      "destination": "string",
      "name": "string",
      "s3Bucket": "string",
      "s3Keys": [ "string" ],
      "type": "string"
    }
  ],
  "failureBehavior": "string",
```



```

"iamRole": "string",
"loggingConfig": {
  "recordAllRosTopics": boolean
},
"maxJobDurationInSeconds": number,
"outputLocation": {
  "s3Bucket": "string",
  "s3Prefix": "string"
},
"robotApplications": [
  {
    "application": "string",
    "applicationVersion": "string",
    "launchConfig": {
      "command": [ "string" ],
      "environmentVariables": {
        "string" : "string"
      },
      "launchFile": "string",
      "packageName": "string",
      "portForwardingConfig": {
        "portMappings": [
          {
            "applicationPort": number,
            "enableOnPublicIp": boolean,
            "jobPort": number
          }
        ]
      },
      "streamUI": boolean
    },
    "tools": [
      {
        "command": "string",
        "exitBehavior": "string",
        "name": "string",
        "streamOutputToCloudWatch": boolean,
        "streamUI": boolean
      }
    ],
    "uploadConfigurations": [
      {
        "name": "string",
        "path": "string",

```

```

        "uploadBehavior": "string"
    },
    ],
    "useDefaultTools": boolean,
    "useDefaultUploadConfigurations": boolean
}
],
"simulationApplications": [
{
    "application": "string",
    "applicationVersion": "string",
    "launchConfig": {
        "command": [ "string" ],
        "environmentVariables": {
            "string" : "string"
        },
        "launchFile": "string",
        "packageName": "string",
        "portForwardingConfig": {
            "portMappings": [
                {
                    "applicationPort": number,
                    "enableOnPublicIp": boolean,
                    "jobPort": number
                }
            ]
        },
        "streamUI": boolean
    },
    "tools": [
        {
            "command": "string",
            "exitBehavior": "string",
            "name": "string",
            "streamOutputToCloudWatch": boolean,
            "streamUI": boolean
        }
    ],
    "uploadConfigurations": [
        {
            "name": "string",
            "path": "string",
            "uploadBehavior": "string"
        }
    ]
}
]

```

```

    ],
    "useDefaultTools": boolean,
    "useDefaultUploadConfigurations": boolean,
    "worldConfigs": [
      {
        "world": "string"
      }
    ]
  }
],
"tags": {
  "string" : "string"
},
"vpcConfig": {
  "assignPublicIp": boolean,
  "securityGroups": [ "string" ],
  "subnets": [ "string" ]
}
}

```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

clientRequestToken

Eindeutiger Bezeichner mit Berücksichtigung von Groß- und Kleinschreibung, den Sie angeben, um die Idempotenz der Anfrage sicherzustellen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 64 Zeichen.

Pattern: [a-zA-Z0-9_\-=]*

Erforderlich: Nein

compute

Berechne Informationen für den Simulationsjob.

Typ: [Compute](#) Objekt

Erforderlich: Nein

[dataSources](#)

Geben Sie Datenquellen an, um schreibgeschützte Dateien aus S3 in Ihre Simulation einzubinden. Diese Dateien sind verfügbar unter. `/opt/robomaker/datasources/data_source_name`

Note

Es gibt ein Limit von 100 Dateien und eine Gesamtgröße von 25 GB für alle DataSourceConfig Objekte.

Typ: Array von [DataSourceConfig](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 6 Elemente.

Erforderlich: Nein

[failureBehavior](#)

Das Fehlerverhalten des Simulationsjobs.

Continue

Läßt die Instanz nach einem 4XX Fehlercode für ihre maximale Timeoutdauer laufen.

Fehler

Beenden Sie den Simulationsjob und beenden Sie die Instanz.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: Fail | Continue

Erforderlich: Nein

[iamRole](#)

Der IAM-Rollenname, der es der Simulationsinstanz ermöglicht, die AWS APIs , die in den zugehörigen Richtlinien angegeben sind, in Ihrem Namen aufzurufen. Auf diese Weise werden Anmeldeinformationen an Ihren Simulationsjob übergeben.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `arn:aws:iam::\w+:role/.*`

Erforderlich: Ja

[loggingConfig](#)

Die Protokollierungskonfiguration.

Typ: [LoggingConfig](#) Objekt

Erforderlich: Nein

[maxJobDurationInSeconds](#)

Die maximale Dauer des Simulationsauftrags in Sekunden (bis zu 14 Tage oder 1.209.600 Sekunden). Wenn dieser `maxJobDurationInSeconds` Wert erreicht ist, wird der Status des Simulationsauftrags auf geändert. `Completed`

Type: Long

Erforderlich: Ja

[outputLocation](#)

Speicherort für die vom Simulationsjob generierten Ausgabedateien.

Typ: [OutputLocation](#) Objekt

Erforderlich: Nein

[robotApplications](#)

Die Roboteranwendung, die im Simulationsjob verwendet werden soll.

Typ: Array von [RobotApplicationConfig](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Feste Anzahl von 1 Element.

Erforderlich: Nein

[simulationApplications](#)

Die Simulationsanwendung, die im Simulationsjob verwendet werden soll.

Typ: Array von [SimulationApplicationConfig](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Feste Anzahl von 1 Element.

Erforderlich: Nein

[tags](#)

Eine Map, die Tag-Schlüssel und Tag-Werte enthält, die dem Simulationsjob zugeordnet sind.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Erforderlich: Nein

[vpcConfig](#)

Wenn Ihr Simulationsjob auf Ressourcen in einer VPC zugreift, geben Sie diesen Parameter an, der die Liste der Sicherheitsgruppen IDs und des Subnetzes identifiziert. IDs Diese müssen zu derselben VPC gehören. Sie müssen mindestens eine Sicherheitsgruppe und eine Subnetz-ID angeben.

Typ: [VPCConfig](#) Objekt

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "arn": "string",
  "clientRequestToken": "string",
  "compute": {
    "computeType": "string",
    "gpuUnitLimit": number,
    "simulationUnitLimit": number
```

```

},
"dataSourcees": [
  {
    "destination": "string",
    "name": "string",
    "s3Bucket": "string",
    "s3Keys": [
      {
        "etag": "string",
        "s3Key": "string"
      }
    ],
    "type": "string"
  }
],
"failureBehavior": "string",
"failureCode": "string",
"iamRole": "string",
"lastStartedAt": number,
"lastUpdatedAt": number,
"loggingConfig": {
  "recordAllRosTopics": boolean
},
"maxJobDurationInSeconds": number,
"outputLocation": {
  "s3Bucket": "string",
  "s3Prefix": "string"
},
"robotApplications": [
  {
    "application": "string",
    "applicationVersion": "string",
    "launchConfig": {
      "command": [ "string" ],
      "environmentVariables": {
        "string" : "string"
      },
      "launchFile": "string",
      "packageName": "string",
      "portForwardingConfig": {
        "portMappings": [
          {
            "applicationPort": number,
            "enableOnPublicIp": boolean,

```

```

        "jobPort": number
    }
]
},
"streamUI": boolean
},
"tools": [
{
    "command": "string",
    "exitBehavior": "string",
    "name": "string",
    "streamOutputToCloudWatch": boolean,
    "streamUI": boolean
}
],
"uploadConfigurations": [
{
    "name": "string",
    "path": "string",
    "uploadBehavior": "string"
}
],
"useDefaultTools": boolean,
"useDefaultUploadConfigurations": boolean
}
],
"simulationApplications": [
{
    "application": "string",
    "applicationVersion": "string",
    "launchConfig": {
        "command": [ "string" ],
        "environmentVariables": {
            "string" : "string"
        },
    },
    "launchFile": "string",
    "packageName": "string",
    "portForwardingConfig": {
        "portMappings": [
            {
                "applicationPort": number,
                "enableOnPublicIp": boolean,
                "jobPort": number
            }
        ]
    }
}
]
}

```



```

    ]
  },
  "streamUI": boolean
},
"tools": [
  {
    "command": "string",
    "exitBehavior": "string",
    "name": "string",
    "streamOutputToCloudWatch": boolean,
    "streamUI": boolean
  }
],
"uploadConfigurations": [
  {
    "name": "string",
    "path": "string",
    "uploadBehavior": "string"
  }
],
"useDefaultTools": boolean,
"useDefaultUploadConfigurations": boolean,
"worldConfigs": [
  {
    "world": "string"
  }
]
}
],
"simulationTimeMillis": number,
"status": "string",
"tags": {
  "string" : "string"
},
"vpcConfig": {
  "assignPublicIp": boolean,
  "securityGroups": [ "string" ],
  "subnets": [ "string" ],
  "vpcId": "string"
}
}

```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

arn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Simulationsjobs.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

clientRequestToken

Eindeutiger Bezeichner mit Berücksichtigung von Groß- und Kleinschreibung, den Sie angeben, um die Idempotenz der Anfrage sicherzustellen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 64 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-=]*`

compute

Berechne Informationen für den Simulationsjob.

Typ: [ComputeResponse](#) Objekt

dataSources

Die Datenquellen für den Simulationsjob.

Typ: Array von [DataSource](#)-Objekten

failureBehavior

das Fehlerverhalten für den Simulationsjob.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: `Fail` | `Continue`

failureCode

Der Fehlercode des Simulationsjobs, falls er fehlgeschlagen ist:

InternalServiceError

Interner Dienstfehler.

RobotApplicationCrash

Die Roboteranwendung wurde ungewöhnlich beendet.

SimulationApplicationCrash

Die Simulationsanwendung wurde ungewöhnlich beendet.

BadPermissionsRobotApplication

Das Robot-Anwendungspaket konnte nicht heruntergeladen werden.

BadPermissionsSimulationApplication

Das Simulationsanwendungspaket konnte nicht heruntergeladen werden.

BadPermissionsS3-Ausgabe

Die Ausgaben konnten nicht im vom Kunden bereitgestellten S3-Bucket veröffentlicht werden.

BadPermissionsCloudwatchLogs

Die Protokolle konnten nicht in der vom Kunden bereitgestellten CloudWatch Protokollressource veröffentlicht werden.

SubnetIpLimitExceeded

Das Subnetz-IP-Limit wurde überschritten.

ENILimitÜberschritten

ENI-Limit überschritten.

BadPermissionsUserCredentials

Die angegebene Rolle kann nicht verwendet werden.

InvalidBundleRobotApplication

Das Roboterpaket kann nicht extrahiert werden (ungültiges Format, Bündelungsfehler oder anderes Problem).

InvalidBundleSimulationApplication

Das Simulationspaket kann nicht extrahiert werden (ungültiges Format, Bündelungsfehler oder anderes Problem).

RobotApplicationVersionMismatchedEtag

Etag for RobotApplication stimmt bei der Versionserstellung nicht mit dem Wert überein.

SimulationApplicationVersionMismatchedEtag

Etag for entspricht SimulationApplication nicht dem Wert bei der Versionserstellung.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: InternalServiceError | RobotApplicationCrash | SimulationApplicationCrash | RobotApplicationHealthCheckFailure | SimulationApplicationHealthCheckFailure | BadPermissionsRobotApplication | BadPermissionsSimulationApplication | BadPermissionsS3Object | BadPermissionsS3Output | BadPermissionsCloudwatchLogs | SubnetIpLimitExceeded | ENILimitExceeded | BadPermissionsUserCredentials | InvalidBundleRobotApplication | InvalidBundleSimulationApplication | InvalidS3Resource | ThrottlingError | LimitExceeded | MismatchedEtag | RobotApplicationVersionMismatchedEtag | SimulationApplicationVersionMismatchedEtag | ResourceNotFound | RequestThrottled | BatchTimedOut | BatchCanceled | InvalidInput | WrongRegionS3Bucket | WrongRegionS3Output | WrongRegionRobotApplication | WrongRegionSimulationApplication | UploadContentMismatchError

[iamRole](#)

Die IAM-Rolle, die es dem Simulationsjob ermöglicht APIs , die in den zugehörigen Richtlinien angegebenen AWS in Ihrem Namen aufzurufen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: arn:aws:iam::\w+:role/.*

[lastStartedAt](#)

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, zu der der Simulationsjob zuletzt gestartet wurde.

Typ: Zeitstempel

[lastUpdatedAt](#)

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, zu der der Simulationsjob zuletzt aktualisiert wurde.

Typ: Zeitstempel

[loggingConfig](#)

Die Protokollierungskonfiguration.

Typ: [LoggingConfig](#) Objekt

[maxJobDurationInSeconds](#)

Die maximale Dauer des Simulationsauftrags in Sekunden.

Type: Long

[outputLocation](#)

Speicherort der Ausgabedateien des Simulationsauftrags.

Typ: [OutputLocation](#) Objekt

[robotApplications](#)

Die vom Simulationsjob verwendete Roboteranwendung.

Typ: Array von [RobotApplicationConfig](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Feste Anzahl von 1 Element.

[simulationApplications](#)

Die vom Simulationsjob verwendete Simulationsanwendung.

Typ: Array von [SimulationApplicationConfig](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Feste Anzahl von 1 Element.

[simulationTimeMillis](#)

Die Ausführungsdauer des Simulationsauftrags in Millisekunden.

Type: Long

[status](#)

Der Status des Simulationsjobs.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: Pending | Preparing | Running | Restarting | Completed | Failed | RunningFailed | Terminating | Terminated | Canceled

[tags](#)

Die Liste aller Tags, die dem Simulationsjob hinzugefügt wurden.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: [a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: [a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*

[vpcConfig](#)

Informationen zur VPC-Konfiguration.

Typ: [VPCConfigResponse](#) Objekt

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

IdempotentParameterMismatchException

Für die Anforderung wird das gleiche Client-Token wie für eine vorherige, aber nicht identische Anforderung verwendet. Verwenden Sie keine Client-Token für mehrere Anforderungen, es sei denn, die Anforderungen sind identisch.

HTTP Status Code: 400

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

LimitExceededException

Die angeforderte Ressource überschreitet die maximal zulässige Anzahl, oder die Anzahl gleichzeitiger Stream-Anfragen überschreitet die zulässige Höchstzahl.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ServiceUnavailableException

Die Anforderung ist aufgrund eines temporären Fehlers des Servers fehlgeschlagen.

HTTP Status Code: 503

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

CreateWorldExportJob

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Erstellt einen Weltexportauftrag.

Anforderungssyntax

```
POST /createWorldExportJob HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "clientRequestToken": "string",
  "iamRole": "string",
  "outputLocation": {
    "s3Bucket": "string",
    "s3Prefix": "string"
  },
  "tags": {
    "string" : "string"
  },
  "worlds": [ "string" ]
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

clientRequestToken

Eindeutiger Bezeichner mit Berücksichtigung von Groß- und Kleinschreibung, den Sie angeben, um die Idempotenz der Anfrage sicherzustellen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 64 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-=]*`

Erforderlich: Nein

iamRole

Die IAM-Rolle, die der Weltexportprozess verwendet, um auf den Amazon S3 S3-Bucket zuzugreifen und den Export durchzuführen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `arn:aws:iam::\w+:role/.*`

Erforderlich: Ja

outputLocation

Der Ausgabeort.

Typ: [OutputLocation](#) Objekt

Erforderlich: Ja

tags

Eine Map, die Tag-Schlüssel und Tag-Werte enthält, die dem Weltexport-Job zugeordnet sind.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Erforderlich: Nein

[worlds](#)

Eine Liste von Amazon-Ressourcennamen (ARNS), die den zu exportierenden Welten entsprechen.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 100 Elemente.

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "arn": "string",
  "clientRequestToken": "string",
  "createdAt": number,
  "failureCode": "string",
  "iamRole": "string",
  "outputLocation": {
    "s3Bucket": "string",
    "s3Prefix": "string"
  },
  "status": "string",
  "tags": {
    "string" : "string"
```

```
}  
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

[arn](#)

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Weltexportauftrags.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

[clientRequestToken](#)

Eindeutiger Bezeichner mit Berücksichtigung von Groß- und Kleinschreibung, den Sie angeben, um die Idempotenz der Anfrage sicherzustellen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 64 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-=]*`

[createdAt](#)

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, als der Weltexportjob geschaffen wurde.

Typ: Zeitstempel

[failureCode](#)

Der Fehlercode des Weltexportauftrags, falls er fehlgeschlagen ist:

`InternalServerError`

Interner Dienstfehler.

LimitExceeded

Die angeforderte Ressource überschreitet die maximal zulässige Anzahl, oder die Anzahl gleichzeitiger Stream-Anfragen überschreitet die zulässige Höchstzahl.

ResourceNotFound

Die angegebene Ressource konnte nicht gefunden werden.

RequestThrottled

Die Anforderung wurde gedrosselt.

InvalidInput

Ein Eingabeparameter in der Anfrage ist nicht gültig.

AllWorldGenerationFailed

Alle Weltengenerierungsprojekte sind gescheitert. Das kann passieren, wenn dein `worldCount` Wert größer als 50 oder kleiner als 1 ist.

Weitere Informationen zur Problembehandlung finden Sie WorldForge unter [Problembehandlung bei der Simulation WorldForge](#).

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: `InternalServerError` | `LimitExceeded` | `ResourceNotFound` | `RequestThrottled` | `InvalidInput` | `AccessDenied`

[iamRole](#)

Die IAM-Rolle, die der Weltexportprozess verwendet, um auf den Amazon S3 S3-Bucket zuzugreifen und den Export durchzuführen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `arn:aws:iam::\w+:role/.*`

[outputLocation](#)

Der Ausgabeort.

Typ: [OutputLocation](#) Objekt

status

Der Status des Weltexportauftrags.

Ausstehend

Die Anfrage für den Weltexportauftrag steht noch aus.

In Ausführung

Der Weltexportauftrag wird ausgeführt.

Completed

Der Weltexportauftrag ist abgeschlossen.

Fehlgeschlagen

Der Weltexportauftrag ist fehlgeschlagen. Weitere Informationen finden Sie unter `failureCode`.

Canceled

Der Weltexportauftrag wurde storniert.

Wird storniert

Der Weltexportauftrag wird storniert.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: Pending | Running | Completed | Failed | Canceling | Canceled

tags

Eine Map, die Tag-Schlüssel und Tag-Werte enthält, die mit dem Weltexportauftrag verknüpft sind.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: [a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

IdempotentParameterMismatchException

Für die Anforderung wird das gleiche Client-Token wie für eine vorherige, aber nicht identische Anforderung verwendet. Verwenden Sie keine Client-Token für mehrere Anforderungen, es sei denn, die Anforderungen sind identisch.

HTTP Status Code: 400

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ServiceUnavailableException

Die Anforderung ist aufgrund eines temporären Fehlers des Servers fehlgeschlagen.

HTTP Status Code: 503

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

CreateWorldGenerationJob

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Erstellt Welten mit der angegebenen Vorlage.

Anforderungssyntax

```
POST /createWorldGenerationJob HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "clientRequestToken": "string",
  "tags": {
    "string" : "string"
  },
  "template": "string",
  "worldCount": {
    "floorplanCount": number,
    "interiorCountPerFloorplan": number
  },
  "worldTags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

clientRequestToken

Eindeutiger Bezeichner mit Berücksichtigung von Groß- und Kleinschreibung, den Sie angeben, um die Idempotenz der Anfrage sicherzustellen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 64 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-=]*`

Erforderlich: Nein

tags

Eine Map, die Tag-Schlüssel und Tag-Werte enthält, die dem World Generator-Job zugeordnet sind.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Erforderlich: Nein

template

Der Amazon-Ressourcenname (arn) der Weltvorlage, die die Welten beschreibt, die Sie erstellen möchten.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

worldCount

Informationen über die Welt zählen.

Typ: WorldCount Objekt

Erforderlich: Ja

worldTags

Eine Karte, die Tag-Schlüssel und Tag-Werte enthält, die den generierten Welten zugeordnet sind.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "arn": "string",
  "clientRequestToken": "string",
  "createdAt": number,
  "failureCode": "string",
  "status": "string",
  "tags": {
    "string" : "string"
  },
  "template": "string",
  "worldCount": {
```

```
    "floorplanCount": number,
    "interiorCountPerFloorplan": number
  },
  "worldTags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

[arn](#)

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des World Generator-Jobs.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

[clientRequestToken](#)

Eindeutiger Bezeichner mit Berücksichtigung von Groß- und Kleinschreibung, den Sie angeben, um die Idempotenz der Anfrage sicherzustellen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 64 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-=]*`

[createdAt](#)

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, als der World Generator-Job erstellt wurde.

Typ: Zeitstempel

[failureCode](#)

Der Fehlercode des World Generator-Jobs, falls er fehlgeschlagen ist:

InternalServerError

Interner Dienstfehler.

LimitExceeded

Die angeforderte Ressource überschreitet die maximal zulässige Anzahl, oder die Anzahl gleichzeitiger Stream-Anfragen überschreitet die zulässige Höchstzahl.

ResourceNotFound

Die angegebene Ressource konnte nicht gefunden werden.

RequestThrottled

Die Anforderung wurde gedrosselt.

InvalidInput

Ein Eingabeparameter in der Anfrage ist nicht gültig.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: `InternalServerError` | `LimitExceeded` | `ResourceNotFound` | `RequestThrottled` | `InvalidInput` | `AllWorldGenerationFailed`

[status](#)

Der Status des World Generator-Jobs.

Ausstehend

Die World-Generator-Jobanfrage steht noch aus.

In Ausführung

Der World Generator-Job wird ausgeführt.

Completed

Der Weltgenerator-Job ist abgeschlossen.

Fehlgeschlagen

Der Weltgenerator-Job ist fehlgeschlagen. Weitere Informationen finden Sie unter `failureCode`.

PartialFailed

Manche Welten wurden nicht generiert.

Canceled

Der Weltgenerator-Job wurde storniert.

Der Vorgang wird storniert

Der Weltgenerator-Job wird storniert.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: Pending | Running | Completed | Failed | PartialFailed | Canceling | Canceled

[tags](#)

Eine Map, die Tag-Schlüssel und Tag-Werte enthält, die mit dem Weltgenerator-Job verknüpft sind.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

[template](#)

Der Amazon-Ressourcenname (arn) der Weltvorlage.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

[worldCount](#)

Informationen über die Welt zählen.

Typ: [WorldCount](#) Objekt

worldTags

Eine Karte, die Tag-Schlüssel und Tag-Werte enthält, die den generierten Welten zugeordnet sind.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

IdempotentParameterMismatchException

Für die Anforderung wird das gleiche Client-Token wie für eine vorherige, aber nicht identische Anforderung verwendet. Verwenden Sie keine Client-Token für mehrere Anforderungen, es sei denn, die Anforderungen sind identisch.

HTTP Status Code: 400

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

LimitExceededException

Die angeforderte Ressource überschreitet die maximal zulässige Anzahl, oder die Anzahl gleichzeitiger Stream-Anfragen überschreitet die zulässige Höchstzahl.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ServiceUnavailableException

Die Anforderung ist aufgrund eines temporären Fehlers des Servers fehlgeschlagen.

HTTP Status Code: 503

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

CreateWorldTemplate

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Erstellt eine Weltvorlage.

Anforderungssyntax

```
POST /createWorldTemplate HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "clientRequestToken": "string",
  "name": "string",
  "tags": {
    "string" : "string"
  },
  "templateBody": "string",
  "templateLocation": {
    "s3Bucket": "string",
    "s3Key": "string"
  }
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

clientRequestToken

Eindeutiger Bezeichner mit Berücksichtigung von Groß- und Kleinschreibung, den Sie angeben, um die Idempotenz der Anfrage sicherzustellen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 64 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-=]*`

Erforderlich: Nein

name

Der Name der Weltvorlage.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `.*`

Erforderlich: Nein

tags

Eine Map, die Tag-Schlüssel und Tag-Werte enthält, die mit der Weltvorlage verknüpft sind.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Erforderlich: Nein

templateBody

Der Hauptteil der Weltvorlage.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 262144.

Pattern: `[\S\s]+`

Erforderlich: Nein

[templateLocation](#)

Der Speicherort der Weltvorlage.

Typ: [TemplateLocation](#) Objekt

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "arn": "string",
  "clientRequestToken": "string",
  "createdAt": number,
  "name": "string",
  "tags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

[arn](#)

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Weltvorlage.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

clientRequestToken

Eindeutiger Bezeichner mit Berücksichtigung von Groß- und Kleinschreibung, den Sie angeben, um die Idempotenz der Anfrage sicherzustellen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 64 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-=]*`

createdAt

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, als die Weltvorlage erstellt wurde.

Typ: Zeitstempel

name

Der Name der Weltvorlage.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `.*`

tags

Eine Map, die Tag-Schlüssel und Tag-Werte enthält, die mit der Weltvorlage verknüpft sind.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: [a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

LimitExceededException

Die angeforderte Ressource überschreitet die maximal zulässige Anzahl, oder die Anzahl gleichzeitiger Stream-Anfragen überschreitet die zulässige Höchstzahl.

HTTP Status Code: 400

ResourceAlreadyExistsException

Die angegebene Ressource ist bereits vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

DeleteFleet

Diese Aktion ist veraltet.

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Important

Diese API wird nicht mehr unterstützt. Weitere Informationen finden Sie im Update vom 2. Mai 2022 auf der Seite mit den [Support-Richtlinien](#).

Löscht eine Flotte

Anforderungssyntax

```
POST /deleteFleet HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "fleet": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

fleet

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Flotte

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, gibt der Dienst eine HTTP 200-Antwort mit leerem HTTP-Textinhalt zurück.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

DeleteRobot

Diese Aktion ist veraltet.

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Important

Diese API wird nicht mehr unterstützt. Weitere Informationen finden Sie im Update vom 2. Mai 2022 auf der Seite mit den [Support-Richtlinien](#).

Löscht einen Roboter.

Anforderungssyntax

```
POST /deleteRobot HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "robot": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

robot

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Roboters.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, gibt der Dienst eine HTTP 200-Antwort mit leerem HTTP-Textinhalt zurück.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

DeleteRobotApplication

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Löscht eine Roboteranwendung.

Anforderungssyntax

```
POST /deleteRobotApplication HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "application": "string",
  "applicationVersion": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

application

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Roboteranwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

applicationVersion

Die Version der Roboteranwendung, die gelöscht werden soll.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: (`\$LATEST`) | `[0-9]*`

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, gibt der Dienst eine HTTP 200-Antwort mit leerem HTTP-Textinhalt zurück.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

DeleteSimulationApplication

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Löscht eine Simulationsanwendung.

Anforderungssyntax

```
POST /deleteSimulationApplication HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "application": "string",
  "applicationVersion": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

application

Die Anwendungsinformationen für die zu löschende Simulationsanwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

applicationVersion

Die Version der Simulationsanwendung, die gelöscht werden soll.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: (`\$LATEST`) | `[0-9]*`

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, gibt der Dienst eine HTTP 200-Antwort mit leerem HTTP-Textinhalt zurück.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

DeleteWorldTemplate

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Löscht eine Weltvorlage.

Anforderungssyntax

```
POST /deleteWorldTemplate HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "template": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

template

Der Amazon-Ressourcenname (arn) der Weltvorlage, die Sie löschen möchten.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, gibt der Dienst eine HTTP 200-Antwort mit leerem HTTP-Textinhalt zurück.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

DeregisterRobot

Diese Aktion ist veraltet.

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Important

Diese API wird nicht mehr unterstützt. Weitere Informationen finden Sie im Update vom 2. Mai 2022 auf der Seite mit den [Support-Richtlinien](#).

Meldet einen Roboter ab.

Anforderungssyntax

```
POST /deregisterRobot HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "fleet": "string",
  "robot": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

fleet

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Flotte

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

robot

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Roboters.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "fleet": "string",
  "robot": "string"
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

fleet

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Flotte

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 1224.

Pattern: `arn:.*`

[robot](#)

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Roboters.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 1224.

Pattern: `arn:.*`

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

DescribeDeploymentJob

Diese Aktion ist veraltet.

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Important

Diese API wird nicht mehr unterstützt. Weitere Informationen finden Sie im Update vom 2. Mai 2022 auf der Seite mit den [Support-Richtlinien](#).

Beschreibt einen Bereitstellungsauftrag.

Anforderungssyntax

```
POST /describeDeploymentJob HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "job": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

job

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Bereitstellungsauftrags.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "arn": "string",
  "createdAt": number,
  "deploymentApplicationConfigs": [
    {
      "application": "string",
      "applicationVersion": "string",
      "launchConfig": {
        "environmentVariables": {
          "string" : "string"
        },
        "launchFile": "string",
        "packageName": "string",
        "postLaunchFile": "string",
        "preLaunchFile": "string"
      }
    }
  ],
  "deploymentConfig": {
    "concurrentDeploymentPercentage": number,
    "downloadConditionFile": {
      "bucket": "string",
      "etag": "string",
      "key": "string"
    },
    "failureThresholdPercentage": number,
    "robotDeploymentTimeoutInSeconds": number
  },
  "failureCode": "string",
  "failureReason": "string",
```

```

"fleet": "string",
"robotDeploymentSummary": [
  {
    "arn": "string",
    "deploymentFinishTime": number,
    "deploymentStartTime": number,
    "failureCode": "string",
    "failureReason": "string",
    "progressDetail": {
      "currentProgress": "string",
      "estimatedTimeRemainingSeconds": number,
      "percentDone": number,
      "targetResource": "string"
    },
    "status": "string"
  }
],
"status": "string",
"tags": {
  "string" : "string"
}
}

```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

arn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Bereitstellungsauftrags.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: arn:.*

createdAt

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, in der der Bereitstellungsauftrag erstellt wurde.

Typ: Zeitstempel

[deploymentApplicationConfigs](#)

Die Konfiguration der Bereitstellungsanwendung.

Typ: Array von [DeploymentApplicationConfig](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Feste Anzahl von 1 Element.

[deploymentConfig](#)

Die Bereitstellungsconfiguration.

Typ: [DeploymentConfig](#) Objekt

[failureCode](#)

Der Fehlercode für den Bereitstellungsauftrag.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: ResourceNotFound | EnvironmentSetupError | EtagMismatch | FailureThresholdBreach | RobotDeploymentAborted | RobotDeploymentNoResponse | RobotAgentConnectionTimeout | GreengrassDeploymentFailed | InvalidGreengrassGroup | MissingRobotArchitecture | MissingRobotApplicationArchitecture | MissingRobotDeploymentResource | GreengrassGroupVersionDoesNotExist | LambdaDeleted | ExtractingBundleFailure | PreLaunchFileFailure | PostLaunchFileFailure | BadPermissionError | DownloadConditionFailed | BadLambdaAssociated | InternalServerError | RobotApplicationDoesNotExist | DeploymentFleetDoesNotExist | FleetDeploymentTimeout

[failureReason](#)

Eine kurze Beschreibung des Grundes, warum der Bereitstellungsauftrag fehlgeschlagen ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: . *

[fleet](#)

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Flotte

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

[robotDeploymentSummary](#)

Eine Liste der Zusammenfassungen der Roboterbereitstellung.

Typ: Array von [RobotDeployment](#)-Objekten

[status](#)

Der Status des Bereitstellungsauftrags.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: Pending | Preparing | InProgress | Failed | Succeeded | Canceled

[tags](#)

Die Liste aller Tags, die dem angegebenen Bereitstellungsauftrag hinzugefügt wurden.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

DescribeFleet

Diese Aktion ist veraltet.

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Important

Diese API wird nicht mehr unterstützt. Weitere Informationen finden Sie im Update vom 2. Mai 2022 auf der Seite mit den [Support-Richtlinien](#).

Beschreibt eine Flotte.

Anforderungssyntax

```
POST /describeFleet HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "fleet": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

fleet

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Flotte

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "arn": "string",
  "createdAt": number,
  "lastDeploymentJob": "string",
  "lastDeploymentStatus": "string",
  "lastDeploymentTime": number,
  "name": "string",
  "robots": [
    {
      "architecture": "string",
      "arn": "string",
      "createdAt": number,
      "fleetArn": "string",
      "greenGrassGroupId": "string",
      "lastDeploymentJob": "string",
      "lastDeploymentTime": number,
      "name": "string",
      "status": "string"
    }
  ],
  "tags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

[arn](#)

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Flotte

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 1224.

Pattern: `arn:.*`

[createdAt](#)

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, als die Flotte geschaffen wurde.

Typ: Zeitstempel

[lastDeploymentJob](#)

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des letzten Bereitstellungsauftrags.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

[lastDeploymentStatus](#)

Der Status der letzten Bereitstellung.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: Pending | Preparing | InProgress | Failed | Succeeded | Canceled

[lastDeploymentTime](#)

Die Uhrzeit der letzten Bereitstellung.

Typ: Zeitstempel

[name](#)

Der Name der Flotte.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-\ ]*`

[robots](#)

Eine Liste von Robotern.

Typ: Array von [Robot](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 0 Elemente. Die maximale Anzahl beträgt 1000 Elemente.

[tags](#)

Die Liste aller Tags, die der angegebenen Flotte hinzugefügt wurden.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

DescribeRobot

Diese Aktion ist veraltet.

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Important

Diese API wird nicht mehr unterstützt. Weitere Informationen finden Sie im Update vom 2. Mai 2022 auf der Seite mit den [Support-Richtlinien](#).

Beschreibt einen Roboter.

Anforderungssyntax

```
POST /describeRobot HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "robot": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

robot

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Roboters, der beschrieben werden soll.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "architecture": "string",
  "arn": "string",
  "createdAt": number,
  "fleetArn": "string",
  "greengrassGroupId": "string",
  "lastDeploymentJob": "string",
  "lastDeploymentTime": number,
  "name": "string",
  "status": "string",
  "tags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

[architecture](#)

Die Zielarchitektur der Roboteranwendung.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: X86_64 | ARM64 | ARMHF

[arn](#)

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Roboters.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 1224.

Pattern: `arn:.*`

[createdAt](#)

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, in der der Roboter geschaffen wurde.

Typ: Zeitstempel

[fleetArn](#)

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Flotte

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

[greengrassGroupld](#)

Die Greengrass-Gruppen-ID.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `.*`

[lastDeploymentJob](#)

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des letzten Bereitstellungsauftrags.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

lastDeploymentTime

Die Uhrzeit des letzten Bereitstellungsauftrags.

Typ: Zeitstempel

name

Der Name des Roboters.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-]*`

status

Der Status der Flotte.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: Available | Registered | PendingNewDeployment | Deploying | Failed | InSync | NoResponse

tags

Die Liste aller Tags, die dem angegebenen Roboter hinzugefügt wurden.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

DescribeRobotApplication

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Beschreibt eine Roboteranwendung.

Anforderungssyntax

```
POST /describeRobotApplication HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "application": "string",
  "applicationVersion": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

application

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Roboteranwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

applicationVersion

Die Version der zu beschreibenden Roboteranwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: ($\backslash$ \$LATEST) | [0-9]*

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

HTTP/1.1 200

Content-type: application/json

```
{
  "arn": "string",
  "environment": {
    "uri": "string"
  },
  "imageDigest": "string",
  "lastUpdatedAt": number,
  "name": "string",
  "revisionId": "string",
  "robotSoftwareSuite": {
    "name": "string",
    "version": "string"
  },
  "sources": [
    {
      "architecture": "string",
      "etag": "string",
      "s3Bucket": "string",
      "s3Key": "string"
    }
  ],
  "tags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

```
  },  
  "version": "string"  
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

arn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Roboteranwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

environment

Das Objekt, das den Docker-Image-URI enthält, der zur Erstellung der Roboteranwendung verwendet wurde.

Typ: [Environment](#) Objekt

imageDigest

Eine SHA256 Kennung für das Docker-Image, das Sie für Ihre Roboteranwendung verwenden.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge von 72.

Pattern: `[Ss][Hh][Aa]256:[0-9a-fA-F]{64}`

lastUpdatedAt

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, zu der die Roboteranwendung zuletzt aktualisiert wurde.

Typ: Zeitstempel

name

Der Name der Roboteranwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-]*`

revisionId

Die Revisions-ID der Roboteranwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 40.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_.\-]*`

robotSoftwareSuite

Die von der Roboter-Anwendung verwendete Roboter-Software-Suite.

Typ: [RobotSoftwareSuite](#) Objekt

sources

Die Quellen der Robotersanwendung.

Typ: Array von [Source](#)-Objekten

tags

Die Liste aller Tags, die der angegebenen Roboteranwendung hinzugefügt wurden.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

version

Die Version der Roboteranwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: (`\$LATEST`) | `[0-9]*`

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)

- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

DescribeSimulationApplication

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Beschreibt eine Simulationsanwendung.

Anforderungssyntax

```
POST /describeSimulationApplication HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "application": "string",
  "applicationVersion": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

[application](#)

Die Anwendungsinformationen der Simulationsanwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

applicationVersion

Die Version der zu beschreibenden Simulationsanwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: (\\$LATEST) | [0-9]*

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "arn": "string",
  "environment": {
    "uri": "string"
  },
  "imageDigest": "string",
  "lastUpdatedAt": number,
  "name": "string",
  "renderingEngine": {
    "name": "string",
    "version": "string"
  },
  "revisionId": "string",
  "robotSoftwareSuite": {
    "name": "string",
    "version": "string"
  },
  "simulationSoftwareSuite": {
    "name": "string",
    "version": "string"
  },
  "sources": [
    {
```

```

    "architecture": "string",
    "etag": "string",
    "s3Bucket": "string",
    "s3Key": "string"
  }
],
"tags": {
  "string" : "string"
},
"version": "string"
}

```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

[arn](#)

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Robotersimulationsanwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

[environment](#)

Das Objekt, das den Docker-Image-URI enthält, der zur Erstellung der Simulationsanwendung verwendet wurde.

Typ: [Environment](#) Objekt

[imageDigest](#)

Ein SHA256 Bezeichner für das Docker-Image, das Sie für Ihre Simulationsanwendung verwenden.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Die maximale Länge beträgt 72.

Pattern: `[Ss][Hh][Aa]256:[0-9a-fA-F]{64}`

lastUpdatedAt

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, zu der die Simulationsanwendung zuletzt aktualisiert wurde.

Typ: Zeitstempel

name

Der Name der Simulationsanwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-\]*`

renderingEngine

Die Rendering-Engine der Simulationsanwendung.

Typ: [RenderingEngine](#) Objekt

revisionId

Die Revisions-ID der Simulationsanwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 40.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_.\-\]*`

robotSoftwareSuite

Informationen zur Roboter-Software-Suite.

Typ: [RobotSoftwareSuite](#) Objekt

simulationSoftwareSuite

Die Simulations-Software-Suite der Simulationsanwendung.

Typ: [SimulationSoftwareSuite](#) Objekt

[sources](#)

Die Quellen der Simulationsanwendung.

Typ: Array von [Source](#)-Objekten

[tags](#)

Die Liste aller Tags, die der angegebenen Simulationsanwendung hinzugefügt wurden.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

[version](#)

Die Version der Simulationsanwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `(\$\{LATEST})|[0-9]*`

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

DescribeSimulationJob

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Beschreibt einen Simulationsjob.

Anforderungssyntax

```
POST /describeSimulationJob HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "job": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

job

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des zu beschreibenden Simulationsjobs.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

HTTP/1.1 200

Content-type: application/json

```
{
  "arn": "string",
  "clientRequestToken": "string",
  "compute": {
    "computeType": "string",
    "gpuUnitLimit": number,
    "simulationUnitLimit": number
  },
  "dataSources": [
    {
      "destination": "string",
      "name": "string",
      "s3Bucket": "string",
      "s3Keys": [
        {
          "etag": "string",
          "s3Key": "string"
        }
      ],
      "type": "string"
    }
  ],
  "failureBehavior": "string",
  "failureCode": "string",
  "failureReason": "string",
  "iamRole": "string",
  "lastStartedAt": number,
  "lastUpdatedAt": number,
  "loggingConfig": {
    "recordAllRosTopics": boolean
  },
  "maxJobDurationInSeconds": number,
  "name": "string",
  "networkInterface": {
    "networkInterfaceId": "string",
    "privateIpAddress": "string",
    "publicIpAddress": "string"
  },
}
```

```

"outputLocation": {
  "s3Bucket": "string",
  "s3Prefix": "string"
},
"robotApplications": [
  {
    "application": "string",
    "applicationVersion": "string",
    "launchConfig": {
      "command": [ "string" ],
      "environmentVariables": {
        "string" : "string"
      },
      "launchFile": "string",
      "packageName": "string",
      "portForwardingConfig": {
        "portMappings": [
          {
            "applicationPort": number,
            "enableOnPublicIp": boolean,
            "jobPort": number
          }
        ]
      },
      "streamUI": boolean
    },
    "tools": [
      {
        "command": "string",
        "exitBehavior": "string",
        "name": "string",
        "streamOutputToCloudWatch": boolean,
        "streamUI": boolean
      }
    ],
    "uploadConfigurations": [
      {
        "name": "string",
        "path": "string",
        "uploadBehavior": "string"
      }
    ],
    "useDefaultTools": boolean,
    "useDefaultUploadConfigurations": boolean
  }
]

```

```

    }
  ],
  "simulationApplications": [
    {
      "application": "string",
      "applicationVersion": "string",
      "launchConfig": {
        "command": [ "string" ],
        "environmentVariables": {
          "string" : "string"
        },
        "launchFile": "string",
        "packageName": "string",
        "portForwardingConfig": {
          "portMappings": [
            {
              "applicationPort": number,
              "enableOnPublicIp": boolean,
              "jobPort": number
            }
          ]
        },
        "streamUI": boolean
      },
      "tools": [
        {
          "command": "string",
          "exitBehavior": "string",
          "name": "string",
          "streamOutputToCloudWatch": boolean,
          "streamUI": boolean
        }
      ],
      "uploadConfigurations": [
        {
          "name": "string",
          "path": "string",
          "uploadBehavior": "string"
        }
      ],
      "useDefaultTools": boolean,
      "useDefaultUploadConfigurations": boolean,
      "worldConfigs": [
        {

```

```

        "world": "string"
    }
]
},
"simulationTimeMillis": number,
"status": "string",
"tags": {
    "string" : "string"
},
"vpcConfig": {
    "assignPublicIp": boolean,
    "securityGroups": [ "string" ],
    "subnets": [ "string" ],
    "vpcId": "string"
}
}

```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

arn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Simulationsjobs.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

clientRequestToken

Eindeutiger Bezeichner mit Berücksichtigung von Groß- und Kleinschreibung, den Sie angeben, um die Idempotenz der Anfrage sicherzustellen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 64 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-=]*`

compute

Berechne die Informationen für den Simulationsjob.

Typ: [ComputeResponse](#) Objekt

dataSources

Die Datenquellen für den Simulationsjob.

Typ: Array von [DataSource](#)-Objekten

failureBehavior

Das Fehlerverhalten für den Simulationsjob.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: Fail | Continue

failureCode

Der Fehlercode des Simulationsjobs, falls er fehlgeschlagen ist:

InternalServerError

Interner Dienstfehler.

RobotApplicationCrash

Die Roboteranwendung wurde ungewöhnlich beendet.

SimulationApplicationCrash

Die Simulationsanwendung wurde ungewöhnlich beendet.

BadPermissionsRobotApplication

Das Robot-Anwendungspaket konnte nicht heruntergeladen werden.

BadPermissionsSimulationApplication

Das Simulationsanwendungspaket konnte nicht heruntergeladen werden.

BadPermissionsS3-Ausgabe

Die Ausgaben konnten nicht im vom Kunden bereitgestellten S3-Bucket veröffentlicht werden.

BadPermissionsCloudwatchLogs

Die Protokolle konnten nicht in der vom Kunden bereitgestellten CloudWatch Protokollressource veröffentlicht werden.

SubnetIpLimitExceeded

Das Subnetz-IP-Limit wurde überschritten.

ENILimitÜberschritten

ENI-Limit überschritten.

BadPermissionsUserCredentials

Die angegebene Rolle kann nicht verwendet werden.

InvalidBundleRobotApplication

Das Roboterpaket kann nicht extrahiert werden (ungültiges Format, Bündelungsfehler oder anderes Problem).

InvalidBundleSimulationApplication

Das Simulationspaket kann nicht extrahiert werden (ungültiges Format, Bündelungsfehler oder anderes Problem).

RobotApplicationVersionMismatchedEtag

Etag for RobotApplication stimmt bei der Versionserstellung nicht mit dem Wert überein.

SimulationApplicationVersionMismatchedEtag

Etag for entspricht SimulationApplication nicht dem Wert bei der Versionserstellung.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: InternalServiceError | RobotApplicationCrash | SimulationApplicationCrash | RobotApplicationHealthCheckFailure | SimulationApplicationHealthCheckFailure | BadPermissionsRobotApplication | BadPermissionsSimulationApplication | BadPermissionsS3Object | BadPermissionsS3Output | BadPermissionsCloudwatchLogs | SubnetIpLimitExceeded | ENILimitExceeded | BadPermissionsUserCredentials | InvalidBundleRobotApplication | InvalidBundleSimulationApplication | InvalidS3Resource | ThrottlingError | LimitExceeded | MismatchedEtag | RobotApplicationVersionMismatchedEtag |

SimulationApplicationVersionMismatchedEtag | ResourceNotFound |
RequestThrottled | BatchTimedOut | BatchCanceled | InvalidInput |
WrongRegionS3Bucket | WrongRegionS3Output | WrongRegionRobotApplication
| WrongRegionSimulationApplication | UploadContentMismatchError

[failureReason](#)

Details darüber, warum der Simulationsjob fehlgeschlagen ist. Weitere Informationen zur Problembehandlung finden Sie unter [Problembehandlung](#).

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: . *

[iamRole](#)

Die IAM-Rolle, die es der Simulationsinstanz ermöglicht, die AWS APIs , die in den zugehörigen Richtlinien angegeben sind, in Ihrem Namen aufzurufen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: arn:aws:iam::\w+:role/. *

[lastStartedAt](#)

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, zu der der Simulationsjob zuletzt gestartet wurde.

Typ: Zeitstempel

[lastUpdatedAt](#)

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, zu der der Simulationsjob zuletzt aktualisiert wurde.

Typ: Zeitstempel

[loggingConfig](#)

Die Protokollierungskonfiguration.

Typ: [LoggingConfig](#) Objekt

maxJobDurationInSeconds

Die maximale Auftragsdauer in Sekunden. Der Wert muss 8 Tage (691.200 Sekunden) oder weniger betragen.

Typ: Long

name

Der Name des Simulationsjobs.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: [a-zA-Z0-9_\-\]*

networkInterface

Die Netzwerkschnittstelleninformationen für den Simulationsjob.

Typ: [NetworkInterface](#) Objekt

outputLocation

Speicherort für die vom Simulationsjob generierten Ausgabedateien.

Typ: [OutputLocation](#) Objekt

robotApplications

Eine Liste von Roboteranwendungen.

Typ: Array von [RobotApplicationConfig](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Feste Anzahl von 1 Element.

simulationApplications

Eine Liste von Simulationsanwendungen.

Typ: Array von [SimulationApplicationConfig](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Feste Anzahl von 1 Element.

[simulationTimeMillis](#)

Die Ausführungsdauer des Simulationsauftrags in Millisekunden.

Typ: Long

[status](#)

Der Status des Simulationsjobs.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: Pending | Preparing | Running | Restarting | Completed | Failed | RunningFailed | Terminating | Terminated | Canceled

[tags](#)

Die Liste aller Tags, die dem angegebenen Simulationsjob hinzugefügt wurden.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: [a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: [a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*

[vpcConfig](#)

Die VPC-Konfiguration.

Typ: [VPCConfigResponse](#) Objekt

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

DescribeSimulationJobBatch

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Beschreibt einen Simulationsjob-Batch.

Anforderungssyntax

```
POST /describeSimulationJobBatch HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "batch": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

[batch](#)

Die ID des zu beschreibenden Batches.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

HTTP/1.1 200

Content-type: application/json

```
{
  "arn": "string",
  "batchPolicy": {
    "maxConcurrency": number,
    "timeoutInSeconds": number
  },
  "clientRequestToken": "string",
  "createdAt": number,
  "createdRequests": [
    {
      "arn": "string",
      "computeType": "string",
      "dataSourceNames": [ "string" ],
      "lastUpdatedAt": number,
      "name": "string",
      "robotApplicationNames": [ "string" ],
      "simulationApplicationNames": [ "string" ],
      "status": "string"
    }
  ],
  "failedRequests": [
    {
      "failedAt": number,
      "failureCode": "string",
      "failureReason": "string",
      "request": {
        "compute": {
          "computeType": "string",
          "gpuUnitLimit": number,
          "simulationUnitLimit": number
        }
      },
      "dataSources": [
        {
          "destination": "string",
          "name": "string",
          "s3Bucket": "string",
          "s3Keys": [ "string" ],
          "type": "string"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    }
  ],
  "failureBehavior": "string",
  "iamRole": "string",
  "loggingConfig": {
    "recordAllRosTopics": boolean
  },
  "maxJobDurationInSeconds": number,
  "outputLocation": {
    "s3Bucket": "string",
    "s3Prefix": "string"
  },
  "robotApplications": [
    {
      "application": "string",
      "applicationVersion": "string",
      "launchConfig": {
        "command": [ "string" ],
        "environmentVariables": {
          "string" : "string"
        },
        "launchFile": "string",
        "packageName": "string",
        "portForwardingConfig": {
          "portMappings": [
            {
              "applicationPort": number,
              "enableOnPublicIp": boolean,
              "jobPort": number
            }
          ]
        },
        "streamUI": boolean
      },
      "tools": [
        {
          "command": "string",
          "exitBehavior": "string",
          "name": "string",
          "streamOutputToCloudWatch": boolean,
          "streamUI": boolean
        }
      ],
      "uploadConfigurations": [

```

```

        {
            "name": "string",
            "path": "string",
            "uploadBehavior": "string"
        }
    ],
    "useDefaultTools": boolean,
    "useDefaultUploadConfigurations": boolean
},
"simulationApplications": [
    {
        "application": "string",
        "applicationVersion": "string",
        "launchConfig": {
            "command": [ "string" ],
            "environmentVariables": {
                "string" : "string"
            },
            "launchFile": "string",
            "packageName": "string",
            "portForwardingConfig": {
                "portMappings": [
                    {
                        "applicationPort": number,
                        "enableOnPublicIp": boolean,
                        "jobPort": number
                    }
                ]
            },
            "streamUI": boolean
        },
        "tools": [
            {
                "command": "string",
                "exitBehavior": "string",
                "name": "string",
                "streamOutputToCloudWatch": boolean,
                "streamUI": boolean
            }
        ],
        "uploadConfigurations": [
            {
                "name": "string",

```

```

        "path": "string",
        "uploadBehavior": "string"
    }
],
"setDefaultTools": boolean,
"setDefaultUploadConfigurations": boolean,
"worldConfigs": [
    {
        "world": "string"
    }
]
}
],
"tags": {
    "string" : "string"
},
"setDefaultApplications": boolean,
"vpcConfig": {
    "assignPublicIp": boolean,
    "securityGroups": [ "string" ],
    "subnets": [ "string" ]
}
}
],
"failureCode": "string",
"failureReason": "string",
"lastUpdatedAt": number,
"pendingRequests": [
    {
        "compute": {
            "computeType": "string",
            "gpuUnitLimit": number,
            "simulationUnitLimit": number
        },
        "dataSources": [
            {
                "destination": "string",
                "name": "string",
                "s3Bucket": "string",
                "s3Keys": [ "string" ],
                "type": "string"
            }
        ]
    }
],

```

```

"failureBehavior": "string",
"iamRole": "string",
"loggingConfig": {
  "recordAllRosTopics": boolean
},
"maxJobDurationInSeconds": number,
"outputLocation": {
  "s3Bucket": "string",
  "s3Prefix": "string"
},
"robotApplications": [
  {
    "application": "string",
    "applicationVersion": "string",
    "launchConfig": {
      "command": [ "string" ],
      "environmentVariables": {
        "string" : "string"
      },
      "launchFile": "string",
      "packageName": "string",
      "portForwardingConfig": {
        "portMappings": [
          {
            "applicationPort": number,
            "enableOnPublicIp": boolean,
            "jobPort": number
          }
        ]
      },
      "streamUI": boolean
    },
    "tools": [
      {
        "command": "string",
        "exitBehavior": "string",
        "name": "string",
        "streamOutputToCloudWatch": boolean,
        "streamUI": boolean
      }
    ],
    "uploadConfigurations": [
      {
        "name": "string",

```



```

        "path": "string",
        "uploadBehavior": "string"
    }
],
"setDefaultTools": boolean,
"setDefaultUploadConfigurations": boolean
}
],
"simulationApplications": [
{
    "application": "string",
    "applicationVersion": "string",
    "launchConfig": {
        "command": [ "string" ],
        "environmentVariables": {
            "string" : "string"
        },
        "launchFile": "string",
        "packageName": "string",
        "portForwardingConfig": {
            "portMappings": [
                {
                    "applicationPort": number,
                    "enableOnPublicIp": boolean,
                    "jobPort": number
                }
            ]
        },
        "streamUI": boolean
    },
    "tools": [
        {
            "command": "string",
            "exitBehavior": "string",
            "name": "string",
            "streamOutputToCloudWatch": boolean,
            "streamUI": boolean
        }
    ],
    "uploadConfigurations": [
        {
            "name": "string",
            "path": "string",
            "uploadBehavior": "string"
        }
    ]
}
]

```

```

    }
  ],
  "useDefaultTools": boolean,
  "useDefaultUploadConfigurations": boolean,
  "worldConfigs": [
    {
      "world": "string"
    }
  ]
}
],
"tags": {
  "string" : "string"
},
"useDefaultApplications": boolean,
"vpcConfig": {
  "assignPublicIp": boolean,
  "securityGroups": [ "string" ],
  "subnets": [ "string" ]
}
}
],
"status": "string",
"tags": {
  "string" : "string"
}
}

```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

arn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Batches.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

[batchPolicy](#)

Die Batch-Richtlinie.

Typ: [BatchPolicy](#) Objekt

[clientRequestToken](#)

Eindeutiger Bezeichner, bei dem Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt wird, den Sie angeben, um die Idempotenz der Anfrage sicherzustellen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 64 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-=]*`

[createdAt](#)

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, zu der der Simulationsauftragsstapel erstellt wurde.

Typ: Zeitstempel

[createdRequests](#)

Eine Liste der erstellten Zusammenfassungen von Simulationsaufträgen.

Typ: Array von [SimulationJobSummary](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 0 Elemente. Die maximale Anzahl beträgt 100 Elemente.

[failedRequests](#)

Eine Liste der fehlgeschlagenen Anfragen zur Erstellung von Simulationsaufträgen. Die Anforderung konnte nicht in einen Simulationsjob umgewandelt werden. Fehlgeschlagene Anfragen haben keine Simulationsauftrags-ID.

Typ: Array von [FailedCreateSimulationJobRequest](#)-Objekten

[failureCode](#)

Der Fehlercode des Simulationsauftragsstapels.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: `InternalServerError`

[failureReason](#)

Der Grund, warum der Simulationsjob-Batch fehlgeschlagen ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: `.*`

[lastUpdatedAt](#)

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, zu der der Simulationsauftragsstapel zuletzt aktualisiert wurde.

Typ: Zeitstempel

[pendingRequests](#)

Eine Liste ausstehender Simulationsauftragsanfragen. Diese Anfragen wurden noch nicht zu Simulationsaufträgen hinzugefügt.

Typ: Array von [SimulationJobRequest](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 1000 Elemente.

[status](#)

Der Status des Batches.

Ausstehend

Die Batchanforderung für den Simulationsjob steht noch aus.

InProgress

Der Simulationsauftragsstapel ist in Bearbeitung.

Fehlgeschlagen

Der Simulationsauftragsstapel ist fehlgeschlagen. Eine oder mehrere Simulationsauftragsanforderungen konnten aufgrund eines internen Fehlers (`likeInternalServerError`) nicht abgeschlossen werden. Weitere Informationen finden Sie unter `failureCode` und `failureReason`.

Completed

Der Simulations-Batchauftrag wurde abgeschlossen. Ein Stapel ist abgeschlossen, wenn (1) keine ausstehenden Simulationsauftragsanforderungen im Stapel vorhanden sind und keine der fehlgeschlagenen Simulationsauftragsanforderungen darauf zurückzuführen ist `InternalServerError` und (2) wenn alle erstellten Simulationsaufträge einen Endstatus erreicht haben (z. B. `Completed` oder `Failed`).

Canceled

Der Simulations-Batchauftrag wurde abgebrochen.

Wird storniert

Der Simulations-Batch-Job wird abgebrochen.

Wird abgeschlossen

Der Simulations-Batch-Job ist abgeschlossen.

TimingOut

Das Timeout für den Batch des Simulationsauftrags ist abgelaufen.

Wenn bei einem Batch das Timeout überschritten wird und es ausstehende Anfragen gibt, die aufgrund eines internen Fehlers (wie `InternalServerError`) fehlgeschlagen sind, wird der Batch-Status angezeigt `Failed`. Liegt keine solche fehlgeschlagene Anfrage vor, wird der Batch-Status wie folgt angezeigt `TimedOut`.

TimedOut

Das Timeout für den Simulations-Batchjob ist abgelaufen.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: `Pending` | `InProgress` | `Failed` | `Completed` | `Canceled` | `Canceling` | `Completing` | `TimingOut` | `TimedOut`

[tags](#)

Eine Map, die Tag-Schlüssel und Tag-Werte enthält, die dem Simulationsjob-Batch zugeordnet sind.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)

- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

DescribeWorld

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Beschreibt eine Welt.

Anforderungssyntax

```
POST /describeWorld HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "world": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

world

Der Amazon-Ressourcenname (arn) der Welt, die Sie beschreiben möchten.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "arn": "string",
  "createdAt": number,
  "generationJob": "string",
  "tags": {
    "string" : "string"
  },
  "template": "string",
  "worldDescriptionBody": "string"
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

[arn](#)

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Welt.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

[createdAt](#)

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, als die Welt erschaffen wurde.

Typ: Zeitstempel

[generationJob](#)

Der Amazon-Ressourcenname (arn) des Weltgenerierungsjobs, der die Welt generiert hat.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

[tags](#)

Eine Karte, die Tag-Schlüssel und Tag-Werte enthält, die mit der Welt verknüpft sind.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: `[a-zA-Z0-9_.\-\/+=:]*`

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: `[a-zA-Z0-9_.\-\/+=:]*`

[template](#)

Die Weltvorlage.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

[worldDescriptionBody](#)

Gibt die Zeichenfolge im JSON-Format zurück, die den Inhalt Ihrer Welt beschreibt.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 262144.

Pattern: `[\S\s]+`

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

DescribeWorldExportJob

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Beschreibt einen Weltexportjob.

Anforderungssyntax

```
POST /describeWorldExportJob HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "job": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

job

Der Amazon-Ressourcenname (arn) des zu beschreibenden Weltexportauftrags.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "arn": "string",
  "clientRequestToken": "string",
  "createdAt": number,
  "failureCode": "string",
  "failureReason": "string",
  "iamRole": "string",
  "outputLocation": {
    "s3Bucket": "string",
    "s3Prefix": "string"
  },
  "status": "string",
  "tags": {
    "string" : "string"
  },
  "worlds": [ "string" ]
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

[arn](#)

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Weltexportauftrags.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

[clientRequestToken](#)

Eindeutiger Bezeichner mit Berücksichtigung von Groß- und Kleinschreibung, den Sie angeben, um die Idempotenz der Anfrage sicherzustellen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 64 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-=]*`

createdAt

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, als der Weltexportjob geschaffen wurde.

Typ: Zeitstempel

failureCode

Der Fehlercode des Weltexportauftrags, falls er fehlgeschlagen ist:

`InternalServerError`

Interner Dienstfehler.

`LimitExceeded`

Die angeforderte Ressource überschreitet die maximal zulässige Anzahl, oder die Anzahl gleichzeitiger Stream-Anfragen überschreitet die zulässige Höchstzahl.

`ResourceNotFound`

Die angegebene Ressource konnte nicht gefunden werden.

`RequestThrottled`

Die Anforderung wurde gedrosselt.

`InvalidInput`

Ein Eingabeparameter in der Anfrage ist nicht gültig.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: `InternalServerError` | `LimitExceeded` | `ResourceNotFound` | `RequestThrottled` | `InvalidInput` | `AccessDenied`

failureReason

Der Grund, warum der Weltexportauftrag fehlgeschlagen ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: . *

[iamRole](#)

Die IAM-Rolle, die der Weltexportprozess verwendet, um auf den Amazon S3 S3-Bucket zuzugreifen und den Export durchzuführen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: arn:aws:iam::\w+:role/. *

[outputLocation](#)

Der Ausgabeort.

Typ: [OutputLocation](#) Objekt

[status](#)

Der Status des Weltexportauftrags.

Ausstehend

Die Anfrage für den Weltexportauftrag steht noch aus.

In Ausführung

Der Weltexportauftrag wird ausgeführt.

Completed

Der Weltexportauftrag ist abgeschlossen.

Fehlgeschlagen

Der Weltexportauftrag ist fehlgeschlagen. Weitere Informationen finden Sie unter `failureCode` und `failureReason`.

Canceled

Der Weltexportauftrag wurde storniert.

Der Vorgang wird storniert

Der Weltexportauftrag wird storniert.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: Pending | Running | Completed | Failed | Canceling | Canceled

tags

Eine Map, die Tag-Schlüssel und Tag-Werte enthält, die mit dem Weltexportauftrag verknüpft sind.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: [a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: [a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*

worlds

Eine Liste von Amazon-Ressourcennamen (ARNS), die Welten entsprechen, die exportiert werden sollen.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 100 Elemente.

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: arn:.*

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

DescribeWorldGenerationJob

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Beschreibt einen Job der Weltgeneration.

Anforderungssyntax

```
POST /describeWorldGenerationJob HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "job": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

job

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des zu beschreibenden Jobs der Weltgeneration.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "arn": "string",
  "clientRequestToken": "string",
  "createdAt": number,
  "failureCode": "string",
  "failureReason": "string",
  "finishedWorldsSummary": {
    "failureSummary": {
      "failures": [
        {
          "failureCode": "string",
          "failureCount": number,
          "sampleFailureReason": "string"
        }
      ],
      "totalFailureCount": number
    },
    "finishedCount": number,
    "succeededWorlds": [ "string" ]
  },
  "status": "string",
  "tags": {
    "string" : "string"
  },
  "template": "string",
  "worldCount": {
    "floorplanCount": number,
    "interiorCountPerFloorplan": number
  },
  "worldTags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

arn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Jobs zur weltweiten Generierung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

clientRequestToken

Eindeutiger Bezeichner mit Berücksichtigung von Groß- und Kleinschreibung, den Sie angeben, um die Idempotenz der Anfrage sicherzustellen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 64 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-=]*`

createdAt

Die Zeit, in Millisekunden, seit der Zeit, als der Arbeitsplatz für die Weltgeneration geschaffen wurde.

Typ: Zeitstempel

failureCode

Der Fehlercode des World Generation Jobs, falls er ausgefallen ist:

InternalServiceError

Interner Dienstfehler.

LimitExceeded

Die angeforderte Ressource überschreitet die maximal zulässige Anzahl, oder die Anzahl gleichzeitiger Stream-Anfragen überschreitet die zulässige Höchstzahl.

ResourceNotFound

Die angegebene Ressource konnte nicht gefunden werden.

RequestThrottled

Die Anforderung wurde gedrosselt.

InvalidInput

Ein Eingabeparameter in der Anfrage ist nicht gültig.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: `InternalServerError` | `LimitExceeded` | `ResourceNotFound` | `RequestThrottled` | `InvalidInput` | `AllWorldGenerationFailed`

[failureReason](#)

Der Grund, warum der World Generation-Job gescheitert ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: `. *`

[finishedWorldsSummary](#)

Zusammenfassende Informationen über fertige Welten.

Typ: [FinishedWorldsSummary](#) Objekt

[status](#)

Der Status des Weltgenerationsjobs:

Ausstehend

Die Stellenanfrage der Weltgeneration steht noch aus.

In Ausführung

Der Job zur weltweiten Generierung wird ausgeführt.

Completed

Der Job der Weltgeneration ist abgeschlossen.

Fehlgeschlagen

Der Job der Weltgeneration ist gescheitert. Weitere Informationen finden Sie unter `failureCode`.

PartialFailed

Manche Welten sind nicht entstanden.

Canceled

Der Job bei World Generation wurde gestrichen.

Der Abbruch

Der Job bei World Generation wird gestrichen.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: Pending | Running | Completed | Failed | PartialFailed | Canceling | Canceled

[tags](#)

Eine Map, die Tag-Schlüssel und Tag-Werte enthält, die mit dem World Generation-Job verknüpft sind.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: [a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: [a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*

[template](#)

Der Amazon-Ressourcenname (arn) der Weltvorlage.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: arn:.*

[worldCount](#)

Informationen über die Welt zählen.

Typ: [WorldCount](#) Objekt

[worldTags](#)

Eine Karte, die Tag-Schlüssel und Tag-Werte enthält, die den generierten Welten zugeordnet sind.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

DescribeWorldTemplate

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Beschreibt eine Weltvorlage.

Anforderungssyntax

```
POST /describeWorldTemplate HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "template": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

template

Der Amazon-Ressourcenname (arn) der Weltvorlage, die Sie beschreiben möchten.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "arn": "string",
  "clientRequestToken": "string",
  "createdAt": number,
  "lastUpdatedAt": number,
  "name": "string",
  "tags": {
    "string" : "string"
  },
  "version": "string"
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

[arn](#)

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Weltvorlage.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

[clientRequestToken](#)

Eindeutiger Bezeichner mit Berücksichtigung von Groß- und Kleinschreibung, den Sie angeben, um die Idempotenz der Anfrage sicherzustellen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 64 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-\=]*`

createdAt

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, als die Weltvorlage erstellt wurde.

Typ: Zeitstempel

lastUpdatedAt

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, zu der die Weltvorlage zuletzt aktualisiert wurde.

Typ: Zeitstempel

name

Der Name der Weltvorlage.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `. *`

tags

Eine Map, die Tag-Schlüssel und Tag-Werte enthält, die mit der Weltvorlage verknüpft sind.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

version

Die Version der World-Vorlage, die Sie verwenden.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: `. *`

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)

- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

GetWorldTemplateBody

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Ruft den Hauptteil der Weltvorlage ab.

Anforderungssyntax

```
POST /getWorldTemplateBody HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "generationJob": "string",
  "template": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

generationJob

Der Amazon-Ressourcenname (arn) des World Generator-Jobs.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Nein

[template](#)

Der Amazon-Ressourcenname (arn) der Weltvorlage.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "templateBody": "string"
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

[templateBody](#)

Der Körper der Weltvorlage.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 262144.

Pattern: `[\S\s]+`

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

ListDeploymentJobs

Diese Aktion ist veraltet.

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Important

Diese API wird nicht mehr unterstützt. Weitere Informationen finden Sie im Update vom 2. Mai 2022 auf der Seite mit den [Support-Richtlinien](#).

Gibt eine Liste von Bereitstellungsaufträgen für eine Flotte zurück. Sie können optional Filter angeben, um bestimmte Bereitstellungsaufträge abzurufen.

Anforderungssyntax

```
POST /listDeploymentJobs HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "filters": [
    {
      "name": "string",
      "values": [ "string" ]
    }
  ],
  "maxResults": number,
  "nextToken": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

[filters](#)

Optionale Filter zur Einschränkung der Ergebnisse.

Die Filternamen `status` und `fleetName` werden unterstützt. Beim Filtern müssen Sie den vollständigen Wert des gefilterten Elements verwenden. Sie können bis zu drei Filter verwenden, diese müssen sich jedoch auf dasselbe benannte Element beziehen. Zum Beispiel, wenn Sie nach Elementen mit dem Status `InProgress` oder dem Status `suchenPending`.

Typ: Array von [Filter](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Feste Anzahl von 1 Element.

Erforderlich: Nein

[maxResults](#)

Wenn dieser Parameter verwendet wird, werden `ListDeploymentJobs` nur `maxResults` Ergebnisse auf einer einzelnen Seite zusammen mit einem `nextToken` Antwortelement zurückgegeben. Die verbleibenden Ergebnisse der ersten Anfrage können angezeigt werden, indem eine weitere `ListDeploymentJobs` Anfrage mit dem zurückgegebenen `nextToken` Wert gesendet wird. Dieser Wert kann zwischen 1 und 200 liegen. Wenn dieser Parameter nicht verwendet wird, werden bis zu 200 Ergebnisse und gegebenenfalls ein `nextToken` Wert `ListDeploymentJobs` zurückgegeben.

Typ: Ganzzahl

Erforderlich: Nein

[nextToken](#)

Wenn die vorherige paginierte Anfrage nicht alle verbleibenden Ergebnisse zurückgegeben hat, wird der `nextToken` Parameterwert des Antwortobjekts auf ein Token gesetzt. Um die nächsten Ergebnisse abzurufen, rufen Sie `ListDeploymentJobs` erneut auf und weisen Sie dieses

Token dem `nextToken` Parameter des Anforderungsobjekts zu. Wenn es keine verbleibenden Ergebnisse gibt, wird der `NextToken` Parameter des vorherigen Antwortobjekts auf Null gesetzt.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*`

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "deploymentJobs": [
    {
      "arn": "string",
      "createdAt": number,
      "deploymentApplicationConfigs": [
        {
          "application": "string",
          "applicationVersion": "string",
          "launchConfig": {
            "environmentVariables": {
              "string": "string"
            },
            "launchFile": "string",
            "packageName": "string",
            "postLaunchFile": "string",
            "preLaunchFile": "string"
          }
        }
      ],
      "deploymentConfig": {
        "concurrentDeploymentPercentage": number,
        "downloadConditionFile": {
          "bucket": "string",
          "etag": "string",
          "key": "string"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    },
    "failureThresholdPercentage": number,
    "robotDeploymentTimeoutInSeconds": number
  },
  "failureCode": "string",
  "failureReason": "string",
  "fleet": "string",
  "status": "string"
}
],
"nextToken": "string"
}

```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

[deploymentJobs](#)

Eine Liste von Bereitstellungsaufträgen, die die Kriterien der Anfrage erfüllen.

Typ: Array von [DeploymentJob](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 0 Elemente. Die maximale Anzahl beträgt 200 Elemente.

[nextToken](#)

Wenn die vorherige paginierte Anfrage nicht alle verbleibenden Ergebnisse zurückgab, wird der nextToken Parameterwert des Antwortobjekts auf ein Token gesetzt. Um die nächsten Ergebnisse abzurufen, rufen Sie ListDeploymentJobs erneut auf und weisen Sie dieses Token dem nextToken Parameter des Anforderungsobjekts zu. Wenn es keine verbleibenden Ergebnisse gibt, wird der NextToken Parameter des vorherigen Antwortobjekts auf Null gesetzt.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: [a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)

- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

ListFleets

Diese Aktion ist veraltet.

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Important

Diese API wird nicht mehr unterstützt. Weitere Informationen finden Sie im Update vom 2. Mai 2022 auf der Seite mit den [Support-Richtlinien](#).

Gibt eine Liste von Flotten zurück. Sie können optional Filter angeben, um bestimmte Flotten abzurufen.

Anforderungssyntax

```
POST /listFleets HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "filters": [
    {
      "name": "string",
      "values": [ "string" ]
    }
  ],
  "maxResults": number,
  "nextToken": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

[filters](#)

Optionale Filter zur Einschränkung der Ergebnisse.

Der Filtername `name` wird unterstützt. Beim Filtern müssen Sie den vollständigen Wert des gefilterten Elements verwenden. Sie können bis zu drei Filter verwenden.

Typ: Array von [Filter](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Feste Anzahl von 1 Element.

Erforderlich: Nein

[maxResults](#)

Wenn dieser Parameter verwendet wird, werden `ListFleets` nur `maxResults` Ergebnisse auf einer einzelnen Seite zusammen mit einem `nextToken` Antwortelement zurückgegeben. Die verbleibenden Ergebnisse der ersten Anfrage können angezeigt werden, indem eine weitere `ListFleets` Anfrage mit dem zurückgegebenen `nextToken` Wert gesendet wird. Dieser Wert kann zwischen 1 und 200 liegen. Wenn dieser Parameter nicht verwendet wird, werden bis zu 200 Ergebnisse und gegebenenfalls ein `nextToken` Wert `ListFleets` zurückgegeben.

Typ: Ganzzahl

Erforderlich: Nein

[nextToken](#)

Wenn die vorherige paginierte Anfrage nicht alle verbleibenden Ergebnisse zurückgegeben hat, wird der `nextToken` Parameterwert des Antwortobjekts auf ein Token gesetzt. Um die nächsten Ergebnisse abzurufen, rufen Sie `ListFleets` erneut auf und weisen Sie dieses Token dem `nextToken` Parameter des Anforderungsobjekts zu. Wenn es keine verbleibenden Ergebnisse gibt, wird der `NextToken` Parameter des vorherigen Antwortobjekts auf Null gesetzt.

 Note

Dieses Token sollte als undurchsichtiger Bezeichner behandelt werden, der nur zum Abrufen der nächsten Elemente in einer Liste und nicht für andere programmatische Zwecke verwendet wird.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*`

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "fleetDetails": [
    {
      "arn": "string",
      "createdAt": number,
      "lastDeploymentJob": "string",
      "lastDeploymentStatus": "string",
      "lastDeploymentTime": number,
      "name": "string"
    }
  ],
  "nextToken": "string"
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

[fleetDetails](#)

Eine Liste mit Flottendetails, die den Anforderungskriterien entsprechen.

Typ: Array von [Fleet](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 0 Elemente. Die maximale Anzahl beträgt 200 Elemente.

[nextToken](#)

Wenn die vorherige paginierte Anfrage nicht alle verbleibenden Ergebnisse zurückgegeben hat, wird der nextToken Parameterwert des Antwortobjekts auf ein Token gesetzt. Um die nächsten Ergebnisse abzurufen, rufen Sie ListFleets erneut auf und weisen Sie dieses Token dem nextToken Parameter des Anforderungsobjekts zu. Wenn es keine verbleibenden Ergebnisse gibt, wird der NextToken Parameter des vorherigen Antwortobjekts auf Null gesetzt.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: [a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

ListRobotApplications

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Gibt eine Liste von Roboteranwendungen zurück. Sie können optional Filter bereitstellen, um bestimmte Roboteranwendungen abzurufen.

Anforderungssyntax

```
POST /listRobotApplications HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "filters": [
    {
      "name": "string",
      "values": [ "string" ]
    }
  ],
  "maxResults": number,
  "nextToken": "string",
  "versionQualifier": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

filters

Optionale Filter zur Einschränkung der Ergebnisse.

Der Filtername `name` wird unterstützt. Beim Filtern müssen Sie den vollständigen Wert des gefilterten Elements verwenden. Sie können bis zu drei Filter verwenden.

Typ: Array von [Filter](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Feste Anzahl von 1 Element.

Erforderlich: Nein

maxResults

Wenn dieser Parameter verwendet wird, werden `ListRobotApplications` nur `maxResults` Ergebnisse auf einer einzelnen Seite zusammen mit einem `nextToken` Antwortelement zurückgegeben. Die verbleibenden Ergebnisse der ersten Anfrage können angezeigt werden, indem eine weitere `ListRobotApplications` Anfrage mit dem zurückgegebenen `nextToken` Wert gesendet wird. Dieser Wert kann zwischen 1 und 100 liegen. Wenn dieser Parameter nicht verwendet wird, werden bis zu 100 Ergebnisse und gegebenenfalls ein `nextToken` Wert `ListRobotApplications` zurückgegeben.

Typ: Ganzzahl

Erforderlich: Nein

nextToken

Wenn die vorherige paginierte Anfrage nicht alle verbleibenden Ergebnisse zurückgegeben hat, wird der `nextToken` Parameterwert des Antwortobjekts auf ein Token gesetzt. Um die nächsten Ergebnisse abzurufen, rufen Sie `ListRobotApplications` erneut auf und weisen Sie dieses Token dem `nextToken` Parameter des Anforderungsobjekts zu. Wenn es keine verbleibenden Ergebnisse gibt, wird der `NextToken` Parameter des vorherigen Antwortobjekts auf Null gesetzt.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*`

Erforderlich: Nein

versionQualifier

Der Versionsbezeichner der Roboteranwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: ALL

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "nextToken": "string",
  "robotApplicationSummaries": [
    {
      "arn": "string",
      "lastUpdatedAt": number,
      "name": "string",
      "robotSoftwareSuite": {
        "name": "string",
        "version": "string"
      },
      "version": "string"
    }
  ]
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

nextToken

Wenn die vorherige paginierte Anfrage nicht alle verbleibenden Ergebnisse zurückgegeben hat, wird der `nextToken` Parameterwert des Antwortobjekts auf ein Token gesetzt. Um die nächsten Ergebnisse abzurufen, rufen Sie `ListRobotApplications` erneut auf und weisen Sie dieses Token dem `nextToken` Parameter des Anforderungsobjekts zu. Wenn es keine verbleibenden Ergebnisse gibt, wird der `NextToken` Parameter des vorherigen Antwortobjekts auf Null gesetzt.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*`

robotApplicationSummaries

Eine Liste von Zusammenfassungen von Roboteranwendungen, die die Kriterien der Anfrage erfüllen.

Typ: Array von [RobotApplicationSummary](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 0 Elemente. Die maximale Anzahl beträgt 100 Elemente.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

ListRobots

Diese Aktion ist veraltet.

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Important

Diese API wird nicht mehr unterstützt. Weitere Informationen finden Sie im Update vom 2. Mai 2022 auf der Seite mit den [Support-Richtlinien](#).

Gibt eine Liste von Robotern zurück. Sie können optional Filter bereitstellen, um bestimmte Roboter abzurufen.

Anforderungssyntax

```
POST /listRobots HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "filters": [
    {
      "name": "string",
      "values": [ "string" ]
    }
  ],
  "maxResults": number,
  "nextToken": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

[filters](#)

Optionale Filter zur Eingrenzung der Ergebnisse.

Die Filternamen `status` und `fleetName` werden unterstützt. Beim Filtern müssen Sie den vollständigen Wert des gefilterten Elements verwenden. Sie können bis zu drei Filter verwenden, diese müssen sich jedoch auf dasselbe benannte Element beziehen. Zum Beispiel, wenn Sie nach Elementen mit dem Status `Registered` oder dem Status `suchenAvailable`.

Typ: Array von [Filter](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Feste Anzahl von 1 Element.

Erforderlich: Nein

[maxResults](#)

Wenn dieser Parameter verwendet wird, werden `ListRobots` nur `maxResults` Ergebnisse auf einer einzelnen Seite zusammen mit einem `nextToken` Antwortelement zurückgegeben. Die verbleibenden Ergebnisse der ersten Anfrage können angezeigt werden, indem eine weitere `ListRobots` Anfrage mit dem zurückgegebenen `nextToken` Wert gesendet wird. Dieser Wert kann zwischen 1 und 200 liegen. Wenn dieser Parameter nicht verwendet wird, werden bis zu 200 Ergebnisse und gegebenenfalls ein `nextToken` Wert `ListRobots` zurückgegeben.

Typ: Ganzzahl

Erforderlich: Nein

[nextToken](#)

Wenn die vorherige paginierte Anfrage nicht alle verbleibenden Ergebnisse zurückgegeben hat, wird der `nextToken` Parameterwert des Antwortobjekts auf ein Token gesetzt. Um die nächsten Ergebnisse abzurufen, rufen Sie `ListRobots` erneut auf und weisen Sie dieses Token dem `nextToken` Parameter des Anforderungsobjekts zu. Wenn es keine verbleibenden Ergebnisse gibt, wird der `NextToken` Parameter des vorherigen Antwortobjekts auf Null gesetzt.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*`

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "nextToken": "string",
  "robots": [
    {
      "architecture": "string",
      "arn": "string",
      "createdAt": number,
      "fleetArn": "string",
      "greenGrassGroupId": "string",
      "lastDeploymentJob": "string",
      "lastDeploymentTime": number,
      "name": "string",
      "status": "string"
    }
  ]
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

[nextToken](#)

Wenn die vorherige paginierte Anfrage nicht alle verbleibenden Ergebnisse zurückgegeben hat, wird der `nextToken` Parameterwert des Antwortobjekts auf ein Token gesetzt. Um die nächsten

Ergebnisse abzurufen, rufen Sie `ListRobots` erneut auf und weisen Sie dieses Token dem `nextToken` Parameter des Anforderungsobjekts zu. Wenn es keine verbleibenden Ergebnisse gibt, wird der `NextToken` Parameter des vorherigen Antwortobjekts auf Null gesetzt.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*`

[robots](#)

Eine Liste von Robotern, die die Kriterien der Anfrage erfüllen.

Typ: Array von [Robot](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 0 Elemente. Die maximale Anzahl beträgt 1000 Elemente.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

ListSimulationApplications

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Gibt eine Liste von Simulationsanwendungen zurück. Sie können optional Filter bereitstellen, um bestimmte Simulationsanwendungen abzurufen.

Anforderungssyntax

```
POST /listSimulationApplications HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "filters": [
    {
      "name": "string",
      "values": [ "string" ]
    }
  ],
  "maxResults": number,
  "nextToken": "string",
  "versionQualifier": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

filters

Optionale Liste von Filtern zur Einschränkung der Ergebnisse.

Der Filtername `name` wird unterstützt. Beim Filtern müssen Sie den vollständigen Wert des gefilterten Elements verwenden. Sie können bis zu drei Filter verwenden.

Typ: Array von [Filter](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Feste Anzahl von 1 Element.

Erforderlich: Nein

maxResults

Wenn dieser Parameter verwendet wird, werden `ListSimulationApplications` nur `maxResults` Ergebnisse auf einer einzelnen Seite zusammen mit einem `nextToken` Antwortelement zurückgegeben. Die verbleibenden Ergebnisse der ersten Anfrage können angezeigt werden, indem eine weitere `ListSimulationApplications` Anfrage mit dem zurückgegebenen `nextToken` Wert gesendet wird. Dieser Wert kann zwischen 1 und 100 liegen. Wenn dieser Parameter nicht verwendet wird, werden bis zu 100 Ergebnisse und gegebenenfalls ein `nextToken` Wert `ListSimulationApplications` zurückgegeben.

Typ: Ganzzahl

Erforderlich: Nein

nextToken

Wenn die vorherige paginierte Anfrage nicht alle verbleibenden Ergebnisse zurückgegeben hat, wird der `nextToken` Parameterwert des Antwortobjekts auf ein Token gesetzt. Um die nächsten Ergebnisse abzurufen, rufen Sie `ListSimulationApplications` erneut auf und weisen Sie dieses Token dem `nextToken` Parameter des Anforderungsobjekts zu. Wenn es keine verbleibenden Ergebnisse gibt, wird der `NextToken` Parameter des vorherigen Antwortobjekts auf Null gesetzt.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*`

Erforderlich: Nein

versionQualifier

Der Versionsbezeichner der Simulationsanwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: ALL

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "nextToken": "string",
  "simulationApplicationSummaries": [
    {
      "arn": "string",
      "lastUpdatedAt": number,
      "name": "string",
      "robotSoftwareSuite": {
        "name": "string",
        "version": "string"
      },
      "simulationSoftwareSuite": {
        "name": "string",
        "version": "string"
      },
      "version": "string"
    }
  ]
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

nextToken

Wenn die vorherige paginierte Anfrage nicht alle verbleibenden Ergebnisse zurückgegeben hat, wird der `nextToken` Parameterwert des Antwortobjekts auf ein Token gesetzt. Um die nächsten Ergebnisse abzurufen, rufen Sie `ListSimulationApplications` erneut auf und weisen Sie dieses Token dem `nextToken` Parameter des Anforderungsobjekts zu. Wenn es keine verbleibenden Ergebnisse gibt, wird der `NextToken` Parameter des vorherigen Antwortobjekts auf Null gesetzt.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*`

simulationApplicationSummaries

Eine Liste von Zusammenfassungen von Simulationsanwendungen, die die Kriterien der Anfrage erfüllen.

Typ: Array von [SimulationApplicationSummary](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 0 Elemente. Die maximale Anzahl beträgt 100 Elemente.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

ListSimulationJobBatches

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Gibt eine Liste der Batches von Simulationsaufträgen zurück. Sie können optional Filter angeben, um bestimmte Simulations-Batch-Jobs abzurufen.

Anforderungssyntax

```
POST /listSimulationJobBatches HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "filters": [
    {
      "name": "string",
      "values": [ "string" ]
    }
  ],
  "maxResults": number,
  "nextToken": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

filters

Optionale Filter zur Begrenzung der Ergebnisse.

Typ: Array von [Filter](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Feste Anzahl von 1 Element.

Erforderlich: Nein

[maxResults](#)

Wenn dieser Parameter verwendet wird, werden `ListSimulationJobBatches` nur `maxResults` Ergebnisse auf einer einzelnen Seite zusammen mit einem `nextToken` Antwortelement zurückgegeben. Die verbleibenden Ergebnisse der ersten Anfrage können angezeigt werden, indem eine weitere `ListSimulationJobBatches` Anfrage mit dem zurückgegebenen `nextToken` Wert gesendet wird.

Typ: Ganzzahl

Erforderlich: Nein

[nextToken](#)

Wenn die vorherige paginierte Anfrage nicht alle verbleibenden Ergebnisse zurückgegeben hat, wird der `nextToken` Parameterwert des Antwortobjekts auf ein Token gesetzt. Um die nächsten Ergebnisse abzurufen, rufen Sie `ListSimulationJobBatches` erneut auf und weisen Sie dieses Token dem `nextToken` Parameter des Anforderungsobjekts zu. Wenn es keine verbleibenden Ergebnisse gibt, wird der `NextToken` Parameter des vorherigen Antwortobjekts auf Null gesetzt.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*`

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
```

```
{
  "nextToken": "string",
  "simulationJobBatchSummaries": [
    {
      "arn": "string",
      "createdAt": number,
      "createdRequestCount": number,
      "failedRequestCount": number,
      "lastUpdatedAt": number,
      "pendingRequestCount": number,
      "status": "string"
    }
  ]
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

[nextToken](#)

Wenn die vorherige paginierte Anfrage nicht alle verbleibenden Ergebnisse zurückgegeben hat, wird der nextToken Parameterwert des Antwortobjekts auf ein Token gesetzt. Um die nächsten Ergebnisse abzurufen, rufen Sie ListSimulationJobBatches erneut auf und weisen Sie dieses Token dem nextToken Parameter des Anforderungsobjekts zu. Wenn es keine verbleibenden Ergebnisse gibt, wird der NextToken Parameter des vorherigen Antwortobjekts auf Null gesetzt.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: [a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*

[simulationJobBatchSummaries](#)

Eine Liste von Batchzusammenfassungen von Simulationsaufträgen.

Typ: Array von [SimulationJobBatchSummary](#)-Objekten

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

ListSimulationJobs

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Gibt eine Liste von Simulationsjobs zurück. Sie können optional Filter bereitstellen, um bestimmte Simulationsaufträge abzurufen.

Anforderungssyntax

```
POST /listSimulationJobs HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "filters": [
    {
      "name": "string",
      "values": [ "string" ]
    }
  ],
  "maxResults": number,
  "nextToken": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

filters

Optionale Filter zur Einschränkung der Ergebnisse.

Die Filternamen `status` und `simulationApplicationName` und `robotApplicationName` werden unterstützt. Beim Filtern müssen Sie den vollständigen Wert des gefilterten Elements verwenden. Sie können bis zu drei Filter verwenden, diese müssen sich jedoch auf dasselbe benannte Element beziehen. Zum Beispiel, wenn Sie nach Elementen mit dem Status `Preparing` oder dem Status `suchenRunning`.

Typ: Array von [Filter](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Feste Anzahl von 1 Element.

Erforderlich: Nein

[maxResults](#)

Wenn dieser Parameter verwendet wird, werden `ListSimulationJobs` nur `maxResults` Ergebnisse auf einer einzelnen Seite zusammen mit einem `nextToken` Antwortelement zurückgegeben. Die verbleibenden Ergebnisse der ersten Anfrage können angezeigt werden, indem eine weitere `ListSimulationJobs` Anfrage mit dem zurückgegebenen `nextToken` Wert gesendet wird. Dieser Wert kann zwischen 1 und 1000 liegen. Wenn dieser Parameter nicht verwendet wird, werden bis zu 1000 Ergebnisse und gegebenenfalls ein `nextToken` Wert `ListSimulationJobs` zurückgegeben.

Typ: Ganzzahl

Erforderlich: Nein

[nextToken](#)

Wenn die vorherige paginierte Anfrage nicht alle verbleibenden Ergebnisse zurückgegeben hat, wird der `nextToken` Parameterwert des Antwortobjekts auf ein Token gesetzt. Um die nächsten Ergebnisse abzurufen, rufen Sie `ListSimulationJobs` erneut auf und weisen Sie dieses Token dem `nextToken` Parameter des Anforderungsobjekts zu. Wenn es keine verbleibenden Ergebnisse gibt, wird der `NextToken` Parameter des vorherigen Antwortobjekts auf Null gesetzt.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*`

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "nextToken": "string",
  "simulationJobSummaries": [
    {
      "arn": "string",
      "computeType": "string",
      "dataSourceNames": [ "string" ],
      "lastUpdatedAt": number,
      "name": "string",
      "robotApplicationNames": [ "string" ],
      "simulationApplicationNames": [ "string" ],
      "status": "string"
    }
  ]
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

nextToken

Wenn die vorherige paginierte Anfrage nicht alle verbleibenden Ergebnisse zurückgegeben hat, wird der nextToken Parameterwert des Antwortobjekts auf ein Token gesetzt. Um die nächsten Ergebnisse abzurufen, rufen Sie ListSimulationJobs erneut auf und weisen Sie dieses Token dem nextToken Parameter des Anforderungsobjekts zu. Wenn es keine verbleibenden Ergebnisse gibt, wird der NextToken Parameter des vorherigen Antwortobjekts auf Null gesetzt.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: [a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*

[simulationJobSummaries](#)

Eine Liste von Zusammenfassungen von Simulationsaufträgen, die den Kriterien der Anforderung entsprechen.

Typ: Array von [SimulationJobSummary](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 0 Elemente. Die maximale Anzahl beträgt 100 Elemente.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)

- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

ListTagsForResource

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Listet alle Tags auf einer RoboMaker AWS-Ressource auf.

Anforderungssyntax

```
GET /tags/resourceArn HTTP/1.1
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet die folgenden URI-Parameter.

resourceArn

Der RoboMaker AWS-Amazon-Ressourcenname (ARN) mit Tags, die aufgelistet werden sollen.

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

Anforderungstext

Der Anforderung besitzt keinen Anforderungstext.

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200  
Content-type: application/json
```

```
{
  "tags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

tags

Die Liste aller Tags, die der angegebenen Ressource hinzugefügt wurden.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

ListWorldExportJobs

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Listet weltweite Exportjobs auf.

Anforderungssyntax

```
POST /listWorldExportJobs HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "filters": [
    {
      "name": "string",
      "values": [ "string" ]
    }
  ],
  "maxResults": number,
  "nextToken": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

filters

Optionale Filter zur Einschränkung der Ergebnisse. Sie können `generationJobId` und `templateId` verwenden.

Typ: Array von [Filter](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Feste Anzahl von 1 Element.

Erforderlich: Nein

[maxResults](#)

Wenn dieser Parameter verwendet wird, werden `ListWorldExportJobs` nur `maxResults` Ergebnisse auf einer einzelnen Seite zusammen mit einem `nextToken` Antwortelement zurückgegeben. Die verbleibenden Ergebnisse der ersten Anfrage können angezeigt werden, indem eine weitere `ListWorldExportJobs` Anfrage mit dem zurückgegebenen `nextToken` Wert gesendet wird. Dieser Wert kann zwischen 1 und 100 liegen. Wenn dieser Parameter nicht verwendet wird, werden bis zu 100 Ergebnisse und gegebenenfalls ein `nextToken` Wert `ListWorldExportJobs` zurückgegeben.

Typ: Ganzzahl

Erforderlich: Nein

[nextToken](#)

Wenn die vorherige paginierte Anfrage nicht alle verbleibenden Ergebnisse zurückgegeben hat, wird der `nextToken` Parameterwert des Antwortobjekts auf ein Token gesetzt. Um die nächsten Ergebnisse abzurufen, rufen Sie `ListWorldExportJobs` erneut auf und weisen Sie dieses Token dem `nextToken` Parameter des Anforderungsobjekts zu. Wenn es keine verbleibenden Ergebnisse gibt, wird der `NextToken` Parameter des vorherigen Antwortobjekts auf Null gesetzt.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*`

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
```

```
{
  "nextToken": "string",
  "worldExportJobSummaries": [
    {
      "arn": "string",
      "createdAt": number,
      "outputLocation": {
        "s3Bucket": "string",
        "s3Prefix": "string"
      },
      "status": "string",
      "worlds": [ "string" ]
    }
  ]
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

[nextToken](#)

Wenn die vorherige paginierte Anfrage nicht alle verbleibenden Ergebnisse zurückgegeben hat, wird der `nextToken` Parameterwert des Antwortobjekts auf ein Token gesetzt. Um die nächsten Ergebnisse abzurufen, rufen Sie `ListWorldExportJobsRequest` erneut auf und weisen Sie dieses Token dem `nextToken` Parameter des Anforderungsobjekts zu. Wenn es keine verbleibenden Ergebnisse gibt, wird der `NextToken` Parameter des vorherigen Antwortobjekts auf Null gesetzt.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*`

[worldExportJobSummaries](#)

Zusammenfassende Informationen zu weltweiten Exportaufträgen.

Typ: Array von [WorldExportJobSummary](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 0 Elemente. Die maximale Anzahl beträgt 100 Elemente.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)

- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

ListWorldGenerationJobs

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Listet weltweite Generator-Jobs auf.

Anforderungssyntax

```
POST /listWorldGenerationJobs HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "filters": [
    {
      "name": "string",
      "values": [ "string" ]
    }
  ],
  "maxResults": number,
  "nextToken": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

filters

Optionale Filter zur Einschränkung der Ergebnisse. Sie können status und templateId verwenden.

Typ: Array von [Filter](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Feste Anzahl von 1 Element.

Erforderlich: Nein

[maxResults](#)

Wenn dieser Parameter verwendet wird, werden `ListWorldGeneratorJobs` nur `maxResults` Ergebnisse auf einer einzelnen Seite zusammen mit einem `nextToken` Antwortelement zurückgegeben. Die verbleibenden Ergebnisse der ersten Anfrage können angezeigt werden, indem eine weitere `ListWorldGeneratorJobs` Anfrage mit dem zurückgegebenen `nextToken` Wert gesendet wird. Dieser Wert kann zwischen 1 und 100 liegen. Wenn dieser Parameter nicht verwendet wird, werden bis zu 100 Ergebnisse und gegebenenfalls ein `nextToken` Wert `ListWorldGeneratorJobs` zurückgegeben.

Typ: Ganzzahl

Erforderlich: Nein

[nextToken](#)

Wenn die vorherige paginierte Anfrage nicht alle verbleibenden Ergebnisse zurückgegeben hat, wird der `nextToken` Parameterwert des Antwortobjekts auf ein Token gesetzt. Um die nächsten Ergebnisse abzurufen, rufen Sie `ListWorldGenerationJobsRequest` erneut auf und weisen Sie dieses Token dem `nextToken` Parameter des Anforderungsobjekts zu. Wenn es keine verbleibenden Ergebnisse gibt, wird der `NextToken` Parameter des vorherigen Antwortobjekts auf Null gesetzt.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*`

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
```

```
{
  "nextToken": "string",
  "worldGenerationJobSummaries": [
    {
      "arn": "string",
      "createdAt": number,
      "failedWorldCount": number,
      "status": "string",
      "succeededWorldCount": number,
      "template": "string",
      "worldCount": {
        "floorplanCount": number,
        "interiorCountPerFloorplan": number
      }
    }
  ]
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

nextToken

Wenn die vorherige paginierte Anfrage nicht alle verbleibenden Ergebnisse zurückgegeben hat, wird der `nextToken` Parameterwert des Antwortobjekts auf ein Token gesetzt. Um die nächsten Ergebnisse abzurufen, rufen Sie `ListWorldGeneratorJobsRequest` erneut auf und weisen Sie dieses Token dem `nextToken` Parameter des Anforderungsobjekts zu. Wenn es keine verbleibenden Ergebnisse gibt, wird der `NextToken` Parameter des vorherigen Antwortobjekts auf Null gesetzt.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*`

worldGenerationJobSummaries

Zusammenfassende Informationen zu weltweiten Generator-Aufträgen.

Typ: Array von [WorldGenerationJobSummary](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 0 Elemente. Die maximale Anzahl beträgt 100 Elemente.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)

- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

ListWorlds

⚠ Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Listet Welten auf.

Anforderungssyntax

```
POST /listWorlds HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "filters": [
    {
      "name": "string",
      "values": [ "string" ]
    }
  ],
  "maxResults": number,
  "nextToken": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

filters

Optionale Filter zur Einschränkung der Ergebnisse. Sie können verwendenstatus.

Typ: Array von [Filter](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Feste Anzahl von 1 Element.

Erforderlich: Nein

[maxResults](#)

Wenn dieser Parameter verwendet wird, werden ListWorlds nur maxResults Ergebnisse auf einer einzelnen Seite zusammen mit einem nextToken Antwortelement zurückgegeben. Die verbleibenden Ergebnisse der ersten Anfrage können angezeigt werden, indem eine weitere ListWorlds Anfrage mit dem zurückgegebenen nextToken Wert gesendet wird. Dieser Wert kann zwischen 1 und 100 liegen. Wenn dieser Parameter nicht verwendet wird, werden bis zu 100 Ergebnisse und gegebenenfalls ein nextToken Wert ListWorlds zurückgegeben.

Typ: Ganzzahl

Erforderlich: Nein

[nextToken](#)

Wenn die vorherige paginierte Anfrage nicht alle verbleibenden Ergebnisse zurückgegeben hat, wird der nextToken Parameterwert des Antwortobjekts auf ein Token gesetzt. Um die nächsten Ergebnisse abzurufen, rufen Sie ListWorlds erneut auf und weisen Sie dieses Token dem nextToken Parameter des Anforderungsobjekts zu. Wenn es keine verbleibenden Ergebnisse gibt, wird der NextToken Parameter des vorherigen Antwortobjekts auf Null gesetzt.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: [a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
```

```
"nextToken": "string",
"worldSummaries": [
  {
    "arn": "string",
    "createdAt": number,
    "generationJob": "string",
    "template": "string"
  }
]
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

[nextToken](#)

Wenn die vorherige paginierte Anfrage nicht alle verbleibenden Ergebnisse zurückgegeben hat, wird der `nextToken` Parameterwert des Antwortobjekts auf ein Token gesetzt. Um die nächsten Ergebnisse abzurufen, rufen Sie `ListWorlds` erneut auf und weisen Sie dieses Token dem `nextToken` Parameter des Anforderungsobjekts zu. Wenn es keine verbleibenden Ergebnisse gibt, wird der `NextToken` Parameter des vorherigen Antwortobjekts auf Null gesetzt.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*`

[worldSummaries](#)

Zusammenfassende Informationen für Welten.

Typ: Array von [WorldSummary](#)-Objekten

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

ListWorldTemplates

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Listet Weltvorlagen auf.

Anforderungssyntax

```
POST /listWorldTemplates HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "maxResults": number,
  "nextToken": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

maxResults

Wenn dieser Parameter verwendet wird, werden `ListWorldTemplates` nur `maxResults` Ergebnisse auf einer einzelnen Seite zusammen mit einem `nextToken` Antwortelement zurückgegeben. Die verbleibenden Ergebnisse der ersten Anfrage können angezeigt werden, indem eine weitere `ListWorldTemplates` Anfrage mit dem zurückgegebenen `nextToken` Wert gesendet wird. Dieser Wert kann zwischen 1 und 100 liegen. Wenn dieser Parameter nicht verwendet wird, werden bis zu 100 Ergebnisse und gegebenenfalls ein `nextToken` Wert `ListWorldTemplates` zurückgegeben.

Typ: Ganzzahl

Erforderlich: Nein

[nextToken](#)

Wenn die vorherige paginierte Anfrage nicht alle verbleibenden Ergebnisse zurückgegeben hat, wird der `nextToken` Parameterwert des Antwortobjekts auf ein Token gesetzt. Um die nächsten Ergebnisse abzurufen, rufen Sie `ListWorldTemplates` erneut auf und weisen Sie dieses Token dem `nextToken` Parameter des Anforderungsobjekts zu. Wenn es keine verbleibenden Ergebnisse gibt, wird der `NextToken` Parameter des vorherigen Antwortobjekts auf Null gesetzt.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*`

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "nextToken": "string",
  "templateSummaries": [
    {
      "arn": "string",
      "createdAt": number,
      "lastUpdatedAt": number,
      "name": "string",
      "version": "string"
    }
  ]
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

[nextToken](#)

Wenn die vorherige paginierte Anfrage nicht alle verbleibenden Ergebnisse zurückgegeben hat, wird der `nextToken` Parameterwert des Antwortobjekts auf ein Token gesetzt. Um die nächsten Ergebnisse abzurufen, rufen Sie `ListWorldTemplates` erneut auf und weisen Sie dieses Token dem `nextToken` Parameter des Anforderungsobjekts zu. Wenn es keine verbleibenden Ergebnisse gibt, wird der `NextToken` Parameter des vorherigen Antwortobjekts auf Null gesetzt.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*`

[templateSummaries](#)

Zusammenfassungsinformationen für Vorlagen.

Typ: Array von [TemplateSummary](#)-Objekten

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

RegisterRobot

Diese Aktion ist veraltet.

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Registriert einen Roboter bei einer Flotte.

Important

Diese API wird nicht mehr unterstützt und gibt einen Fehler aus, wenn sie verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie im Update vom 31. Januar 2022 auf der Seite mit den [Support-Richtlinien](#).

Anforderungssyntax

```
POST /registerRobot HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "fleet": "string",
  "robot": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

fleet

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Flotte

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

robot

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Roboters.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "fleet": "string",
  "robot": "string"
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

fleet

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Flotte, der der Roboter beitreten wird.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

[robot](#)

Informationen zur Registrierung des Roboters.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 1224.

Pattern: `arn:.*`

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

LimitExceededException

Die angeforderte Ressource überschreitet die maximal zulässige Anzahl, oder die Anzahl gleichzeitiger Stream-Anfragen überschreitet die zulässige Höchstzahl.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

RestartSimulationJob

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Startet einen laufenden Simulationsjob neu.

Anforderungssyntax

```
POST /restartSimulationJob HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "job": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

job

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Simulationsjobs.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, gibt der Dienst eine HTTP 200-Antwort mit leerem HTTP-Textinhalt zurück.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

LimitExceededException

Die angeforderte Ressource überschreitet die maximal zulässige Anzahl, oder die Anzahl gleichzeitiger Stream-Anfragen überschreitet die zulässige Höchstzahl.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

StartSimulationJobBatch

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Startet einen neuen Simulationsauftragsstapel. Der Stapel wird mithilfe eines oder mehrerer `SimulationJobRequest` Objekte definiert.

Anforderungssyntax

```
POST /startSimulationJobBatch HTTP/1.1
```

```
Content-type: application/json
```

```
{
  "batchPolicy": {
    "maxConcurrency": number,
    "timeoutInSeconds": number
  },
  "clientRequestToken": "string",
  "createSimulationJobRequests": [
    {
      "compute": {
        "computeType": "string",
        "gpuUnitLimit": number,
        "simulationUnitLimit": number
      },
      "dataSources": [
        {
          "destination": "string",
          "name": "string",
          "s3Bucket": "string",
          "s3Keys": [ "string" ],
          "type": "string"
        }
      ]
    }
  ],
}
```

```

"failureBehavior": "string",
"iamRole": "string",
"loggingConfig": {
  "recordAllRosTopics": boolean
},
"maxJobDurationInSeconds": number,
"outputLocation": {
  "s3Bucket": "string",
  "s3Prefix": "string"
},
"robotApplications": [
  {
    "application": "string",
    "applicationVersion": "string",
    "launchConfig": {
      "command": [ "string" ],
      "environmentVariables": {
        "string" : "string"
      },
      "launchFile": "string",
      "packageName": "string",
      "portForwardingConfig": {
        "portMappings": [
          {
            "applicationPort": number,
            "enableOnPublicIp": boolean,
            "jobPort": number
          }
        ]
      },
      "streamUI": boolean
    },
    "tools": [
      {
        "command": "string",
        "exitBehavior": "string",
        "name": "string",
        "streamOutputToCloudWatch": boolean,
        "streamUI": boolean
      }
    ],
    "uploadConfigurations": [
      {
        "name": "string",

```

```

        "path": "string",
        "uploadBehavior": "string"
    }
],
"setDefaultTools": boolean,
"setDefaultUploadConfigurations": boolean
}
],
"simulationApplications": [
{
    "application": "string",
    "applicationVersion": "string",
    "launchConfig": {
        "command": [ "string" ],
        "environmentVariables": {
            "string" : "string"
        },
        "launchFile": "string",
        "packageName": "string",
        "portForwardingConfig": {
            "portMappings": [
                {
                    "applicationPort": number,
                    "enableOnPublicIp": boolean,
                    "jobPort": number
                }
            ]
        },
        "streamUI": boolean
    },
    "tools": [
        {
            "command": "string",
            "exitBehavior": "string",
            "name": "string",
            "streamOutputToCloudWatch": boolean,
            "streamUI": boolean
        }
    ],
    "uploadConfigurations": [
        {
            "name": "string",
            "path": "string",
            "uploadBehavior": "string"
        }
    ]
}
]

```

```

    }
  ],
  "useDefaultTools": boolean,
  "useDefaultUploadConfigurations": boolean,
  "worldConfigs": [
    {
      "world": "string"
    }
  ]
}
],
"tags": {
  "string" : "string"
},
"useDefaultApplications": boolean,
"vpcConfig": {
  "assignPublicIp": boolean,
  "securityGroups": [ "string" ],
  "subnets": [ "string" ]
}
}
],
"tags": {
  "string" : "string"
}
}
}

```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

batchPolicy

Die Batch-Richtlinie.

Typ: BatchPolicy Objekt

Erforderlich: Nein

clientRequestToken

Eindeutiger Bezeichner, bei dem Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt wird, den Sie angeben, um die Idempotenz der Anfrage sicherzustellen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 64 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-=]*`

Erforderlich: Nein

createSimulationJobRequests

Eine Liste von Simulationsauftragsanforderungen, die im Batch erstellt werden sollen.

Typ: Array von [SimulationJobRequest](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 1000 Elemente.

Erforderlich: Ja

tags

Eine Map, die Tag-Schlüssel und Tag-Werte enthält, die an den Stapel der Bereitstellungsaufträge angehängt sind.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

HTTP/1.1 200

Content-type: application/json

```
{
  "arn": "string",
  "batchPolicy": {
    "maxConcurrency": number,
    "timeoutInSeconds": number
  },
  "clientRequestToken": "string",
  "createdAt": number,
  "createdRequests": [
    {
      "arn": "string",
      "computeType": "string",
      "dataSourceNames": [ "string " ],
      "lastUpdatedAt": number,
      "name": "string",
      "robotApplicationNames": [ "string " ],
      "simulationApplicationNames": [ "string " ],
      "status": "string"
    }
  ],
  "failedRequests": [
    {
      "failedAt": number,
      "failureCode": "string",
      "failureReason": "string",
      "request": {
        "compute": {
          "computeType": "string",
          "gpuUnitLimit": number,
          "simulationUnitLimit": number
        }
      },
      "dataSources": [
        {
          "destination": "string",
          "name": "string",
          "s3Bucket": "string",
          "s3Keys": [ "string " ],
          "type": "string"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    }
  ],
  "failureBehavior": "string",
  "iamRole": "string",
  "loggingConfig": {
    "recordAllRosTopics": boolean
  },
  "maxJobDurationInSeconds": number,
  "outputLocation": {
    "s3Bucket": "string",
    "s3Prefix": "string"
  },
  "robotApplications": [
    {
      "application": "string",
      "applicationVersion": "string",
      "launchConfig": {
        "command": [ "string" ],
        "environmentVariables": {
          "string" : "string"
        },
        "launchFile": "string",
        "packageName": "string",
        "portForwardingConfig": {
          "portMappings": [
            {
              "applicationPort": number,
              "enableOnPublicIp": boolean,
              "jobPort": number
            }
          ]
        },
        "streamUI": boolean
      },
      "tools": [
        {
          "command": "string",
          "exitBehavior": "string",
          "name": "string",
          "streamOutputToCloudWatch": boolean,
          "streamUI": boolean
        }
      ],
      "uploadConfigurations": [

```



```

        {
            "name": "string",
            "path": "string",
            "uploadBehavior": "string"
        }
    ],
    "useDefaultTools": boolean,
    "useDefaultUploadConfigurations": boolean
}
],
"simulationApplications": [
    {
        "application": "string",
        "applicationVersion": "string",
        "launchConfig": {
            "command": [ "string" ],
            "environmentVariables": {
                "string" : "string"
            },
            "launchFile": "string",
            "packageName": "string",
            "portForwardingConfig": {
                "portMappings": [
                    {
                        "applicationPort": number,
                        "enableOnPublicIp": boolean,
                        "jobPort": number
                    }
                ]
            },
            "streamUI": boolean
        },
        "tools": [
            {
                "command": "string",
                "exitBehavior": "string",
                "name": "string",
                "streamOutputToCloudWatch": boolean,
                "streamUI": boolean
            }
        ],
        "uploadConfigurations": [
            {
                "name": "string",

```

```

        "path": "string",
        "uploadBehavior": "string"
    }
],
    "useDefaultTools": boolean,
    "useDefaultUploadConfigurations": boolean,
    "worldConfigs": [
        {
            "world": "string"
        }
    ]
}
],
    "tags": {
        "string" : "string"
    },
    "useDefaultApplications": boolean,
    "vpcConfig": {
        "assignPublicIp": boolean,
        "securityGroups": [ "string" ],
        "subnets": [ "string" ]
    }
}
],
    "failureCode": "string",
    "failureReason": "string",
    "pendingRequests": [
        {
            "compute": {
                "computeType": "string",
                "gpuUnitLimit": number,
                "simulationUnitLimit": number
            },
            "dataSources": [
                {
                    "destination": "string",
                    "name": "string",
                    "s3Bucket": "string",
                    "s3Keys": [ "string" ],
                    "type": "string"
                }
            ],
            "failureBehavior": "string",

```

```

    "iamRole": "string",
    "loggingConfig": {
      "recordAllRosTopics": boolean
    },
    "maxJobDurationInSeconds": number,
    "outputLocation": {
      "s3Bucket": "string",
      "s3Prefix": "string"
    },
    "robotApplications": [
      {
        "application": "string",
        "applicationVersion": "string",
        "launchConfig": {
          "command": [ "string" ],
          "environmentVariables": {
            "string" : "string"
          },
          "launchFile": "string",
          "packageName": "string",
          "portForwardingConfig": {
            "portMappings": [
              {
                "applicationPort": number,
                "enableOnPublicIp": boolean,
                "jobPort": number
              }
            ]
          },
          "streamUI": boolean
        },
        "tools": [
          {
            "command": "string",
            "exitBehavior": "string",
            "name": "string",
            "streamOutputToCloudWatch": boolean,
            "streamUI": boolean
          }
        ],
        "uploadConfigurations": [
          {
            "name": "string",
            "path": "string",

```

```

        "uploadBehavior": "string"
    }
],
    "useDefaultTools": boolean,
    "useDefaultUploadConfigurations": boolean
}
],
"simulationApplications": [
{
    "application": "string",
    "applicationVersion": "string",
    "launchConfig": {
        "command": [ "string" ],
        "environmentVariables": {
            "string" : "string"
        },
        "launchFile": "string",
        "packageName": "string",
        "portForwardingConfig": {
            "portMappings": [
                {
                    "applicationPort": number,
                    "enableOnPublicIp": boolean,
                    "jobPort": number
                }
            ]
        },
        "streamUI": boolean
    },
    "tools": [
        {
            "command": "string",
            "exitBehavior": "string",
            "name": "string",
            "streamOutputToCloudWatch": boolean,
            "streamUI": boolean
        }
    ],
    "uploadConfigurations": [
        {
            "name": "string",
            "path": "string",
            "uploadBehavior": "string"
        }
    ]
}
]

```

```

    ],
    "useDefaultTools": boolean,
    "useDefaultUploadConfigurations": boolean,
    "worldConfigs": [
      {
        "world": "string"
      }
    ]
  },
  ],
  "tags": {
    "string" : "string"
  },
  "useDefaultApplications": boolean,
  "vpcConfig": {
    "assignPublicIp": boolean,
    "securityGroups": [ "string" ],
    "subnets": [ "string" ]
  }
},
],
"status": "string",
"tags": {
  "string" : "string"
}
}

```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

arn

Der Amazon-Ressourcenname (arn) des Batches.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

batchPolicy

Die Batch-Richtlinie.

Typ: [BatchPolicy](#) Objekt

clientRequestToken

Eindeutiger Bezeichner, bei dem Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt wird, den Sie angeben, um die Idempotenz der Anfrage sicherzustellen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 64 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-\=]*`

createdAt

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, zu der der Simulationsjob-Batch erstellt wurde.

Typ: Zeitstempel

createdRequests

Eine Liste der Zusammenfassungen der erstellten Simulationsauftragsanfragen.

Typ: Array von [SimulationJobSummary](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 0 Elemente. Die maximale Anzahl beträgt 100 Elemente.

failedRequests

Eine Liste der fehlgeschlagenen Simulationsjobanfragen. Die Anforderung konnte nicht in einen Simulationsjob umgewandelt werden. Fehlgeschlagene Anfragen haben keine Simulationsauftrags-ID.

Typ: Array von [FailedCreateSimulationJobRequest](#)-Objekten

failureCode

Der Fehlercode, wenn der Simulationsauftragsstapel fehlgeschlagen ist.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: `InternalServerError`

[failureReason](#)

Der Grund, warum der Simulationsjob-Batch fehlgeschlagen ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: .*

[pendingRequests](#)

Eine Liste ausstehender Simulationsauftragsanforderungen. Diese Anfragen wurden noch nicht zu Simulationsaufträgen hinzugefügt.

Typ: Array von [SimulationJobRequest](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 1000 Elemente.

[status](#)

Der Status des Simulationsauftragsstapels.

Ausstehend

Die Batchanforderung für den Simulationsjob steht noch aus.

InProgress

Der Simulationsauftragsstapel ist in Bearbeitung.

Fehlgeschlagen

Der Simulationsauftragsstapel ist fehlgeschlagen. Eine oder mehrere Simulationsauftragsanforderungen konnten aufgrund eines internen Fehlers (like `InternalServerError`) nicht abgeschlossen werden. Weitere Informationen finden Sie unter `failureCode` und `failureReason`.

Completed

Der Simulations-Batchauftrag wurde abgeschlossen. Ein Stapel ist abgeschlossen, wenn (1) keine ausstehenden Simulationsauftragsanforderungen im Stapel vorhanden sind und keine der fehlgeschlagenen Simulationsauftragsanforderungen darauf zurückzuführen ist `InternalServerError` und (2) wenn alle erstellten Simulationsaufträge einen Endstatus erreicht haben (z. B. `Completed` oder `Failed`).

Canceled

Der Simulations-Batchauftrag wurde abgebrochen.

Wird storniert

Der Simulations-Batch-Job wird abgebrochen.

Wird abgeschlossen

Der Simulations-Batch-Job ist abgeschlossen.

TimingOut

Das Timeout für den Batch des Simulationsauftrags ist abgelaufen.

Wenn bei einem Batch das Timeout überschritten wird und es ausstehende Anfragen gibt, die aufgrund eines internen Fehlers (wie `InternalServerError`) fehlgeschlagen sind, wird der Batch-Status wie folgt angezeigt `Failed`. Liegt keine solche fehlgeschlagene Anfrage vor, wird der Batch-Status wie folgt angezeigt `TimedOut`.

TimedOut

Das Timeout für den Simulations-Batchjob ist abgelaufen.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: Pending | InProgress | Failed | Completed | Canceled | Canceling | Completing | TimingOut | TimedOut

tags

Eine Map, die Tag-Schlüssel und Tag-Werte enthält, die dem Stapel des Bereitstellungsauftrags zugeordnet sind.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

IdempotentParameterMismatchException

Für die Anforderung wird das gleiche Client-Token wie für eine vorherige, aber nicht identische Anforderung verwendet. Verwenden Sie keine Client-Token für mehrere Anforderungen, es sei denn, die Anforderungen sind identisch.

HTTP Status Code: 400

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

LimitExceededException

Die angeforderte Ressource überschreitet die maximal zulässige Anzahl, oder die Anzahl gleichzeitiger Stream-Anfragen überschreitet die zulässige Höchstzahl.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

SyncDeploymentJob

Diese Aktion ist veraltet.

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Important

Diese API wird nicht mehr unterstützt. Weitere Informationen finden Sie im Update vom 2. Mai 2022 auf der Seite mit den [Support-Richtlinien](#).

Synchronisiert Roboter in einer Flotte mit der neuesten Bereitstellung. Dies ist hilfreich, wenn Roboter nach einem Einsatz hinzugefügt wurden.

Anforderungssyntax

```
POST /syncDeploymentJob HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "clientRequestToken": "string",
  "fleet": "string"
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

clientRequestToken

Eindeutige Kennung unter Berücksichtigung der Groß- und Kleinschreibung, die Sie angeben, um die Idempotenz der Anfrage sicherzustellen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 64 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-=]*`

Erforderlich: Ja

fleet

Die Zielflotte für die Synchronisation.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "arn": "string",
  "createdAt": number,
  "deploymentApplicationConfigs": [
    {
      "application": "string",
      "applicationVersion": "string",
      "launchConfig": {
        "environmentVariables": {
          "string": "string"
        },
        "launchFile": "string",
        "packageName": "string",
        "postLaunchFile": "string",

```

```

        "preLaunchFile": "string"
    }
}
],
"deploymentConfig": {
    "concurrentDeploymentPercentage": number,
    "downloadConditionFile": {
        "bucket": "string",
        "etag": "string",
        "key": "string"
    },
    "failureThresholdPercentage": number,
    "robotDeploymentTimeoutInSeconds": number
},
"failureCode": "string",
"failureReason": "string",
"fleet": "string",
"status": "string"
}

```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

arn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Synchronisationsanforderung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

createdAt

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, als die Flotte geschaffen wurde.

Typ: Zeitstempel

deploymentApplicationConfigs

Informationen zu den Konfigurationen der Bereitstellungsanwendung.

Typ: Array von [DeploymentApplicationConfig](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Feste Anzahl von 1 Element.

[deploymentConfig](#)

Informationen zur Bereitstellungsconfiguration.

Typ: [DeploymentConfig](#) Objekt

[failureCode](#)

Der Fehlercode, wenn der Job fehlschlägt:

InternalServiceError

Interner Dienstfehler.

RobotApplicationCrash

Die Roboteranwendung wurde ungewöhnlich beendet.

SimulationApplicationCrash

Die Simulationsanwendung wurde ungewöhnlich beendet.

BadPermissionsRobotApplication

Das Robot-Anwendungspaket konnte nicht heruntergeladen werden.

BadPermissionsSimulationApplication

Das Simulationsanwendungspaket konnte nicht heruntergeladen werden.

BadPermissionsS3-Ausgabe

Die Ausgaben konnten nicht im vom Kunden bereitgestellten S3-Bucket veröffentlicht werden.

BadPermissionsCloudwatchLogs

Die Protokolle konnten nicht in der vom Kunden bereitgestellten CloudWatch Protokollressource veröffentlicht werden.

SubnetIpLimitExceeded

Das Subnetz-IP-Limit wurde überschritten.

ENILimitÜberschritten

ENI-Limit überschritten.

BadPermissionsUserCredentials

Die angegebene Rolle kann nicht verwendet werden.

InvalidBundleRobotApplication

Das Roboterpaket kann nicht extrahiert werden (ungültiges Format, Bündelungsfehler oder anderes Problem).

InvalidBundleSimulationApplication

Das Simulationspaket kann nicht extrahiert werden (ungültiges Format, Bündelungsfehler oder anderes Problem).

RobotApplicationVersionMismatchedEtag

Etag for RobotApplication stimmt bei der Versionserstellung nicht mit dem Wert überein.

SimulationApplicationVersionMismatchedEtag

Etag for entspricht SimulationApplication nicht dem Wert bei der Versionserstellung.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: ResourceNotFound | EnvironmentSetupError | EtagMismatch | FailureThresholdBreached | RobotDeploymentAborted | RobotDeploymentNoResponse | RobotAgentConnectionTimeout | GreengrassDeploymentFailed | InvalidGreengrassGroup | MissingRobotArchitecture | MissingRobotApplicationArchitecture | MissingRobotDeploymentResource | GreengrassGroupVersionDoesNotExist | LambdaDeleted | ExtractingBundleFailure | PreLaunchFileFailure | PostLaunchFileFailure | BadPermissionError | DownloadConditionFailed | BadLambdaAssociated | InternalServerError | RobotApplicationDoesNotExist | DeploymentFleetDoesNotExist | FleetDeploymentTimeout

[failureReason](#)

Die Fehlerursache, wenn der Job fehlschlägt.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: . *

fleet

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Flotte

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

status

Der Status des Synchronisierungsauftrags.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: Pending | Preparing | InProgress | Failed | Succeeded | Canceled

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

ConcurrentDeploymentException

Der prozentuale Schwellenwert für Fehler wurde erreicht.

HTTP Status Code: 400

IdempotentParameterMismatchException

Für die Anforderung wird das gleiche Client-Token wie für eine vorherige, aber nicht identische Anforderung verwendet. Verwenden Sie keine Client-Token für mehrere Anforderungen, es sei denn, die Anforderungen sind identisch.

HTTP Status Code: 400

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

LimitExceededException

Die angeforderte Ressource überschreitet die maximal zulässige Anzahl, oder die Anzahl gleichzeitiger Stream-Anfragen überschreitet die zulässige Höchstzahl.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)

- [AWS SDK for Ruby V3](#)

TagResource

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Fügt Tags für eine RoboMaker AWS-Ressource hinzu oder bearbeitet sie.

Jedes Tag besteht aus einem Tag-Schlüssel und einem Tag-Wert. Tag-Schlüssel und Tag-Werte sind beide erforderlich, Tag-Werte können jedoch leere Zeichenfolgen sein.

Informationen zu den Regeln, die für Tag-Schlüssel und Tag-Werte gelten, finden Sie unter [Einschränkungen für benutzerdefinierte Tags](#) im AWS-Abrechnungs Billing and Cost Management Kostenmanagement-Benutzerhandbuch.

Anforderungssyntax

```
POST /tags/resourceArn HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "tags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet die folgenden URI-Parameter.

[resourceArn](#)

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der RoboMaker AWS-Ressource, die Sie taggen.

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

tags

Eine Map, die Tag-Schlüssel und Tag-Werte enthält, die mit der Ressource verknüpft sind.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, gibt der Dienst eine HTTP 200-Antwort mit leerem HTTP-Textinhalt zurück.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

UntagResource

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Entfernt die angegebenen Tags aus der angegebenen RoboMaker AWS-Ressource.

Um ein Tag zu entfernen, geben Sie den Tag-Schlüssel an. Um den Tag-Wert eines vorhandenen Tag-Schlüssels zu ändern, verwenden Sie [TagResource](#).

Anforderungssyntax

```
DELETE /tags/resourceArn?tagKeys=tagKeys HTTP/1.1
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet die folgenden URI-Parameter.

[resourceArn](#)

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der RoboMaker AWS-Ressource, für die Sie Tags entfernen möchten.

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

[tagKeys](#)

Eine Map, die Tag-Schlüssel und Tag-Werte enthält, die von der Ressource getrennt werden.

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Pattern: [a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*

Erforderlich: Ja

Anforderungstext

Der Anforderung besitzt keinen Anforderungstext.

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, gibt der Dienst eine HTTP 200-Antwort mit leerem HTTP-Textinhalt zurück.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

UpdateRobotApplication

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Aktualisiert eine Roboteranwendung.

Anforderungssyntax

```
POST /updateRobotApplication HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "application": "string",
  "currentRevisionId": "string",
  "environment": {
    "uri": "string"
  },
  "robotSoftwareSuite": {
    "name": "string",
    "version": "string"
  },
  "sources": [
    {
      "architecture": "string",
      "s3Bucket": "string",
      "s3Key": "string"
    }
  ]
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

[application](#)

Die Anwendungsinformationen der Roboteranwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

[currentRevisionId](#)

Die Revision-ID für die Roboteranwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 40.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_.\-]*`

Erforderlich: Nein

[environment](#)

Das Objekt, das den Docker-Image-URI für Ihre Roboteranwendung enthält.

Typ: [Environment](#) Objekt

Erforderlich: Nein

[robotSoftwareSuite](#)

Die von der Roboter-Anwendung verwendete Roboter-Software-Suite.

Typ: [RobotSoftwareSuite](#) Objekt

Erforderlich: Ja

[sources](#)

Die Quellen der Robotersanwendung.

Typ: Array von [SourceConfig](#)-Objekten

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "arn": "string",
  "environment": {
    "uri": "string"
  },
  "lastUpdatedAt": number,
  "name": "string",
  "revisionId": "string",
  "robotSoftwareSuite": {
    "name": "string",
    "version": "string"
  },
  "sources": [
    {
      "architecture": "string",
      "etag": "string",
      "s3Bucket": "string",
      "s3Key": "string"
    }
  ],
  "version": "string"
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

[arn](#)

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der aktualisierten Roboter-Anwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

environment

Das Objekt, das den Docker-Image-URI für Ihre Roboteranwendung enthält.

Typ: [Environment](#) Objekt

lastUpdatedAt

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, zu der die Roboteranwendung zuletzt aktualisiert wurde.

Typ: Zeitstempel

name

Der Name der Roboteranwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-\ ]*`

revisionId

Die Revisions-ID der Roboteranwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 40.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-\ ]*`

robotSoftwareSuite

Die von der Roboter-Anwendung verwendete Roboter-Software-Suite.

Typ: [RobotSoftwareSuite](#) Objekt

sources

Die Quellen der Robotersanwendung.

Typ: Array von [Source](#)-Objekten

version

Die Version der Roboteranwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: (\\$LATEST) | [0-9]*

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

LimitExceededException

Die angeforderte Ressource überschreitet die maximal zulässige Anzahl, oder die Anzahl gleichzeitiger Stream-Anfragen überschreitet die zulässige Höchstzahl.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

UpdateSimulationApplication

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Aktualisiert eine Simulationsanwendung.

Anforderungssyntax

POST /updateSimulationApplication HTTP/1.1

Content-type: application/json

```
{
  "application": "string",
  "currentRevisionId": "string",
  "environment": {
    "uri": "string"
  },
  "renderingEngine": {
    "name": "string",
    "version": "string"
  },
  "robotSoftwareSuite": {
    "name": "string",
    "version": "string"
  },
  "simulationSoftwareSuite": {
    "name": "string",
    "version": "string"
  },
  "sources": [
    {
      "architecture": "string",
      "s3Bucket": "string",
      "s3Key": "string"
    }
  ]
}
```



```
]
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

[application](#)

Die Anwendungsinformationen der Simulationsanwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

[currentRevisionId](#)

Die Revision-ID für die Roboteranwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 40.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_.\-]*`

Erforderlich: Nein

[environment](#)

Das Objekt, das den Docker-Image-URI für Ihre Simulationsanwendung enthält.

Typ: [Environment](#) Objekt

Erforderlich: Nein

[renderingEngine](#)

Die Rendering-Engine der Simulationsanwendung.

Typ: [RenderingEngine](#) Objekt

Erforderlich: Nein

[robotSoftwareSuite](#)

Informationen zur Roboter-Software-Suite.

Typ: [RobotSoftwareSuite](#) Objekt

Erforderlich: Ja

[simulationSoftwareSuite](#)

Die Simulations-Software-Suite der Simulationsanwendung.

Typ: [SimulationSoftwareSuite](#) Objekt

Erforderlich: Ja

[sources](#)

Die Quellen der Simulationsanwendung.

Typ: Array von [SourceConfig](#)-Objekten

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
```

```
{
  "arn": "string",
  "environment": {
    "uri": "string"
  },
  "lastUpdatedAt": number,
  "name": "string",
  "renderingEngine": {
    "name": "string",
    "version": "string"
  }
}
```

```

},
"revisionId": "string",
"robotSoftwareSuite": {
  "name": "string",
  "version": "string"
},
"simulationSoftwareSuite": {
  "name": "string",
  "version": "string"
},
"sources": [
  {
    "architecture": "string",
    "etag": "string",
    "s3Bucket": "string",
    "s3Key": "string"
  }
],
"version": "string"
}

```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

arn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der aktualisierten Simulationsanwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

environment

Das Objekt, das den Docker-Image-URI enthält, der für Ihre Simulationsanwendung verwendet wird.

Typ: Environment Objekt

lastUpdatedAt

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, zu der die Simulationsanwendung zuletzt aktualisiert wurde.

Typ: Zeitstempel

name

Der Name der Simulationsanwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-\ ]*`

renderingEngine

Die Rendering-Engine der Simulationsanwendung.

Typ: [RenderingEngine](#) Objekt

revisionId

Die Revisions-ID der Simulationsanwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 40.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_.\-\ ]*`

robotSoftwareSuite

Informationen zur Roboter-Software-Suite.

Typ: [RobotSoftwareSuite](#) Objekt

simulationSoftwareSuite

Die Simulations-Software-Suite der Simulationsanwendung.

Typ: [SimulationSoftwareSuite](#) Objekt

[sources](#)

Die Quellen der Simulationsanwendung.

Typ: Array von [Source](#)-Objekten

[version](#)

Die Version der Roboteranwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: (\\$LATEST) | [0-9]*

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

LimitExceededException

Die angeforderte Ressource überschreitet die maximal zulässige Anzahl, oder die Anzahl gleichzeitiger Stream-Anfragen überschreitet die zulässige Höchstzahl.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

UpdateWorldTemplate

Important

Hinweis zum Ende des Supports: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. [Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.](#)

Aktualisiert eine Weltvorlage.

Anforderungssyntax

```
POST /updateWorldTemplate HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "name": "string",
  "template": "string",
  "templateBody": "string",
  "templateLocation": {
    "s3Bucket": "string",
    "s3Key": "string"
  }
}
```

URI-Anfrageparameter

Die Anforderung verwendet keine URI-Parameter.

Anforderungstext

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON-Format.

name

Der Name der Vorlage.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `.*`

Erforderlich: Nein

[template](#)

Der Amazon-Ressourcenname (arn) der zu aktualisierenden Weltvorlage.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

[templateBody](#)

Der Schablonenkörper der Welt.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 262144.

Pattern: `[\S\s]+`

Erforderlich: Nein

[templateLocation](#)

Der Speicherort der Weltvorlage.

Typ: [TemplateLocation](#) Objekt

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
```



```
{
  "arn": "string",
  "createdAt": number,
  "lastUpdatedAt": number,
  "name": "string"
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Service im JSON-Format zurückgegeben.

arn

Der Amazon-Ressourcenname (arn) der Weltvorlage.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: arn:.*

createdAt

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, als die Weltvorlage erstellt wurde.

Typ: Zeitstempel

lastUpdatedAt

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, zu der die Weltvorlage zuletzt aktualisiert wurde.

Typ: Zeitstempel

name

Der Name der Weltvorlage.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: .*

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerErrorException

Bei AWS ist ein Serviceproblem RoboMaker aufgetreten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 500

InvalidParameterException

Ein Parameter in einer Anforderung ist nicht gültig, wird nicht unterstützt oder kann nicht verwendet werden. Die zurückgegebene Nachricht enthält eine Erläuterung des Fehlers.

HTTP Status Code: 400

ResourceNotFoundException

Die angegebene Ressource ist nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 400

ThrottlingException

AWS RoboMaker kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten. Wiederholen Sie den Aufruf.

HTTP Status Code: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go v2](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)

- [AWS SDK für Kotlin](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

Datentypen

Die folgenden Datentypen werden unterstützt:

- [BatchPolicy](#)
- [Compute](#)
- [ComputeResponse](#)
- [DataSource](#)
- [DataSourceConfig](#)
- [DeploymentApplicationConfig](#)
- [DeploymentConfig](#)
- [DeploymentJob](#)
- [DeploymentLaunchConfig](#)
- [Environment](#)
- [FailedCreateSimulationJobRequest](#)
- [FailureSummary](#)
- [Filter](#)
- [FinishedWorldsSummary](#)
- [Fleet](#)
- [LaunchConfig](#)
- [LoggingConfig](#)
- [NetworkInterface](#)
- [OutputLocation](#)
- [PortForwardingConfig](#)
- [PortMapping](#)
- [ProgressDetail](#)

- [RenderingEngine](#)
- [Robot](#)
- [RobotApplicationConfig](#)
- [RobotApplicationSummary](#)
- [RobotDeployment](#)
- [RobotSoftwareSuite](#)
- [S3KeyOutput](#)
- [S3Object](#)
- [SimulationApplicationConfig](#)
- [SimulationApplicationSummary](#)
- [SimulationJob](#)
- [SimulationJobBatchSummary](#)
- [SimulationJobRequest](#)
- [SimulationJobSummary](#)
- [SimulationSoftwareSuite](#)
- [Source](#)
- [SourceConfig](#)
- [TemplateLocation](#)
- [TemplateSummary](#)
- [Tool](#)
- [UploadConfiguration](#)
- [VPCConfig](#)
- [VPCConfigResponse](#)
- [WorldConfig](#)
- [WorldCount](#)
- [WorldExportJobSummary](#)
- [WorldFailure](#)
- [WorldGenerationJobSummary](#)
- [WorldSummary](#)

BatchPolicy

Informationen zur Batch-Richtlinie.

Inhalt

maxConcurrency

Die Anzahl der aktiven Simulationsaufträge, die als Teil des Batches erstellt wurden und sich gleichzeitig in einem aktiven Status befinden können.

Zu den aktiven Zuständen gehören: `Pending`, `Preparing`, `Running`, `Restarting`, `RunningFailed` und `Terminating`. Alle anderen Staaten sind Endstaaten.

Typ: Ganzzahl

Erforderlich: Nein

timeoutInSeconds

Die Wartezeit in Sekunden, bis der Batch abgeschlossen ist.

Wenn bei einem Batch das Timeout überschritten wird und es ausstehende Anfragen gibt, die aufgrund eines internen Fehlers (wie `InternalServerError`) fehlgeschlagen sind, werden sie in die Liste der fehlgeschlagenen Anfragen verschoben, und der Batch-Status wird angezeigt `Failed`. Wenn die ausstehenden Anfragen aus einem anderen Grund fehlschlagen, werden die fehlgeschlagenen ausstehenden Anfragen auf die Liste der fehlgeschlagenen Anfragen verschoben und der Batch-Status wird angezeigt `TimedOut`.

Type: Long

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

Compute

Berechne Informationen für den Simulationsjob.

Inhalt

computeType

Berechnet die Typinformationen für den Simulationsjob.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: CPU | GPU_AND_CPU

Erforderlich: Nein

gpuUnitLimit

Berechnet das GPU-Einheitenlimit für den Simulationsjob. Es entspricht der Anzahl der GPUs zugewiesenen SimulationJob.

Typ: Ganzzahl

Gültiger Bereich: Mindestwert 0. Maximalwert von 1.

Erforderlich: Nein

simulationUnitLimit

Das Limit der Simulationseinheit. Ihrer Simulation wird CPU und Speicher proportional zur angegebenen Simulationseinheit zugewiesen. Eine Simulationseinheit umfasst 1 vcpu und 2 GB Speicher. Ihnen wird nur die SU-Nutzung in Rechnung gestellt, die Sie bis zum angegebenen Höchstwert verbrauchen. Der Standardwert ist 15.

Typ: Ganzzahl

Gültiger Bereich: Mindestwert 1. Der Höchstwert ist 15.

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

ComputeResponse

Informationen für den Simulationsjob berechnen

Inhalt

computeType

Berechnet die Typantwortinformationen für den Simulationsjob.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: CPU | GPU_AND_CPU

Erforderlich: Nein

gpuUnitLimit

Berechnet das GPU-Einheitenlimit für den Simulationsjob. Es entspricht der Anzahl der GPUs zugewiesenen SimulationJob.

Typ: Ganzzahl

Gültiger Bereich: Mindestwert 0. Maximalwert von 1.

Erforderlich: Nein

simulationUnitLimit

Das Limit der Simulationseinheit. Ihrer Simulation wird CPU und Speicher proportional zur angegebenen Simulationseinheit zugewiesen. Eine Simulationseinheit umfasst 1 vcpu und 2 GB Speicher. Ihnen wird nur die SU-Nutzung in Rechnung gestellt, die Sie bis zum angegebenen Höchstwert verbrauchen. Der Standardwert ist 15.

Typ: Ganzzahl

Gültiger Bereich: Mindestwert 1. Der Höchstwert ist 15.

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

DataSource

Informationen zu einer Datenquelle.

Inhalt

destination

Der Ort, an dem Ihre Dateien im Container-Image bereitgestellt werden.

Wenn Sie die `type` Datenquelle als angegeben haben `Archive`, müssen Sie einen Amazon S3 S3-Objektschlüssel für Ihr Archiv angeben. Der Objektschlüssel muss entweder auf eine `.tar.gz` Oder-Datei `.zip` verweisen.

Wenn Sie die `type` Datenquelle als angegeben haben `Prefix`, geben Sie das Amazon S3 S3-Präfix an, das auf die Dateien verweist, die Sie für Ihre Datenquelle verwenden.

Wenn Sie die `type` Datenquelle als angegeben haben `File`, geben Sie den Amazon S3-Pfad zu der Datei an, die Sie als Datenquelle verwenden.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: `.*`

Erforderlich: Nein

name

Der Name der Datenquelle.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-]*`

Erforderlich: Nein

s3Bucket

Der S3-Bucket, in dem sich die Datendateien befinden.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 3. Maximale Länge beträgt 63 Zeichen.

Pattern: `[a-z0-9][a-z0-9.\-]*[a-z0-9]`

Erforderlich: Nein

s3Keys

Die Liste der S3-Schlüssel, die die Datenquellendateien identifizieren.

Typ: Array von [S3KeyOutput](#)-Objekten

Erforderlich: Nein

type

Der Datentyp für die Datenquelle, die Sie für Ihren Container-Image- oder Simulationsjob verwenden. In diesem Feld können Sie angeben, ob es sich bei Ihrer Datenquelle um ein Archiv, ein Amazon S3 S3-Präfix oder eine Datei handelt.

Wenn Sie kein Feld angeben, ist der Standardwert `File`.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: `Prefix` | `Archive` | `File`

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

DataSourceConfig

Informationen zu einer Datenquelle.

Inhalt

name

Der Name der Datenquelle.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-]*`

Erforderlich: Ja

s3Bucket

Der S3-Bucket, in dem sich die Datendateien befinden.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 3. Maximale Länge beträgt 63 Zeichen.

Pattern: `[a-z0-9][a-z0-9.\-]*[a-z0-9]`

Erforderlich: Ja

s3Keys

Die Liste der S3-Schlüssel, die die Datenquellendateien identifizieren.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 100 Elemente.

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: `.*`

Erforderlich: Ja

destination

Der Ort, an dem Ihre Dateien im Container-Image bereitgestellt werden.

Wenn Sie die `type` Datenquelle als angegeben haben `Archive`, müssen Sie einen Amazon S3 S3-Objektschlüssel für Ihr Archiv angeben. Der Objektschlüssel muss entweder auf eine `.tar.gz` Oder-Datei `.zip` verweisen.

Wenn Sie die `type` Datenquelle als angegeben haben `Prefix`, geben Sie das Amazon S3 S3-Präfix an, das auf die Dateien verweist, die Sie für Ihre Datenquelle verwenden.

Wenn Sie die `type` Datenquelle als angegeben haben `File`, geben Sie den Amazon S3-Pfad zu der Datei an, die Sie als Datenquelle verwenden.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: `.*`

Erforderlich: Nein

type

Der Datentyp für die Datenquelle, die Sie für Ihren Container-Image- oder Simulationsjob verwenden. In diesem Feld können Sie angeben, ob es sich bei Ihrer Datenquelle um ein Archiv, ein Amazon S3 S3-Präfix oder eine Datei handelt.

Wenn Sie kein Feld angeben, ist der Standardwert `File`.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: `Prefix` | `Archive` | `File`

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)

- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

DeploymentApplicationConfig

Informationen zur Konfiguration einer Bereitstellungsanwendung.

Inhalt

application

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Roboteranwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

applicationVersion

Gibt die Version der Anwendung an.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `[0-9]*`

Erforderlich: Ja

launchConfig

Die Startkonfiguration.

Typ: [DeploymentLaunchConfig](#) Objekt

Erforderlich: Ja

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

DeploymentConfig

Informationen zu einer Bereitstellungs-konfiguration.

Inhalt

concurrentDeploymentPercentage

Der Prozentsatz der Roboter, die die Bereitstellung gleichzeitig erhalten.

Typ: Ganzzahl

Gültiger Bereich: Mindestwert 1. Maximalwert 100.

Erforderlich: Nein

downloadConditionFile

Die Datei mit den Download-Bedingungen.

Typ: [S3Object](#) Objekt

Erforderlich: Nein

failureThresholdPercentage

Der Prozentsatz der Bereitstellungen, die fehlschlagen müssen, bevor die Bereitstellung beendet wird.

Typ: Ganzzahl

Gültiger Bereich: Mindestwert 1. Maximalwert 100.

Erforderlich: Nein

robotDeploymentTimeoutInSeconds

Die Wartezeit in Sekunden, bis die Bereitstellung für einen einzelnen Roboter abgeschlossen ist. Wählen Sie eine Zeit zwischen 1 Minute und 7 Tagen. Die Standardeinstellung ist 5 Stunden.

Type: Long

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

DeploymentJob

Informationen zu einem Bereitstellungsjob.

Inhalt

arn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Bereitstellungsauftrags.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Nein

createdAt

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, in der der Bereitstellungsauftrag erstellt wurde.

Typ: Zeitstempel

Erforderlich: Nein

deploymentApplicationConfigs

Die Konfiguration der Bereitstellungsanwendung.

Typ: Array von [DeploymentApplicationConfig](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Feste Anzahl von 1 Element.

Erforderlich: Nein

deploymentConfig

Die Bereitstellungskonfiguration.

Typ: [DeploymentConfig](#) Objekt

Erforderlich: Nein

failureCode

Der Fehlercode für den Bereitstellungsauftrag.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: ResourceNotFound | EnvironmentSetupError | EtagMismatch | FailureThresholdBreach | RobotDeploymentAborted | RobotDeploymentNoResponse | RobotAgentConnectionTimeout | GreengrassDeploymentFailed | InvalidGreengrassGroup | MissingRobotArchitecture | MissingRobotApplicationArchitecture | MissingRobotDeploymentResource | GreengrassGroupVersionDoesNotExist | LambdaDeleted | ExtractingBundleFailure | PreLaunchFileFailure | PostLaunchFileFailure | BadPermissionError | DownloadConditionFailed | BadLambdaAssociated | InternalServerError | RobotApplicationDoesNotExist | DeploymentFleetDoesNotExist | FleetDeploymentTimeout

Erforderlich: Nein

failureReason

Eine kurze Beschreibung des Grundes, warum der Bereitstellungsauftrag fehlgeschlagen ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: .*

Erforderlich: Nein

fleet

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Flotte

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: arn:.*

Erforderlich: Nein

status

Der Status des Bereitstellungsauftrags.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: Pending | Preparing | InProgress | Failed | Succeeded | Canceled

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

DeploymentLaunchConfig

Konfigurationsinformationen für einen Bereitstellungsstart.

Inhalt

launchFile

Der Name der Startdatei.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_.\-]*`

Erforderlich: Ja

packageName

Der Paketname.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_.\-]*`

Erforderlich: Ja

environmentVariables

Ein Array von Schlüssel/Wert-Paaren, die Umgebungsvariablen für die Roboteranwendung spezifizieren

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Schlüssel-Muster: `[A-Z_][A-Z0-9_]*`

Längenbeschränkungen des Wertes: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Wertemuster: .*

Erforderlich: Nein

postLaunchFile

Die Datei nach dem Start der Bereitstellung. Diese Datei wird nach der Startdatei ausgeführt.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: .*

Erforderlich: Nein

preLaunchFile

Die Datei vor dem Start der Bereitstellung. Diese Datei wird vor der Startdatei ausgeführt.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: .*

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

Environment

Das Objekt, das den Docker-Image-URI für Ihre Roboter- oder Simulationsanwendungen enthält.

Inhalt

uri

Der Docker-Image-URI für Ihre Roboter- oder Simulationsanwendungen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: .+

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen finden Sie im AWS SDKs Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

FailedCreateSimulationJobRequest

Informationen über eine fehlgeschlagene Anforderung zum Erstellen eines Simulationsauftrags.

Inhalt

failedAt

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, zu der der Simulationsauftragsstapel fehlgeschlagen ist.

Typ: Zeitstempel

Erforderlich: Nein

failureCode

Der Fehlercode.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: InternalServiceError | RobotApplicationCrash | SimulationApplicationCrash | RobotApplicationHealthCheckFailure | SimulationApplicationHealthCheckFailure | BadPermissionsRobotApplication | BadPermissionsSimulationApplication | BadPermissionsS3Object | BadPermissionsS3Output | BadPermissionsCloudwatchLogs | SubnetIpLimitExceeded | ENILimitExceeded | BadPermissionsUserCredentials | InvalidBundleRobotApplication | InvalidBundleSimulationApplication | InvalidS3Resource | ThrottlingError | LimitExceeded | MismatchedEtag | RobotApplicationVersionMismatchedEtag | SimulationApplicationVersionMismatchedEtag | ResourceNotFound | RequestThrottled | BatchTimedOut | BatchCanceled | InvalidInput | WrongRegionS3Bucket | WrongRegionS3Output | WrongRegionRobotApplication | WrongRegionSimulationApplication | UploadContentMismatchError

Erforderlich: Nein

failureReason

Der Fehlergrund der Simulationsjob-Anfrage.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: . *

Erforderlich: Nein

request

Die Anfrage für den Simulationsjob.

Typ: [SimulationJobRequest](#) Objekt

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

FailureSummary

Informationen über Welten, die gescheitert sind.

Inhalt

failures

Die Welten, die gescheitert sind.

Typ: Array von [WorldFailure](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 0 Elemente. Die maximale Anzahl beträgt 100 Elemente.

Erforderlich: Nein

totalFailureCount

Die Gesamtzahl der Ausfälle.

Typ: Ganzzahl

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

Filter

Informationen über einen Filter.

Inhalt

name

Der Name des Filters

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-]*`

Erforderlich: Nein

values

Eine Liste der -Werte-

Typ: Zeichenfolgen-Array

Array-Mitglieder: Feste Anzahl von 1 Element.

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-]*`

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

FinishedWorldsSummary

Informationen über Welten, die zu Ende gegangen sind.

Inhalt

failureSummary

Informationen über Welten, die gescheitert sind.

Typ: [FailureSummary](#) Objekt

Erforderlich: Nein

finishedCount

Die Gesamtzahl der fertigen Welten.

Typ: Ganzzahl

Erforderlich: Nein

succeededWorlds

Eine Liste von Welten, die erfolgreich waren.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 100 Elemente.

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen finden Sie im AWS SDKs Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)

- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

Fleet

Informationen über eine Flotte.

Inhalt

arn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Flotte

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Nein

createdAt

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, als die Flotte geschaffen wurde.

Typ: Zeitstempel

Erforderlich: Nein

lastDeploymentJob

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des letzten Bereitstellungsauftrags.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Nein

lastDeploymentStatus

Der Status des letzten Flotteneinsatzes.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: Pending | Preparing | InProgress | Failed | Succeeded | Canceled

Erforderlich: Nein

lastDeploymentTime

Der Zeitpunkt des letzten Einsatzes.

Typ: Zeitstempel

Erforderlich: Nein

name

Der Name der Flotte.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-]*`

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

LaunchConfig

Informationen zu einer Startkonfiguration.

Inhalt

command

Wenn Sie `General` als Wert für Ihren angegeben `RobotSoftwareSuite`, können Sie dieses Feld verwenden, um eine Liste von Befehlen für Ihr Container-Image anzugeben.

Wenn Sie den Wert für Ihren angegeben `SimulationRuntime` `SimulationSoftwareSuite`, können Sie dieses Feld verwenden, um eine Liste von Befehlen für Ihr Container-Image anzugeben.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `.+`

Erforderlich: Nein

environmentVariables

Die Umgebungsvariablen für den Anwendungsstart.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Schlüssel-Muster: `[A-Z_][A-Z0-9_]*`

Längenbeschränkungen des Wertes: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Wertemuster: `.*`

Erforderlich: Nein

launchFile

Der Name der Startdatei.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_.\-]*`

Erforderlich: Nein

packageName

Der Paketname.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_.\-]*`

Erforderlich: Nein

portForwardingConfig

Die Konfiguration der Portweiterleitung.

Typ: [PortForwardingConfig](#) Objekt

Erforderlich: Nein

streamUI

Boolescher Wert, der angibt, ob eine Streaming-Sitzung für die Anwendung konfiguriert wird. Falls `True`, konfiguriert AWS RoboMaker eine Verbindung, sodass Sie mit Ihrer Anwendung interagieren können, während sie in der Simulation ausgeführt wird. Sie müssen die Komponente konfigurieren und starten. Sie muss über eine grafische Benutzeroberfläche verfügen.

Typ: Boolesch

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

LoggingConfig

Die Protokollierungskonfiguration.

Inhalt

recordAllRosTopics

Dieses Mitglied wurde als veraltet gekennzeichnet.

Ein boolescher Wert, der angibt, ob alle ROS-Themen aufgezeichnet werden sollen.



Important

Diese API wird nicht mehr unterstützt und gibt einen Fehler aus, wenn sie verwendet wird.

Typ: Boolesch

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

NetworkInterface

Beschreibt eine Netzwerkschnittstelle.

Inhalt

networkInterfaceId

Die ID der Netzwerkschnittstelle.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: . *

Erforderlich: Nein

privateIpAddress

Die IPv4 Adresse der Netzwerkschnittstelle innerhalb des Subnetzes.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: . *

Erforderlich: Nein

publicIpAddress

Die IPv4 öffentliche Adresse der Netzwerkschnittstelle.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: . *

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

OutputLocation

Der Ausgabeort.

Inhalt

s3Bucket

Der S3-Bucket für die Ausgabe.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 3. Maximale Länge beträgt 63 Zeichen.

Pattern: `[a-z0-9][a-z0-9.\-]*[a-z0-9]`

Erforderlich: Nein

s3Prefix

Der S3-Ordner, in s3Bucket dem die Ausgabedateien abgelegt werden.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: `.*`

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

PortForwardingConfig

Konfigurationsinformationen für die Portweiterleitung.

Inhalt

portMappings

Die Portzuordnungen für die Konfiguration.

Typ: Array von [PortMapping](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 0 Elemente. Die maximale Anzahl beträgt 10 Elemente.

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen finden Sie im Folgenden AWS SDKs:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

PortMapping

Ein Objekt, das eine Port-Zuordnung darstellt.

Inhalt

applicationPort

Die Portnummer der Anwendung.

Typ: Ganzzahl

Gültiger Bereich: Mindestwert von 1024. Der Höchstwert ist 65535.

Erforderlich: Ja

jobPort

Die Portnummer auf der Simulationsjob-Instanz, die als Remote-Verbindungspunkt verwendet werden soll.

Typ: Ganzzahl

Gültiger Bereich: Mindestwert 1. Der Maximalwert ist 65535.

Erforderlich: Ja

enableOnPublicIp

Ein boolescher Wert, der angibt, ob diese Port-Zuordnung auf einer öffentlichen IP aktiviert werden soll.

Typ: Boolesch

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen finden Sie im Folgenden AWS SDKs:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)

- [AWS SDK for Ruby V3](#)

ProgressDetail

Informationen über den Fortschritt eines Bereitstellungsauftrags.

Inhalt

currentProgress

Der aktuelle Fortschrittsstatus.

Validierung

Die Bereitstellung wird validiert.

DownloadingExtracting

Das Bundle wird auf den Roboter heruntergeladen und extrahiert.

ExecutingPreLaunch

Ausführen von Pre-Launch-Skripten, falls vorhanden.

Wird gestartet

Starten der Roboteranwendung.

ExecutingPostLaunch

Ausführung von Skripten nach dem Start, falls vorhanden.

Finished

Die Bereitstellung ist abgeschlossen.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: Validating | DownloadingExtracting | ExecutingDownloadCondition | ExecutingPreLaunch | Launching | ExecutingPostLaunch | Finished

Erforderlich: Nein

estimatedTimeRemainingSeconds

Geschätzte verbleibende Zeit in Sekunden für den Schritt. Dies gilt derzeit nur für den Downloading/Extracting Schritt der Bereitstellung. Für andere Schritte ist es leer.

Typ: Ganzzahl

Erforderlich: Nein

percentDone

Prozentsatz des Schritts, der ausgeführt wurde. Dies gilt derzeit nur für den Downloading/Extracting Schritt der Bereitstellung. Für andere Schritte ist es leer.

Typ: Float

Gültiger Bereich: Mindestwert 0.0. Der Maximalwert ist 100,0.

Erforderlich: Nein

targetResource

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Bereitstellungsauftrags.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: .*

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

RenderingEngine

Informationen über eine Rendering-Engine.

Inhalt

name

Der Name der Rendering-Engine.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: OGRE

Erforderlich: Nein

version

Die Version der Rendering-Engine.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 4 Zeichen.

Pattern: 1 . x

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

Robot

Informationen über einen Roboter.

Inhalt

architecture

Die Architektur des Roboters.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: X86_64 | ARM64 | ARMHF

Erforderlich: Nein

arn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Roboters.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Nein

createdAt

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, in der der Roboter geschaffen wurde.

Typ: Zeitstempel

Erforderlich: Nein

fleetArn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Flotte

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Nein

greenGrassGroupId

Die Greengrass-Gruppe, die dem Roboter angeschlossen ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 1224.

Pattern: .*

Erforderlich: Nein

lastDeploymentJob

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des letzten Bereitstellungsauftrags.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: arn:.*

Erforderlich: Nein

lastDeploymentTime

Die Uhrzeit der letzten Bereitstellung.

Typ: Zeitstempel

Erforderlich: Nein

name

Der Name des Roboters.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: [a-zA-Z0-9_\-\-]*

Erforderlich: Nein

status

Der Status des Roboters.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: Available | Registered | PendingNewDeployment | Deploying | Failed | InSync | NoResponse

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

RobotApplicationConfig

Informationen zur Anwendungskonfiguration für einen Roboter.

Inhalt

application

Die Anwendungsinformationen der Roboteranwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

launchConfig

Die Startkonfiguration für die Roboteranwendung.

Typ: [LaunchConfig](#) Objekt

Erforderlich: Ja

applicationVersion

Die Version der Roboteranwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `(\\$LATEST) | [0-9]*`

Erforderlich: Nein

tools

Informationen zu den für die Roboteranwendung konfigurierten Tools.

Typ: Array von [Tool](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 0 Elemente. Die maximale Anzahl beträgt 10 Elemente.

Erforderlich: Nein

uploadConfigurations

Die Upload-Konfigurationen für die Roboteranwendung.

Typ: Array von [UploadConfiguration](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 0 Elemente. Die maximale Anzahl beträgt 10 Elemente.

Erforderlich: Nein

useDefaultTools

Dieses Mitglied wurde als veraltet gekennzeichnet.

Ein boolescher Wert, der angibt, ob Standard-Roboter-Anwendungstools verwendet werden sollen. Die Standardtools sind rviz, rqt, terminal und rosbag record. Der Standardwert ist `False`.

Important

Diese API wird nicht mehr unterstützt und gibt einen Fehler aus, wenn sie verwendet wird.

Typ: Boolesch

Erforderlich: Nein

useDefaultUploadConfigurations

Dieses Mitglied wurde als veraltet gekennzeichnet.

Ein boolescher Wert, der angibt, ob Standard-Upload-Konfigurationen verwendet werden sollen. Standardmäßig werden `.gazebo` Dateien hochgeladen, `.ros` wenn die Anwendung beendet wird, und alle ROS-Themen werden aufgezeichnet.

Wenn Sie diesen Wert festlegen, müssen Sie einen `outputLocation` angeben.

Important

Diese API wird nicht mehr unterstützt und gibt einen Fehler aus, wenn sie verwendet wird.

Typ: Boolesch

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

RobotApplicationSummary

Zusammenfassende Informationen für eine Roboteranwendung.

Inhalt

arn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Roboters.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Nein

lastUpdatedAt

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, zu der die Roboteranwendung zuletzt aktualisiert wurde.

Typ: Zeitstempel

Erforderlich: Nein

name

Der Name der Roboteranwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-\ ]*`

Erforderlich: Nein

robotSoftwareSuite

Informationen über ein Robot-Softwarepaket.

Typ: [RobotSoftwareSuite](#) Objekt

Erforderlich: Nein

version

Die Version der Roboteranwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: (`\$LATEST`) | `[0-9]*`

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

RobotDeployment

Informationen über einen Robotereinsatz.

Inhalt

arn

Die Roboterbereitstellung Amazon Resource Name (ARN).

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Nein

deploymentFinishTime

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, an der die Bereitstellung abgeschlossen wurde.

Typ: Zeitstempel

Erforderlich: Nein

deploymentStartTime

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, als die Bereitstellung gestartet wurde.

Typ: Zeitstempel

Erforderlich: Nein

failureCode

Der Fehlercode für die Roboterbereitstellung.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: `ResourceNotFound` | `EnvironmentSetupError` | `EtagMismatch` | `FailureThresholdBreached` | `RobotDeploymentAborted` | `RobotDeploymentNoResponse` | `RobotAgentConnectionTimeout` | `GreengrassDeploymentFailed` | `InvalidGreengrassGroup` | `MissingRobotArchitecture` | `MissingRobotApplicationArchitecture` |

MissingRobotDeploymentResource | GreengrassGroupVersionDoesNotExist
| LambdaDeleted | ExtractingBundleFailure | PreLaunchFileFailure |
PostLaunchFileFailure | BadPermissionError | DownloadConditionFailed |
BadLambdaAssociated | InternalServerError | RobotApplicationDoesNotExist
| DeploymentFleetDoesNotExist | FleetDeploymentTimeout

Erforderlich: Nein

failureReason

Eine kurze Beschreibung des Grundes, warum die Roboterbereitstellung fehlgeschlagen ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: .*

Erforderlich: Nein

progressDetail

Informationen darüber, wie der Einsatz voranschreitet.

Typ: [ProgressDetail](#) Objekt

Erforderlich: Nein

status

Der Status des Robotereinsatzes.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: Available | Registered | PendingNewDeployment | Deploying |
Failed | InSync | NoResponse

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

RobotSoftwareSuite

Informationen über ein Robot-Softwarepaket.

Inhalt

name

Der Name der Robot-Softwaresuite. `General` ist der einzige unterstützte Wert.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: `ROS` | `ROS2` | `General`

Erforderlich: Nein

version

Die Version des Robot-Softwarepaket. Gilt nicht für die General-Softwaresuite.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: `Kinetic` | `Melodic` | `Dashing` | `Foxy`

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

S3KeyOutput

Informationen zu S3-Schlüsseln.

Inhalt

etag

Das Etag für das Objekt.

Typ: Zeichenfolge

Erforderlich: Nein

s3Key

Der S3-Schlüssel

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: . *

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

S3Object

Informationen über ein S3-Objekt.

Inhalt

bucket

Der Bucket, der das Objekt enthält.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 3. Maximale Länge beträgt 63 Zeichen.

Pattern: `[a-z0-9][a-z0-9.\-]*[a-z0-9]`

Erforderlich: Ja

key

Der Schlüssel des Objekts.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: `.*`

Erforderlich: Ja

etag

Das Etag des Objekts.

Typ: Zeichenfolge

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)

- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

SimulationApplicationConfig

Informationen zur Konfiguration einer Simulationsanwendung.

Inhalt

application

Die Anwendungsinformationen der Simulationsanwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Ja

launchConfig

Die Startkonfiguration für die Simulationsanwendung.

Typ: [LaunchConfig](#) Objekt

Erforderlich: Ja

applicationVersion

Die Version der Simulationsanwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `(\$\{LATEST\})|[0-9]*`

Erforderlich: Nein

tools

Informationen zu den für die Simulationsanwendung konfigurierten Tools.

Typ: Array von [Tool](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 0 Elemente. Die maximale Anzahl beträgt 10 Elemente.

Erforderlich: Nein

uploadConfigurations

Informationen zu Upload-Konfigurationen für die Simulationsanwendung.

Typ: Array von [UploadConfiguration](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 0 Elemente. Die maximale Anzahl beträgt 10 Elemente.

Erforderlich: Nein

useDefaultTools

Dieses Mitglied wurde als veraltet gekennzeichnet.

Ein boolescher Wert, der angibt, ob Standardwerkzeuge für Simulationsanwendungen verwendet werden sollen. Die Standardwerkzeuge sind rviz, rqt, terminal und rosbag record. Der Standardwert ist `False`.

Important

Diese API wird nicht mehr unterstützt und gibt einen Fehler aus, wenn sie verwendet wird.

Typ: Boolesch

Erforderlich: Nein

useDefaultUploadConfigurations

Dieses Mitglied wurde als veraltet gekennzeichnet.

Ein boolescher Wert, der angibt, ob Standard-Upload-Konfigurationen verwendet werden sollen. Standardmäßig werden `.gazebo` Dateien hochgeladen, `.ros` wenn die Anwendung beendet wird, und alle ROS-Themen werden aufgezeichnet.

Wenn Sie diesen Wert festlegen, müssen Sie einen `outputLocation` angeben.

 Important

Diese API wird nicht mehr unterstützt und gibt einen Fehler aus, wenn sie verwendet wird.

Typ: Boolesch

Erforderlich: Nein

worldConfigs

Eine Liste von Weltkonfigurationen.

 Important

Diese API wird nicht mehr unterstützt und gibt einen Fehler aus, wenn sie verwendet wird.

Typ: Array von [WorldConfig](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 0 Elemente. Die maximale Anzahl beträgt 1 Element.

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

SimulationApplicationSummary

Zusammenfassende Informationen für eine Simulationsanwendung.

Inhalt

arn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Simulationsanwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Nein

lastUpdatedAt

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, zu der die Simulationsanwendung zuletzt aktualisiert wurde.

Typ: Zeitstempel

Erforderlich: Nein

name

Der Name der Simulationsanwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-\ ]*`

Erforderlich: Nein

robotSoftwareSuite

Informationen über ein Robot-Softwarepaket.

Typ: [RobotSoftwareSuite](#) Objekt

Erforderlich: Nein

simulationSoftwareSuite

InputInformationen über eine Simulationssoftwarepaket.

Typ: [SimulationSoftwareSuite](#) Objekt

Erforderlich: Nein

version

Die Version der Simulationsanwendung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: ([\\\${LATEST}](#)) | [[0-9](#)]*

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

SimulationJob

Informationen zu einem Simulationsjob.

Inhalt

arn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Simulationsjobs.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Nein

clientRequestToken

Ein eindeutiger Bezeichner für diese `SimulationJob`-Anfrage.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 64 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-=]*`

Erforderlich: Nein

compute

Informationen für den Simulationsjob berechnen

Typ: [ComputeResponse](#) Objekt

Erforderlich: Nein

dataSources

Die Datenquellen für den Simulationsjob.

Typ: Array von [DataSource](#)-Objekten

Erforderlich: Nein

failureBehavior

Das Fehlerverhalten des Simulationsjobs.

Continue

Lässt den Host nach einem 4XX Fehlercode für die maximale Timeoutdauer laufen.

Fehler

Beenden Sie den Simulationsjob und beenden Sie die Instanz.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: Fail | Continue

Erforderlich: Nein

failureCode

Der Fehlercode des Simulationsjobs, falls er fehlgeschlagen ist.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: InternalServiceError | RobotApplicationCrash | SimulationApplicationCrash | RobotApplicationHealthCheckFailure | SimulationApplicationHealthCheckFailure | BadPermissionsRobotApplication | BadPermissionsSimulationApplication | BadPermissionsS3Object | BadPermissionsS3Output | BadPermissionsCloudwatchLogs | SubnetIpLimitExceeded | ENILimitExceeded | BadPermissionsUserCredentials | InvalidBundleRobotApplication | InvalidBundleSimulationApplication | InvalidS3Resource | ThrottlingError | LimitExceeded | MismatchedEtag | RobotApplicationVersionMismatchedEtag | SimulationApplicationVersionMismatchedEtag | ResourceNotFound | RequestThrottled | BatchTimedOut | BatchCanceled | InvalidInput | WrongRegionS3Bucket | WrongRegionS3Output | WrongRegionRobotApplication | WrongRegionSimulationApplication | UploadContentMismatchError

Erforderlich: Nein

failureReason

Der Grund, warum der Simulationsjob fehlgeschlagen ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: . *

Erforderlich: Nein

iamRole

Die IAM-Rolle, die es der Simulationsinstanz ermöglicht, die AWS APIs , die in den zugehörigen Richtlinien angegeben sind, in Ihrem Namen aufzurufen. Auf diese Weise werden Anmeldeinformationen an Ihren Simulationsjob weitergegeben.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: arn:aws:iam::\w+:role/. *

Erforderlich: Nein

lastStartedAt

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, zu der der Simulationsjob zuletzt gestartet wurde.

Typ: Zeitstempel

Erforderlich: Nein

lastUpdatedAt

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, zu der der Simulationsjob zuletzt aktualisiert wurde.

Typ: Zeitstempel

Erforderlich: Nein

loggingConfig

Die Protokollierungskonfiguration.

Typ: [LoggingConfig](#) Objekt

Erforderlich: Nein

maxJobDurationInSeconds

Die maximale Dauer des Simulationsauftrags in Sekunden. Der Wert muss 8 Tage (691.200 Sekunden) oder weniger betragen.

Typ: Long

Erforderlich: Nein

name

Der Name des Simulationsjobs.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: [a-zA-Z0-9_\-]*

Erforderlich: Nein

networkInterface

Informationen über eine Netzwerkschnittstelle.

Typ: [NetworkInterface](#) Objekt

Erforderlich: Nein

outputLocation

Speicherort für die vom Simulationsjob generierten Ausgabedateien.

Typ: [OutputLocation](#) Objekt

Erforderlich: Nein

robotApplications

Eine Liste von Roboteranwendungen.

Typ: Array von [RobotApplicationConfig](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Feste Anzahl von 1 Element.

Erforderlich: Nein

simulationApplications

Eine Liste von Simulationsanwendungen.

Typ: Array von [SimulationApplicationConfig](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Feste Anzahl von 1 Element.

Erforderlich: Nein

simulationTimeMillis

Die Ausführungsdauer des Simulationsauftrags in Millisekunden.

Typ: Long

Erforderlich: Nein

status

Status des Simulationsjobs.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: Pending | Preparing | Running | Restarting | Completed | Failed | RunningFailed | Terminating | Terminated | Canceled

Erforderlich: Nein

tags

Eine Map, die Tag-Schlüssel und Tag-Werte enthält, die dem Simulationsjob zugeordnet sind.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Erforderlich: Nein

vpcConfig

VPC-Konfigurationsinformationen.

Typ: [VPCConfigResponse](#) Objekt

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

SimulationJobBatchSummary

Informationen über einen Simulationsauftragsstapel.

Inhalt

arn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Batches.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Nein

createdAt

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, in der der Simulationsauftragsstapel erstellt wurde.

Typ: Zeitstempel

Erforderlich: Nein

createdRequestCount

Die Anzahl der erstellten Simulationsauftragsanforderungen.

Typ: Ganzzahl

Erforderlich: Nein

failedRequestCount

Die Anzahl der fehlgeschlagenen Simulationsjobanfragen.

Typ: Ganzzahl

Erforderlich: Nein

lastUpdatedAt

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, zu der der Simulationsauftragsstapel zuletzt aktualisiert wurde.

Typ: Zeitstempel

Erforderlich: Nein

`pendingRequestCount`

Die Anzahl der ausstehenden Simulationsauftragsanforderungen.

Typ: Ganzzahl

Erforderlich: Nein

`status`

Der Status des Simulationsauftragsstapels.

Ausstehend

Die Batchanforderung für den Simulationsjob steht noch aus.

InProgress

Der Simulationsauftragsstapel ist in Bearbeitung.

Fehlgeschlagen

Der Simulationsauftragsstapel ist fehlgeschlagen. Eine oder mehrere Simulationsauftragsanforderungen konnten aufgrund eines internen Fehlers (`likeInternalServiceError`) nicht abgeschlossen werden. Weitere Informationen finden Sie unter `failureCode` und `failureReason`.

Completed

Der Simulations-Batchauftrag wurde abgeschlossen. Ein Stapel ist abgeschlossen, wenn (1) keine ausstehenden Simulationsauftragsanforderungen im Stapel vorhanden sind und keine der fehlgeschlagenen Simulationsauftragsanforderungen darauf zurückzuführen ist `InternalServiceError` und (2) wenn alle erstellten Simulationsaufträge einen Endstatus erreicht haben (z. B. `Completed` oder `Failed`).

Canceled

Der Simulations-Batchauftrag wurde abgebrochen.

Wird storniert

Der Simulations-Batch-Job wird abgebrochen.

Wird abgeschlossen

Der Simulations-Batch-Job ist abgeschlossen.

TimingOut

Das Timeout für den Batch des Simulationsauftrags ist abgelaufen.

Wenn bei einem Batch das Timeout überschritten wird und es ausstehende Anfragen gibt, die aufgrund eines internen Fehlers (wie `InternalServerError`) fehlgeschlagen sind, wird der Batch-Status wie folgt angezeigt `Failed`. Liegt keine solche fehlgeschlagene Anfrage vor, wird der Batch-Status wie folgt angezeigt `TimedOut`.

TimedOut

Das Timeout für den Simulations-Batchjob ist abgelaufen.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: `Pending` | `InProgress` | `Failed` | `Completed` | `Canceled` | `Canceling` | `Completing` | `TimingOut` | `TimedOut`

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen finden Sie im AWS SDKs Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

SimulationJobRequest

Informationen zu einer Simulationsjobanfrage.

Inhalt

maxJobDurationInSeconds

Die maximale Dauer des Simulationsauftrags in Sekunden. Der Wert muss 8 Tage (691.200 Sekunden) oder weniger betragen.

Type: Long

Erforderlich: Ja

compute

Berechne die Informationen für den Simulationsjob

Typ: [Compute](#) Objekt

Erforderlich: Nein

dataSources

Geben Sie Datenquellen an, um schreibgeschützte Dateien aus S3 in Ihre Simulation einzubinden. Diese Dateien sind verfügbar unter. `/opt/robomaker/datasources/data_source_name`

Note

Es gibt ein Limit von 100 Dateien und eine Gesamtgröße von 25 GB für alle `DataSourceConfig` Objekte.

Typ: Array von [DataSourceConfig](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 6 Elemente.

Erforderlich: Nein

failureBehavior

Das Fehlerverhalten des Simulationsjobs.

Continue

Lässt den Host nach einem 4XX Fehlercode für die maximale Timeoutdauer laufen.

Fehler

Beenden Sie den Simulationsjob und beenden Sie die Instanz.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: Fail | Continue

Erforderlich: Nein

iamRole

Der IAM-Rollenname, der es der Simulationsinstanz ermöglicht, die AWS APIs , die in den zugehörigen Richtlinien angegeben sind, in Ihrem Namen aufzurufen. Auf diese Weise werden Anmeldeinformationen an Ihren Simulationsjob übergeben.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: arn:aws:iam::\w+:role/.*

Erforderlich: Nein

loggingConfig

Die Protokollierungskonfiguration.

Typ: [LoggingConfig](#) Objekt

Erforderlich: Nein

outputLocation

Der Ausgabeort.

Typ: [OutputLocation](#) Objekt

Erforderlich: Nein

robotApplications

Die Roboteranwendungen, die im Simulationsjob verwendet werden sollen.

Typ: Array von [RobotApplicationConfig](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Feste Anzahl von 1 Element.

Erforderlich: Nein

simulationApplications

Die Simulationsanwendungen, die im Simulationsjob verwendet werden sollen.

Typ: Array von [SimulationApplicationConfig](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Feste Anzahl von 1 Element.

Erforderlich: Nein

tags

Eine Map, die Tag-Schlüssel und Tag-Werte enthält, die an die Simulationsjob-Anfrage angehängt sind.

Typ: Abbildung einer Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge

Karteneinträge: Mindestanzahl von 0 Elementen. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Schlüssel-Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Schlüssel-Muster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Längenbeschränkungen für Werte: Mindestlänge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Wertemuster: `[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

Erforderlich: Nein

useDefaultApplications

Ein boolescher Wert, der angibt, ob Standardanwendungen im Simulationsjob verwendet werden sollen. Zu den Standardanwendungen gehören Gazebo, rqt, rviz und Terminal Access.

Typ: Boolesch

Erforderlich: Nein

vpcConfig

Wenn Ihr Simulationsjob auf Ressourcen in einer VPC zugreift, geben Sie diesen Parameter an, der die Liste der Sicherheitsgruppen IDs und des Subnetzes identifiziert. IDs Diese müssen zu derselben VPC gehören. Sie müssen mindestens eine Sicherheitsgruppe und zwei IDs Subnetze angeben.

Typ: [VPCConfig](#) Objekt

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen finden Sie im AWS SDKs Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

SimulationJobSummary

Zusammenfassende Informationen für einen Simulationsjob.

Inhalt

arn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Simulationsjobs.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Nein

computeType

Der Berechnungstyp für die Zusammenfassung des Simulationsjobs.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: CPU | GPU_AND_CPU

Erforderlich: Nein

dataSourceNames

Die Namen der Datenquellen.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-\ ]*`

Erforderlich: Nein

lastUpdatedAt

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, zu der der Simulationsjob zuletzt aktualisiert wurde.

Typ: Zeitstempel

Erforderlich: Nein

name

Der Name des Simulationsjobs.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-]*`

Erforderlich: Nein

robotApplicationNames

Eine Liste der Namen von Roboter-Anwendungen für Simulationsjobs.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-]*`

Erforderlich: Nein

simulationApplicationNames

Eine Liste von Namen von Simulationsanwendungen für Simulationsjobs.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-]*`

Erforderlich: Nein

status

Der Status des Simulationsjobs.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: Pending | Preparing | Running | Restarting | Completed | Failed | RunningFailed | Terminating | Terminated | Canceled

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

SimulationSoftwareSuite

InputInformationen über eine Simulationssoftwarepaket.

Inhalt

name

Der Name des Simulation-Softwarepakets. `SimulationRuntime` ist der einzige unterstützte Wert.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: `Gazebo` | `RosbagPlay` | `SimulationRuntime`

Erforderlich: Nein

version

Die Version des Simulationssoftwarepakets. Gilt nicht für `SimulationRuntime`.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: `7|9|11|Kinetic|Melodic|Dashing|Foxy`

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

Source

Informationen über eine Quelle.

Inhalt

architecture

Die Zielprozessorarchitektur für die Anwendung.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: X86_64 | ARM64 | ARMHF

Erforderlich: Nein

etag

Ein Hash des durch s3Bucket und s3Key angegebenen Objekts.

Typ: Zeichenfolge

Erforderlich: Nein

s3Bucket

Der Name des S3-Buckets.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 3. Maximale Länge beträgt 63 Zeichen.

Pattern: [a-z0-9][a-z0-9.\-]*[a-z0-9]

Erforderlich: Nein

s3Key

Der S3-Objektschlüssel.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: .*

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

SourceConfig

InputInformationen über eine Quellkonfiguration.

Inhalt

architecture

Die Zielprozessorarchitektur für die Anwendung.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: X86_64 | ARM64 | ARMHF

Erforderlich: Nein

s3Bucket

Der Name des Amazon S3-Buckets.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 3. Maximale Länge beträgt 63 Zeichen.

Pattern: `[a-z0-9][a-z0-9.\-]*[a-z0-9]`

Erforderlich: Nein

s3Key

Der S3-Objektschlüssel.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: `.*`

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

TemplateLocation

Informationen über den Speicherort einer Vorlage.

Inhalt

s3Bucket

Der Name des Amazon S3-Buckets.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 3. Maximale Länge beträgt 63 Zeichen.

Pattern: `[a-z0-9][a-z0-9.\-]*[a-z0-9]`

Erforderlich: Ja

s3Key

Die Liste der S3-Schlüssel, die die Datenquellendateien identifizieren.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: `.*`

Erforderlich: Ja

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

TemplateSummary

Zusammenfassende Informationen für eine Vorlage.

Inhalt

arn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Vorlage.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Nein

createdAt

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, in der die Vorlage erstellt wurde.

Typ: Zeitstempel

Erforderlich: Nein

lastUpdatedAt

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, zu der die Vorlage zuletzt aktualisiert wurde.

Typ: Zeitstempel

Erforderlich: Nein

name

Der Name der Vorlage.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `.*`

Erforderlich: Nein

version

Die Version der Vorlage, die Sie verwenden.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: . *

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

Tool

Informationen zu einem Tool. Werkzeuge werden in einem Simulationsjob verwendet.

Inhalt

command

Befehlszeilenargumente für das Tool. Es muss den Namen der ausführbaren Datei des Tools enthalten.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: . *

Erforderlich: Ja

name

Der Name des Tools.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: [a-zA-Z0-9_\-]*

Erforderlich: Ja

exitBehavior

Das Verhalten beim Beenden bestimmt, was passiert, wenn das Tool nicht mehr ausgeführt wird. RESTART führt dazu, dass Ihr Tool neu gestartet wird. FAIL wird dazu führen, dass Ihr Job beendet wird. Der Standardwert ist RESTART.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: FAIL | RESTART

Erforderlich: Nein

streamOutputToCloudWatch

Boolescher Wert, der angibt, ob Protokolle CloudWatch für das Tool aufgezeichnet werden. Der Standardwert ist `False`.

Typ: Boolesch

Erforderlich: Nein

streamUI

Boolescher Wert, der angibt, ob eine Streaming-Sitzung für das Tool konfiguriert wird. Falls `True`, konfiguriert AWS RoboMaker eine Verbindung, sodass Sie mit dem Tool interagieren können, während es in der Simulation ausgeführt wird. Es muss über eine grafische Benutzeroberfläche verfügen. Der Standardwert ist `False`.

Typ: Boolesch

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

UploadConfiguration

Stellt Informationen zur Upload-Konfiguration bereit. Dateien werden aus dem Simulationsjob an einen von Ihnen angegebenen Speicherort hochgeladen.

Inhalt

name

Ein Präfix, das angibt, wo Dateien in Amazon S3 hochgeladen werden. Es wird an den Speicherort der Simulationsausgabe angehängt, um den endgültigen Pfad zu bestimmen.

Wenn Ihr Speicherort für die Simulationsausgabe beispielsweise lautet `s3://amzn-s3-demo-bucket` und Ihr Name für die Upload-Konfiguration lautet `robot-test`, werden Ihre Dateien in das Verzeichnis hochgeladen. `s3://amzn-s3-demo-bucket/<simid>/<runid>/robot-test`

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: `[a-zA-Z0-9_\-\ ]*`

Erforderlich: Ja

path

Gibt den Pfad der hochzuladenden Datei (en) an. Globale standardmäßige Unixabgleichsregeln werden akzeptiert. `**` muss als super asterisk hinzugefügt werden. Wenn Sie beispielsweise angeben `/var/log/**.log`, werden alle `.log`-Dateien in der `/var/log` Verzeichnisstruktur gesammelt. Weitere Beispiele finden Sie in der [globalen Bibliothek](#).

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: `.*`

Erforderlich: Ja

uploadBehavior

Gibt an, wann die Dateien hochgeladen werden sollen:

UPLOAD_ON_TERMINATE

Passende Dateien werden hochgeladen, sobald die Simulation den Status erreicht hat. TERMINATING Passende Dateien werden erst hochgeladen, wenn Ihr gesamter Code (einschließlich der Tools) gestoppt wurde.

Wenn beim Hochladen einer Datei ein Problem auftritt, wird der Upload erneut versucht. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, werden keine weiteren Upload-Versuche unternommen.

UPLOAD_ROLLING_AUTO_REMOVE

Passende Dateien werden bei ihrer Erstellung hochgeladen. Sie werden nach dem Hochladen gelöscht. Der angegebene Pfad wird alle 5 Sekunden überprüft. Eine letzte Überprüfung wird durchgeführt, wenn Ihr gesamter Code (einschließlich Tools) gestoppt wurde.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: UPLOAD_ON_TERMINATE | UPLOAD_ROLLING_AUTO_REMOVE

Erforderlich: Ja

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

VPCConfig

Wenn Ihr Simulationsjob auf Ressourcen in einer VPC zugreift, geben Sie diesen Parameter an, der die Liste der Sicherheitsgruppen IDs und des Subnetzes identifiziert. IDs Diese müssen zu derselben VPC gehören. Sie müssen mindestens eine Sicherheitsgruppe und zwei IDs Subnetze angeben.

Inhalt

subnets

Eine Liste mit einem oder mehreren Subnetzen IDs in Ihrer VPC.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 16 Elemente.

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: . +

Erforderlich: Ja

assignPublicIp

Ein boolescher Wert, der angibt, ob eine öffentliche IP-Adresse zugewiesen werden soll.

Typ: Boolesch

Erforderlich: Nein

securityGroups

Eine Liste mit einer oder mehreren Sicherheitsgruppen IDs in Ihrer VPC.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 5 Elemente.

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: . +

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen finden Sie im AWS SDKs Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

VPCConfigResponse

VPC-Konfiguration, die mit Ihrem Simulationsjob verknüpft ist.

Inhalt

assignPublicIp

Ein boolescher Wert, der angibt, ob eine öffentliche IP zugewiesen wurde.

Typ: Boolesch

Erforderlich: Nein

securityGroups

Eine Liste der Sicherheitsgruppen, die dem Simulationsjob IDs zugeordnet sind.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 5 Elemente.

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: . +

Erforderlich: Nein

subnets

Eine Liste der Subnetze, die dem Simulationsjob IDs zugeordnet sind.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 16 Elemente.

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Pattern: . +

Erforderlich: Nein

vpclId

Die VPC-ID, die Ihrem Simulationsjob zugeordnet ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: . *

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen finden Sie im AWS SDKs Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

WorldConfig

Konfigurationsinformationen für eine Welt.

Inhalt

world

Die durch Simulation generierte Welt WorldForge.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen finden Sie im AWS SDKs Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

WorldCount

Die Anzahl der Welten, die geschaffen werden. Sie können die Anzahl der eindeutigen Grundrisse und die Anzahl der einzigartigen Innenräume für jeden Grundriss konfigurieren.

Wenn Sie beispielsweise eine Welt mit 20 einzigartigen Innenräumen haben möchten, legen Sie `floorplanCount = 1` und `interiorCountPerFloorplan = 20` fest. Das ergibt 20 Welten (`floorplanCount*interiorCountPerFloorplan`).

Wenn du `floorplanCount = 4` und festlegst `interiorCountPerFloorplan = 5`, gibt es 20 Welten mit 5 einzigartigen Grundrissen.

Inhalt

`floorplanCount`

Die Anzahl der einzigartigen Grundrisse.

Typ: Ganzzahl

Erforderlich: Nein

`interiorCountPerFloorplan`

Die Anzahl der einzigartigen Innenräume pro Grundriss.

Typ: Ganzzahl

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen finden Sie im AWS SDKs Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

WorldExportJobSummary

Informationen über einen Weltexportjob.

Inhalt

arn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Weltexportauftrags.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: arn:.*

Erforderlich: Nein

createdAt

Die Zeit in Millisekunden seit der Zeit, als der Weltexportjob geschaffen wurde.

Typ: Zeitstempel

Erforderlich: Nein

outputLocation

Der Ausgabeort.

Typ: [OutputLocation](#) Objekt

Erforderlich: Nein

status

Der Status des Weltexportjobs.

Ausstehend

Die Anfrage für den Weltexportauftrag steht noch aus.

In Ausführung

Der Weltexportauftrag wird ausgeführt.

Completed

Der Weltexportauftrag ist abgeschlossen.

Fehlgeschlagen

Der Weltexportauftrag ist fehlgeschlagen. Weitere Informationen finden Sie unter `failureCode`.

Canceled

Der Weltexportauftrag wurde storniert.

Stornieren

Der Weltexportauftrag wird storniert.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: Pending | Running | Completed | Failed | Canceling | Canceled

Erforderlich: Nein

worlds

Eine Liste von Welten.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 100 Elemente.

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen finden Sie im AWS SDKs Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)

- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

WorldFailure

Informationen über eine gescheiterte Welt.

Inhalt

failureCode

Der Fehlercode des Weltexportauftrags, falls er fehlgeschlagen ist:

`InternalServerError`

Interner Dienstfehler.

`LimitExceeded`

Die angeforderte Ressource überschreitet die maximal zulässige Anzahl, oder die Anzahl gleichzeitiger Stream-Anfragen überschreitet die zulässige Höchstzahl.

`ResourceNotFound`

Die angegebene Ressource konnte nicht gefunden werden.

`RequestThrottled`

Die Anforderung wurde gedrosselt.

`InvalidInput`

Ein Eingabeparameter in der Anfrage ist nicht gültig.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: `InternalServerError` | `LimitExceeded` | `ResourceNotFound` | `RequestThrottled` | `InvalidInput` | `AllWorldGenerationFailed`

Erforderlich: Nein

failureCount

Die Anzahl der gescheiterten Welten.

Typ: Ganzzahl

Erforderlich: Nein

sampleFailureReason

Der Beispielgrund, warum die Welt versagt hat. Weltfehler werden aggregiert. Eine Stichprobe wird als verwendet. `sampleFailureReason`

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: `. *`

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

WorldGenerationJobSummary

Informationen über einen Job als Weltgenerator.

Inhalt

arn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des World Generator-Jobs.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: arn:.*

Erforderlich: Nein

createdAt

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, als der Weltgenerator-Job erstellt wurde.

Typ: Zeitstempel

Erforderlich: Nein

failedWorldCount

Die Anzahl der Welten, die gescheitert sind.

Typ: Ganzzahl

Erforderlich: Nein

status

Der Status des World Generator-Jobs:

Ausstehend

Die World-Generator-Jobanfrage steht noch aus.

In Ausführung

Der World Generator-Job wird ausgeführt.

Completed

Der Weltgenerator-Job ist abgeschlossen.

Fehlgeschlagen

Der Weltgenerator-Job ist fehlgeschlagen. Weitere Informationen finden Sie unter `failureCode`.

PartialFailed

Manche Welten wurden nicht generiert.

Canceled

Der Weltgenerator-Job wurde storniert.

Der Vorgang wird storniert

Der Weltgenerator-Job wird storniert.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: Pending | Running | Completed | Failed | PartialFailed | Canceling | Canceled

Erforderlich: Nein

succeededWorldCount

Die Anzahl der Welten, die generiert wurden.

Typ: Ganzzahl

Erforderlich: Nein

template

Der Amazon-Ressourcenname (arn) der Weltvorlage.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Nein

worldCount

Informationen über die Welt zählen.

Typ: [WorldCount](#) Objekt

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

WorldSummary

Informationen über eine Welt.

Inhalt

arn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Welt.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Nein

createdAt

Die Zeit in Millisekunden seit der Epoche, als die Welt erschaffen wurde.

Typ: Zeitstempel

Erforderlich: Nein

generationJob

Der Amazon-Ressourcenname (arn) des Jobs zur Weltgeneration.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Nein

template

Der Amazon-Ressourcenname (arn) der Weltvorlage.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 1224.

Pattern: `arn:.*`

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser API in einer der sprachspezifischen Sprachen finden Sie im AWS SDKs Folgenden:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

Häufige Fehler

In diesem Abschnitt werden die Fehler aufgeführt, die bei den API-Aktionen aller AWS Dienste häufig auftreten. Informationen zu Fehlern, die spezifisch für eine API-Aktion für diesen Service sind, finden Sie unter dem Thema für diese API-Aktion.

AccessDeniedException

Sie haben keinen ausreichenden Zugriff zum Durchführen dieser Aktion.

HTTP Status Code: 400

IncompleteSignature

Die Anforderungssignatur entspricht nicht den AWS Standards.

HTTP Status Code: 400

InternalFailure

Die Anforderungsverarbeitung ist fehlgeschlagen, da ein unbekannter Fehler, eine Ausnahme oder ein Fehler aufgetreten ist.

HTTP Status Code: 500

InvalidAction

Die angeforderte Aktion oder Operation ist ungültig. Überprüfen Sie, ob die Aktion ordnungsgemäß eingegeben wurde.

HTTP Status Code: 400

InvalidClientTokenId

Das angegebene X.509-Zertifikat oder die angegebene AWS Zugriffsschlüssel-ID ist in unseren Aufzeichnungen nicht vorhanden.

HTTP Status Code: 403

NotAuthorized

Sie haben keine Berechtigung zum Ausführen dieser Aktion.

HTTP Status Code: 400

OptInRequired

Für die AWS Zugriffsschlüssel-ID ist ein Abonnement für den Dienst erforderlich.

HTTP Status Code: 403

RequestExpired

Die Anfrage erreichte den Service mehr als 15 Minuten nach dem Datumsstempel auf der Anfrage oder mehr als 15 Minuten nach dem Ablaufdatum der Anfrage (z. B. bei vorsignierter Anfrage URLs), oder der Datumsstempel auf der Anfrage liegt mehr als 15 Minuten in der future.

HTTP Status Code: 400

ServiceUnavailable

Die Anforderung ist aufgrund eines temporären Fehlers des Servers fehlgeschlagen.

HTTP Status Code: 503

ThrottlingException

Die Anforderung wurde aufgrund der Drosselung von Anforderungen abgelehnt.

HTTP Status Code: 400

ValidationError

Die Eingabe erfüllt nicht die von einem AWS Dienst angegebenen Einschränkungen.

HTTP Status Code: 400

Geläufige Parameter

Die folgende Liste enthält die Parameter, die alle Aktionen zum Signieren von Signature-Version-4-Anforderungen mit einer Abfragezeichenfolge verwenden. Alle aktionsspezifischen Parameter werden im Thema für diese Aktion aufgelistet. Weitere Informationen zu Signature Version 4 finden Sie unter [Signieren von AWS API-Anfragen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Action

Die auszuführende Aktion.

Typ: Zeichenfolge

Erforderlich: Ja

Version

Die API-Version, für die die Anfrage geschrieben wurde, ausgedrückt im Format YYYY-MM-DD.

Typ: Zeichenfolge

Erforderlich: Ja

X-Amz-Algorithm

Der Hashalgorithmus, den Sie zum Erstellen der Anforderungssignatur verwendet haben.

Bedingung: Geben Sie diesen Parameter an, wenn Sie Authentifizierungsinformationen in eine Abfragezeichenfolge anstatt in den HTTP-Autorisierungsheader aufnehmen.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: AWS4-HMAC-SHA256

Required: Conditional

X-Amz-Credential

Der Wert des Anmeldeinformationsumfangs. Dabei handelt es sich um eine Zeichenfolge, die Ihren Zugriffsschlüssel, das Datum, die gewünschte Region und eine Zeichenfolge zur Beendigung („aws4_request“) beinhaltet. Der Wert wird im folgenden Format ausgedrückt: Zugriffsschlüssel/JJJJMMTT/Region/Service/aws4_request.

Weitere Informationen finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter [Erstellen einer signierten AWS API-Anfrage](#).

Bedingung: Geben Sie diesen Parameter an, wenn Sie Authentifizierungsinformationen in eine Abfragezeichenfolge anstatt in den HTTP-Autorisierungsheader aufnehmen.

Typ: Zeichenfolge

Required: Conditional

X-Amz-Date

Das Datum, das zum Erstellen der Signatur verwendet wird. Das Format muss das ISO 8601-Basisformat (JJJJMMTT'T'SSMMSS'Z') sein. Beispielsweise ist die folgende Datums- und Uhrzeitangabe ein gültiger X-Amz-Date Wert:20120325T120000Z.

Bedingung: X-Amz-Date ist bei allen Anforderungen optional. Damit kann das Datum überschrieben werden, das zum Signieren von Anforderungen verwendet wird. Wenn der Date-Header im ISO 8601-Grundformat angegeben ist, X-Amz-Date ist dies nicht erforderlich. Wenn verwendet X-Amz-Date wird, überschreibt er immer den Wert des Date-Headers. Weitere Informationen finden Sie unter [Elemente einer AWS API-Anforderungssignatur](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Typ: Zeichenfolge

Required: Conditional

X-Amz-Security-Token

Das temporäre Sicherheitstoken, das durch einen Aufruf von AWS Security Token Service (AWS STS) abgerufen wurde. Eine Liste der Services, die temporäre Sicherheits-Anmeldeinformationen von AWS STS unterstützen, finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter [AWS-Services , die mit IAM funktionieren](#).

Bedingung: Wenn Sie temporäre Sicherheitsanmeldedaten von verwenden AWS STS, müssen Sie das Sicherheitstoken angeben.

Typ: Zeichenfolge

Required: Conditional

X-Amz-Signature

Gibt die hex-codierte Signatur an, die aus der zu signierenden Zeichenfolge und dem abgeleiteten Signaturschlüssel berechnet wurde.

Bedingung: Geben Sie diesen Parameter an, wenn Sie Authentifizierungsinformationen in eine Abfragezeichenfolge anstatt in den HTTP-Autorisierungsheader aufnehmen.

Typ: Zeichenfolge

Required: Conditional

X-Amz-SignedHeaders

Gibt alle HTTP-Header an, die als Teil der kanonischen Anforderung enthalten waren. Weitere Informationen zur Angabe signierter Header finden Sie unter [Erstellen einer signierten AWS API-Anfrage](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Bedingung: Geben Sie diesen Parameter an, wenn Sie Authentifizierungsinformationen in eine Abfragezeichenfolge anstatt in den HTTP-Autorisierungsheader aufnehmen.

Typ: Zeichenfolge

Required: Conditional

AWS RoboMaker Endpunkte und Kontingente

Im Folgenden sind die Dienstendpunkte und Dienstkontingente für aufgeführt. AWS RoboMaker Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. Zusätzlich zu den AWS Standardendpunkten bieten einige AWS Dienste FIPS-Endpunkte in ausgewählten Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS-Service-Endpunkte](#).

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr Konto. AWS Weitere Informationen finden Sie unter [AWS-Servicekontingente](#).

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokol I)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	robomaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	robomaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	robomaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	robomaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	robomaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpoint	Protocol (Protokol I)	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	robomaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	robomaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (USA West)	us-gov-west-1	robomaker.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpassung	Beschreibung
Batch-Timeout	Jede unterstützte Region: 14	Nein	Die maximale Dauer in Tagen für ein Timeout für einen Simulationsauftragss Stapel
Gleichzeitige GPU-Simulationsaufträge	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl der gleichzeitigen GPU-Simulationsaufgaben, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können.
Gleichzeitige Weltexportaufgaben	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl von gleichzeitigen Weltexportaufgaben, die Sie in

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			diesem Konto in dieser Region erstellen können.
Gleichzeitige Weltgenerationsaufgaben	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl der gleichzeitigen Weltexportaufträge, die Sie in diesem Konto in dieser Region ausführen können.
Gleichzeitige Bereitstellungsaufträge	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von gleichzeitigen Bereitstellungsaufgaben, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können.
Gleichzeitige Batch-Simulationsaufgaben	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der gleichzeitigen Batch-Simulationsaufgaben, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können.
Gleichzeitige Simulationsaufträge	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl der gleichzeitigen Simulationsaufgaben, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können.
Flotten	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Flotten, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
GPU-Simulationsauftragserstellungsrate pro Minute	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von GPU-Simulationsaufträgen, die Sie pro Minute in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Minimales Batch-Timeout	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die Minstdauer in Minuten, die Sie für eine Batch-Simulationsaufgabe angeben müssen.
Minstdauer der Simulation	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die Minstdauer in Minuten, die Sie für eine Simulation angeben müssen.
Roboteranwendungen	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl von Roboteranwendungen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Roboter	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Robotern, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Roboter pro Flotte	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Robotern, die Sie für eine Flotte registrieren können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Simulationsauftragserstellungsrate pro Minute	us-east-1: 10 us-west-2: 10 Jede der anderen unterstützten Regionen: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Simulationsaufträgen, die Sie pro Minute in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Simulationsanwendungen	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl von Simulationsanwendungen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Simulationsdauer	Jede unterstützte Region: 14	Nein	Die maximale Dauer in Tagen, die eine Simulation aufgabe einschließlich Neustarts ausgeführt werden kann.
Simulationsaufgabenanforderungen pro Batch	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Simulationsjobanfragen, die in einem StartSimulationJobBatch Call eingereicht werden können
Größe der Quelle	Jede unterstützte Region: 5 Gigabyte	Nein	Die maximale Größe (in GB) einer Quelle für Roboter- oder Simulationsanwendungen.
Versionen pro Roboteranwendung	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl von Versionen, die Sie für eine Roboteranwendung erstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Versionen pro Simulationsanwendung	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl von Versionen, die Sie für eine Simulationsanwendung erstellen können.
Weltvorlagen pro Konto	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl von Weltvorlagen, die Sie in diesem Konto in dieser Region erstellen können.
Welten pro Exportaufgabe	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Welten in einer Weltexportaufgabe.
Welten pro Generationsaufgabe	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Welten in einer Weltgenerierungsaufgabe.

Problembehebung AWS RoboMaker

In den folgenden Abschnitten finden Sie Hinweise zur Behebung von Fehlern und Problemen, die bei der Verwendung von AWS RoboMaker Simulation oder Simulation auftreten können WorldForge. IDEs Wenn Sie ein Problem finden, das hier nicht aufgeführt ist, verwenden Sie den Link Feedback geben unten auf dieser Seite, um es zu melden.

Sie finden die Protokolle für Ihren Simulationsjob in der [CloudWatch Logs-Konsole](#). AWS RoboMakerLädt standardmäßig Protokolle für Simulationsjobs hoch, sobald sie für Ihre Anwendung generiert werden. Wenn auf gesetzt `streamOutputToCloudWatch` ist `True`, wird dasselbe Verhalten auf Werkzeuge angewendet. Sie können Uploads auch [Hinzufügen einer benutzerdefinierten Upload-Konfiguration](#) in Ihrem Simulationsjob konfigurieren.

Weitere Informationen finden Sie unter [Einloggen und Überwachen AWS RoboMaker](#).

Sections

- [Simulationsaufträge](#)
- [Simulation WorldForge](#)

Simulationsaufträge

Problem: Ihr Simulationsjob ist fehlgeschlagen.

Verwenden Sie die folgenden Fragen, um die Ursache zu ermitteln, und ergreifen Sie dann die vorgeschlagenen Maßnahmen.

Befinden sich Ihre Amazon S3 S3-Ressourcen in derselben Region wie AWS RoboMaker?

Ihre Roboteranwendung, Ihre Simulationsanwendung und Ihre Ausgabestandorte müssen sich in der gleichen Region wie AWS RoboMaker befinden. Überprüfen Sie die Anwendungsquellen und Ausgabestandorte des Simulationsauftrags.

Wurde Ihre Roboteranwendung ungewöhnlich beendet?

Beim Einrichten Ihrer Roboteranwendung für die Simulation ist ein Problem aufgetreten. Überprüfen Sie die Roboteranwendungsprotokolle für den Simulationsjob in Amazon CloudWatch.

Die Protokolle werden über den Detailbildschirm des Simulationsauftrags aufgerufen. Wählen Sie Protokolle und anschließend einen Protokollstream. Verwenden Sie den Filter, um nach bestimmten Problemen zu suchen. Beispiel: WARNUNG oder FEHLER.

Fehlt in Ihrer Anwendung eine **.so** Datei?

Wenn Ihre Anwendung abgestürzt ist, fehlt möglicherweise eine abhängige Datei vom Typ abhängiges Objekt (.so). Extrahieren Sie Ihr Anwendungspaket in Ihrer Umgebung und vergewissern Sie sich, dass sich die benötigten freigegebenen Objektbibliotheken in `/usr/lib` oder `/usr/local/lib` befinden. Stellen Sie sicher, dass die Abhängigkeit zu Ihrer .xml Paketdatei hinzugefügt wurde.

Haben Sie den ARN Ihrer Rolle mit dem verwendet AWS CLI?

Wenn Sie `create-simulation-job` von der aus anrufen AWS CLI, verwenden Sie den vollständigen Amazon-Ressourcennamen (ARN) der Rolle und nicht nur den Rollennamen.

Gibt es für Ihre Rolle eine Vertrauensrichtlinie AWS RoboMaker?

Wenn Sie den vollständigen Amazon-Ressourcennamen (ARN) der IAM-Rolle übergeben, wenn Sie `create-simulation-job` von der aus anrufen AWS CLI, verfügt Ihre Vertrauensrichtlinie möglicherweise nicht über ausreichende Rechte. Überprüfen Sie die Rolle, um sicherzustellen, dass sie über ein Vertrauensverhältnis mit den folgenden `robomaker.amazonaws.com` Angaben verfügt.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": { "Service": "robomaker.amazonaws.com" },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "account#" // Account where
            the simulation job resource is created
        },
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:robomaker:region:account#:simulation-job/*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Bedingungsschlüssel verhindern, dass ein AWS Dienst bei Transaktionen zwischen Diensten als [verwirrter Stellvertreter](#) verwendet wird. Weitere Informationen [SourceAccountSourceArn](#) zu Bedingungsschlüsseln finden Sie unter und.

Weitere Informationen zum Anzeigen des [Rollenzugriffs und zum Hinzufügen einer Vertrauensrichtlinie zu einer IAM-Rolle finden Sie unter Rolle ändern](#).

Verfügt Ihre Rolle über Berechtigungen zum Veröffentlichen auf Amazon S3?

Wenn Sie einen Amazon S3 S3-Ausgabe-Bucket für einen Simulationsjob angeben, muss Ihre Rolle über Schreibberechtigungen für den Bucket verfügen. Aktualisieren Sie Ihre Vertrauensrichtlinie, um Schreibberechtigungen aufzunehmen. Die folgende Beispiel-Vertrauensrichtlinie fügt einem Amazon S3 S3-Bucket Lese-, Listen- und Schreibberechtigungen hinzu.

```
{
  "Action": "s3:ListBucket",
  "Resource": [
    "amzn-s3-demo-bucket/*"
  ],
  "Effect": "Allow"
}, {
  "Action": [
    "s3:Get*",
    "s3:List*"
  ],
  "Resource": [
    "amzn-s3-demo-bucket/*"
  ],
  "Effect": "Allow"
}, {
  "Action": "s3:Put*",
  "Resource": [
    "amzn-s3-demo-bucket/*"
  ],
  "Effect": "Allow"
}
```

Verfügt Ihre Rolle über die Berechtigung zum Veröffentlichen in CloudWatch?

Aktualisieren Sie die Berechtigungsrichtlinien Ihrer IAM-Rolle mit CloudWatch Access.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "logs:CreateLogGroup",
    "logs:CreateLogStream",
    "logs:PutLogEvents",
    "logs:DescribeLogStreams"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

```
}
```

Hat Ihre Anwendung ein nicht übereinstimmendes Entitäts-Tag?

Das Entity-Tag (ETag) ist ein Hash des Amazon S3 S3-Objekts, das bei der Erstellung der Simulation bereitgestellt wurde. Das ETag spiegelt nur Änderungen am Inhalt eines Objekts wider, nicht an seinen Metadaten. Wenn Sie den Inhalt der Roboteranwendung oder des Simulationspakets in Amazon S3 ändern, bevor AWS RoboMaker Sie es verwendet haben, liegt ein Versionskonflikt vor.

Um dies zu beheben, erstellen Sie eine neue Roboteranwendung oder Simulationsanwendungsversion und geben den Schlüsselstandort für das aktualisierte Anwendungspaket an. Weitere Informationen finden Sie unter [Version einer Roboteranwendung erstellen](#) oder [Version einer Simulationsanwendung erstellen](#).

Ist Ihr Subnet elastic network interface (ENI) -Limit überschritten?

AWS RoboMaker verwendet eine ENI für jeden gleichzeitigen Simulationsjob in dem Subnetz, in dem der Simulationsjob ausgeführt wird. Jeder dieser ENIs muss eine IP-Adresse zugewiesen werden. Um dieses Problem zu lösen, können Sie Folgendes unternehmen:

Löschen Sie ungenutzte ENIs , um IP-Adressen im Subnetz freizugeben. Informationen zum Löschen einer ungenutzten ENI finden Sie unter [Löschen einer Netzwerkschnittstelle](#).

Beantragen Sie mit dem AWS Management Console eine [Erhöhung des Servicelimits](#) für ENIs eine bestimmte AWS Region.

Ist der Startbefehl richtig konfiguriert?

Der Start eines Simulationsjobs kann einige Minuten dauern, wenn Ihre Simulation komplex ist oder wenn das Container-Image groß ist. Wenn AWS RoboMaker mehr als 25 Minuten mit der Vorbereitung des Simulationsjobs verbracht werden, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Startbefehl vor. Brechen Sie den Auftrag ab und erstellen Sie dann einen neuen Simulationsauftrag. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den AWS Support.

Mithilfe von CloudWatch Logs können Sie die Simulations- und Ausführungsprotokolle der Roboteranwendung auf Fehler überprüfen. Sie können auch ein benutzerdefiniertes Terminal-Tool hinzufügen, um eine Verbindung herzustellen und Fehler beim laufenden Simulationsjob zu beheben.

Befinden sich Ihre Subnetze in Zonen, die AWS RoboMaker unterstützt werden?

Stellen Sie Subnetze in zwei der AWS Availability Zones bereit, die von unterstützt werden. AWS RoboMaker Die API-Antwort enthält eine Liste der unterstützten AWS Availability Zones.

Sind Ihre World-File-Model-Referenzen korrekt?

Verwenden Sie CloudWatch Logs, um zu überprüfen, ob alle Modelle in Ihrer World-Datei korrekt sind. Wenn ein Modell nicht gefunden werden kann, werden die folgenden Fehler angezeigt.

```
[Wrn] [ModelDatabase.cc:340] Getting models from[http://models.gazebosim.org/]. This
may take a few seconds.
[Wrn] [ModelDatabase.cc:212] Unable to connect to model database using [http://
models.gazebosim.org//database.config]. Only locally installed models will be
available.
[Err] [ModelDatabase.cc:414] Unable to download model[model://model_name]
[Err] [SystemPaths.cc:429] File or path does not exist[""]
Error [parser.cc:581] Unable to find uri[model://model_name]
```

Simulation WorldForge

Problem: Mein Job bei World Generation ist gescheitert.

Falls Ihr Job bei World Generation nicht abgeschlossen wurde, vergewissern Sie sich, dass Ihre Weltanzahl `floorplanCount * interiorCountPerFloorplan`, größer als 1 und kleiner als 50 ist.

Problem: Warum ist mein Weltexportauftrag gescheitert?

Verwenden Sie die folgenden Fragen, um die Ursache zu ermitteln, und ergreifen Sie dann die vorgeschlagenen Maßnahmen.

Haben Sie eine Vertrauensrichtlinie für AWS RoboMaker?

Wenn Sie den vollständigen Amazon-Ressourcennamen (ARN) der IAM-Rolle übergeben, wenn Sie `create-world-export-job` von der aus anrufen AWS CLI, verfügt Ihre Vertrauensrichtlinie möglicherweise nicht über ausreichende Rechte. Überprüfen Sie die Rolle, um sicherzustellen, dass sie über ein Vertrauensverhältnis mit den folgenden `robomaker.amazonaws.com` Angaben verfügt.

```
{"Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{"Effect": "Allow",
    "Principal": { "Service": "robomaker.amazonaws.com" },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {"StringEquals": {"aws:SourceAccount": "account#" // Account where
the simulation job resource is created
  }},
```

```

    "StringEquals": {"aws:SourceArn":
      "arn:aws:robomaker:region:account#:simulation-job/*"
    }
  }
}

```

Bedingungsschlüssel verhindern, dass ein AWS Dienst bei Transaktionen zwischen Diensten als [verwirrter Stellvertreter](#) verwendet wird. Weitere Informationen [SourceAccountSourceArn](#) zu Bedingungsschlüsseln finden Sie unter und.

Verfügt Ihre Rolle über Berechtigungen zum Veröffentlichen auf Amazon S3?

Wenn Sie einen Amazon S3 S3-Ausgabe-Bucket für einen Exportauftrag angeben, muss Ihre Rolle über Berechtigungen für den Bucket verfügen. Aktualisieren Sie Ihre Vertrauensrichtlinie, sodass sie die folgenden Berechtigungen enthält:

```

{"Effect": "Allow",
 "Action": [
   "s3:AbortMultipartUpload",
   "s3:GetObject",
   "s3:PutObject"
 ],
 "Resource": "amzn-s3-demo-bucket"
}

```

Haben Sie den für den Exportjob angegebenen Bucket geändert oder entfernt?

Wenn Sie Ihren Bucket während des Exportjobs aktualisieren, erhalten Sie möglicherweise eine ResourceNotFound Fehlermeldung vom Exportjob.

Problem: Es gibt ein Problem mit dem Weltbild.

Verwenden Sie die folgenden Fragen, um die Ursache zu ermitteln, und ergreifen Sie dann die vorgeschlagenen Maßnahmen.

Warum gibt es keine Tür in meiner Tür?

Sie können Türen nur mit einer Vorlage der Version 2 oder höher hinzufügen. Sie können eine Vorlage von Version 1 auf eine neuere Version aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Versionen, Funktionen und Änderungen von Vorlagen für Simulationswelten](#).

Da AWS RoboMaker Simulation einzigartige und zufällige Welten WorldForge erzeugt, ist die von Ihnen angegebene Türkonfiguration möglicherweise nicht in der Welt vorhanden, als Sie sie generieren. Beispielsweise könnten Sie in Ihrer Vorlage eine Tür zwischen einem Wohnzimmer und einer Küche angeben, aber zwischen diesen Räumen könnte sich eine offene Wand befinden. Da es statt einer Tür eine offene Wand gibt, könnten Sie dort keine Tür hinzufügen.

Warum versperrt meine Tür den Eingang zu meinem Zimmer?

Die Tür, die den Eingang zu einem Raum blockiert, ist ein Umstand, den Sie nutzen können, um Ihre Roboter herauszufordern. Um eine Welt zu erschaffen, die Ihre Roboter nicht vor diese Herausforderung stellt, können Sie einen der folgenden Schritte ausführen:

Generieren Sie eine andere Welt aus Ihrer Weltvorlage. Die in der neuen Welt generierte Tür versperrt möglicherweise nicht den Eingang.

Ändert den Prozentsatz der geöffneten Türen in der Vorlage „Welt“.

Warum sind die Wände in meinem Weltbild kürzer als die Wände in meinem Simulationsjob oder meiner exportierten Welt?

AWS RoboMaker ermöglicht es Ihnen, Ihre WorldForge Simulationswelten zu sehen, ohne dass sie von Wänden verdeckt werden, indem die Wände im Weltbild abgeschnitten werden. In den Welten, die Sie erstellen, haben die Wände die Höhe, die Sie in Ihrer Weltvorlage angeben.

Bei Welten, die mit der Vorlage Version 2 oder höher generiert wurden, werden die Türmodelle in den Weltbildern nicht gekürzt. Die Höhe der Türen im Weltbild entspricht der Höhe der Türen in den Welten, die Sie erstellen.

Support-Richtlinie

In den folgenden Abschnitten werden Support-Änderungen für beschrieben AWS RoboMaker.

Änderungen am Support: 15. Dezember 2022

Am 27. Juni 2022 haben wir die Funktionen unserer Entwicklungsumgebung auf die Funktion Entwicklungsumgebung migriert AWS Cloud9 und den AWS RoboMaker Support für diese Funktion eingestellt. Ab dem 15. Dezember 2022 können Sie in AWS RoboMaker nicht mehr auf zuvor erstellte Entwicklungsumgebungen zugreifen.

Warum haben wir den Support eingestellt?

AWS Cloud9 bietet ein verbessertes Entwicklungserlebnis mit neuen Funktionen, Flexibilität und erweitertem Support für Regionen. Mit AWS Cloud9 haben Sie Amazon Linux- und Ubuntu-Plattformoptionen, Einstellungen zur Kosteneinsparung und die Flexibilität, jede Roboter- und Simulationssoftware Ihrer Wahl zu verwenden und zu konfigurieren. Weitere Informationen zu den ersten Schritten AWS Cloud9 finden Sie im [AWS Cloud9 Benutzerhandbuch](#).

Neue Entwicklungsumgebungen in AWS Cloud9

AWS Cloud9 bietet Ihnen Zugriff auf dieselben Funktionen der Entwicklungsumgebung, die Sie bereits verwendet haben AWS RoboMaker. Verwenden Sie die AWS Cloud9 Konsole, um Entwicklungsumgebungen zu erstellen und neue Funktionen zu nutzen. Informationen zur Konfiguration Ihrer AWS Cloud9 Entwicklungsumgebungen für die Erstellung und Simulation Ihrer Roboter- und Simulationsanwendungen finden Sie unter [Robotikanwendungen erstellen und simulieren AWS Cloud9 im](#) AWS Robotics-Blog.

Bestehende AWS RoboMaker Entwicklungsumgebungen

Greifen Sie über die AWS Cloud9 Konsole auf Umgebungen zu, die vor dem 27. Juni 2022 gestartet wurden. Informationen zur Beibehaltung der Amazon DCV-Funktionalität finden Sie im Abschnitt [Konfiguration von Amazon DCV](#) unter Robotikanwendungen erstellen und simulieren unter. AWS Cloud9

Änderungen am Support: 2. Mai 2022

Am 2. Mai 2022 haben wir bestehende robots Ressourcen fleets und deployments Jobressourcen aus Ihrem Konto entfernt. Das Löschen dieser Ressourcen für die AWS RoboMaker

Anwendungsbereitstellung hat keine Auswirkungen auf Ihre physische Hardware. Sie können Ihre Anwendungen weiterhin auf andere Weise für physische Roboter bereitstellen, AWS IoT Greengrass Version 2 z.

Die folgenden API-Aktionen sind veraltet:

- `CancelDeploymentJob`
- `DeleteFleet`
- `DeleteRobot`
- `DeregisterRobot`
- `DescribeDeploymentJob`
- `DescribeFleet`
- `DescribeRobot`
- `ListDeploymentJobs`
- `ListFleets`
- `ListRobots`
- `SyncDeploymentJob`

Empfohlene Aktionen

Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Maßnahmen zu ergreifen.

1. Falls Sie dies noch nicht getan haben, migrieren Sie Ihre Roboter- und Simulationsanwendungen auf ein unterstütztes Container-Image. Weitere Informationen darüber, wie Sie Ihre Roboteranwendungen, Simulationsanwendungen und Simulationsjobs auf einen Docker-basierten Workflow umstellen können, finden Sie unter [Migration von ROS-Anwendungen zu Containern](#)
2. Migrieren Sie zu AWS IoT Greengrass Version 2. Weitere Informationen finden Sie im [AWS IoT Greengrass Version 2 Entwicklerhandbuch](#). Weitere Informationen zu AWS IoT Greengrass Version 2 Implementierungen finden Sie in den folgenden AWS Robotic-Blogbeiträgen:
 - [Bereitstellung und Verwaltung von ROS-Robotern mit AWS IoT Greengrass Version 2 und Docker](#)
 - [Bereitstellung von ROS-Anwendungen als Snaps mit AWS IoT Greengrass Version 2](#)

Änderungen am Support: 15. März 2022

Am 15. März 2022 haben wir zwei Änderungen an AWS RoboMaker Simulationen vorgenommen, die sich möglicherweise auf Ihre Simulationsjobs ausgewirkt haben.

1. Wir haben AWS RoboMaker Simulationsjobs auf Container-Images migriert. Mit anderen Worten, Sie müssen Ihre Roboter- und Simulationsanwendungen auf ein unterstütztes Container-Image migrieren.
2. Wir haben aufgehört, vorinstallierte Robot Operating Software (ROS), Gazebo und Ubuntu-Basisimages in AWS RoboMaker Simulationen zu verkaufen. Sie können weiterhin ROS- und Gazebo-basierte Simulationen ausführen, aber der Mechanismus dafür hat sich geändert. Sie müssen auf die allgemeine Software-Suite für Ihre Roboteranwendungen und die Simulation Runtime-Software-Suite für Ihre Simulationsanwendungen aktualisieren.

Warum haben wir diese Änderungen vorgenommen?

AWS RoboMaker unterstützt jetzt die erweiterte Konfiguration für jede Roboter- und Simulationssoftware, sodass Sie bei der Durchführung von Simulationen jede Roboter- und Simulationssoftware Ihrer Wahl verwenden und konfigurieren können. Sie können ROS weiterhin in Ihren Roboteranwendungen verwenden, einschließlich älterer Versionen wie ROS Kinetic oder neuerer Versionen wie ROS2 Galactic, aber Sie können auch benutzerdefinierte Roboteranwendungen ohne ROS ausführen. Darüber hinaus können Sie jetzt die Simulationssoftware Ihrer Wahl verwenden, während Sie Simulationen in ausführen. AWS RoboMaker

Was passiert jetzt?

Bestehende Roboter- und Simulationsanwendungen, die nicht migriert wurden, sind in der Nutzung eingeschränkt, können aber auf die unterstützten Softwaresuiten und Container-Images migriert werden. Alle Simulationsaufträge und Simulationsauftragsstapel, die vor dem 15. März 2022 gestartet wurden und deren Laufzeit über den 15. März 2022 hinausgeht, werden weiterhin ausgeführt, bis sie abgeschlossen sind.

Support endete: 31. Januar 2022

Am 31. Januar 2022 haben wir die Bereitstellungsfunktionen auf die Funktion zur AWS RoboMaker Anwendungsbereitstellung migriert AWS IoT Greengrass Version 2 und den Support dafür eingestellt. AWS IoT Greengrass Version 2 unterstützt bestehende Funktionen zur Anwendungsbereitstellung

und bietet neue Funktionen sowie ein verbessertes Bereitstellungserlebnis. Ab dem 31. Januar 2022 können Sie in keine neuen Ressourcen (robots, fleets und deployments) mehr für die Anwendungsbereitstellung erstellen AWS RoboMaker.

Die folgenden API-Aktionen sind veraltet:

- `CreateDeploymentJob`
- `CreateFleet`
- `CreateRobot`
- `RegisterRobot`

Support endete: 30. April 2021

Ab dem 30. April 2021 können Sie in ROS Kinetic, Gazebo 7.1, ROS Dashing oder Ubuntu 16.04 keine neuen ROS Kinetic-, Gazebo 7.1-, ROS Dashing- oder Ubuntu 16.04-Ressourcen mehr erstellen. AWS RoboMaker Alle vorhandenen AWS RoboMaker Ressourcen verbleiben jedoch in Ihrem Konto. Wenn Sie kein Upgrade durchführen, kann sich die Funktionalität Ihrer ROS Kinetic-, Gazebo 7.1-, ROS Dashing- und Ubuntu 16.04-Ressourcen innerhalb der AWS RoboMaker Funktionen ändern oder sogar ausfallen.

Die folgenden Softwaresuite-Kombinationen sind veraltet:

- ROS Kinetic, Gazebo 7.1, Ubuntu 16.04
- ROS Kinetic, Gazebo 9, Ubuntu 16.04
- ROS Dashing, Gazebo 9, Ubuntu 16.04

Die Deprecation betraf die folgenden Bereiche:

- AWS Cloud9 integrierte Entwicklungsumgebungen (IDEs)
 - Sie haben Zugriff auf alle vorhandenen ROS Kinetic- und ROS IDEs Dashing-basierten Programme. Sie können in der IDE weiterarbeiten. Die erfolgreiche Ausführung des Build- und Bundle-Prozesses kann nicht garantiert werden.
 - Sie können keine neuen ROS Kinetic- und IDEs ROS-Dashing-basierten Versionen erstellen.
- Roboter- und Simulationsanwendungen
 - Sie können keine neuen Roboteranwendungen erstellen, die auf ROS Kinetic und ROS Dashing basieren.

- Sie können keine neuen Simulationsanwendungen mit ROS Kinetic mit Gazebo 7.1, ROS Kinetic mit Gazebo 9 oder ROS Dashing mit Gazebo 9 erstellen.
- Sie können keine neuen Versionen vorhandener Roboter- oder Simulationsanwendungen mit den veralteten Versionen ROS und Gazebo erstellen.
- Simulationsaufträge und Simulationsstapel
 - Mit Roboteranwendungen und Simulationsanwendungen, die Kinetic, Dashing oder Gazebo 7.1 verwenden, können Sie keine neuen Simulationsjobs erstellen.

Simulationsaufträge, die vor dem Verfallsdatum gestartet wurden und deren Dauer über das Verfallsdatum hinausgeht, werden weiterhin erfolgreich ausgeführt, bis sie abgeschlossen sind. Bei einer maximalen Dauer von Simulationsaufträgen von 14 Tagen können diese Jobs nach Ablauf der Gültigkeitsdauer maximal 14 Tage lang ausgeführt werden.

- Bereitstellungsaufträge
 - Sie können keinen Bereitstellungsauftrag für Kinetic- oder Dashing-basierte Roboteranwendungen erstellen.
- Beispielanwendungen und Cloud-Erweiterungen
 - Cloud-Erweiterungen werden in ROS Kinetic- und ROS Dashing-basierten Anwendungen nicht mehr unterstützt. Sie können die Cloud-Erweiterungen zwar in den Arbeitsbereichen ROS Kinetic und ROS Dashing installieren, sie funktionieren jedoch möglicherweise nicht.
 - Sie können ROS Kinetic oder ROS Dashing nicht mehr als ROS-Distribution auswählen, um eine Beispielanwendung zu starten. Die Beispielanwendungen können weiterhin in bestehende ROS Kinetic und ROS Dashing heruntergeladen werden. IDEs Sie werden jedoch nicht mehr unterstützt und können nicht mehr funktionieren.

Dokumentverlauf

Die folgende Tabelle zeigt, wann Funktionen und veraltete Funktionen auf den AWS RoboMaker Service und die Dokumentation angewendet wurden.

Änderung	Beschreibung	Datum
Hinweis zum Ende des Supports	Ende der Support-Mitteilung: Am 10. September 2025 AWS wird der Support für AWS RoboMaker eingestellt. Nach dem 10. September 2025 können Sie nicht mehr auf die AWS RoboMaker Konsole oder die AWS RoboMaker Ressourcen zugreifen. Weitere Informationen AWS Batch zur Umstellung auf containerisierte Simulationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.	10.9.2024
Öffentliches ECR zur Simulation AWS RoboMaker	Unterstützung für die Verwendung von öffentlichen ECR-Bildern wurde hinzugefügt. Erstellen Sie AWS RoboMaker Roboter- und Simulationsanwendungen, ohne ein privates ECR-Repository zu erstellen.	26.01.2023
IDE-Vernachlässigung	Die IDE wurde als veraltet eingestuft AWS RoboMaker	15.12.2022
RUG ist veraltet	Veraltete vorinstallierte Robot Operating Software (ROS), Ubuntu- und Gazebo-Ba	15.03.2022

Änderung	Beschreibung	Datum
	sisimages und migrierte Simulationsjobs auf Container-Images. AWS RoboMaker	
Die Bereitstellung von Anwendungen ist veraltet	Veraltete Anwendungsbereitstellung für. AWS RoboMaker	31.1.2022
Cloud-Erweiterungen werden nicht mehr unterstützt	Veraltete Cloud-Erweiterungen für. AWS RoboMaker	31.1.2022
Veraltete Beispiele	Als veraltet eingestufte Beispiele für Verstärkung, Navigation, Personenerkennung und Sprachbefehle für. AWS RoboMaker	15.05.2020
Unterstützung für Tags	Unterstützung für Tags wurde für viele AWS RoboMaker Ressourcen hinzugefügt.	1/24/2019
Neuer Dienst mit dazugehörigem Handbuch	Die erste Version von AWS RoboMaker und das AWS RoboMaker Entwicklerhandbuch.	27.11.2018