

Guida per l'amministratore

Amazon WorkSpaces Thin Client



Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon WorkSpaces Thin Client: Guida per l'amministratore

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

I marchi e l'immagine commerciale di Amazon non possono essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi che non siano di Amazon, in una qualsiasi modalità che possa causare confusione tra i clienti o in una qualsiasi modalità che denigri o discrediti Amazon. Tutti gli altri marchi non di proprietà di Amazon sono di proprietà delle rispettive aziende, che possono o meno essere associate, collegate o sponsorizzate da Amazon.

Table of Contents

Cos'è la console di amministrazione di Amazon WorkSpaces Thin Client?	1
È il primo utilizzo?	1
Architettura	1
Configurazione della console di amministrazione di Amazon WorkSpaces Thin Client	4
Registrazione ad AWS	4
Crea un utente IAM	4
Guida introduttiva alla console di amministrazione VDI per Amazon WorkSpaces Thin Client	6
Configurazione di WorkSpaces Personal per WorkSpaces Thin Client	6
Prima di iniziare	7
Fase 1: Verificare che il sistema soddisfi le funzionalità WorkSpaces personali richieste	7
Fase 2: Utilizza la configurazione avanzata per avviare il WorkSpace	8
Continuità aziendale	9
Configurazione dei WorkSpaces pool per WorkSpaces Thin Client	10
Prima di iniziare	
Crea un WorkSpaces pool	
Configurazione dell'accesso WorkSpaces Thin Client	
Configurazione AppStream 2.0 per Amazon WorkSpaces Thin Client	14
Fase 1: Verificare che il sistema soddisfi le funzionalità richieste dalla AppStream versione)
2.0	
Passaggio 2: configura i tuoi stack AppStream 2.0	15
Configurazione di Amazon WorkSpaces Secure Browser per Amazon WorkSpaces Thin	
Client	
Passaggio 1: verifica che il sistema soddisfi le funzionalità richieste da Amazon WorkSpac	
Secure Browser	
Passaggio 2: configurare i portali WorkSpaces Secure Browser	
Avvio della console di amministrazione WorkSpaces Thin Client	
Regioni coperte	
Avvio della console di amministrazione WorkSpaces Thin Client	
Utilizzo della console di amministrazione WorkSpaces Thin Client	
Ambienti	
Elenco di ambienti	
Dettagli dell'ambiente	
Creazione di un ambiente	
Modifica di un ambiente	30

Eliminazione di un ambiente	31
Dispositivi	31
Un elenco dispositivi	31
Dettagli del dispositivo	34
Modifica del nome di un dispositivo	41
Reimpostazione e annullamento della registrazione di un dispositivo	41
Archiviazione di un dispositivo	42
Eliminazione di un dispositivo	42
Esportazione dei dettagli del dispositivo	42
Aggiornamenti software	43
Aggiornamento del software dell'ambiente	43
Aggiornamento del software del dispositivo	44
WorkSpaces Versioni del software Thin Client	45
Utilizzo dei tag nelle risorse WorkSpaces Thin Client	57
Sicurezza	60
Protezione dei dati	60
Crittografia dei dati	62
Crittografia a riposo	63
Crittografia in transito	77
Gestione delle chiavi	77
Privacy del traffico di lavoro su Internet	77
Gestione dell'identità e degli accessi	78
Destinatari	78
Autenticazione con identità	79
Gestione dell'accesso con policy	82
Come funziona Amazon WorkSpaces Thin Client con IAM	85
Esempi di policy basate su identità	92
AWS politiche gestite	97
Risoluzione dei problemi	102
Resilienza	105
Analisi e gestione delle vulnerabilità	105
Monitoraggio	106
CloudTrail registri	106
CloudTrail eventi relativi ai dati	108
CloudTrail eventi di gestione	109
CloudTrail esempi di eventi	109

AWS CloudFormation risorse	113
WorkSpaces Thin Client e AWS CloudFormation modelli	113
Scopri di più su AWS CloudFormation	113
AWS PrivateLink	114
Considerazioni	114
Creazione di un endpoint di interfaccia	114
Creazione di una policy dell'endpoint	115
Cronologia dei documenti	116
-	Cxix

Cos'è la console di amministrazione di Amazon WorkSpaces Thin Client?

Con la console di amministrazione di Amazon WorkSpaces Thin Client, gli amministratori possono gestire ambienti e dispositivi WorkSpaces Thin Client tramite un portale WorkSpaces Thin Client. Da questa console Web, gli amministratori possono creare ambienti, gestire dispositivi e impostare parametri per gli utenti WorkSpaces Thin Client all'interno della propria rete.

Gli ambienti desktop virtuali utilizzati per WorkSpaces Thin Client devono essere creati o modificati all'interno della propria console.



Important

Affinché la console di amministrazione WorkSpaces Thin Client funzioni correttamente, il sistema deve prima soddisfare requisiti specifici. Questi requisiti sono elencati in Prerequisiti e configurazioni.

Argomenti

- È il primo utilizzo?
- Architettura

È il primo utilizzo?

Se utilizzi per la prima volta la console di amministrazione WorkSpaces Thin Client, ti consigliamo di iniziare leggendo le seguenti sezioni:

- Avvio della console di amministrazione WorkSpaces Thin Client
- Utilizzo della console di amministrazione WorkSpaces Thin Client

Architettura

Ogni WorkSpaces Thin Client è associato a un provider di interfaccia desktop virtuale (VDI). WorkSpaces Thin Client supporta tre provider VDI:

È il primo utilizzo?

- Amazon WorkSpaces
- AppStream 2.0
- Browser WorkSpaces sicuro Amazon

A seconda della VDI utilizzata, è possibile accedere e gestire le informazioni relative al WorkSpaces Thin Client tramite le directory per WorkSpaces, gli stack per la AppStream versione 2.0 e gli endpoint del portale Web per Secure Browser. WorkSpaces


Per ulteriori informazioni su Amazon WorkSpaces, consulta la sezione Introduzione alla configurazione WorkSpaces rapida. Le directory sono gestite tramite AWS Directory Service, che offre le seguenti opzioni: Simple AD, AD Connector o AWS Directory Service per Microsoft Active Directory, noto anche come AWS Managed Microsoft AD. Per ulteriori informazioni, consulta la Guida di amministrazione di AWS Directory Service.

Per ulteriori informazioni sulla AppStream versione 2.0, consulta Get Started with Amazon AppStream 2.0: Configurazione con applicazioni di esempio. AppStream 2.0 gestisce le AWS risorse necessarie per ospitare ed eseguire le applicazioni, si ridimensiona automaticamente e fornisce l'accesso agli utenti su richiesta. AppStream 2.0 fornisce agli utenti l'accesso alle applicazioni di cui hanno bisogno sul dispositivo di loro scelta, con un'esperienza utente reattiva e fluida, indistinguibile dalle applicazioni installate nativamente.

Per informazioni su WorkSpaces Secure Browser, consulta <u>Guida introduttiva ad Amazon</u> <u>WorkSpaces Secure Browser</u>. Amazon WorkSpaces Secure Browser è un servizio on-demand, completamente gestito, basato su Linux progettato per facilitare l'accesso sicuro tramite browser a siti Web interni e applicazioni (software-as-a-serviceSaaS). Accedi al servizio dai browser web esistenti, senza l'onere amministrativo della gestione dell'infrastruttura, di software client specializzati o di soluzioni di rete privata virtuale (VPN).

Il diagramma seguente mostra l'architettura di Thin Client. WorkSpaces

Architettura 2



Architettura 3

Configurazione della console di amministrazione di Amazon WorkSpaces Thin Client

Argomenti

- Registrazione ad AWS
- Crea un utente IAM

Registrazione ad AWS

Se non ne hai una Account AWS, completa i seguenti passaggi per crearne una.

Per iscriverti a un Account AWS

- 1. Apri la https://portal.aws.amazon.com/billing/registrazione.
- 2. Segui le istruzioni online.

Nel corso della procedura di registrazione riceverai una telefonata o un messaggio di testo e ti verrà chiesto di inserire un codice di verifica attraverso la tastiera del telefono.

Quando ti iscrivi a un Account AWS, Utente root dell'account AWSviene creato un. L'utente root dispone dell'accesso a tutte le risorse e tutti i Servizi AWS nell'account. Come best practice di sicurezza, assegna l'accesso amministrativo a un utente e utilizza solo l'utente root per eseguire attività che richiedono l'accesso di un utente root.

Crea un utente IAM

Per creare un utente amministratore, scegli una delle seguenti opzioni.

Registrazione ad AWS 4

Scelta di un modo per gestire il tuo amministr atore	Per	Come	Puoi anche
In IAM Identity Center (Consigli ato)	Usa credenziali a breve termine per accedere a AWS. Ciò è in linea con le best practice per la sicurezza. Per informazioni sulle best practice, consulta Best practice per la sicurezza in IAM nella Guida per l'utente di IAM.	Segui le istruzioni riportate in Nozioni di base nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .	Configura l'accesso programmatico configura ndo l'uso AWS IAM Identity Center nella Guida AWS CLI per l'AWS Command Line Interface utente.
In IAM (Non consiglia to)	Usa credenziali a lungo termine per accedere a AWS.	Seguendo le istruzioni contenute in <u>Creare un</u> <u>utente IAM per l'accesso di emergenza nella Guida</u> per l'utente IAM.	Configura l'accesso programmatico tramite Manage access keys for IAM users nella IAM User Guide.

Crea un utente IAM 5

Inizia a usare la tua VDI per Amazon WorkSpaces Thin Client

Amazon WorkSpaces Thin Client è un dispositivo thin client conveniente progettato per funzionare con i servizi di AWS End User Computing per fornirti un accesso sicuro e immediato alle applicazioni e ai desktop virtuali.

Scegli un'infrastruttura desktop virtuale (VDI) e configurala per funzionare con Thin Client. WorkSpaces



Important

Affinché la console di amministrazione WorkSpaces Thin Client funzioni correttamente, il sistema deve prima soddisfare requisiti specifici. Questi requisiti sono elencati nella procedura di configurazione per ogni provider di desktop virtuale.

WorkSpaces Thin Client richiede configurazioni software specifiche, a seconda del provider di desktop virtuale.

Argomenti

- Configurazione di WorkSpaces Personal per WorkSpaces Thin Client
- Configurazione dei WorkSpaces pool per WorkSpaces Thin Client
- Configurazione AppStream 2.0 per Amazon WorkSpaces Thin Client
- Configurazione di Amazon WorkSpaces Secure Browser per Amazon WorkSpaces Thin Client

Configurazione di WorkSpaces Personal per WorkSpaces Thin Client

Affinché WorkSpaces Thin Client possa essere utilizzato con Amazon WorkSpaces Personal, il servizio deve essere configurato per accedere alle WorkSpaces directory. Le directory di Amazon WorkSpaces Personal sono elencate in base ai loro nomi di directory nella pagina dell'ambiente WorkSpaces Thin Client Create all'interno della AWS console.



Note

Le configurazioni devono essere effettuate prima di utilizzare la console per la prima volta. Non è consigliabile modificare le funzionalità dei prerequisiti dopo aver iniziato a utilizzare la console.

Prima di iniziare

Assicurati di disporre di un AWS account per creare o amministrare un. WorkSpace Gli utenti dei dispositivi, tuttavia, non hanno bisogno di un AWS account a cui connettersi e utilizzare i propri WorkSpaces.

Esamina e comprendi i seguenti concetti prima di procedere con la configurazione:

- Quando avvii un WorkSpace, seleziona un WorkSpace pacchetto. Per ulteriori informazioni, consulta Amazon WorkSpaces Bundles.
- Quando avvii un WorkSpace, seleziona il protocollo che desideri utilizzare con il tuo pacchetto. Per ulteriori informazioni, consulta Protocolli per Amazon WorkSpaces Personal.
- Quando avvii un WorkSpace, specifica le informazioni del profilo per ogni utente, inclusi nome utente e indirizzo e-mail. Gli utenti completano i propri profili creando una password. Le informazioni sugli utenti WorkSpaces e sugli utenti vengono archiviate in una directory. Per ulteriori informazioni, consulta Manage directories for WorkSpaces Personal.
- Quando avvii un WorkSpace, abilita e configura l'accesso web WorkSpaces Thin Client. Per ulteriori informazioni, vedere Configurare WorkSpaces Thin Client

Fase 1: Verificare che il sistema soddisfi le funzionalità WorkSpaces personali richieste

Affinché la console di amministrazione WorkSpaces Thin Client funzioni correttamente con Amazon WorkSpaces Personal, il sistema deve soddisfare i seguenti requisiti specifici. Questa tabella elenca tutte queste funzionalità supportate e i relativi requisiti.

Funzionalità	Requisito
Accesso Web	Abilitato

Prima di iniziare

Funzionalità	Requisito
Sistema operativo supportato	Windows 10Windows 10 (BYOL)Windows 11Windows 11 (BYOL)
Pacchetti supportati	 Microsoft Power con Windows 10 (basato su Server 2016, 2019 e 2022) Microsoft Power con Windows 10 (basato su Server 2016, 2019 e 2022) con Office Microsoft PowerPro con Windows 10 (basato su Server 2016, 2019 e 2022) Microsoft PowerPro con Windows 10 (basato su Server 2016, 2019 e 2022) con Office Microsoft Performance con Windows 10 (basato su Server 2016, 2019 e 2022) Microsoft Performance con Windows 10 (basato su Server 2016, 2019 e 2022) con Office
Protocolli supportati	Solo DCV

Fase 2: Utilizza la configurazione avanzata per avviare il WorkSpace

Per utilizzare la configurazione avanzata per avviare il WorkSpace

- 1. Apri la WorkSpaces console all'indirizzohttps://console.aws.amazon.com/workspaces/v2/home/.
- 2. Scegli uno dei seguenti tipi di directory, quindi scegli Successivo:
 - · AWS Microsoft AD gestito
 - Simple AD
 - AD Connector
- 3. Inserisci le informazioni sulla directory.

- 4. In un VPC, scegli due sottoreti appartenenti a due zone di disponibilità diverse. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione di un VPC con sottoreti pubbliche.
- 5. Controlla le informazioni sulla tua directory e scegli Crea directory.

Continuità aziendale

WorkSpaces Thin Client fornisce supporto per la continuità aziendale come parte di un <u>piano di continuità aziendale (BCP)</u>. WorkSpaces La continuità aziendale di Thin Client è disponibile per l'uso solo con WorkSpaces Personal. Per ulteriori informazioni sulla continuità aziendale, consulta la sezione <u>Business continuity for WorkSpaces Personal</u> nella guida all' WorkSpaces amministrazione di Amazon.

Prerequisiti

Affinché la continuità aziendale funzioni su WorkSpaces Thin Client, devono essere soddisfatti i seguenti prerequisiti:

- Per il reindirizzamento WorkSpaces tra regioni: sono state configurate le policy di routing e di servizio DNS. Per configurarle, consulta <u>Configurare il servizio DNS e configurare le politiche di</u> routing DNS.
- Per la resilienza WorkSpaces multiregionale: è stato creato uno standby. WorkSpaces Per crearlo, consulta Creare uno standby. WorkSpace
- Un alias di connessione nella regione che utilizza WorkSpaces Thin Client. Per verificare la tua regione, consulta Regioni coperte.

Configurazione della continuità aziendale per WorkSpaces Thin Client

Per abilitare WorkSpaces Personal DR su Amazon WorkSpaces Thin Client, dovrai configurare gli alias di connessione da mappare all'ambiente utilizzando l'SDK.

Esempio di spiegazione del documento per la configurazione del disaster recovery:

Example

Un comando di esempio che utilizza la AWS CLI per creare un nuovo ambiente utilizzando un alias di WorkSpaces connessione per il desktop di streaming:

```
aws workspaces-thin-client create-environment --region region --desktop-arn/
```

Continuità aziendale 9

arn:aws:workspaces:region:account:connectionalias/wsca-id

wsca-idSostituiscilo con il tuo alias di connessione WorkSpaces personale. L'ID dell'alias di WorkSpaces connessione è disponibile nella Console di WorkSpaces gestione o nell'SDK.

Esperienza dell'utente finale

Una volta configurata la continuità aziendale, i dispositivi devono essere registrati e attivi negli ultimi 15 giorni. Dopodiché, se i servizi di gestione WorkSpaces Thin Client non fossero più disponibili, gli utenti possono rimanere connessi alle loro sessioni per un massimo di 24 ore. In questa condizione, il dispositivo non riceverà aggiornamenti software, non scambierà informazioni sulla postura e non potrà essere attivato. La voce corrispondente del dispositivo nella console WorkSpaces Thin Client non mostrerà le informazioni più recenti.

Se i servizi di gestione dei dispositivi WorkSpaces Thin Client rimangono non disponibili oltre 24 ore, verrà visualizzato il seguente messaggio di errore:

«Si è verificato un errore. Riprova. Se il problema persiste, contatta l'amministratore IT. (Codice di errore: 3006).»

Configurazione dei WorkSpaces pool per WorkSpaces Thin Client

WorkSpaces Affinché Thin Client possa essere utilizzato con Amazon WorkSpaces Pools, il tuo provider di identità SAML 2.0 (IdP) dovrà essere configurato per accedere WorkSpaces alla directory Pools. WorkSpaces Le directory Amazon Pools sono un pool non persistente WorkSpaces assegnato a un gruppo di utenti.



Note

Le configurazioni devono essere effettuate prima di utilizzare la console per la prima volta.

Prima di iniziare

Assicurati di avere un AWS account per creare o amministrare un. WorkSpace Gli utenti dei dispositivi, tuttavia, non hanno bisogno di un AWS account a cui connettersi e utilizzare i propri WorkSpaces.

Esamina e comprendi i concetti elencati in Prima di iniziare a usare Active Directory with WorkSpaces Pools nella Amazon WorkSpaces Administration Guide prima di procedere con la configurazione.

Crea un WorkSpaces pool

Configura e crea un pool da cui vengono avviate e trasmesse in streaming le applicazioni utente.



Note

È necessario creare una directory prima di creare un WorkSpaces pool. Per maggiori informazioni, consulta Configurare SAML 2.0 e creare una directory di directory WorkSpaces Pools.

Per configurare e creare un pool

- 1. Apri la WorkSpaces console all'indirizzohttps://console.aws.amazon.com/workspaces/v2/home/.
- 2. Nel riquadro di navigazione WorkSpaces, scegli Pools.
- 3. Scegliete Crea WorkSpaces pool.
- 4. In Onboarding (opzionale), puoi scegliere le opzioni Consiglia a me in base al mio caso d'uso per ottenere consigli sul tipo di dispositivo che WorkSpaces desideri utilizzare. Puoi saltare guesto passaggio se sai di voler usare Pools. WorkSpaces
- 5. In Configure WorkSpaces, inserisci i seguenti dettagli:
 - Per Nome, inserisci un identificatore univoco per il pool. I caratteri speciali non sono consentiti.
 - In Descrizione, inserisci una descrizione per il pool (massimo 256 caratteri).
 - Per Bundle, scegli tra i seguenti il tipo di pacchetto che desideri utilizzare per il tuo. WorkSpaces
 - Usa un WorkSpaces pacchetto base: scegli uno dei pacchetti dal menu a discesa. Per ulteriori informazioni sul tipo di pacchetto selezionato, scegli Dettagli del pacchetto. Per confrontare i pacchetti offerti per i pool, scegli Confronta tutti i pacchetti.
 - Usa il tuo pacchetto personalizzato: scegli un pacchetto creato in precedenza. Per creare un pacchetto personalizzato, consulta Creare un' WorkSpaces immagine e un pacchetto personalizzati per Personal. WorkSpaces



Note

BYOL non è attualmente disponibile per i pool. WorkSpaces

Crea un WorkSpaces pool 11

- Per Durata massima della sessione in minuti, scegli la quantità massima di tempo in cui una sessione di streaming può rimanere attiva. Se gli utenti sono ancora connessi a un'istanza di streaming cinque minuti prima del raggiungimento di tale limite, agli stessi viene richiesto di salvare tutti i documenti aperti prima della disconnessione. Trascorso questo periodo di tempo, l'istanza viene terminata e sostituita da una nuova istanza. La durata massima della sessione che è possibile impostare nella console WorkSpaces Pools è di 5760 minuti (96 ore). La durata massima della sessione che è possibile impostare utilizzando l'API WorkSpaces Pools e la CLI è di 432000 secondi (120 ore).
- Per Disconnect timeout in minutes (Scollega timeout in pochi minuti), scegliere la quantità di tempo in cui una sessione di streaming rimane attiva dopo la disconnessione degli utenti. Se gli utenti provano a riconnettersi alla sessione di streaming dopo una disconnessione o un'interruzione di rete entro questo intervallo di tempo, vengono connessi alla sessione precedente. In caso contrario, vengono connessi a una nuova sessione con una nuova istanza di streaming.
- Se un utente termina la sessione scegliendo Termina sessione o Esci dalla barra degli strumenti del pool, il timeout di disconnessione non si applica. Al contrario, all'utente viene chiesto di salvare qualsiasi documento aperto e quindi viene immediatamente disconnesso dall'istanza di streaming. L'istanza che l'utente stava utilizzando viene quindi terminata.
- Per Idle disconnect timeout in minutes (Timeout disconnessione inattività in pochi minuti), scegliere la quantità di tempo in cui gli utenti possono rimanere inattivi prima di essere disconnessi dalla sessione di streaming e l'inizio dell'intervallo di tempo Disconnect timeout in minutes (Timeout disconnessione in minuti). Gli utenti ricevono una notifica prima che siano disconnessi a causa di inattività. Se tentano di riconnettersi alla sessione di streaming prima che sia trascorso l'intervallo di tempo specificato in Disconnect timeout in minutes (Timeout disconnessione in minuti), vengono collegati alla sessione precedente. In caso contrario, vengono connessi a una nuova sessione con una nuova istanza di streaming. L'impostazione di questo valore su 0 lo disabilita. Quando questo valore viene disabilitato, gli utenti non vengono disconnessi a causa di inattività.

Note

Gli utenti sono considerati inattivi quando smettono di inviare input mediante tastiera o mouse nelle sessioni di streaming. Per i pool aggiunti al dominio, il conto alla rovescia per il timeout di disconnessione di inattività non inizia finché gli utenti non accedono con la password del dominio Active Directory o con una smart card. Download e upload dei file, file audio in entrata e in uscita e modifiche dei pixel non vengono

Crea un WorkSpaces pool 12 considerati attività degli utenti. Se gli utenti continueranno ad essere inattivi una volta trascorso Idle disconnect timeout in minutes (Timeout disconnessione inattività in pochi minuti), vengono disconnessi.

- Per i criteri di capacità pianificata (facoltativi), scegli Aggiungi nuova capacità di pianificazione. Indica la data e l'ora di inizio e fine in cui effettuare il provisioning del numero minimo e massimo di istanze per il pool in base al numero minimo di utenti simultanei previsti.
- Per le politiche di scalabilità manuale (facoltative), specifica le politiche di scalabilità per i pool da utilizzare per aumentare e diminuire la capacità del pool. Espandi le politiche di scalabilità manuale per aggiungere nuove politiche di scalabilità.



Note

La dimensione del pool è limitata dalla capacità minima e massima specificata.

- Scegli Aggiungi nuove politiche di scalabilità orizzontale e inserisci i valori per l'aggiunta di istanze specifiche se l'utilizzo della capacità specificato è inferiore o superiore al valore di soglia specificato.
- Scegli Aggiungi nuova scala nelle politiche e inserisci i valori per rimuovere le istanze specificate se l'utilizzo della capacità specificato è inferiore o superiore al valore di soglia specificato.
- Per i tag, specifica il valore della coppia di chiavi che desideri utilizzare. Una chiave può essere una categoria generale, ad esempio "progetto", "proprietario" o "ambiente", con valori specifici associati.
- Nella pagina Seleziona directory, scegli la directory che hai creato. Per creare una directory, scegli Crea cartella. Per ulteriori informazioni, consulta Gestire le directory per i WorkSpaces pool.
- Scegli Crea WorkSpace pool.

Configurazione dell'accesso WorkSpaces Thin Client

Per configurare l'accesso Web per i WorkSpaces pool in modo che utilizzino WorkSpaces Thin Client, sarà necessario utilizzare l'interfaccia a riga di AWS comando.

Installa o aggiorna il. AWS Command Line Interface 1.

- 2. Configura AWS CLI le tue impostazioni.
- 3. Apri il AWS CLI.
- Esegui quanto segue sostituendo WORKSPACES_DIRECTORY_ID e REGION con le informazioni appropriate:

```
aws workspaces modify-workspace-access-properties --resource-
id WORKSPACES_DIRECTORY_ID --workspace-access-properties
 '{"DeviceTypeWorkSpacesThinClient":"ALLOW"}' --region REGION
```

Configurazione AppStream 2.0 per Amazon WorkSpaces Thin Client

AppStream Le istanze 2.0 verranno elencate in base ai nomi dello stack e richiederanno la configurazione di un URL di accesso IdP nella pagina di creazione dell'ambiente. Poiché l'autenticazione SAML per AppStream 2.0 supporta solo l'autenticazione avviata, l'amministratore dovrà inserire manualmente l'URL di accesso corretto.



Note

Le configurazioni devono essere effettuate prima di utilizzare la console per la prima volta. Non è consigliabile modificare le funzionalità dei prerequisiti dopo aver iniziato a utilizzare la console.

Fase 1: Verificare che il sistema soddisfi le funzionalità richieste dalla AppStream versione 2.0

Affinché la console di amministrazione WorkSpaces Thin Client funzioni correttamente con la AppStream versione 2.0, il sistema deve soddisfare i seguenti requisiti specifici. Questa tabella elenca tutte queste funzionalità supportate e i relativi requisiti.

Funzionalità	Requisito
Provider di identità	Vai alla sezione <u>Configurazione di SAML</u> nella <u>Guida per amministratori AppStream 2.0</u> per creare un provider di identità.

Funzionalità	Requisito
	Quando ti viene richiesto di creare una console env, inserisci l'URL di accesso IDP.
Sistema operativo	Windows
Tipo di piattaforma	Windows Server (2012 R2, 2016 o 2019)
Appunti	Disabilita
	Configurato a livello di AppStream stack 2.0
Trasferimento di file	Disabilita
	Configurato a livello di stack AppStream 2.0
Stampa su dispositivo locale	Disabilita
	Configurato a livello di stack AppStream 2.0

È supportato anche il requisito del blocco dello schermo tramite l'autenticazione SAML su AppStream 2.0. I meccanismi di autenticazione User Pool e Programmatic non sono supportati su WorkSpaces Thin Client.

Passaggio 2: configura i tuoi stack AppStream 2.0

Per lo streaming delle applicazioni, la AppStream versione 2.0 richiede un ambiente che includa una flotta associata a uno stack e almeno un'immagine dell'applicazione. Segui questi passaggi per configurare una flotta e uno stack e consentire agli utenti di accedere allo stack. Se non l'hai ancora fatto, ti consigliamo di provare le procedure descritte nella Guida introduttiva alla AppStream versione 2.0: Configurazione con applicazioni di esempio.

Se desideri creare un'immagine da usare, consulta <u>Tutorial: Creare un'immagine AppStream 2.0</u> personalizzata utilizzando la console AppStream 2.0.

Se prevedi di aggiungere un parco istanze a un dominio Active Directory, configura tale dominio prima di completare la procedura seguente. Per ulteriori informazioni, consulta <u>Usare Active Directory</u> con AppStream 2.0.

Attività

- Creazione di un parco istanze
- Creazione di uno stack
- Fornire accesso agli utenti
- Pulizia delle risorse

Configurazione di Amazon WorkSpaces Secure Browser per Amazon WorkSpaces Thin Client

Amazon WorkSpaces Secure Browser si basa sugli endpoint del portale Web nella pagina dell'ambiente WorkSpaces Thin Client Create all'interno della AWS console.



Note

Le configurazioni devono essere effettuate prima di utilizzare la console per la prima volta. Non è consigliabile modificare le funzionalità dei prerequisiti dopo aver iniziato a utilizzare la console.

Passaggio 1: verifica che il sistema soddisfi le funzionalità richieste da Amazon WorkSpaces Secure Browser

WorkSpaces Affinché la Thin Client Administrator Console funzioni correttamente con Amazon WorkSpaces Secure Browser, il sistema deve soddisfare i seguenti requisiti specifici. Questa tabella elenca tutte queste funzionalità supportate e i relativi requisiti.

Funzionalità	Requisito
Appunti	Disabilita
Trasferimento di file	Disabilita
Stampa su dispositivo locale	Disabilita



Note

L'estensione WorkSpaces Secure Browser per Single Sign-On non è attualmente supportata su WorkSpaces Thin Client.

Passaggio 2: configurare i portali WorkSpaces Secure Browser

WorkSpaces Thin Client funziona con il WorkSpaces Secure Browser VPC in una configurazione specifica:

- Crea un VPC utilizzando il modello AWS CodeBuild Cloudformation.
- 2. Configura il tuo gestore dell'identità.
- 3. Crea un portale Amazon WorkSpaces Secure Browser.
- Testa il tuo nuovo portale Amazon WorkSpaces Secure Browser. 4.

Avvio della console di amministrazione WorkSpaces Thin Client

WorkSpaces Thin Client è un dispositivo thin client conveniente progettato per funzionare con i servizi di AWS End User Computing e fornire un accesso sicuro e immediato alle applicazioni e ai desktop virtuali.

Argomenti

- Regioni coperte
- Avvio della console di amministrazione WorkSpaces Thin Client

Regioni coperte

WorkSpaces Thin Client è disponibile nelle seguenti regioni.

In queste regioni è disponibile solo la console di amministrazione WorkSpaces Thin Client. WorkSpaces I dispositivi Thin Client sono attualmente disponibili solo negli Stati Uniti, Germania, Francia, Italia e Spagna.

Nome della regione	Regione	Endpoint	Collegamento alla console
US East (N. Virginia)	us-east-1	thinclien t.us-east -1.amazon aws.com	https://us-east-1.console.aws.amazon.com/workspaces-thin-client/home
US West (Oregon)	us-west-2	thinclien t.us-west -2.amazon aws.com	https://us-west-2.console.aws.amazon.com/workspaces-thin-client/home
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	thinclien t.ap-sout h-1.amazo naws.com	https://ap-south-1.console.aws.amazon.com/workspaces-thin-client/home

Regioni coperte 18


Nome della regione	Regione	Endpoint	Collegamento alla console
Europa (Irlanda)	eu-west-1	thinclien t.eu-west -1.amazon aws.com	https://eu-west-1.console.aws.amazon.com/workspaces-thin-client/home
Canada (Central)	ca-central-1	thinclient.ca- central-1.ama zonaws.com	https://ca-central-1.console.aws.amazon.com/workspaces-thin-client/home
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	thinclient.eu- central-1.ama zonaws.com	https://eu-central-1.console.aws.amazon.com/workspaces-thin-client/home
Europe (London)	eu-west-2	thinclien t.eu-west -2.amazon aws.com	https://eu-west-2.console.aws.amazon.com/workspaces-thin-client/home

Avvio della console di amministrazione WorkSpaces Thin Client

Quando si dispone di un AWS account, è possibile avviare la console dell'amministratore e accedere alla console WorkSpaces Thin Client. Per avviare la console, procedi come segue:

- 1. Accedi al tuo AWS account.
- 2. Accedi alla console WorkSpaces Thin Client.
- 3. Seleziona Inizia e verrai indirizzato alla pagina Ambienti.

Utilizzo della console di amministrazione WorkSpaces Thin Client



Benvenuto nella console di amministrazione WorkSpaces Thin Client!

Da qui, puoi gestire la tua flotta di dispositivi e ambienti WorkSpaces Thin Client per il tuo team.

Per informazioni sul dispositivo WorkSpaces Thin Client, consulta la <u>Guida per l'utente di</u> WorkSpaces Thin Client.

Iniziamo.

Argomenti

- Ambienti
- Dispositivi
- · Aggiornamenti software


Ambienti

Ogni dispositivo WorkSpaces Thin Client utilizza un ambiente desktop virtuale individuale per accedere alle proprie risorse online. Gli utenti accedono a questo ambiente utilizzando uno dei seguenti provider di desktop virtuali:

- Amazon WorkSpaces
- AppStream 2.0
- Browser WorkSpaces sicuro Amazon

Elenco di ambienti

Esistono diversi parametri del tuo ambiente da esaminare e alcune azioni che puoi intraprendere.



Dettagli dell'elenco di ambienti

I parametri relativi all'ambiente sono elencati per la revisione. La tabella seguente elenca ogni elemento del riepilogo e il relativo funzionamento.

Elemento	Descrizione
Nome	L'identificatore univoco associato a questo ambiente.

Ambienti 21

Elemento	Descrizione
Servizio di desktop virtuale	Il provider di desktop virtuale utilizzato da questo ambiente.
ID del servizio di desktop virtuale	L'identificatore univoco che il provider di servizi di desktop virtuale assegna a questo ambiente.
Codice di attivazione	Il codice utilizzato dagli utenti finali per accedere all'ambiente desktop virtuale.
Numero di dispositivi	Il numero di dispositivi WorkSpaces Thin Client che accedono a questo ambiente.
Ora di creazione	La data e l'ora di creazione dell'ambiente.

Operazioni per l'elenco di ambienti

Da qui è possibile eseguire diverse azioni. Seleziona una di queste per eseguire l'azione corrispondente.

Elemento	Descrizione
Cerca	Cerca in tutti gli ambienti che gestisci.
Refresh (Aggiorna)	Aggiorna l'elenco degli ambienti.
Visualizzazione dei dettagli	Visualizza i <u>dettagli dell'ambiente</u> .
Azioni	Apre un elenco a discesa in cui è possibile modificare o eliminare un ambiente.
Creazione dell'ambiente	Avvia il processo di creazione di un ambiente.

Argomenti

- Dettagli dell'ambiente
- Creazione di un ambiente

Elenco di ambienti 22

- · Modifica di un ambiente
- · Eliminazione di un ambiente

Dettagli dell'ambiente

Quando si seleziona un ambiente, la console WorkSpaces Thin Client visualizza i dettagli di quell'ambiente da esaminare. La console visualizza anche i dettagli sul provider di desktop virtuale utilizzato da questo ambiente.

Argomenti

- Riepilogo
- Dettagli dell'ambiente desktop virtuale

Riepilogo

La sezione Riepilogo fornisce una panoramica di alto livello delle funzionalità chiave dell'ambiente WorkSpaces Thin Client. La tabella seguente elenca ogni elemento del riepilogo e come funziona.



Elemento	Descrizione
Nome	L'identificatore univoco associato a questo ambiente.
Servizio di desktop virtuale	Il provider di desktop virtuale utilizzato da questo ambiente.
Nome del servizio di desktop virtuale	L'identificatore univoco che il provider di servizi di desktop virtuale assegna a questo ambiente.

Dettagli dell'ambiente 23


Elemento	Descrizione
Codice di attivazione	Questo codice viene utilizzato dagli utenti finali per accedere all'ambiente desktop virtuale.
Conserva sempre il software up-to-date	Questa impostazione consente gli aggiornam enti automatici del software.
Ora di inizio della finestra di manutenzione	L'ora settimanale in cui iniziano gli aggiornam enti automatici del software.
Ora di fine della finestra di manutenzione	L'ora settimanale in cui terminano gli aggiornam enti automatici del software.
Intervallo di manutenzione (giorni della settimana)	I giorni in cui vengono effettuati gli aggiornam enti automatici del software.
Dispositivi associati	Il numero di dispositivi WorkSpaces Thin Client che accedono a questo ambiente.
Ora di creazione	La data e l'ora di creazione dell'ambiente.

Dettagli dell'ambiente desktop virtuale

WorkSpaces Gli ambienti Thin Client vengono eseguiti su un'interfaccia desktop virtuale. Ogni interfaccia ha un diverso set di parametri che controllano l'ambiente dedicato.

Dettagli della WorkSpaces directory Amazon

WorkSpaces Gli ambienti Thin Client eseguiti su Amazon WorkSpaces utilizzano le directory per creare ed eseguire i propri desktop virtuali. La tabella seguente elenca ogni elemento nei dettagli e come funziona.



Dettagli dell'ambiente 24

Elemento	Descrizione
ID della directory	La WorkSpaces directory Amazon associata a questo ambiente.
Nome della directory	L'identificatore univoco associato a questa WorkSpaces directory Amazon.
Nome organizzazione	Il nome dell'organizzazione che controlla la WorkSpaces directory Amazon.
Tipo di directory	Il formato della WorkSpaces directory Amazon.
Registered	Se questa WorkSpaces directory Amazon è registrata.
Stato	Se questa WorkSpaces directory Amazon è attiva.

Dettagli del portale Amazon WorkSpaces Secure Browser

WorkSpaces Gli ambienti Thin Client eseguiti su Amazon WorkSpaces Secure Browser utilizzano portali Web per creare ed eseguire i propri desktop virtuali. La tabella seguente elenca ogni elemento nei dettagli e come funziona.

WorkSpaces Web portal details		
Name Custom Web Portal - Mon, Mar 06, 2023, 12:00:51 [2]	Time created March 06, 2023, 13:50 (UTC-05:00)	Web portal endpoint

Elemento	Descrizione
Nome	L'identificatore univoco associato a questo portale WorkSpaces Secure Browser.
Ora di creazione	La data e l'ora di creazione di questo portale WorkSpaces Secure Browser.

Dettagli dell'ambiente 25

Elemento	Descrizione
Endpoint del portale web	L'URL utilizzato per accedere all'ambiente desktop virtuale.

AppStream 2.0 dettagli

WorkSpaces Gli ambienti Thin Client funzionano su stack di informazioni AppStream 2.0 per creare ed eseguire i rispettivi desktop virtuali. La tabella seguente elenca ogni elemento nei dettagli e come funziona.



Elemento	Descrizione
Stack name (Nome stack)	L'identificatore univoco associato a questo AppStream stack 2.0.
URL di accesso IdP	L'URL del provider di identità utilizzato per accedere e disconnettersi dallo stack AppStream 2.0.
Ora di creazione	La data e l'ora di creazione di questo stack AppStream 2.0.

Creazione di un ambiente

Per iniziare, ogni dispositivo richiede un servizio AWS End User Computing. WorkSpaces Thin Client utilizza i seguenti servizi:

- · Amazon WorkSpaces tramite una directory assegnata
- AppStream 2.0 tramite uno stack assegnato
- Amazon WorkSpaces Secure Browser tramite un indirizzo del portale Web

É necessario assegnare un servizio a un ambiente esistente o crearne uno nuovo.



Note

WorkSpaces Thin Client visualizza solo i desktop virtuali nella stessa regione.

Argomenti

- Fase 1: Specifica dei dettagli dell'ambiente
- Fase 2: Selezione del provider di desktop virtuale
- Fase 3: Invio del codice di attivazione agli utenti del dispositivo

Fase 1: Specifica dei dettagli dell'ambiente

- 1. Inserisci un nome per l'ambiente nel campo Dettagli ambiente.
- 2. Per configurare patch software automatiche, seleziona la casella Always keep software. up-todate



Se gli aggiornamenti software automatici non sono abilitati, i dispositivi registrati in questo ambiente non riceveranno gli aggiornamenti software finché non invierai manualmente l'aggiornamento o quando il software raggiungerà la scadenza e il sistema ne forzerà l'aggiornamento.

Inoltre, la versione del Software Set del dispositivo è determinata dal sistema. Questa versione potrebbe non essere la più recente.

- 3. Seleziona quando desideri pianificare la finestra di manutenzione per il tuo ambiente.
 - · Applica la finestra di manutenzione a livello di sistema: aggiorna automaticamente il software dell'ambiente a un determinato orario ogni settimana.
 - Applica una finestra di manutenzione personalizzata: imposta un giorno e un'ora in cui desideri che il software di ambiente venga aggiornato ogni settimana.
- Seleziona un servizio di desktop virtuale.
 - Amazon WorkSpaces

- Browser WorkSpaces sicuro Amazon
- AppStream 2.0

Fase 2: Selezione del provider di desktop virtuale

È necessario disporre di un servizio che fornisca agli utenti l'accesso al desktop virtuale e alle risorse compatibili.



↑ Important

WorkSpaces Affinché la Thin Client Administrator Console funzioni correttamente, il sistema deve soddisfare requisiti specifici. Questi requisiti sono elencati in Prerequisiti e configurazioni.

Assicurati che il sistema soddisfi questi requisiti prima di configurare la console.

Usare Amazon WorkSpaces

Amazon WorkSpaces è un servizio di virtualizzazione desktop completamente gestito per Windows che consente di accedere alle risorse da qualsiasi dispositivo supportato.

- Per utilizzare Amazon WorkSpaces, esegui una delle seguenti operazioni: 1.
 - Scegli la directory da utilizzare per il tuo ambiente. Puoi sfogliare l'elenco a discesa oppure cercare nelle directory utilizzando il campo di ricerca.
 - Crea una cartella selezionando il pulsante Crea WorkSpaces cartella. Per ulteriori informazioni sulla creazione di WorkSpaces directory, consulta Gestire le directory per. WorkSpaces
- 2. Seleziona il pulsante Crea ambiente.

Quando crei il tuo ambiente, puoi comunque modificare i dettagli in un secondo momento. Per ulteriori informazioni, consulta Modifica di un ambiente.

Utilizzo della AppStream versione 2.0

AppStream 2.0 è un servizio di streaming di applicazioni completamente gestito e sicuro che è possibile utilizzare per lo streaming di applicazioni desktop AWS da un browser Web.

M Important

Per creare un ambiente AppStream 2.0, è necessario aver cli follow urlparam impostato sufalse. Per raggiungere questo obiettivo, effettuare le seguenti operazioni:

- Per un profilo predefinito, esegui aws configure set cli follow urlparam false.
- Per un profilo con nome ProfileName, esegui aws configure set cli follow urlparam false --profile ProfileName.
- Per configurare la AppStream versione 2.0, effettuate una delle seguenti operazioni: 1.
 - Seleziona lo stack da utilizzare per il tuo ambiente. Puoi sfogliare l'elenco a discesa oppure cercare tra gli stack utilizzando il campo di ricerca.
 - Crea una pila selezionando il pulsante Crea pila. Per ulteriori informazioni sulla creazione di pile AppStream 2.0, consulta Create a stack.
- Inserisci l'URL di accesso e disconnessione del tuo gestore delle identità nel campo URL di 2. accesso IdP. Ciò fornisce agli utenti un luogo in cui accedere e disconnettersi da WorkSpaces Thin Client.
- Seleziona il pulsante Crea ambiente.

Dopo aver creato l'ambiente, puoi comunque modificare i dettagli in un secondo momento. Per ulteriori informazioni, consulta Modifica di un ambiente.

Utilizzo di Amazon WorkSpaces Secure Browser

Amazon WorkSpaces Secure Browser è una WorkSpaces console a basso costo e completamente gestita, progettata per fornire carichi di lavoro sicuri basati sul Web e accesso alle applicazioni SaaS (Software as a Service) agli utenti all'interno dei browser Web esistenti.

- Per configurare Amazon WorkSpaces Secure Browser, esegui una delle seguenti operazioni: 1.
 - Seleziona il portale web che desideri utilizzare per il tuo ambiente. Puoi sfogliare l'elenco a discesa oppure cercare nei portali web utilizzando il campo di ricerca.

- Crea un portale web selezionando il pulsante Crea browser WorkSpaces sicuro. Per ulteriori informazioni sulla creazione di portali Web WorkSpaces Secure Browser, consulta Configurazione di Amazon WorkSpaces Secure Browser.
- 2. Seleziona il pulsante Crea ambiente.

Dopo aver creato l'ambiente, puoi comunque modificare i dettagli in un secondo momento. Per ulteriori informazioni, consulta Modifica di un ambiente.

Fase 3: Invio del codice di attivazione agli utenti del dispositivo

Dopo aver impostato l'ambiente e il servizio di desktop virtuale, riceverai un codice di attivazione univoco per la configurazione sulla console di AWS gestione.

Fornisci questo codice di attivazione a qualsiasi utente del dispositivo WorkSpaces Thin Client, che potrà utilizzarlo per accedere al proprio desktop virtuale.

Consulta la WorkSpaces Thin Client User Guide per ulteriori informazioni su come aiutare l'utente del dispositivo a configurare Amazon WorkSpaces Thin Client.

Modifica di un ambiente

La console di amministrazione WorkSpaces Thin Client gestisce ambienti desktop virtuali per singoli utenti. Da questa console è possibile modificare o eliminare ambienti desktop virtuali.

1. Seleziona l'ambiente che desideri modificare.



Note

E possibile sfogliare l'elenco a discesa oppure cercare negli ambienti utilizzando il campo di ricerca.

- Seleziona il pulsante Azioni. 2.
- 3. Seleziona Modifica dall'elenco a discesa. Verrai indirizzato alla finestra Modifica ambiente.
- 4. Modifica uno dei seguenti:
 - Cambia il nome del tuo ambiente nel campo Nome ambiente.
 - Modifica la casella di controllo relativa ai dettagli degli aggiornamenti software per gli aggiornamenti automatici delle patch software.

Modifica di un ambiente 30

- Seleziona quando desideri pianificare la finestra di manutenzione per il tuo ambiente.
- Seleziona il pulsante Modifica ambiente.

Eliminazione di un ambiente



Note

Non è possibile eliminare un ambiente se contiene dispositivi registrati. Innanzitutto, è necessario annullare la registrazione ed eliminare tutti i dispositivi in un ambiente.

- Seleziona l'ambiente che desideri eliminare. Puoi sfogliare l'elenco a discesa oppure cercare negli ambienti utilizzando il campo di ricerca.
- 2. Seleziona il pulsante Azioni.
- 3. Seleziona Elimina dall'elenco a discesa. Viene visualizzata la finestra di conferma dell'eliminazione dell'ambiente.
- Digita "delete" nel campo di conferma. 4.
- 5. Seleziona il pulsante Elimina.

Dispositivi


Ogni utente finale WorkSpaces Thin Client dispone di un dispositivo dedicato che lo collega ai propri ambienti desktop virtuali e alle risorse online. Questi dispositivi sono gestiti tramite la console di amministrazione WorkSpaces Thin Client sul AWS sito.

Da questa console puoi ordinare i dispositivi per il tuo team.

Un elenco dispositivi

Per ogni dispositivo della rete sono disponibili numerosi parametri da esaminare e alcune azioni che è possibile intraprendere.

Eliminazione di un ambiente 31



Dettagli dell'elenco di dispositivi

I parametri del tuo dispositivo sono elencati per la tua revisione. La tabella seguente elenca ogni elemento del riepilogo e il relativo funzionamento.

Elemento	Descrizione
ID dispositivo	Il numero di identificazione assegnato a un singolo dispositivo.
Nome dispositivo	(opzionale) Il nome univoco assegnato a un dispositivo.
Stato dell'attività	Lo stato attuale di un dispositivo. Esistono due stati di stato:
	 Attivo: connesso a una rete almeno una volta negli ultimi sette giorni.
	 Inattivo: non connesso a una rete negli ultimi sette giorni.
Stato della registrazione	Conferma che un dispositivo è stato configura to, è associato a questo account AWS e fa parte di un ambiente specifico. Può trovarsi in uno dei seguenti stati:
	Registrato: questo è lo stato predefinito.

Un elenco dispositivi 32

Elemento	Descrizione
	 Annullamento della registrazione: il dispositi vo è in fase di ripristino e annullamento della registrazione.
	Note È possibile eliminare un dispositivo se si trova in uno stato di annullame nto della registrazione.
	 Annullata la registrazione: la registrazione del dispositivo è stata annullata con successo.
	Note Puoi eliminare un dispositivo solo se si trova nello stato Annullamento o Annullamento della registrazione.
	Archiviato: il dispositivo è archiviato.
ID ambiente	L'identificatore dell'ambiente a cui è collegato questo dispositivo.
Conformità del software	Lo stato di conformità del software del dispositi vo. Esistono due stati di stato:
	ConformeNon conforme

Operazioni per l'elenco di dispositivi

Da qui è possibile eseguire diverse azioni. Seleziona una di queste per eseguire l'azione corrispondente.

Un elenco dispositivi 33

Elemento	Descrizione
Cerca	Cerca tutti i dispositivi che gestisci.
Refresh (Aggiorna)	Aggiorna l'elenco dei dispositivi.
Visualizzazione dei dettagli	Visualizza i dettagli del dispositivo.
Azioni	Apre un elenco a discesa in cui è possibile effettuare le seguenti operazioni: • Modifica il nome del dispositivo • Annullare la registrazione • Archive (Archivia) • Elimina • Esporta i dettagli del dispositivo
Ordina dispositivi	Avvia il processo di ordinazione dei dispositivi.

Argomenti

- Dettagli del dispositivo
- Modifica del nome di un dispositivo
- Reimpostazione e annullamento della registrazione di un dispositivo
- Archiviazione di un dispositivo
- Eliminazione di un dispositivo
- Esportazione dei dettagli del dispositivo

Dettagli del dispositivo

Quando si seleziona un dispositivo, la console WorkSpaces Thin Client mostra i dettagli relativi a quel dispositivo affinché l'utente possa esaminarli. La console visualizza anche i dettagli sul tipo di rete del dispositivo e sulle periferiche collegate.


Argomenti

Riepilogo

- Impostazioni del dispositivo
- Attività dell'utente

Riepilogo

La sezione Riepilogo fornisce una panoramica di alto livello delle funzionalità principali del dispositivo WorkSpaces Thin Client. La tabella seguente elenca ogni elemento del riepilogo e come funziona.




Elemento	Descrizione
Numero di serie del dispositivo	Il numero di identificazione assegnato a un singolo dispositivo.
ARN	L'identificatore univoco del dispositivo in formato Amazon Resource Name (ARN).
Nome dispositivo	Il nome che dai a un dispositivo. Se non hai creato un nome, puoi assegnargli un nome o riceverà un nome predefinito.
Tipo dispositivo	Il tipo di dispositivo dell'utente finale collegato all'account.
Stato dell'attività	Lo stato attuale di questo dispositivo. I due stati di stato sono: • Attivo • Inattivo

Elemento	Descrizione
ID ambiente	Il numero di identificazione dell'ambiente utilizzato dal dispositivo.
Stato della registrazione	Conferma che un dispositivo è stato configura to, è associato a questo account AWS e fa parte di un ambiente specifico. Può trovarsi in uno dei quattro stati seguenti: Registrato: questo è lo stato predefinito. Annullamento della registrazione: il dispositi vo è in fase di ripristino e annullamento della registrazione. Annullata registrazione: la registrazione del dispositivo è stata annullata con successo. Note Puoi eliminare il dispositivo solo se si trova nello stato Annullato o Archiviat o.
	contrassegnato dall'amministratore come non attualmente in servizio.
Iscritto dal	La data di attivazione del dispositivo.
Ultimo accesso	La data e l'ora dell'ultimo accesso.
Ultima postura verificata presso	La data e l'ora dell'ultimo check-in del dispositi vo.
Versione attuale del software	La versione del software attualmente utilizzata da questo dispositivo.

Elemento	Descrizione
Aggiornamento del software pianificato	La versione programmata del software sul dispositivo.
Conformità del software	Conferma della validità del set di software. Esistono due stati di stato: Conforme Non conforme

Log degli utenti



Elemento	Descrizione
Ultimo accesso al dispositivo	La data e l'ora dell'ultimo utilizzo del dispositivo.

Impostazioni del dispositivo

I parametri del tuo dispositivo sono elencati per la tua revisione. La tabella seguente elenca ogni elemento e il suo funzionamento.




Note

Le informazioni sulle impostazioni del dispositivo vengono aggiornate solo quando il dispositivo è online. Se il dispositivo è offline, alcune informazioni potrebbero non essere aggiornate.

Intestazione e rete

WorkSpaces I dettagli del dispositivo Thin Client forniscono una panoramica delle connessioni di rete del dispositivo. La tabella seguente elenca ogni elemento e il suo funzionamento.



Elemento	Descrizione
Ultima sincronizzazione	La data e l'ora delle impostazioni più recenti del dispositivo vengono sincronizzate con la console.
Tipo di connessione	Il tipo di connessione di rete utilizzata dal dispositivo. Il tipo di connessione può essere Ethernet o Wifi.
Stato	Lo stato della rete. Se il dispositivo è attualmen te connesso o connesso negli ultimi 20 minuti, lo stato verrà visualizzato come «connesso». Se la rete è stata disconnessa per più di 20 minuti, lo stato cambierà per mostrare il tempo trascorso dall'ultima connessione del dispositi vo a Internet, ad esempio «ultima connessione 20 minuti fa».
Indirizzo IP locale	L'indirizzo IP locale della rete connessa.

Elemento	Descrizione
Indirizzo del gateway	L'indirizzo del gateway della rete connessa.

Bluetooth e periferiche


WorkSpaces I dettagli del dispositivo Thin Client forniscono un elenco di tutte le periferiche connesse a un dispositivo. La tabella seguente elenca ogni elemento e il suo funzionamento.

▼ Bluetooth and peripheral devices	
Bluetooth	
Connected peripheral devices (5)	
Name	Туре
Logitech USB Receiver Mouse	Mouse (USB)
Logitech USB Receiver	Keyboard (USB)
Plantronics Blackwire 5220 Series	Speaker (USB)
Plantronics Blackwire 5220 Series	Microphone (USB)
UVC Camera (046d:0825)	Webcam (USB)

Elemento	Descrizione
Bluetooth	Lo stato Bluetooth del dispositivo. I due stati di stato sono: • Abilitato • Disabilitato
Dispositivi periferici collegati	L'elenco dei nomi delle periferiche collegate, ad esempio il mouse Logitech, e il tipo di periferic he collegate, ad esempio Mouse (USB).

Alimentazione e sospensione


Ogni dispositivo WorkSpaces Thin Client dispone di una modalità di risparmio energetico. La tabella seguente elenca lo stato di questa modalità.



Elemento	Descrizione
Disattiva lo schermo dopo	Il periodo di inattività dopo il quale il dispositivo spegne lo schermo.

Attività dell'utente

Questa scheda mostra il registro delle informazioni di configurazione e utilizzo di un dispositivo specifico. La tabella seguente elenca ogni elemento di questo registro.



Elemento	Descrizione
Dispositivo accessibile su	La data e l'ora di attivazione del dispositivo.
ID utente	Il numero identificativo dell'utente che accede al dispositivo.
Servizio di desktop virtuale	Il servizio di desktop virtuale utilizzato dal dispositivo.
ID del servizio di desktop virtuale	Il numero ID del servizio di desktop virtuale associato all'utente.
Indirizzo IP	Il numero di identificazione dell'IP che accede al dispositivo.
Tipo di evento	Dettagli su come viene utilizzato il dispositivo.



Note

Ad eccezione di WorkSpaces Personal, mostra VDIs solo un evento avviato dal login.

Puoi utilizzare la barra di ricerca sopra la tabella per trovare informazioni specifiche nella tabella. Puoi anche filtrare i risultati della tabella per data e ora.

Puoi esportare la tabella in un file csv selezionando il pulsante Esporta dettagli.

Modifica del nome di un dispositivo

- 1. Seleziona il dispositivo da modificare. Puoi sfogliare l'elenco a discesa oppure cercare il dispositivo utilizzando il campo di ricerca.
- Seleziona il pulsante Azioni. 2.
- Seleziona Modifica nome dispositivo dall'elenco a discesa. Viene visualizzata la finestra Modifica 3. nome dispositivo.
- Inserisci il nuovo nome per il dispositivo nel campo di conferma Nome del dispositivo.
- 5. Selezionare il pulsante Salva.

Reimpostazione e annullamento della registrazione di un dispositivo

- Seleziona il dispositivo di cui desideri annullare la registrazione. Puoi sfogliare l'elenco a discesa oppure cercare il dispositivo utilizzando il campo di ricerca.
- 2. Seleziona il pulsante Azioni.
- Seleziona Annulla registrazione dall'elenco a discesa. Viene visualizzata la finestra Annulla registrazione.
- Inserisci "deregister" nel campo di conferma. 4.
- 5. Seleziona il pulsante Annulla registrazione.



Note

L'annullamento della registrazione comporta la disconnessione forzata dell'utente e richiede il riavvio del dispositivo WorkSpaces Thin Client nel bel mezzo di una sessione.

Archiviazione di un dispositivo

- Seleziona il dispositivo da archiviare. Puoi sfogliare l'elenco a discesa oppure cercare il dispositivo utilizzando il campo di ricerca.
- 2. Seleziona il pulsante Azioni.
- 3. Seleziona Archivio dall'elenco a discesa. Viene visualizzata la finestra Archivio.
- 4. Inserisci "reset and archive" nel campo di conferma.
- 5. Seleziona il pulsante Ripristina e archivia.

Note

L'archiviazione di un dispositivo comporta la disconnessione forzata dell'utente e richiede il riavvio del dispositivo WorkSpaces Thin Client nel bel mezzo di una sessione.

Eliminazione di un dispositivo

- Seleziona il dispositivo che desideri eliminare. È possibile sfogliare l'elenco a discesa oppure cercare il dispositivo utilizzando il campo di ricerca.
- 2. Seleziona il pulsante Azioni.
- 3. Seleziona Elimina dall'elenco a discesa. Viene visualizzata la finestra Elimina.
- 4. Digita "delete" nel campo di conferma.
- 5. Seleziona il pulsante Elimina.

Esportazione dei dettagli del dispositivo

- 1. Seleziona il dispositivo da cui desideri esportare i dettagli. Puoi sfogliare l'elenco a discesa oppure cercare il dispositivo utilizzando il campo di ricerca.
- 2. Seleziona il pulsante Azioni.
- 3. Seleziona Esporta i dettagli del dispositivo dall'elenco a discesa. I dettagli del dispositivo selezionato vengono scaricati in formato foglio di calcolo.

Archiviazione di un dispositivo 42

Aggiornamenti software

WorkSpaces Thin Client a volte richiede aggiornamenti software che introducono nuove funzionalità e applicano patch di sicurezza. Questi aggiornamenti sono rappresentati da un set di software con versioni.

Un set software può contenere aggiornamenti alle applicazioni software o al sistema operativo per il dispositivo WorkSpaces Thin Client. Da questa console, è possibile scegliere di aggiornare immediatamente il software oppure pianificare un aggiornamento automatico durante la finestra di manutenzione degli ambienti.

Fate riferimento ai <u>set software dell'ambiente WorkSpaces Thin Client</u> per l'elenco dei set software rilasciati.

Argomenti

- Aggiornamento del software dell'ambiente
- Aggiornamento del software del dispositivo
- WorkSpaces Versioni del software Thin Client

Aggiornamento del software dell'ambiente

WorkSpaces Thin Client è un servizio di AWS End User Computing che fornisce agli utenti l'accesso ai desktop virtuali. Questi desktop virtuali vengono aggiornati periodicamente con nuovi set di software. Per aggiornare il software ambientale, procedi come segue:

- 1. Seleziona il set di software dall'elenco in Aggiornamenti software disponibili. Per un elenco dei set software, fare riferimento ai set di software per l'ambiente WorkSpaces Thin Client.
- 2. Seleziona il pulsante Installa.
- Seleziona Ambienti nella parte superiore della pagina.
- 4. Seleziona l'ambiente da aggiornare dall'elenco nella sezione Ambienti.
- 5. Seleziona quando aggiornare l'ambiente in Pianifica l'aggiornamento scegliendo una delle seguenti opzioni:
 - Aggiorna subito il software: avvia l'aggiornamento del software dell'ambiente su tutti i dispositivi registrati.

Aggiornamenti software 43



Note

L'aggiornamento del software ora può interrompere qualsiasi sessione utente attiva.

- Aggiorna il software durante ogni finestra di manutenzione dell'ambiente: aggiorna il software dell'ambiente durante la finestra di manutenzione programmata per l'ambiente.
- 6. Seleziona la casella per autorizzare l'aggiornamento. Questa casella deve essere selezionata per consentire l'aggiornamento del software.
- 7. Seleziona il pulsante Installa.

Aggiornamento del software del dispositivo

WorkSpaces Thin Client è un servizio di elaborazione per utenti AWS finali che fornisce un dispositivo thin client che collega gli utenti a desktop virtuali dedicati. Questi dispositivi vengono aggiornati periodicamente con nuovi software. Per aggiornare il software del dispositivo, procedi come segue:

- Seleziona il set di software dall'elenco in Aggiornamenti software disponibili.
- 2. Seleziona il pulsante Installa.
- 3. Nella parte superiore della pagina, seleziona Elimina.
- Seleziona il dispositivo o i dispositivi da aggiornare dall'elenco nella sezione Dispositivi. Per un 4. elenco dei set software, fare riferimento ai set di software in ambiente WorkSpaces Thin Client.
- Seleziona quando aggiornare l'ambiente dalle opzioni Pianifica l'aggiornamento scegliendo una 5. delle seguenti opzioni:
 - Aggiorna subito il software: aggiorna immediatamente il software del dispositivo.



Note

L'aggiornamento del software ora può interrompere qualsiasi sessione utente attiva.

- Aggiorna il software durante ogni finestra di manutenzione del dispositivo: aggiorna il software dell'ambiente durante la finestra di manutenzione programmata del dispositivo.
- 6. Seleziona la casella per autorizzare l'aggiornamento. Questa casella deve essere selezionata per consentire l'aggiornamento del software.
- 7. Seleziona il pulsante Installa.

WorkSpaces Versioni del software Thin Client

WorkSpaces Thin Client è un servizio di AWS End User Computing che fornisce agli utenti l'accesso ai desktop virtuali su un dispositivo. Questi dispositivi vengono aggiornati periodicamente con nuovi set di software. La tabella seguente descrive tutti i set di software rilasciati. Gli amministratori possono utilizzare la console di AWS gestione per visualizzare i set di software disponibili.

Set di software	Data di rilascio	Modifiche
2.16.1	7-3-2025	 Risolti i problemi critici di sicurezza CVE-2025-6554 di Chromium.
2.16.0	27-6-2025	 Aggiunte notifiche per la latenza di rete. È stata aggiunta la possibili tà di ripristino quando il secondo monitor si spegne durante una sessione. È stato risolto il problema con i monitor che mostravan o una schermata bianca o non si estendevano automaticamente dopo che il dispositivo tornava dalla modalità di sospensione.
2.15.0	19/06/2025	 Aggiunto il supporto per tastiere in spagnolo in America Latina e inglese internazionale. Gli utenti finali visualizzano notifiche quando il dispositi vo non rileva l'attività della tastiera o del mouse per un

Set di software	Data di rilascio	Modifiche
		periodo di tempo prolungat o.
2.14.1	6-09-2025	 Risolvi i problemi critici di sicurezza CVE-2025-5419 di Chromium.
2.13.0	31-3-2025	 Gli utenti finali vedranno il sondaggio sul feedback sulla soddisfazione del prodotto come una notifica. Aggiunge il supporto della funzionalità non definitiv a per il flusso di FIDO2 autenticazione. Vedi i dettagli FIDO2 prima della sessione. Il dispositivo non entrerà in modalità di sospensione se si audio/video sta giocando durante la sessione. Gli utenti finali visualizz ano le notifiche quando il monitor è connesso e disconnesso. Il dispositivo raccoglie informazioni diagnostiche dal sistema operativo per migliorare il servizio. Risolve un problema per cui veniva mostrata una data errata nelle Impostazioni per la data di installazione del software.

Set di software	Data di rilascio	Modifiche
2.14.0	29-4-2025	 Miglioramenti dell'usabilità e correzioni di bug.
2.13.0	31-3-2025	 Gli utenti finali vedranno il sondaggio sul feedback sulla soddisfazione del prodotto come una notifica. Aggiunge il supporto della funzionalità non definitiv a per il flusso di FIDO2 autenticazione. Vedi i dettagli FIDO2 prima della sessione. Il dispositivo non entrerà in modalità di sospensione se si audio/video sta giocando durante la sessione. Gli utenti finali visualizz ano le notifiche quando il monitor è connesso e disconnesso. Il dispositivo raccoglie informazioni diagnostiche dal sistema operativo per migliorare il servizio. Risolve un problema per cui veniva mostrata una data errata nelle Impostazioni per la data di installazione del software.

Set di software	Data di rilascio	Modifiche
2.12.0	1-30-2025	 Risolve un problema a causa del quale l'utente finale veniva disconnesso dalla sessione premendo il pulsante Indietro del mouse.
2.11.2	1-24-2025	 Risolve un problema a causa del quale l'audio crepitava durante le chiamate con i movimenti del mouse tra i monitor.
2.11.1	12-27-2024	 Risolve il problema dell'este nsione automatica del doppio monitor. Piccoli miglioramenti all'etich etta. VoiceView
2.11.0	19/12/2024	 WorkSpaces Thin Client ora supporta e Magnifier. VoiceView
2.10.0	22/11/2024	 Gli utenti finali possono utilizzare una scorciatoia da tastiera per comprimere la barra degli strumenti del dispositivo.

Set di software	Data di rilascio	Modifiche
2.9.0	28-10-2024	 Gli amministratori possono ora visualizzare le impostazi oni dei dispositivi degli utenti finali all'interno della AWS console nella pagina dei dettagli del dispositivo di un dispositivo specifico. WorkSpaces Thin Client ora supporta monitor con risoluzione 2K per schermo singolo. Gli utenti finali possono visualizzare le notifiche relative alla diagnostica di rete sui propri dispositivi WorkSpaces Thin Client. L'utente finale può ora scegliere di posizionare la barra degli strumenti del dispositivo a sinistra o a destra in base alle proprie preferenze. È stato risolto un problema a causa del quale il dispositi vo non installava gli aggiornamenti software durante la sospensione o il periodo di inattività.

Set di software	Data di rilascio	Modifiche
2.8.1	09-26-2024	È stato risolto un problema critico a causa del quale il secondo monitor non poteva essere acceso dopo la riattivazione del dispositivo dalla modalità di sospensio ne.
2.8.0	09-06-2024	 Thin Client supporta monitor con risoluzione 4K. Gli utenti possono connetter si alla sessione VDI anche se i servizi di gestione dei dispositivi WorkSpaces Thin Client sono temporane amente non disponibili. È stato risolto il problema per cui la sezione dei dettagli delle attività degli utenti nella AWS console mostrava voci duplicate. Gli utenti finali possono utilizzare l' PrintScre en opzione durante lo streaming WorkSpaces su WorkSpaces Thin Client.
2.7.1	27/08/2024	 Correzioni zero-day per i problemi critici di sicurezza CVE-2024- 7971 e CVE-2024-7965 di Chromium.

Set di software	Data di rilascio	Modifiche
2.7.0	29/07/2024	 Miglioramenti alle prestazio ni del secondo monitor. È stato risolto un problema per cui la lingua della barra degli strumenti non era influenzata dalla modifica della lingua del dispositivo. Il dispositivo ora raccoglie informazioni diagnostiche per migliorare il servizio.
2.6.0	07-09-2024	 Gli utenti possono posticipa re gli aggiornamenti software in arrivo in modo da poter completare il lavoro senza interruzioni. Le impostazioni del dispositi vo consentono agli utenti di dimenticare le reti salvate. WiFi Miglioramenti delle prestazio ni delle audio/video chiamate durante la sessione. Alcune impostazioni utente per le sessioni VDI persiston o anche dopo il riavvio del dispositivo.

Set di software	Data di rilascio	Modifiche
2.5.0	06-13-2024	 Risolto il problema per cui il dispositivo mostrava brevemente la schermata di configurazione della tastiera e del mouse al risveglio dalla modalità di sospensione prima di avviare la sessione. Il pulsante Home sulla barra degli strumenti del dispositivo è stato rinominat o Accedi. Miglioramenti delle prestazio ni delle audio/video chiamate durante la sessione.
2.4.3	29-05-2024	 Correzione immediata del problema critico di sicurezza CVE-2024-5274 di Chromium.
2.4.2	17-05-2024	 Correzione immediata del problema critico di sicurezza CVE-2024-4947 di Chromium.

Set di software	Data di rilascio	Modifiche
2.4.1	15/05/2024	 Correzioni zero-day per i problemi critici di sicurezza CVE-2024-4671 e CVE-2024-4761 di Chromium. È stato risolto il problema che consentiva di fare clic con il pulsante destro del mouse sui collegamenti AWS e Privacy nella pagina di WorkSpaces accesso per aprire il browser in modalità autonoma.
2.4.0	05-09-2024	 È stato risolto un problema che bloccava «accounts .google.com» e impediva l'utilizzo di Google Workspace come IDP per la sessione 2.0. AppStream La barra degli strumenti delle impostazioni del dispositivo si comprime automaticamente con un clic in qualsiasi area dello schermo.

Set di software	Data di rilascio	Modifiche
2.3.0	04-05-2024	 Le impostazioni del dispositi vo vengono visualizzate in una barra degli strumenti compressa che consente un migliore utilizzo dello schermo visibile. Gli utenti finali possono ora configurare la durata di attesa prima che il dispositi vo dorma in caso di inattivit à. È stato risolto il problema per cui l'URL «about:bl ank» veniva visualizzato sul secondo display. È stato risolto il problema che causava la visualizzazione di una schermata bianca alla chiusura della visualizzazione estesa. I livelli di volume impostati dagli utenti finali ora persistono anche dopo i riavvii del dispositivo.
2.2.1	16/02/2024	 È stato risolto un problema che si verificava durante il processo di accesso che impediva agli utenti di accedere all'autenticazione configurata con SAML 2.0. WorkSpaces

Set di software	Data di rilascio	Modifiche
2.2.0	02-08-2024	 Aggiunto il supporto per tastiere ISO con localizza zioni in inglese (Regno Unito), francese, tedesco, italiano e spagnolo.
2.1.2	26/01-2024	 Correzione immediata del problema critico di sicurezza CVE-2024-0519 di Chromium. Miglioramento della latenza dell'utente finale associata alla funzionalità Lock. Gli endpoint interni rivolti ai dispositivi vengono trasferiti al dominio 'thinclient* '.
2.1.1	21-12/2023	 Correzione immediata del problema critico di sicurezza CVE-2023-7024 di Chromium.
2.1.0	20-12/2023	 Aggiunge un pulsante Home alle impostazioni del dispositivo e abilita il supporto per i tasti Meta. Ciò consente agli utenti finali di richiamar e la schermata di blocco premendo Meta+L.
2.0.1	12-06-2023	 Correzione immediata del problema critico di sicurezza CVE-2024-6345 di Chromium.

Set di software	Data di rilascio	Modifiche
2.0.0	15-11-2023	Rilascio iniziale

Utilizzo dei tag nelle risorse WorkSpaces Thin Client

È possibile organizzare e gestire le risorse per il WorkSpaces Thin Client assegnando i propri metadati a ciascuna risorsa sotto forma di tag. Per ogni tag, specifica una chiave e un valore. Una chiave può essere una categoria generale, ad esempio "progetto", "proprietario" o "ambiente", con valori specifici associati. Puoi usare i tag come un modo semplice ma efficace per gestire le risorse AWS e organizzare i dati, inclusi i dati di fatturazione.

Quando si aggiungono tag a una risorsa esistente, tali tag non vengono visualizzati nel report di allocazione dei costi fino al primo giorno del mese successivo. Ad esempio, se aggiungi tag a un dispositivo WorkSpaces Thin Client esistente il 15 luglio, i tag non verranno visualizzati nel rapporto di allocazione dei costi fino al 1° agosto. Per ulteriori informazioni, consulta <u>Using Cost Allocation</u> Tags nella AWS Billing User Guide.

Note

Per visualizzare i tag delle risorse WorkSpaces Thin Client nel Cost Explorer, è necessario attivare i tag applicati alle risorse WorkSpaces Thin Client seguendo le istruzioni riportate in <u>Attivazione dei tag di allocazione dei costi definiti dall'utente</u> nella Guida per l'AWS Billing utente.

I tag vengono visualizzati 24 ore dopo l'attivazione, ma possono essere necessari 4-5 giorni prima che i valori associati a tali tag vengano visualizzati in Cost Explorer. Inoltre, per visualizzare e fornire i dati sui costi in Cost Explorer, le risorse WorkSpaces Thin Client che sono state etichettate devono essere soggette a addebiti durante quel periodo. Cost Explorer mostra solo i dati sui costi dal momento in cui i tag sono stati attivati. Al momento non sono disponibili dati storici.

Risorse che puoi taggare:

- È possibile aggiungere tag alle seguenti risorse al momento della creazione: ambienti WorkSpaces Thin Client.
- È possibile aggiungere tag alle risorse esistenti dei seguenti tipi: ambienti WorkSpaces Thin Client, dispositivi e set software.
- È possibile configurare i tag per un dispositivo in un ambiente in modo che vengano applicati automaticamente quando si registra un dispositivo.

Limitazioni applicate ai tag

- Numero massimo di tag per risorsa: 50
- Lunghezza massima della chiave: 128 caratteri Unicode
- Lunghezza massima del valore: 256 caratteri Unicode
- Per le chiavi e i valori dei tag viene fatta la distinzione tra maiuscole e minuscole. I caratteri consentiti sono lettere, spazi e numeri rappresentabili in formato UTF-8, più i caratteri speciali + = . _ : / @. Non utilizzare spazi iniziali o finali.
- Non utilizzate il aws: prefisso nei nomi o nei valori dei tag perché è riservato all'uso. AWS Non è
 possibile modificare né eliminare i nomi o i valori di tag con tale prefisso.

Per gestire i tag per un ambiente esistente utilizzando la console

- Aprire la console WorkSpaces Thin Client.
- 2. Seleziona l'ambiente per aprirne la pagina dei dettagli
- 3. Scegli Modifica.
- 4. Nella sezione Tag, esegui una o più delle seguenti operazioni:.
 - Per aggiungere un tag, scegli Aggiungi nuovo tag, quindi modifica i valori per Chiave e Valore.
 - Per aggiornare un tag, modifica il valore di Value.
 - Per eliminare un tag, scegli Rimuovi accanto al tag.
- 5. Quando hai finito di aggiornare i tag, scegli Salva.

Per gestire i tag per un dispositivo esistente utilizzando la console

- Aprire la console WorkSpaces Thin Client.
- 2. Seleziona il dispositivo per aprire la pagina dei dettagli.
- Scegliere Tags (Tag).
- Scegliere Gestisci tag.
- Effettuare una o più delle seguenti operazioni:
 - Per aggiungere un tag, scegli Aggiungi nuovo tag, quindi modifica i valori per Chiave e Valore.
 - Per aggiornare un tag, modifica il valore di Value.
 - Per eliminare un tag, scegli Rimuovi accanto al tag.

6. Quando hai finito di aggiornare i tag, scegli Salva.

Per gestire i tag per un nuovo dispositivo utilizzando la console

- Aprire la console WorkSpaces Thin Client.
- 2. Seleziona l'ambiente per aprirne la pagina dei dettagli.
- 3. Scegli Modifica.
- 4. Nella sezione Tag di creazione del dispositivo, effettuate una o più delle seguenti operazioni:
 - Per aggiungere un tag, scegli Aggiungi nuovo tag, quindi modifica i valori per Chiave e Valore.
 - Per aggiornare un tag, modifica il valore di Value.
 - · Per eliminare un tag, scegli Rimuovi accanto al tag.
- 5. Quando hai finito di aggiornare i tag, scegli Salva.

Quando un dispositivo viene creato, viene registrato nell'ambiente e vengono applicati i tag di creazione del dispositivo. Ciò avviene solo durante la registrazione di un nuovo dispositivo. Inoltre, il tag di aws:thinclient:environment-id sistema viene applicato con l'ID di ambiente utilizzato come valore.

Per gestire i tag per un aggiornamento software utilizzando la console

- Aprire la console WorkSpaces Thin Client.
- 2. Seleziona l'aggiornamento del software per aprirne la pagina dei dettagli.
- 3. Nella sezione Tag, scegli Gestisci tag.
- 4. Effettuare una o più delle seguenti operazioni:
 - Per aggiungere un tag, scegli Aggiungi nuovo tag, quindi modifica i valori per Chiave e Valore.
 - Per aggiornare un tag, modifica il valore di Valore.
 - Per eliminare un tag, scegli Rimuovi accanto al tag.
- 5. Quando hai finito di aggiornare i tag, scegli Salva.

Sicurezza in Amazon WorkSpaces Thin Client

La sicurezza del cloud AWS è la massima priorità. In qualità di AWS cliente, puoi beneficiare di data center e architetture di rete progettati per soddisfare i requisiti delle organizzazioni più sensibili alla sicurezza.

La sicurezza è una responsabilità condivisa tra te e te. AWS II modello di responsabilità condivisa descrive questo aspetto come sicurezza del cloud e sicurezza nel cloud:

- Sicurezza del cloud: AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura che gestisce AWS
 i servizi in Cloud AWS. AWS fornisce inoltre servizi che è possibile utilizzare in modo sicuro. I
 revisori esterni testano e verificano regolarmente l'efficacia della nostra sicurezza nell'ambito dei
 AWS Programmi di AWS conformità dei Programmi di conformità dei di . Per informazioni sui
 programmi di conformità che si applicano ad Amazon WorkSpaces Thin Client, consulta AWS
 Services in Scope by Compliance Program AWS.
- Sicurezza nel cloud: la tua responsabilità è determinata dal AWS servizio che utilizzi. Sei anche responsabile di altri fattori, tra cui la riservatezza dei dati, i requisiti della tua azienda e le leggi e normative vigenti.

Questa documentazione aiuta a capire come applicare il modello di responsabilità condivisa quando si utilizza WorkSpaces Thin Client. I seguenti argomenti mostrano come configurare WorkSpaces Thin Client per soddisfare gli obiettivi di sicurezza e conformità. Puoi anche imparare a utilizzare altri AWS servizi che ti aiutano a monitorare e proteggere le tue risorse WorkSpaces Thin Client.

Argomenti

- Protezione dei dati in Amazon WorkSpaces Thin Client
- Gestione delle identità e degli accessi per Amazon WorkSpaces Thin Client
- Resilienza in Amazon WorkSpaces Thin Client
- Analisi e gestione delle vulnerabilità in Amazon WorkSpaces Thin Client

Protezione dei dati in Amazon WorkSpaces Thin Client

Il modello di <u>responsabilità AWS condivisa modello</u> si applica alla protezione dei dati in Amazon WorkSpaces Thin Client. Come descritto in questo modello, AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura globale che gestisce tutti i Cloud AWS. L'utente è responsabile del controllo dei

Protezione dei dati 60

contenuti ospitati su questa infrastruttura. L'utente è inoltre responsabile della configurazione della protezione e delle attività di gestione per i Servizi AWS utilizzati. Per ulteriori informazioni sulla privacy dei dati, vedi le <u>Domande frequenti sulla privacy dei dati</u>. Per informazioni sulla protezione dei dati in Europa, consulta il post del blog relativo al <u>Modello di responsabilità condivisa AWS e GDPR</u> nel Blog sulla sicurezza AWS.

Ai fini della protezione dei dati, consigliamo di proteggere Account AWS le credenziali e configurare i singoli utenti con AWS IAM Identity Center or AWS Identity and Access Management (IAM). In tal modo, a ogni utente verranno assegnate solo le autorizzazioni necessarie per svolgere i suoi compiti. Ti suggeriamo, inoltre, di proteggere i dati nei seguenti modi:

- Utilizza l'autenticazione a più fattori (MFA) con ogni account.
- Usa SSL/TLS per comunicare con le risorse. AWS È richiesto TLS 1.2 ed è consigliato TLS 1.3.
- Configura l'API e la registrazione delle attività degli utenti con. AWS CloudTrail Per informazioni sull'utilizzo dei CloudTrail percorsi per acquisire AWS le attività, consulta <u>Lavorare con i CloudTrail</u> percorsi nella Guida per l'AWS CloudTrail utente.
- Utilizza soluzioni di AWS crittografia, insieme a tutti i controlli di sicurezza predefiniti all'interno Servizi AWS.
- Utilizza i servizi di sicurezza gestiti avanzati, come Amazon Macie, che aiutano a individuare e proteggere i dati sensibili archiviati in Amazon S3.
- Se hai bisogno di moduli crittografici convalidati FIPS 140-3 per accedere AWS tramite un'interfaccia a riga di comando o un'API, usa un endpoint FIPS. Per ulteriori informazioni sugli endpoint FIPS disponibili, consulta il Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-3.

Ti consigliamo di non inserire mai informazioni riservate o sensibili, ad esempio gli indirizzi e-mail dei clienti, nei tag o nei campi di testo in formato libero, ad esempio nel campo Nome. Ciò include quando si lavora con WorkSpaces Thin Client o altro Servizi AWS utilizzando la console, l'API o. AWS CLI AWS SDKs I dati inseriti nei tag o nei campi di testo in formato libero utilizzati per i nomi possono essere utilizzati per i la fatturazione o i log di diagnostica. Quando fornisci un URL a un server esterno, ti suggeriamo vivamente di non includere informazioni sulle credenziali nell'URL per convalidare la tua richiesta al server.

Amazon WorkSpaces Thin Client raccoglie e fornisce informazioni sull'uso da parte degli utenti dei dispositivi WorkSpaces Thin Client e sulla loro interazione con i servizi desktop virtuali. Ad esempio, memoria disponibile, diagnostica di rete, informazioni di rete, connettività del dispositivo, credenziali

Protezione dei dati 61

SAML, informazioni di identificazione del dispositivo e segnalazioni di arresti anomali. Queste informazioni vengono utilizzate per fornire il servizio e possono essere utilizzate per migliorare l'esperienza dell'utente con il servizio. Inoltre, esclusivamente per fornire all'utente il servizio, le informazioni possono essere trasferite al di fuori della AWS regione in cui gli utenti utilizzano il servizio. Trattiamo queste informazioni in conformità con l'AWS Informativa sulla privacy.

Argomenti

- Crittografia dei dati
- Crittografia dei dati a riposo per Amazon WorkSpaces Thin Client
- Crittografia in transito
- · Gestione delle chiavi
- · Privacy del traffico di lavoro su Internet

Crittografia dei dati

WorkSpaces Thin Client raccoglie dati di personalizzazione dell'ambiente e del dispositivo, come impostazioni utente, identificatori dei dispositivi, informazioni sui provider di identità e identificatori desktop in streaming. WorkSpaces Thin Client raccoglie anche i timestamp delle sessioni. I dati raccolti vengono archiviati in Amazon DynamoDB e Amazon S3. WorkSpaces Thin Client utilizza AWS Key Management Service (KMS) per la crittografia.

Per proteggere i tuoi contenuti, segui le linee guida riportate di seguito:

- Implementa l'accesso con privilegi minimi e crea ruoli specifici da utilizzare per le azioni WorkSpaces Thin Client.
- Proteggi i dati end-to-end fornendo una chiave gestita dal cliente, in modo che WorkSpaces Thin Client possa crittografare i dati inattivi con le chiavi fornite.
- Fai attenzione alla condivisione dei codici di attivazione dell'ambiente e delle credenziali utente:
 - Gli amministratori devono accedere alla console WorkSpaces Thin Client e gli utenti devono fornire i codici di attivazione per la configurazione di WorkSpaces Thin Client. Utilizza le credenziali per accedere al desktop di streaming.
 - Chiunque abbia accesso fisico può configurare un WorkSpaces Thin Client, ma non può avviare una sessione a meno che non disponga di un codice di attivazione valido e di credenziali utente per accedere.

Crittografia dei dati 62

• Gli utenti possono terminare esplicitamente le sessioni scegliendo di bloccare lo schermo, riavviare o spegnere il dispositivo utilizzando la barra degli strumenti del dispositivo. In questo modo si annulla la sessione del dispositivo e si cancellano le credenziali della sessione.

WorkSpaces Thin Client protegge contenuti e metadati per impostazione predefinita crittografando tutti i dati sensibili con KMS. AWS Se si verifica un errore durante l'applicazione delle impostazioni esistenti, un utente non potrà accedere a nuove sessioni e i dispositivi non potranno applicare gli aggiornamenti software.

Crittografia dei dati a riposo per Amazon WorkSpaces Thin Client

Amazon WorkSpaces Thin Client fornisce la crittografia di default per proteggere i dati sensibili dei clienti archiviati utilizzando chiavi AWS di crittografia proprietarie.

AWS chiavi di proprietà: Amazon WorkSpaces Thin Client utilizza queste chiavi per impostazione
predefinita per crittografare automaticamente i dati di identificazione personale. Non è possibile
visualizzare, gestire o utilizzare chiavi AWS di proprietà o controllarne l'utilizzo. Tuttavia, non è
necessario effettuare alcuna operazione o modificare programmi per proteggere le chiavi che
eseguono la crittografia dei dati. Per ulteriori informazioni, consulta Chiavi di proprietà di AWS nella
Guida per gli sviluppatori di AWS Key Management Service.

La crittografia predefinita dei dati a riposo aiuta a ridurre il sovraccarico operativo e la complessità associati alla protezione dei dati sensibili. Allo stesso tempo, consente di creare applicazioni sicure che soddisfano i rigorosi requisiti normativi e di conformità alla crittografia.

Sebbene non sia possibile disabilitare questo livello di crittografia o selezionare un tipo di crittografia alternativo, puoi aggiungere un secondo livello di crittografia alle chiavi di crittografia esistenti di proprietà di AWS scegliendo una chiave gestita dal cliente quando crei il tuo ambiente Thin Client:

- Chiavi gestite dal cliente: Amazon WorkSpaces Thin Client supporta l'uso di una chiave simmetrica gestita dal cliente che puoi creare, possedere e gestire per aggiungere un secondo livello di crittografia alla crittografia di AWS proprietà esistente. Poiché hai il pieno controllo di questo livello di crittografia, puoi eseguire attività come le seguenti:
 - Stabilire e mantenere le policy delle chiavi
 - Stabilire e mantenere le politiche IAM
 - Abilitare e disabilitare le policy delle chiavi
 - Ruotare i materiali crittografici delle chiavi

- Aggiungere tag
- · Creare alias delle chiavi
- · Pianificare l'eliminazione delle chiavi

Per ulteriori informazioni, consulta <u>Chiave gestita dal cliente</u> nella Guida per gli sviluppatori di AWS Key Management Service.

La tabella seguente riassume il modo in cui Amazon WorkSpaces Thin Client crittografa i dati di identificazione personale.

Tipo di dati	Crittografia con chiavi di proprietà di AWS	Crittografia con chiavi gestite dal cliente (opzionale)
Nome ambiente	Abilitato	Abilitato
WorkSpaces Nome dell'ambiente Thin Client		
Nome dispositivo	Abilitato	Abilitato
WorkSpaces Nome del dispositivo Thin Client		
Impostazioni del dispositivo	Abilitato	Abilitato
WorkSpaces Impostazioni del dispositivo Thin Client		
Tag di creazione del dispositi vo	Abilitato	Abilitato
WorkSpaces Tag di creazione dei dispositivi Thin Client Environment		



Note

Amazon WorkSpaces Thin Client abilita automaticamente la crittografia a riposo utilizzando chiavi AWS proprietarie per proteggere gratuitamente i dati di identificazione personale. Tuttavia, si applicano le tariffe AWS KMS per l'utilizzo di una chiave gestita dal cliente. Per informazioni sui prezzi, consulta Prezzi di AWS Key Management Service.

In che modo Amazon WorkSpaces Thin Client utilizza AWS KMS

Amazon WorkSpaces Thin Client richiede una policy chiave per poter utilizzare la chiave gestita dal cliente.

Amazon WorkSpaces Thin Client richiede la policy chiave per utilizzare la chiave gestita dal cliente per le seguenti operazioni interne:

- Invia GenerateDataKeyrichieste a AWS KMS per crittografare i dati.
- Invia Decryptrichieste a AWS KMS per decrittografare i dati crittografati.

Puoi rimuovere l'accesso del servizio alla chiave gestita dal cliente in qualsiasi momento. In tal caso, Amazon WorkSpaces Thin Client non sarà in grado di accedere a nessuno dei dati crittografati dalla chiave gestita dal cliente, il che influisce sulle operazioni che dipendono da tali dati. Ad esempio, se si tenta di ottenere dettagli ambientali a cui WorkSpaces Thin Client non può accedere, l'operazione restituisce un AccessDeniedException errore. Inoltre, il dispositivo WorkSpaces Thin Client non sarà in grado di utilizzare un ambiente WorkSpaces Thin Client.

Creazione di una chiave gestita dal cliente

Puoi creare una chiave simmetrica gestita dal cliente utilizzando la Console di gestione AWS o le operazioni dell'API AWS KMS.

Per creare una chiave simmetrica gestita dal cliente

Segui la procedura riportata in Creazione di una chiave simmetrica gestita dal cliente nella Guida per gli sviluppatori di AWS Key Management Service.

Policy della chiave

Le policy della chiave controllano l'accesso alla chiave gestita dal cliente. Ogni chiave gestita dal cliente deve avere esattamente una policy della chiave, che contiene istruzioni che determinano

chi può usare la chiave e come la possono usare. Quando crei la chiave gestita dal cliente, puoi specificare una policy della chiave. Per ulteriori informazioni, consulta <u>Gestione dell'accesso alle</u> chiavi gestite dal cliente nella Guida per gli sviluppatori di AWS Key Management Service.

Per utilizzare la chiave gestita dal cliente con le tue risorse Amazon WorkSpaces Thin Client, nella policy chiave devono essere consentite le seguenti operazioni API:

- kms:DescribeKey
 — Fornisce i dettagli chiave gestiti dal cliente in modo che Amazon
 WorkSpaces Thin Client possa convalidare la chiave.
- kms:GenerateDataKey: consente di utilizzare la chiave gestita dal cliente per crittografare i dati.
- kms:Decrypt: consente di utilizzare la chiave gestita dal cliente per decrittografare i dati.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di policy che puoi aggiungere per Amazon WorkSpaces Thin Client:

```
{
    "Statement":
    Ε
        {
            "Sid": "Allow access to principals authorized to use Amazon WorkSpaces Thin
 Client",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {"AWS": "*"},
            "Action": [
                "kms:DescribeKey",
                "kms:GenerateDataKey",
                "kms:Decrypt"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "kms:ViaService": "thinclient.region.amazonaws.com",
                    "kms:CallerAccount": "111122223333"
                }
            }
        },
            "Sid": "Allow Amazon WorkSpaces Thin Client service to encrypt and decrypt
 data",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {"Service": "thinclient.amazonaws.com"},
```

"kms:EncryptionContext:aws:thinclient:arn":

"Resource": "arn:aws:kms:region:111122223333:key/key_ID"

"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"},

"Sid": "Allow read-only access to key metadata to the account",

"Sid": "Allow access for key administrators",

"Action": [

}

"Effect": "Allow",

"Action": ["kms:*"],

"Effect": "Allow",

"kms:Get*", "kms:List*"

"Resource": "*"

"kms:Describe*",

"Action": [

],

}

]

}

}

},

},

],

"kms:GenerateDataKey",

"aws:SourceArn":

"kms:Decrypt"

"StringLike": {

"Resource": "*", "Condition": {

Per ulteriori informazioni sulla specifica delle autorizzazioni in una policy, consulta la Guida per gli sviluppatori di AWS Key Management Service.

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi di accesso alle chiavi, consulta la Guida per gli sviluppatori di AWS Key Management Service.

Specificazione di una chiave gestita dal cliente per WorkSpaces Thin Client

È possibile specificare una chiave gestita dal cliente come crittografia di secondo livello per le seguenti risorse:

WorkSpaces Ambiente Thin Client

Quando crei un ambiente, puoi specificare la chiave dati fornendo unkmsKeyArn, che Amazon WorkSpaces Thin Client utilizza per crittografare i dati personali identificabili.

 kmsKeyArn— Un identificatore chiave per una chiave AWS KMS gestita dal cliente. Fornire un ARN della chiave.

Quando un nuovo dispositivo WorkSpaces Thin Client viene aggiunto all'<u>ambiente WorkSpaces</u> Thin Client crittografato con una chiave gestita dal cliente, il dispositivo WorkSpaces Thin Client eredita l'impostazione della chiave gestita dal cliente dall'ambiente WorkSpaces Thin Client.

Un <u>contesto di crittografia</u> è un insieme opzionale di coppie chiave-valore che contiene informazioni contestuali aggiuntive sui dati.

AWS KMS utilizza il contesto di crittografia come <u>dati autenticati aggiuntivi per supportare la crittografia autenticata</u>. Quando includi un contesto di crittografia in una richiesta di crittografia dei dati, AWS KMS associa il contesto di crittografia ai dati crittografati. Per decrittografare i dati, includi lo stesso contesto di crittografia nella richiesta.

Contesto di crittografia Amazon WorkSpaces Thin Client

Amazon WorkSpaces Thin Client utilizza lo stesso contesto di crittografia in tutte le operazioni crittografiche AWS KMS, in cui la chiave è aws:thinclient:arn e il valore è Amazon Resource Name (ARN).

Di seguito è riportato il contesto di crittografia Environment:

```
"encryptionContext": {
    "aws:thinclient:arn": "arn:aws:thinclient:region:111122223333:environment/
environment_ID"
}
```

Di seguito è riportato il contesto di crittografia del dispositivo:

```
"encryptionContext": {
    "aws:thinclient:arn": "arn:aws:thinclient:region:111122223333:device/device_ID"
}
```

Utilizzo del contesto di crittografia per il monitoraggio

Quando si utilizza una chiave simmetrica gestita dal cliente per crittografare i dati dell'ambiente WorkSpaces Thin Client e del dispositivo, è inoltre possibile utilizzare il contesto di crittografia nei record e nei registri di controllo per identificare come viene utilizzata la chiave gestita dal cliente. Il contesto di crittografia appare anche nei log generati da AWS CloudTrail o Amazon CloudWatch Logs.

Utilizzo del contesto di crittografia per controllare l'accesso alla chiave gestita dal cliente

È possibile utilizzare il contesto di crittografia nelle policy delle chiavi e nelle policy IAM come condizioni per controllare l'accesso alla chiave simmetrica gestita dal cliente.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di istruzioni delle policy delle chiavi per concedere l'accesso a una chiave gestita dal cliente per un contesto di crittografia specifico. La condizione di questa istruzione della policy richiede che la chiamata kms: Decrypt abbia un vincolo di contesto di crittografia che specifica il contesto di crittografia.

```
{
    "Sid": "Enable Decrypt to access Thin Client Environment",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleReadOnlyRole"},
    "Action": "kms:Decrypt",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {"kms:EncryptionContext:aws:thinclient:arn":
    "arn:aws:thinclient:region:111122223333:environment/environment_ID"}
    }
}
```

Monitoraggio delle chiavi di crittografia per Amazon WorkSpaces Thin Client

Quando utilizzi una chiave gestita dal cliente AWS KMS con le tue risorse Amazon WorkSpaces Thin Client, puoi utilizzare AWS CloudTrail Amazon CloudWatch Logs per tenere traccia delle richieste che Amazon WorkSpaces Thin Client invia a AWS KMS.

I seguenti esempi sono AWS CloudTrail eventi perDescribeKey, GenerateDataKeyDecrypt, monitorare le operazioni KMS chiamate da Amazon WorkSpaces Thin Client per accedere ai dati crittografati dalla chiave gestita dal cliente:

Nei seguenti esempi, puoi vedere encryptionContext per l'ambiente WorkSpaces Thin Client. CloudTrail Eventi simili vengono registrati per il dispositivo WorkSpaces Thin Client.

DescribeKey

Amazon WorkSpaces Thin Client utilizza l'DescribeKeyoperazione per verificare la chiave gestita dal cliente AWS KMS.

L'evento di esempio seguente registra l'operazione DescribeKey:

```
{
    "eventVersion": "1.09",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
                "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
                "accountId": "111122223333",
                "userName": "Admin"
            },
            "attributes": {
                "creationDate": "2024-04-08T13:43:33Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        },
        "invokedBy": "thinclient.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2024-04-08T13:44:22Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "DescribeKey",
    "awsRegion": "eu-west-1",
    "sourceIPAddress": "thinclient.amazonaws.com",
    "userAgent": "thinclient.amazonaws.com",
```

```
"requestParameters": {"keyId": "arn:aws:kms:eu-
west-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"},
    "responseElements": null,
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:eu-
west-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management"
}
```

GenerateDataKey

Amazon WorkSpaces Thin Client utilizza l'GenerateDataKeyoperazione per crittografare i dati.

L'evento di esempio seguente registra l'operazione GenerateDataKey:

```
{
    "eventVersion": "1.09",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
                "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
                "accountId": "111122223333",
                "userName": "Admin"
            },
            "attributes": {
                "creationDate": "2024-04-08T12:21:03Z",
```

```
"mfaAuthenticated": "false"
            }
        },
        "invokedBy": "thinclient.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2024-04-08T13:03:56Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "GenerateDataKey",
    "awsRegion": "eu-west-1",
    "sourceIPAddress": "thinclient.amazonaws.com",
    "userAgent": "thinclient.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "keyId": "arn:aws:kms:eu-
west-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
        "encryptionContext": {
            "aws-crypto-public-key": "ABC123def4567890abc12345678/90dE/F123abcDEF
+4567890abc123D+ef1==",
            "aws:thinclient:arn": "arn:aws:thinclient:eu-
west-1:111122223333:environment/abcSAMPLE"
        },
        "numberOfBytes": 32
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:eu-
west-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "sharedEventID": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
    "vpcEndpointId": "vpce-1234abcd567SAMPLE",
    "vpcEndpointAccountId": "thinclient.amazonaws.com",
    "eventCategory": "Management"
}
```

GenerateDataKey (by service)

Quando Amazon WorkSpaces Thin Client utilizza le informazioni GenerateDataKey salvate sul dispositivo, l'GenerateDataKeyoperazione viene utilizzata per crittografare i dati.

L'GenerateDataKeyoperazione è consentita nella dichiarazione politica chiave di KMS con Sid «Allow Amazon WorkSpaces Thin Client service to encrypt and decrypt data».

L'evento di esempio seguente registra l'operazione: GenerateDataKey

```
{
    "eventVersion": "1.09",
    "userIdentity": {
        "type": "AWSService",
        "invokedBy": "thinclient.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2024-04-08T13:03:56Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "GenerateDataKey",
    "awsRegion": "eu-west-1",
    "sourceIPAddress": "thinclient.amazonaws.com",
    "userAgent": "thinclient.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "keyId": "arn:aws:kms:eu-
west-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
        "encryptionContext": {
            "aws-crypto-public-key": "ABC123def4567890abc12345678/90dE/F123abcDEF
+4567890abc123D+ef1==",
            "aws:thinclient:arn": "arn:aws:thinclient:eu-
west-1:111122223333:environment/abcSAMPLE"
        },
        "numberOfBytes": 32
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:eu-
west-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
```

```
],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "sharedEventID": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
  "vpcEndpointId": "vpce-1234abcd567SAMPLE",
  "vpcEndpointAccountId": "thinclient.amazonaws.com",
  "eventCategory": "Management"
}
```

Decrypt

Amazon WorkSpaces Thin Client utilizza l'Decryptoperazione per decrittografare i dati.

L'evento di esempio seguente registra l'operazione Decrypt:

```
{
    "eventVersion": "1.09",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
                "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
                "accountId": "111122223333",
                "userName": "Admin"
            },
            "attributes": {
                "creationDate": "2024-04-08T13:43:33Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        },
        "invokedBy": "thinclient.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2024-04-08T13:44:25Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "Decrypt",
    "awsRegion": "eu-west-1",
    "sourceIPAddress": "thinclient.amazonaws.com",
```

```
"userAgent": "thinclient.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "keyId": "arn:aws:kms:eu-
west-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
        "encryptionContext": {
            "aws-crypto-public-key": "ABC123def4567890abc12345678/90dE/F123abcDEF
+4567890abc123D+ef1==",
            "aws:thinclient:arn": "arn:aws:thinclient:eu-
west-1:111122223333:environment/abcSAMPLE"
        "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:eu-
west-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "sharedEventID": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
    "vpcEndpointId": "vpce-1234abcd567SAMPLE",
    "vpcEndpointAccountId": "thinclient.amazonaws.com",
    "eventCategory": "Management"
}
```

Decrypt (by service)

Quando WorkSpaces Thin Client Device accede alle informazioni sull'ambiente o sul dispositivo, l'Decryptoperazione viene utilizzata per decrittografare i dati. L'Decryptoperazione è consentita nella dichiarazione politica chiave di KMS con Sid «Allow Amazon WorkSpaces Thin Client service to encrypt and decrypt data».

L'evento di esempio seguente registra l'Decryptoperazione, autorizzata tramite un: Grant

```
{
```

```
"eventVersion": "1.09",
    "userIdentity": {
        "type": "AWSService",
        "invokedBy": "thinclient.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2024-04-08T13:44:25Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "Decrypt",
    "awsRegion": "eu-west-1",
    "sourceIPAddress": "thinclient.amazonaws.com",
    "userAgent": "thinclient.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "keyId": "arn:aws:kms:eu-
west-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
        "encryptionContext": {
            "aws-crypto-public-key": "ABC123def4567890abc12345678/90dE/F123abcDEF
+4567890abc123D+ef1==",
            "aws:thinclient:arn": "arn:aws:thinclient:eu-
west-1:111122223333:environment/abcSAMPLE"
         },
        "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:eu-
west-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "sharedEventID": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
    "vpcEndpointId": "vpce-1234abcd567SAMPLE",
    "vpcEndpointAccountId": "thinclient.amazonaws.com",
    "eventCategory": "Management"
}
```

Ulteriori informazioni

Le seguenti risorse forniscono ulteriori informazioni sulla crittografia dei dati inattivi:

- Per ulteriori informazioni, consulta <u>Concetti di base su AWS Key Management Service</u> nella <u>Guida</u> per gli sviluppatori di AWS Key Management Service.
- Per ulteriori informazioni, consulta <u>Best practice di sicurezza per AWS Key Management Service</u> nella Guida per gli sviluppatori di AWS Key Management Service.

Crittografia in transito

WorkSpaces Thin Client crittografa i dati in transito tramite HTTPS e TLS 1.2. È possibile inviare una richiesta a WorkSpaces Thin Client utilizzando la console o chiamate API dirette. I dati della richiesta trasferiti vengono crittografati inviandoli tramite una connessione HTTPS o TLS. I dati della richiesta possono essere trasferiti dalla AWS console, dall'interfaccia a riga di AWS comando o dall' AWS SDK a WorkSpaces Thin Client. Ciò include anche eventuali aggiornamenti software sul dispositivo.

La crittografia in transito è configurata per impostazione predefinita e le connessioni sicure (HTTPS, TLS) sono configurate per impostazione predefinita.

Gestione delle chiavi

Puoi fornire la tua chiave AWS KMS gestita dal cliente per crittografare le informazioni dei tuoi clienti. Se non fornisci una chiave, WorkSpaces Thin Client utilizza una chiave AWS proprietaria. Puoi impostare la tua chiave utilizzando l' AWS SDK.

Privacy del traffico di lavoro su Internet

Gli amministratori possono visualizzare gli eventi delle sessioni di WorkSpaces Thin Client, inclusi gli orari di inizio e le informazioni sugli aggiornamenti software in sospeso. Questi registri sono crittografati e consegnati in modo sicuro ai clienti nella console Thin Client. WorkSpaces Le informazioni sugli utenti e ulteriori dettagli sulle singole sessioni desktop di streaming vengono registrate dai servizi desktop. Per ulteriori informazioni, consulta Monitoring your WorkSpaces, Monitoring and Reporting for AppStream 2.0 o User access logging for WorkSpaces Web.

Crittografia in transito 77

Gestione delle identità e degli accessi per Amazon WorkSpaces Thin Client

AWS Identity and Access Management (IAM) è uno strumento Servizio AWS che aiuta un amministratore a controllare in modo sicuro l'accesso alle AWS risorse. Gli amministratori IAM controllano chi può essere autenticato (effettuato l'accesso) e autorizzato (disporre delle autorizzazioni) a utilizzare WorkSpaces le risorse Thin Client. IAM è uno Servizio AWS strumento che puoi utilizzare senza costi aggiuntivi.

Argomenti

- Destinatari
- Autenticazione con identità
- Gestione dell'accesso con policy
- Come funziona Amazon WorkSpaces Thin Client con IAM
- Esempi di policy basate sull'identità per Amazon Thin Client WorkSpaces
- AWS politiche gestite per Amazon WorkSpaces Thin Client
- Risoluzione dei problemi relativi all'identità e all'accesso ad Amazon WorkSpaces Thin Client

Destinatari

Il modo in cui si utilizza AWS Identity and Access Management (IAM) varia a seconda del lavoro svolto in WorkSpaces Thin Client.

Utente del servizio: se si utilizza il servizio WorkSpaces Thin Client per svolgere il proprio lavoro, l'amministratore fornisce le credenziali e le autorizzazioni necessarie. Man mano che utilizzi più funzionalità di WorkSpaces Thin Client per svolgere il tuo lavoro, potresti aver bisogno di autorizzazioni aggiuntive. La comprensione della gestione dell'accesso ti consente di richiedere le autorizzazioni corrette all'amministratore. Se non è possibile accedere a una funzionalità di WorkSpaces Thin Client, vedereRisoluzione dei problemi relativi all'identità e all'accesso ad Amazon WorkSpaces Thin Client.

Amministratore del servizio: se sei responsabile delle risorse WorkSpaces Thin Client della tua azienda, probabilmente hai pieno accesso a WorkSpaces Thin Client. È tuo compito determinare a quali funzionalità e risorse WorkSpaces Thin Client devono accedere gli utenti del servizio. Devi inviare le richieste all'amministratore IAM per cambiare le autorizzazioni degli utenti del servizio.

Esamina le informazioni contenute in questa pagina per comprendere i concetti di base relativi a IAM. Per saperne di più su come la tua azienda può utilizzare IAM con WorkSpaces Thin Client, consultaCome funziona Amazon WorkSpaces Thin Client con IAM.

Amministratore IAM: se sei un amministratore IAM, potresti voler conoscere i dettagli su come scrivere policy per gestire l'accesso a WorkSpaces Thin Client. Per visualizzare esempi di policy basate sull'identità WorkSpaces Thin Client che puoi utilizzare in IAM, consulta. Esempi di policy basate sull'identità per Amazon Thin Client WorkSpaces

Autenticazione con identità

L'autenticazione è il modo in cui accedi AWS utilizzando le tue credenziali di identità. Devi essere autenticato (aver effettuato l' Utente root dell'account AWS accesso AWS) come utente IAM o assumendo un ruolo IAM.

Puoi accedere AWS come identità federata utilizzando le credenziali fornite tramite una fonte di identità. AWS IAM Identity Center Gli utenti (IAM Identity Center), l'autenticazione Single Sign-On della tua azienda e le tue credenziali di Google o Facebook sono esempi di identità federate. Se accedi come identità federata, l'amministratore ha configurato in precedenza la federazione delle identità utilizzando i ruoli IAM. Quando accedi AWS utilizzando la federazione, assumi indirettamente un ruolo.

A seconda del tipo di utente, puoi accedere al AWS Management Console o al portale di AWS accesso. Per ulteriori informazioni sull'accesso a AWS, vedi Come accedere al tuo Account AWS nella Guida per l'Accedi ad AWS utente.

Se accedi a AWS livello di codice, AWS fornisce un kit di sviluppo software (SDK) e un'interfaccia a riga di comando (CLI) per firmare crittograficamente le tue richieste utilizzando le tue credenziali. Se non utilizzi AWS strumenti, devi firmare tu stesso le richieste. Per ulteriori informazioni sul metodo consigliato per la firma delle richieste, consulta <u>Signature Version 4 AWS per le richieste API</u> nella Guida per l'utente IAM.

A prescindere dal metodo di autenticazione utilizzato, potrebbe essere necessario specificare ulteriori informazioni sulla sicurezza. Ad esempio, ti AWS consiglia di utilizzare l'autenticazione a più fattori (MFA) per aumentare la sicurezza del tuo account. Per ulteriori informazioni, consulta <u>Autenticazione a più fattori</u> nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center e <u>Utilizzo dell'autenticazione a più fattori (MFA)AWS in IAM</u> nella Guida per l'utente IAM.

Autenticazione con identità 79

Account AWS utente root

Quando si crea un account Account AWS, si inizia con un'identità di accesso che ha accesso completo a tutte Servizi AWS le risorse dell'account. Questa identità è denominata utente Account AWS root ed è accessibile effettuando l'accesso con l'indirizzo e-mail e la password utilizzati per creare l'account. Si consiglia vivamente di non utilizzare l'utente root per le attività quotidiane. Conserva le credenziali dell'utente root e utilizzale per eseguire le operazioni che solo l'utente root può eseguire. Per un elenco completo delle attività che richiedono l'accesso come utente root, consulta la sezione Attività che richiedono le credenziali dell'utente root nella Guida per l'utente IAM.

Identità federata

Come procedura consigliata, richiedi agli utenti umani, compresi gli utenti che richiedono l'accesso come amministratore, di utilizzare la federazione con un provider di identità per accedere Servizi AWS utilizzando credenziali temporanee.

Un'identità federata è un utente dell'elenco utenti aziendale, di un provider di identità Web AWS Directory Service, della directory Identity Center o di qualsiasi utente che accede utilizzando le Servizi AWS credenziali fornite tramite un'origine di identità. Quando le identità federate accedono Account AWS, assumono ruoli e i ruoli forniscono credenziali temporanee.

Per la gestione centralizzata degli accessi, consigliamo di utilizzare AWS IAM Identity Center. Puoi creare utenti e gruppi in IAM Identity Center oppure puoi connetterti e sincronizzarti con un set di utenti e gruppi nella tua fonte di identità per utilizzarli su tutte le tue applicazioni. Account AWS Per ulteriori informazioni su IAM Identity Center, consulta Cos'è IAM Identity Center? nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center.

Utenti e gruppi IAM

Un <u>utente IAM</u> è un'identità interna Account AWS che dispone di autorizzazioni specifiche per una singola persona o applicazione. Ove possibile, consigliamo di fare affidamento a credenziali temporanee invece di creare utenti IAM con credenziali a lungo termine come le password e le chiavi di accesso. Tuttavia, se si hanno casi d'uso specifici che richiedono credenziali a lungo termine con utenti IAM, si consiglia di ruotare le chiavi di accesso. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina Rotazione periodica delle chiavi di accesso per casi d'uso che richiedono credenziali a lungo termine nella Guida per l'utente IAM.

Un gruppo IAM è un'identità che specifica un insieme di utenti IAM. Non è possibile eseguire l'accesso come gruppo. È possibile utilizzare gruppi per specificare le autorizzazioni per più utenti

Autenticazione con identità 80

alla volta. I gruppi semplificano la gestione delle autorizzazioni per set di utenti di grandi dimensioni. Ad esempio, potresti avere un gruppo denominato IAMAdminse concedere a quel gruppo le autorizzazioni per amministrare le risorse IAM.

Gli utenti sono diversi dai ruoli. Un utente è associato in modo univoco a una persona o un'applicazione, mentre un ruolo è destinato a essere assunto da chiunque ne abbia bisogno. Gli utenti dispongono di credenziali a lungo termine permanenti, mentre i ruoli forniscono credenziali temporanee. Per ulteriori informazioni, consulta <u>Casi d'uso per utenti IAM</u> nella Guida per l'utente IAM.

Ruoli IAM

Un <u>ruolo IAM</u> è un'identità interna all'utente Account AWS che dispone di autorizzazioni specifiche. È simile a un utente IAM, ma non è associato a una persona specifica. Per assumere temporaneamente un ruolo IAM in AWS Management Console, puoi <u>passare da un ruolo utente a un ruolo IAM (console)</u>. Puoi assumere un ruolo chiamando un'operazione AWS CLI o AWS API o utilizzando un URL personalizzato. Per ulteriori informazioni sui metodi per l'utilizzo dei ruoli, consulta Utilizzo di ruoli IAM nella Guida per l'utente IAM.

I ruoli IAM con credenziali temporanee sono utili nelle seguenti situazioni:

- Accesso utente federato: per assegnare le autorizzazioni a una identità federata, è possibile
 creare un ruolo e definire le autorizzazioni per il ruolo. Quando un'identità federata viene
 autenticata, l'identità viene associata al ruolo e ottiene le autorizzazioni da esso definite. Per
 ulteriori informazioni sulla federazione dei ruoli, consulta <u>Create a role for a third-party identity</u>
 <u>provider (federation)</u> nella Guida per l'utente IAM. Se utilizzi IAM Identity Center, configura un set di
 autorizzazioni. IAM Identity Center mette in correlazione il set di autorizzazioni con un ruolo in IAM
 per controllare a cosa possono accedere le identità dopo l'autenticazione. Per informazioni sui set
 di autorizzazioni, consulta <u>Set di autorizzazioni</u> nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center
- Autorizzazioni utente IAM temporanee: un utente IAM o un ruolo può assumere un ruolo IAM per ottenere temporaneamente autorizzazioni diverse per un'attività specifica.
- Accesso multi-account: è possibile utilizzare un ruolo IAM per permettere a un utente (un principale affidabile) con un account diverso di accedere alle risorse nell'account. I ruoli sono lo strumento principale per concedere l'accesso multi-account. Tuttavia, con alcuni Servizi AWS, è possibile allegare una policy direttamente a una risorsa (anziché utilizzare un ruolo come proxy). Per informazioni sulle differenze tra ruoli e policy basate su risorse per l'accesso multi-account, consulta Accesso a risorse multi-account in IAM nella Guida per l'utente IAM.

Autenticazione con identità 81

- Accesso a più servizi: alcuni Servizi AWS utilizzano le funzionalità di altri Servizi AWS. Ad esempio, quando effettui una chiamata in un servizio, è normale che quel servizio esegua applicazioni in Amazon EC2 o archivi oggetti in Amazon S3. Un servizio può eseguire questa operazione utilizzando le autorizzazioni dell'entità chiamante, utilizzando un ruolo di servizio o utilizzando un ruolo collegato al servizio.
 - Sessioni di accesso inoltrato (FAS): quando utilizzi un utente o un ruolo IAM per eseguire azioni AWS, sei considerato un principale. Quando si utilizzano alcuni servizi, è possibile eseguire un'operazione che attiva un'altra operazione in un servizio diverso. FAS utilizza le autorizzazioni del principale che chiama an Servizio AWS, combinate con la richiesta Servizio AWS per effettuare richieste ai servizi downstream. Le richieste FAS vengono effettuate solo quando un servizio riceve una richiesta che richiede interazioni con altri Servizi AWS o risorse per essere completata. In questo caso è necessario disporre delle autorizzazioni per eseguire entrambe le azioni. Per i dettagli delle policy relative alle richieste FAS, consulta Forward access sessions.
 - Ruolo di servizio: un ruolo di servizio è un <u>ruolo IAM</u> che un servizio assume per eseguire
 operazioni per tuo conto. Un amministratore IAM può creare, modificare ed eliminare un ruolo
 di servizio dall'interno di IAM. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione <u>Create a role to</u>
 delegate permissions to an Servizio AWS nella Guida per l'utente IAM.
 - Ruolo collegato al servizio: un ruolo collegato al servizio è un tipo di ruolo di servizio collegato a
 un. Servizio AWS II servizio può assumere il ruolo per eseguire un'azione per tuo conto. I ruoli
 collegati al servizio vengono visualizzati nel tuo account Account AWS e sono di proprietà del
 servizio. Un amministratore IAM può visualizzare le autorizzazioni per i ruoli collegati ai servizi,
 ma non modificarle.
- Applicazioni in esecuzione su Amazon EC2: puoi utilizzare un ruolo IAM per gestire le credenziali temporanee per le applicazioni in esecuzione su un' EC2 istanza e che AWS CLI effettuano richieste AWS API. Questa soluzione è preferibile alla memorizzazione delle chiavi di accesso all'interno dell' EC2 istanza. Per assegnare un AWS ruolo a un' EC2 istanza e renderlo disponibile per tutte le sue applicazioni, create un profilo di istanza collegato all'istanza. Un profilo di istanza contiene il ruolo e consente ai programmi in esecuzione sull' EC2 istanza di ottenere credenziali temporanee. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzare un ruolo IAM per concedere le autorizzazioni alle applicazioni in esecuzione su EC2 istanze Amazon nella IAM User Guide.

Gestione dell'accesso con policy

Puoi controllare l'accesso AWS creando policy e collegandole a AWS identità o risorse. Una policy è un oggetto AWS che, se associato a un'identità o a una risorsa, ne definisce le autorizzazioni.

AWS valuta queste politiche quando un principale (utente, utente root o sessione di ruolo) effettua una richiesta. Le autorizzazioni nelle policy determinano l'approvazione o il rifiuto della richiesta. La maggior parte delle politiche viene archiviata AWS come documenti JSON. Per ulteriori informazioni sulla struttura e sui contenuti dei documenti delle policy JSON, consulta Panoramica delle policy JSON nella Guida per l'utente IAM.

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale principale può eseguire operazioni su quali risorse e in quali condizioni.

Per impostazione predefinita, utenti e ruoli non dispongono di autorizzazioni. Per concedere agli utenti l'autorizzazione a eseguire operazioni sulle risorse di cui hanno bisogno, un amministratore IAM può creare policy IAM. L'amministratore può quindi aggiungere le policy IAM ai ruoli e gli utenti possono assumere i ruoli.

Le policy IAM definiscono le autorizzazioni relative a un'operazione, a prescindere dal metodo utilizzato per eseguirla. Ad esempio, supponiamo di disporre di una policy che consente l'operazione iam:GetRole. Un utente con tale policy può ottenere informazioni sul ruolo dall' AWS Management Console AWS CLI, dall'o dall' AWS API.

Policy basate sull'identità

Le policy basate su identità sono documenti di policy di autorizzazione JSON che è possibile allegare a un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo IAM). Tali policy definiscono le operazioni che utenti e ruoli possono eseguire, su quali risorse e in quali condizioni. Per informazioni su come creare una policy basata su identità, consulta Definizione di autorizzazioni personalizzate IAM con policy gestite dal cliente nella Guida per l'utente IAM.

Le policy basate su identità possono essere ulteriormente classificate come policy inline o policy gestite. Le policy inline sono integrate direttamente in un singolo utente, gruppo o ruolo. Le politiche gestite sono politiche autonome che puoi allegare a più utenti, gruppi e ruoli nel tuo Account AWS. Le politiche gestite includono politiche AWS gestite e politiche gestite dai clienti. Per informazioni su come scegliere tra una policy gestita o una policy inline, consulta Scelta fra policy gestite e policy inline nella Guida per l'utente IAM.

Policy basate sulle risorse

Le policy basate su risorse sono documenti di policy JSON che è possibile collegare a una risorsa. Esempi di policy basate sulle risorse sono le policy di attendibilità dei ruoli IAM e le policy dei bucket Amazon S3. Nei servizi che supportano policy basate sulle risorse, gli amministratori dei servizi

possono utilizzarli per controllare l'accesso a una risorsa specifica. Quando è collegata a una risorsa, una policy definisce le operazioni che un principale può eseguire su tale risorsa e a quali condizioni. È necessario <u>specificare un principale</u> in una policy basata sulle risorse. I principali possono includere account, utenti, ruoli, utenti federati o. Servizi AWS

Le policy basate sulle risorse sono policy inline che si trovano in tale servizio. Non puoi utilizzare le policy AWS gestite di IAM in una policy basata sulle risorse.

Liste di controllo degli accessi () ACLs

Le liste di controllo degli accessi (ACLs) controllano quali principali (membri dell'account, utenti o ruoli) dispongono delle autorizzazioni per accedere a una risorsa. ACLs sono simili alle politiche basate sulle risorse, sebbene non utilizzino il formato del documento di policy JSON.

Amazon S3 e Amazon VPC sono esempi di servizi che supportano. AWS WAF ACLs Per ulteriori informazioni ACLs, consulta la <u>panoramica della lista di controllo degli accessi (ACL)</u> nella Amazon Simple Storage Service Developer Guide.

Altri tipi di policy

AWS supporta tipi di policy aggiuntivi e meno comuni. Questi tipi di policy possono impostare il numero massimo di autorizzazioni concesse dai tipi di policy più comuni.

- Limiti delle autorizzazioni: un limite delle autorizzazioni è una funzionalità avanzata nella quale si imposta il numero massimo di autorizzazioni che una policy basata su identità può concedere a un'entità IAM (utente o ruolo IAM). È possibile impostare un limite delle autorizzazioni per un'entità. Le autorizzazioni risultanti sono l'intersezione delle policy basate su identità dell'entità e i relativi limiti delle autorizzazioni. Le policy basate su risorse che specificano l'utente o il ruolo nel campo Principalsono condizionate dal limite delle autorizzazioni. Un rifiuto esplicito in una qualsiasi di queste policy sostituisce l'autorizzazione. Per ulteriori informazioni sui limiti delle autorizzazioni, consulta Limiti delle autorizzazioni per le entità IAM nella Guida per l'utente IAM.
- Politiche di controllo del servizio (SCPs): SCPs sono politiche JSON che specificano le autorizzazioni massime per un'organizzazione o un'unità organizzativa (OU) in. AWS Organizations AWS Organizations è un servizio per il raggruppamento e la gestione centralizzata di più di proprietà dell' Account AWS azienda. Se abiliti tutte le funzionalità di un'organizzazione, puoi applicare le politiche di controllo del servizio (SCPs) a uno o tutti i tuoi account. L'SCP limita le autorizzazioni per le entità presenti negli account dei membri, inclusa ciascuna di esse. Utente root dell'account AWS Per ulteriori informazioni su Organizations and SCPs, consulta le politiche di controllo dei servizi nella Guida AWS Organizations per l'utente.

- Politiche di controllo delle risorse (RCPs): RCPs sono politiche JSON che puoi utilizzare per impostare le autorizzazioni massime disponibili per le risorse nei tuoi account senza aggiornare le politiche IAM allegate a ciascuna risorsa di tua proprietà. L'RCP limita le autorizzazioni per le risorse negli account dei membri e può influire sulle autorizzazioni effettive per le identità, incluse le Utente root dell'account AWS, indipendentemente dal fatto che appartengano o meno all'organizzazione. Per ulteriori informazioni su Organizations e RCPs, incluso un elenco di Servizi AWS tale supporto RCPs, vedere Resource control policies (RCPs) nella Guida per l'AWS Organizations utente.
- Policy di sessione: le policy di sessione sono policy avanzate che vengono trasmesse come parametro quando si crea in modo programmatico una sessione temporanea per un ruolo o un utente federato. Le autorizzazioni della sessione risultante sono l'intersezione delle policy basate su identità del ruolo o dell'utente e le policy di sessione. Le autorizzazioni possono anche provenire da una policy basata su risorse. Un rifiuto esplicito in una qualsiasi di queste policy sostituisce l'autorizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta Policy di sessione nella Guida per l'utente IAM.

Più tipi di policy

Quando più tipi di policy si applicano a una richiesta, le autorizzazioni risultanti sono più complicate da comprendere. Per scoprire come si AWS determina se consentire o meno una richiesta quando sono coinvolti più tipi di policy, consulta la logica di valutazione delle policy nella IAM User Guide.

Come funziona Amazon WorkSpaces Thin Client con IAM

Prima di utilizzare IAM per gestire l'accesso a WorkSpaces Thin Client, scopri quali funzionalità IAM sono disponibili per l'uso con WorkSpaces Thin Client.

Funzionalità IAM che puoi utilizzare con Amazon WorkSpaces Thin Client

Funzionalità IAM	WorkSpaces Supporto Thin Client
Policy basate su identità	Sì
Policy basate su risorse	No
Azioni di policy	Sì
Risorse relative alle policy	Sì
Chiavi di condizione delle policy	Sì

Funzionalità IAM	WorkSpaces Supporto Thin Client
ACLs	No
ABAC (tag nelle policy)	Sì
Credenziali temporanee	Sì
Autorizzazioni del principale	Sì
Ruoli di servizio	No
Ruoli collegati al servizio	No

Per avere una visione di alto livello di come WorkSpaces Thin Client e altri AWS servizi funzionano con la maggior parte delle funzionalità IAM, consulta AWS i servizi che funzionano con IAM nella IAM User Guide.

Politiche basate sull'identità per Thin Client WorkSpaces

Supporta le policy basate su identità: sì

Le policy basate su identità sono documenti di policy di autorizzazione JSON che è possibile allegare a un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo IAM). Tali policy definiscono le operazioni che utenti e ruoli possono eseguire, su quali risorse e in quali condizioni. Per informazioni su come creare una policy basata su identità, consulta Definizione di autorizzazioni personalizzate IAM con policy gestite dal cliente nella Guida per l'utente IAM.

Con le policy basate su identità di IAM, è possibile specificare quali operazioni e risorse sono consentite o respinte, nonché le condizioni in base alle quali le operazioni sono consentite o respinte. Non è possibile specificare l'entità principale in una policy basata sull'identità perché si applica all'utente o al ruolo a cui è associato. Per informazioni su tutti gli elementi utilizzabili in una policy JSON, consulta Guida di riferimento agli elementi delle policy JSON IAM nella Guida per l'utente di IAM.

Esempi di policy basate sull'identità per Thin Client WorkSpaces

Per visualizzare esempi di politiche basate sull'identità di WorkSpaces Thin Client, vedere. <u>Esempi di policy basate sull'identità per Amazon Thin Client WorkSpaces</u>

Politiche basate sulle risorse all'interno di Thin Client WorkSpaces

Supporta le policy basate su risorse: no

Le policy basate su risorse sono documenti di policy JSON che è possibile collegare a una risorsa. Esempi di policy basate sulle risorse sono le policy di attendibilità dei ruoli IAM e le policy dei bucket Amazon S3. Nei servizi che supportano policy basate sulle risorse, gli amministratori dei servizi possono utilizzarli per controllare l'accesso a una risorsa specifica. Quando è collegata a una risorsa, una policy definisce le operazioni che un principale può eseguire su tale risorsa e a quali condizioni. È necessario specificare un principale in una policy basata sulle risorse. I principali possono includere account, utenti, ruoli, utenti federati o. Servizi AWS

Per consentire l'accesso multi-account, puoi specificare un intero account o entità IAM in un altro account come principale in una policy basata sulle risorse. L'aggiunta di un principale multi-account a una policy basata sulle risorse rappresenta solo una parte della relazione di trust. Quando il principale e la risorsa sono diversi Account AWS, un amministratore IAM dell'account affidabile deve inoltre concedere all'entità principale (utente o ruolo) l'autorizzazione ad accedere alla risorsa. L'autorizzazione viene concessa collegando all'entità una policy basata sull'identità. Tuttavia, se una policy basata su risorse concede l'accesso a un principale nello stesso account, non sono richieste ulteriori policy basate su identità. Per ulteriori informazioni, consulta Accesso a risorse multi-account in IAM nella Guida per l'utente IAM.

Azioni politiche per WorkSpaces Thin Client

Supporta le operazioni di policy: si

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale principale può eseguire operazioni su quali risorse, e in quali condizioni.

L'elemento Actiondi una policy JSON descrive le operazioni che è possibile utilizzare per consentire o negare l'accesso a un criterio. Le azioni politiche in genere hanno lo stesso nome dell'operazione AWS API associata. Ci sono alcune eccezioni, ad esempio le operazioni di sola autorizzazione che non hanno un'operazione API corrispondente. Esistono anche alcune operazioni che richiedono più operazioni in una policy. Queste operazioni aggiuntive sono denominate operazioni dipendenti.

Includi le operazioni in una policy per concedere le autorizzazioni a eseguire l'operazione associata.

Per visualizzare un elenco di azioni WorkSpaces Thin Client, consulta <u>Actions Defined by Amazon</u> WorkSpaces Thin Client nel Service Authorization Reference.

Le azioni politiche in WorkSpaces Thin Client utilizzano il seguente prefisso prima dell'azione:

```
thinclient
```

Per specificare più azioni in una singola istruzione, separale con virgole, come mostrato nell'esempio seguente:

```
"Action": [
    "thinclient:action1",
    "thinclient:action2"
]
```

Per visualizzare esempi di politiche basate sull'identità di WorkSpaces Thin Client, vedere. <u>Esempi di policy basate sull'identità per Amazon Thin Client WorkSpaces</u>

Risorse relative alle policy per Thin Client WorkSpaces

Supporta le risorse di policy: sì

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale principale può eseguire operazioni su quali risorse, e in quali condizioni.

L'elemento JSON Resourcedella policy specifica l'oggetto o gli oggetti ai quali si applica l'operazione. Le istruzioni devono includere un elemento Resourceo un elemento NotResource. Come best practice, specifica una risorsa utilizzando il suo nome della risorsa Amazon (ARN). È possibile eseguire questa operazione per operazioni che supportano un tipo di risorsa specifico, note come autorizzazioni a livello di risorsa.

Per le azioni che non supportano le autorizzazioni a livello di risorsa, ad esempio le operazioni di elenco, utilizza un carattere jolly (*) per indicare che l'istruzione si applica a tutte le risorse.

```
"Resource": "*"
```

Per visualizzare un elenco dei tipi di risorse WorkSpaces Thin Client e relativi ARNs, consulta Resources Defined by Amazon WorkSpaces Thin Client nel Service Authorization Reference. Per sapere con quali azioni è possibile specificare l'ARN di ogni risorsa, consulta Azioni definite da Amazon WorkSpaces Thin Client.

Per visualizzare esempi di politiche basate sull'identità di WorkSpaces Thin Client, consulta. <u>Esempi</u> di policy basate sull'identità per Amazon Thin Client WorkSpaces

Chiavi delle condizioni delle policy per Thin Client WorkSpaces

Supporta le chiavi di condizione delle policy specifiche del servizio: sì

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale principale può eseguire operazioni su quali risorse, e in quali condizioni.

L'elemento Condition(o blocco Condition) consente di specificare le condizioni in cui un'istruzione è in vigore. L'elemento Conditionè facoltativo. È possibile compilare espressioni condizionali che utilizzano <u>operatori di condizione</u>, ad esempio uguale a o minore di, per soddisfare la condizione nella policy con i valori nella richiesta.

Se specifichi più elementi Conditionin un'istruzione o più chiavi in un singolo elemento Condition, questi vengono valutati da AWS utilizzando un'operazione ANDlogica. Se si specificano più valori per una singola chiave di condizione, AWS valuta la condizione utilizzando un'operazione logica. OR Tutte le condizioni devono essere soddisfatte prima che le autorizzazioni dell'istruzione vengano concesse.

È possibile anche utilizzare variabili segnaposto quando specifichi le condizioni. Ad esempio, è possibile autorizzare un utente IAM ad accedere a una risorsa solo se è stata taggata con il relativo nome utente IAM. Per ulteriori informazioni, consulta Elementi delle policy IAM: variabili e tag nella Guida per l'utente di IAM.

AWS supporta chiavi di condizione globali e chiavi di condizione specifiche del servizio. Per visualizzare tutte le chiavi di condizione AWS globali, consulta le chiavi di contesto delle condizioni AWS globali nella Guida per l'utente IAM.

Per visualizzare un elenco delle chiavi di condizione di WorkSpaces Thin Client, consulta <u>Condition Keys for Amazon WorkSpaces Thin Client</u> nel Service Authorization Reference. Per sapere con quali azioni e risorse puoi utilizzare una chiave di condizione, consulta <u>Actions Defined by Amazon WorkSpaces Thin Client</u>.

Per visualizzare esempi di politiche basate sull'identità di WorkSpaces Thin Client, consulta. <u>Esempi di policy basate sull'identità per Amazon Thin Client WorkSpaces</u>

ACLs in Thin Client WorkSpaces

Supporti ACLs: No

Le liste di controllo degli accessi (ACLs) controllano quali principali (membri dell'account, utenti o ruoli) dispongono delle autorizzazioni per accedere a una risorsa. ACLs sono simili alle politiche basate sulle risorse, sebbene non utilizzino il formato del documento di policy JSON.

ABAC con Thin Client WorkSpaces

Supporta ABAC (tag nelle policy): sì

Il controllo dell'accesso basato su attributi (ABAC) è una strategia di autorizzazione che definisce le autorizzazioni in base agli attributi. In AWS, questi attributi sono chiamati tag. Puoi allegare tag a entità IAM (utenti o ruoli) e a molte AWS risorse. L'assegnazione di tag alle entità e alle risorse è il primo passaggio di ABAC. In seguito, vengono progettate policy ABAC per consentire operazioni quando il tag dell'entità principale corrisponde al tag sulla risorsa a cui si sta provando ad accedere.

La strategia ABAC è utile in ambienti soggetti a una rapida crescita e aiuta in situazioni in cui la gestione delle policy diventa impegnativa.

Per controllare l'accesso basato su tag, fornisci informazioni sui tag nell'<u>elemento condizione</u> di una policy utilizzando le chiavi di condizione aws:ResourceTag/key-name, aws:RequestTag/key-nameo aws:TagKeys.

Se un servizio supporta tutte e tre le chiavi di condizione per ogni tipo di risorsa, il valore per il servizio è Yes (Sì). Se un servizio supporta tutte e tre le chiavi di condizione solo per alcuni tipi di risorsa, allora il valore sarà Parziale.

Per ulteriori informazioni su ABAC, consulta <u>Definizione delle autorizzazioni con autorizzazione ABAC</u> nella Guida per l'utente IAM. Per visualizzare un tutorial con i passaggi per l'impostazione di ABAC, consulta Utilizzo del controllo degli accessi basato su attributi (ABAC) nella Guida per l'utente di IAM.

Utilizzo di credenziali temporanee con WorkSpaces Thin Client

Supporta le credenziali temporanee: sì

Alcune Servizi AWS non funzionano quando si accede utilizzando credenziali temporanee. Per ulteriori informazioni, incluse quelle che Servizi AWS funzionano con credenziali temporanee, consulta la sezione relativa alla Servizi AWS compatibilità con IAM nella IAM User Guide.

Stai utilizzando credenziali temporanee se accedi AWS Management Console utilizzando qualsiasi metodo tranne nome utente e password. Ad esempio, quando accedete AWS utilizzando il link Single Sign-On (SSO) della vostra azienda, tale processo crea automaticamente credenziali temporanee. Le credenziali temporanee vengono create in automatico anche quando accedi alla console come utente

e poi cambi ruolo. Per ulteriori informazioni sullo scambio dei ruoli, consulta Passaggio da un ruolo utente a un ruolo IAM (console) nella Guida per l'utente IAM.

È possibile creare manualmente credenziali temporanee utilizzando l'API or. AWS CLI AWS È quindi possibile utilizzare tali credenziali temporanee per accedere. AWS AWS consiglia di generare dinamicamente credenziali temporanee anziché utilizzare chiavi di accesso a lungo termine. Per ulteriori informazioni, consulta Credenziali di sicurezza provvisorie in IAM.

Autorizzazioni principali multiservizio per Thin Client WorkSpaces

Supporta l'inoltro delle sessioni di accesso (FAS): sì

Quando utilizzi un utente o un ruolo IAM per eseguire azioni AWS, sei considerato un principale. Quando si utilizzano alcuni servizi, è possibile eseguire un'operazione che attiva un'altra operazione in un servizio diverso. FAS utilizza le autorizzazioni del principale che chiama an Servizio AWS, in combinazione con la richiesta Servizio AWS per effettuare richieste ai servizi downstream. Le richieste FAS vengono effettuate solo quando un servizio riceve una richiesta che richiede interazioni con altri Servizi AWS o risorse per essere completata. In questo caso è necessario disporre delle autorizzazioni per eseguire entrambe le azioni. Per i dettagli delle policy relative alle richieste FAS, consulta Forward access sessions.

Ruoli di servizio per WorkSpaces Thin Client

Supporta i ruoli di servizio: no

Un ruolo di servizio è un ruolo IAM che un servizio assume per eseguire operazioni per tuo conto. Un amministratore IAM può creare, modificare ed eliminare un ruolo di servizio dall'interno di IAM. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Create a role to delegate permissions to an Servizio AWS nella Guida per l'utente IAM.



Marning

La modifica delle autorizzazioni per un ruolo di servizio potrebbe interrompere la funzionalità di WorkSpaces Thin Client. Modifica i ruoli di servizio solo quando WorkSpaces Thin Client fornisce indicazioni in tal senso.

Ruoli collegati ai servizi per WorkSpaces Thin Client

Supporta i ruoli collegati ai servizi: no

Un ruolo collegato al servizio è un tipo di ruolo di servizio collegato a un. Servizio AWS II servizio può assumere il ruolo per eseguire un'azione per tuo conto. I ruoli collegati al servizio vengono visualizzati nel tuo account Account AWS e sono di proprietà del servizio. Un amministratore IAM può visualizzare le autorizzazioni per i ruoli collegati ai servizi, ma non modificarle.

Per ulteriori informazioni su come creare e gestire i ruoli collegati ai servizi, consulta <u>Servizi AWS</u> <u>supportati da IAM</u>. Trova un servizio nella tabella che include un Yes nella colonna Service-linked role (Ruolo collegato ai servizi). Scegli il collegamento Sì per visualizzare la documentazione relativa al ruolo collegato ai servizi per tale servizio.

Esempi di policy basate sull'identità per Amazon Thin Client WorkSpaces

Per impostazione predefinita, gli utenti e i ruoli non sono autorizzati a creare o modificare risorse WorkSpaces Thin Client. Inoltre, non possono eseguire attività utilizzando AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) o AWS API. Per concedere agli utenti l'autorizzazione a eseguire operazioni sulle risorse di cui hanno bisogno, un amministratore IAM può creare policy IAM. L'amministratore può quindi aggiungere le policy IAM ai ruoli e gli utenti possono assumere i ruoli.

Per informazioni su come creare una policy basata su identità IAM utilizzando questi documenti di policy JSON di esempio, consulta Creazione di policy IAM (console) nella Guida per l'utente IAM.

Per dettagli sulle azioni e sui tipi di risorse definiti da WorkSpaces Thin Client, incluso il formato di ARNs per ogni tipo di risorsa, consulta <u>Actions, Resources and Condition Keys for Amazon</u> WorkSpaces Thin Client nel Service Authorization Reference.

Argomenti

- Best practice per le policy
- Utilizzo della console Thin WorkSpaces Client
- Concedi l'accesso in sola lettura a Thin Client WorkSpaces
- Consentire agli utenti di visualizzare le loro autorizzazioni
- Concedi l'accesso completo a Thin Client WorkSpaces

Best practice per le policy

Le politiche basate sull'identità determinano se qualcuno può creare, accedere o eliminare le risorse WorkSpaces Thin Client nel tuo account. Queste azioni possono comportare costi aggiuntivi per l' Account AWS. Quando crei o modifichi policy basate su identità, segui queste linee guida e raccomandazioni:

- Inizia con le policy AWS gestite e passa alle autorizzazioni con privilegi minimi: per iniziare a
 concedere autorizzazioni a utenti e carichi di lavoro, utilizza le politiche gestite che concedono
 le autorizzazioni per molti casi d'uso comuni.AWS Sono disponibili nel tuo. Account AWS Ti
 consigliamo di ridurre ulteriormente le autorizzazioni definendo politiche gestite dai AWS clienti
 specifiche per i tuoi casi d'uso. Per ulteriori informazioni, consulta Policy gestite da AWS per le funzioni dei processi nella Guida per l'utente IAM.
- Applica le autorizzazioni con privilegio minimo: quando imposti le autorizzazioni con le policy IAM, concedi solo le autorizzazioni richieste per eseguire un'attività. È possibile farlo definendo le azioni che possono essere intraprese su risorse specifiche in condizioni specifiche, note anche come autorizzazioni con privilegi minimi. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di IAM per applicare le autorizzazioni, consulta Policy e autorizzazioni in IAM nella Guida per l'utente IAM.
- Condizioni d'uso nelle policy IAM per limitare ulteriormente l'accesso: per limitare l'accesso a
 operazioni e risorse è possibile aggiungere una condizione alle tue policy. Ad esempio, è possibile
 scrivere una condizione di policy per specificare che tutte le richieste devono essere inviate
 utilizzando SSL. Puoi anche utilizzare le condizioni per concedere l'accesso alle azioni del servizio
 se vengono utilizzate tramite uno specifico Servizio AWS, ad esempio AWS CloudFormation. Per
 ulteriori informazioni, consulta la sezione Elementi delle policy JSON di IAM: condizione nella
 Guida per l'utente IAM.
- Utilizzo di IAM Access Analyzer per convalidare le policy IAM e garantire autorizzazioni sicure e funzionali: IAM Access Analyzer convalida le policy nuove ed esistenti in modo che aderiscano alla sintassi della policy IAM (JSON) e alle best practice di IAM. IAM Access Analyzer offre oltre 100 controlli delle policy e consigli utili per creare policy sicure e funzionali. Per ulteriori informazioni, consulta Convalida delle policy per il Sistema di analisi degli accessi IAM nella Guida per l'utente IAM.
- Richiedi l'autenticazione a più fattori (MFA): se hai uno scenario che richiede utenti IAM o un
 utente root nel Account AWS tuo, attiva l'MFA per una maggiore sicurezza. Per richiedere la MFA
 quando vengono chiamate le operazioni API, aggiungi le condizioni MFA alle policy. Per ulteriori
 informazioni, consulta Protezione dell'accesso API con MFA nella Guida per l'utente IAM.

Per maggiori informazioni sulle best practice in IAM, consulta <u>Best practice di sicurezza in IAM</u> nella Guida per l'utente di IAM.

Utilizzo della console Thin WorkSpaces Client

Per accedere alla console Amazon WorkSpaces Thin Client, devi disporre di un set minimo di autorizzazioni. Queste autorizzazioni devono consentirti di elencare e visualizzare i dettagli sulle risorse WorkSpaces Thin Client presenti nel tuo. Account AWS Se crei una policy basata sull'identità più restrittiva rispetto alle autorizzazioni minime richieste, la console non funzionerà nel modo previsto per le entità (utenti o ruoli) associate a tale policy.

Non è necessario consentire autorizzazioni minime per la console per gli utenti che effettuano chiamate solo verso AWS CLI o l' AWS API. Al contrario, concedi l'accesso solo alle operazioni che corrispondono all'operazione API che stanno cercando di eseguire.

Concedi l'accesso in sola lettura a Thin Client WorkSpaces

Questo esempio mostra come è possibile creare una policy che consenta agli utenti IAM di visualizzare una configurazione WorkSpaces Thin Client, ma non di apportare modifiche. Questa policy include le autorizzazioni per completare questa azione sulla console o sul programma utilizzando l'AWS CLI o l'API AWS.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "thinclient:GetEnvironment",
                "thinclient:ListEnvironments",
                "thinclient:GetDevice",
                "thinclient:ListDevices",
                "thinclient:ListDeviceSessions",
                "thinclient:GetSoftwareSet",
                "thinclient:ListSoftwareSets",
                "thinclient:ListTagsForResource"
            ],
            "Resource": "arn:aws:thinclient:*:*:*"
        },
        }
            "Effect": "Allow",
            "Action": ["workspaces:DescribeWorkspaceDirectories"],
```

```
"Resource": "arn:aws:workspaces:*:*:directory/*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": ["workspaces-web:GetPortal"],
            "Resource": ["arn:aws:workspaces-web:*:*:portal/*"]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": ["workspaces-web:GetUserSettings"],
            "Resource": ["arn:aws:workspaces-web:*:*:userSettings/*"]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": ["appstream:DescribeStacks"],
            "Resource": ["arn:aws:appstream:*:*:stack/*"]
        }
   ]
}
```

Consentire agli utenti di visualizzare le loro autorizzazioni

Questo esempio mostra in che modo è possibile creare una policy che consente agli utenti IAM di visualizzare le policy inline e gestite che sono cpllegate alla relativa identità utente. Questa policy include le autorizzazioni per completare questa azione sulla console o utilizzando l'API o in modo programmatico. AWS CLI AWS

```
{
            "Sid": "NavigateInConsole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetGroupPolicy",
                "iam:GetPolicyVersion",
                "iam:GetPolicy",
                "iam:ListAttachedGroupPolicies",
                "iam:ListGroupPolicies",
                "iam:ListPolicyVersions",
                "iam:ListPolicies",
                "iam:ListUsers"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Concedi l'accesso completo a Thin Client WorkSpaces

Questo esempio mostra come è possibile creare una policy che garantisca l'accesso completo agli utenti IAM di WorkSpaces Thin Client. Questa policy include le autorizzazioni per completare tutte le azioni WorkSpaces Thin Client sulla console o sul programma utilizzando l'AWS CLI o l'API AWS.

JSON

```
"Resource": ["arn:aws:workspaces-web:*:*:portal/*"]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": ["workspaces-web:GetUserSettings"],
    "Resource": ["arn:aws:workspaces-web:*:*:userSettings/*"]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": ["appstream:DescribeStacks"],
    "Resource": ["arn:aws:appstream:*:*:stack/*"]
}
]
```

AWS politiche gestite per Amazon WorkSpaces Thin Client

Una politica AWS gestita è una politica autonoma creata e amministrata da AWS. AWS le politiche gestite sono progettate per fornire autorizzazioni per molti casi d'uso comuni, in modo da poter iniziare ad assegnare autorizzazioni a utenti, gruppi e ruoli.

Tieni presente che le policy AWS gestite potrebbero non concedere le autorizzazioni con il privilegio minimo per i tuoi casi d'uso specifici, poiché sono disponibili per tutti i clienti. AWS Ti consigliamo pertanto di ridurre ulteriormente le autorizzazioni definendo policy gestite dal cliente specifiche per i tuoi casi d'uso.

Non è possibile modificare le autorizzazioni definite nelle politiche gestite. AWS Se AWS aggiorna le autorizzazioni definite in una politica AWS gestita, l'aggiornamento ha effetto su tutte le identità principali (utenti, gruppi e ruoli) a cui è associata la politica. AWS è più probabile che aggiorni una policy AWS gestita quando ne Servizio AWS viene lanciata una nuova o quando diventano disponibili nuove operazioni API per i servizi esistenti.

Per ulteriori informazioni, consultare Policy gestite da AWSnella Guida per l'utente di IAM.

AWS politica gestita: AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess

È possibile allegare la policy AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess alle identità IAM. Questa politica concede le autorizzazioni di accesso complete al servizio WorkSpaces

Thin Client e alle sue dipendenze. Per ulteriori informazioni su questa politica gestita, consulta AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccessla guida AWS Managed Policy Reference.

Dettagli dell'autorizzazione

Questa policy include le seguenti autorizzazioni:

- thinclient(WorkSpaces Thin Client): consente l'accesso in sola lettura a tutte le azioni di WorkSpaces Thin Client.
- workspaces(WorkSpaces) Consente le autorizzazioni per descrivere le WorkSpaces directory
 e gli alias di connessione. Viene utilizzato per verificare che le WorkSpaces risorse siano
 compatibili con WorkSpaces Thin Client. Viene anche utilizzato per mostrare queste risorse nella
 AWS console WorkSpaces Thin Client.
- workspaces-web(WorkSpaces Secure Browser) Consente le autorizzazioni per descrivere i WorkSpaces Secure Browser portali e le impostazioni utente. Viene utilizzato per verificare che le WorkSpaces Secure Browser risorse siano compatibili con WorkSpaces Thin Client. Viene anche utilizzato per mostrare queste risorse nella AWS console WorkSpaces Thin Client.
- appstream(AppStream 2.0): consente le autorizzazioni per descrivere gli AppStream stack 2.0.
 Viene utilizzato per verificare che le risorse AppStream 2.0 siano compatibili con WorkSpaces Thin Client. Viene anche utilizzato per mostrare queste risorse nella AWS console WorkSpaces Thin Client.

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "AllowThinClientReadAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "thinclient:GetDevice",
      "thinclient:GetDeviceDetails",
      "thinclient:GetEnvironment",
      "thinclient:GetSoftwareSet",
      "thinclient:ListDevices",
      "thinclient:ListDeviceSessions",
      "thinclient:ListEnvironments",
      "thinclient:ListSoftwareSets",
      "thinclient:ListTagsForResource"
    ],
```

```
"Resource": "*"
    },
      "Sid": "AllowWorkSpacesAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "workspaces:DescribeConnectionAliases",
        "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowWorkSpacesSecureBrowserAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:ListPortals"
      ],
      "Resource": "*"
    },
      "Sid": "AllowAppStreamAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "appstream:DescribeStacks"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
}
```

AWS politica gestita: AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess

È possibile allegare la policy AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess alle identità IAM. Questa politica concede le autorizzazioni di accesso complete al servizio WorkSpaces Thin Client e alle sue dipendenze. Per ulteriori informazioni su questa politica gestita, consulta la Managed Policy AmazonWorkSpacesThinClientFullAccessReference AWS Guide.

Dettagli dell'autorizzazione

Questa policy include le seguenti autorizzazioni:

- thinclient(WorkSpaces Thin Client): consente l'accesso completo a tutte le azioni di WorkSpaces Thin Client.
- workspaces(WorkSpaces) Consente le autorizzazioni per descrivere le WorkSpaces directory
 e gli alias di connessione. Viene utilizzato per verificare che le WorkSpaces risorse siano
 compatibili con WorkSpaces Thin Client. Viene anche utilizzato per mostrare queste risorse nella
 AWS console WorkSpaces Thin Client.
- workspaces-web(WorkSpaces Secure Browser) Consente le autorizzazioni per descrivere i WorkSpaces Secure Browser portali e le impostazioni utente. Viene utilizzato per verificare che le WorkSpaces Secure Browser risorse siano compatibili con WorkSpaces Thin Client. Viene anche utilizzato per mostrare queste risorse nella AWS console WorkSpaces Thin Client.
- appstream(AppStream 2.0): consente le autorizzazioni per descrivere gli AppStream stack 2.0.
 Viene utilizzato per verificare che le risorse AppStream 2.0 siano compatibili con WorkSpaces Thin Client. Viene anche utilizzato per mostrare queste risorse nella AWS console WorkSpaces Thin Client.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowThinClientFullAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "thinclient:*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
      "Sid": "AllowWorkSpacesAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "workspaces:DescribeConnectionAliases",
        "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowWorkSpacesSecureBrowserAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```
"workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:ListPortals"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowAppStreamAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "appstream:DescribeStacks"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
}
```

WorkSpaces Thin Client aggiorna le policy AWS gestite

Modifica	Descrizione	Data
AmazonWorkSpacesTh inClientReadOnlyAccess— Politica aggiornata	WorkSpaces Thin Client ha aggiornato la policy per includere autorizzazioni di lettura limitate per i dettagli del dispositivo e gli alias di WorkSpaces connessione.	9 gennaio 2025
AmazonWorkSpacesTh inClientFullAccess— Politica aggiornata	WorkSpaces Thin Client ha aggiornato la politica per includere autorizzazioni di lettura limitate per gli alias di WorkSpaces connessione.	9 gennaio 2025
AmazonWorkSpacesTh inClientReadOnlyAccess— Politica aggiornata	WorkSpaces Thin Client ha aggiornato la policy per includere autorizzazioni di lettura limitate per AppStream	9 agosto 2024

Modifica	Descrizione	Data
	2.0, WorkSpaces Web e WorkSpaces.	
AmazonWorkSpacesTh inClientFullAccess: nuova policy	Fornisce accesso completo ad Amazon WorkSpaces Thin Client e accesso limitato ai servizi correlati richiesti.	9 agosto 2024
AmazonWorkSpacesTh inClientReadOnlyAccess: nuova policy	Fornisce accesso in sola lettura ad Amazon WorkSpace s Thin Client e alle sue dipendenze.	19 luglio 2024
WorkSpaces Thin Client ha iniziato a tracciare le modifiche	WorkSpaces Thin Client ha iniziato a tenere traccia delle modifiche per le sue politiche AWS gestite.	19 luglio 2024

Risoluzione dei problemi relativi all'identità e all'accesso ad Amazon WorkSpaces Thin Client

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a diagnosticare e risolvere i problemi più comuni che potresti riscontrare quando lavori con WorkSpaces Thin Client e IAM.

Argomenti

- Non sono autorizzato a eseguire un'azione in WorkSpaces Thin Client
- Desidero visualizzare le mie chiavi di accesso
- Sono un amministratore e voglio consentire ad altri di accedere a WorkSpaces Thin Client
- Voglio consentire a persone esterne a me di accedere Account AWS alle mie risorse Thin Client WorkSpaces

Risoluzione dei problemi 102

Non sono autorizzato a eseguire un'azione in WorkSpaces Thin Client

Se ti AWS Management Console dice che non sei autorizzato a eseguire un'azione, devi contattare l'amministratore per ricevere assistenza. L'amministratore è la persona da cui si sono ricevuti il nome utente e la password.

L'errore di esempio seguente si verifica quando l'utente mateojackson IAM prova a utilizzare la console per visualizzare i dettagli relativi a una risorsa my-thin-client-device fittizia ma non dispone di autorizzazioni thinclient: List Devices fittizie.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
 thinclient:ListDevices on resource: my-thin-client-device
```

In questo caso, Mateo chiede al suo amministratore di aggiornare le sue politiche per consentirgli di accedere alla my-thin-client-device risorsa utilizzando l'thinclient:ListDevicesazione.

Desidero visualizzare le mie chiavi di accesso

Dopo aver creato le chiavi di accesso utente IAM, è possibile visualizzare il proprio ID chiave di accesso in qualsiasi momento. Tuttavia, non è possibile visualizzare nuovamente la chiave di accesso segreta. Se perdi la chiave segreta, dovrai creare una nuova coppia di chiavi di accesso.

Le chiavi di accesso sono composte da due parti: un ID chiave di accesso (ad esempio AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) e una chiave di accesso segreta (ad esempio, wJalrXUtnFEMI/ K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY). Come un nome utente e una password, è necessario utilizzare sia l'ID chiave di accesso sia la chiave di accesso segreta insieme per autenticare le richieste dell'utente. Gestisci le tue chiavi di accesso in modo sicuro mentre crei il nome utente e la password.



Important

Non fornire le chiavi di accesso a terze parti, neppure per aiutare a trovare l'ID utente canonico. In questo modo, potresti concedere a qualcuno l'accesso permanente al tuo Account AWS.

Quando crei una coppia di chiavi di accesso, ti viene chiesto di salvare l'ID chiave di accesso e la chiave di accesso segreta in una posizione sicura. La chiave di accesso segreta è disponibile solo al momento della creazione. Se si perde la chiave di accesso segreta, è necessario aggiungere nuove

Risoluzione dei problemi 103 chiavi di accesso all'utente IAM. È possibile avere massimo due chiavi di accesso. Se se ne hanno già due, è necessario eliminare una coppia di chiavi prima di crearne una nuova. Per visualizzare le istruzioni, consulta Gestione delle chiavi di accesso nella Guida per l'utente di IAM.

Sono un amministratore e voglio consentire ad altri di accedere a WorkSpaces Thin Client

Per consentire ad altri di accedere a WorkSpaces Thin Client, è necessario concedere l'autorizzazione alle persone o alle applicazioni che devono accedervi. Se si utilizza AWS IAM Identity Center per gestire persone e applicazioni, si assegnano set di autorizzazioni a utenti o gruppi per definire il loro livello di accesso. I set di autorizzazioni creano e assegnano automaticamente le policy IAM ai ruoli IAM associati alla persona o all'applicazione. Per ulteriori informazioni, consulta Set di autorizzazioni nella Guida per l'AWS IAM Identity Center utente.

Se non utilizzi IAM Identity Center, devi creare entità IAM (utenti o ruoli) per le persone o le applicazioni che necessitano di accesso. È quindi necessario allegare una policy all'entità che conceda loro le autorizzazioni corrette in WorkSpaces Thin Client. Dopo aver concesso le autorizzazioni, fornisci le credenziali all'utente o allo sviluppatore dell'applicazione. Utilizzeranno tali credenziali per accedere. AWSPer ulteriori informazioni sulla creazione di utenti, gruppi, policy e autorizzazioni IAM, consulta IAM Identities and Policies and permissions in IAM nella IAM User Guide.

Per ulteriori informazioni, consulta Concedi l'accesso completo a Thin Client WorkSpaces.

Voglio consentire a persone esterne a me di accedere Account AWS alle mie risorse Thin Client WorkSpaces

È possibile creare un ruolo con il quale utenti in altri account o persone esterne all'organizzazione possono accedere alle tue risorse. È possibile specificare chi è attendibile per l'assunzione del ruolo. Per i servizi che supportano politiche basate sulle risorse o liste di controllo degli accessi (ACLs), puoi utilizzare tali politiche per concedere alle persone l'accesso alle tue risorse.

Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:

- Per sapere se WorkSpaces Thin Client supporta queste funzionalità, consulta. <u>Come funziona</u> <u>Amazon WorkSpaces Thin Client con IAM</u>
- Per scoprire come fornire l'accesso alle tue risorse attraverso Account AWS le risorse di tua proprietà, consulta <u>Fornire l'accesso a un utente IAM in un altro Account AWS di tua proprietà</u> nella IAM User Guide.

Risoluzione dei problemi 104

- Per scoprire come fornire l'accesso alle tue risorse a terze parti Account AWS, consulta <u>Fornire</u>
 l'accesso a soggetti Account AWS di proprietà di terze parti nella Guida per l'utente IAM.
- Per informazioni su come fornire l'accesso tramite la federazione delle identità, consulta <u>Fornire</u>
 <u>l'accesso a utenti autenticati esternamente (Federazione delle identità)</u> nella Guida per l'utente
 IAM.
- Per informazioni sulle differenze di utilizzo tra ruoli e policy basate su risorse per l'accesso multiaccount, consulta Accesso a risorse multi-account in IAM nella Guida per l'utente IAM.

Resilienza in Amazon WorkSpaces Thin Client

L'infrastruttura AWS globale è costruita attorno a Regioni AWS zone di disponibilità. Regioni AWS forniscono più zone di disponibilità fisicamente separate e isolate, collegate con reti a bassa latenza, ad alto throughput e altamente ridondanti. Con le zone di disponibilità, è possibile progettare e gestire applicazioni e database che eseguono il failover automatico tra zone di disponibilità senza interruzioni. Le zone di disponibilità sono più disponibili, tolleranti ai guasti e scalabili rispetto alle infrastrutture tradizionali a data center singolo o multiplo.

Per ulteriori informazioni sulle zone di disponibilità, vedere Global Regioni AWS Infrastructure.AWS

Oltre all'infrastruttura AWS globale, WorkSpaces Thin Client offre diverse funzionalità per supportare le esigenze di resilienza e backup dei dati.

Analisi e gestione delle vulnerabilità in Amazon WorkSpaces Thin Client

La configurazione e i controlli IT sono una responsabilità condivisa tra te AWS e te. Per ulteriori informazioni, consulta il modello di responsabilità AWS condivisa.

Amazon WorkSpaces Thin Client si integra in modo incrociato con WorkSpaces Amazon, Amazon AppStream 2.0 e WorkSpaces Web. Consulta i seguenti link per ulteriori informazioni sulla gestione degli aggiornamenti per ciascuno di questi servizi:

- Gestione degli aggiornamenti in Amazon AppStream 2.0
- · Gestione degli aggiornamenti in Amazon WorkSpaces
- Analisi della configurazione e delle vulnerabilità in Amazon Web WorkSpaces

Resilienza 105

Monitoraggio di Amazon WorkSpaces Thin Client

Il monitoraggio è una parte importante per mantenere l'affidabilità, la disponibilità e le prestazioni di Amazon WorkSpaces Thin Client e delle altre AWS soluzioni. AWS fornisce i seguenti strumenti di monitoraggio per monitorare WorkSpaces Thin Client, segnalare quando qualcosa non va e intraprendere azioni automatiche se necessario:

 AWS CloudTrailacquisisce le chiamate API e gli eventi correlati effettuati da o per conto del tuo AWS account e invia i file di log al bucket Amazon S3 da te specificato. Puoi identificare gli utenti e gli account che hanno effettuato la chiamata AWS, l'indirizzo IP di origine da cui sono state effettuate le chiamate e quando sono avvenute le chiamate. Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per l'utente AWS CloudTrail.

Argomenti

• Registrazione delle chiamate API Amazon WorkSpaces Thin Client utilizzando AWS CloudTrail

Registrazione delle chiamate API Amazon WorkSpaces Thin Client utilizzando AWS CloudTrail

Amazon WorkSpaces Thin Client è integrato con <u>AWS CloudTrail</u>, un servizio che fornisce un registro delle azioni intraprese da un utente, ruolo o un Servizio AWS. CloudTrail acquisisce tutte le chiamate API per WorkSpaces Thin Client come eventi. Le chiamate acquisite includono chiamate dalla console WorkSpaces Thin Client e chiamate di codice alle operazioni dell'API WorkSpaces Thin Client. Utilizzando le informazioni raccolte da CloudTrail, è possibile determinare la richiesta effettuata a WorkSpaces Thin Client, l'indirizzo IP da cui è stata effettuata la richiesta, quando è stata effettuata e ulteriori dettagli.

Tutte le azioni di Amazon WorkSpaces Thin Client vengono registrate CloudTrail e documentate nell'<u>Amazon WorkSpaces Thin Client API</u> Reference. Ad esempio, le chiamate a DeleteDevice e CreateEnvironment le GetSoftwareSet azioni generano voci nei file di CloudTrail registro.

Ogni evento o voce di log contiene informazioni sull'utente che ha generato la richiesta. Le informazioni di identità consentono di determinare quanto segue:

- Se la richiesta è stata effettuata con le credenziali utente root o utente.
- Se la richiesta è stata effettuata per conto di un utente del Centro identità IAM.

CloudTrail registri 106

- Se la richiesta è stata effettuata con le credenziali di sicurezza temporanee per un ruolo o un utente federato.
- Se la richiesta è stata effettuata da un altro Servizio AWS.

CloudTrail è attivo nel tuo account Account AWS quando crei l'account e hai automaticamente accesso alla cronologia degli CloudTrail eventi. La cronologia CloudTrail degli eventi fornisce un record visualizzabile, ricercabile, scaricabile e immutabile degli ultimi 90 giorni di eventi di gestione registrati in un. Regione AWSPer ulteriori informazioni, consulta Lavorare con la cronologia degli CloudTrail eventi nella Guida per l'utente.AWS CloudTrail Non sono CloudTrail previsti costi per la visualizzazione della cronologia degli eventi.

Per una registrazione continua degli eventi degli Account AWS ultimi 90 giorni, crea un trail o un data store di eventi CloudTrailLake.

CloudTrail sentieri

Un trail consente di CloudTrail inviare file di log a un bucket Amazon S3. Tutti i percorsi creati utilizzando il AWS Management Console sono multiregionali. È possibile creare un trail per una singola Regione o per più Regioni tramite AWS CLI. La creazione di un percorso multiregionale è consigliata in quanto consente di registrare l'intera attività del proprio Regioni AWS account. Se si crea un trail per una singola Regione, è possibile visualizzare solo gli eventi registrati nella Regione AWS del trail. Per ulteriori informazioni sui trail, consulta Creating a trail for your Account AWS e Creating a trail for an organization nella Guida per l'utente di AWS CloudTrail.

Puoi inviare gratuitamente una copia dei tuoi eventi di gestione in corso al tuo bucket Amazon S3 CloudTrail creando un percorso, tuttavia ci sono costi di storage di Amazon S3. <u>Per ulteriori informazioni sui CloudTrail prezzi, consulta la pagina Prezzi.AWS CloudTrail</u> Per informazioni sui prezzi di Amazon S3, consulta Prezzi di Amazon S3.

CloudTrail Archivi di dati sugli eventi di Lake

CloudTrail Lake ti consente di eseguire query basate su SQL sui tuoi eventi. CloudTrail Lake converte gli eventi esistenti in formato JSON basato su righe in formato Apache ORC. ORC è un formato di archiviazione a colonne ottimizzato per il recupero rapido dei dati. Gli eventi vengono aggregati in archivi di dati degli eventi, che sono raccolte di eventi immutabili basate sui criteri selezionati applicando i selettori di eventi avanzati. I selettori applicati a un archivio di dati degli eventi controllano quali eventi persistono e sono disponibili per l'esecuzione della query. Per ulteriori informazioni su CloudTrail Lake, consulta Working with AWS CloudTrail Lake nella Guida per l'utente.AWS CloudTrail

CloudTrail registri 107

CloudTrail Gli archivi e le richieste di dati sugli eventi di Lake comportano dei costi. Quando crei un datastore di eventi, scegli l'<u>opzione di prezzo</u> da utilizzare per tale datastore. L'opzione di prezzo determina il costo per l'importazione e l'archiviazione degli eventi, nonché il periodo di conservazione predefinito e quello massimo per il datastore di eventi. Per ulteriori informazioni sui CloudTrail prezzi, consulta Prezzi.AWS CloudTrail

WorkSpaces Eventi relativi ai dati Thin Client in CloudTrail

Gli eventi relativi ai dati forniscono informazioni sulle operazioni eseguite sulle risorse su o all'interno di una risorsa (ad esempio, la registrazione di un dispositivo da parte di un utente finale). Queste operazioni sono definite anche operazioni del piano dei dati. Gli eventi di dati sono spesso attività che interessano volumi elevati di dati. Per impostazione predefinita, CloudTrail non registra gli eventi relativi ai dati. La cronologia CloudTrail degli eventi non registra gli eventi relativi ai dati.

Per gli eventi di dati sono previsti costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni sui CloudTrail prezzi, consulta la sezione AWS CloudTrail Prezzi.

È possibile registrare gli eventi relativi ai dati per i tipi di risorse WorkSpaces Thin Client utilizzando la CloudTrail AWS CLI console o le operazioni CloudTrail API. Per ulteriori informazioni su come registrare gli eventi di dati, consulta Registrazione di eventi di dati con AWS Management Console e Registrazione di eventi di dati con AWS Command Line Interface nella Guida all'utente AWS CloudTrail.

La tabella seguente elenca i tipi di risorse WorkSpaces Thin Client per i quali è possibile registrare gli eventi relativi ai dati. La colonna Data event type (console) mostra il valore da scegliere dall'elenco Data event type (console) sulla CloudTrail console. La colonna del valore resources.type mostra il resources.type valore da specificare durante la configurazione dei selettori di eventi avanzati utilizzando o. AWS CLI CloudTrail APIs La CloudTrail colonna Dati APIs registrati mostra le chiamate API registrate per il tipo di risorsa. CloudTrail

Tipo di evento di dati (console)	valore resources.type	Dati registrati APIs su CloudTrail
ThinClientDevice	AWS::WorkSpacesThinClient::Device	RegisterDeviceUpdateDeviceDetails

CloudTrail eventi relativi ai dati 108

È possibile configurare selettori di eventi avanzati per filtrare i campi eventName, readOnly e resources. ARN per registrare solo gli eventi importanti per l'utente. Per ulteriori informazioni su questi campi, vedere AdvancedFieldSelector nel documento di riferimento delle API AWS CloudTrail

WorkSpaces Eventi di gestione Thin Client in CloudTrail

Gli eventi di gestione forniscono informazioni sulle operazioni di gestione eseguite sulle risorse di Account AWS. Queste operazioni sono definite anche operazioni del piano di controllo (controlplane). Per impostazione predefinita, CloudTrail registra gli eventi di gestione.

Amazon WorkSpaces Thin Client registra tutte le operazioni del piano di controllo di WorkSpaces Thin Client come eventi di gestione. Per un elenco delle operazioni del piano di controllo di Amazon WorkSpaces Thin Client a cui WorkSpaces Thin Client accede CloudTrail, consulta Amazon WorkSpaces Thin Client API Reference.

WorkSpaces Esempi di eventi Thin Client

Un evento rappresenta una singola richiesta proveniente da qualsiasi fonte e include informazioni sull'operazione API richiesta, la data e l'ora dell'operazione, i parametri della richiesta e così via. CloudTrail i file di registro non sono una traccia stack ordinata delle chiamate API pubbliche, quindi gli eventi non vengono visualizzati in un ordine specifico.

L'esempio seguente mostra un CloudTrail evento che dimostra l'RegisterDeviceoperazione.

```
{
      "eventVersion": "1.10",
      "userIdentity": {
        "type": "Unknown",
        "accountId": "11111111111",
        "userName": "DSN: G1X11X11111111XX"
      },
      "eventTime": "2024-06-19T17:13:44Z",
      "eventSource": "thinclient.amazonaws.com",
      "eventName": "RegisterDevice",
      "awsRegion": "us-west-2",
      "sourceIPAddress": "AWS Internal",
      "userAgent": "AWS Internal",
      "requestParameters": {
        "dsn": "G1X11X11111111XX",
        "activationCode": "xxx1xxx1",
        "model": "AFTGAZL"
```

CloudTrail eventi di gestione 109

```
},
  "responseElements": null,
  "requestID": "f626fb2b-a841-4b87-9a9b-685a62024058",
  "eventID": "214385d7-9249-4f60-af56-b4c951e0491d",
  "readOnly": false,
  "resources": [
   {
      "type": "AWS::ThinClient::Device",
      "ARN": "arn:aws:thinclient:us-west-2:111111111111:device/DEVICE_ID"
   }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": false,
  "recipientAccountId": "11111111111",
  "eventCategory": "Data"
}
```

L'esempio seguente mostra un CloudTrail evento che dimostra l'UpdateDeviceDetailsoperazione.

```
{
      "eventVersion": "1.10",
      "userIdentity": {
        "type": "Unknown",
        "accountId": "11111111111",
        "userName": "DSN: G1X11X11111111XX"
      },
      "eventTime": "2024-10-21T17:46:27Z",
      "eventSource": "thinclient.amazonaws.com",
      "eventName": "UpdateDeviceDetails",
      "awsRegion": "us-west-2",
      "sourceIPAddress": "AWS Internal",
      "userAgent": "AWS Internal",
      "requestParameters": null,
      "responseElements": null,
      "requestID": "7d562fcf-a9ce-40da-9e5c-9ef390b8b83c",
      "eventID": "f294b614-b00c-45ef-b293-cd389121033a",
      "readOnly": false,
      "resources": [
        {
          "type": "AWS::ThinClient::Device",
          "ARN": "arn:aws:thinclient:us-west-2:111111111111:device/DEVICE_ID"
        }
```

CloudTrail esempi di eventi 110

```
],
"eventType": "AwsServiceEvent",
"managementEvent": false,
"recipientAccountId": "11111111111",
"serviceEventDetails": {
  "settings": {
    "network": {
      "ethernet": {
        "addresses": [
          {
            "gateway": "gateway",
            "localIp": "localIp",
            "type": "IPV4"
          }
        ],
        "connectionStatus": "NOT_CONNECTED"
      },
      "networkInterfaceInUse": "ETHERNET",
      "wifi": {
        "addresses": [
          {
            "gateway": "gateway",
            "localIp": "localIp",
            "type": "IPV4"
          }
        ],
        "connectionStatus": "NOT_CONNECTED"
      }
    },
    "peripherals": {
      "bluetooth": {
        "enabledStatus": "ENABLED"
      },
      "keyboards": [
          "name": "name",
          "type": "USB"
        }
      ],
      "mice": [
          "name": "name",
          "type": "BLUET00TH"
        }
```

CloudTrail esempi di eventi 111

```
],
        "sound": {
          "microphones": [
              "name": "name",
              "selectionStatus": "SELECTED",
              "type": "BUILT_IN"
            }
          ],
          "speakers": [
              "name": "name",
              "selectionStatus": "SELECTED",
              "type": "BUILT_IN"
            }
          ]
        },
        "webcams": [
          {
            "name": "name",
            "selectionStatus": "SELECTED",
            "type": "USB"
          }
        ]
      },
      "powerAndSleep": {
        "sleepAfter": "FIFTEEN_MINUTES"
      }
    },
    "updatedAt": "2024-10-21T17:46:27.624Z"
  },
  "eventCategory": "Data"
}
```

Per informazioni sul contenuto dei CloudTrail record, consultate il <u>contenuto dei CloudTrail record</u> nella Guida per l'AWS CloudTrail utente.

CloudTrail esempi di eventi 112

Creazione di risorse Amazon WorkSpaces Thin Client con AWS CloudFormation

Amazon WorkSpaces Thin Client è integrato con AWS CloudFormation, un servizio che ti aiuta a modellare e configurare AWS le tue risorse. In questo modo, puoi dedicare meno tempo alla creazione e alla gestione delle risorse e dell'infrastruttura. Crei un modello che descrive tutte le AWS risorse che desideri (come gli ambienti) e fornisce AWS CloudFormation e configura tali risorse per te.

Quando lo utilizzi AWS CloudFormation, puoi riutilizzare il modello per configurare le risorse WorkSpaces Thin Client in modo coerente e ripetuto. Descrivi le tue risorse una sola volta, quindi fornisci le stesse risorse ripetutamente in più Account AWS regioni.

WorkSpaces Thin Client e AWS CloudFormation modelli

Per fornire e configurare le risorse per WorkSpaces Thin Client e i servizi correlati, è necessario conoscere <u>AWS CloudFormation i modelli</u>. I modelli sono file di testo formattati in formato JSON o YAML. Questi modelli descrivono le risorse che desideri inserire negli stack. AWS CloudFormation Se non conosci i formati JSON o YAML, puoi usare AWS CloudFormation Designer per iniziare a usare i modelli. AWS CloudFormation Per ulteriori informazioni, consulta <u>Che cos'è AWS CloudFormation</u> <u>Designer?</u> nella Guida per l'utente di AWS CloudFormation.

WorkSpaces Thin Client supporta la creazione di ambienti in. AWS CloudFormationPer ulteriori informazioni, inclusi esempi di modelli JSON e YAML per ambienti, consulta il <u>riferimento al tipo di risorsa Amazon WorkSpaces Thin Client</u> nella Guida per l'AWS CloudFormation utente.

Scopri di più su AWS CloudFormation

Per ulteriori informazioni AWS CloudFormation, consulta le seguenti risorse:

- AWS CloudFormation
- AWS CloudFormation Guida per l'utente
- Documentazione di riferimento API di AWS CloudFormation
- AWS CloudFormation Guida per l'utente dell'interfaccia a riga di comando

Accedi ad Amazon WorkSpaces Thin Client utilizzando un endpoint di interfaccia ()AWS PrivateLink

Puoi usarlo AWS PrivateLink per creare una connessione privata tra il tuo VPC e Amazon WorkSpaces Thin Client. Puoi accedere a WorkSpaces Thin Client come VPC, senza l'uso di un gateway Internet, un dispositivo NAT, una connessione VPN o una connessione. AWS Direct Connect Le istanze nel tuo VPC non richiedono indirizzi IP pubblici per WorkSpaces accedere a Thin Client.

Questa connessione privata viene stabilita creando un endpoint di interfaccia alimentato da. AWS PrivateLink In ciascuna sottorete viene creata un'interfaccia di rete endpoint da abilitare per l'endpoint di interfaccia. Si tratta di interfacce di rete gestite dai richiedenti che fungono da punto di ingresso per il traffico destinato a Thin Client. WorkSpaces

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione <u>Accesso a Servizi AWS tramite AWS PrivateLink</u> nella Guida di AWS PrivateLink .

Considerazioni per Thin Client WorkSpaces

Prima di configurare un endpoint di interfaccia per WorkSpaces Thin Client, consulta <u>le</u> considerazioni nella Guida.AWS PrivateLink

WorkSpaces Thin Client supporta l'esecuzione di chiamate a tutte le sue azioni API tramite l'endpoint dell'interfaccia.

Crea un endpoint di interfaccia per WorkSpaces Thin Client

Puoi creare un endpoint di interfaccia per WorkSpaces Thin Client utilizzando la console Amazon VPC o AWS Command Line Interface ().AWS CLI Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Creazione di un endpoint di interfaccia nella Guida per l'utente di AWS PrivateLink.

Crea un endpoint di interfaccia per WorkSpaces Thin Client utilizzando il seguente nome di servizio:

```
com.amazonaws.region.thinclient.api
```

Se si abilita il DNS privato per l'endpoint dell'interfaccia, è possibile effettuare richieste API a WorkSpaces Thin Client utilizzando il nome DNS regionale predefinito. Ad esempio api.thinclient.us-east-1.amazonaws.com.

Considerazioni 114

Creazione di una policy dell' endpoint per l'endpoint dell'interfaccia

Una policy dell'endpoint è una risorsa IAM che è possibile allegare all'endpoint dell'interfaccia. La policy predefinita per gli endpoint offre l'accesso completo a WorkSpaces Thin Client tramite l'endpoint dell'interfaccia. Per controllare l'accesso concesso a WorkSpaces Thin Client dal tuo VPC, collega una policy endpoint personalizzata all'endpoint di interfaccia.

Una policy di endpoint specifica le informazioni riportate di seguito:

- I principali che possono eseguire azioni (Account AWS, utenti IAM e ruoli IAM).
- Le azioni che possono essere eseguite.
- Le risorse in cui è possibile eseguire le operazioni.

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Controllo dell'accesso ai servizi con policy di endpoint nella Guida di AWS PrivateLink .

Esempio: policy degli endpoint VPC per WorkSpaces le azioni Thin Client

Di seguito è riportato l'esempio di una policy dell'endpoint personalizzata. Quando colleghi questa policy all'endpoint dell'interfaccia, concede l'accesso alle azioni WorkSpaces Thin Client elencate per tutti i principali utenti su tutte le risorse.

Cronologia dei documenti per la WorkSpaces Thin Client Administrator Guide

La tabella seguente descrive la cronologia della documentazione per le versioni della WorkSpaces Thin Client Administrator Guide.

Modifica	Descrizione	Data
AWS politica gestita: AmazonWorkSpacesTh inClientFullAccess	Amazon WorkSpaces Thin Client ha aggiunto la versione 2 della policy AmazonWor kSpacesThinClientFullAccess gestita.	9 gennaio 2025
AWS politica gestita: AmazonWorkSpacesTh inClientReadOnlyAccess	Amazon WorkSpaces Thin Client ha aggiunto la versione 3 delle policy AmazonWorkSpacesTh inClientReadOnlyAccess gestite.	9 gennaio 2025
Registrazione delle chiamate API Amazon WorkSpaces Thin Client utilizzando AWS CloudTrail Impostazioni del dispositivo Crittografia dei dati a riposo per Amazon WorkSpaces Thin Client	Aggiunta una nuova sezione per gli eventi relativi ai dati. Aggiunta una nuova sezione per le impostazioni del dispositivo. Sono state aggiornate le informazioni KMS nella sezione relativa alla crittogra fia dei dati inattivi.	28 ottobre 2024
Continuità aziendale	È stata aggiunta una nuova sezione per la continuit à aziendale e il disaster recovery.	6 settembre 2024

Modifica	Descrizione	Data
AWS politica gestita: AmazonWorkSpacesTh inClientFullAccess	Amazon WorkSpaces Thin Client ha aggiunto una policy AmazonWorkSpacesTh inClientFullAccess gestita.	9 agosto 2024
AWS politica gestita: AmazonWorkSpacesTh inClientReadOnlyAccess	Amazon WorkSpaces Thin Client ha aggiunto la versione 2 delle policy AmazonWorkSpacesTh inClientReadOnlyAccess gestite.	9 agosto 2024
Configurazione di WorkSpace s Personal per WorkSpaces Thin Client	Aggiornato il per il nuovo WorkSpaces Personal.	7 agosto 2024
Configurazione dei WorkSpaces pool per WorkSpaces Thin Client	Aggiunta una nuova sezione per i nuovi WorkSpaces pool.	7 agosto 2024
AWS politica gestita: AmazonWorkSpacesTh inClientReadOnlyAccess	Amazon WorkSpaces Thin Client ha aggiunto una policy AmazonWorkSpacesTh inClientReadOnlyAccess gestita.	19 luglio 2024
AWS politiche gestite per Amazon WorkSpaces Thin Client	Amazon WorkSpaces Thin Client ha iniziato a tracciare le modifiche.	19 luglio 2024
Configurazione WorkSpaces per Amazon WorkSpaces Thin Client	Aggiornato l'elenco dei sistemi operativi.	12 febbraio 2024

Modifica	Descrizione	Data
Configurazione AppStream 2.0 per Amazon WorkSpaces Thin Client	È stata aggiornata la procedura Identity Provider.	12 febbraio 2024
Rilascio iniziale	Rilascio iniziale	26 novembre 2023

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.